

●三菱 作業サポート(ver 2021.06)

システム	項目名	説明
エンジン	DPF再生	DPF再生を実施します。
エンジン	EVAプリークモニター	
エンジン	インジェクターID登録	インジェクターID登録を実施します。
エンジン	エンジン - VIN書込み	エンジンECUにVINを書込みます。
エンジン	コーディング情報	
エンジン	シャーシ番号/VIN(車両識別番号)書込み	シャーシ番号/VINを書き込みます。
エンジン	スターターカウンター初期化	
エンジン	スターターカウンター配線	
エンジン	タイミングチェーンメンテナンス	
エンジン	テスト	
エンジン	学習	
エンジン	学習値初期化	エンジンに関する全学習値を初期化します。
エンジン	車両コーディング	
KOS_イモビライザー_キーレス	KOSキー登録	
KOS_イモビライザー_キーレス	エンジンスイッチコントロール	
KOS_イモビライザー_キーレス	キー&KOS:キー登録	
KOS_イモビライザー_キーレス	キーレスID登録	キーレスの登録を実施します。
KOS_イモビライザー_キーレス	キーレス受信確認	
KOS_イモビライザー_キーレス	キー登録	キーの登録を実施します。
KOS_イモビライザー_キーレス	キー登録(エンジン)	
KOS_イモビライザー_キーレス	キー登録、VIN書込み	キーの登録を実施します。
KOS_イモビライザー_キーレス	シャーシ番号/VIN書込	
KOS_イモビライザー_キーレス	ステアリングロックユニット登録	
KOS_イモビライザー_キーレス	強制電源供給出力	
KOS_イモビライザー_キーレス	強制電源供給出力(停止)	
KOS_イモビライザー_キーレス	追加キー登録(キー使用)	キーの登録を実施します。
KOS_イモビライザー_キーレス	通信テスト	KOSに関する通信テストを実施します。
SRSエアバッグ	SRS ECU初期化	SRSエアバッグECUを初期化します。
SRSエアバッグ	コーディング情報	
SRSエアバッグ	シャーシ番号/VIN(車両識別番号)書込み	シャーシ番号/VINを書き込みます。
ELC-AT_CVT_TC-SST	ACD SAS校正	ACD装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。

●三菱 作業サポート(ver 2021.06)

システム	項目名	説明
ELC-AT_CVT_TC-SST	AS&G許可条件	オートストップ&ゴーの許可条件を設定します。
ELC-AT_CVT_TC-SST	CVTオイル劣化レベル	CVTオイル劣化レベルをクリアします。
ELC-AT_CVT_TC-SST	エンジン - VIN書込み	
ELC-AT_CVT_TC-SST	ギア	
ELC-AT_CVT_TC-SST	クラッチ	
ELC-AT_CVT_TC-SST	コントロールバルブ学習モード	
ELC-AT_CVT_TC-SST	テスト	
ELC-AT_CVT_TC-SST	学習値初期化	
ELC-AT_CVT_TC-SST	車両コーディング	
ELC-AT_CVT_TC-SST	電動オイルポンプエア抜き	
ELC-AT_CVT_TC-SST	排出ガスモード	排出ガスモードの点検を実施します。
ELC-AT_CVT_TC-SST	補正值リセット	
ABS_ASC_ASTC_WSS	ACD SAS校正	ACD装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。
ABS_ASC_ASTC_WSS	SASキャリブレーション	ステアリングアングルセンサー校正を実施します。
ABS_ASC_ASTC_WSS	バルブ圧学習	
ABS_ASC_ASTC_WSS	ヨーレートセンサータイプリセット	
ABS_ASC_ASTC_WSS	横Gセンサー校正	横Gセンサー校正を実施します。
ABS_ASC_ASTC_WSS	排出ガスモード	排出ガスモードの点検を実施します。
AYC_ACD (アクティブヨーコントロール アクティブセントラルディファレンシャル)	ACD SAS校正	ACD装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。
AYC_ACD (アクティブヨーコントロール アクティブセントラルディファレンシャル)	ACD エア抜き	ACDエア抜きを実施します。
AYC_ACD (アクティブヨーコントロール アクティブセントラルディファレンシャル)	テスト	
フルオートエアコン	テスト	
フルオートエアコン	学習値初期化	
ETACS	HS初期位置 クリア	
ETACS	HS初期位置 学習	
ETACS	OFF車台ナンバー / VIN 書込み	ECUを組み込んだ後に車台番号またはVINを書込みます。
ETACS	ON車台ナンバー / VIN 書込み	ECUが車両に搭載されている場合、車台番号またはVINを書込みます。
ETACS	カスタマイズ	ETACSに関連するカスタマイズを実施します。
ETACS	カスタマイズリセット	ETACSに関連するカスタマイズをリセットします。
ETACS	キーレスID登録	キーレスの登録を実施します。
ETACS	キーレス受信確認	

●三菱 作業サポート(ver 2021.06)

システム	項目名	説明
ETACS	コーディング	ETACSの車両データのコーディングを実施します。
ETACS	シャーシ番号/VIN(車両識別番号)書込み	シャーシ番号/VINを書き込みます。
ETACS	セキュリティアラーム	
ETACS	学習値初期化	
ETACS	盗難警告設定	盗難警告装置を設定します。
メーター	インテグレート調整値	
メーター	エキストラリマインダーキャンセル	エキストラリマインダーの設定をキャンセルします。
メーター	エキストラリマインダー設定	エキストラリマインダーの設定を変更します。
メーター	サービスリセット(AUTO)	
メーター	シートベルトリマインダ	
メーター	ターンシグナル音カスタマイズ	ターンシグナル音をカスタマイズします。
メーター	テスト	
メーター	ヘッドランプオートレベリング診断モード	
メーター	警告初期化(警告灯OFF)	リマインダーの警告灯をOFFに設定します。
メーター	次回警告キャンセル	次回の定期警告をキャンセルします。
メーター	定期警告設定	サービススケジュールの仕様を変更します。
メーター	任意間隔警告設定	任意間隔で点検警告の設定をします。
RHT_トップスタック	学習	
RHT_トップスタック	機能テスト	RHT・トップスタックの機能テストを実施します。
ステアリングアングルセンサー	SASキャリブレーション	ステアリングアングルセンサー校正を実施します。
ステアリングアングルセンサー	舵角センサーキャリブレーション	ステアリングアングルセンサー校正を実施します。
4WD_AWC	テスト	
4WD_AWC	学習値初期化	
AFS_ACL_レベリング	HS初期位置 クリア	
AFS_ACL_レベリング	HS初期位置 学習	
OSS(ワンタッチスタートシステム)	KOSキー登録	
OSS(ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチコントロール	
OSS(ワンタッチスタートシステム)	キー登録(エンジン)	
OSS(ワンタッチスタートシステム)	キー登録、VIN書込み	キーの登録を実施します。
OSS(ワンタッチスタートシステム)	シャーシ番号/VIN書込	
OSS(ワンタッチスタートシステム)	強制電源供給出力	

●三菱 作業サポート(ver 2021.06)

システム	項目名	説明
OSS (ワンタッチスタートシステム)	強制電源供給出力 (停止)	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	通信テスト	
コーナーセンサー__ソナー	ブザー音量調整	
コーナーセンサー__ソナー	トレーラーヒッチ	
OCM (乗員識別システム)	0キャリブレーション&システムテスト	
CAN__LIN__SWSコンバーター	カスタマイズ	
CAN__LIN__SWSコンバーター	学習値初期化	
イモビライザー	KOSキー登録	
イモビライザー	キー登録	キーの登録を実施します。
イモビライザー	キー登録、VIN書込み	キーの登録を実施します。
イモビライザー	シャーシ番号/VIN (車両識別番号) 書込み	シャーシ番号/VINを書き込みます。
イモビライザー	ステアリングロックユニット登録	
イモビライザー	通信テスト	
CMU 1 (セルマネージメントユニット)	学習値初期化	
CMU 2	学習値初期化	
CMU 3	学習値初期化	
CMU 4	学習値初期化	
CMU 5	学習値初期化	
CMU 6	学習値初期化	
CMU 7	学習値初期化	
CMU 8	学習値初期化	
CMU 9	学習値初期化	
CMU 10	学習値初期化	
CMU 11	学習値初期化	
CMU 12	学習値初期化	
レーンキープ	学習	
レーンキープ	学習値初期化	
ACC_FCM	学習	
ACC_FCM	学習値初期化	
MiEVリモートシステム	EV/MiEVリモートカスタマイズ	
MiEVリモートシステム	ワイヤレスLAN情報	

●三菱 作業サポート(ver 2021.06)

システム	項目名	説明
タイヤ空気圧監視システム	タイヤ空気圧センサー I D 確認	
タイヤ空気圧監視システム	タイヤ空気圧センサー I D 登録	
BMU (バッテリーマネジメントユニット)	バッテリーメンテナンス機能	
BMU (バッテリーマネジメントユニット)	学習値初期化	
マルチアラウンドモニター	キャリブマーカ-範囲表示	マルチアラウンドモニターのマーカ-範囲表示を設定します。
マルチアラウンドモニター	キャリブレ-ション	マルチアラウンドモニターも設定を行います。
マルチアラウンドモニター	フロント&バードアイビュー強制表示	フロント&バードアイビュー視点の強制表示を行います。
マルチアラウンドモニター	学習値初期化	
FCM_LDW_AHB	テスト	
FCM_LDW_AHB	学習	
フロントカメラ	カメラエ-ミング	フロントカメラの調整を行います。
フロントカメラ	エ-ミングズレ確認	
BSW (後側方車両検知警報システム)	テスト	
BSW (後側方車両検知警報システム) サブ	テスト	
HUD	テスト	
HUD	作動チェック	
DCU	アンモニアパ-ジ	
DCU	D P F 再生	
DCU	学習値初期化	
DCU	ポンプ初期充填	
DCU	テスト	
DCU	積算尿素噴射量書込み	