

## ●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	(TBD) I O L I D 6 6
エンジン	1 s t EGRポンプ
エンジン	2 n d EGRポンプ
エンジン	A / Cコンプレッサー
エンジン	A / Cコンプレッサーリレー
エンジン	A A Cバルブ開度
エンジン	A Cコンプレッサーリレー
エンジン	D P Fインジェクター
エンジン	D P Fインジェクターソレノイドバルブ
エンジン	D P F温度センサー診断
エンジン	D P F相対圧力センサー
エンジン	E / O クルーズコントロール / スピードリミッター登録
エンジン	E A IコントロールS / V
エンジン	EGR V O Lコントロールバルブ
エンジン	EGR / V開度
エンジン	EGRクーラーバイパスPWM
エンジン	EGRクーラーバイパスコントロール
エンジン	EGRクーラーバイパスバルブ
エンジン	EGRソレノイドバルブ
エンジン	EGRバイパス
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGRバルブ登録
エンジン	EGR制御(モード1)
エンジン	EGR制御(モード3)
エンジン	EGR制御S / V
エンジン	EGR制御ステップ
エンジン	EGR制御バルブ
エンジン	E V A PバージS / V
エンジン	F I C D S / V
エンジン	F P C M
エンジン	F P C M ( H I )
エンジン	F P C M ( L O W )
エンジン	F P C M ( M I D )
エンジン	I G Nタイミング(モード1)
エンジン	I G Nタイミング(モード3)
エンジン	O B Dライト
エンジン	O V / H T警告
エンジン	P T C 1
エンジン	P T C 2
エンジン	P T C 3
エンジン	S Cクラッチリレー
エンジン	T C / S Cバイパスバルブ
エンジン	T Cウェイトゲートコントロールソレノイドバルブ
エンジン	T CブーストコントロールS / V
エンジン	T Cブーストコントロールアクチュエーター
エンジン	T C冷却水ポンプ
エンジン	V / T角度(吸気側)
エンジン	V / T角度(排気側)
エンジン	V / T制御S / V
エンジン	V E N Tコントロールバルブ
エンジン	V V L S / V (吸排気)
エンジン	V V L吸気側 S / V
エンジン	V V L排気側 S / V
エンジン	アイドル回転数

## ●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	アイドル回転数設定 (+)
エンジン	アイドル回転調整
エンジン	アイドル補正 S/V
エンジン	アクティブグリルシャッター
エンジン	イグニッション (シリンダー1)
エンジン	イグニッション (シリンダー2)
エンジン	イグニッション (シリンダー3)
エンジン	インジェクション故障ランプ
エンジン	インジェクター (シリンダー1)
エンジン	インジェクター (シリンダー2)
エンジン	インジェクター (シリンダー3)
エンジン	インジェクター (シリンダー4)
エンジン	インジェクターコントロール (アンロック)
エンジン	インジェクターコントロールアンロック
エンジン	インジェクターコントロールロック
エンジン	インジェクターソレノイドバルブ オープニングPF
エンジン	インジェクターロック制御
エンジン	インジェクター適応
エンジン	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
エンジン	インレットフラップ
エンジン	ウェイストゲートアクチュエーター
エンジン	ウォーターポンプリレー
エンジン	エアインレットフラップ
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー駆動
エンジン	エアコンリレー
エンジン	エアコン作動防止
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング
エンジン	エアバイパスバルブ
エンジン	エキゾーストフューエルインジェクター
エンジン	エキゾーストフューエルインジェクター回路
エンジン	エキゾーストフラップ
エンジン	エンジンマウンティング
エンジン	エンジン調整
エンジン	エンジン電動ウォーターポンプ
エンジン	エンジン油圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン	エンジン冷却水温
エンジン	オートストップスタート
エンジン	オルタネーターデューティ
エンジン	オルタネーター電圧
エンジン	カムシャフトセンサープログラミング
エンジン	カムシャフトディフェーザー : ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	キャニスターエア抜きソレノイドバルブ
エンジン	キャニスター制御 S/V
エンジン	クーラントフローバルブ
エンジン	クーラント切替ソレノイドバルブ
エンジン	クーラント切替ソレノイドバルブ
エンジン	クーリングファン
エンジン	クーリングファン (H I)
エンジン	クーリングファン (L O W)
エンジン	クーリングファン (M I D)
エンジン	クーリングファン1
エンジン	クーリングファン2
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	グローコントロールユニット

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	グローブラグ
エンジン	グローリレー
エンジン	サーモスタットヒーターコントロールソレノイドバルブ
エンジン	サーモブランジャー (N-1リレー)
エンジン	サーモブランジャー (N-2リレー)
エンジン	サーモブランジャー (N-3リレー)
エンジン	サーモブランジャーNo. 1リレーコントロール
エンジン	サーモブランジャーNo. 2リレーコントロール
エンジン	サーモブランジャーNo. 3リレーコントロール
エンジン	サーモブランジャーリレー N1
エンジン	サーモブランジャーリレー N2
エンジン	サーモブランジャーリレー1
エンジン	サーモブランジャーリレー2
エンジン	サーモブランジャーリレー3
エンジン	サーモブランジャーリレーN1
エンジン	サーモブランジャーリレーN2
エンジン	サーモブランジャーリレーNO. 3
エンジン	サブフューエルコントロールソレノイド
エンジン	サブフューエルポンプリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スターターリレーコマンド
エンジン	スタックテスト
エンジン	スタックテスト (アクチュエーター)
エンジン	ストップE/消費量PREV
エンジン	スピードリミッター / クルーズコントロール作動
エンジン	スロットルバルブ
エンジン	スロットル開度
エンジン	スワールCONT S/V1
エンジン	スワールフラップ
エンジン	スワール制御S/V
エンジン	スワール制御バルブ (バンク1)
エンジン	スワール制御バルブ (バンク2)
エンジン	ターボソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーバイパスバルブ
エンジン	ターボチャージャーブーストコントロールバルブ
エンジン	ターボチャージャーブースト圧
エンジン	ターボチャージャー冷却
エンジン	ターボチャージャー冷却ポンプ
エンジン	ダンパーフラップ
エンジン	タンブルコントロールバルブ開閉
エンジン	ドレインカットS/V
エンジン	バルブタイミングS/V
エンジン	パワーバランス (シリンダー1)
エンジン	パワーバランス (シリンダー2)
エンジン	パワーバランス (シリンダー3)
エンジン	パワーバランス (シリンダー4)
エンジン	パワーバランス (シリンダー5)
エンジン	パワーバランス (シリンダー6)
エンジン	パワーバランス (シリンダー7)
エンジン	パワーバランス (シリンダー8)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー1)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー2)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー-3)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー-4)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー-5)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー-6)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー-7)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー-8)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-1)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-2)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-3)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-4)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-5)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-6)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-7)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー-8)
エンジン	ヒータープラグ1 & 2
エンジン	ヒータープラグ3
エンジン	ヒータープラグ4
エンジン	ヒートッドO2センサーヒーター1
エンジン	ヒートッドO2センサーヒーター2
エンジン	ファンデューティ制御
エンジン	ファンユニット HIGH
エンジン	ファンユニット LOW
エンジン	ファンユニットリレー (高速)
エンジン	ファンユニットリレー (低速)
エンジン	ファンユニット高速リレー
エンジン	ファンユニット低速リレー
エンジン	ブースト圧ウエストゲート
エンジン	フューエルヒーター
エンジン	フューエルヒーターリレー
エンジン	フューエルフローアクチュエーター
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	フューエルポンプ
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	フューエルレール圧
エンジン	フューエルレール圧カコントロールバルブ
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	プリヒーター警告灯
エンジン	プレッシャーレギュレーター
エンジン	プレヒーターユニット
エンジン	プレヒーターライト
エンジン	プレヒーターリレー
エンジン	プレ消費電流
エンジン	ボイラーリレー
エンジン	ポンプ圧カレギュレーター
エンジン	モータースロットル
エンジン	ラジエーターファン
エンジン	ラジエーターファン HI
エンジン	ラジエーターファン LOW
エンジン	ラジエーターファン MID
エンジン	ラジエーターファン OFF
エンジン	ラジエーターファン1
エンジン	ラジエーターファン2
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	レール圧調整

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	圧力調整
エンジン	可変吸気S/V
エンジン	可変吸気S/V 1
エンジン	可変吸気S/V 2
エンジン	過給圧制御
エンジン	過熱警告灯
エンジン	吸気ダクトS/V
エンジン	吸気側V/T角度
エンジン	空気流路プログラミング
エンジン	空燃比センサーヒーター
エンジン	空燃比学習
エンジン	空燃比学習クリア
エンジン	高圧コンプレッサー
エンジン	高圧タービン
エンジン	高圧ポンプ
エンジン	高圧回路リークテスト
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	主要インジェクション故障警告灯
エンジン	新ポンプ本体充填
エンジン	水温
エンジン	制御CLサーモ
エンジン	絶対圧/大気圧S/V
エンジン	低圧EGRバルブ
エンジン	低圧ポンプリレー
エンジン	低圧燃料ポンプ
エンジン	点火時期
エンジン	点火時期(モード1)
エンジン	点火時期(モード3)
エンジン	点火時期F/B固定
エンジン	電圧レギュレーター
エンジン	電気消費防止
エンジン	電子スロットルコントロールアクチュエーター
エンジン	燃圧制御S/V
エンジン	燃料VバイパスS/V
エンジン	燃料タンク温度センサー
エンジン	燃料ライト内に水
エンジン	燃料圧カソレノイドバルブ
エンジン	燃料温度
エンジン	燃料供給PREV
エンジン	燃料供給停止
エンジン	燃料遮断弁(エンジン)
エンジン	燃料遮断弁(シリンダー)
エンジン	燃料噴射
エンジン	燃料噴射ソレノイドバルブ
エンジン	燃料噴射時期
エンジン	燃料噴射量
エンジン	排気カムシャフトディフェーザーソレノイドバルブ
エンジン	排気スロットル
エンジン	排気側V/T角度
エンジン	排気電子スロットルコントロールアクチュエーター
エンジン	噴射時期
エンジン	補助フューエルポンプリレー
エンジン	補助燃料系統ソレノイドバルブ
エンジン	目標EGR角度

●日産 アクティブテスト (ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	目標E T C角度
エンジン	目標ファン回転数
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (1速)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (2速)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (3速)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (4速)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (5速)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (6速)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (ニュートラル)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	ギアシフト作動 (リバース)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (スロー0%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (スロー100%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (スロー25%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (スロー50%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (スロー75%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (ノーマル0%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (ノーマル100%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (ノーマル25%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (ノーマル50%)
A T _ C V T (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション)	クラッチ作動 (ノーマル75%)
A B S (アンチロックブレーキ)	A B Sアクチュエーターリレー
A B S (アンチロックブレーキ)	A B Sモーター
A B S (アンチロックブレーキ)	A B SモーターOFF
A B S (アンチロックブレーキ)	A B SモーターON
A B S (アンチロックブレーキ)	A B Sモーターリレー
A B S (アンチロックブレーキ)	A B Sワーニングランプ
A B S (アンチロックブレーキ)	A S C D信号
A B S (アンチロックブレーキ)	T C Sフェイル信号
A B S (アンチロックブレーキ)	V D C警告ランプ
A B S (アンチロックブレーキ)	エア抜き (フロント右ホイール)
A B S (アンチロックブレーキ)	エア抜き (フロント左ホイール)
A B S (アンチロックブレーキ)	エア抜き (リア右ホイール)
A B S (アンチロックブレーキ)	エア抜き (リア左ホイール)
A B S (アンチロックブレーキ)	ストップランプONリレー
A B S (アンチロックブレーキ)	ストップランプONリレー (OFF)
A B S (アンチロックブレーキ)	ストップランプONリレー (ON)
A B S (アンチロックブレーキ)	ストップランプオンリレー
A B S (アンチロックブレーキ)	スリップランプ
A B S (アンチロックブレーキ)	ブースター駆動
A B S (アンチロックブレーキ)	ホイールソレノイドバルブテスト (フロント右)
A B S (アンチロックブレーキ)	ホイールソレノイドバルブテスト (フロント左)
A B S (アンチロックブレーキ)	ホイールソレノイドバルブテスト (リア右)
A B S (アンチロックブレーキ)	ホイールソレノイドバルブテスト (リア左)
A B S (アンチロックブレーキ)	ポンプモーターテスト
A B S (アンチロックブレーキ)	後A B S S / V (減圧)
A B S (アンチロックブレーキ)	後A B S S / V (増圧)
A B S (アンチロックブレーキ)	後A B S S / V (保持)
A B S (アンチロックブレーキ)	後A B S S / V (A C T) (A C T増圧)
A B S (アンチロックブレーキ)	後A B S S / V (A C T) (A C T保持)
A B S (アンチロックブレーキ)	後A B S S / V (A C T) (増圧)
A B S (アンチロックブレーキ)	後右A B S S / V (減圧)
A B S (アンチロックブレーキ)	後右A B S S / V (増圧)
A B S (アンチロックブレーキ)	後右A B S S / V (保持)
A B S (アンチロックブレーキ)	後右A B S S / V (A C T) (A C T増圧)

●日産 アクティブテスト (ver 2021.06)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキ)	後右ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	後右ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	後左ABS S/V (減圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	後左ABS S/V (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	後左ABS S/V (保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	後左ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	後左ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	後左ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前ABS S/V (減圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前ABS S/V (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前ABS S/V (保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	前ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	前ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前右ABS S/V (減圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前右ABS S/V (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前右ABS S/V (保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	前右ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前右ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	前右ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前左ABS S/V (減圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前左ABS S/V (増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前左ABS S/V (保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	前左ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS (アンチロックブレーキ)	前左ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS (アンチロックブレーキ)	前左ABS S/V (ACT) (増圧)
4WD (e-4WD_オールモードAWD)	DSTRBTトルク
4WD (e-4WD_オールモードAWD)	ETC S/V
4WD (e-4WD_オールモードAWD)	ETS (4WD) ソレノイド
BCM (ボディコントロールモジュール)	(TBD) オートACC1/オートACC2/イグニッションテスト
BCM (ボディコントロールモジュール)	ACCインジケータ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ACC制御
BCM (ボディコントロールモジュール)	DTRL (昼間走行ライト)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID登録警告
BCM (ボディコントロールモジュール)	IGN CONT 1
BCM (ボディコントロールモジュール)	IGN CONT 2
BCM (ボディコントロールモジュール)	IGNリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ILL DIM信号
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (B&P I)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (B&P N)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (LK忘れ)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (NO KY)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (キーID NG点灯)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (シフトP)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (デンチ)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (回転)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (持出)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LCD (挿入)
BCM (ボディコントロールモジュール)	LOCKインジケータ
BCM (ボディコントロールモジュール)	PTC 1
BCM (ボディコントロールモジュール)	PTC 2
BCM (ボディコントロールモジュール)	PTC 3
BCM (ボディコントロールモジュール)	PTCヒーター1ON

## ●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	PTCヒーター2ON
BCM (ボディコントロールモジュール)	PTCヒーター3ON
BCM (ボディコントロールモジュール)	PTCヒーターOFF
BCM (ボディコントロールモジュール)	プレンジ
BCM (ボディコントロールモジュール)	SL 12V CPU
BCM (ボディコントロールモジュール)	ST CONT LOW
BCM (ボディコントロールモジュール)	イグジットランプ (右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	イグジットランプ (左)
BCM (ボディコントロールモジュール)	イグニッションONインジケータ
BCM (ボディコントロールモジュール)	イグニッションキー警告音
BCM (ボディコントロールモジュール)	イモビライザーアンテナ
BCM (ボディコントロールモジュール)	イモビライザー電源
BCM (ボディコントロールモジュール)	イルミネーションディレイ設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	インジケータ
BCM (ボディコントロールモジュール)	インジケータ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	インジケータ (キーOFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	インジケータ (キーON)
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリアランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 1
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 2
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 3
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 4
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 5
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 (CAN) OFF
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 ID 1
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動 ID 2
BCM (ボディコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
BCM (ボディコントロールモジュール)	エアコンインジケータ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エアコンインジケータ (右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスイッチインジケータ (ACC)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスイッチインジケータ (Lock)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスイッチインジケータ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスイッチインジケータ (ON)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスイッチ照明
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスタート
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスタート要求 (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスタート要求 (モード1)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスタート要求 (モード2)
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスタート要求 (モード3)
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートACC1 (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートACC1 (モード1)
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートACC1 (モード2)
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートACC1 (モード3)
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートACC2
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートバックドア
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーアラーム
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーゴランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ガラスハッチ (OPEN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キースロット照明
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーフォブP/W (Down)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーフォブP/W (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーフォブP/W (Up)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーリングランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレス パワーウィンドウ UP/DOWN (DOWN)



## ●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレス パワーウィンドウ UP/DOWN (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレス パワーウィンドウ UP/DOWN (UP)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー抜き忘れ警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー忘れ警告
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナリングランプ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナリングランプ (右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナリングランプ (左)
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナリングランプ (LH)
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナリングランプ (RH)
BCM (ボディコントロールモジュール)	シートベルト警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	シートベルト警報テスト
BCM (ボディコントロールモジュール)	シフトスポットランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	シフトロックソレノイド
BCM (ボディコントロールモジュール)	スーパーロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	スターターカットリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ステップランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ステップランプテスト
BCM (ボディコントロールモジュール)	ストップランプ1
BCM (ボディコントロールモジュール)	ストップランプ2
BCM (ボディコントロールモジュール)	ストップランプ3
BCM (ボディコントロールモジュール)	ターンシグナル右
BCM (ボディコントロールモジュール)	ターンシグナル右 (CAN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ターンシグナル左
BCM (ボディコントロールモジュール)	ターンシグナル左 (CAN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	テールランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアアンロック出力信号
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアハンドルランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (運転席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (助手席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (全席)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (全席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (全席ロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (他席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロックインジケーター
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック出力信号
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドア警告灯
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/ガラスハッチ
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/バックドア
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/バックドア (アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/バックドア (OPEN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/ラゲッジルームランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	バックドア
BCM (ボディコントロールモジュール)	バックドアアンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	バックドア警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	バッテリーセイバー
BCM (ボディコントロールモジュール)	パニックホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーウィンドウダウン
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーウィンドウリモートダウンセット
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライド/バックドア (バックドア)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライド/バックドア (運転席側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライド/バックドア (助手席側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (ON)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (右側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (左側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (リア右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (リア左)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パンク警告
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヒータッドステアリングホイール
BCM (ボディコントロールモジュール)	ブザー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ブッシュスイッチインジケータ
BCM (ボディコントロールモジュール)	フューエルリッドオープン
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (HI)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (LO)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (左)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ブレーキスイッチA
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (HI)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (INT)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (LO)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (LOW)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー HI
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー INT
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー LO
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー OFF
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (HI)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (LO)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (LOW)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (モード1)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (モード2)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (モード3)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプウォッシャー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーンランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ミラー (+5)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ライズアップワイパー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ライト消し忘れ警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	ラゲッジランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ラゲッジランプテスト
BCM (ボディコントロールモジュール)	ランフラットタイヤ警告音
BCM (ボディコントロールモジュール)	ランフラットタイヤ警告灯
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアデフォグ
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアワイパー
BCM (ボディコントロールモジュール)	リバースランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	リバース警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (パワーOFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (パワーON)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (消灯)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (点灯)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席側ランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	格納ミラー
BCM (ボディコントロールモジュール)	警告灯
BCM (ボディコントロールモジュール)	警告灯 (KEY赤点灯)
BCM (ボディコントロールモジュール)	警告灯 (KEY緑点灯)
BCM (ボディコントロールモジュール)	警告灯 (LOCK点灯)
BCM (ボディコントロールモジュール)	警告灯 (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	警報機
BCM (ボディコントロールモジュール)	室外ブザー
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー (キー抜忘れ)
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー (キー戻忘れ)
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー (持出警報)
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー 1
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー 2
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内ブザー 3
BCM (ボディコントロールモジュール)	車両セキュリティホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	助手席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	助手席側ランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	照度判定出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	照明減光信号
BCM (ボディコントロールモジュール)	照明減光信号 (CAN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	全席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	全席ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	全席ロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	他席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	他席ドアアンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	他席ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	屋間走行ライト
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源 (IGN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜インジケータ
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜ホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	油圧スイッチ
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	H/Lウォッシュャースイッチ
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (FOG)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (HIGH)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (LOW)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (OFF)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (TAIL)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (FOG)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (HI)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (LO)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (OFF)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	エクスターナルランプ (TAIL)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	クーリングファン (100%)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	クーリングファン (50%)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	クーリングファン (80%)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	クーリングファン (OFF)
IPDM E_R(インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	コーナーリングランプ (OFF)

## ●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	コーナリングランプ (右)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	コーナリングランプ (左)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	コンプレッサー
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	テールランプ
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	パーキングブレーキ警告灯
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	フロントフォグランプ
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	フロントワイパー (HIGH)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	フロントワイパー (LOW)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	フロントワイパー (OFF)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ヘッドランプ (HIGH)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ヘッドランプ (LOW)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ヘッドランプ (OFF)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ヘッドランプ (HI)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ヘッドランプ (LO)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ヘッドランプウォッシャー
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ホーン
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	モーターファン1
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	モーターファン2
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	モーターファン3
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	モーターファン4
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (FOG)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (HIGH)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (LOW)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (OFF)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	リアデフォッガー
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	リアブローリレー
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	リアワイパー
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	屋間走行ライト
インテリジェントキー	A C Cインジケータ
インテリジェントキー	I G N C O N T 2
インテリジェントキー	I G N O Nインジケータ
インテリジェントキー	I G Nリレー
インテリジェントキー	L C D (LOCK忘れ警報)
インテリジェントキー	L C D (OFF)
インテリジェントキー	L C D (レンジ表示)
インテリジェントキー	L C D (キーID NG点灯)
インテリジェントキー	L C D (キー差込み)
インテリジェントキー	L C D (キー電池切れ)
インテリジェントキー	L C D (キー抜忘れ警報)
インテリジェントキー	L C D (ステアリングロック解除)
インテリジェントキー	L C D (ブレーキ/P/スタート)
インテリジェントキー	L C D (ブレーキ/スタート)
インテリジェントキー	L C D (窓持出警報)
インテリジェントキー	L O C Kインジケータ
インテリジェントキー	Pレンジ
インテリジェントキー	アンテナ (OFF)
インテリジェントキー	アンテナ (バックドア/トランクアンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (バックドアアンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (ラゲッジアンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (ラゲッジアンテナ1)
インテリジェントキー	アンテナ (運転席アンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (室内アンテナ1)
インテリジェントキー	アンテナ (室内アンテナ2)
インテリジェントキー	アンテナ (室内アンテナ3)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
インテリジェントキー	アンテナ (助手席アンテナ)
インテリジェントキー	エンジンスイッチ照明
インテリジェントキー	キースロット照明
インテリジェントキー	キーロックソレノイド
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (トランクオープン)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (運転席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (後席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (助手席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (全席)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (全席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (全席ロック)
インテリジェントキー	警告灯 (KEYノブ点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (KEYノブ点滅)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY赤点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY赤点滅)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY緑点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY緑点滅)
インテリジェントキー	警告灯 (OFF)
インテリジェントキー	警告灯 (Pインジケータ点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (P点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (キーインジケータ点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (キーインジケータ点滅)
インテリジェントキー	室外ブザー
インテリジェントキー	室内ブザー (ACC警報)
インテリジェントキー	室内ブザー (OFF)
インテリジェントキー	室内ブザー (Pレンジ警報)
インテリジェントキー	室内ブザー (キー抜忘れ)
インテリジェントキー	室内ブザー (キー抜忘れ警報)
インテリジェントキー	室内ブザー (キー戻忘れ)
インテリジェントキー	室内ブザー (持出警報)
オートドライブポジション	シートスライド (後退)
オートドライブポジション	シートスライド (前進)
オートドライブポジション	シートスライド (停止)
オートドライブポジション	シートスライド (フロント右)
オートドライブポジション	シートスライド (リア右)
オートドライブポジション	シートリクライニング (後傾)
オートドライブポジション	シートリクライニング (前傾)
オートドライブポジション	シートリクライニング (停止)
オートドライブポジション	シートリクライニング (フロント右)
オートドライブポジション	シートリクライニング (リア右)
オートドライブポジション	シートリフター (フロント右) (DOWN)
オートドライブポジション	シートリフター (フロント右) (UP)
オートドライブポジション	シートリフター (リア右) (DOWN)
オートドライブポジション	シートリフター (リア右) (UP)
オートドライブポジション	シートリフター後 (下)
オートドライブポジション	シートリフター後 (上)
オートドライブポジション	シートリフター後 (停止)
オートドライブポジション	シートリフター前 (下)
オートドライブポジション	シートリフター前 (上)
オートドライブポジション	シートリフター前 (停止)
オートドライブポジション	シートリフト (下)
オートドライブポジション	シートリフト (上)
オートドライブポジション	シートリフト (停止)
オートドライブポジション	チルトモーター (下)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
オートドライブポジション	チルトモーター (上)
オートドライブポジション	チルトモーター (停止)
オートドライブポジション	チルトモーター (DOWN)
オートドライブポジション	チルトモーター (UP)
オートドライブポジション	テレスコモーター (後)
オートドライブポジション	テレスコモーター (前)
オートドライブポジション	テレスコモーター (停止)
オートドライブポジション	テレスコモーター (フロント右)
オートドライブポジション	テレスコモーター (リア右)
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 右
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 下
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 左
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 上
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 停止
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 右
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 下
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 左
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 上
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 停止
オートドライブポジション	ペダルモーター (後)
オートドライブポジション	ペダルモーター (前)
オートドライブポジション	ペダルモーター (停止)
オートドライブポジション	メモリスイッチインジケータ (ON-1)
オートドライブポジション	メモリスイッチインジケータ (ON-2)
オートドライブポジション	メモリスイッチインジケータ (消灯)
オートドライブポジション	メモリスイッチインジケータ (点灯1)
オートドライブポジション	メモリスイッチインジケータ (点灯2)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	レベライザーテスト
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	レベライザーテスト (原点)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	レベライザーテスト (最大)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	レベライザーテスト (原点)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	レベライザーテスト (最大)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	ロービームテスト (右)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	ロービームテスト (左)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	右ロービームテスト
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	右ロービームテスト (原点-FAST)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	右ロービームテスト (原点-SLOW)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	右ロービームテスト (最大-FAST)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	右ロービームテスト (最大-SLOW)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	右ロービームテスト (原点)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	右ロービームテスト (最大)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	左ロービームテスト
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	左ロービームテスト (原点-FAST)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	左ロービームテスト (原点-SLOW)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	左ロービームテスト (最大-FAST)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	左ロービームテスト (最大-SLOW)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	左ロービームテスト (原点)
AFS (アダプティブフロントライティングシステム)	左ロービームテスト (最大)
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト (最小)
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト (最大)
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト (中間)
オートスライドドア	クラッチ
オートスライドドア	クラッチ (HOLD)
オートスライドドア	クラッチ (RELEASE)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
オートスライドドア	スライドドア (開)
オートスライドドア	スライドドア (停止)
オートスライドドア	スライドドア (閉)
オートスライドドア	ブザー
オートスライドドア	ロックリリース
右側オートスライドドア	クラッチ
右側オートスライドドア	クラッチ (HOLD)
右側オートスライドドア	クラッチ (RELEASE)
エアコン	HVACテスト (OFF)
エアコン	HVACテスト (モード1)
エアコン	HVACテスト (モード2)
エアコン	HVACテスト (モード3)
エアコン	HVACテスト (モード4)
エアコン	HVACテスト (モード5)
エアコン	HVACテスト (モード6)
エアコン	HVACテスト (モード7)
エアコン	全セグメント
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	B C I 警告灯
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	B S I ONランプ
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	B S I 警告灯
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	B S W ONランプ
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	B S W / B S I 警告灯
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	D C A インジケータ
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	E A P スイッチランプ
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	e P K B 作動
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	I C C ブザー
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	I C C ブザー駆動信号 (MODE 1)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	I C C ブザー駆動信号 (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	I C C ブザー駆動信号 (MODE 3)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	L D P ONランプ
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	L D P ブザー駆動信号
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	L D P 警告灯
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	L D W ONランプ
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	L D W 警告灯
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	S T R G V i b r a t o n
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 1)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 3)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 4)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクティブペダル駆動 (MODE 1)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクティブペダル駆動 (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクティブペダル駆動 (MODE 3)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	アクティブペダル駆動 (MODE 4)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	システム表示灯
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	スイッチランプ
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ステアリング振動
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ステアリング反力作動
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ストップランプ駆動信号
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ブースターソレノイド駆動 (MODE 1)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ブースターソレノイド駆動 (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ブースターソレノイド駆動 (MODE 3)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ブザー (A D A S)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ブザー 2 (A D A S)
ICC (車間自動制御システム_A D A S)	ブレーキアクチュエーター駆動 (MODE 1)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ブレーキアクチュエーター駆動 (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ブレーキアクチュエーター駆動 (MODE 3)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 1
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 2
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 3
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	メーターブザー
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	メーター表示全点灯
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ヨーステップ右 (モード1)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ヨーステップ右 (モード2)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ヨーステップ右 (モード3)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ヨーステップ左 (モード1)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ヨーステップ左 (モード2)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	ヨーステップ左 (モード3)
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	レーン逸脱ウォーニングランプ
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	レーン逸脱警告灯
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	手放し警告
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	振動モーター
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	電動パーキングブレーキ作動
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	EAPスイッチランプ
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	スイッチランプ
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	スピーカーミュート信号
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	ドライブモードテスト
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	ブザー2 (ADAS)
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 1
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 2
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 3
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	メーター表示全点灯
ICC (車間自動制御システム_ADAS 2)	振動モーター
タイヤ空気圧システム	ID登録警告
タイヤ空気圧システム	ハザードランプ
タイヤ空気圧システム	ブザー
タイヤ空気圧システム	フラッシャー
タイヤ空気圧システム	ホーン
タイヤ空気圧システム	ランフラットタイヤ警告音
タイヤ空気圧システム	警告灯
タイヤ空気圧システム	室外ブザー
電子制御サスペンション	コンプレッサー
電子制御サスペンション	モードランプ (COMF)
電子制御サスペンション	モードランプ (OFF)
電子制御サスペンション	モードランプ (R)
電子制御サスペンション	モードランプ (SPORT)
電子制御サスペンション	警告灯
電子制御サスペンション	排気ソレノイド
レーンカメラ	LDP ONランプ
レーンカメラ	LDW ONランプ
レーンカメラ	インジケーターランプ駆動
レーンカメラ	システムONランプ駆動
レーンカメラ	ブザー出力
レーンカメラ	レーン逸脱ウォーニングランプ
エアレベライザー	CTRL連続作動
エアレベライザー	L/HクッションSOL/V
エアレベライザー	R/HクッションSOL/V
エアレベライザー	コンプレッサー
エアレベライザー	サスペンションモードインジケーター



## ●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
エアレベライザー	セルフレベリングサスペンションコンプレッサーリレー
エアレベライザー	セルフレベリングサスペンションリザーバーS/V
エアレベライザー	空気圧サスペンション調整
エアレベライザー	警告灯
エアレベライザー	出力ソレノイドバルブ
エアレベライザー	排気ソレノイド
ソナー	LED
ソナー	キャンセルスイッチインジケーター
ソナー	ソナーセンサー (CRL)
ソナー	ソナーセンサー (CRR)
ソナー	ソナーセンサー (OFF)
ソナー	ソナーセンサー (リア右)
ソナー	ソナーセンサー (リア左)
ソナー	ブザー
ソナー	フロントブザー
ソナー	リアブザー
シャーシコントロール	AEB表示 (OFF)
シャーシコントロール	AEB表示 (ON)
シャーシコントロール	ALC設定 (OFF)
シャーシコントロール	ALC設定 (ON)
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 1
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 2
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 3
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 4
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 5
シャーシコントロール	ALC表示 (OFF)
シャーシコントロール	ALC表示 (ON)
シャーシコントロール	ALLショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	ALLショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	ALLショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	ARC表示 (OFF)
シャーシコントロール	ARC表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC1表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC1表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC2表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC2表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC3表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC3表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC4表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC4表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC5表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC5表示 (ON)
シャーシコントロール	ESSリレー駆動 (OFF)
シャーシコントロール	ESSリレー駆動 (ON)
シャーシコントロール	ESS作動
シャーシコントロール	FLショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	FLショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	FLショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	FRショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	FRショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	FRショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	HDC表示 (OFF)
シャーシコントロール	HDC表示 (ON)
シャーシコントロール	RLショックアブゾーバー (Hard)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
シャーシコントロール	RLショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	RLショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	RRショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	RRショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	RRショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	SSA LED点灯
シャーシコントロール	SSA LED点滅
シャーシコントロール	SSAランプ駆動1
シャーシコントロール	SSAランプ駆動2
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー1 駆動 (OFF)
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー1 駆動 (ON)
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー2 駆動 (OFF)
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー2 駆動 (ON)
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動1 MODE1
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動1 MODE2
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動1 MODE3
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動2 MODE1
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動2 MODE2
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動2 MODE3
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動3 MODE1
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動3 MODE2
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動3 MODE3
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (エラー)
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (作動)
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (待機)
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (非作動)
シャーシコントロール	マスター警告駆動 (OFF)
シャーシコントロール	マスター警告駆動 (ON)
シャーシコントロール	右後タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	右後タイヤ表示 (ON)
シャーシコントロール	右前タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	右前タイヤ表示 (ON)
シャーシコントロール	割込み表示 (HDC)
シャーシコントロール	割込み表示 (作動)
シャーシコントロール	割込み表示 (待機)
シャーシコントロール	割込み表示 (非要求)
シャーシコントロール	左後タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	左後タイヤ表示 (ON)
シャーシコントロール	左前タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	左前タイヤ表示 (ON)
シャーシコントロール	車両表示 (OFF)
シャーシコントロール	車両表示 (ON)
シャーシコントロール	旋回表示 (Corner)
シャーシコントロール	旋回表示 (LH)
シャーシコントロール	旋回表示 (NO DISP)
シャーシコントロール	旋回表示 (RH)
シャーシコントロール	操舵反力指令
シャーシコントロール	転舵角指令
マルチディスプレイ	インジケータ
EHS_PKB	EHSインジケータランプ
EHS_PKB	EHSバルブ
EHS_PKB	EHS警告ブザー
アラウンドビューモニター	(TBD) サイドミラーLED制御 (右)
アラウンドビューモニター	(TBD) サイドミラーLED制御 (左)

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
アラウンドビューモニター	(TBD) デッドマンスイッチLED制御
アラウンドビューモニター	(TBD) フルオートPスイッチLED制御
アラウンドビューモニター	(TBD) 外部AVMブザー2制御
アラウンドビューモニター	AVMブザー
アラウンドビューモニター	EPS駆動
アラウンドビューモニター	LEDヘッドランプ(右)
アラウンドビューモニター	LEDヘッドランプ(左)
アラウンドビューモニター	ウォッシャー駆動
アラウンドビューモニター	エア/ウォッシャー駆動
アラウンドビューモニター	エア駆動
アラウンドビューモニター	外部ブザー
VSP(車両接近通報装置)	VSPスピーカー
VSP(車両接近通報装置)	VSP一時停止インジケータ
VSP(車両接近通報装置)	スタートアップサウンドスピーカー
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロールテスト音
サイドレーダー(リア左)	BSW/BSIインジケータ
サイドレーダー(リア右)	BSW/BSIインジケータ
アクセルペダルアクチュエータ	アクセルペダルアクチュエータテスト1
アクセルペダルアクチュエータ	アクセルペダルアクチュエータテスト2
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー1(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー1(CCM)
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー2(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー2(CCM)
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー3(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー3(CCM)
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー4(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)_ブザー	ブザー4(CCM)
コンバーチブルルーフ	ストレージリッド
コンバーチブルルーフ	ソフトトップシステム
コンバーチブルルーフ	トランクオープナー
コンバーチブルルーフ	パワーウィンドウ(左/右)
コンバーチブルルーフ	リアウィンドウデフォッガー
コンバーチブルルーフ	リアパワーウィンドウ(右)
コンバーチブルルーフ	リアパワーウィンドウ(左)
コンバーチブルルーフ	ルーフシステム
コンバーチブルルーフ	ルーフラッチド左/右
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態出力(オーディオ)
コンバーチブルルーフ	油圧リリース
コンバーチブルルーフ	5thボースシステム
EV_HEV	12Vバッテリー充電警告灯(OFF)
EV_HEV	12Vバッテリー充電警告灯(ON)
EV_HEV	12Vバッテリー充電警告灯(点滅)
EV_HEV	DC/DCコンバーター
EV_HEV	DC/DCコンバーターDUTY
EV_HEV	DC/DCコンバーターデューティ
EV_HEV	EVシステム警告灯(OFF)
EV_HEV	EVシステム警告灯(ON)
EV_HEV	EVシステム警告灯(点滅)
EV_HEV	F/S充電リレー
EV_HEV	READYインジケータ(OFF)
EV_HEV	READYインジケータ(ON)
EV_HEV	READYインジケータ(点滅)
EV_HEV	インバーターウォータポンプ
EV_HEV	ウォータポンプ

●日産 アクティブテスト(ver 2021.06)

システム	項目名
EV_HEV	ウォーターポンプ1
EV_HEV	クーリングファン
EV_HEV	クーリングファンスピード(OFF)
EV_HEV	クーリングファンスピード(ファン制御範囲0)
EV_HEV	クーリングファンスピード(ファン制御範囲1)
EV_HEV	クーリングファンスピード(ファン制御範囲2)
EV_HEV	クーリングファンスピード(ファン制御範囲3)
EV_HEV	クーリングファンスピード(ファン制御範囲4)
EV_HEV	クーリングファンスピード(ファン制御範囲5)
EV_HEV	クーリングファンスピード(ファン制御範囲6)
EV_HEV	クランキング
EV_HEV	コンプレッサーテスト
EV_HEV	ストップランプリレー
EV_HEV	バックランプリレー
EV_HEV	プラグインインジケータ
EV_HEV	可変電圧
EV_HEV	急速充電許可信号
EV_HEV	強制充電
EV_HEV	検知モード1
EV_HEV	検知モード2
EV_HEV	充電状態インジケータ1
EV_HEV	充電状態インジケータ2
EV_HEV	充電状態インジケータ3
EV_HEV	出力制限表示灯
EV_HEV	整備モード#要求
EV_HEV	整備モード1要求
EV_HEV	整備モード2要求
EV_HEV	整備モード3
EV_HEV	整備モード3要求
EV_HEV	整備モード4要求
EV_HEV	整備モード5
EV_HEV	整備モード5要求
EV_HEV	整備モード6要求
EV_HEV	電圧コントロール
EV_HEV	動力制限表示灯
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン(High)
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン(Low)
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン(Mid)
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン(Stop)
チャージャー	急速充電リレー(-)
チャージャー	急速充電リレー(+)
チャージャー	急速充電許可信号
チャージャー	通常充電リレー(-)
チャージャー	通常充電リレー(+)
ブレーキ	ストップランプオフリレー