

●スズキ カスタマイズ(ver 2021.06)

システム	項目	説明
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	DRL	昼間点灯の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	DRL (DRLのみ)	昼間点灯の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	アンサーバック (サイレン)	アンサーバック機能の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	アンサーバック設定	アンサーバック機能の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	アンサーバック設定 (車外ブザー)	アンサーバック機能の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	オートドアアンロック設定	オートドアアンロックの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	オートドアロック設定	オートドアロックの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ガイドミーカーランプ	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ガイドミーホームランプ	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	キーレススタートシステム機能	車室内アンテナ、ラゲッジアンテナ及び各ドアアンテナの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	コーナリングランプ設定	コーナリングランプの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ショックセンサー	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ショックセンサー感度 (フル警告)	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ショックセンサー感度 (プレ警告)	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	セキュリティアラーム設定	セキュリティアラームの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ターニングナルランプ設定	ターニングナルランプの点滅回数設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	デッドロック制御テスト	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	デッドロック制御テスト (試験運用版)	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ドアアンロック	ドアアンロックの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ドアミラー設定	ドアミラーの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	パーキングブレーキ戻し忘れ警告	パーキングブレーキ戻し忘れ警告の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	ハイビームアシスト	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	フットランプモード設定	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	リモート格納ミラー設定	リモート格納ミラー設定の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯スターターコード登録	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯リモコンバッテリー消耗警報	携帯リモコン電池バッテリー警告の設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯リモコン検出範囲外警報	携帯リモコン検出範囲外警報における車内ブザーの設定を行います。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯リモコン電池消耗警告	携帯リモコン電池消耗警告の設定を行います。