

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム        | 項目名                       | 説明  |
|-------------|---------------------------|---|
| TCCS (エンジン) | A/Fセンサー学習値初期化             | ディーゼル車のみ対応：A/Fセンサー交換時に実施します。  |
| TCCS (エンジン) | A/Tコード登録                  | A/Tコードの登録を行います。   |
| TCCS (エンジン) | A/T/CVT学習値初期化             | A/T交換時、及びECU交換時に実施します。  |
| TCCS (エンジン) | A/T熱劣化推定値初期化              | A/T熱劣化推定値の初期化を行います。   |
| TCCS (エンジン) | A/Tユニット補正 (A/Tコード初期化)     | A/Tユニット補正 (A/Tコード初期化) を行います。  |
| TCCS (エンジン) | CVT学習値初期化およびCVT油圧センサー0点学習 | CVT学習値初期化およびCVT油圧センサー0点学習を実施します。  |
| TCCS (エンジン) | CVT油圧学習開始                 | A/TまたはCVT交換時、及びECU交換時に実施します。  |
| TCCS (エンジン) | DPF再生時期初期化                | DPF再生時期の初期化を行います。   |
| TCCS (エンジン) | DPF履歴情報初期化                | DPF履歴情報の初期化を行います。   |
| TCCS (エンジン) | DPNR強制再生 (PM)             | CVT交換時、ECU交換時に実施します。  |
| TCCS (エンジン) | DPNR強制再生 (S)              | ディーゼル車のみ対応：DPNRのPM強制再生を実施します。   |
| TCCS (エンジン) | DPNR劣化記録初期化               | ディーゼル車のみ対応：DPNRのS被毒強制再生を実施します。  |
| TCCS (エンジン) | DPR強制再生                   | ディーゼル車のみ対応：DPNRの劣化記録を初期化します。  |
| TCCS (エンジン) | EGR学習値初期化                 | EGR学習値の初期化を行います。  |
| TCCS (エンジン) | EVAシステム点検                 | EVAシステム点検を実施します。  |
| TCCS (エンジン) | GCU点検                     | GCU点検を行います。   |
| TCCS (エンジン) | Gセンサー0点学習開始               |   |
| TCCS (エンジン) | i-ART学習値初期化               | i-ART学習値の初期化を行います。  |
| TCCS (エンジン) | iMT学習値初期化                 | iMT学習値の初期化を行います。  |
| TCCS (エンジン) | NOx吸蔵触媒学習値初期化             | NOx吸蔵触媒学習値の初期化を行います。  |
| TCCS (エンジン) | O2センサー学習値初期化              | O2センサー学習値の初期化を行います。   |
| TCCS (エンジン) | S被毒回復制御                   | CVT交換時、CVT関連部品交換時、及びECU交換時に実施します。   |
| TCCS (エンジン) | VINユーティリティ                | ディーゼル車のみ対応：DPNRのS被毒強制再生を実施します。  |
| TCCS (エンジン) | アイドル学習                    | アイドル学習を行います。  |
| TCCS (エンジン) | インジェクターID確認               | ディーゼル車のみ対応：インジェクターIDコードを確認します。  |
| TCCS (エンジン) | インジェクタークラス確認              | ディーゼル車のみ対応：現在車両に搭載されているインジェクタークラスを表示します。A、B、Cクラスと設定されているインジェクターが該当する項目です。 |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム        | 項目名                 | 説明  |
|-------------|---------------------|---|
| TCCS (エンジン) | インジェクタークラス設定        | ディーゼル車のみ対応：エンジンコントロールコンピューター交換後またはインジェクターASSY（全ての本数）交換時に実施します。A、B、Cクラスと設定されているインジェクターが該当する項目です。 |
| TCCS (エンジン) | インジェクターメンテナンス学習値初期化 | インジェクターの学習値初期化を行います。  |
| TCCS (エンジン) | インジェクター補正（ECU交換時）   | ディーゼル車のみ、ECU交換時のみ対応：インジェクターIDコードを登録します。   |
| TCCS (エンジン) | インジェクター補正（デンソー）     | ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSY、エンジンまたはエンジンコンピュータ（デンソー製）を交換時に実施します。                                      |
| TCCS (エンジン) | インジェクター補正（ポッシュ）     | ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSY、エンジンまたはエンジンコンピュータ（ポッシュ製）を交換時に実施します。                                      |
| TCCS (エンジン) | インジェクター補正（手動ID登録）   | ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSY、エンジンまたはエンジンコンピュータ（旧データ）を交換時に実施します。                                       |
| TCCS (エンジン) | エアフロメーター学習値初期化      | エアフロメーター学習値の初期化を行います。   |
| TCCS (エンジン) | エンジン管理履歴            |   |
| TCCS (エンジン) | コード確認               |   |
| TCCS (エンジン) | サプライポンプ学習値初期化       | ディーゼル車のみ対応：インジェクション（サプライ）ポンプまたはエンジンコントロールコンピューターを交換後に実施します。                                     |
| TCCS (エンジン) | シリンダー圧縮点検           | シリンダー圧縮点検を実施します。  |
| TCCS (エンジン) | スイッチオイルメンテナンスディスプレイ |   |
| TCCS (エンジン) | スワールバルブ学習値初期化       | スワールバルブ学習値の初期化を行います。  |
| TCCS (エンジン) | タービン上流圧力学習値初期化      | タービン上流圧力学習値の初期化を行います。   |
| TCCS (エンジン) | チェックモード             | チェックモードに移行します、  |
| TCCS (エンジン) | バッテリー種別切り替え         |   |
| TCCS (エンジン) | メモリーリセット            | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。   |
| TCCS (エンジン) | メーター初期化： 車両情報       |   |
| TCCS (エンジン) | 学習値確認               | エンジンコンピューターの学習値を確認します。  |
| TCCS (エンジン) | 学習値初期化              | エンジンコンピューターの学習値を初期化します。   |

● トヨタ・レクサス 作業サポート (ver 2021.06)

| システム         | 項目名                | 説明   |
|--------------|--------------------|--|
| TCCS (エンジン)  | 広域気筒間補正学習値初期化      | ディーゼル車のみ対応：エンジン交換時またはタイミングローター（エンジンASSYを含む）を交換時に実施します。                     |
| TCCS (エンジン)  | 差圧学習値初期化           | 差圧学習値の初期化を行います。  |
| TCCS (エンジン)  | 車両制御履歴（R○B）        |  |
| TCCS (エンジン)  | 車両走行距離書込み          | ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSYを交換した時に実施します。  |
| TCCS (エンジン)  | 触媒記録初期化            | ディーゼルのみ対応：DPNRの触媒記録を初期化します。  |
| TCCS (エンジン)  | 触媒記録転送             | ディーゼルのみ対応：DPNRの触媒記録を転送します。   |
| TCCS (エンジン)  | 触媒記録読み込み／書き込み      | ディーゼルのみ対応：DPNRの触媒記録を読み込み、書き込みを行います。  |
| TCCS (エンジン)  | 電子スロットル学習          | 電子スロットルバルブの全閉位置学習を実施します。   |
| TCCS (エンジン)  | 燃料PCV補正值初期化        | 燃料PCV補正值の初期化を行います。   |
| TCCS (エンジン)  | 微小噴射量詳細学習          | ディーゼルのみ対応：エンジンASSY、インジェクターを交換時に微小噴射量を学習するために使用します。                         |
| TCCS (エンジン)  | 微小噴射量通常学習          | ディーゼルのみ対応：インジェクタASSY、エンジンまたはエンジンコントロールコンピュータ交換時、インジェクタ補正（手動ID登録）を実施後に行います。 |
| TCCS (エンジン)  | 微小噴射量通常学習クリア       | ディーゼルのみ対応：微笑噴射量通常学習値をクリアします。   |
| TCCS (エンジン)  | 微小噴射量通常学習初期化       | ディーゼルのみ対応：微笑噴射量通常学習値を初期化します。   |
| TCCS2 (エンジン) | PM強制再生制御           |  |
| TCCS2 (エンジン) | チェックモード            |  |
| ECT_SMT_MMT  | AT／CVT学習値初期化       | AT交換時、及びECU交換時に実施します。  |
| ECT_SMT_MMT  | ATユニット補正（ATコード初期化） | ATASSYまたはATコントロールコンピュータを交換時に実施します。   |
| ECT_SMT_MMT  | CVT油圧学習開始          | ATまたはCVT交換時、及びECU交換時に実施します。  |
| ECT_SMT_MMT  | Gセンサー0点学習開始        | ディーゼル車のみ対応：DPRのPM強制再生を実施します。   |
| ECT_SMT_MMT  | エア抜き（MMT）          | MMTのエア抜きを実施します。  |
| ECT_SMT_MMT  | クラッチ調整回数           | クラッチの調整回数を確認します。   |
| ECT_SMT_MMT  | チェックモード            | チェックモードに移行します。   |
| ECT_SMT_MMT  | メモリーリセット           | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。  |
| ECT_SMT_MMT  | 初期化（MMT）           | MMTの初期化を実施します。   |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム          | 項目名                          | 説明  |
|---------------|------------------------------|---|
| ECT__SMT__MMT | 部品交換                         | SMTの部品交換をした時に実施します。   |
| ECT__SMT__MMT | 部品交換 (MMT)                   | MMTの部品交換時に実施します。  |
| ECT__SMT__MMT | 部品交換 (手動)                    | MMTの部品交換時に実施します。  |
| ECT__SMT__MMT | 車両制御履歴 (R o B)               |   |
| ECT__SMT__MMT | C V T学習値初期化及びC V T油圧センサー0点学習 |   |
| HV (ハイブリッド)   | チェックモード                      | チェックモードに移行します、  |
| HV (ハイブリッド)   | メモリーリセット                     | HVシステムのメモリーリセットを実施します。  |
| HV (ハイブリッド)   | 高圧ヒューズ負荷履歴初期化                | 高圧ヒューズ負荷履歴初期化を実施します、  |
| HV (ハイブリッド)   | 整備モード                        | 整備モードに移行します。  |
| HV (ハイブリッド)   | 整備モード 2WD                    | 2WDの車両でスピードメーターテスター、2輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。                         |
| HV (ハイブリッド)   | 整備モード 2WD (TRC禁止用)           | 2WDの車両でスピードメーターテスター、2輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。TRC装置の作動禁止を行います。         |
| HV (ハイブリッド)   | 整備モード 2WD (排ガス測定用)           | 点火時期点検などのエンジン調整、車両検査時のアイドルCO/HC点検などで実施します。シフトポジションP時のエンジン強制アイドルングを行います。 |
| HV (ハイブリッド)   | 整備モード 4WD                    | 4WDの車両でスピードメーターテスター、4輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。                         |
| HV (ハイブリッド)   | 整備モード 4WD (TRC禁止用)           | 4WDの車両でスピードメーターテスター、4輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。TRC装置の作動禁止を行います。         |
| HV (ハイブリッド)   | 整備モード 4WD (排ガス測定用)           | 点火時期点検などのエンジン調整、車両検査時のアイドルCO/HC点検などで実施します。シフトポジションP時のエンジン強制アイドルングを行います。 |
| HV (ハイブリッド)   | 電池状態情報更新                     | 電池状態情報更新を行います。  |
| HV (ハイブリッド)   | 電池制御データ初期化                   | システムメインリレーを交換時に実施します。   |
| HV (ハイブリッド)   | 電池セル低電圧異常時READY ON禁止解除       | 電池セル低電圧異常時にREADY ON禁止解除を行います。   |
| HV (ハイブリッド)   | 車両一時始動                       | 車両一時始動を行います。  |
| 電池__HVバッテリー   | ECUリセット                      | 電池コンピューターの初期化を行います。   |
| 電池__HVバッテリー   | ECU初期化                       | HVサプライバッテリーASSY交換時に実施します。   |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム            | 項目名                     | 説明                        |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 電池_HVバッテリー      | ECU初期化(海外向け)            | HVサプライバッテリーASSY交換時に実施します。 |
| 電池_HVバッテリー      | SOC書き換え(試験運用機能)         | SOCを書き換えます。               |
| 電池_HVバッテリー      | V80制御フラグ許可(試験運用機能)      | V80制御設定を行います。             |
| 電池_HVバッテリー      | チェックモード                 |                           |
| 電池_HVバッテリー      | 均等充電フラグ許可(試験運用機能)       | オンボード均等充電を実行します。          |
| 電池_HVバッテリー      | 高圧ヒューズ負荷履歴初期化           |                           |
| 電池_HVバッテリー      | 車両一時始動                  |                           |
| 電池_HVバッテリー      | 電池状態情報更新                |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | CVT油圧ポンプエア抜き            |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | エアコン情報初期化               |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | スターター始動回数初期化            | スターター始動回数の初期化を行います。       |
| ストップアンドゴー__スタート | スターター始動回数設定             | スターター始動回数の設定を行います。        |
| ストップアンドゴー__スタート | チェックモード                 |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | 加速度センサー0点補正             |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | 加速度センサー0点補正值初期化         |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | 電流積算値初期化                |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | スターター交換                 |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | 減速センサー0点補正              |                           |
| ストップアンドゴー__スタート | 減速センサー0点消去              |                           |
| FCHV            | 整備モード                   | 整備モードに移行します。              |
| プラグインコントロール     | チェックモード                 | チェックモードに移行します。            |
| EV              | VINユーティリティ              |                           |
| EV              | チェックモード                 | EVシステムをチェックモードに移行します。     |
| EV              | 整備モード                   | EVシステムを整備モードに移行します。       |
| EV              | 電池フェイルセーフ作動履歴クリア        | 電池フェイルセーフ作動履歴をクリアします。     |
| ABS_VSC         | [ ECB ] ブレーキ制御禁止        | ブレーキ制御禁止を実施します。           |
| ABS_VSC         | [ VSCアクチュエーター ] 吸入系エア抜き | 吸入系エア抜きを実施します。            |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム    | 項目名                     | 説明  |
|---------|-------------------------|---|
| ABS_VSC | [ VSCアクチュエーター ] 減圧系エア抜き | 減圧系エア抜きを実施します。  |
| ABS_VSC | ECBユーティリティ              | ECBの調整を行います。  |
| ABS_VSC | VSCセンサー中立点記憶            | VSCセンサー中立点記憶します。  |
| ABS_VSC | アキュムレーター0ダウン駆動          | ブレーキアクチュエーター交換時に実施します。  |
| ABS_VSC | アクチュエーター交換後のエア抜き        | ECBシステムのみ対応：アクチュエーター交換時のエア抜きの時に実施します。                             |
| ABS_VSC | エア抜き(タイプ1)              | VSC、ECB、 hidroブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。 |
| ABS_VSC | エア抜き(タイプ2)              | VSC、ECB、 hidroブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。 |
| ABS_VSC | エア抜き/AHB-R関連作業          | VSC、ECB、 hidroブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。 |
| ABS_VSC | テストモード                  | ABS テストモードに移行させます。  |
| ABS_VSC | バックアップメモリー消去            | ECUのバックアップメモリーの消去(初期化)を実施します。                                     |
| ABS_VSC | ブレーキシステムエア抜き/AHB-R関連作業  |   |
| ABS_VSC | ヨーレート・Gセンサー0点消去(ECB用)   | ヨーレートセンサー・Gセンサー交換時、またはECU交換時に実施します。                               |
| ABS_VSC | リニア弁学習値初期化              | ブレーキアクチュエーター交換時、ブレーキペダルストロークセンサー交換時、ECU交換時に実施します。                 |
| ABS_VSC | 吸入系エア抜き                 | 吸入系エア抜きを実施します。  |
| ABS_VSC | 減圧系エア抜き                 | 減圧系エア抜きを実施します。  |
| ABS_VSC | 整備モード                   | 整備モードに移行します。  |
| ABS_VSC | 通常のエア抜き                 | VSC、ECB、 hidroブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。 |
| ABS_VSC | 補正                      |   |
| ABS_VSC | EPBコントロールスイッチ           |   |
| ABS_VSC | EPBフルリリース               |   |
| ABS_VSC | 信号チェック                  |   |

●トヨタ・レクサス 作業サポート (ver 2021.06)

| システム                                     | 項目名                     | 説明  |
|--|-------------------------|---|
| ABS_VSC                                  | メモリーリセット                |   |
| ABS_VSC_ARS                              | エア抜き                    | VSC、ECB、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。   |
| ABS_VSC_ARS                              | テストモード                  | ABS テストモードに移行させます。  |
| ABS_VSC_ARS                              | バックアップメモリー消去            | ECUのバックアップメモリーの消去（初期化）を実施します。   |
| ABS_VSC_ARS                              | 吸入系エア抜き                 | 吸入系エア抜きを実施します。  |
| ABS_VSC_ARS                              | 減圧系エア抜き                 | 減圧系エア抜きを実施します。  |
| 電動PKB（パーキングブレーキ）                         | チェックモード                 |   |
| 電動PKB（パーキングブレーキ）                         | メモリーリセット                | パーキングブレーキアクチュエーター交換時、メモリー消去を実施します。  |
| ARS                                      | チェックモード                 |   |
| 4WD                                      | 4WD制御禁止モード              |   |
| 4WD                                      | VSC/TR(A)C / 4WD制御禁止モード |   |
| 4WD                                      | メモリーリセット                | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。   |
| 電動パワステ                                   | チェックモード                 |   |
| 電動パワステ                                   | テストモード                  |   |
| 電動パワステ                                   | トルクセンサー0点補正             | パワーステアリングリンクコンピューター、ステアリングコラムASSY（トルクセンサー内臓）交換を行った場合、および打操舵力に左右差がある場合に実施します。                                    |
| 電動パワステ                                   | 回転角センサー出力補正             | パワーステアリングASSY、パワーステアリングコンピューターASSY交換を行った場合や操舵力に左右差がある場合は、コンピューターのセンサー補正值を消去した後、回転角センサー出力補正およびトルクセンサー0点補正を実施します。 |
| 電動パワステ                                   | 車両制御履歴（R○B）             |   |
| 電動パワステ                                   | パワーステアリングECU初期設定        |   |
| VGRS                                     | アクチュエーター角中立補正           | ステアリング角度調整を行います。  |
| VGRS                                     | チェックモード                 | チェックモードに移行します。  |
| LKA（レーンキーピングアシスト）<br>LDA（レーンディパーチャーアラート） | レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶   | レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶を行います。   |
| LKA（レーンキーピングアシスト）<br>LDA（レーンディパーチャーアラート） | レコグニッションカメラ/光軸学習        | レコグニッションカメラ/光軸学習を行います。  |
| PCS_LDA_RSA_LVN（セーフティセンスC）               | レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶   | レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶を行います。   |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム                        | 項目名                   | 説明                             |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| PCS_LDA_RSA_LVN (セーフティセンスC) | レコグニッションカメラ/光軸学習      | レコグニッションカメラ/光軸学習を行います。         |
| PCS_LDA_RSA_LVN (セーフティセンスC) | PCS画像記録設定             | PCS画像記録設定を行います。                |
| PCS_LDA_RSA_LVN (セーフティセンスC) | PCS画像情報消去             | PCS画像情報消去を行います。                |
| PCS_LDA_RSA_LVN (セーフティセンスC) | 制御モード                 | 制御モードに移行します。                   |
| PCS_LDA_RSA_LVN (セーフティセンスC) | 履歴消去                  | 履歴消去を行います。                     |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | 走行軸調整モード移行            |                                |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | PCS画像記録設定             | PCS画像記録設定を行います。                |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | PCS画像情報消去             | PCS画像情報消去を行います。                |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 | レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶を行います。    |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | レコグニッションカメラ/光軸学習      | レコグニッションカメラ/光軸学習を行います。         |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | 制御モード                 | 制御モードに移行します。                   |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | 履歴消去                  | 履歴消去を行います。                     |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | 初期軸調整値表示              |                                |
| フロントレコグニッションカメラ (セーフティセンスP) | 車両制御履歴 (R○B)          | カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。    |
| ステアリング角センサー                 | 車両制御履歴 (R○B)          |                                |
| ステアリング角センサー                 | ワイパー仕様スイッチ            |                                |
| SRSエアバッグ                    | チェックモード               | チェックモードに移行します、                 |
| SRSエアバッグ                    | 車両制御履歴 (R○B)          |                                |
| イモビライザー                     | イモビライザー初期化            | イモビライザー初期化時に実施します。             |
| イモビライザー                     | キーコードリセット (ECU再学習)    | キーコードを消去し、ECUにキーコード情報を再学習させます。 |
| イモビライザー                     | キーコード消去               | キーコードを消去します。                   |
| イモビライザー                     | キーコード登録               | キーコードを登録します。                   |
| イモビライザー                     | キーコード登録 (マスターキー使用)    | マスターキーを使用したキーコードを登録します。        |
| イモビライザー                     | キーコード登録 (マスターキー付)     | マスターキー付のキーコードを登録します。           |
| イモビライザー                     | キー登録モード解除             | キー登録モードを解除します。                 |
| イモビライザー                     | トランスポンダーコード消去         | トランスポンダーコードを消去します。             |
| イモビライザー                     | 新しいキーの登録              | 新しいキーを登録します。                   |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム                                  | 項目名                   | 説明  |
|---------------------------------------|-----------------------|---|
| プリクラッシュ                               | 車両制御履歴 (R○B)          | カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。                     |
| ロードサインアシスト                            | 車両制御履歴 (R○B)          | カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。                     |
| レーンコントロール                             | 車両制御履歴 (R○B)          | カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。                     |
| フロントレコグニッションカメラ<br>(フロントライティングコントロール) | 車両制御履歴 (R○B)          | カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。                     |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | ECU高温履歴リセット           | ECU高温履歴をリセットします。                                |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | ECU接続情報初期化            | ECU接続情報を初期化します。                                 |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 | レコグニッションカメラのターゲット位置記憶を行います。                     |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | レコグニッションカメラ/光軸学習      | レコグニッションカメラの光軸学習を行います。                          |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | 制御モード                 | プリクラッシュの制御モードを設定します。                            |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | 前方レーダー光軸ずれ量確認         | 前方レーダーの光軸ずれ量確認します。                              |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | 前方レーダー光軸調整            | 前方レーダーの光軸調整を行います。                               |
| プリクラッシュ2 (セーフティセンスP)                  | 前方レーダー光軸補正量確認         | 前方レーダーの光軸補正量確認を行います。                            |
| レーダークルーズ2                             | ビーム軸調整                |   |
| メーター                                  | クルーズレンジリセット           | クルーズのレンジリセットを行います。                              |
| メーター                                  | シートベルト警告              |   |
| メーター                                  | メーター仕様初期化             | メーターの初期化を行います。                                  |
| エアコン                                  | サーボモーター初期化            | サーボモーターECU、A/Cアンプリファイアーを交換した時、バッテリーを外した時に実施します。 |
| エアコン                                  | 冷媒ガス量判定               |   |
| エアコン                                  | 冷媒高圧異常履歴消去            |   |
| エアコン                                  | 高圧冷媒履歴クリア             |   |
| エアコン                                  | エアコン作動制限履歴回数消去        |   |
| エアコン                                  | 車両制御履歴 (R○B)          |   |
| タイヤ空気圧                                | ID登録                  | タイヤID登録を実施します。                                  |
| タイヤ空気圧                                | TPMS有効/無効スイッチ         |   |
| ボディー                                  | ボディーコントロールモジュール初期化    | ECU接続情報を初期化します。                                 |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム                | 項目名                  | 説明                             |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| ボディー                | ワイヤレスコード消去           | ワイヤレスコードを消去します。                |
| ボディー                | ワイヤレスコード登録           | ワイヤレスコードを登録します。                |
| ボディー                | ボデー統合ECUリセット         |                                |
| ボディー                | ECU接続情報初期化           |                                |
| ボディー                | 車両制御履歴 (R○B)         |                                |
| ゲートウェイ              | ECU接続情報初期化           | ECU接続情報を初期化します。                |
| ECBゲートウェイ           | ECU接続情報初期化           | ECU接続情報を初期化します。                |
| ECMゲートウェイ           | ECU接続情報初期化           | ECU接続情報を初期化します。                |
| パワマネゲートウェイ1         | ECU接続情報初期化           | ECU接続情報を初期化します。                |
| パワマネゲートウェイ2         | ECU接続情報初期化           | ECU接続情報を初期化します。                |
| セントラルゲートウェイ         | ECU接続情報初期化           | ECU接続情報を初期化します。                |
| パワーウィンドウマスターSW      | メモリーリセット             | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。        |
| D席モーター              | メモリーリセット             | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。        |
| P席モーター              | メモリーリセット             | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。        |
| RL席モーター             | メモリーリセット             | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。        |
| RR席モーター             | メモリーリセット             | エンジンコンピューターの記憶をリセットします。        |
| 乗員検出                | 0点補正                 | 助手席の乗員検知センサーの0点補正を実施します。       |
| 電源                  | 自動電源OFFキャンセル         | 自動で電源がOFFになる機能をキャンセルします。       |
| スマート_照合             | ECU通信 ID登録           |                                |
| スマート_照合             | キーコード消去              | キーコードを消去します。                   |
| スマート_照合             | キーコード登録 (タイプ1)       | キーコードを登録します。                   |
| スマート_照合             | キーコード登録 (タイプ2)       | キーコードを登録します。(高年式用)             |
| スマート_照合             | キー通信チェック             | キーとトランスミッターとチューナーの通信チェックを行います。 |
| スマート_照合             | ワイヤレスドアロック診断モード      | ワイヤレスドアロックの通信チェックを行います。        |
| IPA__ICS__クリアランスソナー | クリアランスソナー検知/ステアリング調整 | クリアランスソナー検知/ステアリング調整           |
| IPA__ICS__クリアランスソナー | ステアリング初期化            | ステアリング初期化                      |
| IPA__ICS__クリアランスソナー | タイヤ周長設定              | タイヤ周長設定                        |

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2021.06)

| システム                   | 項目名                | 説明  |
|------------------------|--------------------|---|
| A F S__オートレベリング        | A F S E C U初期化(手動) | 手動でのA F Sの初期化を行います。                           |
| A F S__オートレベリング        | A H S遮光角度調整        |   |
| A F S__オートレベリング        | E C U情報同期          | A F S E C UがエンジンとボディーE C Uからの情報を同期するために使用します。 |
| A F S__オートレベリング        | ハイトセンサー初期化         | ハイトセンサーの初期化を行います。                             |
| A F S__オートレベリング        | ハイトセンサー初期化(マニュアル)  | 手動でのハイトセンサーの初期化を行います。                         |
| A H S                  | A H S遮光角度調整        |   |
| I T Sコネク(インフラ協調システム)   | ナビゲーションシステム型式学習    |   |
| ナビゲーションシステム            | 映像機器接続検査           |   |
| ナビゲーションシステム            | ソフトウェア異常履歴         |   |
| ナビゲーションシステム            | 光学ディスク再生異常履歴       |   |
| ナビゲーションシステム            | 地図情報               |   |
| ナビゲーションシステム            | カメラ同期エラー履歴         |   |
| ナビゲーションシステム            | 診断モード              |   |
| クリアランスウォーニング           | 車両制御履歴(R o B)      |   |
| クリアランスウォーニング           | E C U補正            |   |
| フロントレーダーセンサー(セーフティセンス) | 走行軸調整モード移行         |   |
| フロントレーダーセンサー(セーフティセンス) | 前方レーダー光軸ずれ量確認      | 前方レーダーの光軸ずれ量を確認します。                           |
| フロントレーダーセンサー(セーフティセンス) | 前方レーダー光軸調整         | 前方レーダーの光軸調整を行います。                             |
| フロントレーダーセンサー(セーフティセンス) | フロントレーダーアクセルセンサー補正 |   |
| フロントレーダーセンサー(セーフティセンス) | 車両制御履歴(R o B)      | カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。                   |
| ブラインドスポットモニター マスター     | B S Mマスタービーム軸検査    | ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の点検を行います。               |
| ブラインドスポットモニター マスター     | B S Mマスタービーム軸調整    | ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の調整を行います。               |
| ブラインドスポットモニター マスター     | B S Mマスタービーム軸表示    | ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸を表示します。                 |
| ブラインドスポットモニター マスター     | B S Mマスター異常履歴      | ブラインドスポットモニターシステムの異常履歴を確認します。                 |
| ブラインドスポットモニター スレーブ     | B S Mスレーブビーム軸検査    | ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の点検を行います。               |