

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
ABS (アンロックブレーキシステム)	ABSセーフティー表示
ABS (アンロックブレーキシステム)	ABSセーフティーランプ
ABS (アンロックブレーキシステム)	ABS警告灯
ABS (アンロックブレーキシステム)	アンロックブレーキシステム(ABS)セーフティー表示
ABS (アンロックブレーキシステム)	ASR/ESPセーフティー表示
ABS (アンロックブレーキシステム)	ASR/TCランプ
ABS (アンロックブレーキシステム)	ASR/TC [®] ラスト タンランプ
ABS (アンロックブレーキシステム)	ASR [®] タンLED
ABS (アンロックブレーキシステム)	EBDセーフティー表示
ABS (アンロックブレーキシステム)	EBDセーフティーランプ
ABS (アンロックブレーキシステム)	EBD警告灯
ABS (アンロックブレーキシステム)	電子制御制動力配分装置(EBD)セーフティー表示
ABS (アンロックブレーキシステム)	EPB警告灯
ABS (アンロックブレーキシステム)	EPB機能ランプ
ABS (アンロックブレーキシステム)	EPBスイッチランプ
ABS (アンロックブレーキシステム)	ESCセーフティーランプ
ABS (アンロックブレーキシステム)	ESC/ASRセーフティー表示
ABS (アンロックブレーキシステム)	ヒルホールダーセーフティー表示
ABS (アンロックブレーキシステム)	ヒルホールダーセーフティーランプ / メッセージ
ABS (アンロックブレーキシステム)	インレットバルブ [®] (フロント左) 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	インレットバルブ [®] (フロント右) 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	インレットバルブ [®] (フロント右)
ABS (アンロックブレーキシステム)	吸気バルブ [®] (リア左)
ABS (アンロックブレーキシステム)	インレットバルブ [®] (リア左) 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	吸気バルブ [®] (リア右)
ABS (アンロックブレーキシステム)	インレットバルブ [®] (リア右) 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ [®] (フロント左) 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンロックブレーキシステム)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンロックブレーキシステム)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ [®] (リア左) 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ [®] (リア右) 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	バルブオフ [®] 1作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	バルブオフ [®] 2作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	ブレーキシグナルバルブ [®] 1作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	ブレーキシグナルバルブ [®] 2作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	再循環ホース [®]
ABS (アンロックブレーキシステム)	再循環ホース [®] 作動
ABS (アンロックブレーキシステム)	スタックテスト
ABS (アンロックブレーキシステム)	VDC/ASR/TC警告灯
ABS (アンロックブレーキシステム)	VDC警告灯
ABS (アンロックブレーキシステム)	サーキュレーションモーター
ABS (アンロックブレーキシステム)	セーフティーリレー
ABS (アンロックブレーキシステム)	トラクションソリノイドバルブ [®] (ハイロット) 1
ABS (アンロックブレーキシステム)	トラクションソリノイドバルブ [®] (ハイロット) 2
ABS (アンロックブレーキシステム)	トラクションソリノイドバルブ [®] (ブライマリー) 1
ABS (アンロックブレーキシステム)	トラクションソリノイドバルブ [®] (ブライマリー) 2
ABS (アンロックブレーキシステム)	ヒルホールダーアラーム

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ドレーンバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ドレーンバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ドレーンバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ドレーンバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	警告灯
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチフレッシュコントロールソレノイド
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ (偶数ギヤ)
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ (奇数ギヤ)
AT (オートマチックトランスミッション)	係合ソレノイドバルブ (1速/4速/5速/6速)
AT (オートマチックトランスミッション)	係合ソレノイドバルブ (3速/2速/パック)
AT (オートマチックトランスミッション)	レジンセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	シフトロックリモートアクティベーション(ON/OFF構成部品)
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ1
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ2
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ3
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ4
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ5
AT (オートマチックトランスミッション)	ソフトソレノイドS1(ON/OFF構成部品)
AT (オートマチックトランスミッション)	ソフトソレノイドS2(ON/OFF構成部品)
AT (オートマチックトランスミッション)	スタートアップイネーブルリレー
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアエンジンソレノイドA
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアエンジンソレノイドB
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	シートベルト警告灯
AT (オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド3
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイドバルブ選択
AT (オートマチックトランスミッション)	ポンプモーター
AT (オートマチックトランスミッション)	リアサイトエアバッケ表示灯
AT (オートマチックトランスミッション)	ハイドリースソレノイド
AT (オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
AT (オートマチックトランスミッション)	奇数ギヤセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	偶数ギヤセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	係合ギヤ開放ソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	警告音
AT (オートマチックトランスミッション)	警告音(ブザー)
AT (オートマチックトランスミッション)	警告灯
AT (オートマチックトランスミッション)	高速ギアセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	助手席側フロントエアバッケ作動禁止表示灯
AT (オートマチックトランスミッション)	低速ギヤセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	油圧コントロールソレノイド
イモビライザー	アンテナ電源

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
イモビライサー	冗長イモビリゼーションRun/Startコード出力
イモビライサー	TPMSシエネリック異常モニタリングランプ
イモビライサー	アンダーハイフレーションモニタリングランプ
インストルメント	ABS異常表示
インストルメント	ABSランプ
インストルメント	ABSシステム異常警告灯
インストルメント	ABS警告灯
インストルメント	ヘッドライト調整チェック
インストルメント	エアバッゲ表示灯
インストルメント	エアバッゲ異常表示
インストルメント	エアバッゲ警告灯
インストルメント	エアバッゲランプ
インストルメント	オルタネーター異常ランプ
インストルメント	ASRボタンLED
インストルメント	AT警告灯
インストルメント	オートチェック
インストルメント	オートマチックギア警告灯
インストルメント	オートマチックハイビーム
インストルメント	燃料補助タンク
インストルメント	パワーウィンドウライト(LCD)
インストルメント	パーキング
インストルメント	パワステリー/アクチュエーターランプ
インストルメント	パワステリー/オルタネーター警告灯
インストルメント	ブレーキランプ警告灯
インストルメント	ブレーキパッド摩耗インジケーター
インストルメント	ブレーキシステム異常表示
インストルメント	ブザー
インストルメント	クラスター
インストルメント	コールドスタートランプ
インストルメント	冷却水温段階インジケーター
インストルメント	冷却水温インジケーター
インストルメント	冷却温度インジケーター
インストルメント	クルーズコントロールランプ
インストルメント	ディミンググーラフィック
インストルメント	ディミングディイスフルレー
インストルメント	ディイスフルレイ
インストルメント	ディイスフルモジュール
インストルメント	ディイスフル奇数/偶数セグメント
インストルメント	ディイスフルレ-ON/OFF
インストルメント	ディイスフルレーテスト(偶数セグメント)
インストルメント	ディイスフルレーテスト(奇数セグメント)
インストルメント	ドア開ランプ
インストルメント	ドア開警告灯
インストルメント	運転席側シートベルト
インストルメント	EBD/ブレーキ警告灯
インストルメント	E-locker警告ランプ
インストルメント	エンジン温度過上昇ランプ
インストルメント	エンジン回転数クラスター
インストルメント	エンジン水温加熱

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
インストルメント	EOBD&エンジンシステム故障ランプ
インストルメント	EOBD異常表示
インストルメント	EPB異常表示
インストルメント	ESP故障ランプ
インストルメント	ECSマハリホルターシステム異常表示
インストルメント	ECSシステム停止
インストルメント	ESP警告灯
インストルメント	外部ランプ 故障警告インジケーター・ランプ
インストルメント	Fiat DTCランプ
インストルメント	フレックス燃料リザーブ表示
インストルメント	フォグランプ
インストルメント	前方衝突警報OFF
インストルメント	フロントフォグランプ 警告灯
インストルメント	フロントフォグランプ
インストルメント	フロントフォグライトランプ
インストルメント	燃料噴射システムMIL
インストルメント	燃料レベル段階インジケーター
インストルメント	燃料レベル低イ
インストルメント	燃料タンクリザーブ 警告灯
インストルメント	一般的な故障警告インジケーター・ランプ
インストルメント	ジェネリック警告灯
インストルメント	ゲローブラグ表示/コールドスタート禁止
インストルメント	ゲローブラグ警告灯
インストルメント	ヘッドライトレベル調整
インストルメント	加熱コールドスタートシステムインジケーター
インストルメント	ヒーター付フロントガラス警告灯
インストルメント	ハイビームヘッドライト表示
インストルメント	ハイビームランプ
インストルメント	ハイビーム警告灯
インストルメント	噴射制御ランプ
インストルメント	インストルメントパネル照明
インストルメント	LCDディスプレイ・バックライト
インストルメント	LCD照明
インストルメント	LDW(車線逸脱警告)
インストルメント	左側ハザードランプ 警告灯
インストルメント	ターンライトインジケーター(左)
インストルメント	左ターンシグナルランプ 表示
インストルメント	ドアロックイング
インストルメント	低燃料レベルランプ
インストルメント	最大エンジン冷却温度ランプ
インストルメント	MIL警告灯
インストルメント	最小エンジンオイル pressureランプ
インストルメント	オドメータ
インストルメント	オイルレベルインジケーター(搭載シテイル場合)
インストルメント	油圧警告灯
インストルメント	バーキングブレーキランプ
インストルメント	バーキングブレーキフルードレベル/EBD警告灯
インストルメント	バーキングランプコントロール&インジケーター
インストルメント	バーキングシステム使用不可

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
インストルメント	助手席側エアバッゲンOFF警告灯
インストルメント	ボジションランプ表示
インストルメント	ボジションランプ 警告灯
インストルメント	ハーモニカーリング異常表示
インストルメント	ブロクルムサレタメンテナンス
インストルメント	リテラーフォガーレッド
インストルメント	リフォグランプ
インストルメント	リフォグライトランプ
インストルメント	リフォグランプ警告灯
インストルメント	リアウインドウテラストーランプ
インストルメント	右側ハザードランプ警告灯
インストルメント	ターンライトインジケーター(右)
インストルメント	右ターンシグナルランプ表示
インストルメント	エンジン回転数
インストルメント	回転数段階インジケーター
インストルメント	シートベルト未装着ランプ
インストルメント	シートベルト未装着警告サイクル
インストルメント	シートベルト警告灯
インストルメント	セルフテスト
インストルメント	速度制限ランプ
インストルメント	スピードメータ段階インジケーター
インストルメント	スタート&ストップ作動
インストルメント	STOP/START警告灯
インストルメント	Fiat CODEシステム警告灯
インストルメント	タイヤ空気圧警告灯
インストルメント	TPMS
インストルメント	トラクションコントロール(TCS)制御ランプ
インストルメント	ターンシグナルインジケーター
インストルメント	ドアアンロッキング
インストルメント	値リセット
インストルメント	VDC/ASR/TC警告灯
インストルメント	VDC警告灯
インストルメント	車両保護システム異常ランプ(イモビライザー)
インストルメント	車速クラスター
インストルメント	インジュクションシステム異常警告灯
インストルメント	警告灯(トマト開)
インストルメント	燃料内水侵入警告灯
インストルメント	イモビライザー警告灯
インストルメント	エンジン油温計
インストルメント	ブローバックコントロールランプ
インストルメント	ステアリング警告灯
インストルメント	スピードメーター
インストルメント	タッシュパードイルミネーション
インストルメント	タッシュパードチェック
インストルメント	タッシュパードボタンイルミネーション
インストルメント	タッシュパード警告音(ブザー)
インストルメント	チェックランプ
インストルメント	ディスクブレーキテスト
インストルメント	ドアロック

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
インストルメント	ドア開閉警告灯
インストルメント	パーキングランプ
インストルメント	パーキングランプ/MIL警告灯
インストルメント	ヒーター付キリアガラス
インストルメント	ヒルホールダーアラーム
インストルメント	ブレーキパッド摩耗警告灯
インストルメント	ブレーキ警告灯
インストルメント	フロントインテリアランプ
インストルメント	ヘッドライトアクチュエーター
インストルメント	マトリックスディスプレイテスト
インストルメント	リアガラスヒーターLED
インストルメント	リアガラスヒーター表示灯
インストルメント	ロービーム
インストルメント	ロービーム警告灯
インストルメント	右側ターンシグナルランプ
インストルメント	回転数カウター
インストルメント	警告音(ブザー)
インストルメント	警告灯
インストルメント	左側ターンシグナルランプ
インストルメント	充電警告灯
インストルメント	電動ハーネステーリング警告灯
インストルメント	燃料フィルター内水検出ランプ
インストルメント	燃料計
インストルメント	燃料残量警告灯
インストルメント	燃料水抜き警告灯(対応車両/ミ)
インストルメント	微粒子フィルターランプ
インストルメント	油温警告灯
エアコン	エアコン要求
エアコン	補助ヒーター(PTC)
エアコン	補助ヒーターリレー1
エアコン	補助ヒーターリレー2
エアコン	エア配分モーター
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター#1
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター#2
エアコン	エアミックスモーター
エアコン	エアミキサーアクチュエーター
エアコン	エアミキサーモーター
エアコン	エアモードモーター
エアコン	内気循環モーター
エアコン	ブロワコントロール
エアコン	ブロワモーター
エアコン	ボタンLED
エアコン	ボタンシンボルパッケージランプ PWM ユーティ-
エアコン	コントローラボタンLED
エアコン	ディスプレー(LCD)バックライトイルミネーション
エアコン	外部コントロール気筒休止エンジン
エアコン	LCDディスプレー全セグメントイルミネーション/全セグメントイルミネーション表示

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
エアコン	車内温度センサー/マイクロプロセッサー
エアコン	内部ファンコントロール
エアコン	キーパック/パワーウィンドウ/イルミネーション
エアコン	キ-LED
エアコン	キ-LED PWMユニティ
エアコン	キーシンボルハックランプ/PWMユニティ
エアコン	LCDパックランプ/PWMユニティ
エアコン	LCDパックライト/PCMユニティ
エアコン	LCDディスプレイパックライト
エアコン	LCDシンボル
エアコン	エアーミックスモーター(左)
エアコン	PTCハイパワー(リレー)
エアコン	PTCロー/ロー(リレー)
エアコン	再循環モーター
エアコン	エアーミックスモーター(右)
エアコン	エアコンコンフュッサリレー
エアコン	システムLED
エアコン	ディスプレイ照度
エアコン	フロントガラスフラップアクチュエーター
エアコン	マトリックスディスプレイテスト
エアコン	リアディストリビューションアクチュエーター
エアコン	リアミキサー/アクチュエーター
エアコン	リレー1(補助ヒーター)
エアコン	リレー2(補助ヒーター)
エアコン	右側ディストリビューションモーター
エアコン	右側ミキシングアクチュエーター
エアコン	空気再循環アクチュエーター
エアコン	左側ディストリビューションモーター
エアコン	左側ミキシングアクチュエーター
エアコン	足元/パンチングフラップアクチュエーター
エアコン	電動ファンコントロール
エアコン	補助ヒーター
エアバッゲ	シートベルト警告灯
エアバッゲ	リアサイトエアバッゲ表示灯
エアバッゲ	警告灯
エアバッゲ	助手席側フロントエアバッゲ作動禁止表示灯
エンジン	3番ビストロFF(装備車のみ)
エンジン	A/Cリレー
エンジン	エアコンコンフュッサリレー
エンジン	ACリリコマンド
エンジン	ACリリースコマンド
エンジン	コールドスタート作動(バルブ/ポンプ)
エンジン	補助ヒーター(PTC)
エンジン	エアコンリレコマンド
エンジン	スロットルボディショーメーター用自動学習
エンジン	補助ウォーターポンプコマンド
エンジン	ブローバイヒータリレコマンド
エンジン	ブローバイヒータリレ制御
エンジン	キャニスターバルブクリーニング

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
エンジン	CNGインジ'エクター(シリング-1)
エンジン	CNGインジ'エクター(シリング-2)
エンジン	CNGインジ'エクターリレーコマンド'
エンジン	CNGバルブ'リレーコマンド'
エンジン	コールド'スタートボ'ンブ'作動
エンジン	コマンド' (コイル1)
エンジン	コマンド' (コイル2)
エンジン	コマンド' (コイル3)
エンジン	コマンド' (コイル4)
エンジン	クーラントボ'ンブ'アフターランコマンド'
エンジン	クーリング'ファン1コマンド'
エンジン	クーリング'ファン2コマンド'
エンジン	クルーズ'コントロールランプ'コマンド'
エンジン	UniAirバ'ルブ'コマンド' (シリング-1)
エンジン	UniAirバ'ルブ'コマンド' (シリング-2)
エンジン	UniAirバ'ルブ'コマンド' (シリング-3)
エンジン	UniAirバ'ルブ'コマンド' (シリング-4)
エンジン	DPFランプ'コマンド'
エンジン	下流ラム'ブ'ローブ'ヒーター
エンジン	下流ラム'ブ'ローブ'ヒーターコマンド'
エンジン	ダ'ンブ'バ'ルブ'コマンド'
エンジン	EGRクーラーバ'イバ'スコマンド'
エンジン	EGRソレノイド'バ'ルブ'
エンジン	EGR高圧バ'ルブ'テスト
エンジン	EGR低圧バ'ルブ'テスト
エンジン	EGRエクスチエンジ'ヤエクスクリュージ'ヨンバ'ルブ'
エンジン	電動VGTアクチュエーターテスト
エンジン	エンジ'ン冷却水ランプ'
エンジン	エンジ'ン油圧ランプ'コマンド'
エンジン	エンジ'ンオーバ'ーヒート警告灯
エンジン	エンジ'ンシヤットオフリノイド'バ'ルブ'
エンジン	エンジ'ンサスヘ'ンションコントロール
エンジン	エンジ'ン水温加熱ランプ'コマンド'
エンジン	ファン(1速)
エンジン	ファン(2速)
エンジン	ファン1
エンジン	ファン2
エンジン	ファンケーリング'作動(ファンコマンド'1)
エンジン	ファンケーリング'作動(ファンコマンド'2)
エンジン	Fan1
エンジン	Fan2
エンジン	フーストアイド'ルアクチュエーター
エンジン	スバ'行け付異常
エンジン	流量修正スロットリレノイド'バ'ルブ'
エンジン	フローシャッターバ'ルブ'
エンジン	フューエルフィルターヒーターコマンド'
エンジン	燃料ボ'ンブ'リレーコマンド'
エンジン	フューエルボ'ンブ'リリースコマンド'
エンジン	フューエルボ'ンブ'リリース(低圧)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
エンジン	ガスインジエクター1
エンジン	ガスインジエクター2
エンジン	ガスインジエクター3
エンジン	ガスインジエクター4
エンジン	GASインジエクターリレー
エンジン	GASソレノイドバルブリレー
エンジン	グローランプコマンド
エンジン	グローブラゲコマンド
エンジン	グローブラゲヒーティングテスト
エンジン	ラムダプローブヒーター1
エンジン	ラムダプローブヒーター2
エンジン	高圧EGRバルブテスト
エンジン	アイドルアクチュエーター/ステップモーター
エンジン	イグニッションコイル
エンジン	AFアルコール強制
エンジン	学習A/F強制
エンジン	噴射量減少S.V.
エンジン	噴射量増加S.V.
エンジン	噴射時期アクチュエーター
エンジン	インジェクター1&2 コイルコマンド
エンジン	インジェクター1コイルコマンド
エンジン	インジェクター1コマンド
エンジン	インジェクター2コイルコマンド
エンジン	インジェクター2コマンド
エンジン	インジェクター3&4 コイルコマンド
エンジン	インジェクター3コイルコマンド
エンジン	インジェクター3コマンド
エンジン	インジェクター4コイルコマンド
エンジン	インジェクター4コマンド
エンジン	インジェクター5
エンジン	インジェクター6
エンジン	インジェクターコマンド1
エンジン	インジェクターコマンド2
エンジン	インジェクターコマンド3
エンジン	インジェクターコマンド4
エンジン	LPGインジエクター(シリンド-1)コマンド
エンジン	LPGインジエクター(シリンド-2)コマンド
エンジン	LPGインジエクター(シリンド-3)コマンド
エンジン	LPGインジエクター(シリンド-4)コマンド
エンジン	ラムダプローブヒーター(1)
エンジン	ラムダプローブヒーター(2)
エンジン	ラムダセンサヒーター
エンジン	DPFランプ
エンジン	燃料要求ランプ(ボタン)
エンジン	A/F_アルコール強制
エンジン	A/F_ガソリン強制
エンジン	低圧EGRバルブテスト
エンジン	LPGインジエクターリレーコマンド
エンジン	LPGタンク/レギュレーターバルブリレーコマンド

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
エンジン	LPG/ガソリン燃料モード要求ランプ(ホーン)コマンド
エンジン	潤滑油圧ランプ
エンジン	MILコマンド
エンジン	異常警告灯(MIL)コマンド
エンジン	MILランプコマンド
エンジン	電動スロットル自己学習コマンド
エンジン	M-PROPコマンド
エンジン	Mpropコマンド(高圧)
エンジン	02センサー(01S1)
エンジン	02センサー(01S2)
エンジン	OBDハイエレクトロハルフコマンド
エンジン	油圧ランプ
エンジン	PDAハルフ
エンジン	ガソリンインジェクターリレー
エンジン	ブレヒートランプ
エンジン	キャニスターバージンハルフコマンド
エンジン	第2エレクトロベンチレーター(エアコンアリ)
エンジン	電動ファン(1速)リレー
エンジン	スロットルボディー自己学習作動
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプ
エンジン	スボーツモードインジケータランプ
エンジン	温度警告ランプ
エンジン	サーモスタットコマンド
エンジン	スロットルテスト
エンジン	スロットルハルフアクチュエータコマンド
エンジン	スロットルハルフテスト
エンジン	タホチャージャー圧力アクチュエータコマンド
エンジン	UniAirアクチュエータエレクトロハルフ(シリンド-1)
エンジン	UniAirアクチュエータエレクトロハルフ(シリンド-2)
エンジン	UniAirアクチュエータエレクトロハルフ(シリンド-3)
エンジン	UniAirアクチュエータエレクトロハルフ(シリンド-4)
エンジン	上流ラムハーネスヒータ
エンジン	上流ラムハーネスヒータコマンド
エンジン	ハルフ:マルチエアシステム作動(シリンド-1)
エンジン	ハルフ:マルチエアシステム作動(シリンド-2)
エンジン	ハルフ:マルチエアシステム作動(シリンド-3)
エンジン	ハルフ:マルチエアシステム作動(シリンド-4)
エンジン	キャニスターバージンハルフ
エンジン	可変ハルフタイミング(VVT)コマンド
エンジン	可変容量オイルポンプコマンド
エンジン	可変スワールアクチュエータ閉コマンド
エンジン	VISリレー
エンジン	VVTハルフコマンド-可変ハルフタイミング
エンジン	VVT(フェーズ・バリエーター)
エンジン	ウェストゲートソレノイドハルフ
エンジン	ウェストゲートハルフコマンド
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプコマンド
エンジン	冷却水オーバーヒートランプ

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
エンジン	アイドルアクチュエーター
エンジン	インジектор-1
エンジン	インジектор-2
エンジン	インジектор-3
エンジン	インジектор-4
エンジン	インジектор-5(6気筒エンジン)
エンジン	インジектор-6(6気筒エンジン)
エンジン	ウェイストゲートソレノイドバルブ
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エバボレーターコントロールバルブ
エンジン	クルーズコントロールランプ
エンジン	グローブラグコントロールランプ
エンジン	グローブラグリレー
エンジン	コイル1
エンジン	コイル2
エンジン	コイル3
エンジン	コイル4
エンジン	ターボバルキュームバルブ
エンジン	バルブアブルカムシャフトタイミングリレー
エンジン	ファン1速
エンジン	ファン2速
エンジン	ファン3速
エンジン	ブーストコントロールソレノイド
エンジン	フェューエルポンプリレー
エンジン	ブレードヒーター(装備車/ミ)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒前)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒前)
エンジン	回転数カウタ-
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(シャッターバルブ)
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(修正流量)
エンジン	警告灯
エンジン	高圧燃料レギュレーター
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	燃圧レギュレーター
エンジン	燃料フィルターヒーター
エンジン	微粒子フィルターランプ
エンジン	油圧インジケーター
エンジン	油圧警告灯
エンジン	油温警告灯
エンタテインメント	作動メニュー
エンタテインメント	ランボリューム
エンタテインメント	シーケ状態
エンタテインメント	シーケ状態(AM/FMチャナー)
エンタテインメント	ピティオ入力設定
パワーステアリング	シティユザーワーク無効/有効表示
パワーステアリング	アイドル回転数増大(1242 16V/ミ)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
パワーステアリング*	警告灯
ポート	リアドアロックミネーション
ポート	リア左ウインドウ: 下
ポート	リア左ウインドウ: 上
ポート	リア右ウインドウ: 下
ポート	リア右ウインドウ: 上
ポート	デッドロックOFF
ポート	デッドロックON
ポート	ハドルランプ
ポート	リアキーランプ
ポート	リアドアアンロック
ポート	リアドアロック
ポート	リア右ウインドウ
ポート	リア右ウインドウDOWN
ポート	リア右ウインドウUP
ポート	リア左ウインドウ
ポート	リア左ウインドウDOWN
ポート	リア左ウインドウUP
ヘッドランプ(右)	ヘッドライトアクチュエーター(HIGH)
ヘッドランプ(右)	ヘッドライトアクチュエーター(LOW)
ヘッドランプ(右)	ヘッドライトアクチュエーター(MIDDLE)
ヘッドランプ(左)	ヘッドライトアクチュエーター(HIGH)
ヘッドランプ(左)	ヘッドライトアクチュエーター(LOW)
ヘッドランプ(左)	ヘッドライトアクチュエーター(MIDDLE)
ボディー	ABS警告灯(CAN)
ボディー	アンビエントタイミングコマンド
ボディー	アプローチランプコマンド(左/右)
ボディー	ASB(補助スイッチバック)ハッカライトLED
ボディー	ハッカグランクトライ
ボディー	ハッカップランプコマンド
ボディー	トランク開
ボディー	ブレーキランプ
ボディー	ブレーキランプコマンド
ボディー	カゴランプ
ボディー	シーリングライトイルミネーション(フロント中央)
ボディー	シーリングライト(リア左)
ボディー	シーリングライト(リア右)
ボディー	セントラルマウントトップランプ(CHMSL)
ボディー	中央リアシーリングライト
ボディー	中央右シーリングライトイルミネーションランプ
ボディー	CITY LEDコマンド
ボディー	コンフォート有効コマンド
ボディー	コンフォート有効コマンド/ハッカライトスイッチ
ボディー	左側ドアタイムランニングランプ
ボディー	右側ドアタイムランニングランプ
ボディー	ドアロック
ボディー	ドアステータス/LEDドアランプ
ボディー	ドアアンロック
ボディー	運転席ウインドウクリフト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
ボディー	運転席側ウインドウ開
ボディー	DSBM/WSMスイッチバックライトLED
ボディー	フォグランプ
ボディー	フォグランプ 警告灯
ボディー	フロントシーリングライト
ボディー	フロントフォグランプ
ボディー	フロントフォグランプリレー
ボディー	フロント左テールランプ
ボディー	フロントハーキングランプ
ボディー	フロント右テールランプ
ボディー	フロントガラスウォッシャーコマンド
ボディー	フロントガラスウォッシャーホンフ
ボディー	フロントガラスボンブ
ボディー	フロントガラスワイパー
ボディー	フェューエルフィルターヒーター
ボディー	ヘッドライトウォッシャー
ボディー	ヘッドランプウォッシャー
ボディー	リアウインドウヒータコマンド
ボディー	ヒーター付キーフロントガラスリレー
ボディー	リアガラスヒーターリレー
ボディー	リアガラスヒーターリレコマンド
ボディー	ハイビーム
ボディー	ハイビームランプ
ボディー	高速ワイバコマンド
ボディー	ホーンコマンド
ボディー	内部ライト
ボディー	内部夜間ライト
ボディー	内部温度
ボディー	インバーター有効コマンド
ボディー	LED APA(セミオートマティックハーキングアシスト)スイッチASB(補助スイッチパンク)
ボディー	LED LDWスイッチ ASB(補助スイッチパンク)
ボディー	LED PAMスイッチ ASB(補助スイッチパンク)
ボディー	左ハーキングランプ(フロント/リア)
ボディー	左側ブレーキランプ LED
ボディー	左側ディタイムランニングライト
ボディー	左ボジションランプ
ボディー	左側リアフォグランプ
ボディー	左ハーカキアライト
ボディー	左側ストップランプ
ボディー	ターンライト(左)
ボディー	左ターンシグナルランプ
ボディー	ライセンスプレートランプ
ボディー	番号灯
ボディー	ロービームランプ
ボディー	低速ワイバコマンド
ボディー	夜間ライト
ボディー	ハーキングランプ(左)
ボディー	ハーキングランプ(右)
ボディー	助手席ウインドウクリフト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
ボディー	助手席側ウインドガ開
ボディー	ブレートランプ
ボディー	リアシーリングライト2列目(左)
ボディー	リアシーリングライト2列目(右)
ボディー	リアフォグリレー
ボディー	リア左フォグランプ
ボディー	リア左側ランプLED
ボディー	リアバーキングランプコマンド
ボディー	リア右フォグランプ
ボディー	リア右側ランプLED
ボディー	リアウインドウフロッカーレッド
ボディー	リアウインドウオッシュヤコマンド
ボディー	リアウインドウオッシュヤホンフ
ボディー	リアウインドウオッシュヤホンフリレー
ボディー	リアガラスホンフ
ボディー	リアガラスワイパー
ボディー	運転席ドア半開キスイッチコマンド反復(HCSS)(加熱コールドスタートシステム)
ボディー	運転席ドア半開キスイッチコマンド反復(MTA)
ボディー	パックギアライト(左)
ボディー	パックギアライト
ボディー	パックギアライト(右)
ボディー	リバースランプ
ボディー	右バーキングランプ(フロント/リア)
ボディー	右側ブレーキランプLED
ボディー	右側ディタイムランニングライト
ボディー	右ボジションランプ
ボディー	右側リアフォグランプ
ボディー	右パックギアライト
ボディー	右側ストップランプ
ボディー	ターンライト(右)
ボディー	右ターンシグナルランプ
ボディー	SBMT
ボディー	SBMTO
ボディー	ストップ&スタートLED
ボディー	STOP/STARTリレー
ボディー	STOP/START警告灯
ボディー	SWS(ステアリングホイールスイッチ)パックライトLED
ボディー	警告スイッチランプ
ボディー	フロントガラスウォッシャー
ボディー	ウインドウクリーフターボ制御有効化
ボディー	フロントガラスウォッシャホンフリレー
ボディー	フロントガラスヒーターリレコマンド
ボディー	アラーム作動
ボディー	イモビライザー警告灯(CAN)
ボディー	インテリランプ
ボディー	エマージェンシーランプLED
ボディー	コンパートメント/トランクランプ
ボディー	サイドランプ(右)
ボディー	サイドランプ(左)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
ボディー	スピートメーター(CAN)
ボディー	センターフレーキランプ
ボディー	ダッシュボードランプ(エアコン、アッシュ)
ボディー	ダッシュボード警告音
ボディー	チルトセンサーチェック
ボディー	デイタイムランニングランプ
ボディー	テールランプ
ボディー	ハザードランプ
ボディー	ハザードランプ LED
ボディー	ハンドルランプ
ボディー	ハンドルランプ
ボディー	ハンドルランプ OFF
ボディー	ヒータ付キリアラス
ボディー	ブリビレッジロードリレOFF
ボディー	ブレーキランプ(右)
ボディー	ブレーキランプ(左)
ボディー	ブレーキ警告灯
ボディー	ブレーキ警告灯(CAN)
ボディー	フロントインテリアランプ
ボディー	フロントサイドランプ
ボディー	フロントワイパー(高速)
ボディー	フロントワイパー(低速)
ボディー	フロント右ウインドウ
ボディー	フロント左ウインドウ
ボディー	ヘッドライトウォッシャー表示灯
ボディー	マップランプ(右)
ボディー	マップランプ(左)
ボディー	ライセンスブレートランプ(右)
ボディー	ライセンスブレートランプ(左)
ボディー	リアインテリアランプ
ボディー	リアガラスヒーターLED
ボディー	リアガラスヒーターコントロール
ボディー	リアシーリングライト
ボディー	リアフォグランプ
ボディー	リアフォグランプ(右)
ボディー	リアフォグランプ(左)
ボディー	リアワイパー
ボディー	ロービーム
ボディー	右側ターンシグナルランプ
ボディー	警告灯(CAN)
ボディー	左側ターンシグナルランプ
ボディー	充電警告灯(CAN)
ボディー	盗難防止ランプ
ボディー	燃料レベル(CAN)
ボディー	半ドア警告灯
ボディー	補助リレー
運転席ドア	バックライトLED
運転席ドア	運転席側ウインドウ
運転席ドア	運転席ドアホンライト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021. 10)

システム	項目名
運転席ドア	運転席側サイドウインドウ:タウン
運転席ドア	運転席側サイドウインドウ:アップ
運転席ドア	運転席側ウインドウ制御:下
運転席ドア	運転席側ウインドウ制御:上
運転席ドア	運転席側ウインドウリフター制御:下
運転席ドア	運転席側ウインドウリフター制御:上
運転席ドア	フロント左ウインドウリフターコマンド
運転席ドア	フロント右ウインドウリフターコマンド
運転席ドア	助手席側ウインドウ
運転席ドア	ウインドウDOWN
運転席ドア	ウインドウUP
運転席ドア	テッドロックOFF
運転席ドア	テッドロックON
運転席ドア	ドアアンロック
運転席ドア	ドアロック
運転席ドア	トランクアンロック
運転席ドア	パドルランプ
運転席ドア	フェューエルフラップ
運転席ドア	ミラー(格納)
運転席ドア	ミラー(復帰)
運転席ドア	ミラーフロスター
運転席ドア	リアウインドウロックボタンライト
運転席ドア	リアシーリングライト
運転席ドア	リア右ウインドウ
運転席ドア	リア左ウインドウ
運転席ドア	右側ミラー
運転席ドア	運転席側ミラー(上)
運転席ドア	運転席側ミラー(左)
運転席ドア	運転席側ミラー(上)
運転席ドア	左側ミラー
助手席ドア	助手席ドアボタンライト
助手席ドア	助手席側サイドウインドウ:タウン
助手席ドア	助手席側サイドウインドウ:アップ
助手席ドア	助手席側ウインドウ制御:下
助手席ドア	助手席側ウインドウ制御:上
助手席ドア	助手席側ウインドウリフター制御:下
助手席ドア	助手席側ウインドウリフター制御:上
助手席ドア	ウインドウDOWN
助手席ドア	ウインドウUP
助手席ドア	テッドロックOFF
助手席ドア	テッドロックON
助手席ドア	ドアアンロック
助手席ドア	ドアロック
助手席ドア	パドルランプ
助手席ドア	ミラー(格納)
助手席ドア	ミラー(復帰)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム	項目名
助手席ドア	ミラー・フロスター
助手席ドア	リアシーリング・ライト
助手席ドア	助手席側キーランプ
助手席ドア	助手席側ミラー(右)
助手席ドア	助手席側ミラー(下)
助手席ドア	助手席側ミラー(左)
助手席ドア	助手席側ミラー(上)
電子シフター	シフトロックコマンド