

●BMW 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ABS (アンチロックフ レーキシステム)	エア抜き
ABS (アンチロックフ レーキシステム)	ステアリングアングルセンサー調整
ABS (アンチロックフ レーキシステム)	ブレーキインコネクション
ABS (アンチロックフ レーキシステム)	圧力センサー
ABS (アンチロックフ レーキシステム)	横Gセンサー
ACC (アクティブクルーズコントロール)	ACCセンサー起動
ACSM (衝突セーフティモジュール)	エアバッグON (登録作業後)
ACSM (衝突セーフティモジュール)	コーディングデータ読み込
ACSM-MRS (クラッシュセーフティモジュール)	コーディングデータ読み込
AIC (オートマチックインターバルコントロール)	レインセンサー初期化
AL (アクティブステアリング)	アクティブステアリングスタートアップ
AL (アクティブステアリング)	アクティブステアリング 起動
AL (アクティブステアリング)	アクティブステアリング 起動/調整
ALBBF (助手席側バックレスト)	助手席アクティブバックレスト幅: 初期化
ALBFA (運転席側バックレスト)	運転席アクティブバックレスト幅: 初期化
ARS (ダイナミックドライブ)	センサー0点学習
ARS (ダイナミックドライブ)	センサーパラメータ学習
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	インテリライイト自動アドレス設定
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	ショールームモード
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	ターミナル15 ON/OFF
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	パワーウィンドウ初期化
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	フロントライト電子ターン信号学習
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	フロントワイパー初期化
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	ライト/ハイステータス値
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	ライト/ハイセンサー起動
BDC (ホーダイトメインコントローラー)	レインセンサー初期化
CAS (カーアクセスシステム)	CASリセット
CAS (カーアクセスシステム)	DME - CAS調整
CAS (カーアクセスシステム)	ELV内部故障回数リセット
CAS (カーアクセスシステム)	スターターロックリセット
CAS (カーアクセスシステム)	ターミナル15 ON/OFF
CAS (カーアクセスシステム)	表示モード
CBSリセット	CBS機能性 (エンジンオイル異常)
CBSリセット	CBS状態表示
CBSリセット	エンジンオイル
CBSリセット	クーラント
CBSリセット	スパーキングプラグ
CBSリセット	ブレーキフルード
CBSリセット	フロントブレーキパッド
CBSリセット	マイクロフィルター
CBSリセット	リアブレーキパッド
CBSリセット	慣らし運転点検OFF
CBSリセット	車検
CBSリセット	車両チェック

●BMW 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
CBSリセット	法定点検
CIC(車両情報コンピューター)	個人情報削除
CIM(シャシーンテグレーションモジュール)	ステアリングコラム補正
CTM(カフ・リオレトフモジュール)	ソフトトップ初期化
DME(エンジン)	DPF交換
DME(エンジン)	HFM適応リセット
DME(エンジン)	OBDレディネスコード
DME(エンジン)	アイドル回転数調整
DME(エンジン)	アイドル回転数適応
DME(エンジン)	インジェクター量調整
DME(エンジン)	エア抜き:燃料システム
DME(エンジン)	エアフローセンサー
DME(エンジン)	トルク調整開始
DME(エンジン)	基本設定、EGR
DME(エンジン)	適応値リセット
DME(エンジン)	燃料消費量計算調整
DME(エンジン)	燃料量平均値適応
DME(エンジン)	微粒子フィルター交換
DME(エンジン)	微粒子フィルター再生
DME(エンジン)	噴射量補正
DME(エンジン)	噴射量補正開始
DME2(テグナルエンジンエレクトロニクス)	VVT最小リフト適応リセット
DME2(テグナルエンジンエレクトロニクス)	バルブトロニック制限値学習
DME2(テグナルエンジンエレクトロニクス)	設定値クリア
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	DSCセンサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	エア抜き
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	エア抜き手順
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ステアリングアングルセンサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ブレーキインミックスアップテスト
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	圧力センサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	自動エンコード
EDC(エレクトロニックダクタイルコントロール)	ショックアブソーバー調整
EDC(エレクトロニックダクタイルコントロール)	初期設定
EDCSHL(リア左エレクトロニックダクタイルコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダクタイル-サテライト)
EDCSHR(リア右エレクトロニックダクタイルコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダクタイル-サテライト)
EDCSVL(フロント左エレクトロニックダクタイルコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダクタイル-サテライト)
EDCSVR(フロント右エレクトロニックダクタイルコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダクタイル-サテライト)
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	EWSリセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	HFM(エンジン)適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイルレベルチェック
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイルレベル調整
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイル交換
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	バッテリーセンサー適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	メカトロニック補正

●BMW 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	学習機能リセット
EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	全適応値リセット
EHC (エレクトロニックハイトコントロール)	エアサフ ライステムチェック
EHC (エレクトロニックハイトコントロール)	エアサフ リンク へ り ース 充填
EHC (エレクトロニックハイトコントロール)	エアサフ リンク へ り ース 排出
EHC (エレクトロニックハイトコントロール)	コンフ レッサリレーチェック
EHC (エレクトロニックハイトコントロール)	ライド ハイセンサーチェック
EHC (エレクトロニックハイトコントロール)	省エネモード 削除
EHC (エレクトロニックライド ハイコントロール)	エアサフ ライステムチェック
EHC (エレクトロニックライド ハイコントロール)	エアサフ リンク へ り ース 充填
EHC (エレクトロニックライド ハイコントロール)	エアサフ リンク へ り ース 排出
EHC (エレクトロニックライド ハイコントロール)	コンフ レッサリレーチェック
EHC (エレクトロニックライド ハイコントロール)	ライド ハイセンサーチェック
EHC (エレクトロニックライド ハイコントロール)	省エネモード 削除
EKPS (エレクトロニックフューエルポン プ コントロール)	プ ログ クションモート リセット
EMALI (左電動リール)	電動モーター初期化
EMARE (右電動リール)	電動モーター初期化
EME (電気機械エレクトロニクス)	ローター ポジ ションセンサー指示
EMF (ハ ーキング プ レーキ)	アセンブ リーモート
EMF (ハ ーキング プ レーキ)	ボ ジ ショニング ートラベ ルチェック
EMF (ハ ーキング プ レーキ)	ワークショップ へ デ イング イン
EMF (ハ ーキング プ レーキ)	初期設定
EMF (ハ ーキング プ レーキ)	整備モート
EPS (電気機械式ハ ーステアリング)	ステアリング 初期設定
EPS (電気機械式ハ ーステアリング)	限界値学習
EWS (エレクトロニックイモビライザー)	キーステータス
EWS (エレクトロニックイモビライザー)	製造日追加
FEM (フロントエレクトロニックモジュール)	レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化
FEM (フロントエレクトロニックモジュール)	表示モート
FRM (足元モジュール)	ウインド ウレキ ユレーター初期化
FRM (足元モジュール)	エレクトリックステアリング ロック初期化
FRM (足元モジュール)	エレクトリックステアリング ロック部分的初期化
FRM (足元モジュール)	ハ ワーウインド ウ初期化
FRM (足元モジュール)	ヘッド ライトモジュール初期化/学習
FRSF (長距離前方レーダ ーセンサー)	ACCセンサー起動
FZD (ルー フ機能センター)	スライディング /フィルサナルフ初期化
FZD (ルー フ機能センター)	スライディング /フィルサナルフ ルーフ初期化
HKA (リアキャビ ンオートマチックエアコン)	エアコンコンフ レッサ試運転保護
HKA (リアキャビ ンオートマチックエアコン)	エバ ン 温度作動ハ ラメーター
HKFM (テルゲ ートファンクションモジュール)	トランクリット リスト初期化
HKL (トランクリット リフト)	トランクリット リスト初期化
HKL (トランクリット リフト)	ハ ワーテルゲ ート初期化
HKL (自動ラゲ ヅ コンパ ートメントリット アクチュエーター)	トランクリット リスト初期化
HKL (自動ラゲ ヅ コンパ ートメントリット アクチュエーター)	ハ ワーテルゲ ート初期化

●BMW 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
HSR (リアアクスルスリップ アンクルコントロール)	HSRローターポジションセンサー駆動
HU-B	個人情報削除
HU-H (ハイヘッドユニット)	SDARS作動 (USのみ)
HU-H (ハイヘッドユニット)	個人情報削除
ICM (インテグレートド シャーシマネージメント)	初期設定
IHKA (ヒーター エアコン)	アドレスフラップモーター
IHKA (ヒーター エアコン)	エアコンコンプレッサ試運転保護
IHKA (ヒーター エアコン)	電子補助ヒーター解除
IHKA (ヒーター エアコン)	ヒートポンプ回路膨張弁補正
IHKA (ヒーター エアコン)	補助ヒーター解除
IHKA (ヒーター エアコン)	冷媒回路排水/充填
IHKA (ヒーター エアコン)	送風フラップモーターコーディング
IHKA (ヒーター エアコン)	送風フラップモーター補正
JBE (シヤクシヨホ ヲクシエクトロクス)	テルゲートオフオン
JBE (シヤクシヨホ ヲクシエクトロクス)	レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化
KAFAS (カメラベース運転支援システム)	校正
KBM (ベースシクホ デイモンシヨール)	BCM校正
KBM (ベースシクホ デイモンシヨール)	パワーウィンドウ初期化
MRS (マルチレストレイントシステム)	コーディングデータ読込
NVE (ナイトビジョンエレクトロニクス)	校正
REM (リアエレクトロニックモジュール)	パワーウィンドウ初期化
RFK (リアビューカメラ)	校正
RLS (レイン ドライビング ライトセンサー)	レイン/ドライビング ライトセンサー初期化
RLS (レイン ドライビング ライトセンサー)	レインセンサー初期化
RLS (レイン ドライビング ライトセンサー)	感度レベル
RSE (リアシートエンターテイメント)	ラジオリモートコントロール学習
SGM-SIM (セーフティアラント インフォメーションモジュール)	コーディングデータ読込
SHD (サンルーフ)	スライディング/チルトサンルーフ初期化
SHD (サンルーフ)	テリパリホジション
SMBF (助手席側シートモジュール)	助手席シート初期化
SMBFH (助手席側リアシートモジュール)	シート初期化 (助手席側リア)
SME (バッテリーマネージメントエレクトロニクス)	高電圧セーフティ状態
SME (バッテリーマネージメントエレクトロニクス)	高電圧バッテリーユニットスターティングアップ
SMFA (運転席側シートモジュール)	運転席シート初期化
SMFA (運転席側シートモジュール)	運転席シート前後調整初期化
SMFAH (運転席側リアシートモジュール)	シート初期化 (運転席側リア)
SWW (レンチェンジ 警告)	レンチェンジ ウォーニング
SZL (スイッチング センター ステアリング コラムスイッチセンター)	ステアリング アンクルセンサー調整
SZL (スイッチング センター ステアリング コラムスイッチセンター)	振動モーター補正
TLC (レンヂェ ハーチャウーニク)	レンチェンジ アシスタント補正
TMBFH (後助手席側トアモジュール)	ウィントウレギュレーター初期化
TMBFT (助手席側トアモジュール)	ウィントウレギュレーター初期化
TMFAH (後運転席側トアモジュール)	ウィントウレギュレーター初期化
TMFAT (運転席側トアモジュール)	ウィントウレギュレーター初期化

●BMW 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
TRSVC (オールラウンドビューカメラ)	オールラウンドビューカメラ補正/学習
VTG (トランスファーギアボックス)	コントロールユニット交換
WIM (ワイパーモジュール)	ヘッドランプクリーニングシステムE7抜き
WIM (ワイパーモジュール)	取付け位置
エンジンスタート	スターロックリセット
エンジンスタート	スター交換登録
サービスインターバルリセット	サービスインターバルリセット
テクニカルインフォメーション	CBSリセット(手動方法)
テクニカルインフォメーション	リモートキー初期化
テクニカルインフォメーション	略語一覧
トランスポートモード	トランスポートモード
バッテリー状態確認	12Vバッテリー充電状態35アップ
バッテリー状態確認	バッテリー状態確認
バッテリー交換登録	バッテリー交換登録
バッテリー交換登録	バッテリー充電状態評価
リセット状態有効	パワーウィンド
閉回路監視評価	閉回路電流モニタリング評価