

●BMW 対応システム (Ver 2021.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ABS DSC (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ACC (アクティブ クルーズ コントロール)	●	●	●	●	●
ACSM (衝突セーフティモジュール)	●	●	●	●	●
ACSM-MRS (クラッシュセーフティモジュール)	●	●		●	●
AHL (アダプティブ ヘッド ライト/ヘッド ライト垂直照準コントロール)	●	●	●		●
AHM (トレーラーモジュール)	●	●	●		●
AIC (オートマチックインバブルコントロール)	●	●		●	●
AL (アクティブ ステアリング)	●	●		●	●
ALBBF (助手席側ハッ克莱スト)	●	●	●	●	●
ALBFA (運転席側ハッ克莱スト)	●	●	●	●	●
AMP (Hi-Fiアンプ)	●	●	●		●
AMP (アンプ)	●	●	●		●
AMPH (Hi-Fiアンプ)	●	●	●		●
AMPT (Top Hi-Fiアンプ)	●	●	●		●
ANT (アンテナチューナー)	●	●	●		●
ARS (ダッシュカムモード ライブ)	●	●	●	●	●
ASD (アクティブ サウンド デザイン)	●	●	●		●
ASK (オーディオシステムコントローラー)	●	●	●		●
BDC (ボディードメインコントローラー)	●	●	●	●	●
BIT (ヘッドアップ自動車電話インターフェイス)	●	●			●
BM (オーバードライブモニタ操作パネルワイドスクリーン)	●	●			●
BZM (センターコンソールコントロールパネル)	●	●	●		●
CA (コンフォートアクセスシステム)	●	●	●		●
CAS (カーアクセスシステム)	●	●	●	●	●
CBSリセット				●	
CBX-ECALL (コムボックススマートエンジンコール)	●	●	●		●
CBX-MEDIA (コムボックススマルチメディア)	●	●	●		●
CCC-ANT (アンテナ)	●	●	●		●
CCC-ASK (オーディオシステムコントローラー)	●	●	●		●
CCC-B0 (操作面)	●	●	●		●
CCC-GW (ゲートウェイ)	●	●	●		●
CD (コントロールディスクブレー)	●	●	●		●
CDC (CDCエンジン)	●	●	●		●
CD-GW (コントロールディスクブレー ゲートウェイ)	●	●	●		●
CHAMP (セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアアダプターラッタフォーム)	●	●	●		●
CHAMP-GW (ゲートウェイ)	●	●	●		●
CIC (車両情報コンピューター)	●	●	●	●	●
CIC-GW (ゲートウェイ)	●	●	●		●
CID (セントラルインフォメーションディスプレイ)	●	●	●		●
CIM (シーケンシャルディレクションモジュール)	●	●	●	●	●
CON (コントローラー)	●	●	●		●
CTM (カブリオレトップモジュール)	●	●	●	●	●
CVM (カブリオレソフトトップモジュール)	●	●	●	●	●
CVM (ソフトトップモジュール)	●	●	●	●	●
DME (エンジン)	●	●	●	●	●
DME2 (デジタルエンジンエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
DSC (ダッシュカムモジュール)	●	●	●	●	●
DSHD (ダブルサンルーフ)	●	●	●		●
DSP (デジタルサウンドプロセッサー)	●	●			●
DVDC (DVDエンジン)	●	●	●		●
DWA (盗難警報システム)	●	●			●
DWA (盗難防止装置)	●	●	●		●
EARSH (リアエレクトリックアクティブロールスタビリゼーション)	●	●	●		●
EARSV (フロントエレクトリックアクティブロールスタビリゼーション)	●	●	●		●

●BMW 対応システム (Ver 2021.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
EDC (エレクトロニックダッシュパードコントロール)	●	●	●	●	●
EDC(垂直ディスプレイメント)	●	●	●		●
EDCSHL (リア左エレクトロニックダッシュパードコントロール)	●	●	●	●	●
EDCSHR (リア右エレクトロニックダッシュパードコントロール)	●	●	●	●	●
EDCSVL (フロント左エレクトロニックダッシュパードコントロール)	●	●	●	●	●
EDCSVR (フロント右エレクトロニックダッシュパードコントロール)	●	●	●	●	●
EDME (エレクトリカルディタルモーターエレクトロニクス)	●	●	●		●
EGR (エレクトロニックトラシミッションコントロール)	●	●	●	●	●
EHC (エレクトロニックハイドロリック)	●	●	●	●	●
EHC (エレクトロニックハイドロリック)	●	●	●	●	●
EKM (電子ボディーモジーユール)	●				●
EKPS (エレクトロニックフェューエルボンネットコントロール)	●	●	●	●	●
EMALI (左電動リール)	●	●	●	●	●
EMARE (右電動リール)	●	●	●	●	●
EME (電気機械エレクトロニクス)	●	●	●	●	●
EMF (ハーフキンギングフレキ)	●	●	●	●	●
EML (電子スロットル)	●	●			●
EPS (電気機械式ハーネスアーリング)	●	●	●	●	●
EWS (エレクトロニッキモビライザード)	●	●		●	●
FBI (フレキシブルハースインターフェイス)	●		●		●
FBZM (後席ビューコントロール操作ユニット)	●	●	●		●
FCON (後席コントローラー)	●	●	●		●
FD (後席ディスプレイ)	●	●	●		●
FD2 (後席ディスプレイ2)	●	●	●		●
FEM (フロントエレクトロニックモジーユール)	●	●	●	●	●
FGB (リアコンバートメントブロワー)	●				●
FKA (後席ヒーター エアコン)	●	●	●		●
FLA (ハイビームアシスト)	●	●	●		●
FLA (ハイビームアシスト)	●		●		●
FLEL (左フロントライトエレクトロニクス)	●	●	●		●
FLER (右フロントライトエレクトロニクス)	●	●	●		●
FRM (足元モジーユール)	●	●	●	●	●
FRS (フロントレーダーセンサー)	●	●	●		●
FRSF (長距離前方レーダーセンサー)	●	●	●	●	●
FZD (ルーフ機能センター)	●	●	●	●	●
GHAS (レギュレーテッドディファレンシャルロック)	●	●	●		●
GM (ヘーシックモジーユール)	●	●	●		●
GR (クルーズコントロール)	●	●			●
GR2 (クルーズコントロール)	●	●			●
GSA (ディファレンシャルロックAWD)	●				●
GWS (ギアセレクタースイッチ)	●	●	●		●
HKA (リアキャビンオートマチックエアコン)	●	●	●	●	●
HKFM (テールゲートファンクションモジーユール)	●	●	●	●	●
HKL (トランクリッドリフト)	●	●	●	●	●
HKL (自動ラゲッジコンバートメントリッドアクチュエーター)	●	●	●	●	●
HRSNL (フロント左近距離リアレーダーセンサー)	●	●	●		●
HSR (リアアクスルスリップアンギルコントロール)	●	●		●	●
HU-B	●	●	●	●	●
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●		●
HU-H (ハイヘッドユニット)	●	●	●	●	●
IBOC (デジタルチューナーUS)	●	●	●		●
ICM (インテグレーテッドシャーシマネージメント)	●	●	●	●	●
IHKA (ヒーター エアコン)	●	●	●	●	●
IKE (インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
IKE (インストルメントパネル)	●	●	●	●	●

●BMW 対応システム (Ver 2021.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
IR(ラジオ IRシステム)	●				●
IRIS(ラジオ IRシステム)	●				●
JBE(ジョンソンボックスエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
JNAV(日本仕様ビーコンシステム)	●	●	●		●
KAFAS(カメラベース運転支援システム)	●	●	●	●	●
KBM(ペーシックボディモジュール)	●	●	●	●	●
KGM(ボディイーゲートウェイモジュール)	●	●	●		●
KHI(ヘッドセッティングフェイス)	●	●	●		●
KLE(コンピュエンチャージングエレクトロニクス)	●	●			●
KNAV(韓国ナビゲーションシステム)	●	●	●		●
KOM(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
KOMBI(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
LCM(ライトチェックモジュール)	●	●	●	●	●
LEM(ライトエフェクタマネージャー)	●	●	●		●
LHML(左LEDメインライトモジュール)	●	●	●		●
LHMR(右LEDメインライトモジュール)	●	●	●		●
LIM(チャージングインターフェイスモジュール)	●	●			●
LM(ライトモジュール)	●	●	●	●	●
LMV(縦トルク分布)	●	●	●		●
LRA(オートマチックヘッドライト垂直標準コントロール)	●	●	●		●
LSZ(ライトスマーチングセンター)	●	●		●	●
LWS(ステアリングアンギルセンサー)	●	●			●
M-ASK-BO(ユーザーアンタフェイス)	●	●	●		●
M-ASK-GW(ゲートウェイ)	●	●	●		●
M-ASK-NAV(ナビゲーションシステム)	●	●	●		●
MFL(マルチファンクションステアリングホイール)	●				●
MID(マルチインフォメーションディスプレイ)	●				●
MIR(マルチインフォメーションラジオ)	●	●			●
MPM(ミクロワーモジュール)	●	●	●		●
MRS(マルチストレインドシステム)	●	●		●	●
NAV(ナビゲーションシステム)	●	●	●		●
NVE(ナイトビジョンエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
NVK(ナイトビジョンカメラ)	●	●	●		●
DBC(オーバードコンピューター)	●	●			●
PCU(パワーコントロールユニット)	●	●	●		●
PDC(パーキングインセンスコントロール)	●	●	●		●
PM(パワーモジュール)	●	●	●		●
PMA(駐車操作アシスタント)	●	●	●		●
QMvh(リアクスル横モーメント分布)	●	●			●
RAD(ラジオ)	●	●	●		●
RAD2(BMWフロフュッショナルラジオ)	●	●	●		●
RAM(リバーオーディオモジュール)	●	●	●		●
RAD2-GW(ゲートウェイ)	●	●	●		●
RDC(ダイヤ空気圧コントロール)	●	●	●		●
REM(リアエレクトロニックモジュール)	●	●	●	●	●
REMALI(左リバーサブル電動自動リール)	●	●	●		●
REMARL(右リバーサブル電動自動リール)	●	●	●		●
REME(レンジエクステンダーエレクトリカルマシンエレクトロニクス)	●	●			●
RFK(リアビューカメラ)	●	●		●	●
RLS(ラインドライビングライトセンサー)	●	●		●	●
RSE(リアシートエンターテイメント)	●	●	●	●	●
SAS(オプション追加システム)	●	●	●		●
SASL(左Aピラー中継サテライト)	●	●			●
SASR(右Aピラー中継サテライト)	●	●			●
SBSL(左Bピラー中継サテライト)	●	●	●		●

●BMW 対応システム (Ver 2021.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
SBSR(右B柱中継サテライト)	●	●	●		●
SCR(選択触媒還元)	●	●	●		●
SDARS(中継サテライトチューナー)	●	●	●		●
SES(言語入力システム)	●				●
SFZ(車両中央中継サテライト)	●	●			●
SG-FD(コントロールユニット 後席ディスプレー)	●		●		●
SG-FD-GW(コントロールユニット 後席ディスプレー(ゲートウェイ))	●	●	●		●
SGM-SIM(セーフティアンド インフォメーションモジュール)	●	●	●	●	●
SGM-ZGM(セイフティアンド ゲートウェイモジュール)	●				●
SHD(サンルーフ)	●	●	●	●	●
SIM(セイフティアンド インフォメーションモジュール)	●	●	●		●
SINE(サイレンチルセンサー)	●	●	●		●
SM_SLM(4チャンネル ミラー シート パックリストメモリー)	●	●	●		●
SMB(助手席シートモジュール)	●	●	●		●
SMBF(助手席側シートモジュール)	●	●	●	●	●
SMBFH(助手席側リニアシートモジュール)	●	●	●	●	●
SME(パッテリーマネージメントエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
SMF(運転席シートモジュール)	●	●	●		●
SMFA(運転席側シートモジュール)	●	●	●	●	●
SMFAH(運転席側リニアシートモジュール)	●	●	●	●	●
SMG(ギア ワクスコンロール)	●	●	●		●
SPM_SM(シートミラーメモリー)	●	●	●		●
SPMBT(助手席ミラーメモリー)	●	●	●		●
SPMF(運転席ミラーメモリー)	●	●	●		●
SPNMHL(リア左シートインフレータモジュール)	●	●	●		●
SPNMHR(リア右シートインフレータモジュール)	●	●	●		●
SPNMVL(フロント左シートインフレータモジュール)	●	●	●		●
SPNMVR(フロント右シートインフレータモジュール)	●	●	●		●
SRS(エアバッグ)	●	●			●
SRSNVR(フロント右近距離サイドレーダーセンサー)	●				●
SSBF(助手席側シート中継サテライト)	●	●			●
SSFA(運転席側シート中継サテライト)	●	●			●
SSH(後席側シート中継サテライト)	●	●	●		●
STML(左ヘッドライドライバーモジュール)	●	●	●		●
STMR(右ヘッドライドライバーモジュール)	●	●	●		●
STVL(フロント左ドア中継サテライト)	●	●			●
STVR(フロント右ドア中継サテライト)	●	●			●
SVS(言語処理システム)	●		●		●
SVT(サーコトニック)	●	●	●		●
SWW(レンチンジ警告)	●	●	●	●	●
SZL(スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター)	●	●	●	●	●
SZM(センターコンソールコントロールパネル)	●	●	●		●
TBX(タッチボックス)	●	●	●		●
TCB(テレマティクスコミュニケーションボックス)	●	●	●		●
TCU(テレマティクスコントロールユニット)	●	●	●		●
TEL(電話)	●		●		●
TFE(加圧燃料タンクコントロールモジュール)	●	●	●		●
TLC(レンテンバーチャウニング)	●	●	●	●	●
TMBF(助手席側ドアモジュール)	●	●	●		●
TMBFH(後助手席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TMBFT(助手席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TMFA(運転席側ドアモジュール)	●	●	●		●
TMFAH(後運転席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TMFAT(運転席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TOP-DSP(デジタルサウンドプロセッサー)	●	●			●

●BMW 対応システム(Ver 2021.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
TOP-DSP2 (テ'シ'タルサウンド'フ'ロセッサー)	●	●			●
TRSVC (オールラウンド'ビ'ューカメラ)	●	●	●	●	●
TRSVF (オールラウンド'ビ'ューカメラ)	●	●	●		●
ULF (ユニバーサル充電器 ハンズ'フリーユニット)	●	●	●		●
ULF-SBX (インターフェイスボ'ックス)	●	●	●		●
ULF-SBX-H (インターフェイスボ'ックスハイ)	●	●	●		●
URS (ロールオーバ'ーセンサー)	●	●			●
VDM (上下方向'イキミクスマネージメント)	●	●	●	●	●
VDP (垂直方向'イキミック'ラットフォーム)	●	●	●		●
VIP (仮想統合システム)	●	●	●		●
VM (ビ'テ'ボン'ユール)	●	●	●		●
VM-GT (ビ'テ'オモジ'ユール'グ'ラフィックセクション)					●
VSG (ビ'ークルサウンド'ジ'エネレーター)	●	●	●		●
VSW (ビ'テ'オスイッチ)	●	●	●		●
VTC (バ'ルブ'トロニックバ'ンク1)					●
VTC2 (バ'ルブ'トロニックバ'ンク2)					●
VTG (トランスマッギ'アボ'ックス)	●	●	●	●	●
WIM (ワイ'モジ'ユール)	●	●	●	●	●
ZGM (セントラル'トウェイモジ'ユール)	●				●
エンジ'ンスタート				●	●
サービ'スインターバ'ルリセット	●	●	●	●	●
テクニカルインフォメーション				●	
トランスマ'ートモード'				●	
バ'ッテリー状態確認				●	
バ'ッテリー交換登録				●	●
リセット状態有効				●	●
閉回路監視評価				●	