

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
EFI (エンジン)	2次空気システム
EFI (エンジン)	A/C Mgクラッチ
EFI (エンジン)	A/Cマグ ネットクラッチ制御
EFI (エンジン)	ACCカトリレー
EFI (エンジン)	AI駆動 (ASV開/AP-ON)
EFI (エンジン)	AI駆動 (ASV閉/AP-ON)
EFI (エンジン)	AI駆動2 (ASV開/AP-ON)
EFI (エンジン)	CVT減速SOL
EFI (エンジン)	CVT増速SOL
EFI (エンジン)	CVT変速位置
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (3気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (7気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (3気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (7気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (ホ°ト噴射) (噴射点火停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (3気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (7気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (3気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (7気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (制御依存) (噴射点火停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワーハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (3気筒)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (7気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (3気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (7気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (ハ°ワ°ハ°ランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	D-4S (燃料噴射量変更) (ホ°ト噴射)
EFI (エンジン)	D-4S (燃料噴射量変更) (制御依存)
EFI (エンジン)	D-4S (燃料噴射量変更) (筒内噴射)
EFI (エンジン)	ECT変速位置
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) VSV
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) カットVSV
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) ケーラーハ°イハ°SVSV (ケーラー側)
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) ケーラーハ°イハ°SVSV (ハ°イハ°ス側)
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) ステッ°位置2制御
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) ステッ°位置制御
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) ステッ°数
EFI (エンジン)	EGR (排気ガ°ス再循環) バ°ルブ°全閉
EFI (エンジン)	FPリレ-
EFI (エンジン)	FPリレ-2
EFI (エンジン)	ISCステッハ°モータ
EFI (エンジン)	ISCステッ°位置制御
EFI (エンジン)	ISC駆動デ°ユーティ
EFI (エンジン)	ISC値制御
EFI (エンジン)	PM強制再生制御
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (1気筒)
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (2気筒)
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (3気筒)
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (4気筒)
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (5気筒)
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (6気筒)
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (7気筒)
EFI (エンジン)	PWハ°ランス 噴射停止 (8気筒)
EFI (エンジン)	SCVモータ
EFI (エンジン)	SLS
EFI (エンジン)	SLS駆動
EFI (エンジン)	S被毒再生制御
EFI (エンジン)	TCおよびTE1接続

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
EFI (エンジン)	TC端子ON
EFI (エンジン)	T端子制御
EFI (エンジン)	VNターボ 開度 B1
EFI (エンジン)	VNターボ 全開
EFI (エンジン)	VSV1
EFI (エンジン)	VSV2
EFI (エンジン)	VSV全
EFI (エンジン)	VVTリニア駆動 B1
EFI (エンジン)	VVTリニア駆動 B2
EFI (エンジン)	VVT制御
EFI (エンジン)	VVT制御 B2
EFI (エンジン)	エアパルスバルブ用VSV ON
EFI (エンジン)	エキゾーストブレーキVSV
EFI (エンジン)	エンジンブレーキ制御SOL
EFI (エンジン)	オルタネータ端子ユーティ
EFI (エンジン)	サーキットリレー
EFI (エンジン)	スターターリレー
EFI (エンジン)	スリップ 制御SOL
EFI (エンジン)	ターボブースト制御用VSV ON
EFI (エンジン)	タイミング SOL
EFI (エンジン)	アイドルスロットル駆動
EFI (エンジン)	アイドル遮断弁
EFI (エンジン)	アイドル VSV
EFI (エンジン)	アイドル 制御VSV
EFI (エンジン)	アイドル 封鎖弁開閉
EFI (エンジン)	アイドル用VSV制御ON
EFI (エンジン)	アイドルマチック駆動 (ENG OFF)
EFI (エンジン)	アイドルマチック駆動 (ENG ON)
EFI (エンジン)	アイドルマチック暖機後駆動位置
EFI (エンジン)	アイドルマチック暖機前駆動位置
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (3気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (7気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射点火停止) (1気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射点火停止) (2気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射点火停止) (3気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射点火停止) (4気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射点火停止) (5気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射点火停止) (6気筒)
EFI (エンジン)	アイドルマチック (噴射点火停止) (7気筒)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
EFI (エンジン)	パワーバランス(噴射点火停止) (8気筒)
EFI (エンジン)	フューエルカット禁止
EFI (エンジン)	フューエルポンプ
EFI (エンジン)	フューエルポンプ 回転数制御作動
EFI (エンジン)	ライン圧SOL
EFI (エンジン)	ラジエータファン(1段階)
EFI (エンジン)	ラジエータファン(2段階)
EFI (エンジン)	リターン側電磁弁
EFI (エンジン)	リレハルブ 制御SOL
EFI (エンジン)	ロックアップ SOL
EFI (エンジン)	ロックアップ 制御SOL (DSL)
EFI (エンジン)	ロックアップ 制御SOL (DSU)
EFI (エンジン)	ロックアップ 制御SOL (SL)
EFI (エンジン)	過給圧制御VSV
EFI (エンジン)	吸気制御VSV
EFI (エンジン)	吸気流制御バルブ 駆動
EFI (エンジン)	給油口開
EFI (エンジン)	緊急遮断弁
EFI (エンジン)	係合圧制御SOL
EFI (エンジン)	高圧燃料系検査
EFI (エンジン)	触媒OT失火防止F/C禁止
EFI (エンジン)	前後進切替SOL
EFI (エンジン)	電圧駆動 (Fast)
EFI (エンジン)	電圧駆動 (Slow)
EFI (エンジン)	電動VVTリニア駆動 B1
EFI (エンジン)	電動VVTリニア駆動 B2
EFI (エンジン)	電動ウォーターポンプ 駆動
EFI (エンジン)	電動ファン
EFI (エンジン)	燃圧リリフ弁 開
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#1)
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#2)
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#3)
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#4)
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#5)
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#6)
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#7)
EFI (エンジン)	燃料噴射時期 (#8)
EFI (エンジン)	燃料噴射量
EFI (エンジン)	排気VVTリニア駆動 B1
EFI (エンジン)	排気VVTリニア駆動 B2
EFI (エンジン)	排気絞り VSV
EFI (エンジン)	発電要求電圧
EFI (エンジン)	噴射方法切替(ホート噴射)
EFI (エンジン)	噴射方法切替(制御依存)
EFI (エンジン)	噴射方法切替(筒内噴射)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
EFI (エンジン)	変速SOL1
EFI (エンジン)	変速SOL2
EFI (エンジン)	変速SOL3
EFI (エンジン)	変速SOL4
EFI (エンジン)	変速リ=7SOL1
EFI (エンジン)	変速リ=7SOL2
EFI (エンジン)	変速リ=7SOL3
EFI (エンジン)	変速リ=7SOL4
EFI (エンジン)	変速リ=7SOL5
EFI (エンジン)	目標燃圧
EFI (エンジン)	冷却ファン制御
AT	LUCソレノイド*
AT	スイッチソレノイド*
AT	ソレノイド No. 1
AT	ソレノイド No. 2
AT	ソレノイド No. 3
AT	デュエティソレノイド*
CVT	DSUソレノイド* 制御
CVT	SL1ソレノイド* 制御
CVT	SL2ソレノイド* 制御
CVT	SL3ソレノイド* 制御
CVT	SLTソレノイド*
CVT	SLUソレノイド*
CVT	SLソレノイド*
CVT	SLソレノイド* 制御
CVT	SRソレノイド* 制御
CVT	アップシフトソレノイド*
CVT	ソレノイド No. 1
CVT	ソレノイド No. 2
CVT	ソレノイド No. 3
CVT	ダウシフトソレノイド*
CVT	ベルト挟圧・ライン圧
CVT	ベルト挟圧制御ソレノイド*
CVT	ライン圧力制御ソレノイド*
CVT	ロックアップコントロールソレノイド*
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	T端子
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (CVT ECU状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (EFI ECU状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (バッテリー状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (傾斜状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	スタータ駆動信号
ABS	2次系リハエア抜き駆動
ABS	ABS Wランプ*
ABS	ABSモーター
ABS	DVS7* ザー

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
ABS	TCS OFFランプ
ABS	VSCランプ
ABS	アクムレタリリソレノイトハルフ1
ABS	アクムレタリリソレノイトハルフ2
ABS	スリップインジケータ
ABS	ソレノイドリレー
ABS	ハルフモータ (FL)
ABS	ハルフモータ (FR)
ABS	ハルフモータ (RL)
ABS	ハルフモータ (RR)
ABS	ブレーキランプ
ABS	マスタカットハルフ1
ABS	マスタカットハルフ2
ABS	右後輪減圧ソレノイド
ABS	右後輪保持ソレノイド
ABS	右前輪減圧ソレノイド
ABS	右前輪保持ソレノイド
ABS	左後輪減圧ソレノイド
ABS	左後輪保持ソレノイド
ABS	左前輪減圧ソレノイド
ABS	左前輪保持ソレノイド
ABS_VSC	2次系リハエア抜き駆動
ABS_VSC	3次(第3)リハエア抜き駆動
ABS_VSC	4WDウォーニングランプ
ABS_VSC	ABS Wランプ
ABS_VSC	ABSモータリレー
ABS_VSC	ARSウォーニングランプ
ABS_VSC	EBSリレー
ABS_VSC	H/Bモータリレー
ABS_VSC	SPFL
ABS_VSC	SPFR
ABS_VSC	SRM1
ABS_VSC	SRM2
ABS_VSC	TRCモータリレー (TRC)
ABS_VSC	VSC・TRC OFFランプ
ABS_VSC	VSC警告ランプ
ABS_VSC	ストップランプリレー
ABS_VSC	スリップインジケータ
ABS_VSC	ソレノイドリレー
ABS_VSC	ハルフモータ 後右
ABS_VSC	ハルフモータ 後左
ABS_VSC	ハルフモータ 前右
ABS_VSC	ハルフモータ 前左
ABS_VSC	プザー
ABS_VSC	プリチャージポンプ

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
ABS_VSC	ブレーキランプ
ABS_VSC	ブレーキ禁止リレー
ABS_VSC	フロント右車輪減圧ソレノイド (SFRR)
ABS_VSC	フロント右車輪保持ソレノイド (SFRH)
ABS_VSC	フロント左車輪減圧ソレノイド (SFLR)
ABS_VSC	フロント左車輪保持ソレノイド (SFLH)
ABS_VSC	マスタカットソレノイド 1
ABS_VSC	マスタカットソレノイド 2
ABS_VSC	リザーバカットソレノイド 1
ABS_VSC	リザーバカットソレノイド 2
ABS_VSC	リヤ右車輪減圧ソレノイド (SRRR)
ABS_VSC	リヤ右車輪保持ソレノイド (SRRH)
ABS_VSC	リヤ左車輪減圧ソレノイド (SRLR)
ABS_VSC	リヤ左車輪保持ソレノイド (SRLH)
ABS_VSC	ブレーキ操作要求インジケータ
ABS_VSC	PKBウォーニングランプ
ABS_VSC	PKBランプ
ABS_VSC	ロック制御
ABS_VSC	リリース制御
ABS_VSC	アクセスブリーチェック
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ABS ワンプ
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ABSモータリレー
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	DVSブザー
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	TCS OFFランプ
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	VSCランプ
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	アキュムレータリリーソレノイド ハルブ 1
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	アキュムレータリリーソレノイド ハルブ 2
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	スリップインジケータ
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ソレノイドリレー
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ハルブ・モータ (FL)
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ハルブ・モータ (FR)
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ハルブ・モータ (RL)
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ハルブ・モータ (RR)
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ブレーキランプ
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	マスタカットハルブ 1
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	マスタカットハルブ 2
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイド ハルブ FL
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイド ハルブ FR
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイド ハルブ RL
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイド ハルブ RR
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイド ハルブ FL
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイド ハルブ FR
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイド ハルブ RL
DVS (ダハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイド ハルブ RR
舵角センサー	PSD内蔵ブザー

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
舵角センサー	クローザ - モーターリリス作動
舵角センサー	スライト - モーター逆転
舵角センサー	スライト - モーター正転
舵角センサー	電磁クラッチ
ホテイ	ACCリレー駆動出力
ホテイ	IGリレー駆動出力
ホテイ	イモビアンブ 発信駆動
ホテイ	シフトロックソレノイド
ホテイ	スターターリレー駆動出力
ホテイ	セキュリティインジケータ
ホテイ	ターンランプ (右)
ホテイ	ターンランプ (左)
ホテイ	ターンランプ (左/右)
ホテイ	テールライト
ホテイ	デフォック - リレー
ホテイ	ドアロックモーター (アンロック)
ホテイ	ドアロックモーター (ロック)
ホテイ	ドアロックモーター (反転)
ホテイ	ドアムランプ 出力/ルームランプ (ドアOFF、ルームON)
ホテイ	ドアムランプ 出力/ルームランプ (ドアON、ルームOFF)
ホテイ	ドアムランプ 出力/ルームランプ (ドアON、ルームON)
ホテイ	ヒーターリレー
ホテイ	フッシュスイッチイルミ (夜間照明)
ホテイ	フロントウオッシャー
ホテイ	フロントフォグランプ
ホテイ	フロントワイハ - モーター (高速駆動)
ホテイ	フロントワイハ - モーター (低速駆動)
ホテイ	ヘッドライト
ホテイ	ホーン
ホテイ	リアウオッシャー
ホテイ	リアワイハ - モーター
ホテイ	室外ブザー
ホテイ	車室外アンテナ (バックドア) 発信
ホテイ	車室外アンテナ (運転席) 発信
ホテイ	車室外アンテナ (助手席) 発信
ホテイ	車室内アンテナ (後席) 発信
ホテイ	車室内アンテナ (前席) 発信
ホテイ	電格ミラー駆動モーター格納
ホテイ	電格ミラー駆動モーター復帰
ホテイ	緑インジケータ点灯
ホテイ	橙インジケータ点灯
オートエアコン	LCD/LED
オートレベリング	アクチュエータ作動
オートレベリング	ウォーニングランプ点灯
パワースライトドア右	PSD内蔵ブザー



●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
パワーライド <sup>ト</sup> ア右	クローザ <sup>ー</sup> モーターリリース作動
パワーライド <sup>ト</sup> ア右	スライド <sup>モーター</sup> 逆転
パワーライド <sup>ト</sup> ア右	スライド <sup>モーター</sup> 正転
パワーライド <sup>ト</sup> ア右	電磁クラッチ
パワーライド <sup>ト</sup> ア左	PSD内蔵 <sup>プ</sup> ザ <sup>ー</sup>
パワーライド <sup>ト</sup> ア左	クローザ <sup>ー</sup> モーターリリース作動
パワーライド <sup>ト</sup> ア左	スライド <sup>モーター</sup> 逆転
パワーライド <sup>ト</sup> ア左	スライド <sup>モーター</sup> 正転
パワーライド <sup>ト</sup> ア左	電磁クラッチ
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	セキュリテイインジ <sup>ケ</sup> ータ
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	ト <sup>ク</sup> アロックモータ
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	ト <sup>ク</sup> アロックモータ
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	フ <sup>ズ</sup> ー
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	ホーン
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	リアワイハ <sup>モ</sup> ータ
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	ルームランプ
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	右ターンランプ
ホ <sup>テ</sup> ィ統合	左ターンランプ
キーフリー	アクチュエータ反転
キーフリー	アンロック制御
キーフリー	イモビ <sup>アン</sup> フ <sup>発信</sup>
キーフリー	ト <sup>ク</sup> アロック制御
キーフリー	ハ <sup>ック</sup> ト <sup>ア</sup> 室外アンテナ発信
キーフリー	ハ <sup>ウ</sup> ィント <sup>Down</sup>
キーフリー	ハ <sup>ウ</sup> ィント <sup>Up</sup>
キーフリー	運転席室外アンテナ発信
キーフリー	運転席室内アンテナ発信
キーフリー	後席室内アンテナ発信
キーフリー	助手席室外アンテナ発信
キーフリー	助手席室内アンテナ発信
キーフリー	前席室内アンテナ発信
電格ルーフ	アクティブ <sup>ト</sup> ップ <sup>オフ</sup> ン
電格ルーフ	アクティブ <sup>ト</sup> ップ <sup>クローズ</sup>
電格ルーフ	ウオーニング <sup>ランプ</sup> 点灯
電格ルーフ	クォータ <sup>ウィント</sup> アップ
電格ルーフ	クォータ <sup>ウィント</sup> ダウン
電格ルーフ	サイド <sup>ウィント</sup> アップ
電格ルーフ	サイド <sup>ウィント</sup> ダウン
電格ルーフ	サイド <sup>ラッチ</sup> リリース
電格ルーフ	サイド <sup>ラッチ</sup> ロック
電格ルーフ	トランク <sup>オフ</sup> ン
電格ルーフ	フ <sup>ズ</sup> ー吹鳴
メーター	HVインジ <sup>ケ</sup> ータ - 0%
メーター	HVインジ <sup>ケ</sup> ータ - 50%
メーター	HVインジ <sup>ケ</sup> ータ - 100%

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
メーター	HVインジケータ - 200%
メーター	HVインジケータ - 300%
メーター	HVインジケータ - 400%
メーター	HVインジケータ - MAX目盛指示
メーター	HVインジケータ - MIN目盛指示
メーター	インジケータ1 - エアバック
メーター	インジケータ1 - テール
メーター	インジケータ1 - ビーム
メーター	インジケータ1 - フロント右フォグ
メーター	インジケータ1 - ヘッド
メーター	インジケータ1 - リヤ右フォグ
メーター	インジケータ1 - リヤ右ライト
メーター	インジケータ1 - 衝突回避OFF
メーター	インジケータ2 - ドアラゲージ
メーター	インジケータ2 - ドアリヤ右
メーター	インジケータ2 - ドアリヤ左
メーター	インジケータ2 - ドア運転席
メーター	インジケータ2 - ドアインジケータ
メーター	インジケータ2 - ドアインジケータ
メーター	インジケータ2 - 運転席シートベルト
メーター	インジケータ2 - 助手席シートベルト
メーター	インジケータ3 - ABSウォーニング
メーター	インジケータ3 - AFS OFF
メーター	インジケータ3 - HEADLAMP AUTO LEVELING
メーター	インジケータ3 - ウォッシュ
メーター	インジケータ3 - チャージウォーニング
メーター	インジケータ3 - ドア、フット
メーター	インジケータ3 - バックドア
メーター	インジケータ3 - 燃料ウォーニング
メーター	インジケータ4 - 4WD
メーター	インジケータ4 - DABC
メーター	インジケータ4 - ECB/EPB
メーター	インジケータ4 - TRC OFF
メーター	インジケータ4 - VSC
メーター	インジケータ4 - アクティブ TRC
メーター	インジケータ4 - スリップインジケータ
メーター	インジケータ4 - タイヤ空気圧
メーター	インジケータ5 - ecoインジケータ
メーター	インジケータ5 - オイルウォーニング
メーター	インジケータ5 - オイルレベル
メーター	インジケータ5 - グロー
メーター	インジケータ5 - セグメンター
メーター	インジケータ5 - フレキウォーニング
メーター	インジケータ5 - 高水温
メーター	インジケータ5 - 低水温

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ-6 - 4WDインジケータ
メーター	インジケータ-6 - A/T油温
メーター	インジケータ-6 - ECT POWER
メーター	インジケータ-6 - ECT SNOW (ECTS)
メーター	インジケータ-6 - EPS
メーター	インジケータ-6 - O/D OFF
メーター	インジケータ-6 - TEMSホーツ
メーター	インジケータ-6 - ハイト高い
メーター	インジケータ-7 - VGRS
メーター	インジケータ-7 - クルーズ
メーター	インジケータ-7 - ステアリングマーク
メーター	インジケータ-7 - ステアリング支援
メーター	インジケータ-7 - スマートキー
メーター	インジケータ-7 - レタークルーズC
メーター	インジケータ-7 - レタークルーズR
メーター	インジケータ-7 - レタークルーズW
メーター	インジケータ-8 - HV READY
メーター	インジケータ-8 - オイル維持警告
メーター	インジケータ-8 - クリアランスソナー
メーター	インジケータ-8 - タイミングベルト警告
メーター	インジケータ-8 - トランスファー油温
メーター	インジケータ-8 - ナイトビュー
メーター	インジケータ-8 - マスターウォーニング
メーター	インジケータ-8 - 中東120k
メーター	インジケータ-9 - eco IDLE (緑)
メーター	インジケータ-9 - ERS充電
メーター	インジケータ-9 - HV EVモード
メーター	インジケータ-9 - HVエンジン停止
メーター	インジケータ-9 - HVメインバッテリー
メーター	インジケータ-9 - MMTキア
メーター	インジケータ-9 - MMTホーツ
メーター	インジケータ-9 - テールキャンセル
メーター	インジケータ-10 - 4WDロック
メーター	インジケータ-10 - DAC
メーター	インジケータ-10 - PARK
メーター	インジケータ-10 - オートLSD
メーター	インジケータ-10 - オートホールド
メーター	インジケータ-10 - コンフォート
メーター	インジケータ-10 - ナビCVT
メーター	インジケータ-10 - ホールド
メーター	インジケータ-11 - 4L0
メーター	インジケータ-11 - 4WDオート
メーター	インジケータ-11 - HVシステム
メーター	インジケータ-11 - SILインジケータ
メーター	インジケータ-11 - VSC OFF

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ-11 - センターデフロック
メーター	インジケータ-11 - リアデフロック
メーター	インジケータ-11 - 第2開始
メーター	インジケータ-12 - A/T P
メーター	インジケータ-12 - ASL
メーター	インジケータ-12 - SET
メーター	インジケータ-12 - SILインジケータ (アップ)
メーター	インジケータ-12 - SILインジケータ (ダウン)
メーター	インジケータ-12 - クロールインジケータ
メーター	インジケータ-12 - ライトインクモードランプ
メーター	インジケータ-12 - レタークルース
メーター	インジケータ-13 - 4WDロック
メーター	インジケータ-13 - ecoモード
メーター	インジケータ-13 - SLIP OFF (VSC OFF)
メーター	インジケータ-13 - SPORT (CVT SPORT)
メーター	インジケータ-13 - スマートヒーム
メーター	インジケータ-13 - テールOFF
メーター	インジケータ-13 - ラゲージモード
メーター	インジケータ-13 - リア席シートベルト
メーター	インジケータ-14 - EPS
メーター	インジケータ-16 - EVステータス
メーター	インジケータ-16 - HUD
メーター	インジケータ-16 - HVシステム認証
メーター	インジケータ-16 - HVユニットオーバーヒート
メーター	インジケータ-16 - LEDヘッドランプ
メーター	インジケータ-16 - スマートシステム
メーター	インジケータ-16 - ターン右
メーター	インジケータ-16 - ターン左
メーター	インジケータ-18 - 4WDインジケータ
メーター	インジケータ-18 - AT/CVT警告
メーター	インジケータ-18 - DPF
メーター	インジケータ-18 - eco IDLE (橙)
メーター	インジケータ-18 - ERS作動
メーター	インジケータ-18 - エンジンウォーニングランプ
メーター	インジケータ-18 - シートベルトインフォメーション
メーター	インジケータ-18 - 燃料計Full
メーター	インジケータ-21 - BOS
メーター	インジケータ-21 - チャージ (RE)
メーター	インジケータ-21 - ブラークインジケータ (黄)
メーター	インジケータ-21 - 車線逸脱
メーター	インジケータ-21 - 車線逸脱OFF
メーター	インジケータ-21 - 車両停止
メーター	シフトインジケータ1 - 2
メーター	シフトインジケータ1 - 3
メーター	シフトインジケータ1 - 4

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
メータ	シフトインジケータ1 - D
メータ	シフトインジケータ1 - L
メータ	シフトインジケータ1 - N
メータ	シフトインジケータ1 - P
メータ	シフトインジケータ1 - R
メータ	シフトインジケータ2 - 5
メータ	シフトインジケータ2 - 6
メータ	シフトインジケータ2 - 7
メータ	シフトインジケータ2 - 8
メータ	シフトインジケータ2 - CVT B
メータ	シフトインジケータ2 - CVT S
メータ	シフトインジケータ2 - スポーツソフトD
メータ	シフトインジケータ2 - スポーツソフトM
メータ	シフトインジケータ2 - スポーツソフトS
メータ	スピードメータ - 0
メータ	スピードメータ - 40
メータ	スピードメータ - 80
メータ	スピードメータ - 120
メータ	スピードメータ - 160
メータ	スピードメータ - 200
メータ	スピードメータ - 240
メータ	スピードメータ - 280
メータ	タコメータ - 0
メータ	タコメータ - 1000
メータ	タコメータ - 2000
メータ	タコメータ - 3000
メータ	タコメータ - 4000
メータ	タコメータ - 5000
メータ	タコメータ - 6000
メータ	タコメータ - 7000
メータ	テースプレイル1 - 0
メータ	テースプレイル1 - 1
メータ	テースプレイル1 - 2
メータ	テースプレイル1 - 3
メータ	テースプレイル1 - 4
メータ	テースプレイル1 - 5
メータ	テースプレイル1 - 6
メータ	テースプレイル2 - 7
メータ	テースプレイル2 - 8
メータ	テースプレイル2 - 9
メータ	テースプレイル1 - 全点灯
メータ	パワーメータ作動 - 0kW
メータ	パワーメータ作動 - 50kW
メータ	パワーメータ作動 - 100kW
メータ	パワーメータ作動 - 150kW

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2021.10)

システム	項目名
メータ	パワーメータ作動 - 200kW
メータ	パワーメータ作動 - 250kW
メータ	パワーメータ作動 - 300kW
メータ	パワーメータ作動 - MAX
メータ	水温計 - 45
メータ	水温計 - 60
メータ	水温計 - 75
メータ	水温計 - 80
メータ	水温計 - 110
メータ	水温計 - 120
メータ	水温計 - 127
メータ	水温計 - 中間安定域
メータ	電圧計 - 0
メータ	電圧計 - 3
メータ	電圧計 - 6
メータ	電圧計 - 9
メータ	電圧計 - 12
メータ	電圧計 - 15
メータ	電圧計 - 18
メータ	燃費計 - 1/2
メータ	燃費計 - 1/4
メータ	燃費計 - 3/4
メータ	燃費計 - H目盛
メータ	燃費計 - MIN
メータ	燃料計 - ウォーニング点灯位置
メータ	燃料計 - センタ E点
メータ	燃料計 - センタ F点
メータ	燃料計 - メータ 1/2目盛
メータ	燃料計 - メータ 1/4目盛
メータ	燃料計 - メータ 3/4目盛
メータ	燃料計 - メータ E目盛
メータ	燃料計 - メータ F目盛
メータ	油圧計 - 1/2
メータ	油圧計 - 1/4
メータ	油圧計 - 3/4
メータ	油圧計 - H目盛
メータ	油圧計 - L目盛