

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目	説明
PCB(ﾌﾞﾘｸﾗｯｼｬﾌﾞﾚｰｷ)	強制停止状態	スマートアシストの制御のON/OFF設定を行います。
PCB(ﾌﾞﾘｸﾗｯｼｬﾌﾞﾚｰｷ)	検査モード完了フラグ	スマートアシストの機能検査完了/未完了状態の設定を行います。
PCB(ﾌﾞﾘｸﾗｯｼｬﾌﾞﾚｰｷ)	発進通知カスタマイズ情報	先行車発進お知らせ機能の制御のON/OFFを行います。
PCB(ﾌﾞﾘｸﾗｯｼｬﾌﾞﾚｰｷ)	発進通知タイミング情報	先行車発進お知らせ機能の発進報知タイミングの設定を行います。
コンビスイッチ(コンビスイッチ)	Fターンキャンセルカウンタ設定	連続点滅のキャンセル操作(短時間入力)の許容値の設定を行います。
コンビスイッチ(コンビスイッチ)	ターンキャンセル角設定	ターンランプの操舵時のキャンセル準備角、キャンセル角の設定を行います。
コンビスイッチ(コンビスイッチ)	ターンシグナル3回点滅カスタマイズ	ターンシグナル3回点滅機能のON/OFFの設定を行います。
コンビスイッチ(コンビスイッチ)	点滅受付許可カウンタ設定	3回点滅のキャンセル操作(短時間入力)の許容値の設定を行います。
ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	IG OFF時ﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ	IG OFF時のﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸ機能の有効/無効の設定を行います。
ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ	ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸ機能の有効/無効を設定を行います。
ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ	ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸ機能の有効/無効の設定を行います。
ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	車速感応ﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ	車速感応ﾄﾞｱﾌﾞﾛｯｸ機能の有効/無効の設定を行います。
ﾊﾞｻﾞｰﾄﾞ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ｱﾝｻﾊﾞｯｸﾊﾞｻﾞｰﾄﾞ動作	ｱﾝｻﾊﾞｯｸ制御後のﾊﾞｻﾞｰﾄﾞ機能のON/OFFの設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(L)	PSD運転席SW作動選択LH	ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(L)	PSD閉作業中ﾌﾞｻﾞｰ吹鳴無選択LH	ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ閉作動中のﾌﾞｻﾞｰの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(L)	ﾌﾞｻﾞｰ吹鳴音量選択LH	ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱECU LHに内蔵されているﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(L)	ワイヤレス作動選択	ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ開閉作動開始に必要なカードキーのｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱのオープン/クローズSWを押す長さの設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(L)	ワンタッチSW作動選択LH	ワンタッチSW LHを押してから、ワンタッチオープンﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(R)	PSD運転席SW作動選択RH	ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(R)	PSD閉作業中ﾌﾞｻﾞｰ吹鳴無選択RH	ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ閉作動中のﾌﾞｻﾞｰの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(R)	ﾌﾞｻﾞｰ吹鳴音量選択RH	ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱECU RHに内蔵されているﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(R)	ワイヤレス作動選択	ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ開閉作動開始に必要なカードキーのｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱのオープン/クローズSWを押す長さの設定を行います。
ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(R)	ワンタッチSW作動選択RH	ワンタッチSW RHを押してから、ワンタッチオープンﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。
ﾌﾞｻﾞｰ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ﾌﾞｻﾞｰﾓｰﾄﾞ	キーレスシステムの電子カードキー持ち出し警報ﾌﾞｻﾞｰおよびキーレスシステムのｱﾝｻﾊﾞｯｸﾌﾞｻﾞｰの音量設定を行います。
ﾌﾞｻﾞｰ(ﾊｰﾝ)	ﾌﾗｯｼｬｰﾌﾞｻﾞｰ	ﾀｰﾝ時(方向指示器作動時)のﾌﾞｻﾞｰの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
ﾌﾞｻﾞｰ(ﾊｰﾝ)	残量警告	燃料残量警告灯点滅時のﾌﾞｻﾞｰの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
ﾌﾞﾙｰﾄｳｲﾊﾞｰ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ﾌﾞﾙｰﾄｳｲﾊﾞｰ車速感応間欠	ﾌﾞﾙｰﾄｳｲﾊﾞｰ車速感応間欠作動機能のON/OFF設定を行います。
ﾊｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ﾊｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ2灯/4灯判別	ﾊｲﾋﾞｰﾂｰﾂ、ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ時のﾊｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ点灯状態の設定を行います。
ﾐﾗｰ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	オート電格納ﾐﾗｰ制御	電動格納ﾐﾗｰのオート電動格納機能の設定を行います。
ﾊｰﾙ(ﾊｰﾙ)	エコﾊﾟｰ表示	エコﾗｲﾌﾞ時のアシスト照明の色変わりON/OFF設定を行います。
ﾊｰﾙ(ﾊｰﾙ)	指針演出	IGスイッチON時のﾊｰﾙ指針演出(指針最大表示値まで作動)のON/OFF設定を行います。
ﾊｰﾙ(ﾊｰﾙ)	車線逸脱警報/衝突回避発進報知音圧	車線逸脱警報/先行車発進お知らせ機能の音圧大小の設定を行います。
ﾘｱワｲﾊﾞｰ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ﾘｱワｲﾊﾞｰINT位置作動	ﾘｱワｲﾊﾞｰスイッチINT位置において、作動開始時の連続作動のON/OFF設定を行います。
ﾘｱワｲﾊﾞｰ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ﾘｱワｲﾊﾞｰOFFｸｯｼﾞｰ連動	ﾘｱワｲﾊﾞｰOFF位置において、ｸｯｼﾞｰ連動作動のON/OFFの設定を行います。
ﾘｱワｲﾊﾞｰ(ﾎﾞﾃﾞｻﾞｰ)	ﾘｱワｲﾊﾞｰﾓｰﾄﾞ	ﾘｱワｲﾊﾞｰ連動ﾘｱワｲﾊﾞｰ作動機能のON/OFF設定を行います。

●ダイハツ カスタマイズ (ver 2021.10)

システム	項目	説明
リアワイハ [®] (ホ [®] テ [®] イー)	リアワイハ [®] - 間欠作動時間	リアワイハ [®] - 間欠動作速度の設定を行います。
ルームランプ [®] (ホ [®] テ [®] イー)	IG OFFイルミモード [®]	IGスイッチOFF時のルームランプ [®] 点灯機能のON/OFF設定を行います。
ルームランプ [®] (ホ [®] テ [®] イー)	エントリー制御モード [®]	ルームランプ [®] タイマー機能、IG OFF時ルームランプ [®] 点灯機能のルームランプ [®] 点灯時間の設定を行います。
ルームランプ [®] (ホ [®] テ [®] イー)	ルームランプ [®] IG OFF点灯	IG OFF時のルームランプ [®] 点灯の設定を行います。
ルームランプ [®] (ホ [®] テ [®] イー)	ルームランプ [®] 点灯時間	ルームランプ [®] タイマー機能、IGスイッチOFF時のルームランプ [®] 点灯機能のルームランプ [®] 点灯時間の設定を行います。