

●ダイハツ 作業サポート(ver 2021.10)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
CVT	CVT ECU初期学習	CVTの初期学習を行います。
Idle Stop(ERS_ecoIDLE)	エコランECU初期学習	
Idle Stop(ERS_ecoIDLE)	スタータ作動回数の消去、書込み	スタータ作動回数の消去、書込みを行います。
Idle Stop(ERS_ecoIDLE)	始動関連データ読出し	
レーザ-クルーズ	レーザ-クルーズ 光軸調整	レーザ-レーザ-センサの光軸調整作業に必要な光軸ズレ量を表示する機能です。
車線逸脱警報	フロントカメラ光軸調整	フロントカメラの光軸ズレを調整する機能です。
ABS	2次系リベア7抜き駆動	2次系油圧回路7クチュエータ内のバルブを駆動することで7クチュエータ内の7抜きを補助する機能です。
ABS_VSC	2次系リベア7抜き駆動	2次系油圧回路7クチュエータ内のバルブを駆動することで7クチュエータ内の7抜きを補助する機能です。
ABS_VSC	3次系リベア7抜き	3次系油圧回路7クチュエータ内のバルブを駆動することで7クチュエータ内の7抜きを補助する機能です。
EPS	トルクセンサー調整	トルクセンサーの調整を行います。
舵角センサー	舵角センサー初期設定	舵角センサーの初期設定を行います。
エアバッグ	テストモード	
ホッケー	アンテナ接続診断	
ホッケー	キーフリーシステム設定	
ホッケー	スマート通信テスト	
ホッケー	トランスポンダ-通信テスト	
ホッケー	ホッケー-統合ECUリセット	
ホッケー	ワイヤレス通信テスト	
ホッケー	AHB作動履歴消去機能	
PCB(ブ リクラッシュフ レーキ)	レーザ-レーザ-光軸調整	レーザ-レーザ-の光軸調整を行います。
ソナー(リヤ)	ソナーエリア検査	
クリアランスソナー(フロント)	ソナーエリア検査	
ソナー	ソナーエリア検査	
キーフリー	アンテナ接続診断	
キーフリー	キーフリー-ECU設定変更	
電格ルフ	ルフECU初期化	ルフECUのルフとサイドラッチの位置情報を初期状態にする機能です。
メーター	シートベルトリマインダ-設定変更	
メーター	メーター仕様初期化	
モニターカメラ	パノラマモニター用カメラ光軸調整	モニターカメラの光軸調整を行います。
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整(LA600/610系用)	ステレオカメラの調整を行います。(タント(スバル:シフォン) LA600/610系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整(LA350/360系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ミライース(スバル:フレオ)ラズ、トヨタ:ヒュンダイ) LA350/360系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整(LA150/160系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ムーヴ(スバル:スー) LA150/160系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整(S321/331系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ハイゼットカーゴ(トヨタ:ヒュンダイ)、スバル:サンバーン)、アトレーワゴン(スバル:ディアワゴン) S321/331系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整(LA700/710系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ウェイク(トヨタ:ヒュンダイ) LA700/710系用)

●ダイハツ 作業サポート(ver 2021.10)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA250/260系用)	ステレオカメラの調整を行います。(キャスト(トヨタ:ピュクスシヨイ) LA250/260系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA800/810系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ムヴキャンパス LA800/810系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA550S/560S系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ミラコット LA550S/560S系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (S500/510系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ハイゼットトラック(トヨタ:ピュクストラック、スバル:サンバートトラック) S500/510系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (M700S/710S系用)	ステレオカメラの調整を行います。(フーン(トヨタ:パツ)) M700S/710S系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (M900/910系用)	ステレオカメラの調整を行います。(トル(トヨタ:タンク、ルミー)) M900/910系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA700V/710V系用) 試験運用版	ステレオカメラの調整を行います。(ハイゼットキャディー LA700/710V系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (A200/210系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ロッキー(トヨタ:ライズ)) A200/210系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA650/660系用)	ステレオカメラの調整を行います。(タント(スバル:シフォン)) LA650/660系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト/スマートアシストプラス LA900/910系用)	ステレオカメラの調整を行います。(タフト) LA900/910系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト3 S500/510系用)	ステレオカメラの調整を行います。(ハイゼットトラック(トヨタ:ピュクストラック) S500/510系用 2020.08～)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト/スマートアシストプラス M900/910系用)	ステレオカメラの調整を行います。(トル(トヨタ:タンク、ルミー)) M900/910系用 2020.08～)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト/スマートアシストプラス S403/413系用)	ステレオカメラの調整を行います。(グランマックス(トヨタ:タウエストラック/パソ)) S403/413)
ステレオカメラ	AHB テストモード	オートハイビームのテストを行います。
ステレオカメラ	ACC/LKC 初期化	
セントラルゲートウェイ	ECU接続履歴初期化	