

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
4X4 (4x4コントロールユニット)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
4X4 (4x4コントロールユニット)	オンデマンドセルフテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSサービスイア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSサービスイア抜き (ABS)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSリセット/設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS設定リセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EIPB整備モード
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EIPB適用 リリーステスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESPヨーレートセンサー 横加速度センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP圧力センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP縦加速度センサーモニタリング 禁止
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP設定 (3センサー全てまとめ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP補正 (縦加速度センサー)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	HLA ON/OFF
ABS (アンチロックブレーキシステム)	IVD初期化順序
ABS (アンチロックブレーキシステム)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ 補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ABSモジュール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ドラムブレーキ(スプリング側))
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキリハブ側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキチューブ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキバルブ 交換)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキホース)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (マスターシリンダ側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	オンデマンドセルフテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	サービスエア抜き (ABS/ESP)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	サービスエア抜き (ブレーキバルブ 交換)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー (EPS) 補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサーチェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	センサー/マスターシリンダバルブ 読み込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ドラムブレーキ(スプリング側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキリハブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキコントロールユニット点検
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキシステムエア抜き点検
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキチューブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバルブ 交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキマスター/ステアリングホイールアングルセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバルブ 圧力センサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバルブ 交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバルブ 交換 (ハブ/ラダー側 - 不使用)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキホース
ABS (アンチロックブレーキシステム)	マスターシリンダ側
ABS (アンチロックブレーキシステム)	モジュール初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	モジュール設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレート/横加速度補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレート 横加速度センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキ調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサーオフセットリセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー/前後Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横加速度センサー初期化

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ABS (アンチロック) レーキシステム	横加速度センサ設定
ABS (アンチロック) レーキシステム	加速度センサ補正
ABS (アンチロック) レーキシステム	縦Gセンサ
ABS (アンチロック) レーキシステム	縦Gセンサ補正
ABS (アンチロック) レーキシステム	縦加速度センサ初期化
ABS (アンチロック) レーキシステム	縦加速度センサ設定
ABS (アンチロック) レーキシステム	縦加速度センサ補正
ABS (アンチロック) レーキシステム	舵角センサ
ABS (アンチロック) レーキシステム	分離バルブ補正
ABS (アンチロック) レーキシステム	補助車両IDリセット
ABS (アンチロック) レーキシステム (ABS (2000MY-))	オンデマンドセーフテスト
ABS (アンチロック) レーキシステム (ABS (-2000MY))	オンデマンドセーフテスト
ABS (トラクションなし)	オンデマンドセーフテスト
ABS (トラクション付き)	オンデマンドセーフテスト
ACCM (エアコンディショニング) コントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	ACMモジュール設定
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	ACM補正
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	インフォテインメントディスプレイリセット
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	オーディオスピーカーカウアーアラウンドテスト
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	オーディオ設定
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	オンデマンドセーフテスト
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	マイクテスト
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	モジュール設定
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	メモリーテスト
ACM (オーディオ) コントロールモジュール	補正
AHCM (補助ヒーター) コントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
AHCM (補助ヒーター) コントロールモジュール	フレームエラーシステム
AIM (オーディオ) インターフェイスモジュール	オンデマンドセーフテスト
APIM (アクセサリー) プロキシインターフェイスモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
APIM (アクセサリー) プロキシインターフェイスモジュール	キーンエンジンOFFセーフテストAPIM
APIM (アクセサリー) プロキシインターフェイスモジュール	オーディオスピーカーカウアーアラウンドテスト
APIM (アクセサリー) プロキシインターフェイスモジュール	トーンテスト
APIM (アクセサリー) プロキシインターフェイスモジュール	リアートンテスト
APIM (アクセサリー) プロキシコントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
APIM (アクセサリー) プロキシコントロールモジュール	トーンテスト
APIM (アクセサリー) プロキシコントロールモジュール	リアートンテスト
ASM (オートソフトマニュアル)	ASMシステム減圧
ASM (オートソフトマニュアル)	クラッチリリフインテリジェント学習
ASM (オートソフトマニュアル)	クラッチパルサー学習
ASM (オートソフトマニュアル)	シフトアクチュエーターエア抜き
ASM (オートソフトマニュアル)	トランスミッション学習
ATCM (オールプレインコントロールモジュール)	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
AWD (オールモード) ライブモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	BCMクラッシュリセット
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	CE1ロック設定
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	RVC設定
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	TPMSトレーニングモード
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	パワウィンドウリセット
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	パワウィンドウリセット
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	ファクトリーキーレスエントリーコード
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	リモートキーレスエントリーコード
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	ワイパーモーターモジュール補正
BCM (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	新しいVLINEモジュール初期化
BCM-B (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	BCM-B 設定
BCM-B (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
BCM ii (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	BCM ii クラッシュリセット
BCM ii (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	BCM ii パルサーリセット/設定
BCM ii (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	CE1ロック設定
BCM ii (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	KOEO (キーンエンジンOFF) セーフテスト
BCM ii (パワウィンドウ) キーコントロールモジュール	RVC設定

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	TPMSセンサ学習ルーチン
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	TPMSトレーニングモード
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	TPMS駆動
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	イグニッションキー消去
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	イグニッションキー登録
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	パーキングランプ設定
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	バッテリーマネージメントシステムリセット
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	バッテリーモニタリングシステムリセット
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	ファクトリーキーストリートコード
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	モジュール初期化
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	ワイパーモーターモジュール補正
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	車両モード
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	車両モジュール(トランスポート)
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	車両モジュール(通常)
BCMii (本' デイコンロールモジュール)	新しいVINモジュール初期化
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	BEMモジュール設定
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	PCMリブレイク
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	エコ制御
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	エクスプリアイト
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	オンデマンドモジュールテスト
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	キーオフトレーニング
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	キー消去登録
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	パーソナリティ
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	リブレイク
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	リブレイク (LPG)
BEM (本' デイエレクトロニックモジュール)	車両タイプ
BPM (Bluetooth電話モジュール)	Bluetooth電話モジュール設定
BPM (Bluetooth電話モジュール)	オンデマンドモジュールテスト
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	CCMiiセンサ調整
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	CCMモジュール設定
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	CCM補正
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	CCM補正
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
CDIM (サキットリアクティブノイズキャンセリングモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
CDP (コンパクトディスクプレーヤー)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
CLM (コラムロックモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	オンデマンドモジュールテスト
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	モジュールリセット
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	モジュール設定
DABM (デジタライズドアロックキャストモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
DACM-C (デジタライズドアコントロールモジュールC)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
DCSM (運転席デユアルクライメートコントロールシートモジュール)	DCSMモジュール設定
DCSM (運転席デユアルクライメートコントロールシートモジュール)	DCSMモジュール設定(テスト)
DCSM (運転席デユアルクライメートコントロールシートモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
DCSM (運転席デユアルクライメートコントロールシートモジュール)	オンデマンドモジュールテスト
DDM (運転席ドアモジュール)	DDMモジュール設定
DDM (運転席ドアモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
DDM (運転席ドアモジュール)	パワーウィンドウ初期化(運転席側)
DDM (運転席ドアモジュール)	ファクトリーキーストリートコード
DDM (運転席ドアモジュール)	モジュール設定
DDM (運転席ドアモジュール)	リモートトランスミッター消去(1つ)
DDM (運転席ドアモジュール)	リモートトランスミッター消去(全て)
DDM (運転席ドアモジュール)	現在のリモートトランスミッター-TIO表示
DDM (運転席ドアモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
DDM (運転席ドアモジュール)	登録キーオフ表示
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーターテスト
DSM (運転席シートモジュール)	DSMリセット
DSM (運転席シートモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) モジュールテスト
DSM (運転席シートモジュール)	運転席シートモジュール
DSP (デジタライズドアロックモジュール)	DSPモジュール設定

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
DSP (デジタリゼーションコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
EATC (電子自動温度制御)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
ECS (エレクトロニッククランクセンサー)	リモートキースエントリー
EPS (電動パワーステアリング)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
EPS (電動パワーステアリング)	モジュール設定
FACM (フェイルオーバーイテリブルコントロールモジュール)	添加剤タンク補給
FACM (フェイルオーバーイテリブルコントロールモジュール)	燃料添加制御モジュール設定
FCDIM (フロントコントロールディスプレイレーンターフェイスモジュール)	FDIMモジュール設定
FCDIM (フロントコントロールディスプレイレーンターフェイスモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール)	FCIM 設定
FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール)	アクティブテスト
FCIM-B (フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
FDIM (フロントディスプレイレーンターフェイスモジュール)	FDIMモジュール設定
FDIM (フロントディスプレイレーンターフェイスモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
FDIM (フロントディスプレイレーンターフェイスモジュール)	インフォテイメントディスプレイ リセット
FDSM (フロントディスプレイシステムセンシングモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
FFH (フェイルオーバーヘッドクラントヒッチングモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
FLM (フロントライティングコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
GDM (ジエレクトリックディスプレイモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	GEMモジュール設定
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	オンデマンド セルフテスト
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	フアクトリーキースエントリーコード
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	フロントガラスワイパーテスト
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	モジュールリセット
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	モジュール設定
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	リモートキースエントリー
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	リモートキースエントリーコード
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
GEM (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール)	登録キーオフ表示
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	ABSサービス エア抜き
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	GEMモジュール設定
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	IVD初期化順序
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	オンデマンド セルフテスト
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	フアクトリーキースエントリーコード
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	リモートキースエントリー
GEM SJB (ジエレクトリックエレクトロニックモジュール スマートリンクシステム ユニット)	リモートキースエントリーコード
GFM (ジエレクトリックファンクションモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
GFM-2 (ジエレクトリックファンクションモジュール2)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
GPSM (グローバルナビゲーションシステムモジュール)	GPSM 設定
GPSM (グローバルナビゲーションシステムモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプ アライメント
HCM-2 (ヘッドランプコントロールモジュール2)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
HEC (ハイブリッドエレクトリックアシスタント)	ABSサービス エア抜き (ABS)
HEC (ハイブリッドエレクトリックアシスタント)	IVD初期化順序
HEC (ハイブリッドエレクトリックアシスタント)	オンデマンド セルフテスト
HEC (ハイブリッドエレクトリックアシスタント)	サービス エア抜き (ABS/ESP)
HIM (HVACインテグレーションモジュール)	HIMモジュール設定
HIM (HVACインテグレーションモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
HIM (HVACインテグレーションモジュール)	オンデマンド セルフテスト
HIM (HVACインテグレーションモジュール)	モジュール設定
HSNM (ヒーターシステムイテリブルモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
HVAC (エアコン)	HVACモジュール設定
HVAC (エアコン)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
IAB (一体型エアバッグモジュール)	オンデマンド セルフテスト
IC (インストルメントクラスター)	ICモジュール設定
IC (インストルメントクラスター)	IC設定 (テスト)
IC (インストルメントクラスター)	IPCモジュール設定

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
IC (インストールマスター)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
IC (インストールマスター)	PCM/IGV ラマータリセット
IC (インストールマスター)	イグニッションキーコード 消去
IC (インストールマスター)	イグニッションキー 追加
IC (インストールマスター)	イグニッションスイッチテスト
IC (インストールマスター)	イミネーションテスト
IC (インストールマスター)	オドメータ書込み
IC (インストールマスター)	オンデマンドセルフテスト
IC (インストールマスター)	ゲージテスト
IC (インストールマスター)	ホーンテスト
IC (インストールマスター)	メータ設定
IC (インストールマスター)	モジュール設定
ICM (インフォメーションセンサモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
ILCM (インテリブライディングコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
IPC (インストールナビ 制御コントロールモジュール)	ICモジュール設定
IPC (インストールナビ 制御コントロールモジュール)	IPCモジュール設定
IPC (インストールナビ 制御コントロールモジュール)	IPC設定
IPC (インストールナビ 制御コントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
IPC (インストールナビ 制御コントロールモジュール)	7クティブテスト
IPC (インストールナビ 制御コントロールモジュール)	イグニッションキーコード 消去
IPC (インストールナビ 制御コントロールモジュール)	イグニッションキー 追加
IPM-A (イメージプロセッシングモジュールA)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
IPM-A (イメージプロセッシングモジュールA)	LWWSカマフライト
IPM-B (イメージプロセッシングモジュールB)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
LTM (リストゲートトランクモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
LTM (リストゲートトランクモジュール)	オンデマンドセルフテスト
MC (マッヘージセンター)	オンデマンドセルフテスト
MC (マッヘージセンター)	モジュール設定
MRCM-A (可動ルーフコントロールモジュールA)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
MRCM-B (可動ルーフコントロールモジュールB)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
NAV (ナビゲーションシステム)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
OCSM (オキュパントラフィックイェーションシステムモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
OCSM (オキュパントラフィックイェーションシステムモジュール)	パワセンズキャッチリセット
OCSM (オキュパントラフィックイェーションシステムモジュール)	パワセンズキャッチリセット/OCSリセット
OCSM (オキュパントラフィックイェーションシステムモジュール)	座席重量センサリセットテスト
PAM (ナビゲーションモジュール)	ACMモジュール設定
PAM (ナビゲーションモジュール)	ACM補正
PAM (ナビゲーションモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
PAM (ナビゲーションモジュール)	PAMモジュール設定
PAM (ナビゲーションモジュール)	オンデマンドセルフテスト
PAM (ナビゲーションモジュール)	パワセンズキャッチリセット
PAM (ナビゲーションモジュール)	モジュールリセット
PAM (ナビゲーションモジュール)	モジュール設定
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	PATS機能
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	イグニッションキーコードの消去/登録
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	イグニッションキーコード 消去
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	イグニッションキーの消去/登録
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	イグニッションキー 消去
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	イグニッションキー 追加
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	イグニッションキー 登録
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	カスタマズスベアキー登録無効
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	カスタマズスベアキー登録有効
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	キー消去 登録
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	パワメータリセット
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	モジュール初期化
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	無制限キーマットOFF
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)	無制限キーマットON
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)-ペータ	PATS機能
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)-ペータ	イグニッションキーコード 消去
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)-ペータ	イグニッションキー 消去
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)-ペータ	イグニッションキー 追加
PATS (ナビゲーションアンチキープインシステム)-ペータ	イグニッションキー 登録
PBM (ナビゲーションブレーキコントロールモジュール)	EPBラマータリセット 設定

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
PBM (ハートニング プレキコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
PBM (ハートニング プレキコントロールモジュール)	7センブリック
PBM (ハートニング プレキコントロールモジュール)	クラッチ係合点記録リブ
PBM (ハートニング プレキコントロールモジュール)	スリッパ適用
PBM (ハートニング プレキコントロールモジュール)	モジュール設定
PBM (ハートニング プレキコントロールモジュール)	傾斜センサー調整
PBM (ハートニング プレキコントロールモジュール)	整備モード
PCM (2000MY-)	インジエクター登録
PCM (-2000MY)	インジエクター登録
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPFバナーリセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPFリセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPF学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPF強制再生
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPF再生
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPF再生中止
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPF手動再生
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	DPF静的再生
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	EGRシステムフローテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	EGR適応リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	EGTエンジン保護リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	EVAPターゲットバルブキュームテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	KAMリセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	MAFセンサーリセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー汚れテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー補正
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	NOxセンサー学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	PCMリセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	PCM学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	PCM車両設定更新
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	SCRシステム空
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	SCRシステム注入
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	SCRバナーリセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	SCR注入測定テスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	SCR漏れ外観検査
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	TRセンサーテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	TRセンサータイプ
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	アクティブテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	アクティブトルクアップリンクバナーコード入力
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	イグニッションキー消去
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクターコントロールピュージョンテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクターバズテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター学習値リセット (シリンダ-1)
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター学習値リセット (シリンダ-2)
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター学習値リセット (シリンダ-3)
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター学習値リセット (シリンダ-4)
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター電気テスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター登録
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	インジエクター噴射量補正
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	エアコンプレッサー学習値リセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	エンジンシリアル番号
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	エンジン作動テスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	オイル交換インジケータリセット
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	カムシャフトポジション基準値学習
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	キ-ONエンジンランセルフテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	グローブラグモニターテスト
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	ストップスタートのアクティブーション
PCM (ハートレインコントロールモジュール)	セブメント警告インジケータリセット

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	チャージエアークラークインバルブポジションリセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習再開
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習停止
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値使用停止
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ノックセンサ学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ハ ワードレインコントロールモジュール学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ハ ワードレインコントロールモジュール学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	フューエルインジェクタ初期カウント入力
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	フューエルインジェクタ消去/HPKランプ適応リスト
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	マシニアプロセッサ学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	メモリ消去
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	可変ベーン式ターボチャージャー学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	外気温度センサ設定
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	機能リセット/クリア
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	気筒圧縮点検
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	吸気スロットバルブ学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	後側NOxセンサ学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	高圧燃料システム学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	高圧燃料システム学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	差圧センサ学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	失火モニターユニットソフトウェア修正
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	車速制限リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	車両データ再学習
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	前側NOxセンサ学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	低圧燃料システム学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	低圧燃料システム学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料インジェクタバルブリセット学習
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料システムメンテナンス準備
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料圧力リリフバルブ開閉回数学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料圧力リリフバルブ開閉時間学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料測定値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料調節バルブ学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料内水侵入リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料噴射システム学習
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	燃料噴射システム学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	排気ガスO2センサ加熱学習値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	排気温度値リセット
PCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	冷却ファンモーター学習値リセット
PCSM-2 (助手席シートエアコントロールモジュール2)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
PDM (助手席ドアモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
PDM (助手席ドアモジュール)	ハ ワードレインコントロールモジュール初期化 (助手席側)
PDM (助手席ドアモジュール)	モジュールリセット
PDM (助手席ドアモジュール)	モジュール設定
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ウィンドウモーターテスト
PRB (ハ ワードレインコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
PRB (ハ ワードレインコントロールモジュール)	オンデマンドセルフテスト
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セルフテスト
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	PDCリセット
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	PSCMモジュール設定
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングアヘッドアダプテーションアングル
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサ補正
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサ設定
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサ補正
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングコラムセンサリセット
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングトルクセンサトリム
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングホイールポジションセンサ補正
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ステアリングホイールポジションセンサ補正
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ブルドリフト補正
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ブルドリフト補正リセット
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	ブルドリフト補正有効化 無効化
PSCM (ハ ワードレインコントロールモジュール)	中間シフト設定

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	電動パワーステアリング設定 (試験運用版)
RACM (リアオーディオコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RAP (リモート盗難防止パナリファイモジュール)	フアクリキースエントリーコード
RAP (リモート盗難防止パナリファイモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
RAP (リモート盗難防止パナリファイモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
RAP (リモート盗難防止パナリファイモジュール)	登録キーオフ表示
RBM (ランニングホートコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCM パラメータリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCM パラメータリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCM モジュール設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCM 設定 (試験運用版)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エマージェンシーアシスタクティブーション パラメータリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	オンデマンド セルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キーONエンジンランセルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	クラッシュリタメリー パラメータリセット/クリア
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	パワステルキーンシステムリセット
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ヘルプメニューの有効化 無効化
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	モジュール設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	座席重量センサーリセットテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	失火モニターニュートラルプロファイル補正
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	車両データ再学習
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRシステム空
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRシステム注入
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCR パラメータリセット
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCR注入測定テスト
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCR漏れ外観検査
REM (リアエレクトロニックモジュール)	フアクリキースエントリーコード
RETM (リアエンターテイメントモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	フアクリキースエントリーコード
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	リモートキースエントリー
RGTM (リアゲートトランクモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RGTM (リアゲートトランクモジュール)	セルフ学習リタメリー
RHVAC (後部暖房換気空調)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RIM (リモートモビリティモジュール)	オンデマンド セルフテスト
RKE (リモートキースエントリー)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RKE (リモートキースエントリー)	リモートキースエントリー
RTM (レンジオトランシーバーモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SASM (ステアリングアシスタンスモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	SCCM モジュール設定
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	アクティブテスト
SCM-B (シートコントロールモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-C (シートコントロールモジュールC)	アクティブテスト
SCM-D (シートコントロールモジュールD)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-E (シートコントロールモジュールE)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-F (シートコントロールモジュールF)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-G (シートコントロールモジュールG)	アクティブテスト
SCM-H (シートコントロールモジュールH)	アクティブテスト
SDARS (サイドアシスタンスシステム)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SDARS (サイドアシスタンスシステム)	トーンテスト
SECM (ステアリングエレクトロニックモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SECM (ステアリングエレクトロニックモジュール)	アクティブテスト
SFM-A (スイッチファンクションモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SFM-B (スイッチファンクションモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOBDM (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOBDM-C (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールC)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOD-L (サイドオブスタクルディテクションコントロールモジュールレフト)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOD-L (サイドオブスタクルディテクションコントロールモジュールレフト)	SOD-L モジュールリセット
SOD-R (サイドオブスタクルディテクションコントロールモジュールライト)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOD-R (サイドオブスタクルディテクションコントロールモジュールライト)	SOD-R モジュールリセット
SRM (ステアリングアシスタンスモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト

●フォード 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
TBC (トレラーブレーキコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
TBM (トラッキングアンドブレーッキングモジュール)	TBM SIM_RAV_ID
TBM (トラッキングアンドブレーッキングモジュール)	TBM SIM_RAV_IDテスト
TBM (トラッキングアンドブレーッキングモジュール)	TBMトラッキングモードテスト
TBM (トラッキングアンドブレーッキングモジュール)	TBMハースワードリセット
TBM (トラッキングアンドブレーッキングモジュール)	TBMハースワードリセットテスト
TBM (トラッキングアンドブレーッキングモジュール)	オンデマンドセーフテスト
TCM (トランスファークーレスコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	KAM (TCM) リセット
TCM (トランスミッションコントロール)	KAMリセット
TCM (トランスミッションコントロール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	TRセンサーテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	TRセンサー学習
TCM (トランスミッションコントロール)	オリジナリティTCM付き新しいAT設定
TCM (トランスミッションコントロール)	キ-ONエンジンランセーフテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	クラッチシステム学習
TCM (トランスミッションコントロール)	クラッチシステム学習 (ハーフソフトタイプ)
TCM (トランスミッションコントロール)	クラッチシステムソフト学習
TCM (トランスミッションコントロール)	ソフトシステム学習
TCM (トランスミッションコントロール)	ソフトフォークシステム学習
TCM (トランスミッションコントロール)	ソフトフォークシステム学習 (ハーフソフトタイプ)
TCM (トランスミッションコントロール)	セクターレバースまたはセクターレバーケーブル取り外し 取付け
TCM (トランスミッションコントロール)	セクターレバース取り外し 取付け
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションソフトウェアタイプシフト学習値リセット
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションケーブルリセット
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションフルード排出 補充
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション学習
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値学習再開
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値学習停止
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値使用停止
TCM (トランスミッションコントロール)	ニュートラルシフト学習
TCM (トランスミッションコントロール)	学習値リセット
TCM (トランスミッションコントロール)	新しいAT設定
TCM (トランスミッションコントロール)	新しいTCMの取り付け
TCM (トランスミッションコントロール)	新しいTCM付き新しいAT設定
TCU (テレマティクスコントロールユニットモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
TPM (タイヤ空気圧モニター)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
TRCM (トランスミッションレンジコントロールモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
TRM (トレイラーモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
VDM (ブレーキミッドイミットモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
VDM (ブレーキミッドイミットモジュール)	フェイルトリートメント
VDM (ブレーキミッドイミットモジュール)	空気圧テスト
VSM (ブレーキセキュリティモジュール)	KOEO (キ-ONエンジンOFF) セーフテスト
VSM (ブレーキセキュリティモジュール)	フアクトリキースエントリーコード
VSM (ブレーキセキュリティモジュール)	リモートキースエントリーコード
VSM (ブレーキセキュリティモジュール)	リモートトランスミッター消去 (1つ)
VSM (ブレーキセキュリティモジュール)	現在のリモートトランスミッター-TIC表示
VSM (ブレーキセキュリティモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
VSM (ブレーキセキュリティモジュール)	登録キーオフ表示
イモビライザー	イグニッションキーの消去/登録
イモビライザー	イグニッションキー追加
イモビライザー	リモートブロッカージュモード
インコード計算	インコード計算
パッドアンチセーフタイ	オンデマンドセーフテスト
ブレーキランプキャッチャ	車両ブレーキログ取込み
フアクトリキースエントリーコード	フアクトリキースエントリーコード