

●ホンダ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
エンジン	A/Cクラッチテスト	A/Cクラッチのテストを実施します。
エンジン	A/Fセンサー学習値クリア	
エンジン	ACG On/Off	
エンジン	DPF PM堆積推定量のリセット	DPF PM堆積推定量のリセットを行います。
エンジン	DPFサービスマ再生モード	
エンジン	DPF差圧センサーの学習	
エンジン	ECUリセット	故障コードとECUの学習値を消去します。
エンジン	EGRテスト	EGRのテストを実施します。
エンジン	ETCS (TAC) テスト	ETCS (TAC) のテストを実施します。
エンジン	EVAPテスト	
エンジン	IACVテスト	
エンジン	IQAステータス	
エンジン	IQAの書込み	
エンジン	IQAの書込み状態	
エンジン	ISV強制学習	
エンジン	MAFセンサー学習値クリア	
エンジン	VTCテスト	VTCテストを実施します。
エンジン	VTEC LOW V判定	一部のV6エンジンで各気筒の固着履歴を判定します。
エンジン	VTEC テスト	
エンジン	アイドルリングストップスターター始動回数のクリア	
エンジン	アイドルリングストップスターター始動回数の強制書込み	
エンジン	インジェクターテスト	
エンジン	インジェクター気筒別停止	インジェクター気筒別停止を行います。
エンジン	インジェクター全気筒停止	インジェクター全気筒停止を行います。
エンジン	エアコンクラッチ On/Off	
エンジン	クランクハターンクリア	クランクハターンクリアを実施します。
エンジン	クランクハターン学習	クランクハターンの学習を実施します。
エンジン	クルーズコントロールキャンセル履歴	クルーズコントロールのキャンセルの履歴を表示します。
エンジン	ゲート On/Off	

●ホンダ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
エンジン	スター作動回数	
エンジン	スロットバルブ補正值クリア	スロットバルブの補正値を駆動させます。
エンジン	直噴燃圧テスト	
エンジン	電動ウエストゲートテスト	
エンジン	燃料ヒーター On/Off	
エンジン	燃料ポンプ強制駆動	燃料ポンプを強制的に駆動させます。
エンジン	燃料ポンプ強制停止	燃料ポンプを強制的に停止させます。
エンジン	VIN書込み	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	GPC(リア)ソレノイドバルブAテスト	GPC(リア)ソレノイドバルブAのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	GPC(リア)ソレノイドバルブBテスト	GPC(リア)ソレノイドバルブBのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	GPC(リア)ソレノイドバルブCテスト	GPC(リア)ソレノイドバルブCのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	GPC(リア)ソレノイドバルブDテスト	GPC(リア)ソレノイドバルブDのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	GPCソレノイド電流指定駆動	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ECUリセット	故障コードとECUの学習値を消去します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	TCM初期化/リセット	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	インヒビタソレノイドテスト	インヒビタソレノイドのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	エア抜き確認	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	オリフイスオープン	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ギア位置学習	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	クラッチ静的特性学習	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	クラッチ動的特性学習	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドA	ソフトソレノイドAのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドB	ソフトソレノイドBのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドC	ソフトソレノイドCのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドD	ソフトソレノイドDのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドE	ソフトソレノイドEのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドバルブA	ソフトソレノイドバルブAのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドバルブB	ソフトソレノイドバルブBのテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ソフトソレノイドバルブOP	ソフトソレノイドバルブの誤作動の有無を確認します。

●ホンダ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	シフトロックソレノイド [®] テスト	シフトソレノイド [®] のテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	シンクロ位置学習	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	スタートクラッチ診断 [®] - タクリア	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	スタティックモード [®] 学習	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	フイート [®] パック学習テスト	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	リファレンス位置学習	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	ロックアップ [®] ソレノイド [®] テスト	ロックアップ [®] ソレノイド [®] のテストを実施します。
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	油圧測定補助モード [®] への切替え	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	CVT電動オイルホ [®] ンフ [®] 作動	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	シフトソレノイド [®] パ [®] ルフ [®] O/Pテスト	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	傾斜センサー初期学習	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	傾斜センサー走行学習の補正	
AT_CVT_DCT_i-SHIFT	スタティックモード [®] 学習	
ABS (アンチロック [®] ブレーキシステム)	LF ソレノイド [®] テスト	左フロントのソレノイド [®] のテストを実施します。
ABS (アンチロック [®] ブレーキシステム)	LR ソレノイド [®] テスト	左リアのソレノイド [®] のテストを実施します。
ABS (アンチロック [®] ブレーキシステム)	RF ソレノイド [®] テスト	右フロントのソレノイド [®] のテストを実施します。
ABS (アンチロック [®] ブレーキシステム)	RR ソレノイド [®] テスト	右リアのソレノイド [®] のテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	LF CASレギ [®] ユレーター [®] パ [®] ルフ [®] テスト	
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	LF VSAテスト	左フロントのVSAのテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	LF ソレノイド [®] テスト	左フロントのソレノイド [®] のテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	LR CASレギ [®] ユレーター [®] パ [®] ルフ [®] テスト	
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	LR VSAテスト	左リアのVSAのテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	LR ソレノイド [®] テスト	左リアのソレノイド [®] のテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	RF CASレギ [®] ユレーター [®] パ [®] ルフ [®] テスト	
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	RF VSAテスト	右フロントのVSAのテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	RF ソレノイド [®] テスト	右フロントのソレノイド [®] のテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	RR CASレギ [®] ユレーター [®] パ [®] ルフ [®] テスト	
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	RR VSAテスト	右リアのVSAのテストを実施します。
VSA (ビ [®] ーケルスタビ [®] リティアシスト)	RR ソレノイド [®] テスト	右リアのソレノイド [®] のテストを実施します。

●ホンダ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	VSAセンサーニュートラルポジションメモリー(マニュアル)	
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	VSA中立点学習	VSAの中立点の学習を実施します。
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	タイヤ空気圧低下警告システム	
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	ブレーキライトリレー/TSAリレーテスト	
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	モジュレーターエア抜き	
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	全センサー	
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	調整(全センサー)	
VSA (ヒールスライドリティアシスト)	電子制御ハッキングブレーキメンテナンスモード	
SRSエアバッグ	ODS初期化	
SRSエアバッグ	OPDSユニット初期化	
SRSエアバッグ	SCS、MES、インジケータ	
SRSエアバッグ	SWS初期化	SWS初期化を実施します。
SRSエアバッグ	オフショ	
SRSエアバッグ	カーテンエアバッグ	
SRSエアバッグ	サイドインパクトセンサー	
SRSエアバッグ	シートアウトプットチェック	
SRSエアバッグ	シートベルトフリテンショナー	
SRSエアバッグ	シートベルト系センサー	
SRSエアバッグ	システム	
SRSエアバッグ	システムインフォメーション	
SRSエアバッグ	バックルスイッチ、シートホジションセンサー	
SRSエアバッグ	パラメーターインフォメーション	
SRSエアバッグ	故障ユニット確認	
SRSエアバッグ	助手席乗員検知センサー	
SRSエアバッグ	乗員検知センサー	
SWS (セーフティワーニングシステム)	SWS初期化	SWS初期化を実施します。
SWS (セーフティワーニングシステム)	シートアウトプットチェック	
SWS (セーフティワーニングシステム)	車両衝突作動後の点検	
SWS (セーフティワーニングシステム)	助手席シート構成部品交換後点検	

●ホンダ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	ECM/PCM交換	
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	Hondaスマートキーの1本追加	
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	Hondaスマートキーの登録	
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	キーのタイプ	キーの種類を表示します。
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	キーの登録本数	登録済みのキーの数を確認します。
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	キーリセットアップ	
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	キー登録	キー登録を実施します。
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	システムチェック	キーの登録状況と通信線の状態を確認します。
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	セルフチェック	
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	ヒストリーデータ	
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	全キー消去	全キーの消去を実施します。
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	全てのHondaスマートキーを紛失	
イモビライザ*_キースアクセス*_ツッシュスタート	登録済みのキーの数	
IMA (インテグ*レーテッド*モータアシスト)	ECUクリア	
IMA (インテグ*レーテッド*モータアシスト)	IMAモーターローター位置学習	
IMA (インテグ*レーテッド*モータアシスト)	IPUモジュールファン作動テスト	
IMA (インテグ*レーテッド*モータアシスト)	セル電圧センサーチェック	
IMA (インテグ*レーテッド*モータアシスト)	電動ウォーターポンプテスト	
IMA (インテグ*レーテッド*モータアシスト)	バッテリーファンテスト	
IMA (インテグ*レーテッド*モータアシスト)	冷却水エア抜き	
ACM (アクティブ*コントロールエンジ*ソマウント)	ACM ECUリセット	
ACM (アクティブ*コントロールエンジ*ソマウント)	フロント/リアACMソレノイド ON/OFF	
ACM (アクティブ*コントロールエンジ*ソマウント)	フロントACMソレノイド ON/OFF	
ACM (アクティブ*コントロールエンジ*ソマウント)	リアACMソレノイド ON/OFF	
EPS (電動パ*ワーステアリング*システム)	EPS舵角センサー値消去	
EPS (電動パ*ワーステアリング*システム)	MA-EPSコントロールON/OFF	
EPS (電動パ*ワーステアリング*システム)	ステアリング*エンド*ポジション学習	
EPS (電動パ*ワーステアリング*システム)	トルクセンサー学習	
SH-AWD (ス*パ*ハンド*リング*オールホイール*ドライブ*)	SH-AWD初期化	SH-AWDの初期化を実施します。

●ホンダ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
SH-AWD (スパーハントリングオールホイールドライブ)	クラッチコイル駆動テスト	
SH-AWD (スパーハントリングオールホイールドライブ)	シフトソレノイドテスト	シフトソレノイドのテストを実施します。
SH-AWD (スパーハントリングオールホイールドライブ)	ヨーレート・前後加速度センサー校正	
SH-AWD (スパーハントリングオールホイールドライブ)	差動トルク校正	差動トルクの校正を実施します。
SH-AWD (スパーハントリングオールホイールドライブ)	全センサー校正	全センサーの校正を行います。
SH-AWD (スパーハントリングオールホイールドライブ)	増速機能テスト	
SH-AWD (スパーハントリングオールホイールドライブ)	舵角センサー補正	舵角センサーの補正を行います。
TPMS (タイヤプレッシャーモニタリング)	センサーID学習	
TPMS (タイヤプレッシャーモニタリング)	各警告灯/表示灯	
TPMS (タイヤプレッシャーモニタリング)	警告灯点検	
VTM 4 (ヴァリアブルトルクマネージメント4WD)	初期化	新しいVTM4コントロールユニットを組み込む場合、実施します。
AWD	Gセンサー中点学習	
AWD	Eア抜き	
シティブレーキアクティブシステム	シティブレーキアクティブシステム強制駆動	
シティブレーキアクティブシステム	ヒストリーデータ	
シティブレーキアクティブシステム	レーダー校正(フロントカメラ)	
電動パーキングブレーキシステム	センサー0点学習	
運転支援システム	カメラエーミング	
運転支援システム	レーダーエーミング	
前方車接近警報_車線逸脱警告_ハイビームサポート_交通標識認識システム	走行カメラエーミング	カメラのエーミング設定を行います。
EDLCモジュール(キャパシタ)	EDLCモジュール使用履歴クリア	EDLCモジュール使用履歴クリアします。
EDLCモジュール(キャパシタ)	EDLCモジュール充放電	EDLCモジュール充放電を行います。
電子パーキングブレーキ	傾斜センサーの中点書込み	
電子パーキングブレーキ	電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード	
ホップアップフットシステム(Beta)	警告表示強制作動	
ホップアップフットシステム(Beta)	歩行者インパクトセンサー中点学習	
ホデー	ATFリセット	ATFの設定値をリセットします。
ホデー	Lリアワーウインドウのリセットと学習	
ホデー	PAX警告リセット(USA)	

●ホンダ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
ホデー	Rリアハワーユニットのリセットと学習	
ホデー	Aアシスタントハワーユニットのリセットと学習	
ホデー	エンジンオイルとATFリセット	エンジンオイルとATFの設定値をリセットします。
ホデー	エンジンオイルリセット	エンジンオイルリセットの設定値をリセットします。
ホデー	オートA/Cセルテスト	オートA/Cのセルテストを実施します。
ホデー	カスタマイズリセット	
ホデー	キーレスチェック	
ホデー	サービスリマインダー(USA, カガ仕様のみ)	
ホデー	初期化	パークセンサーの設定値を初期化します。
ホデー	セルテスト	メータのセルテストを実施します。
ホデー	センサー初期位置学習	
ホデー	ドライブハワーユニットのリセットと学習	
ホデー	トランスミッション交換後の初期化	トランスミッションを交換した後に実施します。
ホデー	パースコートクリア	
ホデー	ヒストリーデータ	
ホデー	ヒストリーデータのクリア	
ホデー	ファンクションテスト	
ホデー	メンテナンスサブアイテム	メンテナンス機能のサブアイテムを確認します。
ホデー	メンテナンスサブアイテム1リセット	メンテナンスサブアイテム1のリセットを実施します。
ホデー	メンテナンスサブアイテム2リセット	メンテナンスサブアイテム2のリセットを実施します。
ホデー	メンテナンスサブアイテム3リセット	メンテナンスサブアイテム3のリセットを実施します。
ホデー	メンテナンスサブアイテム4リセット	メンテナンスサブアイテム4のリセットを実施します。
ホデー	メンテナンスサブアイテム5リセット	メンテナンスサブアイテム5のリセットを実施します。
ホデー	メンテナンスサブアイテム6リセット	メンテナンスサブアイテム6のリセットを実施します。
ホデー	履歴	サービスリマインダーに関する履歴を表示します。