

●ジャガー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ABS (ABSコントロールモジュール)	パネキングブレーキパッド交換(サービスジョイントリリース)
ABS (ABSコントロールモジュール)	パネキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
ABS (ABSコントロールモジュール)	パネキングブレーキ駆動
ABS (ABSコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き
ABS (ABSコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	圧力センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
BCM (ホデーコントロールモジュール)	バッテリー交換
BCMB (ホデーコントロールモジュールB)	バッテリー交換
CHCM (シキータンコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
CHCM (シキータンコントロールモジュール)	エアサスペンションオートリ設定/解除
CHCM (シキータンコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
CHCM (シキータンコントロールモジュール)	エアサスペンション狭許容性モード設定/解除(ヘッドライト設定)
CHCM (シキータンコントロールモジュール)	エアサスペンション出荷/リリースモード設定/解除
GTD i (ABS (ABSコントロールモジュール))	パネキングブレーキパッド交換(サービスジョイントリリース)
GTD i (ABS (ABSコントロールモジュール))	パネキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
GTD i (ABS (ABSコントロールモジュール))	パネキングブレーキ駆動
GTD i (ABS (ABSコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
GTD i (GWM (ゲートウェイモジュール))	バッテリー交換
GTD i (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	サービスインターバルリセット
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(サブバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(メインバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(両バッテリー)
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PBM (パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキサービスジョイントリリース
PBM (パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキパッド交換(サービスジョイントリリース)
PBM (パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
PBM (パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキ駆動
PBM (パネキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF動的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF燃料関連部品交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Fuel Prime Routine
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルサービススケジュールリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ
RLM (ライドレベリングコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
RLM (ライドレベリングコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション