

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ABS (ABSコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキパッド交換(サビスポットシジョン移行)
ABS (ABSコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキ駆動
ABS (ABSコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き
ABS (ABSコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	ロールレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	圧力センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	舵角センサー補正
AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール)	4WD: システムフラッシュ
AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール)	4WD: 補正
BCM (ホビーコントロールモジュール)	バッテリー交換
BCM (ホビーコントロールモジュール)	フューエルリフトホップ有効/無効
CHCM (シャシーコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
CHCM (シャシーコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
CHCMB (シャシーコントロールモジュールB)	エアサスペンションインフレーション
CHCMB (シャシーコントロールモジュールB)	エアサスペンションデフレーション
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(サブバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(メインバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(両バッテリー)
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトコントロールユニットシステム補正
HVAC (エアコンモジュール)	アクチュエーターエンストップ検出
HVAC (エアコンモジュール)	ステッピングモーター初期化
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	ABS設定
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	オイルサービスカウンタリセット
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サビセンサーパルリセット
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サビセンサーパルリセット(カッリン車)
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サビセンサーパルリセット(ティーセル車)
PBM (ハーフキングブレーキコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキシャム処理
PBM (ハーフキングブレーキコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキパッド交換(サビスポットシジョン移行)
PBM (ハーフキングブレーキコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
PBM (ハーフキングブレーキコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキ駆動
PBM (ハーフキングブレーキコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキ駆動(ラッチホジション)
PBM (ハーフキングブレーキコントロールモジュール)	ハーフキングブレーキ駆動(組付け位置)
PBM (ハーフキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	DPFリセット
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	DPF圧力センサー交換リセット
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー交換
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	DPF動的再生
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	ECM: スワールバルブアダプテーションクリア
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	ECM: フューエルホップアダプテーションリセット
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	ECM: マスエアフローアダプテーションクリア
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	ECM: 低圧EGRアダプテーションクリア
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットル交換リセット
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ交換リセット
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	O2センサー
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	PCMアダプテーションクリア
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	SCRケオリティーモニターリセット
PCM (ハーフワートレインコントロールモジュール)	SCRトーンシグナル適応係数リセット

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	SCR始動禁止リセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	インジエクターコード表示
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	インジエクター交換
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	インジエクター交換リセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	エア通路設定手順
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	オイル交換リセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	グループラゲ：有効/無効
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	グループラゲコントロール作動
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	サービスメッセージリセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	スロットバルブアクチュエーター
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	タービシャフトバルブ
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー交換リセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	ディーゼル給油適応再初期化
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	ハイルット補正学習
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	ハワートレインコントロールモジュールアダプテーションクリア
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ 有効/無効
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	マシエアフローセンサー交換リセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	高圧フューエルポンプ 交換リセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	高圧噴射ポンプ 交換
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	速度制限
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (DEF)：プライミング&圧力テスト (EURO 6)
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (DEF)タンクレベルセンサー交換 (EURO 6)
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (DEF)噴射ポンプ 交換 (EURO 6)
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	燃料水入り検出リセット
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	排気バルブアダプテーション
PCM (ハワートレインコントロールモジュール)	フューエルプライムレチン
RLM (ライトレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
RLM (ライトレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションオメトリ
RLM (ライトレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションオメトリ設定/解除
RLM (ライトレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションフレージョン
RLM (ライトレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション狭許容性モード 設定/解除 (ヘッドライト設定)
RLM (ライトレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション出荷/フリーズモード 設定/解除
SASM (ステアリングアングルスセンサーモジュール)	舵角センサー補正
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCMオイルカウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクターセンサー補正
VDM (ヒールゲイミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ガソリン)
VDM (ヒールゲイミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ガソリン車)
VDM (ヒールゲイミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ディーゼル)
VDM (ヒールゲイミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ディーゼルス車)