

●ランドローバー 対応システム (Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAM (オーディオアンプリファイアモジュール)	●	●			●
ABS (ABSコントロールモジュール)	●	●		●	●
ACM (オーディオフロントコントロールモジュール)	●	●			●
ADCM (アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●	●			●
AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)	●	●			●
AHU (インコントロールタッチオーディオヘッドユニット)	●	●			●
AHU (オーディオヘッドユニット)	●				●
APIM (アクセリアブルロトルインターフェイスモジュール)	●	●			●
ARCM (アクティブロールコントロールモジュール)	●	●			●
ATCM (全地形コントロールモジュール)	●	●			●
AUCM (ヘッドアップディスプレイレーキリングファンモジュール)	●	●			●
AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール)	●	●			●
BCM (ボディコントロールモジュール)	●	●		●	●
BECM (バッテリーエレクトロニクスコントロールモジュール)	●	●			●
BPM (Bluetooth電話モジュール)	●				●
CAV (コネクティブモジュール)	●	●			●
CCM (適応速度制御コントロールモジュール)	●	●			●
CDP (CDワレキチェンジャーモジュール)	●				●
CHCM (シャシコントロールモジュール)	●	●		●	●
CHCMB (シャシコントロールモジュールB)	●	●		●	●
CRTM (カフレストレーブルモジュール)	●				●
DABM (デジタルオーディオロードキャストモジュール)	●	●			●
DACMC (デジタルオーディオコントロールモジュールC)	●	●			●
DGSM (運転席側シートエアコンコントロールモジュール)	●				●
DDM (運転席側ドアモジュール)	●	●			●
DRDM (運転席側後ドアモジュール)	●	●			●
DSM (運転席側シート)	●	●			●
EPIG (エレクトリックパワインターナルコンパネモジュール)	●				●
FCDIM (フロントコントロールディスプレイレーンフェイスモジュール)	●	●			●
FGIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール)	●	●			●
FGIMB (フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	●	●			●
FGIMC (フロントコントロールインターフェイスモジュールC)	●	●			●
FEM (フロントエンターテインメントモジュール)	●	●			●
FLM (フロントライティングコントロールモジュール)	●	●			●
FTCM (フルディングトップコントロールモジュール)	●				●
FTCMB (フルディングトップコントロールモジュールB)	●				●
GPSM (一般接近センサーモジュール)	●	●			●
GSM (ギアシフトモジュール)	●	●			●
GSMB (ギアシフトモジュールB)	●	●			●
GWM (ゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●		●	●
HGMB (ヘッドランプコントロールモジュールB)	●	●			●
HUD (ヘッドアップディスプレイレー)	●	●			●
HVAC (エアコンモジュール)	●	●		●	●
ICM (インフォテインメントコントロールモジュール)	●				●
IMC (インコントロールタッチディスプレイインメントマスターコントロール)	●	●			●
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	●	●		●	●
IPMA (画像処理コントロールモジュールA)	●	●			●
IPMB (イメージングモジュールB)	●	●			●
KVM (キレビシキルモジュール)	●	●			●
NAV (ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
NCM (ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
OCS (着座検知システム)	●	●			●
PAM (パネキングアシストコントロールモジュール)	●	●			●
PBM (パネキングブレーキコントロールモジュール)	●	●		●	●
PCM (パワトレインコントロールモジュール)	●	●		●	●
PDM (助手席側ドアモジュール)	●	●			●
PRDM (助手席側後ドアモジュール)	●	●			●
PSCM (パワステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
PSM (助手席側シートモジュール)	●	●			●

●ランドローバー 対応システム (Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
RBM (ランニングモードモジュール)	●	●			●
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	●	●			●
RDCM (リアディファレンシャルコントロールモジュール)	●	●			●
RDCSM (リアシートエアコントロールモジュール)	●				●
RDUM (リモートドライブユーティリティコントロールモジュール)	●				●
REM (リアエンターテインメントコントロールモジュール)	●	●			●
RGTM (リアゲートトランクモジュール)	●	●			●
RGTMB (リアゲートトランクモジュールB)	●				●
RHVAC (リアエアコンモジュール)	●	●			●
RLM (ライトレベルコントロールモジュール)	●	●		●	●
RLSM (リアシートモジュール)	●	●			●
RRSM (リア右シートモジュール)	●	●			●
SASM (ステアリングアングルセンサモジュール)	●	●		●	●
SODL (左側障害物検出)	●	●			●
SODR (右側障害物検出)	●	●			●
SPMA (シートベルトリアリショナコントロールモジュールA)	●	●			●
SPMB (シートベルトリアリショナコントロールモジュールB)	●	●			●
SPRM (音声認識コントロールモジュール)	●				●
SRM (サテライトオーディオユニットモジュール)	●	●			●
SUMB (サブタイアテンションコントロールモジュール)	●	●			●
TBM (タイア圧可能コントロールモジュール)	●	●			●
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	●	●			●
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	●	●		●	●
TCU (テレマティクスコントロールユニットモジュール)	●	●			●
TEL (携帯電話モジュール)	●	●			●
TPM (タイヤ空気圧モニタリングシステム)	●	●			●
TRM (トレーラモジュール)	●				●
TVM (テレビジョンモジュール)	●	●			●
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	●	●		●	●
VIM (ビークルイモビライザモジュール)	●	●			●