

●オペル 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム (オーディオシステム)	タトゥスカード-IRCへ接続
インフォテインメントシステム (セキュリティPINコード 読み取り (ペ-9))	セキュリティPINコード 読込
エンジン (A 18 XER)	タイ環境登録
エンジン (A 18 XER)	学習値リセット
エンジン (A 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン (A 18 XER)	噴射カットテスト
エンジン (C 18 SEL)	アイドル回転制御
エンジン (C 18 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン (C 18 SEL)	インジェクタ切断
エンジン (C 18 SEL)	回転数制御
エンジン (C 20 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン (C 20 SEL)	アイドル駆動調整
エンジン (C 20 SEL)	インジェクタ切断
エンジン (C 22 SEL)	アイドル制御
エンジン (C 22 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン (C 22 SEL)	インジェクタ切断
エンジン (C 22 SEL)	回転数制御
エンジン (ECM (2.4D))	プロット設定リスト - 高速
エンジン (ECM (2.4D))	車輪の円周
エンジン (ECM (3.2D))	エンジンオイルリフト
エンジン (ECM (3.2D))	スロットルレディ再学習
エンジン (ECM (3.2D))	燃料リミット
エンジン (ECM (アイゼル))	ECM (アイゼル) 学習
エンジン (ECM (アイゼル))	ECM交換
エンジン (ECM (アイゼル))	アイドルテスト
エンジン (ECM (アイゼル))	インジェクタ10Aコード インク
エンジン (ECM (アイゼル))	ランゲージテスト
エンジン (ECM (アイゼル))	サービス再生
エンジン (ECM (アイゼル))	オイル環境
エンジン (ECM (アイゼル))	車両リアントコーディング
エンジン (ECM (アイゼル))	燃料補正テスト
エンジン (V8 GEN III)	ECM (エンジンコントロールモジュール) 装着
エンジン (V8 GEN III)	エンジンオイルリフト
エンジン (V8 GEN IV)	エンジンオイルリフト
エンジン (V8 GEN IV)	スロットルレディ再学習
エンジン (V8 GEN IV)	学習バンク角検知エラー
エンジン (X 18 XE1)	アイドル回転数調整
エンジン (X 18 XE1)	アイドル駆動調整
エンジン (X 18 XE1)	インジェクタ切断
エンジン (X 18 XE1)	回転数制御
エンジン (X 25 XE)	O2ループ プログラムコントロール学習リセット
エンジン (X 25 XE)	アイドルコントロールハブ プログラム学習マップリセット
エンジン (X 25 XE)	アイドル回転数リセット調整
エンジン (Z 10 XEP)	EGR制御
エンジン (Z 10 XEP)	O2ループ プログラム学習マップリセット
エンジン (Z 10 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン (Z 10 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン (Z 10 XEP)	回転数制御
エンジン (Z 10 XEP)	学習値リセット
エンジン (Z 10 XEP)	電子スロットル制御
エンジン (Z 12 XEP)	EGR制御
エンジン (Z 12 XEP)	O2ループ プログラム学習マップリセット
エンジン (Z 12 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン (Z 12 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン (Z 12 XEP)	回転数制御
エンジン (Z 12 XEP)	学習値リセット
エンジン (Z 12 XEP)	電子スロットル制御
エンジン (Z 14 XE)	CAN設定登録
エンジン (Z 14 XE)	EGR制御
エンジン (Z 14 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン (Z 14 XE)	リアント設定登録
エンジン (Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン (Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 14 XEP)	EGR制御

●オペル 作業サポート(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 14 XEP)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 14 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XEP)	バルブ学習リセット
エンジン(Z 14 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 14 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 14 XEP)	学習バンク角検知エラー
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XEP)	補正
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 18 XE)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 18 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 18 XE)	タタ環境登録
エンジン(Z 18 XE)	バルブ設定登録
エンジン(Z 18 XE)	バルブ学習リセット
エンジン(Z 18 XE)	回転数制御
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	噴射カットテスト
エンジン(Z 18 XER)	タタ環境登録
エンジン(Z 18 XER)	学習値リセット
エンジン(Z 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	噴射カットテスト
エンジン(Z 19 DT)	DPF交換
エンジン(Z 19 DT)	DPF再生
エンジン(Z 19 DT)	インジェクタ登録
エンジン(Z 19 DT)	タタ環境登録
エンジン(Z 19 DT)	フェイルバックリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	マスフローセンサ交換
エンジン(Z 19 DT)	レール圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	差圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	触媒交換
エンジン(Z 20 LEH)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 20 LEH)	フェイルバックリレーテスト
エンジン(Z 20 LER)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 20 LER)	タタ環境登録
エンジン(Z 20 LER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 20 LER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	CAN設定登録
エンジン(Z 22 SE)	EGR制御
エンジン(Z 22 SE)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 22 SE)	バルブ設定登録
エンジン(Z 22 SE)	学習バンク角検知エラー
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 22 YH)	タタ環境登録
エンジン(Z 22 YH)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 YH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	タタ環境登録
エンジン(Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	噴射カットテスト
エンジン(エンジン(7イ-6))	インジェクタ交換
エンジン(エンジン(7イ-6))	圧縮テスト
エンジン(エンジン(7イ-6))	学習値リセット
エンジン(エンジン(7イ-6))	吸気エアロバルブ交換
シャシー(ABS)	フロント右ブレーキバルブテスト
シャシー(ABS)	フロント左ブレーキバルブテスト
シャシー(ABS)	リア右ブレーキバルブテスト

●オペル 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	スロットルアクチュエータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	フューエルインジェクタ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	O2センサー-抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	HO2Sセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クラッチパダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クランクshaftホジションパリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クランクshaftホジションリリクティング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	スロットルアクチュエータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	スロットルボディアイドル補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ターボチャージャー学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フューエルインジェクタ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	DPFサービスマ再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	DPF再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ECMイテヒラリ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	HO2S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	NOx吸蔵触媒リリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	NOx吸蔵触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	NOx触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	アイソシヤルカタチホイントリリクティング
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	インジェクタ流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クラッチパダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クランクshaftホジションパリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クランクshaftホジションリリクティング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ニュートラルホジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	還元剤システムリリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	車輪の円周
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	DPFサービスマ再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	インジェクタ流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クランクshaftホジションリリクティング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クラッチパダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ニュートラルホジションセンサー学習

●オペル 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料圧レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	H02センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	アイド学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クラッチペダルポジションリセション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	リモートキースタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	H02センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	アイド学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クラッチリップセンサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クラッチペダルポジションリセションリセション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	リモートキースタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料レール圧力リフューリング学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料微小噴射量リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クラッチペダルポジションリセションリセション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	アイドコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クラッチペダルポジションリセションリセション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	ECMイテライズ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	H02S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	NOx吸蔵触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	フィッシュリッチセンサーインターフェース
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	インテグレーションコントロールバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	エンジンオイルリフト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	パワートレインセンサーモジュール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	車輪の円周
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	電子スロットル制御
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料圧レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	DPFリセット

●オペル 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クラッチペダルポジション学習
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クランクshaftホジションリセーション学習
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	リモートキースタート無効履歴リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料トリムリセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02センサー学習
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	アイド学習
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クラッチペダルホジション学習
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クランクshaftホジションリセーション学習
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	リモートキースタート無効履歴リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料トリムリセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPF圧力センサーリセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H02S学習値リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒還元剤量リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドエアコントロールリセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー-1)
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー-2)
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー-3)
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー-4)
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(全気筒)
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クランクshaftホジションリセーション学習
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	学習値リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤タンクレベルリセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤タンクレベルリセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	触媒リセット
ハワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気温度センサーリセット
ハワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション補正値学習
ハワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
ホデー(AHL(オートマチックヘッドランプリング))	オートマチックランプリング
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	BCM(ホデーコントロールモジュール)オプション
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	BCM(ホデーコントロールモジュール)セキュリティコード読み込み
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	BCM(ホデーコントロールモジュール)ユーザー設定
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	BCM(ホデーコントロールモジュール)装着
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	VEフレキペダルホジションセンサー学習
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	セキュリティインフォメーションおよび登録
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リモート登録
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ステアリングアングセンサー補正
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスミッター/リモートキー消去
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスミッター/リモートキー登録
ホデー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ナビシステムリセット
ホデー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ナビシステム設定登録
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	PIM-ECM(エンジンコントロールモジュール)接続(V6 GEN IV)
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	PIM-ECM(エンジンコントロールモジュール)接続(V8 GEN IV)
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	PIMリセット
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	PIM設定
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	PIM装着(GEN III)
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	VIN登録
ホデー(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))	VE RFM リモート登録 消去
ホデー(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))	VE RFMリモート追加
ホデー(SDM(エアバッグ))	展開記録リセット
ホデー(SDM(センシングアソシエイト)システムモジュール)	BCM(ホデーコントロールモジュール)VE SDM ライマキー
ホデー(VTM)	全トランスミッターキー再登録
ホデー(VTM)	追加キー登録
ホデー(イモビライザー)	イモビライザーリセット
ホデー(イモビライザー)	イモビライザー 取付 (Z18XE, Z22SE)
ホデー(イモビライザー)	イモビライザー 出力登録
ホデー(イモビライザー)	エンジンコントロールリセット (Z18XE, Z22SE)
ホデー(イモビライザー)	エンジンコントロール取付 (Z18XE, Z22SE)
ホデー(イモビライザー)	トランスミッターキー消去
ホデー(イモビライザー)	トランスミッターキー登録
ホデー(インストルメント)	ECM/イモビライザーへのインストルメントリンク

●オペル 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(インストール)	V6設定
ホデー(インストール)	V8設定
ホデー(インストール)	サービスインターバルリセット
ホデー(インストール)	トリップコンピュータリセット
ホデー(インストール)	燃料計キリブレーション
ホデー(インストールクラスタ)	CANバス設定学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデューティ))	CANバス設定学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデューティ))	HVACファンモーター学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(オートデューティ))	CANバス設定学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(オートデューティ))	HVACファンモーター学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオン))	CANバス設定学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオン))	HVACファンモーター学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオン))	CANバス設定学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオン))	HVACファンモーター学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	HVACファンモーター学習
ホデー(エアバッグ)	エアバッグ設定登録
ホデー(エアバッグ)	エアバッグ設定読込
ホデー(エアバッグ)	展開記録リセット
ホデー(セキュリティーPINコード読み取り(ベータ))	セキュリティーPINコード読込
ホデー(プロトビュカメラモジュール (プロトガラス))	設定/リセット機能
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプレベルリングセンサー学習
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ECM/イモビライザーへのBCMリンク
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	パワウィンドウセンサーモジュール学習
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ブレーキバルブセンサーモジュール学習
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ホデーコントロールモジュールリセット
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リモート消去
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リモート登録
ホデー(中央ドアロック)	リモート消去
ホデー(中央ドアロック)	リモート登録
ホデー(通信ユニット)	設定読込み
車両情報	ECU識別