

●オペル 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
インフォテインメントシステム(3画面情報表示)	●	●	●		●
インフォテインメントシステム(RSE(リアシートエンターテインメント))	●	●			
インフォテインメントシステム(オーディオシステム)	●	●		●	●
インフォテインメントシステム(セキュリティPINコード読み取り(ペーダ))				●	
インフォテインメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	●	●	●		●
エンジン(14 SE)	●				●
エンジン(16 LZ 2)	●				●
エンジン(16 LZ2)	●				●
エンジン(16 NE)	●	●	●		
エンジン(16 NZR)	●				●
エンジン(18 SE)	●				●
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	●	●	●		●
エンジン(20 NEJ)	●				●
エンジン(20 SE)	●				●
エンジン(A 10 XEP)	●				●
エンジン(A 12 XEL)	●				●
エンジン(A 12 XER)	●	●	●		●
エンジン(A 13 DTG)	●				●
エンジン(A 13 DTE)	●	●	●		●
エンジン(A 13 DTR)	●	●	●		●
エンジン(A 14 XEL)	●				●
エンジン(A 14 XER)	●	●	●		●
エンジン(A 16 LEL)	●				●
エンジン(A 16 LER)	●				●
エンジン(A 16 LET)	●				●
エンジン(A 16 XER)	●	●	●		●
エンジン(A 16 XNT)	●				
エンジン(A 17 DTJ)	●				●
エンジン(A 17 DTR)	●				●
エンジン(A 17 DTS)	●				●
エンジン(A 18 XER)	●	●	●	●	●
エンジン(C 10 NE(E0 E20))	●				●
エンジン(C 10 YE(E100))	●				●
エンジン(C 10 YEH(E0 E20))	●				●
エンジン(C 14 NE)	●	●	●		●
エンジン(C 14 NZ)	●				●
エンジン(C 14 SE)	●	●	●		●
エンジン(C 16 NE)	●	●	●		
エンジン(C 16 SE)	●	●			●
エンジン(C 16 SEL)	●				●
エンジン(C 18 NE)	●	●	●		●
エンジン(C 18 SEL)	●	●	●	●	●
エンジン(C 18 XE)	●				●
エンジン(C 18 YE)	●	●	●		●
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	●	●	●		●
エンジン(C 20 SE)	●	●	●		●
エンジン(C 20 SEL)	●	●	●	●	●
エンジン(C 22 SEL)	●	●	●	●	●
エンジン(ECM(2.4D))	●	●	●	●	●
エンジン(ECM(3.2D))	●	●	●	●	
エンジン(ECM(ディーゼル))	●	●	●	●	●
エンジン(V8 GEN III)	●	●	●	●	
エンジン(V8 GEN IV)	●	●	●	●	●
エンジン(X 10 XE)	●	●	●		●
エンジン(X 12 XE)	●	●	●		●
エンジン(X 14 NZ)	●				●
エンジン(X 14 XE)	●	●	●		●
エンジン(X 16 NE)	●				●
エンジン(X 16 SZR)	●	●	●		●
エンジン(X 16 XEL)	●	●	●		●
エンジン(X 17 DTL)	●	●	●		●
エンジン(X 18 NXE)	●				●
エンジン(X 18 XE)	●	●	●		●
エンジン(X 18 XE1)	●	●	●	●	●
エンジン(X 20 DTH)	●	●	●		●
エンジン(X 20 DTL)	●	●	●		●

●オペル 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(X 20 SE)	●				●
エンジン(X 20 XER)	●				●
エンジン(X 20 XEV)	●	●	●		●
エンジン(X 24 SE)	●	●	●		●
エンジン(X 25 DT)	●				●
エンジン(X 25 XE)	●	●	●	●	●
エンジン(X 30 XE)	●				●
エンジン(Y 13 DT)	●				●
エンジン(Y 13 DTH)	●				●
エンジン(Y 16 XE)	●				●
エンジン(Y 17 DT)	●	●	●		●
エンジン(Y 17 DTL)	●	●	●		●
エンジン(Y 20 DTH)	●	●	●		●
エンジン(Y 20 DTL)	●				●
エンジン(Y 22 DTH)	●				●
エンジン(Y 22 DTR)	●	●	●		●
エンジン(Y 22 XE)	●				●
エンジン(Y 25 DT)	●				●
エンジン(Y 26 SE)	●	●	●		●
エンジン(Y 30 DT)	●				●
エンジン(Y 32 SE)	●				●
エンジン(Z 10 XE)	●				●
エンジン(Z 10 XEP)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 12 XE)	●	●	●		●
エンジン(Z 12 XEP)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 13 DT)	●	●	●		●
エンジン(Z 13 DTE)	●				●
エンジン(Z 13 DTH)	●	●	●		●
エンジン(Z 13 DTJ)	●	●	●		●
エンジン(Z 14 XE)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 14 XEL)	●				●
エンジン(Z 14 XEP)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 16 LEL)	●				●
エンジン(Z 16 LER)	●	●	●		●
エンジン(Z 16 LET)	●	●	●		●
エンジン(Z 16 SE)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 16 XE)	●	●	●		●
エンジン(Z 16 XE1)	●				●
エンジン(Z 16 XEP)	●	●	●		●
エンジン(Z 16 XER)	●	●	●		●
エンジン(Z 16 XNT)	●				
エンジン(Z 16 YNG)	●				●
エンジン(Z 17 DT)	●				●
エンジン(Z 17 DTH)	●	●	●		●
エンジン(Z 17 DTJ)	●	●	●		●
エンジン(Z 17 DTL)	●				●
エンジン(Z 17 DTR)	●				●
エンジン(Z 18 XE)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 18 XEL)	●				●
エンジン(Z 18 XER)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 19 DT)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 19 DTH)	●	●	●		●
エンジン(Z 20 LEH)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 20 LEL)	●				●
エンジン(Z 20 LER)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 20 LET)	●	●	●		●
エンジン(Z 20 NET)	●				●
エンジン(Z 22 SE)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 22 XE)	●				●
エンジン(Z 22 YH)	●	●	●	●	●
エンジン(Z 24 XE)	●				●
エンジン(Z 28 NEH)	●				●
エンジン(Z 28 NEL)	●				●
エンジン(Z 28 NET)	●				●
エンジン(Z 30 DT)	●				●
エンジン(Z 32 SE)	●	●	●	●	●

●オペル 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(エンジン(ディーズル))	●	●	●	●	●
エンジン(エンジン冷却)	●	●	●		●
シャシー(ABS 430)	●	●	●		●
シャシー(ABS 5.3)	●	●	●		●
シャシー(ABS 5.3 5.4 +TC)	●	●	●		●
シャシー(ABS)	●	●	●	●	●
シャシー(ABS ESP)	●	●	●		●
シャシー(ABS ESP8)	●	●	●		●
シャシー(ABS ETC)	●	●	●	●	●
シャシー(ABS TC ESP ECU(電子制御ユニット))	●	●	●		●
シャシー(ABS TC ESP(ピークルイミックスシステム))	●	●	●	●	●
シャシー(ABS TC ESP)	●	●			●
シャシー(ABS TC ESP8.0)	●	●	●	●	●
シャシー(ABS-5.3 5.4 (+TC))	●	●	●		●
シャシー(ABS8 ESP8)	●	●	●		●
シャシー(CDC(連続減速制御システム))	●	●	●		●
シャシー(EBDM(エレトロニックブレーキコントロールシステム))	●	●	●	●	●
シャシー(EHPS(電子油圧パワーステアリング))	●	●	●		●
シャシー(ESP)	●	●	●	●	●
シャシー(TPMS ECU(タイヤ空気圧監視システム))	●	●			●
シャシー(TPMS(タイヤ空気圧監視システム))	●				●
シャシー(サスペンションコントロールシステム)	●	●	●		●
シャシー(シャシーコントロールシステム)	●	●	●		●
シャシー(ステアリングホイールアシストシステム)	●	●	●	●	●
シャシー(ディスタンスセンシングクルーズコントロールシステム)	●	●		●	●
シャシー(トランスファークスコントロールシステム)	●	●	●		
シャシー(パワーステアリングブレーキコントロールシステム)	●	●	●	●	●
シャシー(パワーステアリングコントロールシステム)	●	●	●	●	●
シャシー(フェルブンプコントロール)	●	●	●		●
シャシー(フロントシートヒATINGコントロールシステム)	●	●	●		●
シャシー(多重加速減速システム)	●			●	●
シャシー(電子クルーズコントロール)	●				
シャシー(電子ブレーキコントロールシステム)	●	●	●	●	●
シャシー(電動パワーステアリング)	●	●	●	●	●
シャシー(パワーステアリングブレーキコントロールシステム)	●	●	●	●	●
トランスミッション(5L40-E)	●				●
トランスミッション(AF 13 14 20)	●	●	●		●
トランスミッション(AF 13-4)	●	●	●		●
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	●	●	●		●
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 17-4)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 22-4)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 23-5 33-5)	●				●
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 40-6)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AR 25 35)	●				●
トランスミッション(AT GEN III)	●	●	●		
トランスミッション(AT)	●	●	●	●	●
トランスミッション(CVトロンク)	●				●
トランスミッション(MTA(インジェクトロニックマニティマリ))	●				●
トランスミッション(MTA(インジェクトロニック))	●	●	●	●	●
トランスミッション(TOCM(トランスファークスコントロールシステム))	●	●			●
トランスミッション(TCM)	●	●	●	●	●
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.0L (LE1)))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.0L (LE1)_非装備_その他))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.2L (LDC)_センサー))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.2L (LDC)_スイッチ(LE80W)))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.2L (LDC)))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.2L (LDC)_MY 2017.5 (ABW)))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.2L (LDC)_非装備_その他))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.2L (LWD)))	●		●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.3L (LDV)))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールシステム(1.3L (LKU)))	●	●	●	●	●

●オペル 対応システム (Ver 2021.10)

[illegible]

●オペル 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	●		●	●	●
パ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	●		●	●	●
パ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(X 14 XE))	●	●	●		●
パ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(Z 12 XEP))	●	●	●		●
パ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(Z 13 DT))	●	●	●		●
パ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(その他))	●				●
パ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パ ワートレイン(シャシーコントロールモジュール)	●	●	●		●
パ ワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パ ワートレイン(パ ワーステアリング)コントロールモジュール	●	●	●		●
パ ワートレイン(フューエルインジェクタコントロールモジュール)	●	●	●		●
パ ワートレイン(フューエルポンプ)コントロールモジュール	●	●	●		●
パ ワートレイン(リフト/イアレンシヤルクラッチコントロールモジュール)	●	●	●		●
パ ワートレイン(電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●		●
ホ デ ィ (BCM (ホ デ ィ コントロールモジュール))	●	●	●		●
ホ デ ィ (IPC (インストール))	●	●	●		●
ホ デ ィ (SDM (エアバッグ: 感知診断モジュール))	●	●			●
ホ デ ィ (イモビライザ)	●	●			
ホ デ ィ (フューエルインジェクタコントロールモジュール)	●	●	●		●
ホ デ ィ (フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	●	●	●		●
ホ デ ィ (AFL(7ギアドライブ)フォワードステアリング))	●	●	●		●
ホ デ ィ (AHL (オートマチックヘッドランプレベリング))	●			●	
ホ デ ィ (AHL AFL (ヘッドランプレベリング))	●	●	●		●
ホ デ ィ (BCM (ホ デ ィ コントロールモジュール))	●	●	●	●	●
ホ デ ィ (C1M (ステアリングコラムモジュール))	●	●	●	●	●
ホ デ ィ (DDM (運転席ドアモジュール))	●				●
ホ デ ィ (EGC (電子クラIMATEコントロール))	●	●	●		●
ホ デ ィ (EGC SAC (電子クラIMATEコントロール))	●	●	●		●
ホ デ ィ (EHS (電気ヒータシフト))	●	●	●		●
ホ デ ィ (HVAC (エアコン))	●				●
ホ デ ィ (HVAC (冷暖房換気))	●	●			●
ホ デ ィ (IPC ECU (インストールコントロールユニット))	●	●	●		●
ホ デ ィ (IPC (インストール))	●	●	●		●
ホ デ ィ (IPC (インストール)パ ーキクルスタ)	●	●	●	●	●
ホ デ ィ (MSM (メモリーシートフロントミラ))	●	●			
ホ デ ィ (PAS (パ ーカ ー ロット))	●	●	●		●
ホ デ ィ (PDM (助手席ドアモジュール))	●				●
ホ デ ィ (PEPS (オープン スタート))	●	●			●
ホ デ ィ (P1M (パ ワートレインインテフェイスモジュール))	●	●	●	●	●
ホ デ ィ (REC (リフレク ックス))	●	●	●		●
ホ デ ィ (RFA (リモートファンクションクラッチエータ))	●	●		●	●
ホ デ ィ (RFA (多目的レシーバ)モジュール))	●	●			●
ホ デ ィ (SAC (オートマチッククラIMATEコントロール))	●				●
ホ デ ィ (SDM (SRSエアバッグ))	●	●			
ホ デ ィ (SDM (エアバッグ 感知診断モジュール))	●	●			●
ホ デ ィ (SDM (エアバッグ))	●	●		●	●
ホ デ ィ (SDM (センシング)アンド タ イアグ ノシスモジュール))	●	●		●	●
ホ デ ィ (SLM (シフトレバ ーモジュール))	●	●	●		●
ホ デ ィ (SRM (サドルモジュール))	●	●			●
ホ デ ィ (TTIM (トレレーンターフェイスモジュール))	●	●	●		●
ホ デ ィ (UEC (アンダ ー フード リレフ ックス))	●	●	●		●
ホ デ ィ (VTM)	●	●		●	●
ホ デ ィ (XBCM (補助ホ デ ィ コントロールモジュール))	●				●
ホ デ ィ (7ド ンベータ)	●	●	●		●
ホ デ ィ (フアン)	●				●
ホ デ ィ (イモビライザ)	●	●	●	●	●
ホ デ ィ (インストール)	●	●	●	●	●
ホ デ ィ (インストールクラスタ)	●	●	●	●	●
ホ デ ィ (インストール)パ ーキクルスタ)	●	●	●		●
ホ デ ィ (インテリ照明)	●	●			●
ホ デ ィ (インフォテイメントコントロールクラッチパッド)	●	●	●		●
ホ デ ィ (インフレータプ ルミストレイントセンシング) 診断モジュール)	●	●	●		●
ホ デ ィ (エアコン)	●	●			
ホ デ ィ (エアコンコントロール)	●	●	●		●
ホ デ ィ (エアコンコントロールモジュール オートデ ュアラ ー ン(CJ2))	●	●	●		●
ホ デ ィ (エアコンコントロールモジュール	●	●	●		●
ホ デ ィ (エアコンクラッチ(C42) シンク ル ー ン(C67))	●	●	●		●

●オペル 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
※デュー(エアコンコントロールユニット(オートコントロールデューアル/オン(GJ2)))	●	●	●	●	●
※デュー(エアコンコントロールユニット(オートデューアル/オン(GJ2)))	●	●	●	●	●
※デュー(エアコンコントロールユニット(マニュアルコントロールヒーターオンリー-(G42)))	●	●	●	●	●
※デュー(エアコンコントロールユニット(マニュアルコントロールヒーターオンリー-(G42)))	●	●	●	●	●
※デュー(エアコンコントロールユニット(マニュアルヒーターオンリー-(G42)))	●	●	●	●	●
※デュー(エアコンコントロールユニット)	●	●	●	●	●
※デュー(エアバグ SAB6)	●	●			●
※デュー(エアバグ)	●	●		●	●
※デュー(エアバグ-S)	●	●			●
※デュー(エキスタリア照明)	●	●			●
※デュー(エキスタリア照明 ターンイン/キーターステム)	●	●			●
※デュー(エンジン冷却モジュール)	●	●	●		●
※デュー(オーディオシステム)	●	●			●
※デュー(キルスイッチコントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(シリアルデータ/キー/ネットワークモジュール)	●	●			●
※デュー(スティングコイルコイルコントロールモジュール)	●	●			●
※デュー(ストップ/スタートシステム)	●				●
※デュー(セキュリティPINコード読み取り(パナ))				●	
※デュー(ワットアップコントロール)	●	●	●		●
※デュー(ターンイン/キーターステム)	●				
※デュー(チャイルドロックコントロールモジュール)	●		●		●
※デュー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(トワイラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(パナ/キング/アシスト)	●	●			
※デュー(パナ/キング/アシストコントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(パナ/ワグインド/グリフター)	●				
※デュー(パナ/ワグサ/ライトランスフォーマー)	●				●
※デュー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(フロントシート 暖房 通気 冷却モジュールコントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(フロントシートヒーター/コントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(フロントビューカメラモジュール (フロントガラス))					●
※デュー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	●		●		●
※デュー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプ ハイビーム - Gentex)	●		●		●
※デュー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプ ハイビームコントロールモジュール - Gentex)	●	●	●	●	●
※デュー(ヘッドランプ/コントロールモジュール)	●	●			
※デュー(ヘッドランプ/レベリング/デバイス(右))	●	●			●
※デュー(ヘッドランプ/レベリング/デバイス(左))	●	●	●		●
※デュー(ヘッドランプ/レベリング/デバイス)	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール(ETC))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール(GTC))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール(オートシフト/ル/オン(G68)))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール(オートシフト/ル/オン(G68)))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール(セグ/ル))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール(リフト/ル))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
※デュー(※デューコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー-(G41) シング/ル/オン(G60)))	●	●	●		●
※デュー(※デューコントロールモジュール)	●	●	●		●
※デュー(ラジオ(10A))	●	●	●		●
※デュー(ラジオ(UF7 UMF7))	●	●	●		●
※デュー(ラジオ(UH7))	●	●	●		●
※デュー(ラジオ(UM7))	●		●		●
※デュー(ラジオ(チャイルド (UL5)))	●	●	●		●
※デュー(ラジオ)	●	●	●		●
※デュー(ラジオコントロール)	●	●			●
※デュー(リモートアクチュエーター機能)	●	●	●		●
※デュー(リモートコントロール/オート/プロセッサ/パナ)	●	●	●		●
※デュー(リモートヒーター/オート/エアコン(オートコントロール/シング/ル/オン(G68)))	●		●		●
※デュー(リモートヒーター/オート/エアコン(オートコントロール/デューアル/オン(GJ2)))	●	●	●		●
※デュー(リモートヒーター/オート/エアコン(オートデューアル/オン(GJ2)))	●	●	●		●
※デュー(リモートヒーター/オート/エアコン(マニュアルコントロール/シング/ル/オン(G67)))	●		●		●
※デュー(リモートヒーター/オート/エアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー-(G42)))	●	●	●		●
※デュー(リモートヒーター/オート/エアコン(マニュアルヒーターオンリー-(G42) シング/ル/オン (G67)))	●	●			●
※デュー(ワイパ - ウォッシャー)	●		●		
※デュー(左側/ラジオ/検出コントロールモジュール)			●		●
※デュー(車両方向カメラコントロールモジュール Heila (UVL UVT UVW))	●	●	●		●
※デュー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	●		●		●

●オペル 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
※デュー(車両方向からコントロールモジュールヘッドランプハイビーム - Gentex (TQ5))	●		●		●
※デュー(車両方向からコントロールモジュールヘッドランプハイビーム - Gentex)	●		●		●
※デュー(車両方向からコントロールモジュールヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex (TQ5))	●		●		●
※デュー(車両方向からコントロールモジュールヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	●	●	●	●	●
※デュー(中央ドアロック)	●				●
※デュー(追加ヒーター)	●	●	●	●	●
※デュー(通信ユニット)	●	●			●
※デュー(電子クイットコントロール)	●				
※デュー(電子ホーン)	●	●	●		●
※デュー(電子油圧ハートアップ)	●				●
※デュー(電動シートメモリー シートヒーター)	●				
※デュー(電動調整ミラー)	●	●			●
※デュー(盗難防止モジュール)	●	●	●		●
※デュー(盗難防止警報システム)	●	●	●		●
※デュー(補助※デューコントロールモジュール)				●	
車両情報					