

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*メインレームフュエルポンプECU(オートサチ(メインレームフュエルポンプECU))	●	●	●		●
*レイン ライトセンサー (CDPL_UDS_HELLO)	●	●		●	●
*レイン ライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
*レイン ライトセンサー (オートサチ(レイン ライトセンサー))	●				●
*運転席シートメモリーモジュール(オートサチ(運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
*助手席メモリーモジュール(オートサチ(助手席メモリーモジュール))	●	●	●		●
*電子スアリング ロック(オートサチ(電子スアリング ロック))	●	●	●		●
*電子キーリダー (オートサチ(電子キーリダー))	●	●			●
*電動パワーステアリング(オートサチ(電動パワーステアリング))	●	●	●	●	●
*車線逸脱警報システム(オートサチ(車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●	●		●
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	●	●	●	●	
ABS ESP	●	●	●	●	●
ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS 8_BOSCH)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS_MK 70.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 80)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK 60-0)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP(横滑り防止機構) 8.1)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP(横滑り防止機構) MK60)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP_BOSCH 8)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS ESP (オートサチ(ABS ESP))	●	●	●	●	●
CDチェンジャー 外付けCD7 レーザー	●		●		●
CDチェンジャー 外付けCD7 レーザー (CDチェンジャー)	●		●		●
CD7 レーザー	●	●	●	●	●
EPS (EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アシスタンスインコップ レインウイパーインターヒールシステム (ARTIV)	●				●
アラーム	●		●	●	●
アダプティブブレーキアシスト	●	●			●
アダプティブブレーキアシスト (DSG)	●				●
アダプティブブレーキアシスト (DSG_UDS)	●	●		●	●
アダプティブブレーキアシスト検出 (DSG_UDS)	●				●
アダプティブブレーキアシスト制御 (COM2008P)	●	●	●	●	●
アダプティブブレーキアシスト制御 (HDC)	●	●	●		●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (MET)	●	●	●		
インストルメントパネル (オートサチ(インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コルパ イン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コルパ イン_UDS)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー (MOTEV)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット	●	●	●		●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン (BGC)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン (TDC_RFTA_MUX)	●	●	●		●

● プジョー 対応システム (Ver 2021. 10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エアコン(オートマ-チ(エアコン))	●	●	●		●
エアバ ッグ	●	●	●	●	●
エアバ ッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
エアバ ッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバ ッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバ ッグ (オートマ-チ(エアバ ッグ))	●	●		●	●
エアバ ッグ SACセントラル	●	●		●	●
エレクトリックスアライング ロック(AVE)	●	●	●		●
エレクトリックスハ ウ-スアライング	●	●			●
エレクトリックスハ ウ-スアライング (DAE_BVH2)	●	●			●
エレクトロニクスキー-リ-グ (LCE)	●	●			●
エレクトロニクス アセンブリー	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユ-0 5)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユ-0 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユ-0 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユ-0 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユ-0 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユ-0 5)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MMSNP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユ-03('00~'04年)適合車))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユ-04('05~'09年)適合車))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05~'09年)適合車))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF フ-マ(BMF HDI 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4 (RHF DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTE-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTE-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6DTE-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6DTE-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6TED))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM 1-45))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807_BR2(HDI_S1D807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807_BR2(HDI_S1D807_BR2_9HD))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 B10FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3)	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(SFM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(SFN MED 17_4_2_1-0 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(SFV MED 17_4_2_1-0 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_1-04(SFN MED17_4_1-04))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_1-04(SFT MED17_4_1-04))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_1-04(SFX MED17_4_1-04))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_1-04(SFY MED17_4_1-04))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_1-04(SFP MED17_4_1-04))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_1-04(SFV MEV17_4_1-04))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_1-04(SFS MEV17_4_1-04))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_1-05(SFS MEV17_4_1-05))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_1-05(SFP MEV17_4_1-05))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_1-05(SFR MEV17_4_1-05))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(SFV MEVD 17_4_2_1-0 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(SFV MEVD17_4_2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアル7本'ウカス))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアル7本'ウカス))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートワチ(エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ア'マ(ア'マ 4HU(120 or 130)))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ア'マ(ア'マ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(AL4 オートマチック7本'ウカス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス (AM6 ユ=05('09'14年)適合車) オートマチック7本'ウカス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(AM6 ユ=05)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス (AT6 ユ=05('09'14年)適合車) オートマチック7本'ウカス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(AT6 ユ=05)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(BVA AM6_AT6_ユ=05)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(BVA_AM6)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(BVA_AM6_AT6_ユ=05)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(BVA_AT8)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(CFC300P キ'7本'ウカス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(CFC300P)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(MAPS_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(オートキ'7本'ウカス AL4)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(オートワチ(キ'7本'ウカス))	●	●	●	●	●
エンジン オートマチック7本'ウカス(マニュアル7本'ウカスコントローラ(BVMP_MA))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM_2010)	●	●	●	●	●
オートマチック7本'ウカス(AL4 オートマチック7本'ウカス)	●	●	●	●	●
オートラジオ(RD6)	●	●	●	●	●
オートラジオ(オートワチ(ラジオ))	●	●	●	●	●
ウォッシュ'ナビゲーションシステム	●	●	●	●	●
ギ'7本'ウカス	●	●	●	●	●
ギ'7本'ウカス(4HP20)	●	●	●	●	●
ギ'7本'ウカス(AM6 オートマチック7本'ウカス)	●	●	●	●	●
ギ'7本'ウカス(BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
ギ'7本'ウカス(MMT)	●	●	●	●	●
コード'アンチスタート(ADC)	●	●	●	●	●
コントロー'ル'制御'ユニットリクス'イ'ス'レー(MATT)	●	●	●	●	●
コントロー'ル'制御'ユニットリクス'イ'ス'レー(MATT_C_2010)	●	●	●	●	●
コントロー'ル'制御'ユニットリクス'イ'ス'レー(MATT_M_2010)	●	●	●	●	●

● プジョー 対応システム (Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
コントロール ねんど トラマトリックス イスプ レー (MATT_P_2010)	●		●		●
コントロール ねんど トラマトリックス イスプ レー (オートサーチ(コントロール ねんど トラマトリックス イスプ レー))	●		●		●
サドルフ	●	●	●	●	●
サドルフ (TOUV)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット			●		●
シートベルト未装着LEDユニット (TNB_2010)			●		●
シートベルト未装着警告灯ユニット			●		●
シートベルト未装着警告灯ユニット (TNB)			●		●
ステアリングAFS	●	●	●		●
ステアリング アング & アング -コントロール (HDC)	●	●	●		●
ステアリング ねいれ インテグ レーテッド ステアリング ねいれコントロール (VC1)	●	●	●		●
ステアリング ねいれコントロール	●	●	●		●
ステアリング ねいれコントロールON	●	●	●		●
ステアリング ねいれコントロールON (COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリング ねいれコントロールON (HDC)	●	●	●		●
ステアリング ねいれスイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリング ねいれスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
ステアリング ねいれスイッチモジュール (HDC)	●	●	●		●
ステアリング ねいれスイッチモジュール (VC1)	●	●	●		●
ステアリング ねいれスイッチモジュール (オートサーチ(ステアリング ねいれスイッチモジュール))	●	●	●		●
ステアリング ねいれスイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリング ねいれスイッチモジュール (COM 2000)	●	●	●		●
ストップ スタートECU	●			●	
ダ イナミックヘッド ランプ ハイ調整 (BEMP)	●	●	●	●	●
ダ イナミックヘッド ランプ ハイ調整 (LADCT)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BD)	●	●	●		●
タッチスクリーン (NAC)	●	●	●		●
タッチスクリーン (ROC)	●	●	●		●
デ イゼ ルフューエルポンプ タイプ コントロールユニット	●	●	●	●	●
デ イゼ ル添加剤機能 (ADDG03)	●	●	●	●	●
デ イゼ ル添加剤ポンプ (PADG0_T1_UDS)	●	●			●
デ イスプ レー (MATT_P_2010)	●		●		●
デ イスプ レー テレマティク	●	●	●	●	●
デ イスプ レー テレマティク (AMF)	●				●
デ イスプ レー テレマティク (RT3)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット (SMEG7 ラス)	●	●	●		●
テレマティクスユニットSMEG7 ラス (SMEG7 ラス)	●	●	●		●
テレマティク	●	●	●		●
テレマティク (RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティク (SMEG7 ラス)	●	●	●		●
テレマティク (オートサーチ(テレマティク))	●	●	●		●
テレマティクスユニット (RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティクスユニットコントロール (CRT_UDS_KOSTAL)					●
テレマティクスユニットまたはオートデ イオビ ゲーション (BOITIER_TELEMATIQUE)	●	●	●		●
テレマティクスユニットまたはオートデ イオビ ゲーション (SMEG7 ラス)	●	●	●		●
ド アコントロールモジュール ムパ ット (PDPC_UDS)	●	●	●		●
ド ライビング スケル		●	●		●
ド ライビング 系 シュン記憶	●	●	●		●
トラクションパ ッテリ ECU (TBMU)	●	●	●	●	●
トイラーリユニット	●				
トイラーリユニット (BSR)	●				
パ ーキング アシスタンス (AAS)	●	●	●	●	●
パ ーキング アシスタンス (AAS_UDS)	●	●	●		●
パ ーキング アシスタンス (オートサーチ(パ ーキング アシスタンス))	●	●	●	●	●
パ ーキング エイト	●	●	●	●	●
パ ーキング エイト (AAS)	●	●	●		●
パ ーキング エイト (AAS_UDS)	●	●	●		●
パ ーキング コントロール	●	●		●	●
パ イブ リット コントロール ECU 1 (HCU1 ユニ06)	●	●	●	●	●
パ イブ リット コントロール ECU 2 (HCU2 ユニ06)	●	●			●
パ イブ リット モード セレクター (MCM)		●	●		●
パ イブ リット ビ ション	●	●	●		●
パ イブ リット ビ ション (VTH)	●	●	●		●
パ イブ リット ビ ション (VTH_UDS)	●	●	●		●
パ ッテリチャージ キースタスユニット		●			●

● プジョー 対応システム (Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワテリキヤージ キースターユニット (BECB_GEN2)		●			●
パワステアリング	●	●	●		●
パワステアリング (DAE)	●	●		●	●
パワステアリング (DAE_A515)	●	●	●		●
パワステアリング (DAE_BVH2)	●	●			●
パワステアリング (GEP)	●	●	●		●
パワステアリング (SSCU)	●	●			●
パワステアリング (オートサチ (パワステアリング))	●	●	●		●
パワステアリング エレクトリックパワステアリング ユニット (DAE_BVH2)	●	●			●
パワステアリング エレクトリックパワステアリング ユニット (GEP)	●	●	●		●
パワステアリング フリーキック	●	●	●	●	●
パワステアリング フリーキック ボーダー ユニット (BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
パワステアリング フリーキック ボーダー ユニット (KML)	●	●	●		●
パワステアリング フリーキック ボーダー ユニット (オートサチ (パワステアリング))	●	●	●		●
パワステアリング フリーキック アクセルエレクトリックパワステアリング ユニット (BML)	●	●	●		●
パワステアリング ユニット (IDT)	●		●		
パワステアリング ユニット (PMN_PS)	●	●	●		
ビームインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビームインシステムインターフェイス (BSI 2010)	●			●	●
ビームインシステムインターフェイス (BSI)	●				
ビームインシステムインターフェイス (BSI2010)	●			●	●
ビームインシステムインターフェイス (オートサチ (BSI))	●			●	●
ビームインシステムインターフェイス	●	●		●	●
ヘッドランプ ディレイ (VTH_UDS)	●	●	●		●
ヘッドランプ アクセルセンサー イレクショナヘッドランプ	●	●	●		●
ヘッドランプ アクセルセンサー イレクショナヘッドランプ (LADCT)	●	●	●		●
ヘッドランプ ハイコネクター	●	●	●	●	●
ホールド インゲルーフ	●	●	●		●
ホールド インゲルーフ (BTE)	●	●	●		●
ボデーワークコンパニオンユニット	●	●			●
ボデーワークコンパニオンユニット (BTC)	●	●			●
マルチファンクションスクリーン (EMF_C_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●		●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' カラー (ドットマトリックス))	●		●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (AMF)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' カラー (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (FMUX)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ (FMUX)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' カラー (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (DEFI_PAN_MOBIL)	●	●	●		●
メインビームアシスタント ECU (RETRO_INT)	●	●	●		●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ (RD4)	●	●	●		●
ラジオ (RD45)	●	●	●		●
ラジオ (RDE)	●	●	●		●
ラジオ (オートサチ (ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
リアエアコン (BCC_ADD)	●	●	●		●
リアエアコンコントロールユニット (IHM_AR_CENTRAL)	●	●	●		●
リアエアコンコントロールユニット (TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
レインセンサー	●				●
レインセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインセンサー ライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レインセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインセンサー (レインセンサー)	●				●
レインセンサー	●				●
ローオートマチック ECU	●	●			●
右サイドサイドドア (MDPLC_D)	●	●	●		●
右パワステアリング ECU (BAAST)					●
運転席シートバックリクライニング (BDMC)	●	●	●		●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(オートサチ(運転席ドアモジュール))	●	●	●		●
運転席側ドアコントロールユニット	●	●	●		●
外部ODブレーキ	●	●	●		●
高周波数レーザ(RHF)	●	●			●
左サイドサイドドア(MDPLC_G)	●	●	●		●
左ハスフルアクセスECU(BAASL)					●
車間距離支援(ARTIV_UDS)	●	●			●
車間距離支援(RADAR_AV_4)	●	●			●
車線逸脱警報システム(AF1L)	●	●	●		●
車両電話	●	●		●	●
助手席シートバックションメモリーモジュール(BDMP)	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
助手席ドアモジュール(EDPP)	●	●	●		●
助手席側ドアコントロールユニット	●	●	●		●
侵入警報サイレン	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ(CVM_2)	●	●	●		●
多機能ビデオカメラ(CVM_3)	●	●	●		●
追加ヒーター(CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
電源保護管理ユニット(BPGA2010)		●			●
電源保護管理ユニット(BPGA2010)		●			●
電子モーターリフブレーキ	●	●	●	●	●
電子モーターリフブレーキ(FSE)	●	●	●	●	●
電子パーキングブレーキ	●	●	●	●	●
電動リトラクタブレーキ	●	●	●	●	●
盗難防止アラーム(アラーム)	●	●	●		●
盗難防止アラーム(オートサチ(アラーム))	●	●	●		●
盗難防止アラーム(オートサチ(盗難防止アラーム))	●				
歩行者衝突検出装置(DETECT_CHOC_PIETON)	●	●			●
未装備警告灯(TNB)			●		●

