

●プロトン アクティブテスト(Ver 2021.10)

| システム名               | 項目名                    |
|---------------------|------------------------|
| ABS                 | ABS警告灯OFF              |
| ABS                 | TC分離ﾊﾞﾙﾌﾞ 1            |
| ABS                 | TC分離ﾊﾞﾙﾌﾞ 2            |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ右ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVVR) |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ右ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVVR) |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ右ﾀﾞﾝﾌﾟ 値           |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ右分離ﾊﾞﾙﾌﾞ           |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ左ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVVL) |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ左ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVVL) |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ左ﾀﾞﾝﾌﾟ 値           |
| ABS                 | ﾌﾛﾝﾄ左分離ﾊﾞﾙﾌﾞ           |
| ABS                 | ﾎﾞﾝﾌﾟ ﾓｰﾀｰ             |
| ABS                 | ﾘｱ右ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVHR)   |
| ABS                 | ﾘｱ右ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVHR)   |
| ABS                 | ﾘｱ右ﾀﾞﾝﾌﾟ 値             |
| ABS                 | ﾘｱ右分離ﾊﾞﾙﾌﾞ             |
| ABS                 | ﾘｱ左ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVHL)   |
| ABS                 | ﾘｱ左ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVHL)   |
| ABS                 | ﾘｱ左ﾀﾞﾝﾌﾟ 値             |
| ABS                 | ﾘｱ左分離ﾊﾞﾙﾌﾞ             |
| ABS (TRW)           | ABS警告灯OFF              |
| ABS (TRW)           | TC分離ﾊﾞﾙﾌﾞ 1            |
| ABS (TRW)           | TC分離ﾊﾞﾙﾌﾞ 2            |
| ABS (TRW)           | ﾌﾛﾝﾄ右ﾀﾞﾝﾌﾟ 値           |
| ABS (TRW)           | ﾌﾛﾝﾄ右分離ﾊﾞﾙﾌﾞ           |
| ABS (TRW)           | ﾌﾛﾝﾄ左ﾀﾞﾝﾌﾟ 値           |
| ABS (TRW)           | ﾌﾛﾝﾄ左分離ﾊﾞﾙﾌﾞ           |
| ABS (TRW)           | ﾎﾞﾝﾌﾟ ﾓｰﾀｰ             |
| ABS (TRW)           | ﾘｱ右ﾀﾞﾝﾌﾟ 値             |
| ABS (TRW)           | ﾘｱ右分離ﾊﾞﾙﾌﾞ             |
| ABS (TRW)           | ﾘｱ左ﾀﾞﾝﾌﾟ 値             |
| ABS (TRW)           | ﾘｱ左分離ﾊﾞﾙﾌﾞ             |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾌﾛﾝﾄ右ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVVR) |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾌﾛﾝﾄ右ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVVR) |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾌﾛﾝﾄ左ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVVL) |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾌﾛﾝﾄ左ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVVL) |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾎﾞﾝﾌﾟ ﾓｰﾀｰ             |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾘｱ右ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVHR)   |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾘｱ右ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVHR)   |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾘｱ左ﾌﾞﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (AVHL)   |
| ABS (ﾎﾞｯｼｭ)         | ﾘｱ左ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (EVHL)   |
| ALL (4輪駆動システム(4WD)) | 4WDｼｽﾃﾑﾓｰﾄﾞ (2WD)      |
| ALL (4輪駆動システム(4WD)) | 4WDｼｽﾃﾑﾓｰﾄﾞ (4WD High) |
| ALL (4輪駆動システム(4WD)) | 4WDｼｽﾃﾑﾓｰﾄﾞ (4WD)      |
| ALL (4輪駆動システム(4WD)) | 4WDｼｽﾃﾑﾓｰﾄﾞ (ﾆｭｰﾄﾗﾙ)   |
| ALL (4輪駆動システム(4WD)) | ﾌﾞﾚｲﾄﾞ ｺｲﾙ電流           |
| ALL (4輪駆動システム(4WD)) | ﾄﾚｸﾂ ﾖｰﾄﾙｸ             |
| ALL (ABS)           | 1 FL輪ABS駆動             |
| ALL (ABS)           | 10 ESSﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ          |
| ALL (ABS)           | 2 FR輪ABS駆動             |
| ALL (ABS)           | 3 RL輪ABS 駆動            |
| ALL (ABS)           | 4 FR輪ABS駆動             |
| ALL (ABS)           | 5 FL輪TCL駆動             |
| ALL (ABS)           | 6 FR輪TCL駆動             |
| ALL (ABS)           | 7 RL輪TCL駆動             |
| ALL (ABS)           | 8 RR輪TCL駆動             |
| ALL (ABS)           | 9 ﾎﾞﾙﾂ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 作動       |
| ALL (ABS)           | ESSﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ             |
| ALL (ABS)           | FL輪ABS駆動               |
| ALL (ABS)           | FL輪TCL駆動               |
| ALL (ABS)           | FR輪ABS駆動               |
| ALL (ABS)           | FR輪TCL駆動               |
| ALL (ABS)           | RL輪ABS駆動               |
| ALL (ABS)           | RL輪TCL駆動               |
| ALL (ABS)           | RR輪ABS駆動               |
| ALL (ABS)           | RR輪TCL駆動               |
| ALL (ABS)           | ﾎﾞﾙﾂ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ            |
| ALL (ABS)           | ｽﾄｯﾌﾟ ﾚﾝﾌﾞ ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ     |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名         | 項目名                       |
|---------------|---------------------------|
| ALL (ABS)     | ストップラングテストモード (TSA)       |
| ALL (ABS)     | 電動モーターユニットTOL駆動           |
| ALL (ABS ESC) | ABS警告灯                    |
| ALL (ABS ESC) | ESCスイッチランプ                |
| ALL (ABS ESC) | ESC警告灯                    |
| ALL (ABS ESC) | アイリレーションハブ (フロント右-リフト)    |
| ALL (ABS ESC) | アイリレーションハブ (フロント左-リフト)    |
| ALL (ABS ESC) | アウトレットハブ (フロント右)          |
| ALL (ABS ESC) | アウトレットハブ (フロント左)          |
| ALL (ABS ESC) | アウトレットハブ (リフト右)           |
| ALL (ABS ESC) | アウトレットハブ (リフト左)           |
| ALL (ABS ESC) | インレットハブ (フロント右)           |
| ALL (ABS ESC) | インレットハブ (フロント左)           |
| ALL (ABS ESC) | インレットハブ (リフト右)            |
| ALL (ABS ESC) | インレットハブ (リフト左)            |
| ALL (ABS ESC) | スイッチハブ 1系統 (USV1)         |
| ALL (ABS ESC) | スイッチハブ 2系統 (USV2)         |
| ALL (ABS ESC) | ハイブ レジュースイッチハブ 1系統 (HSV1) |
| ALL (ABS ESC) | ハイブ レジュースイッチハブ 2系統 (HSV2) |
| ALL (ABS ESC) | ブレーキ警告灯                   |
| ALL (ABS ESC) | フロント右アイリレーションハブ           |
| ALL (ABS ESC) | フロント右アウトレットハブ (AVVR)      |
| ALL (ABS ESC) | フロント右インレットハブ (EVVR)       |
| ALL (ABS ESC) | フロント右ダンパハブ                |
| ALL (ABS ESC) | フロント左アイリレーションハブ           |
| ALL (ABS ESC) | フロント左アウトレットハブ (AVVL)      |
| ALL (ABS ESC) | フロント左インレットハブ (EVVL)       |
| ALL (ABS ESC) | フロント左ダンパハブ                |
| ALL (ABS ESC) | ポンプ モーター                  |
| ALL (ABS ESC) | ポンプ モーター供給                |
| ALL (ABS ESC) | リフト右アイリレーションハブ            |
| ALL (ABS ESC) | リフト右アウトレットハブ (AVHR)       |
| ALL (ABS ESC) | リフト右インレットハブ (EVHR)        |
| ALL (ABS ESC) | リフト右ダンパハブ                 |
| ALL (ABS ESC) | リフト左アイリレーションハブ            |
| ALL (ABS ESC) | リフト左アウトレットハブ (AVHL)       |
| ALL (ABS ESC) | リフト左インレットハブ (EVHL)        |
| ALL (ABS ESC) | リフト左ダンパハブ                 |
| ALL (ABS ESC) | 前右/後左TCLアイリレーションハブ 2      |
| ALL (ABS ESC) | 前右/後左TCLサグ ライ2            |
| ALL (ABS ESC) | 前左/後右TCLアイリレーションハブ 1      |
| ALL (ABS ESC) | 前左/後右TCLサグ ライ1            |
| ALL (ABS ESC) | 電動シャットハブ (フロント右-リフト)      |
| ALL (ABS ESC) | 電動シャットハブ (フロント左-リフト)      |
| ALL (AC)      | A/Tロッキング 開要求              |
| ALL (AC)      | LCD/インジケータ - OFF          |
| ALL (AC)      | LCD/インジケータ - ON           |
| ALL (AC)      | LCDバックライト                 |
| ALL (AC)      | MAXCOOL要求 - OFF           |
| ALL (AC)      | MAXCOOL要求 - ON            |
| ALL (AC)      | PTCヒーター - 300W            |
| ALL (AC)      | PTCヒーター - 540W            |
| ALL (AC)      | PTCヒーター - 700W            |
| ALL (AC)      | PTCヒーター - 940W            |
| ALL (AC)      | PTCヒーター - OFF             |
| ALL (AC)      | PTCヒーター作動要求 - OFF         |
| ALL (AC)      | PTCヒーター作動要求 - ON          |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - Hi             |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - HI (Cool)      |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - Hi (ヒーター)      |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - Lo             |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - LO (Cool)      |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - Lo (ヒーター)      |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - OFF            |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - ネット            |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - 高 (ネット)        |
| ALL (AC)      | アイドリング要求 - 低 (ネット)        |
| ALL (AC)      | アイドリング停止要求 - OFF          |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名    | 項目名                          |
|----------|------------------------------|
| ALL (AC) | アイドストップ要求 - ON               |
| ALL (AC) | アイドストップ無効フラグ - OFF           |
| ALL (AC) | アイドストップ無効フラグ - ON            |
| ALL (AC) | イン/アウトレクタダンプ - ボンジョリセット      |
| ALL (AC) | イン/アウトレクタダンプ - 外気            |
| ALL (AC) | イン/アウトレクタダンプ - 外気:内気=7:3     |
| ALL (AC) | イン/アウトレクタダンプ - 外気:内気=8:2     |
| ALL (AC) | イン/アウトレクタダンプ - 外気:内気=9:1     |
| ALL (AC) | イン/アウトレクタダンプ - 内気            |
| ALL (AC) | エアコンプレッサードライブ - OFF          |
| ALL (AC) | エアコンプレッサードライブ - ON           |
| ALL (AC) | エアコンスイッチ                     |
| ALL (AC) | エアコン出力 - OFF                 |
| ALL (AC) | エアコン出力 - ON                  |
| ALL (AC) | エミッタダンプ - 駆動系                |
| ALL (AC) | エンジンウォーターポンプ                 |
| ALL (AC) | エンジンスタート要求 - OFF             |
| ALL (AC) | エンジンスタート要求 - ON (High)       |
| ALL (AC) | エンジンスタート要求 - ON (Normal)     |
| ALL (AC) | コンディショナ - 100%               |
| ALL (AC) | コンディショナ - 50%                |
| ALL (AC) | コンディショナ - Hi                 |
| ALL (AC) | コンディショナ - Lo                 |
| ALL (AC) | コンディショナ - OFF                |
| ALL (AC) | スイッチ&ミネーション                  |
| ALL (AC) | ツレノイドハブ                      |
| ALL (AC) | ブローモーター                      |
| ALL (AC) | ブローモーター                      |
| ALL (AC) | リフティング - HI                  |
| ALL (AC) | リフティング - LO                  |
| ALL (AC) | リフティング - OFF                 |
| ALL (AC) | リフティング - エア vol. 0/1         |
| ALL (AC) | リフティング - エア vol. 2           |
| ALL (AC) | リフティング - エア vol. 3           |
| ALL (AC) | リフトフォークリレー (OFF)             |
| ALL (AC) | リフトフォークリレー (ON)              |
| ALL (AC) | リフトフォークスイッチ                  |
| ALL (AC) | リフト止めインジケータ                  |
| ALL (AC) | 運転席側エミッタダンプ -                |
| ALL (AC) | 運転席側エミッタダンプ - モーター           |
| ALL (AC) | 運転席側エミッタダンプ - 位置初期化          |
| ALL (AC) | 助手席側エミッタダンプ -                |
| ALL (AC) | 助手席側エミッタダンプ - モーター           |
| ALL (AC) | 助手席側エミッタダンプ - 位置初期化          |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF             |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF:3 / FOOT:7  |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF:5 / FOOT:5  |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF:7 / FOOT:3  |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - FACE            |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - FACE:3 / FOOT:7 |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - FACE:5 / FOOT:5 |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - FACE:7 / FOOT:3 |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - FOOT            |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF             |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF/FOOT 1      |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF/FOOT 2      |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - DEF/FOOT 3      |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - FACE            |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - FOOT            |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - バイパス1           |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - バイパス2           |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - バイパス3           |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - ボンジョリセット        |
| ALL (AC) | 吹出し口切換えダンプ - 位置初期化           |
| ALL (AC) | 曇り止めインジケータ                   |
| ALL (AC) | 内/外 レクタダンプ (新気循環=6:4)        |
| ALL (AC) | 内外気切換えダンプ - 外気               |
| ALL (AC) | 内外気切換えダンプ - 外気:6 / 内気:4      |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名               | 項目名                                  |
|---------------------|--------------------------------------|
| ALL (AC)            | 内外気切換えダ'ンバ' - - 外気:7 / 内気:3          |
| ALL (AC)            | 内外気切換えダ'ンバ' - - 外気:8 / 内気:2          |
| ALL (AC)            | 内外気切換えダ'ンバ' - - 外気:9 / 内気:1          |
| ALL (AC)            | 内外気切換えダ'ンバ' - - 内気                   |
| ALL (AC)            | 内外気切換えダ'ンバ' -位置初期化                   |
| ALL (BCM)           | ブ'ラム'ン                               |
| ALL (BCM)           | シ'ートハ'ルトリ'マインダ' -LED                 |
| ALL (BCM)           | ス'パ' -ロ'ッキング                         |
| ALL (BCM)           | スタ'トLED (Not Ready)                  |
| ALL (BCM)           | スタ'トLED (Ready)                      |
| ALL (BCM)           | セン'トラ'ロック                            |
| ALL (BCM)           | セン'トラ'ロック/ア'ンロック                     |
| ALL (BCM)           | タ'ンジ'グ ナ'ル (右)                       |
| ALL (BCM)           | タ'ンジ'グ ナ'ル (左)                       |
| ALL (BCM)           | ド'ア'ロック                              |
| ALL (BCM)           | トラ'ンク/チ'ャ'ル'ド'トリ'リス                  |
| ALL (BCM)           | トラ'ンク'リリース                           |
| ALL (BCM)           | ハ' -キン'グ ラ'ンプ                        |
| ALL (BCM)           | ハ'イ'ビ' -ム'ラン'グ                       |
| ALL (BCM)           | ハ'イ'マ'ウント'ス'タ'ップ ラ'ンプ                |
| ALL (BCM)           | ハ' -ウ'タ'グ ラ'ウ'ンド イ'ミ'ネ'シ'ョン          |
| ALL (BCM)           | ハ' -ウ'テ'リ'セ'ハ' - /イ'ン'テ'リ'ア'ラ'ンプ     |
| ALL (BCM)           | ブ' -グ' -                             |
| ALL (BCM)           | ブ' -レ'キ'ラン'グ                         |
| ALL (BCM)           | フ'ロ'ント'ウ'ェ'ッ'シャー                     |
| ALL (BCM)           | フ'ロ'ント'フ'ォ'グ ラ'ンプ                    |
| ALL (BCM)           | フ'ロ'ント'ワ'イ'バ' - (Hi)                 |
| ALL (BCM)           | フ'ロ'ント'ワ'イ'バ' - (Lo)                 |
| ALL (BCM)           | ミ'ラ'格'納/展'開                          |
| ALL (BCM)           | リ'ア'ウ'ェ'ッ'シャー                        |
| ALL (BCM)           | リ'ア'デ' -フ'ォ'グ                        |
| ALL (BCM)           | リ'ア'デ' -フ'ォ'グ - /デ' -フ'ロ'ス'ター'リ'レ' - |
| ALL (BCM)           | リ'ア'フ'ォ'グ ラ'ンプ                       |
| ALL (BCM)           | リ'ア'ワ'イ'バ' -                         |
| ALL (BCM)           | リ'バ' -ス'ラン'グ                         |
| ALL (BCM)           | ロ' -ビ' -ム'ラン'グ                       |
| ALL (BCM)           | ワ'イ'バ' -テ'スト                         |
| ALL (BCM)           | 運'転'席'ド'ア'ア'ン'ロック                    |
| ALL (BCM)           | 日'中'走'行'灯                            |
| ALL (BCM)           | 防'盗'LED                              |
| ALL (EP1)           | MIL                                  |
| ALL (EP1)           | アイ'ド' -ア'ス'ビ' -ド'コ'ント'ロ'ル            |
| ALL (EP1)           | フ'ュ'ー'エ'キ'ス'テ'ン'グ 系'統                |
| ALL (EP1)           | ラ'ジ'エ'ー'タ' -フ'ォ'ン                    |
| ALL (ETACS)         | A/L'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 20%             |
| ALL (ETACS)         | A/L'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 30%             |
| ALL (ETACS)         | A/L'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 40%             |
| ALL (ETACS)         | A/L'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 50%             |
| ALL (ETACS)         | A/L'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 60%             |
| ALL (ETACS)         | A/L'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 70%             |
| ALL (ETACS)         | A/L'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 80%             |
| ALL (ETACS)         | レ'ベ' -リ'ン'グ'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 20%     |
| ALL (ETACS)         | レ'ベ' -リ'ン'グ'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 30%     |
| ALL (ETACS)         | レ'ベ' -リ'ン'グ'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 40%     |
| ALL (ETACS)         | レ'ベ' -リ'ン'グ'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 50%     |
| ALL (ETACS)         | レ'ベ' -リ'ン'グ'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 60%     |
| ALL (ETACS)         | レ'ベ' -リ'ン'グ'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 70%     |
| ALL (ETACS)         | レ'ベ' -リ'ン'グ'ア'ク'チ'ュ'エ'ー'タ' - 80%     |
| ALL (SRS)           | SRS'シ'ャ'ー'ニン'グ ラ'ンプ                  |
| ALL (SRS)           | エ'ア'バ' -グ' 警'告'灯                     |
| ALL (SRS)           | 助'手'席'SRS'シ'ャ'ー'ニン'グ ラ'ンプ OFF        |
| ALL (SRS)           | 助'手'席'SRS'シ'ャ'ー'ニン'グ ラ'ンプ ON         |
| ALL (SRS)           | 助'手'席'エ'ア'バ' -グ' OFFラ'ンプ             |
| ALL (イ'レ'ビ'ライ'ザ' -) | ア'ウ'ター' -ブ' -グ' - - OFF              |
| ALL (イ'レ'ビ'ライ'ザ' -) | ア'ウ'ター' -ブ' -グ' - - ハ' -タ'ン'1        |
| ALL (イ'レ'ビ'ライ'ザ' -) | ア'ウ'ター' -ブ' -グ' - - ハ' -タ'ン'2        |
| ALL (イ'レ'ビ'ライ'ザ' -) | ア'ウ'ター' -ブ' -グ' - - ハ' -タ'ン'3        |
| ALL (イ'レ'ビ'ライ'ザ' -) | ア'ウ'ター' -ブ' -グ' - - ハ' -タ'ン'4        |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名                                         | 項目名                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ALL (イモビライザ→)                                 | 799-ブザー - パターン5                                 |
| ALL (イモビライザ→)                                 | 799-ブザー - パターン6                                 |
| ALL (イモビライザ→)                                 | 799-ブザー - 警告1                                   |
| ALL (イモビライザ→)                                 | 799-ブザー - 警告2                                   |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | eCall インジケータ                                    |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | eCall ボタン押下上昇                                   |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | LCDパネル亮度                                        |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | NAVIイベント (Pがナビゲーションアプリケーション使用の場合はナビゲーションを開きます)  |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | TUNEイベント                                        |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | 799-ACCヘッドライト信号ON/OFF                           |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | 799-799信号                                       |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | パワーステアリング                                       |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | フォーンイベント                                        |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | ホーンイベント                                         |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | ナビゲーション                                         |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | ラジオイベント                                         |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | 音量ブースト押下イベント                                    |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | 音量マイクイベント                                       |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | 音量マイクイベント (次回利用可能799-799機能で循環)                  |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | 次回/次回ラジオイベント                                    |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU EGARX))               | 前回/前回ラジオイベント                                    |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | LCDパネル亮度                                        |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | NAVIイベント (P1がナビゲーションアプリケーション使用の場合はナビゲーションを開きます) |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | TUNEイベント                                        |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | 799-ACCヘッドライト信号ON/OFF                           |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | パワーステアリング                                       |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | フォーンイベント                                        |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | ホーンイベント                                         |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | ナビゲーション                                         |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | ラジオイベント                                         |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | 音量ブースト押下イベント                                    |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | 音量マイクイベント                                       |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | 音量マイクイベント (次回利用可能799-799機能で循環)                  |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | 次回/次回ラジオイベント                                    |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | 前回/前回ラジオイベント                                    |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))              | Bluetoothモジュール                                  |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))              | サウンド                                            |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))              | ディスプレイパネル                                       |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))              | ナビゲーション                                         |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | インレットエアダクトナビゲーション                               |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | エアコンコンプレッサ要求信号状態                                |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | ブロー停止レベル1                                       |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | ブロー停止レベル2                                       |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | ブロー停止レベル3                                       |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | ブロー停止レベル4                                       |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | ブロー停止レベル5                                       |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | ブロー停止レベル6                                       |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | ブロー停止レベル7                                       |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | モードダクト位置DEF/707                                 |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | モードダクト位置707                                     |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | モードダクト位置707                                     |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | モードダクト位置707                                     |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | モードダクト位置707                                     |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | 運転席シートヒーター要求ステータス                               |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | 運転席温度ダクト位置                                      |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | 助手席シートヒーター要求ステータス                               |
| ALL (エアコンコンローラ (HVAC))                        | 助手席温度ダクト位置                                      |
| ALL (エマージェンシーコーリング インフォメーションボックス (T-box ZTE)) | ACCヘッドライン信号                                     |
| ALL (エマージェンシーコーリング インフォメーションボックス (T-box ZTE)) | eCall インジケータ                                    |
| ALL (エマージェンシーコーリング インフォメーションボックス (T-box ZTE)) | eCall ボタン押下上昇                                   |
| ALL (エマージェンシーコーリング ボックス (T-box Botai))        | ACCヘッドライン信号                                     |
| ALL (エマージェンシーコーリング ボックス (T-box Botai))        | eCall インジケータ-ON                                 |
| ALL (エマージェンシーコーリング ボックス (T-box Botai))        | SOS信号                                           |
| ALL (エンジン (ECU))                              | A/Cリレー                                          |
| ALL (エンジン (ECU))                              | PWM ラジエーターファン                                   |
| ALL (エンジン (ECU))                              | SASステアリング                                       |
| ALL (エンジン (ECU))                              | インジケータ停止 - No. 1                                |
| ALL (エンジン (ECU))                              | インジケータ停止 - No. 2                                |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名                              | 項目名                          |
|------------------------------------|------------------------------|
| ALL (エンジン (ECU))                   | インジェクタ-停止 - No. 3            |
| ALL (エンジン (ECU))                   | インジェクタ-停止 - No. 4            |
| ALL (エンジン (ECU))                   | ウエストゲートリレノイド バ ヌフ            |
| ALL (エンジン (ECU))                   | エンジンルームファンリレー                |
| ALL (エンジン (ECU))                   | オイルコントロール バ ヌフ               |
| ALL (エンジン (ECU))                   | デュアルモード マフラーノイズ              |
| ALL (エンジン (ECU))                   | バ ージ ン ト ロ ー ル リレノイド バ ヌフ    |
| ALL (エンジン (ECU))                   | フューエルポンプ 系統                  |
| ALL (エンジン (ECU))                   | ベンチレーションリレノイド バ ヌフ           |
| ALL (エンジン (ECU))                   | ラジエーターファン (Hi)               |
| ALL (エンジン (ECU))                   | ラジエーターファン (Lo)               |
| ALL (エンジン (ECU))                   | 可変吸気リレノイド                    |
| ALL (エンジン (ECU))                   | 点火時期 5 BTDC                  |
| ALL (エンジン)                         | インジェクタ-1                     |
| ALL (エンジン)                         | インジェクタ-2                     |
| ALL (エンジン)                         | インジェクタ-3                     |
| ALL (エンジン)                         | インジェクタ-4                     |
| ALL (エンジン)                         | エアコンラッチリレー                   |
| ALL (エンジン)                         | オイルコントロール バ ヌフ (100%)        |
| ALL (エンジン)                         | オイルコントロール バ ヌフ (50%)         |
| ALL (エンジン)                         | キャニスターバ ージ ン バ ヌフ            |
| ALL (エンジン)                         | スターターリレー                     |
| ALL (エンジン)                         | スターターリレー (搭載車のみ)             |
| ALL (エンジン)                         | スロットル バ ヌフ                   |
| ALL (エンジン)                         | ターボチャージャーウォーターポンプ            |
| ALL (エンジン)                         | バ ージ ン バ ヌフ                  |
| ALL (エンジン)                         | ファン1                         |
| ALL (エンジン)                         | ファン2                         |
| ALL (エンジン)                         | ファンコントロールリレー                 |
| ALL (エンジン)                         | ブ ース ト バ イ バ ヌ ス バ ヌフ        |
| ALL (エンジン)                         | フューエルポンプ 系統                  |
| ALL (エンジン)                         | 電圧 バ ヌフ (100%)               |
| ALL (エンジン)                         | 電圧 バ ヌフ (50%)                |
| ALL (エンジン)                         | 燃料ポンプ リレー                    |
| ALL (エンジンシステム)                     | インターカムシャフトコントロール             |
| ALL (エンジンシステム)                     | インターカムシャフトコントロール第2ゲループ       |
| ALL (エンジンシステム)                     | エキゾーストカムシャフトコントロール           |
| ALL (エンジンシステム)                     | オイルポンプ リリースター                |
| ALL (エンジンシステム)                     | キャニスターバ ヌフ コントロー ルデ ューティサイクル |
| ALL (エンジンシステム)                     | スロットル開度                      |
| ALL (エンジンシステム)                     | ターボチャージャーリクバ ヌフ              |
| ALL (エンジンシステム)                     | プロントロ ー ル バ ヌフ               |
| ALL (エンジンシステム)                     | 空気圧リレノイド バ ヌフ                |
| ALL (エンジンシステム)                     | 高速ファンリリースター                  |
| ALL (エンジンシステム)                     | 低速ファンリリースター                  |
| ALL (エンジンシステム)                     | 冷却ポンプ                        |
| ALL (ゲートウェイ (GW))                  | A11-CAN                      |
| ALL (ゲートウェイ (GW))                  | B-CAN                        |
| ALL (ゲートウェイ (GW))                  | D-CAN                        |
| ALL (ゲートウェイ (GW))                  | I-CAN                        |
| ALL (ゲートウェイ (GW))                  | P-CAN                        |
| ALL (ステアリング コラムコンビネーションスイッチ (TCM)) | フロントワイバ ーモータースタートアップ         |
| ALL (ステアリング コラムコンビネーションスイッチ (TCM)) | リアワイバ ーモータースタートアップ           |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFリレノイド バ ヌフ 1           |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFリレノイド バ ヌフ 11          |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFリレノイド バ ヌフ 2           |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFリレノイド バ ヌフ 3           |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFリレノイド バ ヌフ 4           |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFリレノイド バ ヌフ 5           |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFリレノイド バ ヌフ 6           |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFデ ジ タル出力1              |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFデ ジ タル出力11             |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFデ ジ タル出力2              |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFデ ジ タル出力3              |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFデ ジ タル出力4              |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFデ ジ タル出力5              |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | ON/OFFデ ジ タル出力6              |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))    | VBSリレノイド バ ヌフ 電流値10          |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名                           | 項目名                              |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | VBSレノイド バッテリ 電流値5                |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | VBSレノイド バッテリ 電流値6                |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | VBSレノイド バッテリ 電流値7                |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | VBSレノイド バッテリ 電流値8                |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | VBSレノイド バッテリ 電流値9                |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | オートマチックギアボックス入力2                 |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | オートマチックギアボックス入力3                 |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | ブレーキ バッテリ 電圧1                    |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | ブレーキ バッテリ 電圧2                    |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | エンジン出力スロットル1                     |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | エンジン出力スロットル2                     |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU)) | トランスミッションコントローラ                  |
| ALL (パワーステアリング)                 | EPSオーバーフローランプ                    |
| ALL (フロントブレーキシステム (FRS))        | ブレーキモーター                         |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | DRL                              |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | インテリゲン                           |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ウィンドウセンサーユニット                    |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | サンシェードセンサー                       |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | サンルーフシステムEOL学習コマンド (リセットコマンドなし)  |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | サンルーフシステムEOL学習コマンド (リセット制御ウィンドウ) |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | サンルーフシステムEOL学習コマンド (リセット閉ウィンドウ)  |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | サンルーフシステムセンサーユニット                |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | サンルーフ自己学習センサーユニット                |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | スピーカー                            |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | セントラルコントロールロック & 燃料タンクロック        |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | セントラルロック ロック状態                   |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | タンクレベル                           |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ドアランプ 省エネリレー                     |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | トランクロック状態                        |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ニュートラルスイッチ電源                     |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | パドルブレーキ                          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | パドルブレーキ                          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | パドルブレーキ LED                      |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ブレーキランプ                          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロントファンモーター                      |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロントフォグランプ                       |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロントワイパー 高速&低速                   |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロントワイパー 有効                      |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロント右ドアウィンドウリフト 下降               |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロント右ドアウィンドウリフト 上昇               |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロント左ドアウィンドウリフト 下降               |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | フロント左ドアウィンドウリフト 上昇               |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ホーン ショック                         |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リアガラスヒーター ユニバーサル フォグ             |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リアフォグランプ                         |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リアワイパー                           |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リア右ドアウィンドウリフト 下降                 |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リア右ドアウィンドウリフト 上昇                 |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リア左ドアウィンドウリフト 下降                 |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リア左ドアウィンドウリフト 上昇                 |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | リバーブレーキ                          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #0)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #1)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #2)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #3)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #4)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #5)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #6)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | レインセンサー 感度表示 (感度レベル #7)          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ローギアランプ                          |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ワイパー スイッチステータス情報 (ウォッシング)        |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ワイパー スイッチステータス情報 (間欠)            |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ワイパー スイッチステータス情報 (高速)            |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ワイパー スイッチステータス情報 (手動グリック)        |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ワイパー スイッチステータス情報 (低速)            |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ワイパー センション情報 (停止位置)              |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | ワイパー センション情報 (停止位置にない)           |
| ALL (ホーンコントロールシステム (BCM))       | 右ターンランプ                          |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名                        | 項目名                     |
|------------------------------|-------------------------|
| ALL (ホ'デ'イ-コントロールシステム (BCM)) | 左/右リアビュミラ-格納            |
| ALL (ホ'デ'イ-コントロールシステム (BCM)) | 左/右リアビュミラ-展開            |
| ALL (ホ'デ'イ-コントロールシステム (BCM)) | 左ターンシグナル                |
| ALL (ホ'デ'イ-コントロールシステム (BCM)) | 全ウインドウ開                 |
| ALL (ホ'デ'イ-コントロールシステム (BCM)) | 全ウインドウ閉                 |
| ALL (ホ'デ'イ-コントロールシステム (BCM)) | 電源メモブリ-                 |
| ALL (ホ'デ'イ-コントロールシステム (BCM)) | 防盜ランブ                   |
| ALL (メ-タ-)                   | 2WDインジケ-タ-              |
| ALL (メ-タ-)                   | 4WD LOCKインジケ-タ-         |
| ALL (メ-タ-)                   | 4WD インジケ-タ-             |
| ALL (メ-タ-)                   | 4WD 故障ウ-ニングランブ          |
| ALL (メ-タ-)                   | 4WD 油温インジケ-タ-           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ- (Lo)         |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ- (N)          |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ- (P)          |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ- (R)          |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ- (SNOW)       |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ- (UP)         |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:1            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:2            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:3            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:4            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:5            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:6            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:A            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:BLANK        |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:D            |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:D1           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:D2           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:D3           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:D4           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:D5           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:D6           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:Ds           |
| ALL (メ-タ-)                   | A/Tインジケ-タ-:故障表示         |
| ALL (メ-タ-)                   | A/T異常 (Symbol)          |
| ALL (メ-タ-)                   | A/T油温インジケ-タ-            |
| ALL (メ-タ-)                   | ABSウ-ニングランブ             |
| ALL (メ-タ-)                   | ACDE-ド (GRAVEL)         |
| ALL (メ-タ-)                   | ACDE-ド (SNOW)           |
| ALL (メ-タ-)                   | ACDE-ド (TARMAC)         |
| ALL (メ-タ-)                   | AFS OFFインジケ-タ-          |
| ALL (メ-タ-)                   | AFS/ACLウ-ニングランブ         |
| ALL (メ-タ-)                   | ASC/TQL OFFインジケ-タ-      |
| ALL (メ-タ-)                   | ASC/TQL OPインジケ-タ-       |
| ALL (メ-タ-)                   | ASC/TQL 故障ウ-ニングランブ      |
| ALL (メ-タ-)                   | ASC/TQL 状態インジケ-タ-       |
| ALL (メ-タ-)                   | AUTOインジケ-タ- (メウ)        |
| ALL (メ-タ-)                   | AWCコントロールディスプレイ         |
| ALL (メ-タ-)                   | DPFインジケ-タ-              |
| ALL (メ-タ-)                   | ECUインジケ-タ-              |
| ALL (メ-タ-)                   | EPSインジケ-タ-              |
| ALL (メ-タ-)                   | ESSウ-ニングランブ             |
| ALL (メ-タ-)                   | ETACS7ツ-ハ-ックア-ザ-        |
| ALL (メ-タ-)                   | ETACS設定ア-ザ-             |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 1 (低電圧)     |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 2 (IG/ア-)   |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 3 (IG/ア-)   |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 4 (キ-持出)    |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 5 (キ-持出)    |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 6 (ロック無効)   |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 7 (ロック無効)   |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 8 (ロック無効)   |
| ALL (メ-タ-)                   | F. A. S. T. 9 (システムエラー) |
| ALL (メ-タ-)                   | FLコーナセンサ-               |
| ALL (メ-タ-)                   | FRコーナセンサ-               |
| ALL (メ-タ-)                   | GCC用速度警報ア-ザ-            |
| ALL (メ-タ-)                   | GDI ECUインジケ-タ-          |



●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名     | 項目名                |
|-----------|--------------------|
| ALL (メータ) | HDCインジケータ          |
| ALL (メータ) | HDCウォーニングランプ       |
| ALL (メータ) | IG/ワシ戻し不良ワザ        |
| ALL (メータ) | LOギア               |
| ALL (メータ) | PTCヒータインジケータ       |
| ALL (メータ) | RLコナセンサ            |
| ALL (メータ) | RRコナセンサ            |
| ALL (メータ) | SRSインジケータ          |
| ALL (メータ) | SS4 CTRロック         |
| ALL (メータ) | SS4 HIギア/オート       |
| ALL (メータ) | SS4 HIギア/ロック       |
| ALL (メータ) | SS4 LOギア/オート       |
| ALL (メータ) | SS4 LOギア/ロック       |
| ALL (メータ) | SS4 RRロック          |
| ALL (メータ) | 7クティブスビライザ ファイル1   |
| ALL (メータ) | 7クティブスビライザ ファイル2   |
| ALL (メータ) | イビライザインジケータ        |
| ALL (メータ) | インタークーラースレーインジケータ  |
| ALL (メータ) | ウエリヤ液量警告           |
| ALL (メータ) | エンジンチェックランプインジケータ  |
| ALL (メータ) | エンジン冷却水温ゲージ        |
| ALL (メータ) | オイルパルインジケータ        |
| ALL (メータ) | キー抜き忘れウォーニングランプ    |
| ALL (メータ) | キー抜き忘れワザ           |
| ALL (メータ) | クルスコントロールインジケータ    |
| ALL (メータ) | コナセンサOFF           |
| ALL (メータ) | コナリングライト OFF       |
| ALL (メータ) | コナリングライト 故障        |
| ALL (メータ) | コンディションワザ-1        |
| ALL (メータ) | コンディションワザ-2        |
| ALL (メータ) | サビスリマインインジケータ      |
| ALL (メータ) | サンルーフワザ            |
| ALL (メータ) | シートベルトリマインワザ       |
| ALL (メータ) | シフトキヤンセルワザ         |
| ALL (メータ) | スビードメータ            |
| ALL (メータ) | セーフティブライト          |
| ALL (メータ) | セキュリティアラームワザ       |
| ALL (メータ) | タンクゲナルインジケータ (ALL) |
| ALL (メータ) | タンクゲナルインジケータ (LH)  |
| ALL (メータ) | タンクゲナルインジケータ (RH)  |
| ALL (メータ) | タンクゲナルワザ           |
| ALL (メータ) | タイヤ空気圧インジケータ       |
| ALL (メータ) | タコメータ              |
| ALL (メータ) | チャージインジケータ         |
| ALL (メータ) | デュービルローインジケータ      |
| ALL (メータ) | テルライトの電源           |
| ALL (メータ) | デジタルスピードスイッチワザ     |
| ALL (メータ) | ドメインゲータ (FL)       |
| ALL (メータ) | ドメインゲータ (FR)       |
| ALL (メータ) | ドメインゲータ (RL)       |
| ALL (メータ) | ドメインゲータ (RR)       |
| ALL (メータ) | ドメインゲータ (ターゲット)    |
| ALL (メータ) | ドメインゲータ (ブリックガラス)  |
| ALL (メータ) | トレインインジケータ         |
| ALL (メータ) | ハイビームインジケータ        |
| ALL (メータ) | バックコナセンサ           |
| ALL (メータ) | バックワザ              |
| ALL (メータ) | バックシフトCAN通信禁止      |
| ALL (メータ) | バックゲートワザ           |
| ALL (メータ) | バックメータ             |
| ALL (メータ) | ビープ音 (A/C) 1       |
| ALL (メータ) | ビープ音 (A/C) 2       |
| ALL (メータ) | ビープ音 (A/C) 3       |
| ALL (メータ) | ビープ音 (NAVI) 1      |
| ALL (メータ) | ビープ音 (NAVI) 2      |
| ALL (メータ) | ビープ音 (NAVI) 3      |
| ALL (メータ) | ビープ音 (NAVI) 4      |
| ALL (メータ) | ビープ音 (NAVI) 5      |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名               | 項目名                 |
|---------------------|---------------------|
| ALL (メータ)           | ビープ音 (NAVI) 6       |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (オネーイ) 1       |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (オネーイ) 2       |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (オネーイ) 3       |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (オネーイ) 4       |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (オネーイ) 5       |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (デイス) レイ 1     |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (デイス) レイ 2     |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (デイス) レイ 3     |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (デイス) レイ 4     |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (デイス) レイ 5     |
| ALL (メータ)           | ビープ音 (デイス) レイ 6     |
| ALL (メータ)           | フッドインジケータ           |
| ALL (メータ)           | ブザー (LCD)           |
| ALL (メータ)           | フューエルゲージ            |
| ALL (メータ)           | フューエルゲージ (目標値)      |
| ALL (メータ)           | フューエルミッドインジケータ      |
| ALL (メータ)           | ブレーキウォーニングランプ       |
| ALL (メータ)           | ブレーキ警告ブザー           |
| ALL (メータ)           | ブレーキヒリテイルランプブザー     |
| ALL (メータ)           | フロントコーナー            |
| ALL (メータ)           | フロントフォグランプインジケータ    |
| ALL (メータ)           | ヘッドライトオートレベリング      |
| ALL (メータ)           | ヘッドライトリマインダ         |
| ALL (メータ)           | ヘッドランプ消し忘れブザー       |
| ALL (メータ)           | ホジションランプインジケータ      |
| ALL (メータ)           | マナースイッチブザー          |
| ALL (メータ)           | ミニマムフラット            |
| ALL (メータ)           | メータ照明               |
| ALL (メータ)           | メータ用スイッチ押下ブザー       |
| ALL (メータ)           | メータ用スイッチ長押しブザー      |
| ALL (メータ)           | リアフォグランプインジケータ      |
| ALL (メータ)           | リストアラムインジケータ        |
| ALL (メータ)           | リストアラムブザー-1         |
| ALL (メータ)           | リストアラムブザー-2         |
| ALL (メータ)           | 運転席シートベルトインジケータ     |
| ALL (メータ)           | 外気温センサー             |
| ALL (メータ)           | 空気清浄機インジケータ         |
| ALL (メータ)           | 車両マーク               |
| ALL (メータ)           | 助手席A/B OFFインジケータ    |
| ALL (メータ)           | 助手席シートベルトインジケータ     |
| ALL (メータ)           | 水温 (COOL)           |
| ALL (メータ)           | 水温 (HOT)            |
| ALL (メータ)           | 速度警報インジケータ          |
| ALL (メータ)           | 速度警報ブザー             |
| ALL (メータ)           | 凍結ウォーニングランプ         |
| ALL (メータ)           | 凍結警告ブザー             |
| ALL (メータ)           | 燃料警告灯 (第一段階)        |
| ALL (メータ)           | 燃料警告灯 (第二段階)        |
| ALL (メータ)           | 半ドアウォーニングランプ        |
| ALL (メータ)           | 半ドア警告ブザー            |
| ALL (メータ)           | 油圧インジケータ            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 4WD                 |
| ALL (メータシステム (ICU)) | ABS異常               |
| ALL (メータシステム (ICU)) | DRL                 |
| ALL (メータシステム (ICU)) | EPB異常表示             |
| ALL (メータシステム (ICU)) | EPB表示               |
| ALL (メータシステム (ICU)) | EPS異常               |
| ALL (メータシステム (ICU)) | ESC異常               |
| ALL (メータシステム (ICU)) | ESOFF               |
| ALL (メータシステム (ICU)) | LEDコントロール           |
| ALL (メータシステム (ICU)) | TPMS                |
| ALL (メータシステム (ICU)) | TPMSシステム異常          |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 79°ブレイブクラス 異常インジケータ |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 79°ブレイブクラス 作動インジケータ |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 79°ブレイブクラス 異常       |
| ALL (メータシステム (ICU)) | エンジンシステム異常          |
| ALL (メータシステム (ICU)) | エンジン回転数             |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名               | 項目名                 |
|---------------------|---------------------|
| ALL (メータシステム (ICU)) | エンジン排気異常            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | オートマチックパベ-ム         |
| ALL (メータシステム (ICU)) | シートベルト非着用           |
| ALL (メータシステム (ICU)) | スピードメーター            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | スモークランプ             |
| ALL (メータシステム (ICU)) | ダウヒル速度制限            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | タコメーター              |
| ALL (メータシステム (ICU)) | ハイビームランプ            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | フューエルゲージ            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | ブレーキ液 / EBD         |
| ALL (メータシステム (ICU)) | フロントフォグランプ          |
| ALL (メータシステム (ICU)) | フロント衝突カーニング機能インジケータ |
| ALL (メータシステム (ICU)) | リアフォグランプ            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 右ターンシグナル            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 左ターンシグナル            |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 車線逸脱                |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 水温計                 |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 速度                  |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 燃料低レベルアラーム          |
| ALL (メータシステム (ICU)) | 冷却水高温アラーム           |
| ATM (TCU) (ATM)     | シフトジャック作動           |
| ATM (TCU) (Aノ-12)   | SELシフトノットパ-メータテスト   |
| ATM (TCU) (Aノ-12)   | エンジンシフトノットパ-メータテスト  |
| ATM (TCU) (Aノ-12)   | オイルランプリレーテスト        |
| ATM (TCU) (Aノ-12)   | クラッチシフトノットパ-メータテスト  |
| ATM (TCU) (Aノ-12)   | デ-イスブレー             |
| ATM (TCU) (Aノ-12)   | ブザー                 |
| ATM (TCU) (Aノ-12)   | 警告灯                 |
| エンジン (ECU) (EMS400) | アイドル回転数コントローラ       |
| エンジン (ECU) (EMS400) | イグニッションタイミング        |
| エンジン (ECU) (EMS400) | インジケータ-1            |
| エンジン (ECU) (EMS400) | インジケータ-2            |
| エンジン (ECU) (EMS400) | インジケータ-3            |
| エンジン (ECU) (EMS400) | インジケータ-4            |
| エンジン (ECU) (EMS400) | スタータリレー             |
| エンジン (ECU) (EMS400) | すべてのインジケータ          |
| エンジン (ECU) (EMS400) | スロットルパ-メータ          |
| エンジン (ECU) (EMS400) | スロットルデ-イ遮断          |
| エンジン (ECU) (EMS400) | パ-ンクパ-メータ           |
| エンジン (ECU) (EMS400) | ファン1                |
| エンジン (ECU) (EMS400) | ファン2                |
| エンジン (ECU) (EMS400) | フューエルポンプ系統          |
| エンジン (ECU) (EMS400) | ラムダプロ-グヒータ-1        |
| エンジン (ECU) (EMS400) | ラムダプロ-グヒータ-2        |
| エンジン (ECU) (EMS700) | アイドル回転数コントローラ       |
| エンジン (ECU) (EMS700) | イグニッションタイミング        |
| エンジン (ECU) (EMS700) | インジケータ-1            |
| エンジン (ECU) (EMS700) | インジケータ-2            |
| エンジン (ECU) (EMS700) | インジケータ-3            |
| エンジン (ECU) (EMS700) | インジケータ-4            |
| エンジン (ECU) (EMS700) | スタータリレー             |
| エンジン (ECU) (EMS700) | すべてのインジケータ          |
| エンジン (ECU) (EMS700) | スロットルパ-メータ          |
| エンジン (ECU) (EMS700) | スロットルデ-イ遮断          |
| エンジン (ECU) (EMS700) | パ-ンクパ-メータ           |
| エンジン (ECU) (EMS700) | ファン1                |
| エンジン (ECU) (EMS700) | ファン2                |
| エンジン (ECU) (EMS700) | フューエルポンプ系統          |
| エンジン (ECU) (EMS700) | ラムダプロ-グヒータ-1        |
| エンジン (ECU) (EMS700) | ラムダプロ-グヒータ-2        |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | アイドル回転数コントローラ       |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | イグニッションタイミング        |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | インジケータ-1            |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | インジケータ-2            |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | インジケータ-3            |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | インジケータ-4            |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | エアコン出力              |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | キャニスタープレットパ-メータ     |

●プロトン アクティブテスト (Ver 2021.10)

| システム名               | 項目名          |
|---------------------|--------------|
| エンジン (ECU) (エンジン)   | グレイディングラング   |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | スターターリレー     |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | すべてのインジェクター  |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | スロットルパッド     |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | スロットルパッド遮断   |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | セカンダリO2センサー  |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | パージパッド       |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | ファン1         |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | ファン2         |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | フューエルポンプシステム |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | プライマリO2センサー  |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | ラムダプロセッサ1    |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | ラムダプロセッサ2    |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | 警告灯          |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | 水温警告灯        |
| エンジン (ECU) (エンジン)   | 電子制御スロットル    |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | エアコンリレー      |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | キャニスターパージパッド |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | セカンダリラムダセンサー |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | ファン1         |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | ファン2         |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | フューエルポンプシステム |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | プライマリラムダセンサー |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | 警告灯          |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | 警告灯1         |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | 警告灯2         |
| エンジン (ECU) (M/J-12) | 電子制御スロットル    |