

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
4WD	パワートアクスルアクチュエーター
4WD	車速情報
ABS	エンジン回転基準値
ABS	ストップランプリレー
ABS	ストップランプ動作リレー
ABS	ハザード警告灯スイッチON要求
ABS	ブレーキ増幅器ソレノイドバルブ
ABS	フロント右ホイールエア抜き
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	フロント左ホイールエア抜き
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	ポンプモーターテスト
ABS	ポンプモーターリレー制御
ABS	ポンプモーター停止
ABS	モーター/ソレノイドバルブ：静的テスト
ABS	リア右ホイールエア抜き
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	リア左ホイールエア抜き
ABS	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア左ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	車速センサー電源テスト
ABS	車速情報
UCH	+12Vアクセサリリレー
UCH	+12Vアクセサリーニッションリレー
UCH	BCM<->Kazashi間通信
UCH	カーテシランプ 徐々にスイッチONおよびOFF
UCH	間欠ワイパー要求
UCH	OKを押してエンジンブレーキランプ点灯
UCH	PCHRリレー1
UCH	PCHRリレー2
UCH	PCHRリレー3
UCH	温度ディスプレイ
UCH	UCH:トランスポンダーリング接続テスト
UCH	UCH-GT:トランスポンダーリング接続テスト
UCH	UCH接続テスト→カードリーダー
UCH	バッテリーチャージング
UCH	バッテリーチャージング完了
UCH	アクセサリリレー2
UCH	アンテナ接続テスト
UCH	アンテナ接続異常検出
UCH	アンテナ送信異常検出
UCH	エンジンブレーキ

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
UCH	インジケータリレー
UCH	インストルメントパネル警告灯
UCH	インストルメントパネル指針
UCH	インテリアランプ
UCH	インテリアランプトリガー
UCH	エアコンランプ
UCH	エンジンモーターランプ
UCH	エンジン作動インジケータランプ
UCH	カーテシランプ
UCH	カーテシランプ 徐々にスイッチONおよびOFF
UCH	カードリーダーランプ
UCH	サイドランプ
UCH	スターターアンテナテスト
UCH	スターターアンテナ異常検出
UCH	スターターボタン点灯
UCH	スターターリレー
UCH	ストップランプ
UCH	セントラルドアロック
UCH	セントラルロッキングキーランプ
UCH	チャイルドセーフティ機能
UCH	チャイルドフルロックインジケータランプ
UCH	チャイルドフルロック表示灯
UCH	チャイルドロック表示灯
UCH	テールゲート/トランクアンロック
UCH	テールゲートフラップ 開
UCH	テールゲート開
UCH	デッドロック
UCH	デッドロック解除
UCH	ドアおよびトランクアンロック
UCH	ドアおよびトランクロック/アンロック
UCH	ドアロックランプ
UCH	トランクランプ
UCH	トランク外部アンテナテスト
UCH	ハイビームヘッドライト
UCH	ハザードランプ LED
UCH	バッテリー切断ユニットセーフティデバイス
UCH	パワーウィンドウ認証
UCH	パワーステアリングモーターテスト
UCH	ヒーター付リアガラスリレー
UCH	ヒータインクレンジスターリレー1
UCH	ヒータインクレンジスターリレー2
UCH	ブザー
UCH	フェルフラップロック
UCH	フロントインテリアランプ
UCH	フロントガラスワイパー:低速

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
UCH	フロントシートヒーター
UCH	フロントフォグ ランプ
UCH	ヘッド ライトウォッシャー1リレー
UCH	ヘッド ライトウォッシャー2リレー
UCH	ホーン
UCH	リアインテリアランプ
UCH	リアインテリアフルランプ
UCH	リアガラスワイパー
UCH	リアガラス除氷
UCH	リアテールロスター
UCH	リアフォグ ランプ
UCH	リアフロランプ
UCH	リア右ウィンドウ開
UCH	リア右ウィンドウ閉
UCH	リア外部アンテナ系統
UCH	リア左ウィンドウ開
UCH	リア左ウィンドウ閉
UCH	リア除氷インジケータランプ
UCH	リーダークーリングロック
UCH	リモートロック警報ブザー
UCH	ロービームヘッドライト
UCH	ワイパー
UCH	ワイパー(高速)
UCH	ワイパー(低速)
UCH	ワンタッチウィンドウ/サンルーフ認証
UCH	右インジケータ
UCH	運転席ウィンドウ開
UCH	運転席ウィンドウ閉
UCH	運転席ドアアンロック
UCH	運転席外部アンテナテスト
UCH	温度ディスプレイ
UCH	警告音
UCH	警告灯LED
UCH	光学センサー電源
UCH	左インジケータ
UCH	左側インジケータ
UCH	助手席外部アンテナテスト
UCH	足元/フロアライト
UCH	中央ストップ ランプ
UCH	内蔵アンテナテスト
UCH	燃料給油口フラップ 開
UPC	+12Vバッテリー ニュン
UPC	エアコンコンプレッサ
UPC	オルタネーターレギュレーション
UPC	コンプレッサクラッチ

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
インストールパネル	インストールパネル最大
インストールパネル	インストールパネル標準
インストールパネル	インストールパネル警告灯
インストールパネル	インストールパネル警告灯1
インストールパネル	インストールパネル警告灯2
インストールパネル	インストールパネル警告灯3
インストールパネル	インストールパネル指針
インストールパネル	インストールパネル指針最大値
インストールパネル	インストールパネル指針標準値
インストールパネル	エンジン回転数指針
インストールパネル	コンピューター初期化
インストールパネル	シートベルトランプ
インストールパネル	シホン
インストールパネル	シホン1
インストールパネル	シホン2
インストールパネル	シホン3
インストールパネル	スターターリレー
インストールパネル	デイスブレー
インストールパネル	ドアランプ
インストールパネル	ハザードランプ LED
インストールパネル	バックランプ
インストールパネル	ブザー
インストールパネル	ベシクインストールブザー
インストールパネル	ベシクインストール指針
インストールパネル	マトリックスデイスブレー
インストールパネル	ラジオデイスブレー
インストールパネル	ランプ
インストールパネル	ランプ A
インストールパネル	ランプ B
インストールパネル	ランプ C
インストールパネル	レベル1: LCD計測セグメント
インストールパネル	レベル2: LCD計測セグメント
インストールパネル	右インジケーター
インストールパネル	左側インジケーター
インストールパネル	表示テスト
エアコン	コンプレッサコントロールソレノイドバルブ
エアコン	エアコンコンプレッサリレーコントロール
エアコン	コントロールパネル警告灯
エアコン	コンプレッサクラッチ
エアコン	コンプレッサ容量
エアコン	デイスリヒューションモーター: デフロスター
エアコン	デイスリヒューションモーター: ベンチレーター
エアコン	ヒーター付きフロントガラス
エアコン	ヒーター付きリアガラス
エアコン	ヒーターリレー: ステアリング

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
エアコン	ヒータインクレシスターリレー2
エアコン	ヒータインクレシスターリレー3
エアコン	ファンユニット高速制御
エアコン	ファンユニット低速制御
エアコン	フットウェルベンチレーションイストリビューションモーター
エアコン	フットウェルイストリビューションモーター:開
エアコン	フットウェルイストリビューションモーター:閉
エアコン	マイクロヒートモーターセンサー-内部温度
エアコン	ミキシングモーター:MAX COLD
エアコン	ミキシングモーター:MAX HOT
エアコン	リアガラスステフォッガー
エアコン	リアベンチレーションフラップモーター:閉
エアコン	右ミキシングモーター:MAX COLD
エアコン	右ミキシングモーター:MAX HOT
エアコン	右側ヒーター付きウインドウ
エアコン	空気再循環制御
エアコン	左ミキシングモーター:MAX COLD
エアコン	左ミキシングモーター:MAX HOT
エアコン	左側ヒーター付きウインドウ
エアコン	車室ファンASSY
エアコン	循環モーター:外気
エアコン	循環モーター:内気
エアコン	除水イストリビューションモーター
エアコン	消費遮断リレー
エアバッグプリテンショナー	エアバッグ異常警告灯
エアバッグプリテンショナー	エンジントルク基準値
エアバッグプリテンショナー	ストップランプ動作リレー
エアバッグプリテンショナー	ハザード警告灯スイッチON要求
エアバッグプリテンショナー	フロント右側エアベルブ
エアバッグプリテンショナー	フロント左側エアベルブ
エアバッグプリテンショナー	ホーンモーターテスト
エアバッグプリテンショナー	リア右側エアベルブ
エアバッグプリテンショナー	リア左側エアベルブ
エアバッグプリテンショナー	温度ディスプレイ
エアバッグプリテンショナー	車速情報
エアバッグプリテンショナー	助手席エアバッグOFFランプシステム
エアバッグプリテンショナー	助手席エアバッグONランプシステム
エアバッグプリテンショナー	助手席エアバッグインジケータランプ
エアバッグプリテンショナー	助手席エアバッグ異常/ステータス警告灯
エンジン	(TBD) IOLID66
エンジン	[設定]アイドリング回転数の減少
エンジン	[設定]アイドリング回転数の増加
エンジン	[設定]エアコンあり
エンジン	[設定]エアコンなし
エンジン	[設定]サモアランプジャーあり

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	[設定]サーモファンがない
エンジン	[設定]パワーステアリングあり
エンジン	[設定]パワーステアリング電気ポンプユニットあり
エンジン	[設定]パワーステアリング電気ポンプユニットなし
エンジン	[設定]パワーステアリングなし
エンジン	[設定]ホイールあり
エンジン	[設定]ホイールなし
エンジン	カムシャフトリフトバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトリフトバルブ
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGRバイパス
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGRフラップ
エンジン	EVAPバース/V
エンジン	FPCM (HI)
エンジン	FPCM (LOW)
エンジン	FPCM (MID)
エンジン	IGNタイミング (モード 1)
エンジン	IGNタイミング (モード 3)
エンジン	LEDレベル1
エンジン	LEDレベル2
エンジン	MIL警告灯
エンジン	OBDランプ
エンジン	PAS電磁ポンプアッシー
エンジン	VENTコントロールバルブ
エンジン	アイドルキレクションバルブ
エンジン	アイドル進角バルブ
エンジン	アクチュエータステータステスト
エンジン	アンチハブコリジョンリレー
エンジン	イグニッションシリンダ -1
エンジン	イグニッションシリンダ -2
エンジン	イグニッションシリンダ -3
エンジン	イグニッションシリンダ -4
エンジン	イグニッションシリンダ -5
エンジン	イグニッションシリンダ -6
エンジン	エンジンエキゾースト警告灯
エンジン	エンジンエキゾースト故障灯
エンジン	エンジンエキゾーストシリンダ -1
エンジン	エンジンエキゾーストシリンダ -2
エンジン	エンジンエキゾーストシリンダ -3
エンジン	エンジンエキゾーストシリンダ -4
エンジン	エンジンエキゾーストシリンダ -5
エンジン	エンジンエキゾーストシリンダ -6
エンジン	エンジンエキゾースト制御ロック
エンジン	エンジンエキゾースト制御ロック解除

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	ウォーターポンプリレー
エンジン	エアコンコンプレッサ
エンジン	エアコンコンプレッサコントロール
エンジン	エアコンコンプレッサリレー
エンジン	エアコンコンプレッサリレーコントロール
エンジン	エアコンリレー
エンジン	エアコン禁止
エンジン	エアコン禁止リレー
エンジン	エレクトリックストップリレー
エンジン	エンジン冷却水温
エンジン	オイル蒸発防水抵抗
エンジン	オルタネーターユーティ
エンジン	オルタネーター電圧
エンジン	カムシャフト1オフセットデハイスコントロール
エンジン	カムシャフト2オフセットデハイスコントロール
エンジン	カムシャフトオフセット
エンジン	カムシャフトオフセット1
エンジン	カムシャフトシフター:ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトシフター:ライハ
エンジン	カムシャフトデフューザ:ON/OFF制御
エンジン	カムシャフトデフューザ:ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトデフューザ:設定値モニタリングテスト
エンジン	カムシャフトデフューザ:通常制御
エンジン	ギアチェンジ警告灯
エンジン	キャニスターリードストップソレノイドバルブ
エンジン	キャニスターリードソレノイドバルブ
エンジン	キャニスターリードソレノイドバルブコントロール
エンジン	キャニスター吸気ソレノイドバルブ
エンジン	キャビンフィルタ再生
エンジン	クーラントサーモスタット制御
エンジン	クーラントバルブ制御
エンジン	クーリングファン(HI)
エンジン	クーリングファン(LOW)
エンジン	クーリングファン(MID)
エンジン	サーモファンレンジ1リレー
エンジン	サーモファンレンジ1リレーコントロール
エンジン	サーモファンレンジ2リレー
エンジン	サーモファンレンジリレー
エンジン	サーモファンレンジリレー1
エンジン	サーモファンレンジリレー2
エンジン	サーモファンレンジリレー3
エンジン	サブフェルコントロールソレノイド
エンジン	サブフェルポンプリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スターターリレーコマンド

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	スタティックテスト
エンジン	スワールフラップ
エンジン	セカンダリ-EGRクーラーホップ
エンジン	ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングバルブ
エンジン	ダンパーフラップ
エンジン	ツインモード吸気ソレノイドバルブコントロール
エンジン	デイズェル水検出警告灯
エンジン	バロメトリックバルブ
エンジン	バキュームホップリレー
エンジン	パワーステアリングユニットリレー
エンジン	パワーパランス(シリンダ-1)
エンジン	パワーパランス(シリンダ-2)
エンジン	パワーパランス(シリンダ-3)
エンジン	パワーパランス(シリンダ-4)
エンジン	パワーパランス(シリンダ-5)
エンジン	パワーパランス(シリンダ-6)
エンジン	パワーパランス(シリンダ-7)
エンジン	パワーパランス(シリンダ-8)
エンジン	ヒータインジェクタリレー1
エンジン	ヒータインジェクタリレー2
エンジン	ヒータインジェクタリレー3
エンジン	ファンASSY高速
エンジン	ファンASSY中速
エンジン	ファンASSY低速
エンジン	ファンテューター制御
エンジン	ファンユニット
エンジン	ファンユニット高速
エンジン	ファンユニット高速リレー
エンジン	ファンユニット低速
エンジン	ファンユニット低速リレー
エンジン	ブースト圧カウエストゲート
エンジン	フェイルオーバーアクチュエーター流量減
エンジン	フェイルオーバーアクチュエーター流量増
エンジン	フェイルオーバーソレノイドバルブ
エンジン	フェイルホップリレー
エンジン	プライマリ-EGRクーラーホップ
エンジン	ブラクコントロールロック
エンジン	ブラクコントロールロック
エンジン	ブリヒター/異常警告灯系統
エンジン	ブリヒターユニット
エンジン	ブリヒターリレー
エンジン	ブリヒターリレーグループ
エンジン	ブリヒターリレーグループN?

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	ブリーザーリレー系統
エンジン	ブリーザー警告灯
エンジン	ブリーザー警告灯コントロール
エンジン	フローアクチュエーター1
エンジン	フローアクチュエーター2
エンジン	フロントO2センサーヒーター
エンジン	ホイルリレー
エンジン	ホップ圧力レギュレーション
エンジン	ホップ圧力レギュレーター
エンジン	リ702センサーヒーター
エンジン	レール圧力レギュレーター
エンジン	レベル1警告灯
エンジン	レベル2警告灯
エンジン	ロックリレー
エンジン	可変吸気ソリノイドバルブ
エンジン	過熱警告灯
エンジン	吸気フラップ
エンジン	吸気制御フラップ (フロントエンドパネ側)
エンジン	吸気側V/T角度
エンジン	空燃比センサーヒーター
エンジン	警告灯コントロール異常
エンジン	警告灯異常
エンジン	高圧コンプレッサ
エンジン	高圧タービン
エンジン	高圧ホップ
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	高度調整リレー
エンジン	新しいホップホデー補給
エンジン	進角アクチュエーター
エンジン	低圧EGRバルブ
エンジン	低圧ホップリレー
エンジン	点火時期
エンジン	電気式ウォーターホップ
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	電力消費抑制
エンジン	電力消費抑制停止
エンジン	登録再初期化
エンジン	燃料タンク温度センサー
エンジン	燃料ヒーター
エンジン	燃料ホップ
エンジン	燃料ホップ制御
エンジン	燃料圧力ソリノイドバルブ
エンジン	燃料噴射
エンジン	排気フラップ
エンジン	発熱体リレー

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	微粒子フィルターインジェクター
エンジン	微粒子フィルターインジェクターソレノイドバルブ
エンジン	微粒子フィルター温度センサーイグ
エンジン	微粒子フィルター上流インジェクションソレノイドバルブ
エンジン	噴射時期
エンジン	補助ヒーター
エンジン	補助フューエルポンプリレー
エンジン	補助フューエルポンプリレー系統
エンジン	補助燃料ポンプリレー系統
エンジン	補助燃料系統ソレノイドバルブ
エンジン	冷却系統スイッチソレノイドバルブ
エンジン	冷却水温警告灯
オートマチックキアホックス	アクチュエーター連続コントロール
オートマチックキアホックス	アクチュエーター連続制御
オートマチックキアホックス	エンゲージソレノイドバルブ
オートマチックキアホックス	クラッチコンタクト登録
オートマチックキアホックス	クラッチソレノイドバルブ
オートマチックキアホックス	クラッチソレノイドバルブ 1
オートマチックキアホックス	クラッチソレノイドバルブ 2
オートマチックキアホックス	クラッチソレノイドバルブ 3
オートマチックキアホックス	クラッチ系統フェーズ 1エア抜き
オートマチックキアホックス	クラッチ系統フェーズ 2エア抜き
オートマチックキアホックス	コンパクターロックアップソレノイドバルブ
オートマチックキアホックス	コンパクターロックアップ圧力レギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックキアホックス	シーケンスソレノイドバルブ 1
オートマチックキアホックス	シーケンスソレノイドバルブ 2
オートマチックキアホックス	シーケンスソレノイドバルブ 3
オートマチックキアホックス	シーケンスソレノイドバルブ 4
オートマチックキアホックス	シーケンスソレノイドバルブ 5
オートマチックキアホックス	シーケンスソレノイドバルブ 6
オートマチックキアホックス	ソフトラムモーター
オートマチックキアホックス	スタートリレー
オートマチックキアホックス	セカンダリー油圧レギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックキアホックス	セレクターレハ - 電磁ロックング
オートマチックキアホックス	ソレノイドバルブモジュール
オートマチックキアホックス	ソレノイドバルブ選択
オートマチックキアホックス	デイスブレー
オートマチックキアホックス	ディアレンシヤルソレノイドバルブ
オートマチックキアホックス	トランスミッションソフト (1速&パッキア)
オートマチックキアホックス	トランスミッションをニュートラルにシフト
オートマチックキアホックス	パッキア嵌合
オートマチックキアホックス	ヒートエクスチェンジャーソレノイドバルブ
オートマチックキアホックス	ブレーキソレノイドバルブ 1
オートマチックキアホックス	ブレーキソレノイドバルブ 2
オートマチックキアホックス	ライン圧力レギュレーションソレノイドバルブ

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
オートマチックキープアシスト	リハースランプ
オートマチックキープアシスト	圧力アクチュエーター解放
オートマチックキープアシスト	圧力レギュレーションシリンダハルブLS
オートマチックキープアシスト	圧力レギュレーションシリンダハルブLT
オートマチックキープアシスト	現在のコマンド停止
オートマチックキープアシスト	車速センサー機能
オートマチックキープアシスト	油圧ASSYエア抜き
オートマチックキープアシスト	油圧クラッチシリンダ-系統17抜き
オートマチックキープアシスト	油圧クラッチスレーブシリンダ-系統17抜き
オートマチックキープアシスト	油圧ポンプ ASSY禁止
オートマチックキープアシスト	油圧ポンプ ASSY作動
オートマチックキープアシスト	油圧ポンプ リレー
ガスエンジン	アクチュエーター連続コントロール
ガスエンジン	インジェクターシリンダ-1
ガスエンジン	インジェクターシリンダ-2
ガスエンジン	インジェクターシリンダ-3
ガスエンジン	インジェクターシリンダ-4
ガスエンジン	ガスエキスパンションバルブシリンダハルブ
ガスエンジン	タンクシリンダハルブ
ガスエンジン	フューエルポンプカットオフリレー
コネクショユニット	2番目のPLIPキー登録
コネクショユニット	インジェクター
コネクショユニット	インテリアランプ点灯
コネクショユニット	カーテシランプ
コネクショユニット	サイドランプリレー
コネクショユニット	デッドロック
コネクショユニット	ドアおよびトランクアンロック
コネクショユニット	ドアロック
コネクショユニット	ドアロックランプ
コネクショユニット	ハイビームリレー
コネクショユニット	ハザードランプLED
コネクショユニット	パワーウィンドウ開リレー
コネクショユニット	パワーウィンドウ閉リレー
コネクショユニット	ブザー
コネクショユニット	フロントインテリアランプ
コネクショユニット	ヘッドライトウォッシャー
コネクショユニット	ヘッドライトウォッシャー1リレー
コネクショユニット	ヘッドライトウォッシャー2リレー
コネクショユニット	リアインテリアランプ
コネクショユニット	リアガラスデフォグ
コネクショユニット	リアガラスワイパー
コネクショユニット	リアフォグランプ
コネクショユニット	ロービームリレー
コネクショユニット	ワイパー(高速)
コネクショユニット	ワイパー(低速)

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
コネクショユニット	右インジケーターリレー
コネクショユニット	右側ヒーター付きウインドウ
コネクショユニット	運転席ウインドウ開
コネクショユニット	運転席ウインドウ閉
コネクショユニット	開動作
コネクショユニット	左インジケーターリレー
コネクショユニット	左側ヒーター付きウインドウ
コネクショユニット	助手席ウインドウ開
コネクショユニット	助手席ウインドウ閉
コネクショユニット	閉動作
サスペンション	エアサスペンションコンプレッサーリレー
サスペンション	サスペンションモード警告灯
サスペンション	セルフレベリングサスペンションリザーバソレノイドバルブ
サスペンション	右クッションソレノイドバルブ
サスペンション	警告灯異常
サスペンション	左クッションソレノイドバルブ
サスペンション	排気ソレノイドバルブ
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ開
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ閉
タイヤ	タイヤ空気圧モニタリングシステムホタル
ディスプレイランプ	アクチュエーター位置制御: 下降
ディスプレイランプ	アクチュエーター位置制御: 上昇
ディスプレイランプ	コンピュータ調整
ディスプレイランプ	ホジションアクチュエーターコントロール(上下)
テレマティックコントロールユニット	GDCサーバーにデータ送信
テレマティックコントロールユニット	GDCサーバー接続点検
パキングアシスタンス	フロントセンサー
パキングアシスタンス	リアセンサー
パキングブレーキ	すべてのセンサー
パキングブレーキ	左側ブラインドスポット警告灯LED
パキングブレーキ	右側ブラインドスポット警告灯LED
パキングブレーキ	ハズフリーパキングLED
パキングブレーキ	サイドセンサー
パキングブレーキ	フロントセンサー
パキングブレーキ	マニュアル制御表示灯
パキングブレーキ	リアセンサー
パキングブレーキ	解放
パキングブレーキ	適応
リアパドルPAS	コンピュータ再初期化
ハズフリーモジュール	HFM - トランスポンダーリング接続テスト
ハズフリーモジュール	リモットロック警報センサー
ヒーター	ヒーターOFF
ヒーター	ヒーターイグナイター
マルチメディア	ON/OFFスイッチ
ラジオ	CDインジェクト

●ルノー アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム	項目
ラジオ	フロント右スピーカーラインテスト
ラジオ	フロント左スピーカーラインテスト
ラジオ	マイクテスト
ラジオ	リア右スピーカーラインテスト
ラジオ	リア左スピーカーラインテスト
運転席ドア	チャイルドセーフティランプ
運転席ドア	運転席ウインドウ開
運転席ドア	運転席ウインドウ閉
運転席ドア	運転席ドアアンロック
運転席ドア	運転席ドアアラームコントロール
運転席ドア	運転席ドアロック
運転席ドア	運転席バックミラー左/右モーター
運転席ドア	運転席バックミラー上/下モーター
運転席ドア	助手席バックミラー左/右モーター
運転席ドア	助手席バックミラー上/下モーター
助手席ドア	助手席ウインドウ開
助手席ドア	助手席ウインドウ閉
助手席ドア	助手席側ドアアンロック
助手席ドア	助手席側ドアロック