

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
4WD	コンピューター初期化
4WD	車両タイプ
4WD	初期化後のパラメータ修正
4WD	設定書込み
4WD	速度記号
4WD	目標歯数チェック
ABS	ABSソレノイドバルブ
ABS	ESPセンサー登録
ABS	ESP自動再接続しきい値
ABS	Gセンサー
ABS	VIN書込み
ABS	エア抜き
ABS	エア抜きサイクル1
ABS	エア抜きサイクル2
ABS	オートストップランプ照明承認
ABS	ギアボックスタイプ
ABS	シャシー劣化登録
ABS	ステアリングアングルセンサー初期化
ABS	ステアリングホイールアングルオフセットセンサー
ABS	ステアリングホイールアングルセンサー
ABS	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS	ストップランプ照明承認防止
ABS	センサーオフセット
ABS	トレーラースタビリティ機能
ABS	ヒルスタートアシスト
ABS	ブレーキ圧力センサーオフセット
ABS	フロント右エア抜き
ABS	フロント右ホイールエア抜き
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント左エア抜き
ABS	フロント左ホイールエア抜き
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア右ホイールエア抜き
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア左ホイールエア抜き

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
ABS	リアホイールノイズパルプ
ABS	リセット
ABS	圧力センサー
ABS	横Gセンサー
ABS	横Gセンサーオフセット
ABS	改善ケリップ機能
ABS	最新のアフターセールス情報書込み
ABS	車両パラメーター
ABS	縦Gセンサー
ABS	縦Gセンサーオフセット
ABS	初期車速
ABS	設定読み込み
ABS	速度記号
ABS	目標歯数チェック
ABS	目標歯数チェックリセット
ABS	油圧ブレーキ調整
ABS	油圧ユニットブレーキ系統エア抜き
AVM	カメラキャリブレーション初期化
AVM	トップビュー境目の強調表示
AVM	警告文言語切替え
AVM	舵角センサー調整
AVM	予想進路線表示
UCH	[設定書込み]フラッシングプumper
UCH	ABSによるハザード警告灯点灯
UCH	VIN書込み
UCH	アクセス/スタータータイプ
UCH	イモビライザー
UCH	インターバルリイノベーション(スピード)
UCH	エアバック
UCH	エネルギー管理記憶データ
UCH	エンジン型式
UCH	オートロック
UCH	オーバースピードファンクション(アラビア)
UCH	カーテシランプ(タイマー)
UCH	カード検出テスト

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
UCH	ギアボックスタイプ
UCH	キータイプ
UCH	キース機能車両(カード点検)
UCH	キーロック
UCH	キー登録
UCH	シートベルト未装着検知
UCH	スキャンナビア走行ライト
UCH	スターターリレー要求
UCH	ステアリングロック
UCH	ストレージモードOFF(新型車)
UCH	セカンドフィッティングアラーム
UCH	セレクトイブドア開
UCH	セントラルロッキングボタン型式
UCH	ソフトウェアロック
UCH	ダイアグによるRaid機能認証
UCH	デアイス機能
UCH	デッドロック
UCH	トレーラー検出
UCH	バルブセット選択
UCH	フロントフォグランプ
UCH	メイク
UCH	ランプ周波数
UCH	ランプタイマー電源
UCH	リアアンテナ接続
UCH	リアガラスワイパー
UCH	リモートエンジン始動
UCH	リモートロック警報ブザー
UCH	外気温度センサー
UCH	駆動型式
UCH	警告音
UCH	高圧ポンプカウンター
UCH	始動サイクル数
UCH	次のタイヤ交換
UCH	車両タイプ
UCH	車両ロック(走行時オートロック作動)

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
UCH	初期取付けハ°リメーター保護
UCH	衝突時ハ°ト点灯
UCH	設定書込み
UCH	設定値31
UCH	設定読み込み
UCH	走行時リアガラスヒーター作動
UCH	盗難防止アラームトリガースイッチ
UPC	VIN書込み
UPC	エアコンタイプ (車両ハ°ラメーター)
UPC	エンジン型式 (車両ハ°ラメーター)
UPC	ガス機器 (車両ハ°ラメーター)
UPC	ギアボックスタイプ (車両ハ°ラメーター)
UPC	コンピューター再初期化
UPC	コンピューター初期化
UPC	スターター劣化カウンター
UPC	ストップアンドスタート機能設定
UPC	バッテリー劣化カウンター算出
UPC	フロントフォグランプ (車両ハ°ラメーター)
UPC	ヘッドライトウォッシャー (車両ハ°ラメーター)
UPC	高圧ポンプカウンター
UPC	高圧ポンプカウンター [RZ012]
UPC	高圧ポンプカウンター [VP027]
UPC	始動サイクル回数
UPC	始動サイクル数
UPC	始動回数
UPC	車両ハ°ラメーター
UPC	設定書込み
UPC	設定読み込み
UPC	内部保護リセット
インストルメントハ°ネル	ADACテ°イスプ°レー
インストルメントハ°ネル	VIN書込み
インストルメントハ°ネル	エンジンイモビライザー
インストルメントハ°ネル	オイルサービス&総走行距離 (マイル-km)
インストルメントハ°ネル	オイル交換カウンターリセット
インストルメントハ°ネル	オイル交換の間隔 (単位 : km)

## ●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
インストールパネル	オイル交換の間隔(単位:月)
インストールパネル	オイル交換時期:現在値(km)
インストールパネル	オイル交換時期:現在値(月)
インストールパネル	オイル交換頻度(カスタマイズ)
インストールパネル	オートライト
インストールパネル	オーバースピードファンクション(アラビア)
インストールパネル	オドメーター(単位:km)
インストールパネル	オドメーター(単位:マイル)
インストールパネル	オドメーター更新
インストールパネル	カードキー
インストールパネル	ギアホックスタイフ
インストールパネル	クルーズコントロール/スピードリミッター
インストールパネル	クルーズコントロール スピードリミッター
インストールパネル	クロック
インストールパネル	コンピューター再起動
インストールパネル	コンピューター初期化
インストールパネル	シートベルトウォーニングモジュール
インストールパネル	シートベルト警告音
インストールパネル	スローフセンサー調整
インストールパネル	タイヤ空気圧モニタリング
インストールパネル	タイヤ空気圧単位
インストールパネル	タンク容量
インストールパネル	デイスタンユニット
インストールパネル	バッテリーチャージ警告情報
インストールパネル	フューエルセンタ-補正(DOI)
インストールパネル	フューエルセンタ-補正(ヨーロッパ)
インストールパネル	レオスタット検出
インストールパネル	外気温度
インストールパネル	軌道制御
インストールパネル	距離単位
インストールパネル	言語設定
インストールパネル	次のオイル交換までの距離
インストールパネル	最新のアフターセールス情報書込み
インストールパネル	車体タイプ
インストールパネル	車両タイプ

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
インストールパ°ネル	車両速度信号送信機
インストールパ°ネル	消費量計測ユニット
インストールパ°ネル	水温
インストールパ°ネル	設定書込み
インストールパ°ネル	設定読み込み
インストールパ°ネル	設定表示のみ
インストールパ°ネル	速度警告音
インストールパ°ネル	燃料タイ°
インストールパ°ネル	燃料計補正
インストールパ°ネル	燃料計補正 (LCDディスプレイ)
インストールパ°ネル	燃料計補正 (アナログディスプレイ)
インストールパ°ネル	燃料警告限度引き上げ
インストールパ°ネル	微粒子フィルター
インストールパ°ネル	予備容量
エアコン	VIN書込み
エアコン	エハ°ホ°レータ°温度センサー無
エアコン	エハ°ホ°レータ°温度センサー有
エアコン	クーラントセンサー無
エアコン	クーラントセンサー有
エアコン	コントロール (パ°マネント式)
エアコン	コントロール (ワンタッチ式)
エアコン	コンピューター再初期化
エアコン	コンフィグレーション (循環フラップ°自動設定無)
エアコン	コンフィグレーション (循環フラップ°自動設定有)
エアコン	コンプレッサー (サンデ°ン)
エアコン	コンプレッサー (ハリソ°ン)
エアコン	プ°ローブ°設定 (Behr)
エアコン	プ°ローブ°設定 (ホクリク)
エアコン	リサイクルモータータイマー無
エアコン	リサイクルモータータイマー有
エアコン	設定
エアコン	設定読み込み
エアコン	地域
エアバッグ°プレテンショナー	VIN書込み
エアバッグ°プレテンショナー	コンピューターロック

## ●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エアバッグ リテンショナー	コンピューターロック解除
エアバッグ リテンショナー	ハンドル位置
エアバッグ リテンショナー	設定読み込み
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]サイト ON (ステアリング ホール)
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]シートベルトランフ
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]シートベルトリマインダーブザー
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]フロント右手動付シャホイル
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]フロント左手動付シャホイル
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]運転席サイドインパクトセンサー
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]運転席チェストサイトエアバッグ
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]運転席バックルセンサー
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]運転席バックルベルトリテンショナー
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]運転席フロントエアバッグ
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]助手席エアバッグロックモード
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]助手席エアバッグ警告灯
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]助手席サイドインパクトセンサー
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]助手席チェストサイトエアバッグ
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]助手席バックルベルトリテンショナー
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]助手席フロントエアバッグ
エアバッグ リテンショナー	[設定書読み]衝突情報接続
エアバッグ リテンショナー	VIN書込み
エアバッグ リテンショナー	エア抜きサイクル1
エアバッグ リテンショナー	エア抜きサイクル2
エアバッグ リテンショナー	ギアボックスタイプ
エアバッグ リテンショナー	コンピューターロック
エアバッグ リテンショナー	コンピューターロック解除
エアバッグ リテンショナー	サイトエアバッグありE
エアバッグ リテンショナー	サイトエアバッグありリアチェストエアバッグなしJ
エアバッグ リテンショナー	サイトエアバッグなしB/C
エアバッグ リテンショナー	サイトエアバッグなしE
エアバッグ リテンショナー	サイトエアバッグなしJ
エアバッグ リテンショナー	サイトエアバッグなしK/L
エアバッグ リテンショナー	システムコンポーネント設定
エアバッグ リテンショナー	ステアリングホールアングルオフセットセンサー
エアバッグ リテンショナー	ステアリングホールアングルセンサー

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エアバッグ フリテンショナー	ステアリングホイールエアバッグセンサー登録
エアバッグ フリテンショナー	トリカライン設定
エアバッグ フリテンショナー	ブレーキパッドリタイ機能
エアバッグ フリテンショナー	ハンドル位置
エアバッグ フリテンショナー	ヒルスタートアシスト
エアバッグ フリテンショナー	ブレーキ圧力センサーオフセット
エアバッグ フリテンショナー	フロント/リアチェスト+ヘッドエアバッグありB/C
エアバッグ フリテンショナー	フロントチェスト+カーテンエアバッグありK/L
エアバッグ フリテンショナー	フロントチェスト+ヘッドエアバッグありB/C
エアバッグ フリテンショナー	フロントバックルフリテンショナーメーター
エアバッグ フリテンショナー	フロント右エア抜き
エアバッグ フリテンショナー	フロント右チェスト+カーテンエアバッグありK/L
エアバッグ フリテンショナー	フロント左エア抜き
エアバッグ フリテンショナー	ヘッドエアバッグありG/S
エアバッグ フリテンショナー	ヘッドエアバッグなしG/S
エアバッグ フリテンショナー	リアイナーシャリール
エアバッグ フリテンショナー	リセット
エアバッグ フリテンショナー	運転席カーテンサイトエアバッグ
エアバッグ フリテンショナー	運転席シートバックルセンサー
エアバッグ フリテンショナー	運転席シートボクシヨクセンサー
エアバッグ フリテンショナー	運転席フロントエアバッグシステム1
エアバッグ フリテンショナー	運転席フロントエアバッグシステム2
エアバッグ フリテンショナー	運転席フロントチェストサイトエアバッグ
エアバッグ フリテンショナー	運転席ラップストラップ/シートエアバッグ
エアバッグ フリテンショナー	運転席側リアストラップセンサー
エアバッグ フリテンショナー	運転席側リアチェストサイトエアバッグ
エアバッグ フリテンショナー	運転席側リアフロントエアバッグ
エアバッグ フリテンショナー	横Gセンサー
エアバッグ フリテンショナー	横Gセンサーオフセット
エアバッグ フリテンショナー	改善ケリッブ機能
エアバッグ フリテンショナー	最新のアフターセールス情報書込み
エアバッグ フリテンショナー	車両タイプ
エアバッグ フリテンショナー	縦Gセンサー
エアバッグ フリテンショナー	縦Gセンサーオフセット
エアバッグ フリテンショナー	助手席エアバッグロックモード

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エアバッグ プリテンショナー	助手席カーテンサイト エアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席シートバックセンサー
エアバッグ プリテンショナー	助手席フロントエアバッグ 系統1
エアバッグ プリテンショナー	助手席フロントエアバッグ 系統2
エアバッグ プリテンショナー	助手席フロントチェストサイト エアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席ラップストラップ / シートエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席側リアストラップ センサー
エアバッグ プリテンショナー	助手席側リアチェストサイト エアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席側リアフロントエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	乗員検知センサー
エアバッグ プリテンショナー	設定書込み
エアバッグ プリテンショナー	設定読み込み
エアバッグ プリテンショナー	速度記号
エアバッグ プリテンショナー	目標歯数チェック
エンジン	[その他設定] シリンダ -1インジェクターコード
エンジン	[その他設定] シリンダ -2インジェクターコード
エンジン	[その他設定] シリンダ -3インジェクターコード
エンジン	[その他設定] シリンダ -4インジェクターコード
エンジン	[消去] ECUメモリー
エンジン	[消去] EGRバルブ登録
エンジン	[消去] エアタンクバルブ登録
エンジン	[消去] プリヒーターユニット
エンジン	[消去] レール圧力センサー適応
エンジン	[消去] 空燃比センサー登録
エンジン	[消去] 登録値
エンジン	[消去] 燃料供給防止
エンジン	[消去] 排気インジェクター系統
エンジン	[消去] 微粒子フィルター相対圧力センサー
エンジン	[消去] 平均気温
エンジン	ECUメモリー
エンジン	ECUメモリー消去
エンジン	EGRバルブパス登録
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGRバルブ適応
エンジン	EGRバルブ登録

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	EGR適応
エンジン	EGR適応値登録
エンジン	EGR登録
エンジン	EVAPシステムクロス
エンジン	Gセンサーキャリブレーション
エンジン	OBDテストスタート:触媒コンパター
エンジン	OBDテスト開始:O2センサー
エンジン	TPS学習値消去
エンジン	VIN書込み
エンジン	VIN登録
エンジン	VVELポジションセンサー調整
エンジン	アイドルリングストップアンドスタート回数
エンジン	アイドルレギュレーション学習値消去
エンジン	アイドル回転数の減少
エンジン	アイドル回転数減少
エンジン	アイドル回転数増加
エンジン	アイドル吸入空気量学習(急速TAS学習)
エンジン	アイドル空気量学習 - サービスモード
エンジン	アイドル空気量学習 - ファクトリーモード
エンジン	アルコールレベル登録
エンジン	IGNニッションコイル適応
エンジン	インジェクション禁止
エンジン	インジェクター
エンジン	インジェクター-IDコード登録
エンジン	インジェクターコード入力
エンジン	インジェクターシリンダー-1
エンジン	インジェクターシリンダー-2
エンジン	インジェクターシリンダー-3
エンジン	インジェクターシリンダー-4
エンジン	インジェクターシリンダー-5
エンジン	インジェクターシリンダー-6
エンジン	インジェクター制御ロック
エンジン	インジェクター制御ロック解除
エンジン	インジェクター適応
エンジン	インジェクター適応1

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	インジェクター適応2
エンジン	インジェクター適応3
エンジン	インジェクター適応4
エンジン	ウエストゲートレギュレーション
エンジン	エアコンあり
エンジン	エアコンなし
エンジン	エアダンプバルブ登録
エンジン	エアフローメータ登録
エンジン	エンジンインジェクターコード
エンジン	エンジンパルサメータ適応
エンジン	エンジン適応
エンジン	エンジン適応 [RZ002]
エンジン	エンジン適応 [RZ003]
エンジン	オイルパルサヒータ
エンジン	オートマチックトランスミッション無
エンジン	オートマチックトランスミッション有
エンジン	オルタネータ電圧設定値
エンジン	カムシャフトセンサー登録
エンジン	カムシャフトレギュレーションプログラム
エンジン	キャビンフィルタ交換後適応
エンジン	キャビンフィルタ再生
エンジン	クルーズコントロールスピードリミッター登録
エンジン	コンピューター交換(データ未保存)
エンジン	コンピューター交換後(データ未保存)
エンジン	サーモファンジャヤあり
エンジン	サーモファンジャヤなし
エンジン	サブスタータ&ジェネレータ作動カウンタクリア
エンジン	サブバッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	シリンダ-1インジェクターコード
エンジン	シリンダ-2インジェクターコード
エンジン	シリンダ-3インジェクターコード
エンジン	シリンダ-4インジェクターコード
エンジン	スタータ作動回数クリア
エンジン	スタータ適応値
エンジン	スタート駆動回数

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	スタティック 自動設定テスト
エンジン	スタティックテスト
エンジン	ストップ アント スタート機能
エンジン	スロットル位置閉学習
エンジン	スロットル制限登録
エンジン	スワールフラップ
エンジン	スワールフラップ あり
エンジン	スワールフラップ 登録
エンジン	セルフ学習制御
エンジン	ターボチャージャー登録
エンジン	バキュームポンプ 作動要求
エンジン	バッテリー放電電流積算クリア
エンジン	パワーステアリング あり
エンジン	パワーステアリング エレクトリックポンプ ユニットあり
エンジン	パワーステアリング エレクトリックポンプ ユニットなし
エンジン	パワーステアリング なし
エンジン	パンファースタイトル回転数減少
エンジン	パンファースタイトル回転数増加
エンジン	ピッキングセンサー登録
エンジン	ブースト圧力センサー登録
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	フューエルポンプ 登録
エンジン	フライホイール目標値プログラム
エンジン	フライホイール目標値プログラム [RZ037]
エンジン	フライホイール目標値プログラム [RZ061]
エンジン	ブリーヒターユニット
エンジン	ブリーヒティング 抑制
エンジン	ブリーヒティング 抑制停止
エンジン	フロントO2センサー
エンジン	ホイールあり
エンジン	ホイールなし
エンジン	ポンプ 圧力レギュレータータイプ
エンジン	マニホールド 圧力センサー登録
エンジン	リッチネスレギュレーション登録
エンジン	レール圧力センサー適応

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	圧力レギュレーション適応
エンジン	吸気フラップ
エンジン	吸気フラップ 適応
エンジン	空気流路登録
エンジン	空燃比センサー登録
エンジン	空燃比初期学習
エンジン	空燃比適応値
エンジン	高圧ポンプ カウンター
エンジン	高圧ポンプ カウンター [RZ079]
エンジン	高圧ポンプ カウンター [RZ097]
エンジン	高圧ポンプ カウンター [VP344]
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	始動サイクル回数 [RZ079]
エンジン	始動サイクル回数 [VP343]
エンジン	始動サイクル数
エンジン	始動回数1
エンジン	始動回数2
エンジン	始動回数3
エンジン	始動回数4
エンジン	車室ヒータリング レジスターあり
エンジン	車室ヒータリング レジスターなし
エンジン	車両機能登録
エンジン	消去
エンジン	触媒コンバーター
エンジン	触媒コンバーターテスト
エンジン	設定
エンジン	設定値29
エンジン	設定読み込み
エンジン	全インジェクターシリンダー
エンジン	低圧EGRバルブプログラミング
エンジン	点火時期調整
エンジン	電力消費抑制
エンジン	電力消費抑制停止
エンジン	登録再初期化
エンジン	登録値

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
エンジン	登録値消去
エンジン	燃圧除去
エンジン	燃料供給防止
エンジン	燃料供給防止解除
エンジン	排気インジェクター系統
エンジン	排気フラップ Low設定
エンジン	排気フラップ Lo設定
エンジン	微粒子フィルター交換
エンジン	微粒子フィルター交換後
エンジン	微粒子フィルター-差圧センサー
エンジン	微粒子フィルター-再生後(診断機使用)
エンジン	微粒子フィルター-再生後適応
エンジン	微粒子フィルター-相対圧力センサー
エンジン	噴射ポンプ 適応
エンジン	噴射ポンプ 適応 [RZ077]
エンジン	噴射ポンプ 適応 [RZ093]
エンジン	噴射時間登録
エンジン	噴射適応値
エンジン	平均気温
エンジン	目標アイドル回転数調整
エンジン	目標点火時期補正
オートマチックキーアホックス	[消去]クラッチ初期閉位置
オートマチックキーアホックス	[消去]スリップホイント登録
オートマチックキーアホックス	[消去]登録値
オートマチックキーアホックス	ABSモーターの点検
オートマチックキーアホックス	OBDメモリー消去
オートマチックキーアホックス	VIN書込み
オートマチックキーアホックス	エアコン(ワイヤ-接続)
オートマチックキーアホックス	エアコン接続故障検出
オートマチックキーアホックス	エンジントルクコントロール機能
オートマチックキーアホックス	オイル劣化カウンター
オートマチックキーアホックス	キーアホックス車両Gセンサー初期化
オートマチックキーアホックス	クラッチポジション登録
オートマチックキーアホックス	クラッチ開位置登録
オートマチックキーアホックス	クラッチ劣化

## ●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
オートマチックキープックス	コンパターロックアップ調整
オートマチックキープックス	シフトラム基準位置
オートマチックキープックス	スリッポイント登録
オートマチックキープックス	セレクターレバロック
オートマチックキープックス	トランスミッションオイル交換日書込み
オートマチックキープックス	ニュートラルポジション登録
オートマチックキープックス	リセット
オートマチックキープックス	レバロック接続故障検出
オートマチックキープックス	軌道制御
オートマチックキープックス	最新クッチ交換日書込み
オートマチックキープックス	最新のアフターセール情報書込み
オートマチックキープックス	自動適応
オートマチックキープックス	自動適応値消去
オートマチックキープックス	設定読み込み
オートマチックキープックス	選択/係合範囲登録
ガスエンジン	設定読み込み
コネクションユニット	[設定書込み]フラッシングブザー
コネクションユニット	オートロック設定
コネクションユニット	設定読み込み
サスペンション	最新のアフターセール情報書込み
シートメモリー	シート停止位置登録
テレマティックコントロールユニット	リセット
トラッカー	設定読み込み
パキングアシスタンス	VIN書込み
パキングアシスタンス	キャラバン牽引距離
パキングアシスタンス	サイド検出
パキングアシスタンス	トーン調整
パキングアシスタンス	ブザー音量
パキングアシスタンス	フロントーン設定
パキングアシスタンス	フロントブザー音量
パキングアシスタンス	フロント検出
パキングアシスタンス	リア検出
パキングアシスタンス	最新のアフターセール情報書込み
パキングアシスタンス	車両情報
パキングアシスタンス	設定読み込み

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目
パ°キング°ブレーキ	Gセンサー
パ°キング°ブレーキ	VIN書込み
パ°キング°ブレーキ	キャラバン牽引距離
パ°キング°ブレーキ	サイド°検出
パ°キング°ブレーキ	シュー/ライニング°エネルギ°-カウンター
パ°キング°ブレーキ	トーン調整
パ°キング°ブレーキ	パ°ワ°アシストパ°キング°ブレーキ
パ°キング°ブレーキ	ブ°ザ°-音量
パ°キング°ブレーキ	ブ°レ°キ°ライニング°フリクション学習
パ°キング°ブレーキ	フロント検出
パ°キング°ブレーキ	メンテナンスモード°無効化
パ°キング°ブレーキ	メンテナンスモード°有効化
パ°キング°ブレーキ	リアブ°レー°キ°ユニットリホ°ジ°ショニング°
パ°キング°ブレーキ	リアブ°レー°キ°ユニット初期化
パ°キング°ブレーキ	リア検出
パ°キング°ブレーキ	傾斜初期化
パ°キング°ブレーキ	車両設定
パ°キング°ブレーキ	設定書込み
パ°キング°ブレーキ	設定読み込み
パ°リアブ°LPAS	VIN書込み
パ°リアブ°LPAS	コンピューター調整
パ°リアブ°LPAS	ステアリング°ホイールアング°ルオフセットセンサー
パ°リアブ°LPAS	ステアリング°ホイールアング°ルセンサー登録
パ°リアブ°LPAS	チューニング°バ°ジ°ョン番号
パ°リアブ°LPAS	最新のアフターセールス情報書込み
パ°リアブ°LPAS	設定読み込み
ハンズ°フリー°モジ°ュール	設定読み込み
ラジオ	最新のアフターセールス情報書込み
ラジオ	設定読み込み
運転席ドア	コンピューター再初期化