

●スカニア 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目名
APS (コンブ レッサ-エアサブ ライ)	Auto-Adaptive Parameters Reset
APS (コンブ レッサ-エアサブ ライ)	Braking Pressure (Wheel 1)
APS (コンブ レッサ-エアサブ ライ)	Braking Pressure (Wheel 2)
APS (コンブ レッサ-エアサブ ライ)	Braking Pressure (Wheel 3)
APS (コンブ レッサ-エアサブ ライ)	Braking Pressure (Wheel 4)
APS (コンブ レッサ-エアサブ ライ)	Braking Pressure (Wheel 5 - Wheel 6)
CCS (スマート空調システム)	Auto-Adaptive Parameters Reset
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 1 - Wheel 3)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 2 - Wheel 4)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 5)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 6)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 7 - Wheel 8)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Auto-Adaptive Parameters Reset
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 1)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 2)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 3)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 4)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Auto-Adaptive Parameters Reset
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 1)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 2)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 3)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 4)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 5 - Wheel 6)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Auto-Adaptive Parameters Reset
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 1 - Wheel 3)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 2 - Wheel 4)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 5)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 6)
EBS (BMS (7" レーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 7 - Wheel 8)
EMS (エンジン マネージメントシステム) (EMS (エンジン マネージメントシステム S6/S7))	Cylinder Balancing
EMS (エンジン マネージメントシステム) (EMS (エンジン マネージメントシステム S8) 8気筒)	Cylinder Balancing
ICL (インストルメントハ ーネル)	Auto-Adaptive Parameters Reset
ICL (インストルメントハ ーネル)	Braking Pressure (Wheel 1)
ICL (インストルメントハ ーネル)	Braking Pressure (Wheel 2)
ICL (インストルメントハ ーネル)	Braking Pressure (Wheel 3)
ICL (インストルメントハ ーネル)	Braking Pressure (Wheel 4)