

●スバル 作業サポート (ver 2021.10)

システム	項目名	説明
エンジン	DPF交換	
エンジン	DPF再生	
エンジン	ECU交換時オイルメンテナンス	
エンジン	EGRバルブ開度学習	
エンジン	インジェクター登録	
エンジン	インジェクター読み込み/交換	
エンジン	インジェクター燃料噴射量学習	燃料噴射量の学習を行います。
エンジン	エアコンOFF時のアイドル調整	エアコンOFF時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エアコンON時のアイドル調整	エアコンON時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エンジンオイル交換	
エンジン	ターボペーン開度学習	
エンジン	デューティチェックモード手順	検査(デューティチェック)モードを実施します。
エンジン	点火時期調整	点火時期を調整します。
エンジン	燃料ポンプデューティ学習	
エンジン	VIN登録	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	キー消去	
イモビライザー	キー登録	
イモビライザー	キー登録数読み込み	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	メーター/SCU登録	
イモビライザー	リモコンエンジンスターター登録	
イモビライザー	キーレスID登録	
イモビライザー	キーレスID消去	
イモビライザー	ID登録	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	ATエア抜きモード	ATフルードのエア抜きを実施します。
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	AT学習モード	ATの学習を実施します。
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	AT学習値クリア	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	AWD ON/OFF切替モード	AWDのON/OFFを切り替えます。
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	リヤデッドアレンジャーインスペクションモード	

●スバル 作業サポート (ver 2021.10)

システム	項目名	説明
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	始動回数クリア	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	始動回数読み込み	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	始動回数書き込み	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	カスタマイズ	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	ABS機能チェックモード	油圧ユニット/レイトバルブを駆動させてブレーキスタや圧力計を確認します。
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	VDCセンサー中点設定モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	VDC機能チェックモード	VDC機能を確認します。
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	ブレーキメンテナンスモード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	機能確認シーケンス	油圧ユニット/レイトバルブを駆動させてブレーキスタや圧力計を確認します。
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	前後センサー&横センサー0点設定モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	舵角センサー中立&横センサー0点設定モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	電動パキングブレーキ強制解除モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	機能確認	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	ブレーキランプ点灯駆動	
ABS_VDC (アンチロックブレーキヒールダ イナミクスコントロール)	モード移行	
EPB(電子制御パキングブレーキ)	クラッチセンサーキャリブレーションモード	クラッチセンサーの校正を実施します。
EPB(電子制御パキングブレーキ)	クラッチミートボジション設定	クラッチ位置の設定を実施します。
EPB(電子制御パキングブレーキ)	パキングブレーキ慣らし走行モード	
EPB(電子制御パキングブレーキ)	パキングブレーキ取外しモード	パキングブレーキを交換する時に実施します。
EPB(電子制御パキングブレーキ)	パラメーター初期化モード	パキングブレーキに関するデータを初期化します。
EPB(電子制御パキングブレーキ)	フォースセンサーキャリブレーションモード	フォースセンサーの校正を実施します。
電動パワステ	車両特定アシストMAPクリア	
ボデー統合	ボデー統合ユニットカスタマイズ	ボデー統合ユニットのカスタマイズを行います。
ボデー統合	キースID消去	
ボデー統合	キースID登録	
ボデー統合	キース初期設定	
ボデー統合	ボタン初期設定	
ボデー統合	機能確認	ボデーシステムの機能を確認します。
ボデー統合	カスタマイズ	
キースエントリー	キースアクセスシステムチェック	

●スバル 作業サポート (ver 2021.10)

システム	項目名	説明
キーレスエントリー	照合結果履歴クリア	
アイサイト	カメラ情報確認	アイサイトシステムの情報を確認します。
アイサイト	カメラ全調整モード (交換/脱着)	アイサイトシステムのカメラ全調整を実施します。
アイサイト	距離補正	アイサイトシステムの距離補正を行います。
アイサイト	光軸調整 (自動)	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	光軸調整 (手動)	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	色検査	アイサイトシステムの色検査を行います。
アイサイト	正解率検査	アイサイトシステムのカメラ正解率検査を行います。
アイサイト	粗調整	アイサイトシステムの粗調整を行います。
アイサイト	調整値クリア	アイサイトシステムの調整値をクリアします。
アイサイト	レーンキープアシスト学習値クリア	
アイサイト	アイサイト全初期化	
タイヤ空気圧モニター	ID登録	
タイヤ空気圧モニター	キーレスエントリーID登録	タイヤ空気圧のID登録を行います。
ODS	ゼロリセット	乗員検知センサーの初期化を行います。
メーター (コンビネーションメーター)	カスタマイズ	
メーター (コンビネーションメーター)	カスタマイズ	
AC (エアコンコンディションシステム)	可変コンプレッサ試運転駆動	
AC (エアコンコンディションシステム)	可変容量コンプレッサ試運転駆動	
AC (エアコンコンディションシステム)	カスタマイズ	
オートライト_オートワイパーシステム	オートライト感度調整	オートライトの感度調整を行います。
オートライト_オートワイパーシステム	センサー設定初期化	センサー設定初期化を実施します。
オートライト_オートワイパーシステム	カスタマイズ	
オートヘッドライトレベルリングシステム	カスタマイズ	
パワーウィンドウ (運転席)	システム初期化	
パワーウィンドウ (運転席)	履歴クリア	
パワーウィンドウ (助手席)	システム初期化	
パワーウィンドウ (助手席)	履歴クリア	
セントラルロックウェイ	LAN接続ユニット登録	
後側方警戒支援システム (LH)	レーダー軸調整	レーダーの調整を行います。

●スバル 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
後側方警戒支援システム(RH)	レーダ-軸調整	レーダ-の調整を行います。
インフォテインメント	メモリ初期化	
後退時自動ブレーキ	ECU初期化	