

●スズキ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
EPI(エンジン_AT)	A/Fセンサー交換(DPFなし)	
EPI(エンジン_AT)	A/F(O2)センサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	A/F(O2)センサーラムター初期化	
EPI(エンジン_AT)	A/F(O2)センサー露点初期化	
EPI(エンジン_AT)	DPFセンサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	DPF交換(DPFあり)	DPF交換の設定を行います。
EPI(エンジン_AT)	DPF再生	DPF再生を実施します。
EPI(エンジン_AT)	DPF再生(DPFあり)	DPF再生を実施します。
EPI(エンジン_AT)	DPF駆動バルブラムター初期化	
EPI(エンジン_AT)	DPF再生バルブラムター初期化	
EPI(エンジン_AT)	DPF条件バルブラムター初期化	
EPI(エンジン_AT)	ECM交換	
EPI(エンジン_AT)	EGR(排気ガス再循環)バルブ初期化	
EPI(エンジン_AT)	EGR(排気ガス再循環)交換	
EPI(エンジン_AT)	EGR-1センサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	EGR-2センサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	GPF再生	
EPI(エンジン_AT)	GPFセンサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	MAFセンサー交換(A/Fセンサーリセット:DPFなし)	
EPI(エンジン_AT)	MAFセンサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	VIN登録	VIN登録を実施します。
EPI(エンジン_AT)	インジェクターコード補正	
EPI(エンジン_AT)	インジェクター交換	
EPI(エンジン_AT)	オイルマインガー初期化	
EPI(エンジン_AT)	吸気スロットバルブ初期化	
EPI(エンジン_AT)	吸気スロットバルブ交換	
EPI(エンジン_AT)	スロットバルブテスト	
EPI(エンジン_AT)	差圧センサー交換(DPFあり)	
EPI(エンジン_AT)	差圧センサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	燃料フィルター警告ランプON状態での走行距離リセット	
EPI(エンジン_AT)	燃料噴射システム部品バルブ初期化	
EPI(エンジン_AT)	車両仕様設定	
EPI(エンジン_AT)	触媒コンバーター交換(DPFあり)	
EPI(エンジン_AT)	ターボチャージャーテスト	
EPI(エンジン_AT)	油圧警告灯リセット(DPFあり)	油圧警告灯リセット(DPFあり)を実施します。
EPI(エンジン_AT)	フライホイールセンサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	フリーズフレームセンサー消去	
EPI(エンジン_AT)	ブレーキローテーション0点初期化	
EPI(エンジン_AT)	レール圧力センサー初期化	
EPI(エンジン_AT)	オーバープレジューアバルブ初期化	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートキアシフト)	2速固定解除	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートキアシフト)	AGS一括学習値設定	オートキアシフト車の学習値の設定を行います。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートキアシフト)	AGS学習値表示	オートキアシフト車の学習値の表示を行います。

●スズキ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	AT学習初期化	ATコントロールの学習値を消去します。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	AT学習初期化(試験運用版)	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	AT学習値初期化	ATコントロールの学習値を消去します。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	CVTフルード量調整	CVTフルード量の調整を行う時に使用します。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	CVT学習値設定	CVTコントロールの学習値を設定します。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	クラッチトランスアクセル初期化	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	クラッチクラッチポジション制御	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	クラッチ学習値設定	オートギアシフト車のクラッチ学習値の設定を行います。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	クラッチ初期化	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	クラッチ調整制御	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	シフトクロー学習値設定	オートギアシフト車のシフトクローの学習値の設定を行います。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	スローセンサー校正	スローセンサーの校正を行います。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	トランスアクセル初期化	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	ニュートラルポジション校正(試験運用版)	
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	学習値初期化	AT(CVT)の学習値初期化を行います。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	学習値消去	AT(CVT)の学習値を消去します。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	電動オイルソングア抜き	CVT車のオイルソングのア抜きを行います。
AT_CVT_AGS(オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	油圧ラインオイル排出	オートギアシフト車のオイルの排出を行います。
ABS(VST_ESP)(アンチロックブレーキシステム)レキスビークルスタビリティコントロール_車両走行安定補助	センサー一括校正	各センサーの一括校正を行います。
ABS(VST_ESP)(アンチロックブレーキシステム)レキスビークルスタビリティコントロール_車両走行安定補助	減圧作動点検	ABS7ヶフェーザー交換時の点検を行います。
ABS(VST_ESP)(アンチロックブレーキシステム)レキスビークルスタビリティコントロール_車両走行安定補助	整備モード	ABSまたはESPパッドロックユニットまたはコントロールバルブなどを交換し、ブレーキ配管の組み付けが正しいかどうかを確認する時に実施します。
ABS(VST_ESP)(アンチロックブレーキシステム)レキスビークルスタビリティコントロール_車両走行安定補助	ESP機能設定	ESP関連の交換を実施した時に実施します。
ABS(VST_ESP)(アンチロックブレーキシステム)レキスビークルスタビリティコントロール_車両走行安定補助	メンテナンス用変速回数初期化	
EPS(電動パワーステアリングシステム)	センサー一括校正	
エアバッグ	エアバッグ設定	車両のエアバッグの構成を確認できます。
イモビライザー	ECM交換(SK/PWDの登録)	ECMを交換する時に実施します。
イモビライザー	ECUリセット	イモビライザーコントロールを交換した後に実施します。
イモビライザー	IDコード読み込み	
イモビライザー	IDコード読取り	キーのIDコードを読取る時に実施します。
イモビライザー	イモビライザー新規登録(Fixコード)	イモビライザーキーを新規登録する時に実施します。
イモビライザー	イモビライザー	
イモビライザー	イモビライザー(試験運用版)	
イモビライザー	イモビライザーリセット	
イモビライザー	イモビライザー交換(SKコード登録)	
イモビライザー	イモビライザー情報	イモビライザーの情報を表示します。
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	リモート格納ミラー設定	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯スターターコード登録	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯リモコンバッテリー消耗警報	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯リモコン検出範囲外警報	
BCM(ボディエレクトリカルコントロール)	携帯リモコン電池消耗警告	
キースタート	アンサーバック(サレン)	
キースタート	アンサーバック設定	
キースタート	アンサーバック設定(車外ブザー)	

●スズキ 作業サポート(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
キレスタート	キレスタートシステム機能	
キレスタート	ショックセンサ	
キレスタート	ショックセンサ感度(フル警告)	
キレスタート	ショックセンサ感度(ブレイク警告)	
キレスタート	セキュリティアラーム	
キレスタート	携帯リモコン検出範囲外警報	
キレスタート	携帯リモコン電池消耗警告	
メーター	A-STOP時間・節約燃料	
メーター	エコスコア	
メーター	コンディション設定	
メーター	オイル警告機能	
メーター	オイル交換条件(ｶﾞソリンのみ)	
メーター	オイル交換要求ランプ(ｶﾞソリンのみ)	
メーター	オイル交換要求ランプ 初期化(ｶﾞソリンのみ)	
メーター	オイルマインダ - 初期化	
メーター	オイルマインダ - 警告距離設定	
メーター	オイルマインダ - 警告日数設定	
メーター	スタータスインフォメーションランプ / 減速エネルギー - 回生インジケータ	
メーター	ナビゲーション情報初期化	
TPMS(タイヤモニタリングシステム)	TPS ID登録(試験運用版)	
レーダラダーセンサー - アダプティブクルーズコントロール	エミッタ調整	
アイドリングストップ	スタータデモリセット	ECUにあるスタータデモの書き換えを行います。
アイドリングストップ	スタータデモリセット	ECUにあるスタータデモのリセットをします。
アイドリングストップ	スタータ駆動回数リセット(試験運用版)	
アイドリングストップ	スタータ駆動回数登録(試験運用版)	
アイドリングストップ	スローセンサー初期化	スローセンサーの初期化を実施します。
デュアルカメラ レーダセンサー	エミッタ再調整	
デュアルカメラ レーダセンサー	エミッタ調整	
デュアルカメラ レーダセンサー	エミッタ調整値クリア	
デュアルセンサー レーダセンサー	エミッタ調整	
カメラコンローラ(全方位モニター)	キャリブレーション	全方位モニターの校正を行います。
カメラコンローラ(全方位モニター)	キャリブレーションマーカー範囲表示	
カメラコンローラ(全方位モニター)	俯瞰映像強制表示	
オートレベルリング	車高センサー初期化	
ソナー	フロント超音波センサークリア	
ハイブリッドコントローラ	衝突履歴クリア	
ハイブリッドコントローラ	インバーター短絡履歴クリア	
高電圧バッテリー	電子監視IC起動	
高電圧バッテリー	パワーパック交換	
高電圧バッテリー	高電圧バッテリーコントローラ交換	