

●UDトラックス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
BCM (ホテicontrolモジュール)	IGN OFF連動設定	イグニッションOFFに連動した設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	Rレンジ 連動設定	Rレンジに連動した設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	アンサーバックハザード設定	アンサーバックハザードの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	エンジン始動連動設定	エンジン始動に連動した設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	オートロック制御設定	オートロック制御の設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	オートロック設定	オートロック制御の設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	キー閉じ込み防止設定	キー閉じ込み防止の設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ドアロック/アンロック設定	ドアロック/アンロックの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ドアロック解除連動設定	ドアロック解除に連動した設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ドア連動設定	ドアに連動した設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	トランクオープン設定	トランクオープンの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ハザード設定	ハザードの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	パニックアラーム設定	パニックアラームの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	パワーウィンドダウン設定	パワーウィンドダウンの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	パワーウィンド設定	パワーウィンドの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ヘッドランプオートライト設定	ヘッドランプオートライトの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ヘッドランプタイマー設定	ヘッドランプタイマーの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ヘッドランプバッテリーセーブ設定	ヘッドランプバッテリーセーブの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	マルチアンサーバック設定	マルチアンサーバックの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ルームランプOFF時間設定	ルームランプOFFの時間の設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ルームランプON時間設定	ルームランプONの時間の設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ルームランプタイマー設定	ルームランプタイマーの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	ルームランプバッテリーセーブ設定	ルームランプバッテリーセーブの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	車速検知ワイパー設定	車速検知ワイパーの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	照明遅延設定	照明遅延の設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	保持電源設定	保持電源の設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	防盜アラームトリガー	防盜アラームトリガーの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	防盜アラームトリガー設定	防盜アラームトリガーの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	防盜アラーム設定	防盜アラームの設定を変更します。
BCM (ホテicontrolモジュール)	防盜設定	防盜の設定を変更します。