

●ボルボ 対応システム (Ver 2021. 10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ASDM (アクティブセーフティードメインマスター)	●	●	-	●	●
AUD (オーディオモジュール)	●	●	-	-	●
AUM (オーディオ)	●	-	-	-	●
BBM (ブレーキブースターモジュール)	●	-	-	-	●
BBS (バッテリーバックアップサウンダー)	●	-	-	-	●
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	-	-	-	●	-
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
BMS (バッテリーモニタリングシステム)	●	-	-	-	●
BPM (Bluetooth電話モジュール)	●	●	-	-	●
CCD (センターコンソールディスプレイ)	●	-	-	-	●
CCM (エアコン)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	●	●	●	●	●
CVM (クロージングヘロシティモジュール)	●	●	-	-	●
DDM (運転席ドア)	●	●	●	●	●
DEM (ディファレンシャルロックモジュール)	●	●	●	●	●
DIM (ドライバースイッチャー)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4164S3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4184S11)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4184S8)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204S3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204S4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T23)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5204T8)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S4)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S5)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S7)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T12)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T2)	●	-	-	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T3)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T5)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B6304T4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B6324S4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B8444S)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	●	●	●	●	●

●ボルボ 対応システム (Ver 2021.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	●	-	-	-	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	●	●	●	●	●
EGSM (エレクトロニクス アセクターモジュール)	●	●	-	-	●
EPS (電気リカルバ ワステアリング モジュール)	●	●	-	-	●
FSM (フォワード センシング モジュール)	●	●	-	●	●
GSM (ギア シフトモジュール)	-	-	-	-	●
HCM (ヘッド ランプ コントロールモジュール)	●	●	-	-	●
HCML (左ヘッド ランプ コントロールモジュール)	●	-	-	-	●
HCMR (右ヘッド ランプ コントロールモジュール)	●	-	-	-	●
HUD (ヘッド アップ ディスプレー)	-	●	-	-	●
IAM (インテグレートド オート イモビライザーモジュール)	●	●	●	-	●
ICM (インフォテインメントコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
IGM (インバーター エネレーターモジュール)	●	●	-	-	●
IHU (インフォテインメントヘッド ユニット)	●	●	●	●	●
IMS (インテリアモーションセンサー)	●	-	-	-	●
KVM (キーレス ビークルモジュール)	●	●	-	●	●
NRCM (Nox 低減制御モジュール)	●	●	-	-	●
OBC (オンボート チャージャーモジュール)	●	●	-	-	●
OFM (OBD ファイアウォールモジュール)	●	-	-	-	●
OHC (オーバーヘッド コンソール)	●	-	-	-	●
PAC (パーキング アシスタンスカメラ)	●	●	-	●	●
PAM (パーキング アシスタンスモジュール)	●	●	-	●	●
PBM (パーキング ブレーキモジュール)	●	●	-	●	●
PBM (パーキング ブレーキモジュール) サービスマ機能	-	●	-	●	-
PDM (助手席ドア)	●	●	●	●	●
PHM (電話モジュール)	●	●	-	●	●
POT (パワー オペレーティング テールゲートモジュール)	●	●	-	●	●
PPM (歩行者保護モジュール)	●	●	-	-	●
PSCM (パワーステアリング コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
PSM (パーシート)	●	●	●	-	●
PSMD (運転席 パーシートモジュール)	●	●	-	-	●
PSMP (助手席 パーシートモジュール)	●	●	-	-	●
RDAR (リモート ディタル オート イオリザーハ)	●	●	-	-	●
REM (リアエレクトロニクス)	●	●	●	●	●

●ボルボ 対応システム (Ver 2021.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
RML (左レイトレントモジュール)	●	●	-	-	●
RMR (右レイトレントモジュール)	●	●	-	-	●
SAS (ステアリング アング ルセンサモジュール)	●	●	-	-	●
SCL (ステアリング コラムロック)	●	-	-	-	●
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	-	●	●
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	-	●	●
SRS (エアバッグ)	●	●	-	●	●
SUM (サスペンションモジュール)	●	●	●	-	●
SWM (ステアリング ホイール)	●	-	-	-	●
TACM (トランスミッションアクチュエーターコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
TCM (トランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (4T65AWD)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50/51 AWD)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50/51SN)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	●	●	-	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	●	●	●	-	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	●	●	-	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	●	●	●	-	●
TCM (トランスミッションコントロール) (オートサーチ)	●	-	-	-	●
TRM (トレイラーモジュール)	●	●	●	-	●
TVM (テレビ モジュール)	●	●	-	-	●
UEM (アップ エレクトロニクス)	●	●	●	●	●
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	●	●	-	●	●
VDDM (ビークルデータ イナミック メインマスター)	●	●	-	●	●
WAM (ワイド アング ルビ ジョンモジュール)	●	●	-	-	●
WPC (ワイヤレス電話充電)	●	-	-	-	●
サービ スリマインダー リセット	●	●	●	●	●
テクニカルインフォメーション	-	-	-	●	-