

●スバル 作業サポート(ver 2021.02)

システム	項目名	説明
エンジン	DPF交換	
エンジン	DPF再生	
エンジン	ECU交換時オイルメンテナンス	
エンジン	EGRバルブ開度学習	
エンジン	インジェクター登録	
エンジン	インジェクター読み込み/交換	
エンジン	インジェクター燃料噴射量学習	燃料噴射量の学習を行います。
エンジン	エアコンOFF時のアイドル調整	エアコンOFF時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エアコンON時のアイドル調整	エアコンON時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エンジンオイル交換	
エンジン	ターボペーン開度学習	
エンジン	ディーラーチェックモード手順	検査(ディーラーチェック)モードを実施します。
エンジン	点火時期調整	点火時期を調整します。
エンジン	燃料ポンプデューティ学習	
エンジン	VIN登録	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	キー消去	
イモビライザー	キー登録	
イモビライザー	キー登録数読み込み	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	メーター/SCU登録	
イモビライザー	リモコンエンジンスターター登録	
イモビライザー	キーレスID登録	
イモビライザー	キーレスID消去	
イモビライザー	ID登録	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	ATエア抜きモード	ATフルードのエア抜きを実施します。
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	AT学習モード	ATの学習を実施します。
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	AT学習値クリア	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	AWD ON/OFF切替モード	AWDのON/OFFを切り替えます。
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	リヤディファレンシャルインスペクションモード	

●スバル 作業サポート(ver 2021.02)

システム	項目名	説明
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	始動回数クリア	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	始動回数読み込み	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	始動回数書き込み	
AT_CVT (オートマチックトランスミッション 連続可変トランスミッション)	カスタマイズ	
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	ABS機能チェックモード	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させてブレーキテストや圧力計を確認します。
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	VDCセンサー中点設定モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	VDC機能チェックモード	VDC機能を確認します。
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	ブレーキメンテナンスモード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	機能確認シーケンス	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させてブレーキテストや圧力計を確認します。
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	前後Gセンサー&横Gセンサー0点設定モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	舵角センサー中立&横Gセンサー0点設定モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	電動パーキングブレーキ強制解除モード	
ABS_VDC (アンチロックブレーキ ビークルダイナミクスコントロール)	機能確認	
EPB (電子制御パーキングブレーキ)	クラッチセンサーキャリブレーションモード	クラッチセンサーの校正を実施します。
EPB (電子制御パーキングブレーキ)	クラッチミートポジション設定	クラッチ位置の設定を実施します。
EPB (電子制御パーキングブレーキ)	パーキングブレーキ慣らし走行モード	
EPB (電子制御パーキングブレーキ)	パーキングブレーキ取外しモード	パーキングブレーキを交換する時に実施します。
EPB (電子制御パーキングブレーキ)	パラメーター初期化モード	パーキングブレーキに関するデータを初期化します。
EPB (電子制御パーキングブレーキ)	フォースセンサーキャリブレーションモード	フォースセンサーの校正を実施します。
電動パワステ	車両特定アシストMAPクリア	
ボディー統合	ボディー統合ユニットカスタマイズ	ボディー統合ユニットのカスタマイズを行います。
ボディー統合	キーレスID消去	
ボディー統合	キーレスID登録	
ボディー統合	キーレス初期設定	
ボディー統合	ボタン初期設定	
ボディー統合	機能確認	ボディシステムの機能を確認します。
ボディー統合	カスタマイズ	
キーレスエントリー	キーレスアクセスシステムチェック	
キーレスエントリー	照合結果履歴クリア	
アイサイト	カメラ情報確認	アイサイトシステムの情報を確認します。

●スバル 作業サポート(ver 2021.02)

システム	項目名	説明
アイサイト	カメラ全調整モード(交換/脱着)	アイサイトシステムのカメラ全調整を実施します。
アイサイト	距離補正	アイサイトシステムの距離補正を行います。
アイサイト	光軸調整(自動)	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	光軸調整(手動)	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	色検査	アイサイトシステムの色検査を行います。
アイサイト	正解率検査	アイサイトシステムのカメラ正解率検査を行います。
アイサイト	粗調整	アイサイトシステムの粗調整を行います。
アイサイト	調整値クリア	アイサイトシステムの調整値をクリアします。
アイサイト	レーンキープアシスト学習値クリア	
アイサイト	アイサイト全初期化	
タイヤ空気圧モニター	ID登録	
タイヤ空気圧モニター	キーレスエントリーID登録	タイヤ空気圧のID登録を行います。
ODS	ゼロリセット	乗員検知センサーの初期化を行います。
メーター(コンビネーションメーター)	カスタマイズ	
メーター(コンビネーションメーター)	カスタマイズ	
AC(エアコンディションシステム)	可変コンプレッサー試運転駆動	
AC(エアコンディションシステム)	可変容量コンプレッサー試運転駆動	
AC(エアコンディションシステム)	カスタマイズ	
オートライト_オートワイパーシステム	オートライト感度調整	オートライトの感度調整を行います。
オートライト_オートワイパーシステム	センサー設定初期化	センサー設定初期化を実施します。
オートライト_オートワイパーシステム	カスタマイズ	
オートヘッドライトレベリングシステム	カスタマイズ	
パワーウィンドウ(運転席)	システム初期化	
パワーウィンドウ(運転席)	履歴クリア	
パワーウィンドウ(助手席)	システム初期化	
パワーウィンドウ(助手席)	履歴クリア	
セントラルゲートウェイ	LAN接続ユニット登録	
後側方警戒支援システム(LH)	レーダー軸調整	レーダーの調整を行います。
後側方警戒支援システム(RH)	レーダー軸調整	レーダーの調整を行います。
インフォテインメント	メモリー初期化	

●スバル 作業サポート(ver 2021.02)

システム	項目名	説明
後退時自動ブレーキ	ECU初期化	