

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSユニットエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSプロキシアライメント
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード交換/ブレーキフルードリザーバタンク交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPB ブレーキパッド交換 (Brembo/ブレンボ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPB キャリパー交換 (Brembo/ブレンボ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSユニット内エアチェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	コントロールユニット&ブレーキキャリパー間の油圧系統内エアチェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ECU代用
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキモーター交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ローラーベンチモード有効/無効
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPB自動学習
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロントブレーキディスク交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロントキャリパー交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキディスク交換 (Brembo/ブレンボ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキディスク交換 (Continental/コンチネンタル)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキパッド交換 (Continental/コンチネンタル)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアキャリパー交換 (Brembo/ブレンボ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアキャリパー交換 (Continental/コンチネンタル)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	セトリンググループ キャリパー&ブレーキパッド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	TPMSキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ識別
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ギア設定リセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	システムエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	システム完全エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スタティックテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルリセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングル校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	角オフセットリセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサータイプテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサーテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサー学習
ABS (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサー検出
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー/横Gセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー/横Gセンサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正リセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキ制御
ABS (アンチロックブレーキシステム)	動的テスト
ADAS (先進運転支援システム)	サービス単極校正 (試験運用版)
ADAS (先進運転支援システム)	目標校正 (試験運用版)
AT (オートマチックトランスミッション)	Nポジションセルフ学習
AT (オートマチックトランスミッション)	TCM VIN確認
AT (オートマチックトランスミッション)	アキュムレーター減圧
AT (オートマチックトランスミッション)	アクチュエーターベース調整
AT (オートマチックトランスミッション)	エラー関連統計データ削除
AT (オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールユニット交換
AT (オートマチックトランスミッション)	オリジナルVINロック
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアボックスオイルアキュムレーター交換
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアボックスコントロールユニット交換
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアボックスレバー位置学習
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアボックス交換
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチセルフキャリブレーション有効
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチドレイン
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチ交換
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチ劣化指数算出
AT (オートマチックトランスミッション)	コントロールユニット再登録
AT (オートマチックトランスミッション)	ステアリングホイールレバー交換
AT (オートマチックトランスミッション)	セルフアダプテーションリセット

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	
A T (オートマチックトランスミッション)	セレクトター/係合クラッチエレクトロバルブ交換
A T (オートマチックトランスミッション)	セレクトターレバー診断 (リターン)
A T (オートマチックトランスミッション)	センサーモジュール交換
A T (オートマチックトランスミッション)	トンネルレバー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	バルブボディソレノイド学習
A T (オートマチックトランスミッション)	プロダクション/サービス最終校正
A T (オートマチックトランスミッション)	ホイール交換レバー
A T (オートマチックトランスミッション)	ポンプリレー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	奇数および/または偶数ギアクラッチ交換
A T (オートマチックトランスミッション)	奇数ギアクラッチ (K1) コントロールソレノイドバルブコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	奇数ギアクラッチポジションセンサー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	急速学習
A T (オートマチックトランスミッション)	偶数ギアクラッチ (K2) コントロールソレノイドバルブコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	偶数ギアクラッチプレッシャーセンサー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブ P P V 1 コマンド (3 速 / 2 速 / バック)
A T (オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブ P P V 2 コマンド (1 速 / 4 速 / 5 速 / 6 速)
A T (オートマチックトランスミッション)	係合レバーピン固定ネジ診断
A T (オートマチックトランスミッション)	自己学習
A T (オートマチックトランスミッション)	自己学習機能リセット
A T (オートマチックトランスミッション)	自己学習値リセット
A T (オートマチックトランスミッション)	縦加速度信号学習
A T (オートマチックトランスミッション)	適応値リセット
A T (オートマチックトランスミッション)	電動ポンプドライブユニットコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	電動ポンプドライブユニット交換
A T (オートマチックトランスミッション)	電動ポンプ交換
A T (オートマチックトランスミッション)	統計データ削除
A T (オートマチックトランスミッション)	油圧キット交換
A T (オートマチックトランスミッション)	レンジセレクトターソレノイドバルブコマンド (P P V S)
A T (オートマチックトランスミッション)	レバーリリースソレノイドコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	Hydraulic circuit depressurisation
A T (オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブ P P V 2 コマンド (1 速 / 4 速 / 5 速 / 6 速)
イモビライザー	T P M アップデート (F F / F R アクスル基準タイヤ空気圧値)
イモビライザー	T P M センサーロールテスト
イモビライザー	T P M センサー検査消去
イモビライザー	T P M フロント右タイヤセンサー I D 登録
イモビライザー	T P M フロント左タイヤセンサー I D 登録
イモビライザー	T P M リア右タイヤセンサー I D 登録
イモビライザー	T P M リア左タイヤセンサー I D 登録
イモビライザー	キー登録
イモビライザー	ドアハンドル確認テスト
イモビライザー	リモート登録
インストルメント	E C U 交換
インストルメント	I P C プロキシアライメント
インストルメント	オイルサービスリセット
インストルメント	オドメーターリセット
インストルメント	サービスインターバル
インストルメント	サービスリセット
インストルメント	サービス情報リセット
インストルメント	シートベルト警報無効化
インストルメント	シートベルト警報有効化
インストルメント	パワーサプライモード (ロジスティックモード)
インストルメント	モジュール取付け
インストルメント	後輪圧力基準値
インストルメント	次回点検までの走行距離リセット
インストルメント	前回サービス日
インストルメント	前輪圧力基準値
エアコン	フラップモーター学習
エアコン	自己学習モーターテスト
エアバッグ	O R C (エアバッグ) プロキシアライメント
エアバッグ	モジュール取付け
エンジン	アクティブグリルシャッターテスト
エンジン	適応パラメーターリセット
エンジン	A F アルコール強制

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	
エンジン	A F ガソリン強制
エンジン	A F 学習強制
エンジン	下流ラムダプローブ交換
エンジン	D P F 圧力センサー調整
エンジン	D P F 強制再生
エンジン	D P F 交換
エンジン	D P F 交換 (D P F 対応バージョンのみ)
エンジン	D P F 再生 (D P F 対応バージョンのみ)
エンジン	E C M プロキシアライメント
エンジン	E C U リセット
エンジン	E G R バルブ交換
エンジン	E G R 高圧バルブテスト
エンジン	E G R 高圧バルブ交換
エンジン	E G R 低圧バルブテスト
エンジン	E G R 低圧バルブ交換
エンジン	E S M I (エバポレーターシステムモニター) テスト
エンジン	インテークラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー/触媒コンバーター交換/インジェクター交換
エンジン	M A C (マルチインジェクションコントロール) : E C U 交換、すべてのインジェクター、レールセンサー
エンジン	M A C (マルチインジェクションコントロール) : シングルインジェクター切替
エンジン	メガノックカウンタリセット
エンジン	メガノックセンサー/スパークプラグ交換
エンジン	N O x 温度センサー交換 (下流 S C R 触媒)
エンジン	N O x 交換
エンジン	N O x 蓄積触媒 (N S C) 代用
エンジン	P R O X I リアライメント
エンジン	ニュートラルギアポジション学習値リセット
エンジン	フロントフェーズリセット
エンジン	R P M センサー&タイミングチェーン交換
エンジン	R P M センサーおよびタイミングチェーン交換
エンジン	S C R ドージングモジュールテスト
エンジン	S C R ドージングモジュール交換
エンジン	S C R 交換
エンジン	スロットルボディ-自己学習
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	S I C (シングルインジェクションコントロール) : E C U 交換、すべてのインジェクター、レールセンサー
エンジン	S I C (シングルインジェクションコントロール) : シングルインジェクター切替
エンジン	U n i a i r アクチュエーターばらつき補正
エンジン	U n i a i r モジュール交換
エンジン	V C M アクチュエーター交換
エンジン	V G T および/またはターボポジションセンサー交換
エンジン	V G T およびターボポジションセンサー交換
エンジン	V G T クリーニング&D e N O x 時間リセット
エンジン	V I N 確認&書込み
エンジン	アイドルアクチュエーター/セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アイドルアクチュエーターリセット
エンジン	アクセルペダル適応値リセット
エンジン	アクチュエーター-般停止
エンジン	アダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アルコール燃料設定
エンジン	インジェクター交換
エンジン	インジェクター登録
エンジン	インテークマニホールド交換
エンジン	インテリジェントオルタネーター (I A M) 交換
エンジン	インテリジェントオルタネーター交換 (I A M)
エンジン	ウェストゲートバルブコマンド
エンジン	エアコンセルフ学習
エンジン	エアコンリレーコマンド
エンジン	エアフローセンサー交換
エンジン	エアフローバイパス補正

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	
エンジン	エアフローメーター交換 (ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	エンジン交換
エンジン	オイルコンディションインジケータ機能リセット
エンジン	オイルランプ点滅リセット
エンジン	オイルレベルセンサー交換
エンジン	オイル交換
エンジン	オイル交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	オーバーブーストカウンターリセット
エンジン	ガソリン燃料設定
エンジン	カムエッジリセット (VVT)
エンジン	カムシャフト適応リセット
エンジン	カムまたはタイミングセンサー交換
エンジン	クラッチグループ&クラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチグループおよびクラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチグループまたはクラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチペダル学習
エンジン	クルーズコントロール再学習
エンジン	グローブラグプリヒーターシステムテスト
エンジン	コードカードで始動
エンジン	コントロールユニットおよびインジェクター交換
エンジン	ジェネラル停止アクチュエーター
エンジン	ジェネラル停止全アクチュエーター
エンジン	スーパーチャージャーシステム構成部品交換
エンジン	スロットルバルブテスト
エンジン	スロットルポジション学習
エンジン	スロットルボディセルフ学習
エンジン	スロットルボディ作動セルフ学習
エンジン	スロットルモーター交換
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターゼロイン
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	セルフアダプテーションリセット
エンジン	タイミングセンサー&カム交換
エンジン	タイミングセンサー/CAM交換
エンジン	ダンパーバルブ交換
エンジン	ディーゼル内水侵入警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	データリセット
エンジン	ドージングバルブ交換
エンジン	ニュートラルセンサー位置学習
エンジン	ニュートラル信号学習
エンジン	ノッキング回数リセット
エンジン	バージ燃料系統リセット
エンジン	パイロット噴射学習
エンジン	パラメーター適応リセット
エンジン	フェーズセンサー学習リセット
エンジン	フェーズフロントリセット
エンジン	フォニックホイールリセット
エンジン	フォニックホイールリセット学習
エンジン	フォニックホイール学習
エンジン	フォニックホイール交換
エンジン	フォニックホイール歯学習リセット
エンジン	フューエルサプライシステム構成部品交換
エンジン	フラグホイール歯学習リセット
エンジン	ブレーキスイッチ学習
エンジン	ブレ触媒交換
エンジン	ブレ触媒交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	マルチエアローリングフィンガー交換
エンジン	ミクスチャー適応値リセット
エンジン	ミッションプロファイルカウンターリセット
エンジン	ラムダセンサーおよび触媒コンバーター交換
エンジン	ラムダセンサーまたは触媒コンバーター交換
エンジン	ラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー交換 (ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	ラムダ機能リセット

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	
エンジン	レール圧センサー交換
エンジン	一体型ブレ触媒付き微粒子フィルター交換
エンジン	温度センサー交換 (インレットSCR触媒)
エンジン	回転数センサー/ディストリビューションベルト交換
エンジン	学習適応リセット
エンジン	機械的油圧テスト (SCRシステム)
エンジン	機能制限OFF
エンジン	空燃比学習
エンジン	高圧EGRバルブ学習
エンジン	高圧ポンプ交換
エンジン	混合気適応値リセット
エンジン	差圧センサー交換
エンジン	差圧センサー交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	自己学習のリセット
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	車両設定リセット
エンジン	出力制限OFF
エンジン	水温ランプON走行距離リセット
エンジン	水温警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	前側ラムダプローブ交換
エンジン	速度制限
エンジン	速度制限設定
エンジン	低圧EGRバルブ学習
エンジン	適応値リセット
エンジン	電源制限機能停止
エンジン	電動スロットル学習
エンジン	電動スロットル交換
エンジン	内蔵式ブレ触媒付き粒子フィルター交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	尿素ドージングバルブリリーステスト
エンジン	尿素排出テスト
エンジン	燃圧レギュレーター交換
エンジン	燃料ランプON走行距離リセット
エンジン	燃料量0校正
エンジン	微粒子フィルター再生
エンジン	噴射データリセット (ECM)
エンジン	油温センサー交換
エンジン	粒子フィルター再生
エンターテインメント	オーディオビデオ信号検出
エンターテインメント	CarPlay: オプション オフライン作動
エンターテインメント	SDARSモジュール Syncコマンド
エンターテインメント	オーディオテストサブウーファー
エンターテインメント	パラメーターをデフォルトにリセット
エンターテインメント	パワーダウン
エンターテインメント	電圧オンおよびユーザー入力無効
キー登録	キー登録
キー登録	リモート登録
サービスリセット インストルメント	サービスリセット
サービスリセット インストルメントタイプ1	サービスリセット
サービスリセット インストルメントタイプ2	サービスリセット
サービスリセット エンジン	オイル交換 (DPF対応バージョンのみ)
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ1
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ2
ドライブトレインコントロールモジュール	2WDテストモード
ドライブトレインコントロールモジュール	初回キャリブレーション
ドライブトレインコントロールモジュール	パワーダウンキャリブレーション
ドライブトレインコントロールモジュール	PTU交換 (パワーテイクオフユニット)
ドライブトレインコントロールモジュール	RDU交換
ドライブトレインコントロールモジュール	トランスファーケースリセット
ドライブトレインコントロールモジュール	クラッチエネルギー
ドライブトレインコントロールモジュール	セルフテスト
ドライブトレインコントロールモジュール	補正リセット
ナビゲーション	CTMプロキシング設定
ナビゲーション	オーディオシステムテスト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	
ナビゲーション	シーリングライト学習値リセット
パーキングコントロール	トレーラーフック検出無効
パーキングコントロール	トレーラーフック検出有効
パーキングコントロール	牽引フック
パーキングコントロール	牽引フック (試験運用版)
パワーステアリング	E P S プロキシアライメント
パワーステアリング	システム校正
パワーステアリング	ステアリングアングル校正
パワーステアリング	ステアリング角センサー
パワーステアリング	トルク/ポジション校正リセット
パワーステアリング	トルクセンサー校正
パワーステアリング	ポジションセンサー校正
パワーステアリング	車両型式学習リセット
ヘッドランプ (左)	システム校正
ボディー	A L S R S L I N チェック
ボディー	L I N サイレンチェック
ボディー	L I N 通信線確認要求
ボディー	アンチルトセンサーチェック
ボディー	イナージャススイッチ再組付け (F I S)
ボディー	インジケータコマンド
ボディー	キー登録
ボディー	コラムスイッチモジュール交換
ボディー	サイレンコマンド
ボディー	サイレンチェック (L I N)
ボディー	SHIPPING モード終了
ボディー	デッキリッドリフトゲートリレー
ボディー	ドアアンロックコマンド
ボディー	ドアロックコマンド
ボディー	ドア開/閉警告音
ボディー	パワーサブライモード
ボディー	パワーサブライモード (ロジスティックモード)
ボディー	ボリュメトリックセンサーチェック
ボディー	リモート登録
ボディー	ロジスティックモード終了
ボディー	体積センサーチェック
ボディー	配線チェック要求 (L I N)
ボディー	防火システム作動
ボディー	P r o x i A l i g n m e n t P r o c e d u r e
運転席ドア	D M M プロキシアライメント
運転席ドア	アンチトラップシース/ホールエフェクトセンサー
運転席ドア	ウィンドウリフター学習
運転席ドア	運転席および助手席ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席および助手席ミラー展開電動モーター
運転席ドア	運転席ミラー X 軸コマンド
運転席ドア	運転席ミラー Y 軸コマンド
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー展開電動モーター
運転席ドア	助手席ミラー X 軸コマンド
運転席ドア	助手席ミラー Y 軸コマンド
助手席ドア	アンチトラップシース/ホールエフェクトセンサー
電子シフター	ギアレバーポジション L E D ディスプレテスト