









●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	A B Sポンプモーター
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (EBCM距離感知 (K S G))	A B Sポンプモーター
シャーシ (EBCM距離感知 (K S G))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (E H P S (パラレルハイブリッド))	B P Pセンサー補正
シャーシ (E H P S (パラレルハイブリッド))	ポンプモーターテスト
シャーシ (E P S)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (E S C (装備車))	コンプレッサーテスト
シャーシ (E S C (装備車))	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C (装備車))	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C (装備車))	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C (装備車))	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C (装備車))	排気ソレノイド
シャーシ (E S C)	コンプレッサーテスト
シャーシ (E S C)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (E S C)	排気ソレノイド
シャーシ (F P C M (トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキデューティサイクル
シャーシ (F P C M (トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキリレー
シャーシ (R T D (オートライド) / E V O)	E V Oソレノイドテスト
シャーシ (R T D (オートライド) / E V O)	コンプレッサーテスト
シャーシ (R T D (オートライド) / E V O)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (R T D (オートライド) / E V O)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (R T D (オートライド) / E V O)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (R T D (オートライド) / E V O)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (R T D (オートライド) / E V O)	排気ソレノイド
シャーシ (R T D)	フロント右ショックソレノイド
シャーシ (R T D)	フロント左ショックソレノイド
シャーシ (R T D)	リア右ショックソレノイド
シャーシ (R T D)	リア左ショックソレノイド
シャーシ (R T D)	全ショックソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (V E S)	V E S回転テスト
シャーシ (V S E S (装備車))	A B Sモーター
シャーシ (V S E S (装備車))	オートエア抜き
シャーシ (V S E S (装備車))	プリチャージエア抜き
シャーシ (V S E S (装備車))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	フロント右ブレーキ適用
シャーシ (V S E S (装備車))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	フロント左ブレーキ適用
シャーシ (V S E S (装備車))	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	リア右ダンパバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	リア右ブレーキ適用
シャーシ (V S E S (装備車))	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	リア左ダンパバルブ
シャーシ (V S E S (装備車))	リア左ブレーキ適用
シャーシ (V S E S)	A B Sモーター
シャーシ (V S E S)	オートエア抜き
シャーシ (V S E S)	プリチャージエア抜き

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
シャーシ (VSES)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	フロント右ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	フロント左ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	リア右ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	リア右ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	リア左ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	リア左ブレーキ適用
シャーシ (EASCM)	ERHスイッチインジケータ
シャーシ (EASCM)	インフレータースイッチインジケータ
シャーシ (EASCM)	コンプレッサーリレー
シャーシ (EASCM)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (EASCM)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (EASCM)	加圧システム
シャーシ (EASCM)	排気バルブ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチランプ
シャーシ (エアサスペンション)	コンプレッサーテスト
シャーシ (エアサスペンション)	右エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトスイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトランプ
シャーシ (エアサスペンション)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンション)	左エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	排気ソレノイド
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	コンプレッサーリレー
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	排気バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ブレーキプスターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロールコンプレッサーリレー
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロール排気ソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	全衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4WS : けん引モードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	TPMオプション有効化
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4WS : けん引
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング右
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング左
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	ステアリングモードランプ (すべて)
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー学習モード有効
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	横加速度計学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ブレーキプスターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	トラクションOFFランプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	要求トルク
シャーシ (トラクションアシスト)	トラクションOFFランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	要求トルク
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキコントロール番号
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキデューティサイクル
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキリレー
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルリリース
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル適用
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブフル補正機能 (一時的にOFF)
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	全システム出力無効
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	平坦な道での振動補正機能 (一時的にOFF)
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ABSランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ブレーキランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSランプテスト
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキランプテスト
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ (リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
シャーシ (リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
シャーシ (後輪操舵)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (後輪操舵)	4WS : けん引モードランプ
シャーシ (後輪操舵)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (後輪操舵)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ (後輪操舵)	コマンド4WS : けん引
シャーシ (後輪操舵)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ (後輪操舵)	コマンドリアステアリング右
シャーシ (後輪操舵)	コマンドリアステアリング左
シャーシ (後輪操舵)	ステアリングモードランプ (すべて)
シャーシ (後輪操舵)	横加速度計学習
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	コンプレッサーテスト
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	排気バルブ
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7なし))	コンプレッサーテスト
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7なし))	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7なし))	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7なし))	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7なし))	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7なし))	排気バルブ
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7付き))	コンプレッサーテスト
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7付き))	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7付き))	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7付き))	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7付き))	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンション制御 (RPO J L 7付き))	排気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ブレーキプスターポンプモータ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	右パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	左パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ブレーキプスターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール その他)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右ダンパーバルブ





























































































































































































































































































































































































































●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	フェューエルポンプ有効
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料タンク圧力センサーテスト
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	D P F インジケータ
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	E G R ソレノイド
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	M I L
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	T C ベーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エンジン高温ランプ
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターランプ
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	クルーズランプ
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グローブフラグ
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グローブフラグランプ
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーター
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー1
パワートレイン (U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー2、3
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	E V A P バージン密封
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	E V A P バージソレノイド
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	E V A P ベントソレノイド
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	M I L
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	R V S 無効履歴リセット
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	シリンドーパワーバランス1
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	シリンドーパワーバランス2
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	シリンドーパワーバランス3
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	シリンドーパワーバランス4
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーターソレノイド (バンク1)
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーターソレノイド (バンク1)
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	P C (プレッシャーコントロール) ソレノイド2
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	P C (プレッシャーコントロール) ソレノイド3
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	P C (プレッシャーコントロール) ソレノイド4
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	P C (プレッシャーコントロール) ソレノイド5
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T C C コントロールソレノイド
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T r a n s m i s s i o n S o l . P e r f o r m a n c e T e s t L i n e P r e s s u r e C o n t r o l
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T r a n s m i s s i o n S o l . P e r f o r m a n c e T e s t P C S o l e n o i d 2
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T r a n s m i s s i o n S o l . P e r f o r m a n c e T e s t P C S o l e n o i d 3
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T r a n s m i s s i o n S o l . P e r f o r m a n c e T e s t P C S o l e n o i d 4
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T r a n s m i s s i o n S o l . P e r f o r m a n c e T e s t P C S o l e n o i d 5
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T r a n s m i s s i o n S o l . P e r f o r m a n c e T e s t S h i f t S o l e n o i d 1
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	T r a n s m i s s i o n S o l . P e r f o r m a n c e T e s t T C C C o n t r o l S o l e n o i d
パワートレイン (U) 2. 4 L L4 L E 9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1













●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	AFO番号有効 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	CNG->ガソリン (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	CNGレベル表示 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	EVAパーズ/密閉
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	EVAパーズソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	EVAペントソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	MIL
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリン->CNG (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリンレベル表示 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリン走行 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー5)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー6)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー7)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー8)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ループ状態
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	距離履歴リセット (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	高圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	低圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	2WDハイインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDハイインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDローインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	AFCモーターAコントロール
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	AFCモーターBコントロール
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	フロントアクスル係合
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	AFO番号有効 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EGRSレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVAパーズ/密閉
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVAパーズソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVAペントソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	MIL
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー5)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー6)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー7)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー8)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ループ状態
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	回転数制御
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	距離履歴リセット (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更CNG->ガソリン (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更ガソリン->CNG (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	高圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	低圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料モードインジケータランプ (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	TCOコントロールソレノイド
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	2WDハイインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WDハイインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WDローインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	AFCモーターAコントロール
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	AFCモーターBコントロール
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	フロントアクスル係合
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	AFO番号有効 (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	CNG->ガソリン (代替燃料)
パワートレイン ( (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	CNGレベル表示 (代替燃料)

















































































●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IACリセット
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	TPS学習値リセット
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	エアコンリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	クルーズメインランプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	スパーク遅延
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	スロットルブレードコントロール
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファンHigh
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファンLow
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファン高速
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファン低速
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	フューエルポンプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ループ状態
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	DPF回生有効
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	EGRRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	EGRBバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	NOxセンサー1ヒーター: エンジン作動
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	NOxセンサー2ヒーター: エンジン作動
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	ウェイトトウスタートインジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	エアコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	クーリングファンモーター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	ジェネレーターL: ターミナル
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	スターターリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バルランス1インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バルランス2インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バルランス3インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バルランス4インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	リダクタントインジェクション
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	リダクタントインジェクションオリティテスト
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	リダクタントパーズ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	リダクタントパーズバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	リダクタントフルードクオリティテスト
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	リダクタントポンプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z エンジンコントロールモジュール	燃料圧力
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z グローブラダコントロールモジュール	グローブラダ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z トランスミッションコントロールモジュール	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	フューエルポンプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	燃料圧力
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	フューエルポンプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L U Z フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	燃料圧力
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	2WDハイインジェクターランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	4WDハイインジェクターランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	4WDローインジェクターランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	ATCモーターAコントロール
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	ATCモーターBコントロール
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	オート4WDインジェクターランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	トランスファークースロック
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	ニュートラルインジェクターランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	フロントアクスル係合
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	4WDローインジェクターランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	オート4WDインジェクターランプ

































































































































































































































































































































●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージン密閉
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージソレノイド
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージソレノイド (PWM)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA P漏れ検出ポンプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA P漏れ検出ポンプ→ベントソレノイドバルブ漏れテスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVA P漏れ検出ポンプスイッチングバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	MAFセンサー電源電圧ローサイドドライバー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク1センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク1センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク2センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク2センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク1、センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク1、センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク1センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク1センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク2、センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク2、センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク2センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク2センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装機車のみ)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	SCBソレノイド
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル (シリンダー5)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル (シリンダー6)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー (エア装機車)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトフェイザーソレノイド
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター作動
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クルーズインビット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クルーズメインランプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クルーズ無効
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1

















●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
パワートレイン (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ポジティブコンタクター
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGカットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベボライザーリレー1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベボライザーリレー2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベボライザーリレー3
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG暖機モードインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイブインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ウェイトロススタートインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料：燃料カットオフソレノイドバルブリレー (ガス段階)
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料：燃料カットオフソレノイドバルブリレー (液体段階)
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料レール圧力
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー3
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド (バイフューエル/ガソリン)
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	要求トルク
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧ライン注入
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (可変トランスミッション)	TCC PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド機能
パワートレイン (可変トランスミッション)	TCC有効ソレノイド機能
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	2-3ソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	ウィンターLED
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	エコノスポート
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	トランスミッションモニター
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	圧力レギュレーターソレノイド
パワートレイン (排気フロー制御モジュール)	排気バルブ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	LEDバックランプディミング
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	アクセサリー電源リレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	アクセントランプ1
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	アクセントランプ2
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	インジケータディミング
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	カーゴランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	カーチーランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	セキュリティインジケータ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	セキュリティ警告音
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	センターストップランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ドアデッドロック：ロック/アンロック
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	トレーラーパーキングランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	トレーラーバックアップランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ナンバープレートランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ハイビーム

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	バックアップランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロントフォグランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロント左パーキングランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロント右パーキングランプ/DR L
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロント左パーキングランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	フロント左パーキングランプ/DR L
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ホーンリレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ラン/クランクリレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リアウォッシャーリレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リアフォグランプリレー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リアワイパー
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア右ウィンドウモーター (エクスペリアスアップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア右ウィンドウモーター (エクスペリアスダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア右パーキングランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア左ウィンドウモーター (エクスペリアスアップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア左ウィンドウモーター (エクスペリアスダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	リア左パーキングランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	右パーキングランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	右ヘッドライトロービーム
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	右ロービーム/DR L
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	右専用DR L
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	運転席ウィンドウモーター (エクスペリアスアップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	運転席ウィンドウモーター (エクスペリアスダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	左パーキングランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	左ヘッドライトロービーム
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	左ロービーム/DR L
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	左専用DR L
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	助手席ウィンドウモーター (エクスペリアスアップ)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	助手席ウィンドウモーター (エクスペリアスダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	想定外の負荷
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	自動灯調光
ボディー ( ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4) )	補助イグニッションランリレー
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	エアコン要求
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	デフロスタ
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	再循環ドア
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	全モーター再補正
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助ブロワーモーター
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助モードドア
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助気温ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	A/C許可
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	インスタントOATアップデート
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	セグメントチェック
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ディスプレイテスト
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ドアポジションモード
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ブロワーモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	モード1ドアポジション
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	モード2ドアポジション
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	リアデフロスタ要求
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	右ミックスモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	運転席温度ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	吸入口ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	左ミックスモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	再循環ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	助手席温度ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	内気温度ファン
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C許可
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	エアコン要求
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	デフロスタ

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード1ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード2ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右ミックスモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右温度ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左ミックスモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	再循環ドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	全モーター再補正
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助ブローモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助モードドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助気温ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	セグメントチェック
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ディスプレイテスト
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ドアポジションモード
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ブローモーター
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	リアデフロスト要求
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	運転席温度ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	再循環ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	助手席温度ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	補助モードドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	補助気温ドア
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	エアコン要求信号
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	ブローモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リアデフロッガー
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	吸入ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	補助ブローモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ブローモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	リアデフロッガー
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	吸入ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	A/C許可
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	LEDデミング
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	イグニッション電圧
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ウォーターポンプコントロール
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー特性チェック
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコン要求信号
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	コンプレッサーラッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	デフロストドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	デフロストモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ヒーターモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ブローモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ブローモーターリレー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント右モードドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント左モードドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ベントモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	モード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	モードアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロッガーLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフクーリングリレー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロスト
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション



●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (HVACコントロールモジュール シングルゾーン (C60))	空気再循環モードスイッチ
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	ドアポジションモード
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	リアデフォッガー
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー (C41))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー (C41))	リアデフォッガー
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	エアコンスイッチ
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	ドアポジションモード
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	リアデフォッガー
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	エアコン要求信号
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	ドアポジションモード
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	リアデフォッガー
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー (ISU)	アラームサイレン
ボディー (ISU)	インテリアランプ
ボディー (ISU)	キーランプ
ボディー (ISU)	セキュリティLED
ボディー (ISU)	ドアアンロック
ボディー (ISU)	ドアロック
ボディー (ISU)	トランクリリースリレー
ボディー (ISU)	ハザードランプ
ボディー (ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディー (ISU)	リアデフォッガー
ボディー (ISU)	ワイパーリレー
ボディー (ISU)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ISU)	運転席ウィンドウアップリレー
ボディー (ISU)	運転席ウィンドウダウンリレー
ボディー (ISU)	左ターンシグナルランプ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	チャイム出力
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ1
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ2
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ3
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ4
ボディー (アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー (アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー (アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	グローブボックス
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	プライムフューエルポンプ
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
ボディー (アクセサリーボディーコントロールモジュール)	トレラーフォグランプ
ボディー (アクセサリーボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー (アクティブセーフティーコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (アクティブセーフティーコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチインジケータ
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー (アシストステップコントローラー)	右ASCモーターテスト

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (アシストステップコントローラー)	左ASCモーターテスト
ボディー (アシストステップコントローラー)	製造有効カウンタ消去
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (振盪)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (振盪)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベル (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ)	AFスイッチング
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リアセンターサラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア左サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) サブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント右ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント右シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リアコンソールサラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア左サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) サブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1/PSスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1PMッドレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	センタークリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右1/PSスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右クリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター: ドア
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左1/PSスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左クリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター: ドア
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右Dピラースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右フルレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右中域域スピーカー-Tw i d d l e r
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左Dピラースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左ドアスピーカー







●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	PRNDLディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル1
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル2
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル3
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アクセサリLED
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アップシフトランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	イグニッションスイッチLED電源
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	インスタントOATアップデート
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ウォッシャー液 (ロー)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エアインレットアポジション
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エアコン要求
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エンジンパワー低減
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エンジンホットランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オイルゲージスイープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オイル交換ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オルタネーターランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	カーゴランプONインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	キーランプ (ハロー)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	クラスターディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	クルーズコントロール
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービス4WDランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービスロットルスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	シートベルトランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スイッチディミングテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スキップシフトランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スターター有効
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ストップランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スピードメーターゲージスイープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スマートビーム
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セキュリティランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セグメントDIC/オドメーター
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セグメントチェック
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	タコメータースイープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チェックエンジン: オイルレベルインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チェックゲージランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイルドテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイルド高速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイルド中速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイルド低速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	デアイサー有効
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディミング強度
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライブ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トラクションランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション油温高
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ニュートラル
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	パーキング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	パーキングランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ハイビームランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	バック
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	バックランプディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	バッテリ-寿命ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ブレーキランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ブロワーモーター
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ポインターディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ホーン
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ランプおよびゲージチェック
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ランプディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ランプテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	リアアクセスパネルロックリレー
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル1
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル2
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル3
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ロービーム
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	右温度ドアポジション
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) OFFインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) 異常インジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	温度ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	左温度ドアポジション
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	再学習コントロールパネルタイプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	充電ゲージスイープテスト状態
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	充電ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	低燃料

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	低燃料ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	低冷却
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	点検要請ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	電圧計スリープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	燃料計スリープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	燃料計スリープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	白熱灯調光
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	白熱灯調光1
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	油圧ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	冷却温度計スリープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	冷却温度計スリープテスト
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	エアバッグ異常インジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	チャイム
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	チャイム出力
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効：無効
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効：有効
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレーターフルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアコンLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアコン要求
ボディー (HVAC C67 シングル)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC C67 シングル)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC C67 シングル)	ブLOWERモーター
ボディー (HVAC C67 シングル)	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC C67 シングル)	モード
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフォッガーLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロスト
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC C67 シングル)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	温度ドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	再循環LED
ボディー (HVAC C67 シングル)	再循環ドア
ボディー (HVAC C67 シングル)	全モーター再補正
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアコンLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアコン要求
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ブLOWERモーター
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	モード
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフォッガーLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロスト
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	運転席シートヒーターLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	運転席温度ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	左温度ドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	再循環LED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	再循環ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	助手席シートヒーターLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	助手席温度ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	全モーター再補正
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	右温度ドアアクチュエーター方向

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	補助ブローモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	ブローモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	補助ブローモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	補助冷却ポンプ
ボディー (エアコンコントロールパネル)	LCD強度
ボディー (エアコンコントロールパネル)	LED強度
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ウォーターポンプコントロール
ボディー (エアコンコントロールパネル)	エアインレットドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ブローモーター
ボディー (エアコンコントロールパネル)	運転席温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	助手席温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	インスタントOATアップデート
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	エアコンLED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	セグメントチェック
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	ドアポジションモード
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	ブローモーターリレー
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーLED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	外気LED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	吸気温度センサーファン
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環LED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ブローモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリフ)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリフ)	ブローモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリフ)	温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリフ)	再循環ドア
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	ブローモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	ブローモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (オートエアコン)	A/C許可
ボディー (オートエアコン)	LCDディスプレイ
ボディー (オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (高速)
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (中速)
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (低速)
ボディー (オートエアコン)	ブローモーター
ボディー (オートエアコン)	ミックスアクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー (オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー (オートエアコン)	モードアクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	ランプテスト
ボディー (オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー (オートエアコン)	吸入ロドア
ボディー (オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー (オートエアコン)	再循環アクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー (オートエアコンPHT)	A/C許可

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー(オートエアコンPHT)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンPHT)	ブLOWERモーター
ボディー(オートエアコンPHT)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコンPHT)	右ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHT)	吸入口ドア
ボディー(オートエアコンPHT)	左ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHT)	内気温度ファン
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	インスタントOATアップデート
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	エアインレットドアポジション
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	エアコンLED
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	エアコン要求
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	すべてのLED状態
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	セグメントチェック
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	ディスプレイテスト
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	デフロストLED
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	ドアポジションモード
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	ブLOWERモーター
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	ブLOWERモーター回転数
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	モード1ドアポジション
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	モード2ドアポジション
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	リアデフロスト要求
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	右温度ドアポジション
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	運転席シートヒーターLED
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	運転席温度ドア
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	吸気温度センサーファン
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	吸入口ドア
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	左温度ドアポジション
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	再循環LED
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	再循環ドア
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	助手席シートヒーターLED
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	助手席温度ドア
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	全モーター再補正
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	補助ブLOWERモーター
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	補助モードドア
ボディー(HVAC コントロールモジュール オート)	補助気温ドア
ボディー(オートリアエアコン RSA)	ウォーターバルブ
ボディー(オートリアエアコン RSA)	エアミックスドア
ボディー(オートリアエアコン RSA)	コンソールドアポジション
ボディー(オートリアエアコン RSA)	ドアポジションモード
ボディー(オートリアエアコン RSA)	ブLOWERモーター
ボディー(オンスター)	赤色LED
ボディー(オンスター)	通話テスト
ボディー(オンスター)	緑色LED
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートクールコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートヒートコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートブローコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席シートクールコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席シートブローコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席ヒートコマンド
ボディー(シートコントロールモジュール)	シート：後
ボディー(シートコントロールモジュール)	シート：前
ボディー(シートコントロールモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(シートコントロールモジュール)	フロントアップ
ボディー(シートコントロールモジュール)	フロントダウン
ボディー(シートコントロールモジュール)	リアアップ
ボディー(シートコントロールモジュール)	リアダウン
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーティング

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロー (高)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロー (中)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロー (低)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーティング
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロー (高)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロー (中)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロー (低)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル (後)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル (前)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル後
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前
ボディー (ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	ジェネレーターL: ターミナル
ボディー (ステアリングコラムロックモジュール)	コラムアンロック
ボディー (ステアリングコラムロックモジュール)	コラムロック
ボディー (タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧モニターインジケーター
ボディー (タイヤ空気圧インジケータモジュール)	プザーコマンド
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	DRL
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	LEDディミング
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	コントロールパワー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	シガーライター
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	パーキングランプリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ハイ/ロービームリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ハイビーム: パッシングライト
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ハイビームリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	バックロックアウト
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	フロントフォグランプ
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ホーンリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ポジションランプリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ロー/ハイビーム出力
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ロービームリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	盗難ランプ
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	内部温度センサー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	白熱灯調光
ボディー (チャイム (UL5) ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (チャイム (UL5) ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (チャイム (UL5) ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (チャイム (UL5) ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (チャイム)	チャイムテスト
ボディー (チャイムアラームコントロールモジュール)	チャイム
ボディー (テルトテレスコムモジュール)	テルトアップ/ダウン
ボディー (テルトテレスコムモジュール)	テレスコプイン/アウト
ボディー (デジタルラジオレシーバー)	オーディオトーン
ボディー (デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	赤色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	緑色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9: 6)	赤色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9: 6)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9: 6)	緑色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9: 7)	赤色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9: 7)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9: 7)	緑色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	赤色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	赤色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	緑色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	赤色インジケータ
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	緑色インジケータ
ボディー (テレマティクススピーカーローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト





●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	クラッシュセンサーリセット
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	ソース
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	ベアレンタルパスワード
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	電源コントロール
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	アドバンストパーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケータ
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケータ
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	全システム出力無効
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー (パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー (パーキングアシストモジュール)	アクセサリインジケータコマンド
ボディー (パーキングアシストモジュール)	クラクリリース
ボディー (パーキングアシストモジュール)	パークアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED2
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver DISABLE
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver ENABLE
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー (無効)
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー (有効)
ボディー (パズロック)	セキュリティランプ
ボディー (パワーサブライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 1
ボディー (パワーサブライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 2
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のフロントビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のリアビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の右サイドビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の左サイドビューカメラビデオを表示
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (高)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (中)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (低)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (高)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (中)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (低)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	ハイビーム
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	内部リアビューミラーディミング
ボディー (ベースラジオ)	A F スイッチング
ボディー (ベースラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	AM Icon
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	Cassette Icon
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	CD Icon
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	FM Icon

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	V Fディミング
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	チェックゲージランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイディミング
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイテスト
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	ハイビームランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	英語/メートル単位状態
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	左ターンシグナルランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	低燃料ランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	インフォメーションディスプレイパターン1チェック
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	バックランプディミング
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (黒)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (青)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (赤)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (白)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (緑)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	運転席警告インジケータ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	A F Lモーターコントロール
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	D H Lモーターコントロール
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Bad Weather
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution City Street
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Country Road
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Expressway
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution High Beam
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Pedestrian Area Lighting
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (ハイビーム)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (悪天候)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (街道)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (高速道)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (田舎道)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト高輝度放電電力増加
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト垂直モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト水平モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター (右/左)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター (上/下)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター (右/左)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	E 4 A Jターンシグナルランプ: 補助左
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	E 4 A Kターンシグナルランプ: 補助右
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	E 5 E テールランプ: 左
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	E 5 F テールランプ: 右
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	E 5 L C テール/停止ランプ: 補助左
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	E 5 R C テール/停止ランプ: 補助右
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Header Latch Motor
ボディー (ホルディングトップコントロールモジュール)	K R 1 4 9 A フォールディングトップポンプモーターリレー1



●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	LEDディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	アクセサリ/RAPリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リアドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リアドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ゲージLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	セキュリティーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブレーキ→シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブローモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント右ターンランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント左ターンランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアデフォッガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール (aux.))	トレーラフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (aux.))	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	LEDディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	アクセサリ/RAPリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リアドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リアドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	インジケータディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	カーテシーランプ









●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ドアデッドロック : ロック / アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	トランクランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	トランクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ビックアップベッドカーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ボディー圧カリリフバルブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	右ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	右専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	左ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	左専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	燃定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール ケーベ)	保持アクセサリ電源リレー (中断可能)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	アクセサリリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	アフターブロー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	セキュリティLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ブレーキ→シフトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント右ターンランプ / DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント左ターンランプ / DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ロービーム / DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターディレイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	燃定外の電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	調整式ベダルインヒビット
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー





















●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	DR Lヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	HVACランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	I/Pイルミネーションランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	I/Pカーテシランプ (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	LEDデミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプデミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	OFFインジケータコマンド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	Park Lamp
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	RFAリンク出力
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/RAPリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーインジケータコマンド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーバス遅延
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アフターロー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アラームサイレン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションキーリマインダーチャイム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	イグニッション電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インジケータデミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インストールメンションバックランプデミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インテリアデミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オートパーキングランプコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オートヘッドライトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーゴドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ギアインジケータランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	キーリマインダーチャイムテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	クワスターデミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ゲージLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コラムロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コラムロックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コンソールスイッチランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シアターデミング1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シアターデミング2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートベルトリマインダーチャイム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートベルト表示灯
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	スタートインジケータコマンド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップランプリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	その他のドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ (右)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ (左)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャージインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム高速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム中速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム低速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック : ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トノーリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トノーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションスイッチLED

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーA
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーB
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハイビームリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バスロック電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハッチリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パドルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フォグラмп表示灯
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ→シフトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ→シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト連動インジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブローモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (高速)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (断続)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (低速)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターニングナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターニングナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターニングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左アクセスパネル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターニングナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターニングナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターニングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトONインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトリマインダーチャイム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ボディー圧カリリフバルブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	モードスイッチLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ライトONリマインダーチャイムテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランブディミングテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドア ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドアロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアフォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアボディークロージャアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーディレイ







●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	白熱灯調光
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター1
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター2
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター3
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター4
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー (高速)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー (低速)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	リアデフォグガー
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (ハイ)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (フロントフォグランプ)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (リア)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (ロー)
ボディー (マニュアルエアコン)	A/C許可
ボディー (マニュアルエアコン)	インスタントO/A Tアップデート
ボディー (マニュアルエアコン)	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルエアコン)	ブLOWERモーター
ボディー (マニュアルエアコン)	モード1 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコン)	モード2 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコン)	右ミックスモーター
ボディー (マニュアルエアコン)	吸入ロドア
ボディー (マニュアルエアコン)	左ミックスモーター
ボディー (マニュアルエアコン)	内気温度ファン
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	インスタントO/A Tアップデート
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ブLOWERモーター
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード1 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード2 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	吸入ロドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助ブLOWERモーター
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ブLOWERモーター回転数
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	リアデフォグガー
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (マニュアルリアエアコン)	ウォーターバルブ
ボディー (マニュアルリアエアコン)	エアミックスドア
ボディー (マニュアルリアエアコン)	コンソールドアポジション
ボディー (マニュアルリアエアコン)	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルリアエアコン)	ブLOWERモーター
ボディー (マルチファンクションアラームモジュール)	チャイムテスト
ボディー (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (黒)
ボディー (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (青)
ボディー (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (赤)
ボディー (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (白)
ボディー (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (緑)
ボディー (メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディー (メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディー (メモリーシートモジュール)	シート：前
ボディー (メモリーシートモジュール)	シート前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー (メモリーシートモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー (メモリーシートモジュール)	フロントアップ
ボディー (メモリーシートモジュール)	フロントダウン→シート後
ボディー (メモリーシートモジュール)	フロント上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベダルソフトストップ学習
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベダルソフトストップ消去
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベダル前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベルトタワーおよびヘッドレスト アップ/ダウン
ボディー (メモリーシートモジュール)	メモリー1
ボディー (メモリーシートモジュール)	メモリー2
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバーアップ
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバーアップ/ダウン

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバーダウン→ランバー後
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバー上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバー前
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバー前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	リアアップ
ボディー (メモリーシートモジュール)	リアダウン→リクライニング後
ボディー (メモリーシートモジュール)	リア上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	リクライニング前
ボディー (メモリーシートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	右ミラー: 左/右
ボディー (メモリーシートモジュール)	右ミラー: 上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	左ミラー: 左/右
ボディー (メモリーシートモジュール)	左ミラー: 上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	終了1
ボディー (メモリーシートモジュール)	終了2
ボディー (メモリーミラーモジュール)	ミラー再学習
ボディー (メモリーミラーモジュール)	右ミラー: 左/右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	右ミラー: 上/下
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー左
ボディー (メモリーミラーモジュール)	左ミラー: 左/右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	左ミラー: 上/下
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー左
ボディー (ラジオ (103))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ (103))	MOST通信有効系統
ボディー (ラジオ (103))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (10A))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (10A))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (10A))	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケータライン
ボディー (ラジオ (10A))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (10A))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケータライン
ボディー (ラジオ (10B))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディー (ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ その他)	イジェクト
ボディー (ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテメントフェイスプレート起動
ボディー (ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテメントフェイスプレートリセット
ボディー (ラジオ その他)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ その他)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ その他)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ その他)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	MOST通信有効系統
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (105))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ (105))	MOST通信有効系統
ボディー (ラジオ (105))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ (106))	MOST通信有効系統
ボディー (ラジオ (106))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (10R))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ (10R))	Info Display Test
ボディー (ラジオ (10R))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (10R))	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー (ラジオ (10S))	LEDバックランプディミング
ボディー (ラジオ (10S))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ラジオ (IOS))	アクセントランプ1
ボディー (ラジオ (IOS))	アクセントランプ2
ボディー (ラジオ (IOS))	ウインドロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ラジオ (IOS))	カーゴランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	カーチーランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ラジオ (IOS))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ラジオ (IOS))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ラジオ (IOS))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ラジオ (IOS))	セキュリティインジケータ
ボディー (ラジオ (IOS))	センターストップランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	トレーラーパーキングランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	トレーラーバックアップランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	ナンバープレートランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	パーキングランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	ハイビーム
ボディー (ラジオ (IOS))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	バックアップランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ラジオ (IOS))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ラジオ (IOS))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ラジオ (IOS))	フロントフォグランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	ホーンリレー
ボディー (ラジオ (IOS))	ランノックリレー
ボディー (ラジオ (IOS))	リアウォッシャーリレー
ボディー (ラジオ (IOS))	リアワイパー
ボディー (ラジオ (IOS))	リア右ウインドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	リア右ウインドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	リア右ウインドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ラジオ (IOS))	リア右ウインドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (IOS))	リアシートヒーターインジケータ
ボディー (ラジオ (IOS))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	リア右パーキングランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	リア左ウインドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	リア左ウインドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	リア左ウインドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ラジオ (IOS))	リア左ウインドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (IOS))	リア左シートヒーターインジケータ
ボディー (ラジオ (IOS))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	リア左パーキングランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ラジオ (IOS))	右ロービーム/DRL
ボディー (ラジオ (IOS))	運転席ウインドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	運転席ウインドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	運転席ウインドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ラジオ (IOS))	運転席ウインドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (IOS))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (IOS))	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ラジオ (IOS))	左ロービーム/DRL
ボディー (ラジオ (IOS))	助手席ウインドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	助手席ウインドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ラジオ (IOS))	助手席ウインドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ラジオ (IOS))	助手席ウインドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (IOT))	想定外の負荷
ボディー (ラジオ (IOT))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ (IOT))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ (IOT))	物体検知警告インジケータ
ボディー (ラジオ (IOU))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ (IOU))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ (IOU))	物体検知警告インジケータ
ボディー (ラジオ (IPO))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (IPO))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (IPO))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (IPO))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (IP1))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (IP1))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (IP1))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (IP1))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (その他))	イジェクト
ボディー (ラジオ (その他))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (その他))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (その他))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (その他))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ)	AFスイッチング
ボディー (ラジオ)	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ)	Audio Mute

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (ラジオ)	MOST 通信有効系統
ボディー (ラジオ)	アンテナ
ボディー (ラジオ)	イジェクト
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ラジオ)	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ)	サブウーファー
ボディー (ラジオ)	ソース
ボディー (ラジオ)	チャイムトーン 1
ボディー (ラジオ)	チャイムトーン 2
ボディー (ラジオ)	チャイムトーン 3
ボディー (ラジオ)	ディスプレイテスト
ボディー (ラジオ)	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー (ラジオ)	ドルビー
ボディー (ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
ボディー (ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイリセット
ボディー (ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイ起動
ボディー (ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ)	フロント右ツイーター
ボディー (ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ)	フロント左ツイーター
ボディー (ラジオ)	リアクロストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ)	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケータライン
ボディー (ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ)	最終ダイヤル情報消去
ボディー (ラジオ)	電源コントロール
ボディー (ラジオ)	物体検知警告インジケータ
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	インフォメーションディスプレイディミング
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	バックランプディミング
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	全システム出力無効
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケータライン
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオコントロール)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ラジオコントロール)	シートバックおよびクッションヒーターインジケータ
ボディー (ラジオコントロール)	シート通気/冷房インジケータ
ボディー (ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディー (ラジオコントロール)	全システム出力無効
ボディー (ラジオナビゲーション)	アンテナ
ボディー (ラジオナビゲーション)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオナビゲーション)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオナビゲーション)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオナビゲーション)	リア左スピーカー
ボディー (リアエアコン R S A)	ウォーターバルブ
ボディー (リアエアコン R S A)	エアミックスドア
ボディー (リアエアコン R S A)	コンソールドアポジション
ボディー (リアエアコン R S A)	ディスプレイテスト
ボディー (リアエアコン R S A)	ドアポジションモード
ボディー (リアエアコン R S A)	ブロワーモーター
ボディー (リアエアコン R S A)	赤外線トランスミッター電源コントロール
ボディー (リアエアコンパネル)	セグメントチェック
ボディー (リアエアコンパネル)	ドアポジションモード
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン High
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン Low
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン中高速
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン中速
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	ソースボタン
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	ディスプレイチェック
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	プリセットボタン
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	モードスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークアップスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークダウンスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアプロワーモーターアップスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアプロワーモーターダウンスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアシートヒータースイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度アップスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度ダウンスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアシートヒータースイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	電源ボタン
ボディー (リアシートヒーターコントロールモジュール)	リア右シートクッションヒーター
ボディー (リアシートヒーターコントロールモジュール)	リア左シートクッションヒーター
ボディー (リアシートモジュール)	オートキヤリブレーション
ボディー (リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー (リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー (リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド (アップ)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド (ダウン)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバースポート 水平方向 (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバースポート 水平方向 (前)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド (前)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド (前)
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウインドウ アップ/ダウン
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウインドウエクスペレスダウン
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウインドウ下降ピーク検知
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (リア右ドアモジュール)	スイッチデミシングフィード
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド (アップ)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド (ダウン)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向 (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向 (前)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド (前)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド (前)
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウインドウ アップ/ダウン
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウインドウエクスペレスダウン
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウインドウ下降ピーク検知
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (リア左ドアモジュール)	スイッチデミシングフィード
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (リア統合モジュール)	A L Cコンプレッサーリレー
ボディー (リア統合モジュール)	A L C排気ソレノイド
ボディー (リア統合モジュール)	R A Pリレー
ボディー (リア統合モジュール)	インテリアランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ (デミシングあり)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ (デミシングなし)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2 (デミシングあり)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2 (デミシングなし)
ボディー (リア統合モジュール)	サンルーフアクチュエーターコントロール
ボディー (リア統合モジュール)	サンルーフ有効
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターインヒビット
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド1
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド2
ボディー (リア統合モジュール)	シガーライター
ボディー (リア統合モジュール)	スタンディングランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	トランクリリースリレー
ボディー (リア統合モジュール)	パーキングブレーキA
ボディー (リア統合モジュール)	パーキングブレーキB
ボディー (リア統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー (リア統合モジュール)	バックアップランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	バックランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	ブレーキ→シフトコントロール
ボディー (リア統合モジュール)	ブレーキ→シフトリレー
ボディー (リア統合モジュール)	フロントカーテシーランプ
ボディー (リア統合モジュール)	フロント右ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	フロント左ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リアカーテシーランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガー
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーリレー
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド1
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド2
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド1
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド2
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド3
ボディー (リア統合モジュール)	リアフォグラブ
ボディー (リア統合モジュール)	リアフォグラブリレー
ボディー (リア統合モジュール)	リアパワー電源リレー
ボディー (リア統合モジュール)	リア右ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リア左ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	給油口リリースリレー
ボディー (リア統合モジュール)	車両安全確保
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター (ハイ)

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディ (リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター (ロー)
ボディ (リア統合モジュール)	侵入/傾斜センサー
ボディ (リア統合モジュール)	侵入センサー
ボディ (リア統合モジュール)	想定外の電源リレー
ボディ (リア統合モジュール)	盗難防止アラーム
ボディ (リア統合モジュール)	燃料ドアアンロックリレー
ボディ (リア統合モジュール)	燃料ドアロックリレー
ボディ (リア補助エアコン)	ブロワーモーターテスト
ボディ (リア補助エアコン)	モード
ボディ (リア補助エアコン)	気温
ボディ (リア補助エアコン)	吸気温度センサーファン
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ドアポジションモード
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ブロワーモーター回転数
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアデフォッガー
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	補助ブロワーモーター回転数
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート開/閉
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート開/閉
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リフトゲートコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター回転数
ボディ (リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディ (リフトゲートモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (リフトゲートモジュール)	リアワイパー
ボディ (リフトゲートモジュール)	ロック/アンロック
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーキャッチャーソレノイドアクチュエーター
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブバッテリーテスト
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブタンテスト
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	コンソールアンテナ
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	シフトロックコントロール
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	ヘッドライナーアンテナ
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	ラン/クラックリレー
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	リアダッシュボードアンテナ
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	右ドアハンドルアンテナ
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	左ドアハンドルアンテナ
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	作動アンテナ
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	エアコンコンプレッサー
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	エアコンスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	すべてのインジケーター点灯
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	ブロワーモーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンオート番号 (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケーター点灯
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	吸入ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケーター点灯
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	エアコンコンプレッサー
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	エアコンスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	すべてのインジケーター点灯
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	ブロワーモーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル番号 (C67))	カーテシランプ



●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	セキュリティ表示灯
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	チャイム出力
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	トランクリリース
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	ペリメーターランプ
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	ホーン
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	外装ランプ
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	警告アラーム
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	保持アクセサリ電源
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	トノラッチ
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ1
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ2
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ3
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ4
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	ヘッドラッチ
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	ポンプモーター方向
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	ルーフシステム
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	助手席ロック
ボディー (右パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー (右ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー (右側オブジェクト検知モジュール)	強制静電ゾーン
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィックハブティックアラート
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整 (収縮)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整 (膨張)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル後
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前/後 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前/後 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	シート前/後
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	トルソモーター内/外
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	フロント上/下
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ベダル前/後
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ランバー前/後
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	リア上/下

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (運転席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (運転席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウト
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチ)	パドル/カーテシーランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー (運転席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納 (格納)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納 (展開)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	インジケータテスト
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミッドゲートウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	インジケータテスト
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール (S U V))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール)	インジケータテスト
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (運転席ドアモジュール)	スイッチディミングフィールド
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア右ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア左ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー垂直モーター

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー水平モーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	外装カーテシランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	電力調整式ベダル
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーFOBバッテリーテスト
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーFOBボタンのテスト
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	LEDディミング
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	アクセラー/RAPリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	カーテシランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	シフトロックソレノイド
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	トランクリリース
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	パーキングランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ハイビーム
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	バックアップランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フォグラмп
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フロント右ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フロント左ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ホーン
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ラン/クランクリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リアドアアンロック
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リアドアロック
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リア右ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リア左ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ロービーム
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ワイパーリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ワイパー高速リレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	白熱灯調光
ボディー (携帯電話コントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	メモリー1インジケーター
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	メモリー2インジケーター
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	運転席ロック
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	助手席ミラーセレクトLED
ボディー (左ハワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー (左ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー (左側オブジェクト検知モジュール)	強制静的警報ゾーン
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィックハブティックアラート
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケーター
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	赤色LED
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	通話テスト
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	緑色LED
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報インジケーター
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Deflate)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Inflate)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック (前)
ボディー (助手席シートモジュール)	シート前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー (助手席シートモジュール)	ベダル前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	リア上/下
ボディー (助手席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (助手席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアスイッチ)	パドル/カーテシランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー (助手席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー (助手席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	フロント右ウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納 (格納)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納 (展開)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (助手席ドアモジュール)	インジケータテスト
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (助手席ドアモジュール)	カーブミラービュー
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (助手席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー (助手席ドアモジュール)	フロント助手席ウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー (助手席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー (助手席ドアモジュール)	外装カーテシランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	助手席ミラー垂直モーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	助手席ミラー水平モーター
ボディー (多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	Discharge Energy Storage Capacitor
ボディー (多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー (暖房 エアコン)	A/C許可
ボディー (暖房 エアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー (暖房 エアコン)	エアアップソレノイド異常
ボディー (暖房 エアコン)	エアダウンソレノイド異常
ボディー (暖房 エアコン)	エアインレットドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	エアコンLED
ボディー (暖房 エアコン)	エアコンデフロストソレノイド
ボディー (暖房 エアコン)	エアコン要求

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム	項目名
ボディー (暖房 エアコン)	セカンドヘッドライトLEDドライバー
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド1
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド2
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド3
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド4
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド5
ボディー (暖房 エアコン)	デフロストLED
ボディー (暖房 エアコン)	デフロストモード
ボディー (暖房 エアコン)	ドアポジションモード
ボディー (暖房 エアコン)	パーキングブレーキ解放
ボディー (暖房 エアコン)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	ヒーターモード
ボディー (暖房 エアコン)	ブLOWERモーター
ボディー (暖房 エアコン)	ペントモード
ボディー (暖房 エアコン)	ミックスモーター
ボディー (暖房 エアコン)	モード
ボディー (暖房 エアコン)	モード1 ドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	リアデフォッガー
ボディー (暖房 エアコン)	右ミックスモーター
ボディー (暖房 エアコン)	右温度ドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	下部モーター
ボディー (暖房 エアコン)	外気モード
ボディー (暖房 エアコン)	吸入ロッド
ボディー (暖房 エアコン)	左ミックスモーター
ボディー (暖房 エアコン)	左温度ドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	再循環LED
ボディー (暖房 エアコン)	再循環ソレノイド
ボディー (暖房 エアコン)	再循環ドア
ボディー (暖房 エアコン)	再循環モード
ボディー (暖房 エアコン)	上部モーター
ボディー (暖房 エアコン)	内気温度ファン
ボディー (暖房 エアコン)	補助ブLOWERモーター
ボディー (暖房 エアコン)	補助ミックスドア
ボディー (暖房 エアコン)	補助モードドア
ボディー (中央右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (中央右ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (中央右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (中央右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (中央右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (中央左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (中央左ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (中央左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (中央左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (中央左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG))	キーオフボタンテスト
ボディー (歩行者衝突検出モジュール)	ホーンリレー
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	セグメントチェック
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	ディスプレイテスト
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	バックランプ
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	補助ブLOWERモーター
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール)	補助ブLOWERモーター
ボディー (補助ゲージモジュール)	補助ゲージイルミネーション
ボディー (補助ゲージモジュール)	補助ゲージスイープ