

●いすゞ アクティブテスト (ver 2022.02)

システム	項目名	説明
エンジン	2次エア噴射	
エンジン	A/Cクラッチリレー	
エンジン	A/Cリレーテスト	
エンジン	A/Cコンプレッサクラッチリレーコマンド	
エンジン	A/Cリレー	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	冷却ファンリレー1、2	
エンジン	目標スロットル位置	
エンジン	EGR	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRコントロールテスト	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRスイッチングバルブ	
エンジン	EGRソレノイド制御	
エンジン	EGRバルス比テスト	
エンジン	EGRバルブ	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGR調整バルブ	
エンジン	EGRクーラーバイパスソレノイドVSV	
エンジン	EVAPパージソレノイドバルブコマンド	
エンジン	EVAP制御バルブ	
エンジン	HO2S1ヒーターコマンド	
エンジン	HO2S2ヒーターコマンド	
エンジン	IAC制御	
エンジン	MILテスト	
エンジン	RPMコントロール	
エンジン	SASモード	
エンジン	アイドルエア制御テスト	
エンジン	イグニッションタイミング(選角)	
エンジン	インジェクター1~6 バランステスト	ON/OFFを指示したときにインジェクターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1~6 強制作動	インジェクターが正常に作動するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1~6 停止	
エンジン	インテークスロットルテスト	インテークスロットルバルブが正しく移動しているかどうかを確認します。
エンジン	インテークスロットル制御	
エンジン	インテークスロットル - 開/閉	
エンジン	インテークソレノイド	
エンジン	ウエストゲートソレノイドバルブ	
エンジン	エキブレリレー	
エンジン	エキブレ制御	
エンジン	エバポ制御バルブ	
エンジン	エンジンルームファンリレー	
エンジン	エンジン回転数(RPM)制御	
エンジン	エンジン回転数	
エンジン	エンジン回転数コマンド	
エンジン	エンジン制御IGリレーコマンド	
エンジン	オイル制御バルブ	
エンジン	クーリングファン	
エンジン	グロータイムランプ	
エンジン	グロータイムリレーテスト	
エンジン	グロータイム表示装置テスト	
エンジン	グローブラグランプ コントロール	
エンジン	グローブラグリレー	グローリレーが作動するかどうかを確認するします。
エンジン	コモンレール圧コントロールテスト	
エンジン	サービス車両スーンランプ制御	
エンジン	ジェネレーター Lターミナル信号	
エンジン	スターターリレー	
エンジン	スピバルブリレーテスト	
エンジン	スロットル位置モーター制御	
エンジン	ターボチャージャーソレノイドコントロール	
エンジン	ターボチャージャー制御1~7	ターボチャージャーのノズルコントロールアクチュエーターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	タコメーター	
エンジン	デュアルモードマフラーソレノイド	
エンジン	パージコントロールソレノイド	
エンジン	パージソレノイド	
エンジン	フェーエルレール圧	コモンレール圧の圧力を指示したときのコモンレール圧の変化を確認します。
エンジン	フェーエルポンプリレー	
エンジン	ブレーキリターダコマンド	
エンジン	ブレ噴射 制御/停止	ON/OFFを指示したときに、「燃料噴射量」が0mm3/s t付近かどうかを確認します。
エンジン	ベンチレーションソレノイド	
エンジン	メイン噴射時期	メイン燃料噴射時期を「選角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	ラジエタファン(HI/LO)	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名	説明
エンジン	ランプ点検	
エンジン	リターダブレーキコントロール	
エンジン	リターダリレー	
エンジン	リターダ制御	リターダマグネチックバルブが作動するかどうかを確認します。
エンジン	リークテスト	
エンジン	レールオイル圧力制御バルブ	
エンジン	レール圧制御	
エンジン	異常インジケータータテスト	
エンジン	異常インジケータータランプ制御	
エンジン	渦流制御ソレノイドコントロール	
エンジン	可変渦流/吸気ソレノイド	
エンジン	基本噴射時期制御	
エンジン	吸気スロットルソレノイド制御	
エンジン	吸気流量バルブポジション	
エンジン	点火時期 (B T D C 5°) 固定	
エンジン	燃料トリムリセット	
エンジン	燃料ポンプリレーテスト	
エンジン	燃料圧力制御	
エンジン	燃料開ループ	
エンジン	燃料供給率補正	
エンジン	燃料バランシングコントロールOFF	
エンジン	燃料制御ループ	
エンジン	燃料ゼロ補正OFF	
エンジン	排気スロットル制御	
エンジン	排気ブレーキ	
エンジン	排気圧制御バルブ 1、2	
エンジン	噴射始動調整	
エンジン	噴射時期	
エンジン	噴射時期制御 (進角/遅角)	メイン燃料噴射時期を「遅角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	尿素水インジェクター	
エンジン	尿素水リパーティングバルブ	
エンジン	尿素水タンクヒーター冷却水制御バルブ	
尿素SCR	冷却コントロールバルブ	
尿素SCR	燃料圧力制御	
尿素SCR	尿素水インジェクター	
AT (オートマチックトランスミッション)	2-4 ブレーキソレノイドテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	3/2 ダウンシフトソレノイド	
AT (オートマチックトランスミッション)	3rd スタートランプテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ATオイル温度ランプテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	TCC PWM ソレノイド	
AT (オートマチックトランスミッション)	TCCソレノイド OFFテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	TCCソレノイドテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	TCC圧力コントロールソレノイドバルブテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ウインターランプ	
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアコントロール	
AT (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド A (S1) /B (S2)	
AT (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド1~3 オフテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 1/2 テスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド 1-2/3-4/2-3 テスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイドS1/S2	
AT (オートマチックトランスミッション)	トランスミッションギヤシフト	
AT (オートマチックトランスミッション)	トランスミッションチェックライトテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	トランスミッションランプ点検	
AT (オートマチックトランスミッション)	ニュートラルスタート	
AT (オートマチックトランスミッション)	ハイクラッチ ソレノイドテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバ-1	
AT (オートマチックトランスミッション)	パワーコントロールドライバ-テスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	パワーランプテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	パワードライブランプ	
AT (オートマチックトランスミッション)	バンド適応ソレノイドテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	メイン変調ソレノイド1 OFFテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーソレノイドテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ランプ点検	
AT (オートマチックトランスミッション)	リバース警告	
AT (オートマチックトランスミッション)	ロークラッチ ソレノイドテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	ローリバースブレーキソレノイド	
AT (オートマチックトランスミッション)	ロックアップデューティソレノイドテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	圧力レギュレーターソレノイドテスト	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名	説明
AT (オートマチックトランスミッション)	圧力制御ソレノイド 1/2 OFFテスト	
AT (オートマチックトランスミッション)	圧力制御ソレノイド (PCS)	
Smooother (スムーサー)	ブザー信号	
Smooother (スムーサー)	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
Smooother (スムーサー)	ブザー警報	
Smooother (スムーサー)	クラッチエアアオン/OFFマグネチックバルブ1	
Smooother (スムーサー)	クラッチエアアオン/OFFマグネチックバルブ2	
Smooother (スムーサー)	クラッチエアアオン/OFFバルブ2 (16速)	
Smooother (スムーサー)	クラッチ解除	
Smooother (スムーサー)	クラッチエマーゼンシーバルブ	
Smooother (スムーサー)	クラッチ制御マグネチックバルブ	
Smooother (スムーサー)	CSBバルブ	
Smooother (スムーサー)	クラッチ非常用マグネチックバルブ	
Smooother (スムーサー)	エキゾーストブレーキカット	
Smooother (スムーサー)	エキプレON/OFF	
Smooother (スムーサー)	強制ニュートラル	
Smooother (スムーサー)	ギアシフトユニットマグネチックバルブ電源	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブ電源	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブテストMV F	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブテストMV G	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブテストMV I	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブテストMV J	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブ (強制ニュートラル)	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブ (マグネチックバルブA)	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブ (マグネチックバルブB)	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブ (マグネチックバルブC)	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブ (マグネチックバルブD)	
Smooother (スムーサー)	GSUバルブ (マグネチックバルブE)	
Smooother (スムーサー)	HSAバルブ	
Smooother (スムーサー)	HSAマグネチックバルブ	
Smooother (スムーサー)	ランプ	
Smooother (スムーサー)	メイン電源リレー	
Smooother (スムーサー)	マニュアルランプ	
Smooother (スムーサー)	MIL要求	
Smooother (スムーサー)	電源保持リレー	
Smooother (スムーサー)	PTOリレー	
Smooother (スムーサー)	PTOバルブ	
Smooother (スムーサー)	レンジバルブ (マグネチックバルブJ HI)	
Smooother (スムーサー)	レンジバルブ (マグネチックバルブJ LO)	
Smooother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブJ Hi	
Smooother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブJ Lo	
Smooother (スムーサー)	ダウンシフトランプ	
Smooother (スムーサー)	スキンランプ	
Smooother (スムーサー)	ソレノイド電源リレー	
Smooother (スムーサー)	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG HI)	
Smooother (スムーサー)	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG LO)	
Smooother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブG Hi	
Smooother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブG Lo	
Smooother (スムーサー)	トレーラーリレー	
Smooother (スムーサー)	ワーニングランプ	ウォーニングランプを点灯させます。
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ABSチェックランプテスト	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ABSインフォメーション実行要求	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ABSモーター	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ABS リレー	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ABSポンプモニター	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ABS警告灯	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ABS警告灯実行要求	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ASRインフォメーションランプ	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ASR OFFランプ&ESC OFF実行要求	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ASRバルブ	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	ESC警告灯	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	アイドルスピードコントロール	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	エキゾーストブレーキカットリレー	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	フロント右/フロント左/リア アイソレーションソレノイド	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	フロント右/フロント左/リア ダンプソレノイド	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	リターンポンプリレーテスト	
ABS_ASR (アンチロックブレーキ アンチスリップレギュレーター)	エアコン, ブザー	
EBCM (電子ブレーキ制御モジュール)	ABSポンプモニター	

●いすゞ アクティブテスト (ver 2022.02)

システム	項目名	説明
エアサスペンション	M/V_左・右後軸 (吸気・排気)	各マグネチックバルブの作動を確認します。
エアサスペンション	ハイトランプ	ハイトランプを点灯させます。
エアサスペンション	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
エアサスペンション	ブザー (外)	
エアサスペンション	フロント/リア/右/左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント/リア/左/右側をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	フロント右/フロント左/リア右/リア左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント右/フロント左/リア右/リア左をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	マルチディスプレイ	メーターのランプの点灯を確認します。
エアサスペンション	ワーニングランプ	ウォーニングランプを点灯させます。
エアサスペンション	横方向スロットルバルブ	横方向スロットルバルブを駆動させます。
エアサスペンション	車高調整バルブ 微調整Down/Up	車高調整バルブをわずかにアップ/ダウンさせます。
ミリ波車間クルーズ	エアコン、ブザー	
トランスファーケースモジュール	2WD/4WDシンクロナイザクラッチテスト	
トランスファーケースモジュール	2WDハイ/2WDロー/4WDハイ レンジンインジケータ	
トランスファーケースモジュール	4LD、4WD表示灯 (2Hz、4Hz)	
トランスファーケースモジュール	アクスルモーター (フォワード、リバース)	
トランスファーケースモジュール	トランスファー ケース範囲 [2WD/4WD ハイ ロック/4WD ロー/N]	
トランスファーケースモジュール	トランスファーケース Nレンジインジケータ	
トランスファーケースモジュール	トランスファーモーター (フォワード、リバース)	
トランスファーケースモジュール	フロントアクスルエンゲージメントアクチュエータ	
SRSエアバッグ	助手席エアバッグ ON/OFF インジケータ	
SRSエアバッグ	助手席シートベルト警告音インジケータ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	LEDバックランプ調光	
BCM (ボディコントロールモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリパワーリレー	
BCM (ボディコントロールモジュール)	アクセサリパワーリレー	
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックテスト	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ウインド シールドウォッシュリレー	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ウインド シールドワイパーモーターリレー 高/低	
BCM (ボディコントロールモジュール)	エアコンインジケータ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	コンプレッサーリレーテスト	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ジェネレータレギュレータ設定値	
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	センターブレーキランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドア ロック/アンロック テスト	
BCM (ボディコントロールモジュール)	トレーラーパークランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ハイビーム	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックライト	
BCM (ボディコントロールモジュール)	バックアップランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッション シフトインターロックソレノイドアクチュエータ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーリレーテスト	
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント/リア フォグランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント右/フロント左/リア右/リア左 パークランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント右/フロント左/リア右/リア左 ターンシグナルランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーンリレー	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ライセンスプレートランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアデフォッグ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア右 ブレーキ/パークランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア曇り止めインジケータ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームライトテスト	
BCM (ボディコントロールモジュール)	ワイパーテスト	
BCM (ボディコントロールモジュール)	右/左 トレーラーターンシグナルランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	右/左 パークランプ	
BCM (ボディコントロールモジュール)	右/左 ヘッドランプロービーム	
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席/助手席ドア ロック/ロック解除	
BCM (ボディコントロールモジュール)	全ドアロック/ロック解除	
BCM (ボディコントロールモジュール)	補助1G作動リレー	
BCM (ボディコントロールモジュール)	補助ヒータークラッチリレー	
BCM (ボディコントロールモジュール)	予期しない負荷	
盗難防止警報	アラーム/非アラームテスト	
盗難防止警報	ターンシグナルテスト	
盗難防止警報	ロック/ロック解除テスト	
盗難防止警報	盗難LEDテスト	
IPC (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション - DOWN/MENU/SET/UP	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンター調光	
IPC (インストルメントクラスター)	全インジケータ	