

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	1-2シフトソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	2次エア噴射ポンプリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	2次ポートシャトルバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	3-2タイミングソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	3-2タイミングソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	3-4シフトソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	4WDモードランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cコンプレッサーサイクリングスイッチ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ABV油圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットルバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ (バキューム)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ (ベント)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ (ステッピング・モーター) 位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	FP登録リレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	IMCCアクチュエーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2 (HO2S) センサー (B1S1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2 (HO2S) センサー (B1S2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (B1S1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (B1S2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	OCV閉モード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PTCヒーターリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	TEN端子 (データリンクコネクタ)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	TEN端子 (データリンクコネクタ)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VEV油圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VRISソレノイドバルブ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VRISソレノイドバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	WGCソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アウトプットテストモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブエアシャッター開閉
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザ識別保存
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ウエストゲートソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポ排出キャニスターパーズバルブ デューティサイクル_ハーフ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポ排出キャニスターパーズバルブ デューティサイクル_フル

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンランキング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オーバーフロー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターフィールド電流制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターフィールド電流制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターワーニングランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムシャフトポジションコマンドデューティサイクル1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムシャフト位置 デューティサイクルコマンド1 - ハーフ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムシャフト位置 デューティサイクルコマンド1 - フル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパーズバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパーズバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーリングエアバイパスデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーリングファンNo. 1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーリングファンNo. 2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーリングファンNo. 3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーリングファンリレーNo. 1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーリングファンリレーNo. 2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーリングファンリレーNo. 3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド5
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドE/5
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブA/D
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブB
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブB/E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブC
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターHigh側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターLow側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スピルバルブリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワールコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーコンプレッサーバイパスバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	タイミングコントロールバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パーズソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリアブルファンデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン1制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン2制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン3制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 1 OFF
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 1 (全気筒)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 1停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 1無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 2 OFF
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 2停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 2無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 3 OFF
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 3停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 3無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 4 OFF
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 4停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 4無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 5 (6気筒車)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインjekターNo. 6 (6気筒車)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプレギュレーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプレギュレーターリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ポートエアバイパス制御ソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	メタリングオイルポンプポジション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	モーター有効リレー始動
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	リアデフロック出力デューティサイクル (光軸)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	リッチーリーン遅応答時間
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ロックアップソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ロックアップ制御ソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変タンブルシャッタバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ノズルターボソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ファンデューティサイクル1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ブーストコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッタバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッタバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッタバルブ目標開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャトルバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気マニホールドチューニングバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	暖機ソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電磁測定オイルポンプサイド要求流量 (cc/h)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電磁測定オイルポンプセンター要求流量 (cc/h)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	動的インテーク
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料シャットオフバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射パルス幅1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気ガス再循環ソレノイドA

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気ガス再循環ソレノイドバルブ (バキューム)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気シャッターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	補助ポートバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標SEGRPバルブポジション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標エキゾーストバルブタイミング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標エンジン回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標吸気シャッターバルブ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標排気可変バルブタイミング制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	油圧ソレノイドバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	油圧制御ソレノイド
HV ECU	HEVウォーターポンプ
HV ECU	エンジンクランキング
HV ECU	コンビネーションメーターのワーニングダイアグー括表示
HV ECU	高電圧バッテリークーリングファン
ABS (アンチロックブレーキシステム)	2次低圧フィードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS Wランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DSCインジケータランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	TCS OFFランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	TCS チェックランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	V_REAR_INL_MZ\$1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	V_REAR_OTL_MZ\$1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スタビリティコントロールアクティブインジケータ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スタビリティコントロールバルブ (フロント右 / リア左)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スタビリティコントロールバルブ (フロント左 / リア右)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションコントロールインジケータOFF
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションコントロールバルブ (フロント右 / リア左)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションコントロールバルブ (フロント左 / リア右)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トルクセンサーキャリブレーションコマンド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	バルブ装着無効
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブースター学習サイクル
ABS (アンチロックブレーキシステム)	プライマリー低圧サブライバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	プレッシャー変換機
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロントスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロントトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右 アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右 インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右DSCバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールプライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左 アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左 インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左DS Cバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールプライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヘッドランプ位置
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター供給
ABS (アンチロックブレーキシステム)	マスターシリンダー圧センサーキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアダンブ弁
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右 アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右 インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左 アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左 インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア遮断弁
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右スタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右リニアコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左スタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左リニア制御ソレノイドバルブ

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	油圧ポンプモーター
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	アウトレットソレノイド (右フロント)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	アウトレットソレノイド (右リア)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	アウトレットソレノイド (左フロント)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	アウトレットソレノイド (左リア)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	アクチュエーターエア抜きパターン
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	インレットソレノイド (右フロント)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	インレットソレノイド (右リア)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	インレットソレノイド (左フロント)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	インレットソレノイド (左リア)
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	シフトソレノイドC/3
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	シミュレーターカットソレノイドパターン駆動
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	パワーサブライエエア抜きパターン1 駆動
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	パワーサブライエエア抜きパターン2 駆動
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	マスターカットソレノイド
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	メインリレー
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	モーターリレー
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	レギュレーターカットソレノイド
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	加圧リニアソレノイド電流
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	減圧リニアソレノイド電流
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	連通ソレノイド
ECRB (電子制御回生協調ブレーキ)	連通ソレノイド/マスターカットソレノイド/レギュレーターカットソレノイド
SRSエアバッグ	エアバッグ警告/警告音
SRSエアバッグ	助手席エアバッグ無効ランプ
SRSエアバッグ	制御インジケータランプ
AM (アンプモジュール)	EHE制御
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	ESSステータス
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	PTCヒーターステータス
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	ハザードランプ
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	フロントウォッシャーモーターリレー
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	フロント曇り止めステータス
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	ヘッドライトクリーナー
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチ
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
F_BCM (フロントボディコントロールモジュール)	リア曇り止めステータス
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	エレクトリックラッチ (アンロック)
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	エレクトリックラッチモーターリレー
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	ストップランプ制御信号
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	バックランプ
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	リアフォグランプ
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	リアワイパーモーター
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	全ドアロックモーター
R_BCM (リアボディコントロールモジュール)	盗難警告ホーンリレー
SSU (スマートスタートユニット)	アウターブザー
SSU (スマートスタートユニット)	タッチセンサー電源 (フロント右)
SSU (スマートスタートユニット)	タッチセンサー電源 (フロント左)

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
B S M (ブラインドスポットモニタリング)	ブザー
B S M (ブラインドスポットモニタリング)	ブザー#
B S M (ブラインドスポットモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (右)
B S M (ブラインドスポットモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (右) #
B S M (ブラインドスポットモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (左)
B S M (ブラインドスポットモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (左) #
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	フロントフォグランプリレー
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	フロントワイパー・ハイリレー
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	フロントワイパー・ローリレー
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	リアデフォッガーリレー
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	リアワイパーリレー
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	ロービームリレー
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	右ターンランプ
B C M _ G E M (ボディコントロールモジュール_汎用電子モジュール)	左ターンランプ
B S M L (左ブラインドスポットモニタリング)	B S M O F F 表示灯
B S M L (左ブラインドスポットモニタリング)	B S M イルミネーションモード
B S M L (左ブラインドスポットモニタリング)	B S M 接近表示灯 (L H)
B S M L (左ブラインドスポットモニタリング)	R C T A 警報要求
B S M L (左ブラインドスポットモニタリング)	ブザー
B S M L (左ブラインドスポットモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (左)
B S M L (左ブラインドスポットモニタリング)	車速
B S M R (右ブラインドスポットモニタリング)	B S M イルミネーションモード
B S M R (右ブラインドスポットモニタリング)	B S M 接近表示灯 (R H)
B S M R (右ブラインドスポットモニタリング)	R C T A 警報要求
B S M R (右ブラインドスポットモニタリング)	車速
E A T C (電子自動温度制御)	R E C / F R E S H スイッチ
E A T C (電子自動温度制御)	インフォメーションディスプレイ
E A T C (電子自動温度制御)	エアフローモードアクチュエーター
E A T C (電子自動温度制御)	エアミックスアクチュエーター
E A T C (電子自動温度制御)	ブロワーモーター
E P S (電子制御パワーステアリング)	トルクセンサーキャリブレーションコマンド
E V P (電動パキュウムポンプコントロールユニット)	電動パキュウムポンプ
G E M (汎用電子モジュール)	アクセサリディレイリレー
G E M (汎用電子モジュール)	カーテシエントリー
G E M (汎用電子モジュール)	セキュリティ警告音
G E M (汎用電子モジュール)	ハザード
G E M (汎用電子モジュール)	ハザードスイッチ
G E M (汎用電子モジュール)	バッテリーセーバー
G E M (汎用電子モジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
G E M (汎用電子モジュール)	フロントガラスワイパー/ウォッシャー
G E M (汎用電子モジュール)	ヘッドランプ
G E M (汎用電子モジュール)	ホーン
G E M (汎用電子モジュール)	リアワイパー
G E M (汎用電子モジュール)	リアワイパーリレー
G E M (汎用電子モジュール)	ロック/アンロック セントラルロック
G E M (汎用電子モジュール)	ロック/アンロック ダブルロック
G E M (汎用電子モジュール)	運転席ドアアンロック
G E M (汎用電子モジュール)	運転席ドアアンロック (または2ステップ)

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
GEM (汎用電子モジュール)	加熱ウィンドウ - フロントガラス
GEM (汎用電子モジュール)	加熱ウィンドウ - リレー制御
GEM (汎用電子モジュール)	警告音
GEM (汎用電子モジュール)	警告灯 - シートベルト
GEM (汎用電子モジュール)	警告灯 - 半開き
GEM (汎用電子モジュール)	室内カーテシランプ
IC (インストルメントクラスター)	4WD (四輪駆動) インジケータ
IC (インストルメントクラスター)	4WD (四輪駆動) ハイレンジインジケータ
IC (インストルメントクラスター)	ABS Wランプ
IC (インストルメントクラスター)	ID登録モード
IC (インストルメントクラスター)	MIL (マルチメーターインジケータランプ) ランプ
IC (インストルメントクラスター)	REC/FRESHスイッチ
IC (インストルメントクラスター)	アラーム
IC (インストルメントクラスター)	インフォメーションディスプレイ
IC (インストルメントクラスター)	エアフローモードアクチュエータ
IC (インストルメントクラスター)	エアミックスアクチュエータ
IC (インストルメントクラスター)	エンジン過熱ランプ
IC (インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温度計
IC (インストルメントクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータ
IC (インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF信号
IC (インストルメントクラスター)	シートベルト警告灯
IC (インストルメントクラスター)	スピードメーター
IC (インストルメントクラスター)	スピード制御設定インジケータ
IC (インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
IC (インストルメントクラスター)	タコメーター
IC (インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯
IC (インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータOFF
IC (インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータ点検
IC (インストルメントクラスター)	フォグランプ
IC (インストルメントクラスター)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
IC (インストルメントクラスター)	ブレーキシフトインターロック系統
IC (インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯
IC (インストルメントクラスター)	ブロワーモーター
IC (インストルメントクラスター)	リアファン
IC (インストルメントクラスター)	リアベントアクチュエータ
IC (インストルメントクラスター)	温度計
IC (インストルメントクラスター)	警告音
IC (インストルメントクラスター)	制御インジケータランプ
IC (インストルメントクラスター)	全LCDセグメント
IC (インストルメントクラスター)	全警告灯
IC (インストルメントクラスター)	全警告灯・表示灯
IC (インストルメントクラスター)	全警告灯及びインジケータランプ
IC (インストルメントクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
IC (インストルメントクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IC (インストルメントクラスター)	燃料レベルセンサーLOW
IC (インストルメントクラスター)	燃料計インジケータ制御
IC (インストルメントクラスター)	燃料残量
LHID (左高輝度ディスチャージランプ)	フロント/リア・アクスル・レベル・センサーキャリブレーション

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
LHID (左高輝度ディスチャージランプ)	ヘッドランプ位置
RHID (右高輝度ディスチャージランプ)	フロント/リア・アクスル・レベル・センサーキャリブレーション
RHID (右高輝度ディスチャージランプ)	ヘッドランプ位置
RKE (リモートキーレスエントリー)	2段アンロック
RKE (リモートキーレスエントリー)	アウターブザー
RKE (リモートキーレスエントリー)	アウターブザー#
RKE (リモートキーレスエントリー)	アンテナ (LFドア)
RKE (リモートキーレスエントリー)	アンテナ (RFドア)
RKE (リモートキーレスエントリー)	アンテナ (リフトゲート/トランクリッド)
RKE (リモートキーレスエントリー)	インジケータランプ (赤)
RKE (リモートキーレスエントリー)	インジケータランプ (赤) #
RKE (リモートキーレスエントリー)	インジケータランプ (緑)
RKE (リモートキーレスエントリー)	インジケータランプ (緑) #
RKE (リモートキーレスエントリー)	インナーアンテナ1
RKE (リモートキーレスエントリー)	インナーアンテナ2
RKE (リモートキーレスエントリー)	インナーアンテナ3
RKE (リモートキーレスエントリー)	インナーアンテナ4
RKE (リモートキーレスエントリー)	インナーブザー
RKE (リモートキーレスエントリー)	インナーブザー#
RKE (リモートキーレスエントリー)	スーパーロック
RKE (リモートキーレスエントリー)	スーパーロック#
RKE (リモートキーレスエントリー)	ハザードスイッチ
RKE (リモートキーレスエントリー)	全ドアアンロック
RKE (リモートキーレスエントリー)	全ドアアンロック#
RKE (リモートキーレスエントリー)	全ドアロック
RKE (リモートキーレスエントリー)	全ドアロック#
RVM (リアビークルモニタリング)	ブザー
RVM (リアビークルモニタリング)	ブザー#
RVM (リアビークルモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (右)
RVM (リアビークルモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (右) #
RVM (リアビークルモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (左)
RVM (リアビークルモニタリング)	ミラーウォーニングインジケータ (左) #
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	1-2シフトソレノイド
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	2-4ブレーキソレノイド
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	3-2タイミングソレノイド
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	3-4シフトソレノイド
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	A/Cコンプレッサーサイクリングスイッチ
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ABSエラー表示モード
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ATF油温ワーニングランプ
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	EGRバルブ (ステッピング・モーター) 位置
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	O2 (HO2S) センサー (B1S1)
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	O2 (HO2S) センサー (B1S2)
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ON/OFF ソレノイド
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCM指示ギア位置
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TEN端子 (データリンクコネクタ)
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	エレクトリックオイルポンプ

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	エレクトリックオイルポンプ - デューティサイクル - 50 %
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	エレクトリックオイルポンプリレー
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	オルタネーターフィールド電流制御信号
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	カムシャフトポジションコマンドデューティサイクル1
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	キャニスターパージバルブデューティサイクル
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1 電流 - コマンド
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2 電流 - コマンド
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3 電流 - コマンド
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド4 電流 - コマンド
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド5
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドA
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドA#
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドB
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドB#
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドC
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドC#
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドD
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドD#
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドE
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドE#
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドE/5
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドF
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドF#
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドF_6
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドG
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドG#
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブA
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブA/(2-4ブレーキ)
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブB
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブB/(ハイクラッチ)
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブC
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブF
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	シフト固定
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	ダイナミック圧力コントロールソレノイド1 デューティサイクル
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	ダイナミック圧力コントロールソレノイド2 デューティサイクル
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション油温警告灯
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド 圧力 - コマンド
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイドデューティサイクル
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチ制御ソレノイド
T CM (トランスミッションコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチ制御ソレノイド#

●マツダ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ニュートラルシフトソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ハイクラッチソレノイド
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ファン1制御信号
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ファン2制御信号
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルインジェクターNo. 1
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルインジェクターNo. 2
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルインジェクターNo. 3
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルインジェクターNo. 4
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプ
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド 電流 - コマンド
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイド
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイド#
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイド(4AT)
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイド(5AT)
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイドバルブB
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	リダクションタイミングソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ロー&リバースブレーキデューティソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ロークラッチソレノイド
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ロックアップソレノイド
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ロックアップ制御ソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	圧力制御ソレノイドA - コマンド電流
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	電磁プレッシャー制御ソレノイド
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	電動ATオイルポンプシミュレーション
T P M (タイヤ空気圧モニター)	I D登録モード