

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ABS	ABS警告灯OFF
ABS	TC分離バルブ1
ABS	TC分離バルブ2
ABS	フロント右アウトレットバルブ (AVVR)
ABS	フロント右インレットバルブ (EVVR)
ABS	フロント右ダンブ値
ABS	フロント右分離バルブ
ABS	フロント左アウトレットバルブ (AVVL)
ABS	フロント左インレットバルブ (EVVL)
ABS	フロント左ダンブ値
ABS	フロント左分離バルブ
ABS	ポンプモーター
ABS	リア右アウトレットバルブ (AVHR)
ABS	リア右インレットバルブ (EVHR)
ABS	リア右ダンブ値
ABS	リア右分離バルブ
ABS	リア左アウトレットバルブ (AVHL)
ABS	リア左インレットバルブ (EVHL)
ABS	リア左ダンブ値
ABS	リア左分離バルブ
ABS (TRW)	ABS警告灯OFF
ABS (TRW)	TC分離バルブ1
ABS (TRW)	TC分離バルブ2
ABS (TRW)	フロント右ダンブ値
ABS (TRW)	フロント右分離バルブ
ABS (TRW)	フロント左ダンブ値
ABS (TRW)	フロント左分離バルブ
ABS (TRW)	ポンプモーター
ABS (TRW)	リア右ダンブ値
ABS (TRW)	リア右分離バルブ
ABS (TRW)	リア左ダンブ値
ABS (TRW)	リア左分離バルブ
ABS (ボッシュ)	フロント右アウトレットバルブ (AVVR)
ABS (ボッシュ)	フロント右インレットバルブ (EVVR)
ABS (ボッシュ)	フロント左アウトレットバルブ (AVVL)
ABS (ボッシュ)	フロント左インレットバルブ (EVVL)
ABS (ボッシュ)	ポンプモーター
ABS (ボッシュ)	リア右アウトレットバルブ (AVHR)
ABS (ボッシュ)	リア右インレットバルブ (EVHR)
ABS (ボッシュ)	リア左アウトレットバルブ (AVHL)
ABS (ボッシュ)	リア左インレットバルブ (EVHL)
ALL (4輪駆動システム (4WD))	4WDシステムモード (2WD)
ALL (4輪駆動システム (4WD))	4WDシステムモード (4WD High)
ALL (4輪駆動システム (4WD))	4WDシステムモード (AWD)
ALL (4輪駆動システム (4WD))	4WDシステムモード (ニュートラル)
ALL (4輪駆動システム (4WD))	ソレノイドコイル電流
ALL (4輪駆動システム (4WD))	トルクマネジャートルク
ALL (ABS)	1 FL輪ABS駆動
ALL (ABS)	10 ESSテストモード
ALL (ABS)	2 FR輪ABS駆動
ALL (ABS)	3 RL輪ABS 駆動
ALL (ABS)	4 FR輪ABS駆動
ALL (ABS)	5 FL輪TCL駆動
ALL (ABS)	6 FR輪TCL駆動
ALL (ABS)	7 RL輪TCL駆動
ALL (ABS)	8 RR輪TCL駆動
ALL (ABS)	9 エンジンTCL作動
ALL (ABS)	ESSテストモード
ALL (ABS)	FL輪ABS駆動
ALL (ABS)	FL輪TCL駆動
ALL (ABS)	FR輪ABS駆動
ALL (ABS)	FR輪TCL駆動
ALL (ABS)	RL輪ABS駆動
ALL (ABS)	RL輪TCL駆動
ALL (ABS)	RR輪ABS駆動
ALL (ABS)	RR輪TCL駆動
ALL (ABS)	エンジンTCLドライブ
ALL (ABS)	ストップランプテストモード

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (ABS)	ストップランプテストモード (TSA)
ALL (ABS)	電動モーターユニットTCL駆動
ALL (ABS ESC)	ABS警告灯
ALL (ABS ESC)	ESCスイッチランプ
ALL (ABS ESC)	ESC警告灯
ALL (ABS ESC)	アイソレーションバルブ (フロント右-リア左)
ALL (ABS ESC)	アイソレーションバルブ (フロント左-リア右)
ALL (ABS ESC)	アウトレットバルブ (フロント右)
ALL (ABS ESC)	アウトレットバルブ (フロント左)
ALL (ABS ESC)	アウトレットバルブ (リア右)
ALL (ABS ESC)	アウトレットバルブ (リア左)
ALL (ABS ESC)	インレットバルブ (フロント右)
ALL (ABS ESC)	インレットバルブ (フロント左)
ALL (ABS ESC)	インレットバルブ (リア右)
ALL (ABS ESC)	インレットバルブ (リア左)
ALL (ABS ESC)	スイッチバルブ1系統 (USV1)
ALL (ABS ESC)	スイッチバルブ2系統 (USV2)
ALL (ABS ESC)	ハイプレッシャースイッチバルブ1系統 (HSV1)
ALL (ABS ESC)	ハイプレッシャースイッチバルブ2系統 (HSV2)
ALL (ABS ESC)	ブレーキ警告灯
ALL (ABS ESC)	フロント右アイソレーションバルブ
ALL (ABS ESC)	フロント右アウトレットバルブ (AVVR)
ALL (ABS ESC)	フロント右インレットバルブ (EVVR)
ALL (ABS ESC)	フロント右ダンブバルブ
ALL (ABS ESC)	フロント左アイソレーションバルブ
ALL (ABS ESC)	フロント左アウトレットバルブ (AVVL)
ALL (ABS ESC)	フロント左インレットバルブ (EVVL)
ALL (ABS ESC)	フロント左ダンブバルブ
ALL (ABS ESC)	ポンプモーター
ALL (ABS ESC)	ポンプモーター供給
ALL (ABS ESC)	リア右アイソレーションバルブ
ALL (ABS ESC)	リア右アウトレットバルブ (AVHR)
ALL (ABS ESC)	リア右インレットバルブ (EVHR)
ALL (ABS ESC)	リア右ダンブバルブ
ALL (ABS ESC)	リア左アイソレーションバルブ
ALL (ABS ESC)	リア左アウトレットバルブ (AVHL)
ALL (ABS ESC)	リア左インレットバルブ (EVHL)
ALL (ABS ESC)	リア左ダンブバルブ
ALL (ABS ESC)	前右/後左TCLアイソレーションバルブ2
ALL (ABS ESC)	前右/後左TCLサブライ2
ALL (ABS ESC)	前左/後右TCLアイソレーションバルブ1
ALL (ABS ESC)	前左/後右TCLサブライ1
ALL (ABS ESC)	電動シャトルバルブ (フロント右-リア左)
ALL (ABS ESC)	電動シャトルバルブ (フロント左-リア右)
ALL (AC)	A/Tロックアップ開要求
ALL (AC)	LCD/インジケーター - OFF
ALL (AC)	LCD/インジケーター - ON
ALL (AC)	LCDバックライト
ALL (AC)	MAXCOOL要求 - OFF
ALL (AC)	MAXCOOL要求 - ON
ALL (AC)	PTCヒーター - 300W
ALL (AC)	PTCヒーター - 540W
ALL (AC)	PTCヒーター - 700W
ALL (AC)	PTCヒーター - 940W
ALL (AC)	PTCヒーター - OFF
ALL (AC)	PTCヒーター作動要求 - OFF
ALL (AC)	PTCヒーター作動要求 - ON
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Hi
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - HI (Cool)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Hi (ヒーター)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Lo
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - LO (Cool)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Lo (ヒーター)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - OFF
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - ホット
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - 高 (ホット)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - 低 (ホット)
ALL (AC)	アイドル停止キャンセル要求 - OFF

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (AC)	アイドル停止キャンセル要求 - ON
ALL (AC)	アイドル停止無効フラグ - OFF
ALL (AC)	アイドル停止無効フラグ - ON
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー ポジションリセット
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気：内気=7：3
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気：内気=8：2
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気：内気=9：1
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 内気
ALL (AC)	エアコンコンプレッサードライブ - OFF
ALL (AC)	エアコンコンプレッサードライブ - ON
ALL (AC)	エアコンスイッチ
ALL (AC)	エアコン出力 - OFF
ALL (AC)	エアコン出力 - ON
ALL (AC)	エアミックスダンパー 駆動系
ALL (AC)	エンジンウォーターポンプ
ALL (AC)	エンジンスタート要求 - OFF
ALL (AC)	エンジンスタート要求 - ON (High)
ALL (AC)	エンジンスタート要求 - ON (Normal)
ALL (AC)	コンデンサーファン - 100%
ALL (AC)	コンデンサーファン - 50%
ALL (AC)	コンデンサーファン - Hi
ALL (AC)	コンデンサーファン - Lo
ALL (AC)	コンデンサーファン - OFF
ALL (AC)	スイッチイルミネーション
ALL (AC)	ソレノイドバルブ
ALL (AC)	ブロワーモーター
ALL (AC)	ブロウモーター
ALL (AC)	リアPTCヒーター - Hi
ALL (AC)	リアPTCヒーター - Lo
ALL (AC)	リアPTCヒーター - OFF
ALL (AC)	リアPTCヒーター - エア vol. 0/1
ALL (AC)	リアPTCヒーター - エア vol. 2
ALL (AC)	リアPTCヒーター - エア vol. 3
ALL (AC)	リアデフォッガーリレー (OFF)
ALL (AC)	リアデフォッガーリレー (ON)
ALL (AC)	リアデフォッグスイッチ
ALL (AC)	リア曇り止めインジケーター
ALL (AC)	運転席側エアミックスダンパー
ALL (AC)	運転席側エアミックスダンパーモーター
ALL (AC)	運転席側エアミックスダンパー位置初期化
ALL (AC)	助手席側エアミックスダンパー
ALL (AC)	助手席側エアミックスダンパーモーター
ALL (AC)	助手席側エアミックスダンパー位置初期化
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - DEF
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - DEF：3 / FOOT：7
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - DEF：5 / FOOT：5
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - DEF：7 / FOOT：3
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - FACE
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - FACE：3 / FOOT：7
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - FACE：5 / FOOT：5
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - FACE：7 / FOOT：3
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー - FOOT
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー DEF
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー DEF/FOOT 1
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー DEF/FOOT 2
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー DEF/FOOT 3
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー FACE
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー FOOT
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー バイレベル 1
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー バイレベル 2
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー バイレベル 3
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー ポジションリセット
ALL (AC)	吹出し口換えダンパー位置初期化
ALL (AC)	曇り止めインジケーター
ALL (AC)	内/外 セレクトダンパー (新気：循環=6：4)
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気：6 / 内気：4

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気: 7 / 内気: 3
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気: 8 / 内気: 2
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気: 9 / 内気: 1
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 内気
ALL (AC)	内外気切換えダンパー位置初期化
ALL (BCM)	アラームホーン
ALL (BCM)	シートベルトリマインダーLED
ALL (BCM)	スーパーロッキング
ALL (BCM)	スタートLED (Not Ready)
ALL (BCM)	スタートLED (Ready)
ALL (BCM)	セントラルロック
ALL (BCM)	セントラルロック/アンロック
ALL (BCM)	ターンシグナル (右)
ALL (BCM)	ターンシグナル (左)
ALL (BCM)	ドアロック
ALL (BCM)	トランク/テールゲートリリース
ALL (BCM)	トランクリリース
ALL (BCM)	パーキングランプ
ALL (BCM)	ハイビームランプ
ALL (BCM)	ハイマウントストップランプ
ALL (BCM)	バックグラウンドイルミネーション
ALL (BCM)	バッテリーセーバー/インテリアランプ
ALL (BCM)	ブザー
ALL (BCM)	ブレーキランプ
ALL (BCM)	フロントウオッシャー
ALL (BCM)	フロントフォグランプ
ALL (BCM)	フロントワイパー (Hi)
ALL (BCM)	フロントワイパー (Lo)
ALL (BCM)	ミラー格納/展開
ALL (BCM)	リアウオッシャー
ALL (BCM)	リアデフォッグ
ALL (BCM)	リアデフォッガー/デフロスターリレー
ALL (BCM)	リアフォグランプ
ALL (BCM)	リアワイパー
ALL (BCM)	リバーランプ
ALL (BCM)	ロービームランプ
ALL (BCM)	ワイパーテスト
ALL (BCM)	運転席ドアアンロック
ALL (BCM)	日中走行灯
ALL (BCM)	防盜LED
ALL (EPI)	MIL
ALL (EPI)	アイドルスピードコントロール
ALL (EPI)	フューエルポンプ系統
ALL (EPI)	ラジエーターファン
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 20%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 30%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 40%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 50%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 60%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 70%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 80%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 20%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 30%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 40%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 50%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 60%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 70%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 80%
ALL (SRS)	SRSウォーニングランプ
ALL (SRS)	エアバッグ警告灯
ALL (SRS)	助手席SRSウォーニングランプOFF
ALL (SRS)	助手席SRSウォーニングランプON
ALL (SRS)	助手席エアバッグOFFランプ
ALL (イモビライザー)	アウトタープザー - OFF
ALL (イモビライザー)	アウトタープザー - パターン1
ALL (イモビライザー)	アウトタープザー - パターン2
ALL (イモビライザー)	アウトタープザー - パターン3
ALL (イモビライザー)	アウトタープザー - パターン4

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (イモビライザー)	アウタープザー - バターン5
ALL (イモビライザー)	アウタープザー - バターン6
ALL (イモビライザー)	アウタープザー - 警告1
ALL (イモビライザー)	アウタープザー - 警告2
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	eCallインジケータ
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	eCallボタン押下&上昇
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	LCDバックランプ照度
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	NAVIキーイベント (Pがナビゲーションアプリケーション使用の場合はナビゲーションを開きます)
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	TUNEキーイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	アナログACCハードワイヤード信号ON/OFF
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	エアバッグ信号
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	バックキーイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	フォンキーイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	ホームボタンイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	メディアキーイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	ラジオキーイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	音量プラスキー押下イベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	音量マイナスキーイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	音量マイナスキーイベント (次回利用可能マルチメディア機能で循環)
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	次回/次回ラジオボタンイベント
ALL (インフォティメントホストユニット (IHU E CARX))	前回/前回ラジオボタンイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	LCDバックランプ照度
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	NAVIキーイベント (P1がナビゲーションアプリケーション使用の場合はナビゲーションを開きます)
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	TUNEキーイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	アナログACCハードワイヤード信号ON/OFF
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	バックキーイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	フォンキーイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	ホームボタンイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	メディアキーイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	ラジオキーイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	音量プラスキー押下イベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	音量マイナスキーイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	音量マイナスキーイベント (次回利用可能マルチメディア機能で循環)
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	次回/次回ラジオボタンイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))	前回/前回ラジオボタンイベント
ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))	Bluetoothモジュール
ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))	サウンド
ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))	ディスプレイバックランプ
ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))	メディアオーディオ
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	インレットエアダンパーポジション
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	エアコンコンプレッサー要求信号状態
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	ブLOWER停止レベル1
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	ブLOWER停止レベル2
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	ブLOWER停止レベル3
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	ブLOWER停止レベル4
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	ブLOWER停止レベル5
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	ブLOWER停止レベル6
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	ブLOWER停止レベル7
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	モードダンパー位置DEF/フロア
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	モードダンパー位置デフロスト
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	モードダンパー位置フロア
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	モードダンパー位置イベント
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	モードダンパー位置イベント/フロア
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	運転席シートヒーター要求ステータス
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	運転席温度ダンパー位置
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	助手席シートヒーター要求ステータス
ALL (エアコンコントローラー (HVAC))	助手席温度ダンパー位置
ALL (エマージェンシーコーリングインフォメーションボックス (T-box))	ACCハードライン信号
ALL (エマージェンシーコーリングインフォメーションボックス (T-box))	eCallインジケータ
ALL (エマージェンシーコーリングインフォメーションボックス (T-box))	eCallボタン押下&上昇
ALL (エマージェンシーコーリングボックス (T-box Botai))	ACCハードライン信号
ALL (エマージェンシーコーリングボックス (T-box Botai))	eCallインジケータON
ALL (エマージェンシーコーリングボックス (T-box Botai))	SOS信号
ALL (エンジン (ECU))	A/Cリレー
ALL (エンジン (ECU))	PWM ラジエーターファン
ALL (エンジン (ECU))	SASモード
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 1
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 2

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 3
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 4
ALL (エンジン (ECU))	ウエストゲートソレノイドバルブ
ALL (エンジン (ECU))	エンジンルームファンリレー
ALL (エンジン (ECU))	オイルコントロールバルブ
ALL (エンジン (ECU))	デュアルモードマフラスレノイド
ALL (エンジン (ECU))	バージコントロールソレノイドバルブ
ALL (エンジン (ECU))	フューエルポンプ系統
ALL (エンジン (ECU))	ベンチレーションソレノイドバルブ
ALL (エンジン (ECU))	ラジエーターファン (Hi)
ALL (エンジン (ECU))	ラジエーターファン (Lo)
ALL (エンジン (ECU))	可変吸気ソレノイド
ALL (エンジン (ECU))	点火時期 5 BTDC
ALL (エンジン)	インジェクター1
ALL (エンジン)	インジェクター2
ALL (エンジン)	インジェクター3
ALL (エンジン)	インジェクター4
ALL (エンジン)	エアコンクラッチリレー
ALL (エンジン)	オイルコントロールバルブ (100%)
ALL (エンジン)	オイルコントロールバルブ (50%)
ALL (エンジン)	キャニスターバージバルブ
ALL (エンジン)	スターターリレー
ALL (エンジン)	スターターリレー (搭載車のみ)
ALL (エンジン)	スロットルバルブ
ALL (エンジン)	ターボチャージャーウォーターポンプ
ALL (エンジン)	バージバルブ
ALL (エンジン)	ファン1
ALL (エンジン)	ファン2
ALL (エンジン)	ファンコントロールリレー
ALL (エンジン)	ブーストバイパスバルブ
ALL (エンジン)	フューエルポンプ系統
ALL (エンジン)	電スロバルブ (100%)
ALL (エンジン)	電スロバルブ (50%)
ALL (エンジン)	燃料ポンプリレー
ALL (エンジンシステム)	インテークカムシャフトコントロール
ALL (エンジンシステム)	インテークカムシャフトコントロール第2グループ
ALL (エンジンシステム)	エキゾーストカムシャフトコントロール
ALL (エンジンシステム)	オイルポンプリレースタータス
ALL (エンジンシステム)	キャニスターバルブコントロールデューティサイクル
ALL (エンジンシステム)	スロットル開度
ALL (エンジンシステム)	ターボチャージャーリークバルブ
ALL (エンジンシステム)	フローコントロールバルブ
ALL (エンジンシステム)	空気圧ソレノイドバルブ
ALL (エンジンシステム)	高速ファンリレースタータス
ALL (エンジンシステム)	低速ファンリレースタータス
ALL (エンジンシステム)	冷却ポンプ
ALL (ゲートウェイ (GW))	A I I - CAN
ALL (ゲートウェイ (GW))	B - CAN
ALL (ゲートウェイ (GW))	D - CAN
ALL (ゲートウェイ (GW))	I - CAN
ALL (ゲートウェイ (GW))	P - CAN
ALL (ステアリングコラムコンビネーションスイッチ (TCM))	フロントワイパーモータースタートアップ
ALL (ステアリングコラムコンビネーションスイッチ (TCM))	リアワイパーモータースタートアップ
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFソレノイドバルブ1
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFソレノイドバルブ11
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFソレノイドバルブ2
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFソレノイドバルブ3
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFソレノイドバルブ4
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFソレノイドバルブ5
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFソレノイドバルブ6
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFデジタル出力1
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFデジタル出力11
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFデジタル出力2
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFデジタル出力3
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFデジタル出力4
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFデジタル出力5
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ON/OFFデジタル出力6
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	VBSソレノイドバルブ電流値10

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	VBSソレノイドバルブ電流値5
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	VBSソレノイドバルブ電流値6
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	VBSソレノイドバルブ電流値7
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	VBSソレノイドバルブ電流値8
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	VBSソレノイドバルブ電流値9
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	オートマチックギアボックスデジタル入力2
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	オートマチックギアボックスデジタル入力3
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ソレノイドバルブイネーブル1
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	ソレノイドバルブイネーブル2
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	デジタル出力スタンバイ1
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	デジタル出力スタンバイ2
ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))	トランスミッションコントローラー
ALL (パワーステアリング)	EPSウォーニングランプ
ALL (フロントレーダーシステム (FRS))	プロダクトモード
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	DR L
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	インテリアランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ウインドウネーブルビット
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	サンシェード&サンルーフ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	サンルーフシステムEOL学習コマンド (リモートコマンドなし)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	サンルーフシステムEOL学習コマンド (リモート制御ウィンドウ)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	サンルーフシステムEOL学習コマンド (リモート閉ウィンドウ)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	サンルーフシステムイネーブルビット
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	サンルーフ自己学習イネーブルビット
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	スピーカー
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	セントラルコントロールアンロック&燃料タンクアンロック
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	セントラルロックロック状態
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	タンクカバー
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ドアランプ省エネリレー
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	トランクアンロック状態
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ニュートラルスイッチ電源
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ハイビームランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ハイブレーキランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ハザードランプLED
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ブレーキランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロントファンヒーター
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロントフォグランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロントワイパー高速&低速
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロントワイパー有効
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロント右ドア&ウィンドウリフター下降
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロント右ドア&ウィンドウリフター上昇
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロント左ドア&ウィンドウリフター下降
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	フロント左ドア&ウィンドウリフター上昇
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ポジションランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リアガラス&リアビューミラーデフォッグ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リアフォグランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リアワイパー
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リア右ドア&ウィンドウリフター下降
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リア右ドア&ウィンドウリフター上昇
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リア左ドア&ウィンドウリフター下降
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リア左ドア&ウィンドウリフター上昇
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	リバーランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル0)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル1)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル2)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル3)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル4)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル5)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル6)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	レインセンサー感度表示 (感度レベル7)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ロービームランプ
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ワイパースイッチステータス情報 (ウォッシング)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ワイパースイッチステータス情報 (間欠)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ワイパースイッチステータス情報 (高速)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ワイパースイッチステータス情報 (手動クリック)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ワイパースイッチステータス情報 (低速)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ワイパーポジション情報 (停止位置)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	ワイパーポジション情報 (停止位置にない)
ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))	右ターンシグナル

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (ボディコントロールシステム (BCM))	左ノ右リアビューミラー格納
ALL (ボディコントロールシステム (BCM))	左ノ右リアビューミラー展開
ALL (ボディコントロールシステム (BCM))	左ターンシグナル
ALL (ボディコントロールシステム (BCM))	全ウインドウ開
ALL (ボディコントロールシステム (BCM))	全ウインドウ閉
ALL (ボディコントロールシステム (BCM))	電源セーブリレー
ALL (ボディコントロールシステム (BCM))	防盜ランプ
ALL (メーター)	2WDインジケータ
ALL (メーター)	4WD LOCKインジケータ
ALL (メーター)	4WD インジケータ
ALL (メーター)	4WD 故障ウォーニングランプ
ALL (メーター)	4WD 油温インジケータ
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (L0)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (N)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (P)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (R)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (SNOW)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (UP)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: 1
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: 2
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: 3
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: 4
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: 5
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: 6
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: A
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: BLANK
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: D
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: D1
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: D2
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: D3
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: D4
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: D5
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: D6
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: Ds
ALL (メーター)	A/Tインジケータ: 故障表示
ALL (メーター)	A/T異常 (Symbol)
ALL (メーター)	A/T油温インジケータ
ALL (メーター)	ABSウォーニングランプ
ALL (メーター)	ACDモード (GRAVEL)
ALL (メーター)	ACDモード (SNOW)
ALL (メーター)	ACDモード (TARMAc)
ALL (メーター)	AFS OFFインジケータ
ALL (メーター)	AFS/ACLウォーニングランプ
ALL (メーター)	ASC/TCL OFFインジケータ
ALL (メーター)	ASC/TCL OPインジケータ
ALL (メーター)	ASC/TCL 故障ウォーニングランプ
ALL (メーター)	ASC/TCL 状態インジケータ
ALL (メーター)	AUTOインジケータ (カメラ)
ALL (メーター)	AWCコントロールディスプレイ
ALL (メーター)	DPFインジケータ
ALL (メーター)	ECOインジケータ
ALL (メーター)	EPSインジケータ
ALL (メーター)	ESSウォーニングランプ
ALL (メーター)	ETACSアンサーバックブザー
ALL (メーター)	ETACS設定ブザー
ALL (メーター)	F. A. S. T. 1 (低電圧)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 2 (1Gノブ)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 3 (1Gノブ)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 4 (キー持出)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 5 (キー持出)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 6 (ロック無効)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 7 (ロック無効)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 8 (ロック無効)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 9 (システムエラー)
ALL (メーター)	FLコーナセンサー
ALL (メーター)	FRコーナセンサー
ALL (メーター)	GCC用速度警報ブザー
ALL (メーター)	GO! ECOインジケータ

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (メーター)	HDCインジケータ
ALL (メーター)	HDCウォーニングランプ
ALL (メーター)	IGノブ戻し不良ブザー
ALL (メーター)	LOギア
ALL (メーター)	PTCヒーターインジケータ
ALL (メーター)	RLコーナセンサー
ALL (メーター)	RRコーナセンサー
ALL (メーター)	SRSインジケータ
ALL (メーター)	SS4 CTRロック
ALL (メーター)	SS4 HIギア/オート
ALL (メーター)	SS4 HIギア/ロック
ALL (メーター)	SS4 LOギア/オート
ALL (メーター)	SS4 LOギア/ロック
ALL (メーター)	SS4 RRロック
ALL (メーター)	アクティブスタビライザ フェイル1
ALL (メーター)	アクティブスタビライザ フェイル2
ALL (メーター)	イモビライザーインジケータ
ALL (メーター)	インタークーラースプレーインジケータ
ALL (メーター)	ウォッシュャー液量警告
ALL (メーター)	エンジンチェックランプインジケータ
ALL (メーター)	エンジン冷却水温ゲージ
ALL (メーター)	オイルレベルインジケータ
ALL (メーター)	キー抜き忘れウォーニングランプ
ALL (メーター)	キー抜き忘れブザー
ALL (メーター)	クルーズコントロールインジケータ
ALL (メーター)	コーナセンサーOFF
ALL (メーター)	コーナリングライト OFF
ALL (メーター)	コーナリングライト 故障
ALL (メーター)	コンディションブザー1
ALL (メーター)	コンディションブザー2
ALL (メーター)	サービスリマインディングケータ
ALL (メーター)	サンルーフブザー
ALL (メーター)	シートベルトリマインダブザー
ALL (メーター)	シフトキャンセルブザー
ALL (メーター)	スピードメータ
ALL (メーター)	セーフティアラート
ALL (メーター)	セキュリティアラームブザー
ALL (メーター)	ターンシグナルインジケータ (ALL)
ALL (メーター)	ターンシグナルインジケータ (LH)
ALL (メーター)	ターンシグナルインジケータ (RH)
ALL (メーター)	ターンシグナルブザー
ALL (メーター)	タイヤ空気圧インジケータ
ALL (メーター)	タコメータ
ALL (メーター)	チャージインジケータ
ALL (メーター)	ディーゼルグローインジケータ
ALL (メーター)	テールライトの電源
ALL (メーター)	デジタルスピードスイッチブザー
ALL (メーター)	ドアインジケータ (FL)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (FR)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (RL)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (RR)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (テールゲート)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (フリッパガラス)
ALL (メーター)	トレインジケータ
ALL (メーター)	ハイビームインジケータ
ALL (メーター)	バックコーナセンサー
ALL (メーター)	バックブザー
ALL (メーター)	パドルシフトCAN通信禁止
ALL (メーター)	パワーゲートブザー
ALL (メーター)	パワーメータ
ALL (メーター)	ビーブ音 (A/C) 1
ALL (メーター)	ビーブ音 (A/C) 2
ALL (メーター)	ビーブ音 (A/C) 3
ALL (メーター)	ビーブ音 (NAVI) 1
ALL (メーター)	ビーブ音 (NAVI) 2
ALL (メーター)	ビーブ音 (NAVI) 3
ALL (メーター)	ビーブ音 (NAVI) 4
ALL (メーター)	ビーブ音 (NAVI) 5

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (メーター)	ビーブ音 (NAVI) 6
ALL (メーター)	ビーブ音 (オーディオ) 1
ALL (メーター)	ビーブ音 (オーディオ) 2
ALL (メーター)	ビーブ音 (オーディオ) 3
ALL (メーター)	ビーブ音 (オーディオ) 4
ALL (メーター)	ビーブ音 (オーディオ) 5
ALL (メーター)	ビーブ音 (ディスプレイ) 1
ALL (メーター)	ビーブ音 (ディスプレイ) 2
ALL (メーター)	ビーブ音 (ディスプレイ) 3
ALL (メーター)	ビーブ音 (ディスプレイ) 4
ALL (メーター)	ビーブ音 (ディスプレイ) 5
ALL (メーター)	ビーブ音 (ディスプレイ) 6
ALL (メーター)	フードインジケータ
ALL (メーター)	ブザー (LCD)
ALL (メーター)	フューエルゲージ
ALL (メーター)	フューエルゲージ (目標値)
ALL (メーター)	フューエルフィルタインジケータ
ALL (メーター)	ブレーキウォーニングランプ
ALL (メーター)	ブレーキ警告ブザー
ALL (メーター)	プレセキュリティアラームブザー
ALL (メーター)	フロントコーナセンサー
ALL (メーター)	フロントフォグランプインジケータ
ALL (メーター)	ヘッドライトオートレベリング
ALL (メーター)	ヘッドライトリマインダ
ALL (メーター)	ヘッドランプ消し忘れブザー
ALL (メーター)	ポジションランプインジケータ
ALL (メーター)	マナースイッチブザー
ALL (メーター)	ミニマムアラート
ALL (メーター)	メーター照明
ALL (メーター)	メーター用スイッチ押下ブザー
ALL (メーター)	メーター用スイッチ長押しブザー
ALL (メーター)	リアフォグランプインジケータ
ALL (メーター)	レストアラームインジケータ
ALL (メーター)	レストアラームブザー1
ALL (メーター)	レストアラームブザー2
ALL (メーター)	運転席シートベルトインジケータ
ALL (メーター)	外気温センサー
ALL (メーター)	空気清浄機インジケータ
ALL (メーター)	車両マーク
ALL (メーター)	助手席A/B OFFインジケータ
ALL (メーター)	助手席シートベルトインジケータ
ALL (メーター)	水温 (COOL)
ALL (メーター)	水温 (HOT)
ALL (メーター)	速度警報インジケータ
ALL (メーター)	速度警報ブザー
ALL (メーター)	凍結ウォーニングランプ
ALL (メーター)	凍結警告ブザー
ALL (メーター)	燃料警告灯 (第一段階)
ALL (メーター)	燃料警告灯 (第二段階)
ALL (メーター)	半ドアウォーニングランプ
ALL (メーター)	半ドア警告ブザー
ALL (メーター)	油圧インジケータ
ALL (メーターシステム (ICU))	4WD
ALL (メーターシステム (ICU))	ABS異常
ALL (メーターシステム (ICU))	DR L
ALL (メーターシステム (ICU))	EPB異常表示
ALL (メーターシステム (ICU))	EPB表示
ALL (メーターシステム (ICU))	EPS異常
ALL (メーターシステム (ICU))	ESC異常
ALL (メーターシステム (ICU))	ESOFF
ALL (メーターシステム (ICU))	LEDコントロール
ALL (メーターシステム (ICU))	TPMS
ALL (メーターシステム (ICU))	TPMSシステム異常
ALL (メーターシステム (ICU))	アダプティブクルーズ異常インジケータ
ALL (メーターシステム (ICU))	アダプティブクルーズ作動インジケータ
ALL (メーターシステム (ICU))	エアバッグ異常
ALL (メーターシステム (ICU))	エンジンシステム異常
ALL (メーターシステム (ICU))	エンジン回転数

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ALL (メーターシステム (ICU))	エンジン排気異常
ALL (メーターシステム (ICU))	オートマチックハイビーム
ALL (メーターシステム (ICU))	シートベルト非着用
ALL (メーターシステム (ICU))	スピードメーター
ALL (メーターシステム (ICU))	スモールランプ
ALL (メーターシステム (ICU))	ダウンヒル速度制限
ALL (メーターシステム (ICU))	タコメーター
ALL (メーターシステム (ICU))	ハイビームランプ
ALL (メーターシステム (ICU))	フューエルテーブル
ALL (メーターシステム (ICU))	ブレーキ液/EBD
ALL (メーターシステム (ICU))	フロントフォグランプ
ALL (メーターシステム (ICU))	フロント衝突ウオーニング機能インジケータ
ALL (メーターシステム (ICU))	リアフォグランプ
ALL (メーターシステム (ICU))	右ターンシグナル
ALL (メーターシステム (ICU))	左ターンシグナル
ALL (メーターシステム (ICU))	車線逸脱
ALL (メーターシステム (ICU))	水温計
ALL (メーターシステム (ICU))	速度
ALL (メーターシステム (ICU))	燃料低レベルアラーム
ALL (メーターシステム (ICU))	冷却水高温アラーム
ATM (TCU) (ATM)	シーケンシャル作動
ATM (TCU) (ルノー12)	SELソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	エンジンソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	オイルポンプリレーテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	クラッチソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	ディスプレイ
ATM (TCU) (ルノー12)	ブザー
ATM (TCU) (ルノー12)	警告灯
エンジン (ECU) (EMS400)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (EMS400)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター1
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター2
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター3
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター4
エンジン (ECU) (EMS400)	スターターリレー
エンジン (ECU) (EMS400)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (EMS400)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EMS400)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (EMS400)	パーズバルブ
エンジン (ECU) (EMS400)	ファン1
エンジン (ECU) (EMS400)	ファン2
エンジン (ECU) (EMS400)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (EMS400)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (EMS400)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (EMS700)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (EMS700)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター1
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター2
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター3
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター4
エンジン (ECU) (EMS700)	スターターリレー
エンジン (ECU) (EMS700)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (EMS700)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EMS700)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (EMS700)	パーズバルブ
エンジン (ECU) (EMS700)	ファン1
エンジン (ECU) (EMS700)	ファン2
エンジン (ECU) (EMS700)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (EMS700)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (EMS700)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (エンジン)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (エンジン)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター1
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター2
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター3
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター4
エンジン (ECU) (エンジン)	エアコン出力
エンジン (ECU) (エンジン)	キャニスターブリードバルブ

●プロトン アクティブテスト (Ver 2022.02)

システム名	項目名
エンジン (ECU) (エンジン)	グラビティー1ランプ
エンジン (ECU) (エンジン)	スターターリレー
エンジン (ECU) (エンジン)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (エンジン)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (エンジン)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (エンジン)	セカンダリーO2ヒーター
エンジン (ECU) (エンジン)	バージバルブ
エンジン (ECU) (エンジン)	ファン1
エンジン (ECU) (エンジン)	ファン2
エンジン (ECU) (エンジン)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (エンジン)	プライマリーO2ヒーター
エンジン (ECU) (エンジン)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (エンジン)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (エンジン)	警告灯
エンジン (ECU) (エンジン)	水温警告灯
エンジン (ECU) (エンジン)	電子制御スロットル
エンジン (ECU) (ルノー12)	エアコンリレー
エンジン (ECU) (ルノー12)	キャニスターバージバルブ
エンジン (ECU) (ルノー12)	セカンダリーラムダヒーター
エンジン (ECU) (ルノー12)	ファン1
エンジン (ECU) (ルノー12)	ファン2
エンジン (ECU) (ルノー12)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (ルノー12)	プライマリーラムダヒーター
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯1
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯2
エンジン (ECU) (ルノー12)	電子制御スロットル