

●スカニア 作業サポート(Ver 2022.02)

システム	項目名
APS (コンプレッサーエアサブライ)	Auto-Adaptive Parameters Reset
APS (コンプレッサーエアサブライ)	Braking Pressure (Wheel 1)
APS (コンプレッサーエアサブライ)	Braking Pressure (Wheel 2)
APS (コンプレッサーエアサブライ)	Braking Pressure (Wheel 3)
APS (コンプレッサーエアサブライ)	Braking Pressure (Wheel 4)
APS (コンプレッサーエアサブライ)	Braking Pressure (Wheel 5 - Wheel 6)
CCS (スマート空調システム)	Auto-Adaptive Parameters Reset
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 1 - Wheel 3)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 2 - Wheel 4)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 5)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 6)
CCS (スマート空調システム)	Braking Pressure (Wheel 7 - Wheel 8)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Auto-Adaptive Parameters Reset
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 1)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 2)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 3)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (4X2)))	Braking Pressure (Wheel 4)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Auto-Adaptive Parameters Reset
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 1)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 2)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 3)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 4)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (6X2/6X4)))	Braking Pressure (Wheel 5 - Wheel 6)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Auto-Adaptive Parameters Reset
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 1 - Wheel 3)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 2 - Wheel 4)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 5)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 6)
EBS (BMS (ブレーキマネージメントシステム 5.0 (8X2)))	Braking Pressure (Wheel 7 - Wheel 8)
EMS (エンジンマネージメントシステム) (EMS (エンジンマネージメントシステム S6/S7))	Cylinder Balancing
EMS (エンジンマネージメントシステム) (EMS (エンジンマネージメントシステム S8) 8気筒)	Cylinder Balancing
ICL (インストルメントパネル)	Auto-Adaptive Parameters Reset
ICL (インストルメントパネル)	Braking Pressure (Wheel 1)
ICL (インストルメントパネル)	Braking Pressure (Wheel 2)
ICL (インストルメントパネル)	Braking Pressure (Wheel 3)
ICL (インストルメントパネル)	Braking Pressure (Wheel 4)