

●スバル アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名	説明
エンジン	燃料ポンプリレー	
エンジン	CPCソレノイドバルブ	
エンジン	ラジファンリレー	
エンジン	エアコンリレー	
エンジン	アイドル点火時期固定	
エンジン	アイドル回転数コントロール	
エンジン	インジェクター停止# 1	
エンジン	インジェクター停止# 2	
エンジン	インジェクター停止# 3	
エンジン	インジェクター停止# 4	
エンジン	噴射量コントロール	
エンジン	EGRバルブコントロール	
エンジン	オルタネーター制御コントロール (Lowモード)	
エンジン	オルタネーター制御コントロール (Middleモード)	
エンジン	オルタネーター制御コントロール (Highモード)	
エンジン	オルタネーター制御コントロール (Ex Highモード)	
エンジン	エレクトロニックベントソレノイドバルブ	
エンジン	燃料フィルターリッドロックソレノイドリレー	
エンジン	PCVソレノイド	
エンジン	ベントコントロールソレノイドバルブ	
エンジン	燃料タンクセンサー制御バルブ	
エンジン	ターボチャージャーウェストゲートソレノイド	
エンジン	2次エアコンバルブ1	
エンジン	2次エアコンバルブ2	
エンジン	2次エアポンプリレー	
エンジン	CPCソレノイド2	
エンジン	サブフューエルポンプリレー	
エンジン	燃圧スイッチングソレノイド	
エンジン	ELCM切替えバルブ	
エンジン	ELCMポンプ	
エンジン	ブレーキバキュームポンプリレー	
エンジン	フューエルポンプ制御	
エンジン	サブ燃料ポンプ制御	
エンジン	高圧燃料検査	
エンジン	コンプレッション計測	
AT_CVT	F&Rクラッチソレノイド	
AT_CVT	セカンダリーソレノイド	
AT_CVT	プライマリ-DOWNソレノイド	
AT_CVT	プライマリ-UPソレノイド	
AT_CVT	AWDソレノイド	
AT_CVT	ロックアップデューティソレノイド	
AT_CVT	ロックアップON/OFFソレノイド	
ボディー統合	ヒータコックバルブ出力	ヒータコックバルブのON/OFFを確認します。
ボディー統合	ドアロックアクチュエーターLOCK出力	ドアロックアクチュエーターLOCKのON/OFFを確認します。
ボディー統合	全席アンロック出力	全席アンロックのON/OFFを確認します。
ボディー統合	リアゲート/トランクロック出力	リアゲート/トランクロックのON/OFFを確認します。
ボディー統合	シフトロックソレノイド	シフトロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディー統合	キーロックソレノイド出力	キーロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディー統合	EKウォーニング	
キーレスエントリー	ACC	
キーレスエントリー	IGN1/2	
キーレスエントリー	STSW	
キーレスエントリー	スタートスイッチインジェクター点灯 (緑)	
キーレスエントリー	スタートスイッチインジェクター点灯 (橙)	
キーレスエントリー	スタートスイッチ文字照明点灯	
キーレスエントリー	ステアリングロック電源	
キーレスエントリー	運転席センサー電源	

●スバル アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名	説明
キーレスエントリー	助手席センサー電源	
メーター	指針動作チェック (スピードメーター)	スピードメーターの動作チェックを行います。
メーター	指針動作チェック (タコメーター)	タコメーターの動作チェックを行います。
メーター	液晶表示全点灯	液晶の全点灯を確認します。
メーター	ランプ全点灯	ランプの全点灯を確認します。
メーター	イルミネーションチェック	イルミネーションの点灯を確認します。
メーター	ブザー出力	ブザーが鳴るかどうか確認します。
メーター	スピードメーター	
メーター	タコメーター	
メーター	燃料ゲージ	
メーター	エコゲージ	
メーター	カラーチェック	
メーター	オド・トリップメーター	
メーター	シフト表示	
メーター	ハイビーム	
メーター	フロントフォグランプ	
メーター	リアフォグランプ	
メーター	ポジションランプ	
メーター	H I Dオートレベラー	
メーター	LED LOビーム	
メーター	SRH OFF	
メーター	HBA 作動灯	
メーター	HBA OFF/フェール	
メーター	ターン右インジケーター	
メーター	ターン左インジケーター	
メーター	BRAKE (ブレーキ)	
メーター	ABS	
メーター	VDC 作動/フェール	
メーター	VDC OFF	
メーター	EPB異常	
メーター	EPB 作動	
メーター	EPBヒルホールド	
メーター	EPS	
メーター	チェックE/G	
メーター	油圧	
メーター	チャージ	
メーター	水温 (HOT)	
メーター	水温 (COOL)	
メーター	アイドリングストップ	
メーター	アイドリングストップ OFF/フェール	
メーター	AWD	
メーター	AT (CVT) 油温	
メーター	EYESIGHT フェール	
メーター	LANE OFF	
メーター	P-CR OFF	
メーター	全席ドア	
メーター	運転席ドア	
メーター	助手席ドア	
メーター	後席右ドア	
メーター	後席左ドア	
メーター	リアゲート	
メーター	キー無し	
メーター	D席シートベルト	
メーター	エアバッグ	
メーター	歩行者保護エアバッグ	
メーター	燃料残量	
メーター	デュアルレンジLOインジケーター	

●スバル アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名	説明
メーター	SRVD	
メーター	SRVD OFF	
メーター	クルーズインジケータランプ	
メーター	SETインジケータ	
メーター	明るさチェック	
メーター	ブザー作動点検	
メーター	WA-BOX	
メーター	シフト操作部インジケータ点灯	
AC (エアコンディショシステム)	内気温度設定	
AC (エアコンディショシステム)	外気温度設定	
AC (エアコンディショシステム)	日射量設定	
AC (エアコンディショシステム)	ヒーター水温設定	
AC (エアコンディショシステム)	AUTOスイッチモード設定	
AC (エアコンディショシステム)	エアミックスドアアクチュエータ目標開度 (運転席側)	
AC (エアコンディショシステム)	内外気切り換えドアアクチュエータ目標開度	
AC (エアコンディショシステム)	モードドアアクチュエータ目標開度	
AC (エアコンディショシステム)	ブローファンレベル設定	
AC (エアコンディショシステム)	エアコン切り換え設定	
AC (エアコンディショシステム)	リアデフォグー設定	
AC (エアコンディショシステム)	湿度設定	
パワーウィンドウ (運転席)	LEDスイッチ点灯テスト (助手席のみ)	
パワーウィンドウ (運転席)	パワーウィンドウ作動テスト (下降)	
パワーウィンドウ (運転席)	パワーウィンドウ作動テスト (上昇)	
パワーウィンドウ (助手席)	LEDスイッチ点灯テスト (助手席のみ)	
パワーウィンドウ (助手席)	パワーウィンドウ作動テスト (下降)	
パワーウィンドウ (助手席)	パワーウィンドウ作動テスト (上昇)	
アイサイト	ブレーキランプ点灯駆動	ブレーキランプが点灯するかどうか確認します。
後側方警戒支援システム (LH)	サイドドアミラーランプ出力	サイドドアミラーランプが点灯するかどうか確認します。
後側方警戒支援システム (RH)	サイドドアミラーランプ出力	サイドドアミラーランプが点灯するかどうか確認します。
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	カラーチェック : 白色表示	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	カラーチェック : 黒色表示	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	カラーチェック : 赤色表示	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	カラーチェック : 緑色表示	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	カラーチェック : 青色表示	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	明るさチェック (昼輝度チェック) : 明るい	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	明るさチェック (昼輝度チェック) : 暗い	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	明るさチェック (夜輝度チェック) : 明るい	
MFD (マルチファンクションディスプレイ)	明るさチェック (夜輝度チェック) : 暗い	
ハイブリッドパワートレインコントロール	ISGコントロール	
ハイブリッドパワートレインコントロール	ISG発電電圧コントロール (Mid)	
ハイブリッドパワートレインコントロール	ISG発電電圧コントロール (High)	
ハイブリッドパワートレインコントロール	ISG発電電圧コントロール (Extra High)	
ハイブリッドパワートレインコントロール	12Vバッテリー間接続リレー	
ハイブリッドパワートレインコントロール	D/CDCコンバーター出力電圧コントロール (Mid)	
ハイブリッドパワートレインコントロール	D/CDCコンバーター出力電圧コントロール (High)	
ハイブリッドパワートレインコントロール	走行モード (モーター作動なし)	
ハイブリッドパワートレインコントロール	走行モード (オートスタートストップ作動無し & モーターのみ走行なし)	