

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|
| イルミ (P席J__B) | アンロック時ドームランプ点灯 | アンロック時ドームランプ点灯の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | イルミ点灯 | イルミ点灯の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | サイドミラー足元照明 | サイドミラー足元照明の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | シート照明 | シートライト制御の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | シフトランプ制御 | シフトランプ制御の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | ステアリングランプ制御 | ステアリングランプ制御の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | ドームランプ点灯時間 | ドームランプ点灯時間の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | ライト制御 | ライト制御の設定を変更します。 |
| イルミ (P席J__B) | ルームランプ点灯ACC OFF | ルームランプ点灯ACC OFFの設定を変更します。 |
| イルミ (ゲートウェイ) | I/L ACC OFF | I/L ACC OFFの設定を変更します。 |
| イルミ (ゲートウェイ) | I/L オンW/アンロック | I/L オンW/アンロックの設定を変更します。 |
| イルミ (ゲートウェイ) | I/L オンW/ドアキーアンロック | I/L オンW/ドアキーアンロックの設定を変更します。 |
| イルミ (ゲートウェイ) | イルミネーションシステム | イルミネーションシステムの設定を変更します。 |
| イルミ (ゲートウェイ) | バッテリーセーバー | バッテリーセーバーの設定を変更します。 |
| イルミ (ゲートウェイ) | ライト制御 | ライト制御の設定を変更します。 |
| イルミ (ゲートウェイ) | ライト点灯回数 | ライト点灯回数の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | 2段階消灯機能 | 2段階消灯機能の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | ACC OFFシートベルトバックル点灯 | ACC OFFシートベルトバックル点灯の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | Dドアアンロック時ステップ照明 | Dドアアンロック時ステップ照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | I/L ACC OFF | I/L ACC OFFの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | I/L オンW/アンロック | I/L オンW/アンロックの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | I/L オンW/ドアキーアンロック | I/L オンW/ドアキーアンロックの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | アドバンストイルミネーションシステム設定 | アドバンストイルミネーションシステムの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | アンロック (D席SW) 時外側ドア手元照明 | アンロック (D席SW) 時外側ドア手元照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | アンロック時 (D席SW) サイドミラー足元照明 | アンロック時 (D席SW) サイドミラー足元照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | アンロック時サイドミラー足元照明 | アンロック時サイドミラー足元照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | アンロック時外側ドア手元照明 | アンロック時外側ドア手元照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | イルミネーションシステム | イルミネーションシステムの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | インテリアイルミネーションランプ | インテリアイルミネーションランプの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | インテリアランプコントロール | インテリアランプコントロールの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | ステップランプ点灯時間 | ステップランプ点灯時間の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | スマートキー検知時ステップ照明 | スマートキー検知時ステップ照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | センターコンソールスポットライト | センターコンソールスポットライトの設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| イルミ (ボディー) | ドア開時シートベルトバックル点灯 | ドア開時シートベルトバックル点灯の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | ドア開時ステップ照明 | ドア開時ステップ照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | バッテリーセーバー | バッテリーセーバーの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | ミラー足元照明点灯時間 | ミラー足元照明点灯時間の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | ライト制御 | ライト制御の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | ライト点灯回数 | ライト点灯回数の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | ワイヤレスドアアンロック時ステップ照明 | ワイヤレスドアアンロック時ステップ照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | 室外照明点灯 | 室外照明点灯の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | 接近時サイドミラー足元照明 | 接近時サイドミラー足元照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | 接近時ドームランプ点灯 | 接近時ドームランプ点灯の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | 接近時外側ドア手元照明 | 接近時外側ドア手元照明の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | 足元灯設定 | 足元灯の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディー) | 内側フットライト | 内側フットライトの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディーサブ_D席J_B) | I / L ACC OFF | I / L ACC OFFの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディーサブ_D席J_B) | I / L オンW / アンロック | I / L オンW / アンロックの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディーサブ_D席J_B) | I / L オンW / ドアキーアンロック | I / L オンW / ドアキーアンロックの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディーサブ_D席J_B) | イルミネーションシステム | イルミネーションシステムの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディーサブ_D席J_B) | バッテリーセーバー | バッテリーセーバーの設定を変更します。 |
| イルミ (ボディーサブ_D席J_B) | ライト制御 | ライト制御の設定を変更します。 |
| イルミ (ボディーサブ_D席J_B) | ライト点灯回数 | ライト点灯回数の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | 3秒間音量作動 | 3秒間音量作動の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | 3秒同感知字ブザー吹鳴 | 3秒同感知字ブザー吹鳴の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | F r / R r ブザー音量 | F r / R r ブザー音量の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | F r / R r ブザー頻度 | F r / R r ブザー頻度の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | F r センサーオンセットレンジ | F r センサーオンセットレンジの設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | R r センサーオンセットレンジ | R r センサーオンセットレンジの設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | キープセンスブザー | キープセンスブザーの設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | サイドセンサー報知機能 | サイドセンサー報知機能の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | サイドセンサー報知距離 | サイドセンサー報知距離の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | バックセンサー報知距離 | バックセンサー報知距離の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | フロント&リアブザー周波数 | フロント&リアブザー周波数の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | フロントコーナーセンサー報知距離 | フロントコーナーセンサー報知距離の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | 一時ミュート解除速度調整 | 一時ミュート解除速度の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|-----------------------|----------------|--------------------------|
| ウォーニング (クリアランスソナー) | 一時ミュート機能 | 一時ミュート機能の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | 警告レンジ (フロント) | 警告レンジ (フロント) の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | 警告レンジ (リア) | 警告レンジ (リア) の設定を変更します。 |
| ウォーニング (クリアランスソナー) | 撤退ブザー音量 | 撤退ブザー音量の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ゲートウェイ) | キー抜き忘れウォーニング周期 | キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ゲートウェイ) | キー抜き忘れ音量 | キー抜き忘れ音量の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ゲートウェイ) | シートベルト警告 | シートベルト警告の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ゲートウェイ) | テール消し忘れウォーニング | ライト消し忘れ時の設定を変更します |
| ウォーニング (セキュリティ) | PUSH OFF時のキー忘れ | PUSH OFF時のキー忘れの設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | エンジンSW切り忘れ1 | エンジンSW切り忘れ1の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | エンジンSW切り忘れ2 | エンジンSW切り忘れ2の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | エンジンSW切り忘れ3 | エンジンSW切り忘れ3の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | エンジンSW切り忘れ4 | エンジンSW切り忘れ4の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | キーバッテリー残量低下警告 | キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | キー違い警報 | キー違い警報の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | キー持ち出し警報照合間隔 | キー持ち出し警報照合間隔の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | キー持ち出し時のブザー回数 | キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | スマート警報時のブザー音圧 | スマート警報時のブザー音圧の設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | ドア開/閉ブザー | ドア開/閉ブザーの設定を変更します。 |
| ウォーニング (セキュリティ) | ハーフロックブザー | ハーフロックブザーの設定を変更します。 |
| ウォーニング (ボディ) | キー抜き忘れウォーニング周期 | キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ボディ) | キー抜き忘れ音量 | キー抜き忘れ音量の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ボディ) | シートベルト警告 | シートベルト警告の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ボディ) | テール消し忘れウォーニング | ライト消し忘れ時の設定を変更します |
| ウォーニング (ボディ-サブ_D席J_B) | キー抜き忘れウォーニング周期 | キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ボディ-サブ_D席J_B) | キー抜き忘れ音量 | キー抜き忘れ音量の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ボディ-サブ_D席J_B) | シートベルト警告 | シートベルト警告の設定を変更します。 |
| ウォーニング (ボディ-サブ_D席J_B) | テール消し忘れウォーニング | ライト消し忘れ時の設定を変更します |
| ウォーニング (メーター) | キー抜き忘れウォーニング周期 | キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。 |
| ウォーニング (メーター) | キー抜き忘れ音量 | キー抜き忘れ音量の設定を変更します。 |
| ウォーニング (照合) | IG OFF忘れ警報 | IG OFF忘れ警報の設定を変更します。 |
| ウォーニング (照合) | エンジンSW切り忘れ警報 | エンジンSW切り忘れ警報の設定を変更します。 |
| ウォーニング (照合) | キーバッテリー残量低下警告 | キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------|--------------------|------------------------------|
| ウォーニング(照合) | キー持ち出し警報(Pレンジ) | キー持ち出し警報(Pレンジ)の設定を変更します。 |
| ウォーニング(照合) | キー持ち出し警報(P以外) | キー持ち出し警報(P以外)の設定を変更します。 |
| ウォーニング(照合) | キー持ち出し時のブザー回数 | キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。 |
| ウォーニング(照合) | キー置忘れ警報 | キー置忘れ警報の設定を変更します。 |
| エアコン(エアコン) | イニシャル内気設定 | |
| エアコン(エアコン) | エバポレーター制御 | エバポレーター制御の設定を変更します。 |
| エアコン(エアコン) | コンプAuto連動 | |
| エアコン(エアコン) | コンプレッサー/吸気デフォッガー作動 | コンプレッサー/吸気デフォッガー作動の設定を変更します。 |
| エアコン(エアコン) | スイングレジスタオートモード | |
| エアコン(エアコン) | ダンパモータイニシャライズ | ダンパモータイニシャライズの設定を変更します。 |
| エアコン(エアコン) | 外気温度表示 | 外気温度表示の設定を変更します。 |
| エアコン(エアコン) | 吸込口(P SW/ロック)連動設定 | 吸込口(P SW/ロック)連動の設定を変更します。 |
| エアコン(エアコン) | 設定温度シフト値 | 温度シフトの設定を変更します。 |
| エアコン(エアコン) | 排ガスセンサー感度シフト値 | 排ガスセンサー感度シフト値の設定を変更します。 |
| エアコン(ボディ) | ブレ空調起動操作 | ブレ空調起動操作の設定を変更します。 |
| エアコン(ボディ) | ブレ空調停止操作 | ブレ空調停止操作の設定を変更します。 |
| エアコン(リモートエンジンスターター) | エアコンモードスイッチ | エアコンモードスイッチの設定を変更します。 |
| エアコン(リモートエンジンスターター) | エアコン制御モード切替 | エアコンモードを変更します。 |
| エアコン(リモートエンジンスターター) | デフォッガーコントロール | デフォッガーコントロールの設定を変更します。 |
| エアコン(リモートエンジンスターター) | 暖機時間設定 | 暖機時間の設定を変更します。 |
| エアコン(リモートエンジンスターター) | 暖機時間設定(合計) | 暖機時間(合計)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | F rセンサー動作設定 | F rセンサー動作の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | F r作動センサ1(Rレンジ) | F r作動センサー(Rレンジ)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | F r作動センサ2(Rレンジ) | F r作動センサー(Rレンジ)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | F r作動センサ3(Rレンジ) | F r作動センサー(Rレンジ)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | F r作動センサー(Rレンジ) | F r作動センサー(Rレンジ)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | Nレンジ作動条件 | Nレンジ作動条件の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | R r作動センサ1(P/R以外) | R r作動センサー(P/R以外)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | R r作動センサ2(P/R以外) | R r作動センサー(P/R以外)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | R r作動センサー(P/R以外) | R r作動センサー(P/R以外)の設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | ソナーモード | ソナーモードの設定を変更します。 |
| クリアランスソナー(クリアランスソナー) | フロント距離センサー | フロント距離センサーの設定を変更します。 |
| コンライト(D席ドア) | 足元ランプ設定(D席) | 足元ランプ(D席)の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| コンライト (D席ドア) | 足元照明点灯時間 | 足元照明点灯時間の設定を変更します。 |
| コンライト (L席ミラー) | 足元ランプ設定 (P席) | 足元ランプ (P席) の設定を変更します。 |
| コンライト (P席ドア) | 足元ランプ設定 (P席) | 足元ランプ (P席) の設定を変更します。 |
| コンライト (R席ミラー) | 足元ランプ設定 (D席) | 足元ランプ (D席) の設定を変更します。 |
| コンライト (ゲートウェイ) | DRLファンクション | DRLファンクションの設定を変更します。 |
| コンライト (ゲートウェイ) | コンライト感度調整 | 感度の設定を変更します。 |
| コンライト (ゲートウェイ) | コンライト遅延時間 | 応答時間の設定を変更します。 |
| コンライト (ゲートウェイ) | ディスプレイ減光開始レベル | ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。 |
| コンライト (ゲートウェイ) | ディスプレイ減光復帰レベル | ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。 |
| コンライト (ゲートウェイ) | ライトオートOFF遅延時間 | ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。 |
| コンライト (ゲートウェイ) | 制御タイプ切替え | 制御タイプ切替えの設定を変更します。 |
| コンライト (セキュリティ) | コンライト感度調整 | 感度の設定を変更します。 |
| コンライト (セキュリティ) | コンライト遅延時間 | 応答時間の設定を変更します。 |
| コンライト (セキュリティ) | ライトオートOFF遅延時間 | ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。 |
| コンライト (セキュリティ) | ライトコントロールタイプ | ライトコントロールタイプの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | DRLファンクション | DRLファンクションの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | アンロック時クリアランスランプ点灯 | アンロック時クリアランスランプ点灯の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | オートマチックハイビーム | オートマチックハイビームの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | コンライト感度調整 | 感度の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | コンライト遅延時間 | 応答時間の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | ディスプレイ減光開始レベル | ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | ディスプレイ減光復帰レベル | ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | デイルイト機能 | デイルイト機能の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | フォローミーホーム点灯時間 | フォローミーホーム点灯時間の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | ライトオートOFF遅延時間 | ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | 制御タイプ切替え | 制御タイプ切替えの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディー) | 方向指示灯点滅数 | 方向指示灯点滅数の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディーサブ_D席J_B) | DRLファンクション | DRLファンクションの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディーサブ_D席J_B) | コンライト感度調整 | 感度の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディーサブ_D席J_B) | コンライト遅延時間 | 応答時間の設定を変更します。 |
| コンライト (ボディーサブ_D席J_B) | ディスプレイ減光開始レベル | ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディーサブ_D席J_B) | ディスプレイ減光復帰レベル | ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。 |
| コンライト (ボディーサブ_D席J_B) | ライトオートOFF遅延時間 | ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| コンライト (ボディーサブ_D席J_B) | 制御タイプ切替え | 制御タイプ切替えの設定を変更します。 |
| シート (D席シート) | スライド連動クッション長 | スライド連動クッション長の設定を変更します。 |
| シート (D席シート) | スライド連動ヘッドレスト | スライド連動ヘッドレストの設定を変更します。 |
| シート (D席シート) | ヘッドレスト制御 | ヘッドレスト制御の設定を変更します。 |
| シート (D席シート) | リターンアウェイ サイドサポート作動 | リターンアウェイ サイドサポート作動の設定を変更します。 |
| シート (D席シート) | リターンアウェイ ペルビス作動 | リターンアウェイ ペルビス作動の設定を変更します。 |
| シート (D席シート) | リターンアウェイ ランバー前後作動 | リターンアウェイ ランバー前後作動の設定を変更します。 |
| シート (D席シート) | 座席移動距離 | 座席移動距離の設定を変更します。 |
| シート (FLシートエアコン) | P席シート空調オート感度調整 | P席シート空調オート感度の設定を変更します。 |
| シート (FLシートエアコン) | P席速暖ヒータータイマー調整 | P席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。 |
| シート (FLシートエアコン) | P席速暖ヒーター機能 (IG連動) | P席速暖ヒーター (IG連動) の設定を変更します。 |
| シート (FRシートエアコン) | D席シート空調オート感度調整 | D席シート空調オート感度の設定を変更します。 |
| シート (FRシートエアコン) | D席速暖ヒータータイマー調整 | D席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。 |
| シート (FRシートエアコン) | D席速暖ヒーター機能 (IG連動) | D席速暖ヒーター (IG連動) の設定を変更します。 |
| シート (P席シート) | P席AUTO作動順序 | P席AUTO作動順序の設定を変更します。 |
| シート (P席シート) | RアンドAオットマン操作 | RアンドAオットマン操作の設定を変更します。 |
| シート (P席シート) | リターンアウェイ サイドサポート作動 | リターンアウェイ サイドサポート作動の設定を変更します。 |
| シート (P席シート) | リターンアウェイ ペルビス作動 | リターンアウェイ ペルビス作動の設定を変更します。 |
| シート (P席シート) | リターンアウェイ ランバー前後作動 | リターンアウェイ ランバー前後作動の設定を変更します。 |
| シート (P席シート) | リラックスP席上動作 | リラックス時P席前動作の設定を変更します。 |
| シート (RLシートエアコン) | RL席シート空調IG連動機能 | RL席シート空調IG連動機能の設定を変更します。 |
| シート (RLシートエアコン) | RL席シート空調オート感度調整 | RL席シート空調オート感度の設定を変更します。 |
| シート (RLシートエアコン) | RL席速暖ヒータータイマー調整 | RL席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。 |
| シート (RLシートエアコン) | RL席速暖ヒーター機能 (IG連動) | RL席速暖ヒーター (IG連動) の設定を変更します。 |
| シート (RLシートエアコン) | リアシート空調オート感度調整 | リアシート空調オート感度の設定を変更します。 |
| シート (RL席シート) | リターン時P席連動 | リターン時P席連動の設定を変更します。 |
| シート (RL席シート) | リターン時オットマン戻し量 | リターン時オットマン戻し量の設定を変更します。 |
| シート (RL席シート) | リラックス時P席前動作 | リラックス時P席前動作の設定を変更します。 |
| シート (RL席シート) | リラックス時オットマン上動作 | リラックス時オットマン上動作の設定を変更します。 |
| シート (RL席シート) | 助手席シートオートスイッチリターン機能 | 助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。 |
| シート (RRシートエアコン) | RR席シート空調IG連動機能 | RR席シート空調IG連動機能の設定を変更します。 |
| シート (RRシートエアコン) | RR席シート空調オート感度調整 | RR席シート空調オート感度の設定を変更します。 |
| シート (RRシートエアコン) | RR席速暖ヒーター機能 (IG連動) | RR席速暖ヒーター (IG連動) の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| シート (RRシートエアコン) | RR席速暖ヒートタイマー調整 | RR席速暖ヒートタイマーの設定を変更します。 |
| シート (RR席シート) | リターン時P席連動 | リターン時P席連動の設定を変更します。 |
| シート (RR席シート) | リターン時オットマン戻し量 | リターン時オットマン戻し量の設定を変更します。 |
| シート (RR席シート) | リラックス時P席前動作 | リラックス時P席前動作の設定を変更します。 |
| シート (RR席シート) | リラックス時オットマン上動作 | リラックス時オットマン上動作の設定を変更します。 |
| シート (RR席シート) | 助手席シートオートスイッチリターン機能 | 助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。 |
| シート (ボディー) | 降車時シート移動量 | 降車時シート移動量の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (セキュリティ) | スマートイグニッション | スマートイグニッションの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (セキュリティ) | スマートトランク | スマートトランクの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (セキュリティ) | トランクキー閉じ込み防止 | トランクキー閉じ込み防止の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (セキュリティ) | パーキング待ち時間 | パーキング待ち時間の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (セキュリティ) | 駐車時車外照合発信間隔 | 駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (ボディー) | メモリーコール作動ドア | メモリーコール作動ドアの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | PSD予約オープンタイミング調整 | PSD予約オープンタイミング調整の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | PSD予約オープン機能 | PSD予約オープン機能の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | エンジンスターートインジケーター | エンジンスターートインジケーターの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | キー検出 (トランク) | キー検出 (トランク) の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | スマートアンロックモード | |
| スマートエントリー__スタート (照合) | スマートイグニッション | スマートイグニッションの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | スマートガラスハッチ | スマートガラスハッチの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | スマートキャンセル | スマートキャンセルの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | スマートバックドア | スマートバックドアの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | ダブルドアアンロック設定 | ダブルドアアンロックの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | ダブルドアロック時間調整 | ダブルドアロック時間の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | トランクオープンモード | トランクオープンモードの設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | トランクキー閉じ込み防止 | トランクキー閉じ込み防止の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | 作動確認ブザー音量 | 作動確認ブザー音量の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | 駐車時車外照合発信間隔 | 駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | 駐車状態での待機時間 | 駐車状態での待機時間の設定を変更します。 |
| スマートエントリー__スタート (照合) | 連続スマートロック禁止 | |
| スライドルーフ | ドアキー連動オープン | ドアキー連動オープンの設定を変更します。 |
| スライドルーフ | ドアキー連動クローズ | ドアキー連動クローズの設定を変更します。 |
| スライドルーフ | ドアキー連動操作 | ドアキー連動操作の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| スライドルーフ | ドアハンドルロックボタン | ドアハンドルロックボタンの設定を変更します。 |
| スライドルーフ | フロント操作オート作動 | フロント操作オート作動の設定を変更します。 |
| スライドルーフ | リア操作オート作動 | リア操作オート作動の設定を変更します。 |
| スライドルーフ | ワイヤレスオープン | ワイヤレスオープンの設定を変更します。 |
| スライドルーフ | ワイヤレスクローズ | ワイヤレスクローズの設定を変更します。 |
| スライドルーフ | ワイヤレス作動方向 | ワイヤレス作動方向の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ゲートウェイ) | Passiveモード | Passiveモードの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ゲートウェイ) | アンサーバック | アンサーバックの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ゲートウェイ) | ガラス割れセンサーによる警報 | ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ゲートウェイ) | セキュリティインジケータ | ホーン警告の設定します。 |
| セキュリティ (ゲートウェイ) | ホーン警告 | メカキーでのセキュリティ解除の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ゲートウェイ) | 警告作動時間 | 警告作動時間の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ゲートウェイ) | 警告作動遅延時間 | 警告作動遅延時間の設定を変更します。 |
| セキュリティ (セキュリティ) | Passiveモード (セキュリティシステム) | Passiveモード (セキュリティシステム) の設定を変更します。 |
| セキュリティ (セキュリティ) | ガラス割れセンサーによる警報 | ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。 |
| セキュリティ (セキュリティ) | ホーン警告 | メカキーでのセキュリティ解除の設定を変更します。 |
| セキュリティ (セキュリティ) | メカニカルキーセキュリティ制御 | メカニカルキーセキュリティ制御の設定を変更します。 |
| セキュリティ (セキュリティ) | 警告作動遅延時間 | 警告作動遅延時間の設定を変更します。 |
| セキュリティ (セキュリティ) | 侵入センサー | 侵入センサーの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | Passiveモード | Passiveモードの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | Passiveモード (セキュリティシステム) | Passiveモード (セキュリティシステム) の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | アンサーバック | アンサーバックの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | ウィンドウオープン警告 | ウィンドウオープン警告の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | ガラス割れセンサーによる警報 | ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | スライドルーフオープン警告 | セキュリティインジケータの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | セキュリティインジケータ | ホーン警告の設定します。 |
| セキュリティ (ボディー) | ホーン警告 | メカキーでのセキュリティ解除の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | メカニカルキーセキュリティ制御 | メカニカルキーセキュリティ制御の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | 警告作動時間 | 警告作動時間の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | 警告作動遅延時間 | 警告作動遅延時間の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディー) | 窓開侵入センサー | 窓開侵入センサーの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディーサブ_D席J_B) | Passiveモード | Passiveモードの設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディーサブ_D席J_B) | アンサーバック | アンサーバックの設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| セキュリティ (ボディーサブ_D席J__B) | ガラス割れセンサーによる警報 | ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディーサブ_D席J__B) | セキュリティインジケータ | ホーン警告の設定します。 |
| セキュリティ (ボディーサブ_D席J__B) | ホーン警告 | メカキーでのセキュリティ解除の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディーサブ_D席J__B) | 警告作動時間 | 警告作動時間の設定を変更します。 |
| セキュリティ (ボディーサブ_D席J__B) | 警告作動遅延時間 | 警告作動遅延時間の設定を変更します。 |
| セキュリティ (照合) | Passiveモード (セキュリティシステム) | Passiveモード (セキュリティシステム) の設定を変更します。 |
| セキュリティ (照合) | ガラス割れセンサーによる警報 | ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。 |
| セキュリティ (照合) | キーエントリーアラームキャンセル | スライドルーフオープン警告の設定を変更します。 |
| セキュリティ (照合) | ホーン警告 | メカキーでのセキュリティ解除の設定を変更します。 |
| セキュリティ (照合) | 警告作動遅延時間 | 警告作動遅延時間の設定を変更します。 |
| その他 (D席シートSW) | タッチパネル応答時間調整 (マルチオペレーション) | タッチパネル応答時間調整 (マルチオペレーション) の設定を変更します。 |
| その他 (D席ドア) | リバース連動作動ミラー角度 (D席側) | リバース連動作動ミラー角度 (D席側) の設定を変更します。 |
| その他 (P席J__B) | リアサンシェードリバース降下機能 | リアサンシェードリバース降下機能の設定を変更します。 |
| その他 (P席J__B) | リアサンシェードリバース降下遅延時間 | リアサンシェードリバース降下遅延時間の設定を変更します。 |
| その他 (クリアランスソナー) | ICS SW状態記憶 | ICS SW状態記憶の設定を変更します。 |
| その他 (クリアランスソナー) | ICS機能 | ICSの設定を変更します。 |
| その他 (クリアランスソナー) | ICS停止目安距離 | ICS停止目安距離のを変更します。 |
| その他 (クリアランスソナー) | IPA障害物回避距離 | IPA障害物回避距離を変更します。 |
| その他 (クリアランスソナー) | IPA制御可能範囲 (縦列駐車) | IPA制御可能範囲 (縦列駐車) の設定を変更します。 |
| その他 (クリアランスソナー) | IPA制御可能範囲 (並列駐車) | IPA制御可能範囲 (並列駐車) の設定を変更します。 |
| その他 (クリアランスソナー) | RCTB機能 | RCTB機能の設定を変更します。 |
| その他 (ゲートウェイ) | リバース信号出力遅延時間 | リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。 |
| その他 (ボディー) | オートミラー格納復帰 | オートミラー格納復帰の設定を変更します。 |
| その他 (ボディー) | リアサンシェードリバース降下機能 | リアサンシェードリバース降下機能の設定を変更します。 |
| その他 (ボディー) | リアシェード遅延時間 | リアシェード遅延時間の設定を変更します。 |
| その他 (ボディー) | リバース信号出力遅延時間 | リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。 |
| その他 (ボディー) | リバース連動作動ミラー角度 | リバース連動作動ミラー角度の設定を変更します。 |
| その他 (ボディーサブ_D席J__B) | リバース信号出力遅延時間 | リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。 |
| その他 (リアJ__B) | リアサンシェードリバース降下遅延時間 | リアサンシェードリバース降下遅延時間の設定を変更します。 |
| その他 (リモートエンジンスターター) | エンジン回転数 (安定燃焼判定用) | エンジン回転数 (安定燃焼判定用) の設定を変更します。 |
| その他 (リモートエンジンスターター) | リモートエンジンスタート・ストップ設定 (トランクリッドオープン) | リモートエンジンスタート・ストップ (トランクリッドオープン) の設定を変更します。 |
| ディスプレイ (クリアランスソナー) | アプローチディスプレイOFF | アプローチディスプレイの設定を変更します。 |
| ディスプレイ (クリアランスソナー) | ディスプレイ表示1 | ディスプレイ表示を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------|------------------|---|
| ディスプレイ (クリアランスソナー) | ディスプレイ表示2 | ディスプレイ表示を変更します。 |
| ディスプレイ (クリアランスソナー) | ディスプレイモード | ディスプレイモードの設定を変更します。 |
| ディスプレイ (メーター) | 言語 | 言語の設定を行います。 |
| ドアロック (ゲートウェイ) | D席2回操作アンロック | 運転席2回操作アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ゲートウェイ) | D席開時アンロック | 運転席開時アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ゲートウェイ) | シフト・ブレーキ連動ドアロック | シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ゲートウェイ) | シフトブレーキ ロック | シフトブレーキロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ゲートウェイ) | シフト連動ドアアンロック | シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。 |
| ドアロック (ゲートウェイ) | シフト連動ドアロック | シフト連動ドアロックの設定変更をします。 |
| ドアロック (ゲートウェイ) | 車速オートロック | 車速オートロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (セキュリティ) | D席2回操作アンロック | 運転席2回操作アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (セキュリティ) | D席開時アンロック | 運転席開時アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (セキュリティ) | シフト連動ドアアンロック | シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。 |
| ドアロック (セキュリティ) | ダブルロック設定 | ダブルロック設定を変更します。 |
| ドアロック (セキュリティ) | 車速オートロック (1回) | 車速オートロック (1回) の設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディー) | D席2回操作アンロック | 運転席2回操作アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディー) | D席開時アンロック | 運転席開時アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディー) | キーエントリーアラームキャンセル | スライドルーフオープン警告の設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディー) | シフト・ブレーキ連動ドアロック | シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディー) | シフトブレーキ ロック | シフトブレーキロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディー) | シフト連動ドアアンロック | シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。 |
| ドアロック (ボディー) | シフト連動ドアロック | シフト連動ドアロックの設定変更をします。 |
| ドアロック (ボディー) | 車速オートロック | 車速オートロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディーサブ_D席J_B) | D席2回操作アンロック | 運転席2回操作アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディーサブ_D席J_B) | D席開時アンロック | 運転席開時アンロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディーサブ_D席J_B) | シフト・ブレーキ連動ドアロック | シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディーサブ_D席J_B) | シフトブレーキ ロック | シフトブレーキロックの設定を変更します。 |
| ドアロック (ボディーサブ_D席J_B) | シフト連動ドアアンロック | シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。 |
| ドアロック (ボディーサブ_D席J_B) | シフト連動ドアロック | シフト連動ドアロックの設定変更をします。 |
| ドアロック (ボディーサブ_D席J_B) | 車速オートロック | 車速オートロックの設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (D席ドア) | D席オートDOWN作動 | D席オートDOWNの設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (D席ドア) | D席オートUP作動 | D席オートUPの設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (P席ドア) | D席リモートP席オートUP作動 | 運転席のリモート操作で助手席のパワーウィンドウをオートUP作動させる設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|---------------------------|-------------------------|---|
| パワーウィンドウ (P席ドア) | P席オートUP作動 | 助手席パワーウィンドウオートUP作動の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (RL席ドア) | D席リモートRL席オートUP作動 | 運転席のリモート操作でRL席のパワーウィンドウをオートUP作動させる設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (RL席ドア) | RL席オートUP作動 | RL席パワーウィンドウオートUP作動の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (RR席ドア) | D席リモートRR席オートUP作動 | 運転席のリモート操作でRR席のパワーウィンドウをオートUP作動させる設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (RR席ドア) | RR席オートUP作動 | RR席パワーウィンドウオートUP作動の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ゲートウェイ) | ドアキー連動P/Wアップ | ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ゲートウェイ) | ドアキー連動P/Wダウン | ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ゲートウェイ) | ワイヤレス連動P/Wアップ | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ゲートウェイ) | ワイヤレス連動P/Wダウン | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (セキュリティ) | ドアトリガー P/W 制御 | ドアトリガーパワーウィンドウ制御の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (バックドア) | ドアキー連動バックドアP/W アップ | ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (バックドア) | ドアキー連動バックドアP/W ダウン | ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディー) | P/W全閉機能 | パワーウィンドウ全閉機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディー) | ドアキー連動P/Wアップ | ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディー) | ドアキー連動P/Wダウン | ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディー) | ワイヤレス連動P/Wアップ | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディー) | ワイヤレス連動P/Wアップ/スマート | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ/スマート機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディー) | ワイヤレス連動P/Wダウン | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディーサブ_D席J_B) | ドアキー連動P/Wアップ | ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディーサブ_D席J_B) | ドアキー連動P/Wダウン | ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディーサブ_D席J_B) | ワイヤレス連動P/Wアップ | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (ボディーサブ_D席J_B) | ワイヤレス連動P/Wダウン | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (マスターSW) | ドアキー連動P/Wアップ | ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (マスターSW) | ドアキー連動P/Wダウン | ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (マスターSW) | ワイヤレス連動P/Wアップ | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (マスターSW) | ワイヤレス連動P/Wアップ/スマート | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ/スマート機能の設定を変更します。 |
| パワーウィンドウ (マスターSW) | ワイヤレス連動P/Wダウン | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RLドア) | RL_SW作動条件 | RL_SW作動条件の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RLドア) | RL作動中ブザー | RL作動中ブザーの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RLドア) | パワースライドドアブザー音量 (RL) | パワースライドドアブザー音量 (RL) の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RLドア) | ワイヤレスRLオープン | ワイヤレスRLの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RLドア) | ワイヤレスSW RL作動設定 | ワイヤレスSW RL作動の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RLドア) | ワンタッチオープン/クローズSW RL作動設定 | ワンタッチオープン/クローズSW RL作動の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| パワーバックドア_パワースライドドア (RRドア) | RR_SW作動条件 | RR_SW作動条件の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RRドア) | RR作動中ブザー | RR作動中ブザーの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RRドア) | パワースライドドアブザー音量 (RR) | パワースライドドアブザー音量 (RR) の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RRドア) | ワイヤレスRRオープン | ワイヤレスRRの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RRドア) | ワイヤレスSW RR作動設定 | ワイヤレスSW RR作動の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (RRドア) | ワンタッチオープン/クローズSW RR作動設定 | ワンタッチオープン/クローズSW RR作動の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | PBDオープンアシスト | PBDオープンアシストの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | PBDクローズアシスト | PBDクローズアシストの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | PBDスイッチ作動 | PBDスイッチ作動の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | PBD作動確認ブザー音圧 | PBD作動確認ブザー音圧の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | PBD作動中ブザー | PBD作動中ブザーの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | スマートバックドアパワーウィンドウON時間 | スマートバックドアパワーウィンドウON時間の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | スマートバックドアパワーウィンドウアップ | スマートバックドアパワーウィンドウアップの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | スマートバックドアパワーウィンドウダウン | スマートバックドアパワーウィンドウダウンの設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | バックドアパワーウィンドウアップ (半開き時) | バックドアパワーウィンドウアップ (半開き時) の設定を変更します。 |
| パワーバックドア_パワースライドドア (バックドア) | ワイヤレスPBDオープン | ワイヤレスPBDの設定を変更します。 |
| メタルトップ | クリソナ連動機能 | クリソナ連動の設定を変更します。 |
| メタルトップ | フラッシュリレー音出力 | フラッシュリレー音出力の設定を変更します。 |
| メタルトップ | メタルトップ作動速度 | メタルトップ作動速度の設定を変更します。 |
| メタルトップ | 作動条件 | 作動条件の設定を変更します。 |
| ユニット (メーター) | ユニット一帯 | ユニット一帯の設定を変更します。 |
| ワイパー (ゲートウェイ) | ウォッシャー液だれ防止機能 | ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。 |
| ワイパー (ゲートウェイ) | リバース連動リアワイパー | リバース連動リアワイパーの設定を変更します。 |
| ワイパー (ゲートウェイ) | ワイパーLO時の停車間欠 | ワイパーLO時の停車間欠の設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | ウォッシャー液だれ防止機能 | ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | リアウォッシャー液だれ防止機能 | リアウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | リアウォッシャー連動機能 | リアウォッシャー連動機能の設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | リアワイパーLO時の停車間欠 | リアワイパーLO時の停車間欠の設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | リアワイパーインターバルスピード | リアワイパーインターバルスピードの設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | リアワイパースピード | リアワイパースピードの設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | リアワイパー戻りスピード | リアワイパー戻りスピードの設定を変更します。 |
| ワイパー (バックドア) | リバース連動リアワイパー | リバース連動リアワイパーの設定を変更します。 |
| ワイパー (ボディ) | ウォッシャー液だれ防止機能 | ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ワイパー (ボディー) | リバース連動リアワイパー | リバース連動リアワイパーの設定を変更します。 |
| ワイパー (ボディー) | ワイパーLO時の停車間欠 | ワイパーLO時の停車間欠の設定を変更します。 |
| ワイパー (ボディーサブ_D席J_B) | ウォッシャー液だれ防止機能 | ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。 |
| ワイパー (ボディーサブ_D席J_B) | リバース連動リアワイパー | リバース連動リアワイパーの設定を変更します。 |
| ワイパー (ボディーサブ_D席J_B) | ワイパーLO時の停車間欠 | ワイパーLO時の停車間欠の設定を変更します。 |
| ワイパー (ワイパー) | アングルモード | アングルモードの設定を変更します。 |
| ワイパー (ワイパー) | ウォッシャー液だれ防止機能 | ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。 |
| ワイパー (ワイパー) | ウォッシャー液だれ防止機能時間 | ウォッシャー液だれ防止機能時間の設定を変更します。 |
| ワイパー (ワイパー) | ワイパーLO時の停車間欠 | ワイパーLO時の停車間欠の設定を変更します。 |
| ワイパー (ワイパー) | ワイパースピード | ワイパーのスピードの設定を変更します。 |
| ワイパー (ワイパー) | 雨滴感知式オートワイパー | 雨滴感知式オートワイパーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | 2オペレーションロック解除 | 2オペレーションロック解除の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | アンロック時の室内照明・足元照明 | アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | オートロック時間 | オートロック時間の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | カーファインダー機能 | カーファインダー機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | キーレスアンサーバック | キーレスアンサーバックの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | トランクオープナー | トランクオープナーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | パニックアラーム機能 | パニックアラーム機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択 | ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | ワイヤレスメインSW | ワイヤレスメインSWの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | 作動確認ブザー | 作動確認ブザーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | 作動確認ブザー音量 | 作動確認ブザー音量の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ゲートウェイ) | 半ドアウォーニング | 半ドアウォーニングの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | 2オペレーションロック解除 | 2オペレーションロック解除の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | オートロック遅延時間 | オートロックを遅らせて実施する時間の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | キーレスアンサーバック | キーレスアンサーバックの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | トランクオープナー | トランクオープナーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | パニックアラーム機能 | パニックアラーム機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | ワイヤレスオートロック | ワイヤレスオートロックの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | ワイヤレスメインSW | ワイヤレスメインSWの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | ワイヤレス連動P/Wアップ | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | ワイヤレス連動P/Wダウン | ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (セキュリティー) | 作動確認ブザー音量 | 作動確認ブザー音量の設定を変更します。 |

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2022.02)

| システム | 項目名 | 説明 |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ワイヤレスドアロック (セキュリティ) | 半ドアウォーニング | 半ドアウォーニングの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | 2オペレーションロック解除 | 2オペレーションロック解除の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | アンロック時室内照明・足元照明 | アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | オートロック時間 | オートロック時間の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | カーファインダー機能 | カーファインダー機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | キーレスアンサーバック | キーレスアンサーバックの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | トランクオープナー | トランクオープナーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | パニックアラーム機能 | パニックアラーム機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | ワイヤレスウィンドウブザー | ワイヤレスウィンドウブザーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | ワイヤレスオートロック | ワイヤレスオートロックの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択 | ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | ワイヤレスメインSW | ワイヤレスメインSWの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | 作動確認ブザー | 作動確認ブザーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | 作動確認ブザー音量 | 作動確認ブザー音量の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディ) | 半ドアウォーニング | 半ドアウォーニングの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | 2オペレーションロック解除 | 2オペレーションロック解除の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | アンロック時室内照明・足元照明 | アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | オートロック時間 | オートロック時間の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | カーファインダー機能 | カーファインダー機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | キーレスアンサーバック | キーレスアンサーバックの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | トランクオープナー | トランクオープナーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | パニックアラーム機能 | パニックアラーム機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択 | ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | ワイヤレスメインSW | ワイヤレスメインSWの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | 作動確認ブザー | 作動確認ブザーの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | 作動確認ブザー音量 | 作動確認ブザー音量の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (ボディサブ_D席J_B) | 半ドアウォーニング | 半ドアウォーニングの設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (照合) | パニックアラーム機能 | パニックアラーム機能の設定を変更します。 |
| ワイヤレスドアロック (照合) | 作動確認ブザー音量 | 作動確認ブザー音量の設定を変更します。 |