

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022.10)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSセーフティーランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アンチロックブレーキシステム (ABS) セーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASR/ESPセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASR/TCランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASR/TCプラスボタンランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASRボタンLED
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EBDセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EBDセーフティーランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EBD警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電子制御制動力配分装置 (EBD) セーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPB警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPB機能ランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPBスイッチランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESCセーフティーランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESC/ASRセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダーセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダーセーフティーランプ/メッセージ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (フロント左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (フロント右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (フロント右)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	吸気バルブ (リア左)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (リア左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	吸気バルブ (リア右)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (リア右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (フロント左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (フロント右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (リア左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (リア右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	パイロットバルブ1作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	パイロットバルブ2作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブライミングバルブ1作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブライミングバルブ2作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	再循環ポンプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	再循環ポンプ作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スタックテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	VDC/ASR/TC警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	VDC警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	サーキュレーションモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム)	セーフティーリレー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (パイロット) 1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (パイロット) 2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (プライマリー) 1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (プライマリー) 2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダー警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ドレーンバルブ

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ドレーンバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ドレーンバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ドレーンバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ロードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	警告灯
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイド
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ (偶数ギア)
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ (奇数ギア)
AT (オートマチックトランスミッション)	係合ソレノイドバルブ (1速/4速/5速/6速)
AT (オートマチックトランスミッション)	係合ソレノイドバルブ (3速/2速/バック)
AT (オートマチックトランスミッション)	レンジセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	シフトロックリモートアクティベーション (ON/OFF構成部品)
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ1
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ2
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ3
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ4
AT (オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ5
AT (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS1 (ON/OFF構成部品)
AT (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS2 (ON/OFF構成部品)
AT (オートマチックトランスミッション)	スタートアップイネーブルリレー
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドA
AT (オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドB
AT (オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	シートベルト警告灯
AT (オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド3
AT (オートマチックトランスミッション)	ソレノイドバルブ選択
AT (オートマチックトランスミッション)	ポンプモーター
AT (オートマチックトランスミッション)	リアサイドエアバッグ表示灯
AT (オートマチックトランスミッション)	レバーリリースソレノイド
AT (オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
AT (オートマチックトランスミッション)	奇数ギアセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	偶数ギアセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	係合ギア開放ソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	警告音
AT (オートマチックトランスミッション)	警告音 (ブザー)
AT (オートマチックトランスミッション)	警告灯
AT (オートマチックトランスミッション)	高速ギアセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯
AT (オートマチックトランスミッション)	低速ギアセレクターソレノイドバルブ
AT (オートマチックトランスミッション)	油圧コントロールソレノイド
イモビライザー	アンテナ電源
イモビライザー	冗長イグニッションRun/Startフィード出力
イモビライザー	TPMSジェネリック異常モニタリングランプ

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
イモビライザー	アンダーインフレーションモニタリングランプ
インストルメント	A B S 異常表示
インストルメント	A B S ランプ
インストルメント	A B S システム異常警告灯
インストルメント	A B S 警告灯
インストルメント	ヘッドライト調整チェック
インストルメント	エアバッグ表示灯
インストルメント	エアバッグ異常表示
インストルメント	エアバッグ警告灯
インストルメント	エアバッグランプ
インストルメント	オルタネーター異常ランプ
インストルメント	A S R ボタン L E D
インストルメント	A T 警告灯
インストルメント	オートチェック
インストルメント	オートマチックギアボックス警告灯
インストルメント	オートマチックハイビーム
インストルメント	燃料補助タンク
インストルメント	バックグラウンドライト (L C D)
インストルメント	バーグラフ
インストルメント	バッテリー/アクチュエーターランプ
インストルメント	バッテリー/オルタネーター警告灯
インストルメント	ブレーキランプ警告灯
インストルメント	ブレーキパッド摩耗インジケーター
インストルメント	ブレーキシステム異常表示
インストルメント	ブザー
インストルメント	クラスターライト
インストルメント	コールドスタートランプ
インストルメント	冷却水温段階インジケーター
インストルメント	冷却水温インジケーター
インストルメント	冷却温度インジケーター
インストルメント	クルーズコントロールランプ
インストルメント	ディミンググラフィック
インストルメント	ディミングディスプレイ
インストルメント	ディスプレイ
インストルメント	ディスプレイモジュール
インストルメント	ディスプレイ奇数/偶数セグメント
インストルメント	ディスプレイON/OFF
インストルメント	ディスプレイテスト (偶数セグメント)
インストルメント	ディスプレイテスト (奇数セグメント)
インストルメント	ドア開ランプ
インストルメント	ドア開警告灯
インストルメント	運転席側シートベルト
インストルメント	E B D / ブレーキ警告灯
インストルメント	E - l o c k e r 警告ランプ
インストルメント	エンジン温度過上昇ランプ
インストルメント	エンジン回転数クラスター
インストルメント	エンジン水温加熱
インストルメント	E O B D & エンジンシステム故障ランプ
インストルメント	E O B D 異常表示
インストルメント	E P B 異常表示

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
インストルメント	E S P故障ランプ
インストルメント	E C Sマタハヒルホルダーシステム異常表示
インストルメント	E C Sシステム停止
インストルメント	E S P警告灯
インストルメント	外部ランプ故障警告インジケータールンプ
インストルメント	F i a t D T Cランプ
インストルメント	フレックス燃料リザーブ表示
インストルメント	フォグランプ
インストルメント	前方衝突警報O F F
インストルメント	フロントフォグランプ警告灯
インストルメント	フロントフォグランプ
インストルメント	フロントフォグライトランプ
インストルメント	燃料噴射システムM I L
インストルメント	燃料レベル段階インジケータールンプ
インストルメント	燃料レベル低イ
インストルメント	燃料タンクリザーブ警告灯
インストルメント	一般的ナ故障警告インジケータールンプ
インストルメント	ジェネリック警告灯
インストルメント	グローブラグ表示/コールドスタート禁止
インストルメント	グローブラグ警告灯
インストルメント	ヘッドライトレベル調整
インストルメント	加熱コールドスタートシステムインジケータールンプ
インストルメント	ヒーター付フロントガラス警告灯
インストルメント	ハイビームヘッドライト表示
インストルメント	ハイビームランプ
インストルメント	ハイビーム警告灯
インストルメント	噴射制御ランプ
インストルメント	インストルメントパネル照明
インストルメント	L C Dディスプレイバックライト
インストルメント	L C D照明
インストルメント	L D W (車線逸脱警告)
インストルメント	左側ハザードランプ警告灯
インストルメント	ターンライトインジケータールンプ (左)
インストルメント	左ターンシグナルランプ表示
インストルメント	ドアロック
インストルメント	低燃料レベルランプ
インストルメント	最大エンジン冷却温度ランプ
インストルメント	M I L 警告灯
インストルメント	最小エンジンオイルプレッシャーランプ
インストルメント	オドメーター
インストルメント	オイルレベルインジケータールンプ (搭載シテイル場合)
インストルメント	油圧警告灯
インストルメント	パーキングブレーキランプ
インストルメント	パーキングブレーキ/ブレーキフルードレベル/E B D 警告灯
インストルメント	パーキングランプコントロール&インジケータールンプ
インストルメント	パーキングシステム使用不可
インストルメント	助手席側エアバッグO F F 警告灯
インストルメント	ポジションランプ表示
インストルメント	ポジションランプ警告灯
インストルメント	パワーステアリング異常表示

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
インストルメント	プログラムサレタメンテナンス
インストルメント	リアデフォグガーLED
インストルメント	リアフォグランプ
インストルメント	リアフォグライトランプ
インストルメント	リアフォグランプ警告灯
インストルメント	リアウィンドウデフロスターランプ
インストルメント	右側ハザー ドランプ警告灯
インストルメント	ターンライトインジケータ (右)
インストルメント	右ターンシグナルランプ表示
インストルメント	エンジン回転数
インストルメント	回転数段階インジケータ
インストルメント	シートベルト未装着ランプ
インストルメント	シートベルト未装着警告サイクル
インストルメント	シートベルト警告灯
インストルメント	セルフテスト
インストルメント	速度制限ランプ
インストルメント	スピードメータ段階インジケータ
インストルメント	スタート&ストップ作動
インストルメント	STOP/START 警告灯
インストルメント	F i a t CODEシステム警告灯
インストルメント	タイヤ空気圧警告灯
インストルメント	TPMS
インストルメント	トラクションコントロール (TCS) 制御ランプ
インストルメント	ターンシグナルインジケータ
インストルメント	ドアアンロック
インストルメント	値リセット
インストルメント	VDC/ASR/TC警告灯
インストルメント	VDC警告灯
インストルメント	車両保護システム異常ランプ (イモバイザー)
インストルメント	車速クラスター
インストルメント	インジェクションシステム異常警告灯
インストルメント	警告灯 (ドア開)
インストルメント	燃料内水侵入警告灯
インストルメント	イモバイザー警告灯
インストルメント	エンジン油温計
インストルメント	グローブボックスコントロールランプ
インストルメント	ステアリング警告灯
インストルメント	スピードメータ
インストルメント	ダッシュボードイルミネーション
インストルメント	ダッシュボードチェック
インストルメント	ダッシュボードボタンイルミネーション
インストルメント	ダッシュボード警告音 (ブザー)
インストルメント	チェックランプ
インストルメント	ディスプレイテスト
インストルメント	ドアロック
インストルメント	ドア開閉警告灯
インストルメント	パーキングランプ
インストルメント	パーキングランプ/MIL警告灯
インストルメント	ヒーター付キリアガラス
インストルメント	ヒルホルダー警告灯

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
インストルメント	ブレーキパッド摩耗警告灯
インストルメント	ブレーキ警告灯
インストルメント	フロントインテリアランプ
インストルメント	ヘッドライトアクチュエーター
インストルメント	マトリックスディスプレイテスト
インストルメント	リアガラスヒーターLED
インストルメント	リアガラスヒーター表示灯
インストルメント	ロービーム
インストルメント	ロービーム警告灯
インストルメント	右側ターンシグナルランプ
インストルメント	回転数カウンター
インストルメント	警告音 (ブザー)
インストルメント	警告灯
インストルメント	左側ターンシグナルランプ
インストルメント	充電警告灯
インストルメント	電動パワーステアリング警告灯
インストルメント	燃料フィルター内水検出ランプ
インストルメント	燃料計
インストルメント	燃料残量警告灯
インストルメント	燃料水抜き警告灯 (対応車両ノミ)
インストルメント	微粒子フィルターランプ
インストルメント	油温警告灯
エアコン	エアコン要求
エアコン	補助ヒーター (PTC)
エアコン	補助ヒーターリレー1
エアコン	補助ヒーターリレー2
エアコン	エア配分モーター
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター#1
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター#2
エアコン	エアミックスモーター
エアコン	エアミキサーアクチュエーター
エアコン	エアミキサーモーター
エアコン	エアモードモーター
エアコン	内気循環モーター
エアコン	ブロワコントロール
エアコン	ブロワーモーター
エアコン	ボタンLED
エアコン	ボタンシンボルバックランプPWMデューティー
エアコン	コンディショナー有効要求
エアコン	コントロールボタンLED
エアコン	ディスプレイ (LCD) バックライトイルミネーション
エアコン	外部コントロール気筒休止エンジン
エアコン	LCDディスプレイ全セグメントイルミネーション/全セグメントイルミネーション表示
エアコン	車内温度センサーマイクロブロー
エアコン	内部ブロワコントロール
エアコン	キーバックグラウンドイルミネーション
エアコン	キーLED
エアコン	キーLED PWMデューティー
エアコン	キーシンボルバックランプPWMデューティー

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
エアコン	LCDバックランプPWMデューティ
エアコン	LCDバックライトp emデューティ
エアコン	LCDディスプレイバックライト
エアコン	LCDシンボル
エアコン	エアーミックスモーター (左)
エアコン	PTCハイパワー (リレー)
エアコン	PTCローパワー (リレー)
エアコン	再循環モーター
エアコン	エアーミックスモーター (右)
エアコン	エアコンコンプレッサーリレー
エアコン	システムLED
エアコン	ディスプレイ照度
エアコン	フロントガラスフラップアクチュエーター
エアコン	マトリックスディスプレイテスト
エアコン	リアディストリビューションアクチュエーター
エアコン	リアミキサーアクチュエーター
エアコン	リレー1 (補助ヒーター)
エアコン	リレー2 (補助ヒーター)
エアコン	右側ディストリビューションモーター
エアコン	右側ミキシングアクチュエーター
エアコン	空気再循環アクチュエーター
エアコン	左側ディストリビューションモーター
エアコン	左側ミキシングアクチュエーター
エアコン	足元/ベントフラップアクチュエーター
エアコン	電動ファンコントロール
エアコン	補助ヒーター
エアバッグ	シートベルト警告灯
エアバッグ	リアサイドエアバッグ表示灯
エアバッグ	警告灯
エアバッグ	助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯
エンジン	3番ピストンOFF (装備車ノミ)
エンジン	A/Cリレー
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー
エンジン	A/Cリレーコマンド
エンジン	A/Cリリースコマンド
エンジン	コールドスタート作動 (バルブ/ポンプ)
エンジン	補助ヒーター (PTC)
エンジン	エアコンリレーコマンド
エンジン	スロットルポテンショメーター用自動学習
エンジン	補助ウォーターポンプコマンド
エンジン	ブローバイヒーターリレーコマンド
エンジン	ブローバイヒーターリレー制御
エンジン	キャニスターバルブクリーニング
エンジン	CNGインジェクター (シリンダー1)
エンジン	CNGインジェクター (シリンダー2)
エンジン	CNGインジェクターリレーコマンド
エンジン	CNGバルブリレーコマンド
エンジン	コールドスタートポンプ作動
エンジン	コマンド (コイル1)
エンジン	コマンド (コイル2)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
エンジン	コマンド (コイル3)
エンジン	コマンド (コイル4)
エンジン	クーラントポンプアフターランコマンド
エンジン	クーリングファン1コマンド
エンジン	クーリングファン2コマンド
エンジン	クルーズコントロールランプコマンド
エンジン	U n i A i rバルブコマンド (シリンダー1)
エンジン	U n i A i rバルブコマンド (シリンダー2)
エンジン	U n i A i rバルブコマンド (シリンダー3)
エンジン	U n i A i rバルブコマンド (シリンダー4)
エンジン	D P Fランプコマンド
エンジン	下流ラムダプローブヒーター
エンジン	下流ラムダプローブヒーターコマンド
エンジン	ダンパバルブコマンド
エンジン	E G Rクーラーバイパスコマンド
エンジン	E G Rソレノイドバルブ
エンジン	E G R高圧バルブテスト
エンジン	E G R低圧バルブテスト
エンジン	E G Rエキステンジャーエキスクリュージョンバルブ
エンジン	電動V G Tアクチュエーターテスト
エンジン	エンジン冷却水ランプ
エンジン	エンジン油圧ランプコマンド
エンジン	エンジンオーバーヒート警告灯
エンジン	エンジンシャットオフソレノイドバルブ
エンジン	エンジンサスペンションコントロール
エンジン	エンジン水温加熱ランプコマンド
エンジン	ファン (1 速)
エンジン	ファン (2 速)
エンジン	ファン1
エンジン	ファン2
エンジン	ファンクーリング作動 (ファンコマンド1)
エンジン	ファンクーリング作動 (ファンコマンド2)
エンジン	F a n 1
エンジン	F a n 2
エンジン	ファーストアイドルアクチュエーター
エンジン	スパイライト異常
エンジン	流量修正スロットルソレノイドバルブ
エンジン	フローシャッターバルブ
エンジン	フューエルフィルターヒーターコマンド
エンジン	燃料ポンプリレーコマンド
エンジン	フューエルポンプリリースコマンド
エンジン	フューエルポンプリリース (低圧)
エンジン	ガスインジェクター1
エンジン	ガスインジェクター2
エンジン	ガスインジェクター3
エンジン	ガスインジェクター4
エンジン	G A Sインジェクターリレー
エンジン	G A Sソレノイドバルブリレー
エンジン	グローランプコマンド
エンジン	グロープラグコマンド

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
エンジン	グローブラグヒーティングテスト
エンジン	ラムダプロブヒーター1
エンジン	ラムダプロブヒーター2
エンジン	高圧EGRバルブテスト
エンジン	アイドルアクチュエーター/ステップモーター
エンジン	イグニッションコイル
エンジン	A/Fアルコール強制
エンジン	学習A/F強制
エンジン	噴射量減少S. V.
エンジン	噴射量増加S. V.
エンジン	噴射時期アクチュエーター
エンジン	インジェクター1&2 コイルコマンド
エンジン	インジェクター1 コイルコマンド
エンジン	インジェクター1コマンド
エンジン	インジェクター2 コイルコマンド
エンジン	インジェクター2コマンド
エンジン	インジェクター3&4 コイルコマンド
エンジン	インジェクター3 コイルコマンド
エンジン	インジェクター3コマンド
エンジン	インジェクター4 コイルコマンド
エンジン	インジェクター4コマンド
エンジン	インジェクター5
エンジン	インジェクター6
エンジン	インジェクターコマンド1
エンジン	インジェクターコマンド2
エンジン	インジェクターコマンド3
エンジン	インジェクターコマンド4
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー1)コマンド
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー2)コマンド
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー3)コマンド
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー4)コマンド
エンジン	ラムダプロブヒーター(1)
エンジン	ラムダプロブヒーター(2)
エンジン	ラムダセンサーヒーター
エンジン	DPFランプ
エンジン	燃料要求ランプ(ボタン)
エンジン	A/F_アルコール強制
エンジン	A/F_ガソリン強制
エンジン	低圧EGRバルブテスト
エンジン	LPGインジェクターリレーコマンド
エンジン	LPGタンク/レギュレーターバルブリレーコマンド
エンジン	LPG/ガソリン燃料モード要求ランプ(ボタン)コマンド
エンジン	潤滑油圧ランプ
エンジン	MILコマンド
エンジン	異常警告灯(MIL)コマンド
エンジン	MIL
エンジン	MILランプコマンド
エンジン	電動スロットル自己学習コマンド
エンジン	M-PROPコマンド
エンジン	Mpropコマンド(高圧)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022.10)

システム	項目名
エンジン	O2センサーヒーター (B1S1)
エンジン	O2センサーヒーター (B1S2)
エンジン	OBDバイパスエレクトロバルブコマンド
エンジン	油圧ランプ
エンジン	PDAバルブ
エンジン	ガソリンインジェクターリレー
エンジン	プレヒートランプ
エンジン	キャニスターパーズバルブコマンド
エンジン	第2エレクトロベンチレーター (エアコンアリ)
エンジン	電動ファン (1速) リレー
エンジン	スロットルボディ自己学習作動
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプ
エンジン	スポーツモードインジケータランプ
エンジン	温度警告ランプ
エンジン	サーモスタットコマンド
エンジン	スロットルテスト
エンジン	スロットルバルブアクチュエーターコマンド
エンジン	スロットルバルブテスト
エンジン	ターボチャージャー圧力アクチュエーターコマンド
エンジン	U n i A i rアクチュエーターエレクトロバルブ (シリンダー1)
エンジン	U n i A i rアクチュエーターエレクトロバルブ (シリンダー2)
エンジン	U n i A i rアクチュエーターエレクトロバルブ (シリンダー3)
エンジン	U n i A i rアクチュエーターエレクトロバルブ (シリンダー4)
エンジン	上流ラムダプローブヒーター
エンジン	上流ラムダプローブヒーターコマンド
エンジン	バルブ: マルチエアシステム作動 (シリンダー1)
エンジン	バルブ: マルチエアシステム作動 (シリンダー2)
エンジン	バルブ: マルチエアシステム作動 (シリンダー3)
エンジン	バルブ: マルチエアシステム作動 (シリンダー4)
エンジン	キャニスターパーズバルブ
エンジン	可変バルブタイミング (VVT) コマンド
エンジン	可変容量オイルポンプコマンド
エンジン	可変スワールアクチュエーター閉コマンド
エンジン	V I Sリレー
エンジン	VVTバルブコマンド-可変バルブタイミング
エンジン	VVT (フェーズバリエーター)
エンジン	ウェストゲートソレノイドバルブ
エンジン	ウェストゲートバルブコマンド
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプコマンド
エンジン	冷却水オーバーヒートランプ
エンジン	アイドルアクチュエーター
エンジン	インジェクター1
エンジン	インジェクター2
エンジン	インジェクター3
エンジン	インジェクター4
エンジン	インジェクター5 (6気筒エンジン)
エンジン	インジェクター6 (6気筒エンジン)
エンジン	ウェストゲートソレノイドバルブ
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エバポレーターコントロールバルブ

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
エンジン	クルーズコントロールランプ
エンジン	グロープラグコントロールランプ
エンジン	グロープラグリレー
エンジン	コイル1
エンジン	コイル2
エンジン	コイル3
エンジン	コイル4
エンジン	ターボバキュームバルブ
エンジン	バリアブルカムシャフトタイミングリレー
エンジン	ファン1速
エンジン	ファン2速
エンジン	ファン3速
エンジン	ブーストコントロールソレノイド
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	プレートヒーターリレー (装備車ノミ)
エンジン	ラムダ1ヒーター (触媒後)
エンジン	ラムダ1ヒーター (触媒前)
エンジン	ラムダ2ヒーター (触媒後)
エンジン	ラムダ2ヒーター (触媒前)
エンジン	回転数カウンター
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ (シャッターバルブ)
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ (修正流量)
エンジン	警告灯
エンジン	高圧燃料レギュレーター
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	燃圧レギュレーター
エンジン	燃料フィルターヒーターリレー
エンジン	微粒子フィルターランプ
エンジン	油圧インジケーター
エンジン	油圧警告灯
エンジン	油温警告灯
エンターテインメント	作動メニューコントロール
エンターテインメント	ラジオボリューム
エンターテインメント	シーク状態
エンターテインメント	シーク状態 (AM/FMチューナー)
エンターテインメント	ビデオ入力設定
パワーステアリング	シティーユーザー無効/有効表示
パワーステアリング	アイドル回転数増大 (1242 16Vノミ)
パワーステアリング	警告灯
ブート	リアドアタンイルミネーション
ブート	リア左ウィンドウ: 下
ブート	リア左ウィンドウ: 上
ブート	リア右ウィンドウ: 下
ブート	リア右ウィンドウ: 上
ブート	デッドロックOFF
ブート	デッドロックON
ブート	パドルランプ
ブート	リアキーランプ
ブート	リアドアアンロック

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
ブート	リアドアロック
ブート	リア右ウィンドウ
ブート	リア右ウィンドウDOWN
ブート	リア右ウィンドウUP
ブート	リア左ウィンドウ
ブート	リア左ウィンドウDOWN
ブート	リア左ウィンドウUP
ヘッドランプ (右)	ヘッドライトアクチュエーター (HIGH)
ヘッドランプ (右)	ヘッドライトアクチュエーター (LOW)
ヘッドランプ (右)	ヘッドライトアクチュエーター (MIDDLE)
ヘッドランプ (左)	ヘッドライトアクチュエーター (HIGH)
ヘッドランプ (左)	ヘッドライトアクチュエーター (LOW)
ヘッドランプ (左)	ヘッドライトアクチュエーター (MIDDLE)
ボディー	ABS警告灯 (CAN)
ボディー	アンビエントディミングコマンド
ボディー	アブローチランプコマンド (左/右)
ボディー	ASB (補助スイッチバンク) バックライトLED
ボディー	バックグラウンドライト
ボディー	バックアップランプコマンド
ボディー	トランク開
ボディー	ブレーキランプ
ボディー	ブレーキランプコマンド
ボディー	カーゴランプ
ボディー	シーリングライトイルミネーション (フロント中央)
ボディー	シーリングライト (リア左)
ボディー	シーリングライト (リア右)
ボディー	セントラルハイマウントストップランプ (CHMSL)
ボディー	中央リアシーリングライト
ボディー	中央右シーリングライトイルミネーションランプ
ボディー	CITY LEDコマンド
ボディー	コンフォート有効コマンド
ボディー	コンフォート有効コマンド/バックライトスイッチ
ボディー	左側デイトタイムランニングランプ
ボディー	右側デイトタイムランニングランプ
ボディー	ドアロック
ボディー	ドアステータス/LEDディテランス
ボディー	ドアアンロック
ボディー	運転席ウィンドウリフト
ボディー	運転席側ウィンドウ開
ボディー	DSBM/WSMスイッチバックライトLED
ボディー	フォグランプ
ボディー	フォグランプ警告灯
ボディー	フロントシーリングライト
ボディー	フロントフォグランプ
ボディー	フロントフォグランプリレー
ボディー	フロント左テールランプ
ボディー	フロントパーキングランプ
ボディー	フロント右テールランプ
ボディー	フロントガラスウォッシャーコマンド
ボディー	フロントガラスウォッシャーポンプ

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
ボディ	フロントガラスポンプ
ボディ	フロントガラスワイパー
ボディ	フューエルフィルターヒーター
ボディ	ヘッドライトウォッシャー
ボディ	ヘッドランプウォッシャー
ボディ	リアウィンドウヒーターコマンド
ボディ	ヒーター付キフロントガラスリレー
ボディ	リアガラスヒーターリレー
ボディ	リアガラスヒーターリレーコマンド
ボディ	ハイビーム
ボディ	ハイビームランプ
ボディ	高速ワイパーコマンド
ボディ	ホーンコマンド
ボディ	内部ライト
ボディ	内部夜間ライト
ボディ	内部温度
ボディ	インバーター有効コマンド
ボディ	LED APA (セミオートマティックパーキングアシスト) スイッチASB (補助スイッチバンク)
ボディ	LED LDWSイッチ ASB (補助スイッチバンク)
ボディ	LED PAMイッチ ASB (補助スイッチバンク)
ボディ	左パーキングランプ (フロント/リア)
ボディ	左側ブレーキランプLED
ボディ	左側デイトイムランニングライト
ボディ	左ポジションランプ
ボディ	左側リアフォグランプ
ボディ	左バックギアライト
ボディ	左側ストップランプ
ボディ	ターンライト (左)
ボディ	左ターンシグナルランプ
ボディ	ライセンスプレートランプ
ボディ	番号灯
ボディ	ロービームランプ
ボディ	低速ワイパーコマンド
ボディ	夜間ライト
ボディ	パーキングランプ (左)
ボディ	パーキングランプ (右)
ボディ	助手席ウィンドウリフト
ボディ	助手席側ウィンドウ開
ボディ	プレートランプ
ボディ	リアシーリングライト 2 列目 (左)
ボディ	リアシーリングライト 2 列目 (右)
ボディ	リアフォグリレー
ボディ	リア左フォグランプ
ボディ	リア左側ランプLED
ボディ	リアパーキングランプコマンド
ボディ	リア右フォグランプ
ボディ	リア右側ランプLED
ボディ	リアウィンドウデフォグガーLED
ボディ	リアウィンドウウォッシャーコマンド
ボディ	リアウィンドウウォッシャーポンプ

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
ボディ	リアウィンドウウォッシャーポンプリレー
ボディ	リアガラスポンプ
ボディ	リアガラスワイパー
ボディ	運転席ドア半開キスイッチコマンド反復 (HCSS) (加熱コールドスタートシステム)
ボディ	運転席ドア半開キスイッチコマンド反復 (MTA)
ボディ	バックギアライト (左)
ボディ	バックギアライト
ボディ	バックギアライト (右)
ボディ	リバースランプ
ボディ	右パーキングランプ (フロント/リア)
ボディ	右側ブレーキランプLED
ボディ	右側デイトタイムランニングライト
ボディ	右ポジションランプ
ボディ	右側リアフォグランプ
ボディ	右バックギアライト
ボディ	右側ストップランプ
ボディ	ターンライト (右)
ボディ	右ターニングナルランプ
ボディ	SBMT
ボディ	SBMT0
ボディ	ストップ&スタートLED
ボディ	STOP/STARTリレー
ボディ	STOP/START警告灯
ボディ	SWS (ステアリングホイールスイッチ) バックライトLED
ボディ	警告スイッチランプ
ボディ	フロントガラスウォッシャー
ボディ	ウィンドウリフター制御有効化
ボディ	フロントガラスウォッシャーポンプリレー
ボディ	フロントガラスヒーターリレーコマンド
ボディ	アラーム作動
ボディ	イモビライザー警告灯 (CAN)
ボディ	インテリアランプ
ボディ	エマージェンシーランプLED
ボディ	コンパートメント/トランクリング
ボディ	サイドランプ (右)
ボディ	サイドランプ (左)
ボディ	スピードメーター (CAN)
ボディ	センターブレーキランプ
ボディ	ダッシュボードランプ (エアコン、アッシュ)
ボディ	ダッシュボード警告音
ボディ	チルトセンサーチェック
ボディ	デイトタイムランニングランプ
ボディ	テールランプ
ボディ	ハザードランプ
ボディ	ハザードランプLED
ボディ	パドルランプ
ボディ	パノラミックサンルーフ
ボディ	パワーウィンドウOFF
ボディ	ヒーター付キリアガラス
ボディ	プリブレッジロードリレーOFF

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
ボディ	ブレーキランプ (右)
ボディ	ブレーキランプ (左)
ボディ	ブレーキ警告灯
ボディ	ブレーキ警告灯 (CAN)
ボディ	フロントインテリアランプ
ボディ	フロントサイドランプ
ボディ	フロントワイパー (高速)
ボディ	フロントワイパー (低速)
ボディ	フロント右ウィンドウ
ボディ	フロント左ウィンドウ
ボディ	ヘッドライトウォッシャー表示灯
ボディ	マップランプ (右)
ボディ	マップランプ (左)
ボディ	ライセンスプレートランプ (右)
ボディ	ライセンスプレートランプ (左)
ボディ	リアインテリアランプ
ボディ	リアガラスヒーターLED
ボディ	リアガラスヒーターコントロール
ボディ	リアシーリングライト
ボディ	リアフォグランプ
ボディ	リアフォグランプ (右)
ボディ	リアフォグランプ (左)
ボディ	リアワイパー
ボディ	ロービーム
ボディ	右側ターンシグナルランプ
ボディ	警告灯 (CAN)
ボディ	左側ターンシグナルランプ
ボディ	充電警告灯 (CAN)
ボディ	盗難防止ランプ
ボディ	燃料レベル (CAN)
ボディ	半ドア警告灯
ボディ	補助リレー
運転席ドア	バックライトLED
運転席ドア	運転席側ウィンドウ
運転席ドア	運転席ドアボタンライト
運転席ドア	運転席側サイドウィンドウ：ダウン
運転席ドア	運転席側サイドウィンドウ：アップ
運転席ドア	運転席側ウィンドウ制御：下
運転席ドア	運転席側ウィンドウ制御：上
運転席ドア	運転席側ウィンドウリフター制御：下
運転席ドア	運転席側ウィンドウリフター制御：上
運転席ドア	フロント左ウィンドウリフターコマンド
運転席ドア	フロント右ウィンドウリフターコマンド
運転席ドア	助手席側ウィンドウ
運転席ドア	ウィンドウDOWN
運転席ドア	ウィンドウUP
運転席ドア	デッドロックOFF
運転席ドア	デッドロックON
運転席ドア	ドアアンロック
運転席ドア	ドアロック

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2022. 10)

システム	項目名
運転席ドア	トランクアンロック
運転席ドア	パドルランプ
運転席ドア	フューエルフラップ
運転席ドア	ミラー (格納)
運転席ドア	ミラー (復帰)
運転席ドア	ミラーデフロスター
運転席ドア	リアウィンドウロックボタンライト
運転席ドア	リアシーリングライト
運転席ドア	リア右ウィンドウ
運転席ドア	リア左ウィンドウ
運転席ドア	右側ミラー
運転席ドア	運転席側キーランプ
運転席ドア	運転席側ドアLED
運転席ドア	運転席側ミラー (右)
運転席ドア	運転席側ミラー (下)
運転席ドア	運転席側ミラー (左)
運転席ドア	運転席側ミラー (上)
運転席ドア	左側ミラー
助手席ドア	助手席ドアボタンライト
助手席ドア	助手席側サイドウィンドウ : ダウン
助手席ドア	助手席側サイドウィンドウ : アップ
助手席ドア	助手席側ウィンドウ制御 : 下
助手席ドア	助手席側ウィンドウ制御 : 上
助手席ドア	助手席側ウィンドウリフター制御 : 下
助手席ドア	助手席側ウィンドウリフター制御 : 上
助手席ドア	ウィンドウDOWN
助手席ドア	ウィンドウUP
助手席ドア	デッドロックOFF
助手席ドア	デッドロックON
助手席ドア	ドアアンロック
助手席ドア	ドアロック
助手席ドア	パドルランプ
助手席ドア	ミラー (格納)
助手席ドア	ミラー (復帰)
助手席ドア	ミラーデフロスター
助手席ドア	リアシーリングライト
助手席ドア	助手席側キーランプ
助手席ドア	助手席側ミラー (右)
助手席ドア	助手席側ミラー (下)
助手席ドア	助手席側ミラー (左)
助手席ドア	助手席側ミラー (上)
電子シフター	シフトロックコマンド