

●ダイハツ 作業サポート (ver 2022.10)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
CVT	CVT ECU初期学習	CVTの初期学習を行います。
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコランECU初期学習	
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	スタータ作動回数の消去、書込み	スタータ作動回数の消去、書込みを行います。
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	始動関連データ読出し	
レーザークルーズ	レーザークルーズ光軸調整	レーザーレーダセンサの光軸調整作業に必要な光軸ズレ量を表示する機能です。
車線逸脱警報	フロントカメラ光軸調整	フロントカメラの光軸ズレを調整する機能です。
ABS	2次系リベアエア抜き駆動	2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
ABS_VSC	2次系リベアエア抜き駆動	2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
ABS_VSC	3次系リベアエア抜き	3次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
EPS	トルクセンサー調整	トルクセンサーの調整を行います。
舵角センサー	舵角センサー初期設定	舵角センサーの初期設定を行います。
エアバッグ	テストモード	
ボディー	アンテナ接続診断	
ボディー	キーフリーシステム設定	
ボディー	スマート通信テスト	
ボディー	トランスポンダー通信テスト	
ボディー	ボデー統合ECUリセット	
ボディー	ワイヤレス通信テスト	
ボディー	AHB作動履歴消去機能	
PCB (プリクラッシュブレーキ)	レーザーレーダ光軸調整	レーザーレーダの光軸調整を行います。
ソナー (リア)	ソナーエリア検査	
クリアランスソナー (フロント)	ソナーエリア検査	
ソナー	ソナーエリア検査	
キーフリー	アンテナ接続診断	
キーフリー	キーフリーECU設定変更	
電格ルーフ	ルーフECU初期化	ルーフECUのルーフとサイドラッチの位置情報を初期状態にする機能です。
メーター	シートベルトリマインダー設定変更	
メーター	メーター仕様初期化	
モニターカメラ	パノラマモニター用カメラ光軸調整	モニターカメラの光軸調整を行います。
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA600/610系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (タント (スバル: シフォン) LA600/610系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA350/360系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ミライース (スバル: プレオプラス、トヨタ: ピクシスエポック) LA350/360系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA150/160系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ムーヴ (スバル: ステラ) LA150/160系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (S321/331系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ハイゼットカーゴ (トヨタ: ピクシスバン、スバル: サンバーバン)、アトレーワゴン (スバル: ディアスワゴン) S321/331系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA700/710系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ウエイク (トヨタ: ピクシスメガ) LA700/710系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA250/260系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (キャスト (トヨタ: ピクシスジョイ) LA250/260系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA800/810系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ムーヴキャンバス LA800/810系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA550S/560S系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ミラトコット LA550S/560S系用)

●ダイハツ 作業サポート (ver 2022.10)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (S500/510系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ハイゼットトラック (トヨタ:ピクシストラック、スバル:サンパートラック) S500/510系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (M700S/710S系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ブーン (トヨタ:パッソ)) M700S/710S系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (M900/910系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (トール (トヨタ:タンク、ルーミー)) M900/910系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA700V/710V系用) 試験運用版	ステレオカメラの調整を行います。 (ハイゼットキャディー LA700/710V系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (A200/210系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ロッキー (トヨタ:ライズ)) A200/210系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (LA650/660系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (タント (スバル:シフォン)) LA650/660系 (~'20.11)用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト/スマートアシストプラス LA900/910系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (タフト) LA900/910系用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト3 S500/510系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (ハイゼットトラック (トヨタ:ピクシストラック) S500/510系用 2020.08~)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト/スマートアシストプラス M900/910系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (トール (トヨタ:タンク、ルーミー)) M900/910系用 2020.08~)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト/スマートアシストプラス S403/413系用)	ステレオカメラの調整を行います。 (グランマックス (トヨタ:タウンエーストラック/バン)) S403/413)
ステレオカメラ	AHB テストモード	オートハイビームのテストを行います。
ステレオカメラ	ACC/LKC 初期化	
セントラルゲートウェイ	ECU接続履歴初期化	