

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
シャーシ ( (B) 2. 4L L4 LE5 EBCM )	オートエア抜き
シャーシ ( (X) 2. 0L L4 LNF EBCM )	オートエア抜き
シャーシ ( (X) 2. 0L L4 LNF EBCM )	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) )	オートエア抜き
シャーシ (ABS/TCS)	オートエア抜き
シャーシ (ABS TCS VSES)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP ABS TCS VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上) )	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上) )	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) )	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) )	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) )	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし) )	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし) )	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし) )	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き) )	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き) )	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き) )	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG) )	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (ステアリングホイール コラム)	オイルリフリセット
シャーシ (ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス)	ステアリングホイールアンクルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス)	ステアリングホイールアンクルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアンクルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアンクルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアンクルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアンクルセンサー学習
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	IP C設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	RFA設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ (トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	オートエア抜き
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーターDTCリセット
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールアンクルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	ステアリングホイールアンクルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	ステアリングホイールアンクルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	ステアリングホイールアンクルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	PSCM校正手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	アクチュエーター脱着手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	新しいアクチュエーター設定
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアンクルメモリークリア
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア学習リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア交換手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアンクルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアンクルセンサーリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアンクルセンサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジション/トルクセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ソフトストップ消去
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリング圧力センサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	学習リセット
シャーシ (ビークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き))	VSCMパワーステアリングリセット
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアンクルセンサーオフセット補正
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアンクルセンサー学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムプランジャーモーターポジションセンサー学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムプランジャー圧力上昇始点学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキペダルストロークセンサー学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	フロントアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン格納
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	車両ダイナミックセンサーオフセット補正
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き















































































●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン ( (R) 2. 4 L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 3. 9 L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ( (R) 3. 9 L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 3. 9 L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン ( (R) 5. 3 L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	車載ジャンプアシストカウンターリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg未満 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 総重量3900kg以上 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	カウンターリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 連邦排出 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 連邦排出 ECM)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (R) 5. 7 L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	APP学習
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター流量レイト登録
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトリラクタリング学習
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャ学習
パワートレイン ( (S) 1. 3 L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フライホイール学習





























●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (Y) 4. 6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	EVAシステム作動テスト
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン ( (Y) 6. 0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	DPFフレッシュャーセンサーデータリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値プリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー1)
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー2)
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー3)
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー4)
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (全気筒)
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリラクターホイール学習
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	触媒リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z エンジンコントロールモジュール)	排気ガス温度センサーリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター [N] 位置学習
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z フェューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン ( (Z) 2. 0L L U Z フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ( (Z) 5. 3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (0. 8L LBF エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン (0. 8L LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット
パワートレイン (1. 0L L5Q CVT (MR8))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン (1. 0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル学習







●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
パワートレイン (1. 2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ学習
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Particulate Filter Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルタライフ設定
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却コントロールバルブ学習
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却フローコントロールバルブ学習
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	スロットルポディーアアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーブーストコントロール初期位置学習
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	ヒーターコア冷却温度センサーリセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG))	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG))	Particulate Filter Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG))	Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG))	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F))	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F))	Particulate Filter Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F))	Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F))	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Reset
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン (1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン (1. 35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Particulate Filter Reset
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Reset
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルタライフ設定
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却コントロールバルブ学習
パワートレイン (1. 35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却フローコントロールバルブ学習

































































































●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	大気圧センサーリセット
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン (6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	排気ガス温度センサーリセット
パワートレイン (6. 6L L5P グロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ学習
パワートレイン (6. 6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン (6. 6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	PTO禁止/遮断履歴リセット
パワートレイン (6. 6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	工場設定復元
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPF/触媒2リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクターディスプレイ 再登録
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー1)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー2)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー3)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー4)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー5)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー6)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー7)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (シリンダー8)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット (全気筒)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー (ECM-& g t ; グロープラグコントロールモジュール)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー (グロープラグコントロールモジュール-& g t ; ECM)
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリクターホイール学習
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン (6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン (6. 6L LGH グロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ学習
パワートレイン (6. 6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (AT (オートマチックトランスアクスル) )	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (AT (オートマチックトランスアクスル) )	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (AT (オートマチックトランスミッション) )	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (AT (オートマチックトランスミッション) )	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (AT (オートマチックトランスミッション) )	高速適応プロセス
パワートレイン (MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVA Pシステム作動テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVA Pシステム作動テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ギアセレクター [N] 位置学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチポジション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション学習

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	A P P学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	E C Mリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	E V A Pシステム作動テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	I A Cリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O 2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O 2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O 2センサー学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	T P S学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルタ寿命リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプデターリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンブロッククランクバルブポジション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャバシターステータスリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロ補正リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウエストゲート学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプドライバートロールモジュール設定
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	盗難防止学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧リリフバルブ学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンデータディスプレイ)	オイルライフリセット
パワートレイン (エンジンデータディスプレイ)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター1
パワートレイン (シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター2
パワートレイン (シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベリングコントロール)	サスペンションポジションセンサトリムハイ
パワートレイン (シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブ (NQH))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブ (NQH))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブ (NQH))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ過熱回数リセット

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
パワートレイン (トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MF6))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 5速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5U))	トランスミッションアダプティブ継学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5U))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ継学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール CVT (MRG))	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール CVT (MRQ))	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	P/N位置学習手順
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター [N] 位置学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ継学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン (トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール)	トレーラータイヤ空気圧センサーマニュアル学習
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	EVレンジリセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DCチャージング無効リセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン (フェUELポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	AWD無効 (故障カウンタリセット)
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	AWD無効 (故障カウンタリセット)
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AWD無効 (故障カウンタリセット)
パワートレイン (リアドライブシステム)	CCM RDS 1Dマッピング
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ティンドライバークーP INリセット
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディ ( ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディ (CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ (CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (CJ4 トリゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVAC (エアコン) 外気温度ディスプレイ
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVACコントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACコントロールモジュール オート信号 (C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール オート信号 (C68))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル信号 (C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル信号 (C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	製造有効カウンタ消去
ボディー (アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー (アップレベル (104 105 106))	Val e tモードコード消去
ボディー (アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	Val e tモードコード消去
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー (アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー (アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー (アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー (アップレベルラジオ)	チャイム設定
ボディー (アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー (アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー (アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー (アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー (アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー (アンブ (ボーズ))	ナビゲーション音声
ボディー (アンブ (ボーズ))	再補正
ボディー (イモビライザー)	イモビライザーECMリンク
ボディー (イモビライザー)	キーコーディング
ボディー (イモビライザー)	キー診断
ボディー (イモビライザー)	キー登録
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ (UDV))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター ラジオタイプ (IOR))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター ラジオタイプ (IOS))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター ラジオタイプ (IOT))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター ラジオタイプ (IOU))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター (UDC))	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー (インストルメントクラスター)	オーディオトーン

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
ボディ (インストルメントクラスター)	タイミングベルトライフレセット
ボディ (インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディ (インストルメントクラスター拡張マルチカードライバインフォメーションセンター (UHS))	CANバス設定学習
ボディ (インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	CANバス設定学習
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	DT0無効化
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	IPC設定
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	エアクオリティセンサーセンシティブティレベル
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	車速制限
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	中東モード
ボディ (インフレーターバルブストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	ヨーレートセンサー学習
ボディ (エアコン C67 シングル)	後吹きオプション
ボディ (エアコン C J 3 デュアル)	後吹きオプション
ボディ (エアコンオートコントロール シングルゾーン (C J 4))	HVACアクチュエーター学習
ボディ (エアコンオートコントロール トライゾーン (C J 4))	HVACアクチュエーター学習
ボディ (エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	HVACアクチュエーター学習
ボディ (オートエアコン シングルゾーン (C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディ (オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	HVACアクチュエーター学習
ボディ (オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ (オートエアコンPHT)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ (オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC (エアコン) 外気温度ディスプレイ
ボディ (オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディ (オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディ (オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディ (オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディ (オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディ (オートリアエアコン RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ (オンスター)	オプション設定
ボディ (オンスター)	希望システム設定
ボディ (オンスター)	言語設定
ボディ (オンスター)	新しいオンスター設定
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	接近検知無効原因消去
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	キーFOB追加/交換
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディ (シリアルデータターゲットウェイモジュール)	クラッシュセンサーリセット
ボディ (セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UKG))	CANバス設定学習
ボディ (セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UFQ))	CANバス設定学習
ボディ (タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディ (ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム)	HVACアクチュエーター学習
ボディ (テレマティクスピークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール 緊急応答支援バージョン)	Backup Battery Timer Reset
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11)	Backup Battery Timer Reset
ボディ (テレマティクス通信インターフェイスコントロールモジュール)	Backup Battery Timer Reset
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディ (ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	ファンクションリセット
ボディ (ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンタリセット
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	Bluetooth
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	Shipモード
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	VIN再登録
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	オプション設定
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	チャイム音量
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	長波
ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール DID2History)	CANバス設定学習
ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ UDQ))	CANバス設定学習
ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ UDQ))	パーキングアシストセンサー学習
ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	CANバス設定学習
ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	パーキングアシストセンサー学習
ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (UDP))	CANバス設定学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	CANバス設定学習
ボディー (パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー (パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー (パーソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー (パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (フロントカメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (リアカメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (右側カメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (左側カメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (全カメラ)
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー (フロント リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール (UD5))	CANバス設定学習
ボディー (フロントビューカメラ (フロントガラス))	カメラ学習キャンセル
ボディー (フロントビューカメラ (フロントガラス))	フロントビューカメラ学習
ボディー (フロントビューカメラ (フロントガラス))	無効履歴クリア
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー (ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー (ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー (ベースラジオ)	オプション設定
ボディー (ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー (ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー (ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー (ベースラジオ)	国コード変更
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	DTIC無効化
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	DTIC無効化
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー (ホールディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー (ホールディングトップモジュール)	再補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	キーFOB登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	キーFOB登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーFOB登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L))	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習





●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	運転席ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	助手席ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	BPPセンサー補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	BCM再登録
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	BCM登録
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	BPPセンサー補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション/フォブフィードバック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	POS (販売店情報)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	VIN新規登録
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オイルライフリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オプション設定
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オプション設定異常
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	キーフォブフィードバック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	キーフォブ登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ステアリングコラムロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアロックオペレーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トワイライトセンシブル再登録
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	プレアラムオプション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウインドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウインドウ学習値消去
ボディー (マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (メモリーシートモジュール)	DTC情報クリア
ボディー (メモリーシートモジュール)	DTC無効化
ボディー (メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー (ラジオ (103))	Valletモードコード消去
ボディー (ラジオ (103))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (10B))	Valletモードコード消去
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	Valletモードコード消去

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (105))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (105))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (106))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (106))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (10R))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (10R))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (10R))	チャイム
ボディー (ラジオ (10R))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (10S))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (10S))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (10S))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (10S))	音声認識
ボディー (ラジオ (10T))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (10T))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (10T))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (10T))	音声認識
ボディー (ラジオ (10U))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (10U))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (10U))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (10U))	音声認識
ボディー (ラジオ (1P0))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (1P1))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (ベース))	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー (ラジオ)	Val e tモードコード消去
ボディー (ラジオ)	V I N再登録
ボディー (ラジオ)	V I N登録
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ)	オプションモジュール
ボディー (ラジオ)	オプション設定
ボディー (ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ)	シークノスキャン感度レベル
ボディー (ラジオ)	チャイム音量
ボディー (ラジオ)	チャイム設定
ボディー (ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー (ラジオ)	チューナー設定
ボディー (ラジオ)	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ)	ラジオ登録
ボディー (ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー (ラジオ)	音声認識
ボディー (ラジオ)	国コード変更
ボディー (ラジオ)	長波
ボディー (ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディー (ラジオナビゲーション)	V I N再登録
ボディー (リアエアコン RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー (リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー (リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー (リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー (リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール (UD7))	CANバス設定学習
ボディー (リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアモジュールV I N再登録
ボディー (リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアモジュールV I N再登録
ボディー (リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー (リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015. (WMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー (リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー (リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2022.10)

システム	項目名
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード (2008年式のみ)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOB全消去
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ (センターコンソールON)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ (運転席側エクステリア)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ (助手席側エクステリア)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいRCDLR設定
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー (ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー (右シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴リセット
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整ペダルソフトストップ学習
ボディー (運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー (運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (センターコンソールON)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (ボディー右側)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (ボディー左側)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (運転席側エクステリア)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (助手席側エクステリア)
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	DSCC設定 (日本仕様車のみ)
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー (携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (左シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴リセット
ボディー (車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	GPSデータ
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	オプション設定
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	言語設定
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー (車両盗難防止)	オプション設定
ボディー (車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー (助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー (助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (助手席ドアモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー (助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー (助手席ドアモジュール)	キーFOB全登録
ボディー (助手席ドアモジュール)	キーFOB登録
ボディー (助手席ドアモジュール)	スペアタイヤモニター停止
ボディー (助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	DTC消去 PPSリセット
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムブロード
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー (暖房 エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (暖房 エアコン)	オプション設定
ボディー (暖房 エアコン)	後吹きオプション
ボディー (暖房 エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー (歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー (歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン