

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
エンジン	2次空気システム
エンジン	3方VSV
エンジン	A/C Mgクラッチ
エンジン	ACCカトリレー
エンジン	ACEM
エンジン	CVT 変速位置
エンジン	DPR 関連メモリーリセット
エンジン	DPR再生
エンジン	ECT 変速位置
エンジン	EGR
エンジン	EGR (排気ガス再循環) VSV
エンジン	EGR 1 電磁弁系
エンジン	EGR 2 電磁弁系
エンジン	EGR カットVSV
エンジン	EGR ステップ数
エンジン	EGR 開度
エンジン	EGR 制御
エンジン	EGR 電磁弁 1 強制駆動
エンジン	EGR 電磁弁 2 強制駆動
エンジン	EGR 電磁弁 3 強制駆動
エンジン	EGR 目標開度 B 1
エンジン	FCV
エンジン	FPリレー
エンジン	FSV 電磁弁
エンジン	ISC ステップ数
エンジン	ISC デューティー比
エンジン	O/D カット SOL
エンジン	PCV 電磁弁 1 強制停止
エンジン	PCV 電磁弁 2 強制停止
エンジン	SCV VSV
エンジン	SCV モーター
エンジン	T/M リターダー 1 動作
エンジン	T/M リターダー 2 動作
エンジン	TC 端子 ON
エンジン	VGT 1 電磁弁系異常
エンジン	VGT 2 電磁弁系異常
エンジン	VGT 3 電磁弁系異常
エンジン	VNT 開度
エンジン	VNT 電磁弁 1 強制駆動
エンジン	VNT 電磁弁 2 強制駆動
エンジン	VNT 電磁弁 3 強制駆動
エンジン	VN ターボモーター検査

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
エンジン	VVTL-1 No. 1 OCV
エンジン	VVTリニア駆動 B1
エンジン	VVTリニア駆動 B2
エンジン	VVT制御
エンジン	VVT制御 B2
エンジン	アイドルアップ
エンジン	インジェクター停止 (第1気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第2気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第3気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第4気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第5気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第6気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第1気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第2気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第3気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第4気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第5気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第6気筒)
エンジン	インテークシャッターバルブ
エンジン	インテークスロットル
エンジン	インテークバルブ開度
エンジン	エアコンMgクラッチリレー
エンジン	エアコンカット
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ1
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ2
エンジン	エキゾースト電磁弁
エンジン	エキブレVSV
エンジン	エキブレランプ
エンジン	エキブレ制御
エンジン	エンジンリターダー1 電磁弁強制駆動
エンジン	エンジンリターダー2 電磁弁強制駆動
エンジン	エンジン停止強制駆動
エンジン	エンジン停止動作
エンジン	キャニスタクローズバルブ
エンジン	グロープラグリレー
エンジン	コモンレール圧
エンジン	コモンレール圧力
エンジン	サーキットリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スリップ制御SOL
エンジン	ターボチャージャー

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
エンジン	ターボ警告表示機能
エンジン	タイミングSOL
エンジン	タンクバイパス
エンジン	ディーゼルスロットル
エンジン	デリバリー遮断弁
エンジン	トランスミッションリターダー1
エンジン	トランスミッションリターダー2
エンジン	パージVSV
エンジン	パージカットVSV
エンジン	パーナーメンテナンス走行距離リセット
エンジン	パルスEGR電磁弁強制駆動
エンジン	ヒーターリレー
エンジン	ヒーターリレーNo. 1
エンジン	ヒーターリレーNo. 2
エンジン	ヒーターリレーNo. 3
エンジン	ヒーター制御検査
エンジン	フェーエルレール圧
エンジン	フューエルカット禁止
エンジン	プレ噴射停止
エンジン	ベルト狭圧制御SOL
エンジン	マルチディスプレイ機能
エンジン	メイン噴射時期
エンジン	ライン圧SOL
エンジン	リターダブレーキ
エンジン	リターダ制御
エンジン	レール圧制御
エンジン	レギュレーター遮断弁
エンジン	ロックアップSOL
エンジン	ロックアップ制御SOL
エンジン	可変吸気VSV
エンジン	過給圧制御VSV
エンジン	基本噴射時期制御
エンジン	吸気スロットル開度
エンジン	吸気絞り弁開度
エンジン	吸気制御VSV
エンジン	吸気制御VSV2
エンジン	吸気切替弁制御
エンジン	吸気通路制御VSV
エンジン	強制インジェクター駆動(第1気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動(第2気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動(第3気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動(第4気筒)

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
エンジン	強制インジェクター駆動（第5気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第6気筒）
エンジン	強制ストイキ制御
エンジン	強制成層燃焼制御
エンジン	緊急遮断弁
エンジン	係合圧制御SOL
エンジン	高圧燃料系検査
エンジン	前後進切替SOL
エンジン	大気圧導入弁
エンジン	電スロ駆動（Fast）
エンジン	電スロ駆動（Slow）
エンジン	電動ファン
エンジン	燃圧アップVSV
エンジン	燃料圧力（D4）
エンジン	燃料添加弁
エンジン	燃料噴射時期（#1）
エンジン	燃料噴射時期（#2）
エンジン	燃料噴射時期（#3）
エンジン	燃料噴射時期（#4）
エンジン	燃料噴射時期（#5）
エンジン	燃料噴射時期（#6）
エンジン	燃料噴射時期（#7）
エンジン	燃料噴射時期（#8）
エンジン	燃料噴射量
エンジン	燃料漏れ点検
エンジン	排気スロットル
エンジン	排気バイパス弁制御
エンジン	排気ブレーキ
エンジン	排気リニア駆動 B1
エンジン	排気リニア駆動 B2
エンジン	排気切替弁制御
エンジン	発電要求電圧
エンジン	噴射停止（#1）
エンジン	噴射停止（#2）
エンジン	噴射停止（#3）
エンジン	噴射停止（#4）
エンジン	噴射停止気筒；1気筒目
エンジン	噴射停止気筒；2気筒目
エンジン	噴射停止気筒；3気筒目
エンジン	噴射停止気筒；4気筒目
エンジン	噴射停止気筒；5気筒目
エンジン	噴射停止気筒；6気筒目

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
エンジン	噴射停止気筒；7気筒目
エンジン	噴射停止気筒；8気筒目
エンジン	補助ブレーキリレー
エンジン	目標回転数
エンジン	予熱装置強制駆動
エンジン	連通管遮断弁
尿素SCR	サクションラインヒーター
尿素SCR	バックフローラインヒーター
尿素SCR	ヒーターリレー
尿素SCR	プレッシャーラインヒーター
尿素SCR	尿素水インジェクター開度
尿素SCR	尿素水ポンプ開度
尿素SCR	尿素水ポンプリバーティングバルブ
尿素SCR	冷却水遮断弁
FFシフト	Hiランプ
FFシフト	Loランプ
FFシフト	ギア禁止ソレノイドバルブ
FFシフト	パワーシフトソレノイドバルブ
FFシフト	ブザー
FFシフト	レンジHi-Lo切替ソレノイドバルブ
FFシフト	レンジLo-Hi切替ソレノイドバルブ
ABS	4WDウォーニングランプ ON
ABS	4WD警告灯
ABS	ABS（アンチロックブレーキシステム）ソレノイド
ABS	ABSウォーニングランプ
ABS	ABSソレノイド SFLH
ABS	ABSソレノイド SFLR
ABS	ABSソレノイド SFRH
ABS	ABSソレノイド SFRR
ABS	ABSソレノイド SRLH
ABS	ABSソレノイド SRLR
ABS	ABSソレノイド SRRH
ABS	ABSソレノイド SRRR
ABS	ABSモーターリレー ON
ABS	ABSランプ
ABS	ABSランプ ON
ABS	ARSアクチュエーター 右転舵
ABS	ARSアクチュエーター 左転舵
ABS	ARSアクチュエーター 中立
ABS	ARSウォーニングランプ ON
ABS	ARS警告灯
ABS	ASRウォーニングランプ

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
ABS	ASRエンジン制御
ABS	ASRバルブ
ABS	BHスタンバイインジケータ
ABS	BHホールドインジケータ
ABS	DABランプ
ABS	EBSリレー出力
ABS	ECBソレノイド(SC1)
ABS	ECBソレノイド(SC2)
ABS	ECBソレノイド(SCC)
ABS	ECBソレノイド(SLA)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLAFL)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLAFL)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLAFR)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLAFR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLARL)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLARL)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLARR)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLARR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLRFL)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLRFL)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLRFR)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLRFR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLRRL)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLRRL)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLRRR)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLRRR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SMC)
ABS	ECBソレノイド(SMC/SRC/SCC)
ABS	ECBソレノイド(SRC)
ABS	ECBモータリレー
ABS	ECBモータリレー2
ABS	ECBランプ
ABS	ECB制御無効
ABS	EDBソレノイド(SMC1)
ABS	EDBソレノイド(SMC2)
ABS	ESSブザー ON
ABS	ESSランプ ON
ABS	H/Bモータリレー ON
ABS	H/Bモータリレー
ABS	PCSブレーキOFFインジケータ
ABS	PPSソレノイド

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
ABS	RL輪パターン駆動
ABS	RR輪パターン駆動
ABS	SC1
ABS	SC2
ABS	SCSS
ABS	SCSSバルブパターン
ABS	SLAFL (連通弁開)
ABS	SLAFL (連通弁閉)
ABS	SLAFR (連通弁開)
ABS	SLAFR (連通弁閉)
ABS	SLARL (連通弁開)
ABS	SLARL (連通弁閉)
ABS	SLARR (連通弁開)
ABS	SLARR (連通弁閉)
ABS	SLAソレノイド電流
ABS	SLIPランプ
ABS	SLIPランプ ON
ABS	SLRFL (連通弁開)
ABS	SLRFL (連通弁閉)
ABS	SLRFR (連通弁開)
ABS	SLRFR (連通弁閉)
ABS	SLRRL (連通弁開)
ABS	SLRRL (連通弁閉)
ABS	SLRRR (連通弁開)
ABS	SLRRR (連通弁閉)
ABS	SLRソレノイド電流
ABS	SMC1
ABS	SMC1ソレノイド
ABS	SMC2
ABS	SMC2ソレノイド
ABS	SS
ABS	SSソレノイド
ABS	TRC OFFランプ
ABS	TRCモーター ON
ABS	TRCモーターリレー
ABS	VSC OFFランプ
ABS	VSC, TRCソレノイド SMF
ABS	VSC, TRCソレノイド SMFL
ABS	VSC, TRCソレノイド SMFR
ABS	VSC, TRCソレノイド SMR
ABS	VSC, TRCソレノイド SPFL
ABS	VSC, TRCソレノイド SPFR

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
ABS	VSC, TRCソレノイド SRCF
ABS	VSC, TRCソレノイド SRCR
ABS	VSC, TRCソレノイド SRMF
ABS	VSC, TRCソレノイド SRMR
ABS	VSC・HBブザー ON
ABS	VSCソレノイド SMF
ABS	VSCソレノイド SMR
ABS	VSCソレノイド SPFL
ABS	VSCソレノイド SPFR
ABS	VSCソレノイド SRCF
ABS	VSCソレノイド SRCR
ABS	VSCソレノイド SRMF
ABS	VSCソレノイド SRMR
ABS	VSCランプ
ABS	VSCランプ ON
ABS	アキュムレータ0ダウン
ABS	アクチュエーターパターン駆動
ABS	アクチュエーター作動確認
ABS	アクチュエーターパターン駆動
ABS	エキブレカットリレー ON
ABS	オートLSDランプ
ABS	サブスロットル
ABS	ストップランプリレー
ABS	ストップランプリレー ON
ABS	ストップランプ警告
ABS	スポーツモードインジケータランプ
ABS	ソレノイドリレー
ABS	ソレノイドリレー OFF
ABS	タイヤ空気圧モニタランプ
ABS	ダウンヒルアシストランプ
ABS	ドレイン系パターン駆動
ABS	パワーサプライパターン駆動1
ABS	パワーサプライパターン駆動2
ABS	ブザー
ABS	プリチャージポンプ ON
ABS	プリチャージポンプ異常
ABS	ブレーキウォーニングランプ ON
ABS	ブレーキウォーニングランプ (黄)
ABS	ブレーキ警告灯
ABS	ブレーキ制御禁止
ABS	フロントアクスルディファレンシャルバルブ
ABS	フロント右バルブ

●日野 アクティブテスト (ver 2022.10)

システム	項目名
ABS	フロント左バルブ
ABS	ポンプ作動パターン駆動
ABS	メインリレー1 OFF
ABS	メインリレー1OFF
ABS	メインリレー2 OFF
ABS	メインリレー2OFF
ABS	モーターリレー1
ABS	モーターリレー2
ABS	モーターリレー
ABS	リアアクスルディファレンシャルバルブ
ABS	リア右バルブ
ABS	リア左バルブ
ABS	右フロントアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS	右フロントアクスルABSバルブ - 減圧
ABS	右フロントアクスルABSバルブ - 保持
ABS	右リアアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS	右リアアクスルABSバルブ - 減圧
ABS	右リアアクスルABSバルブ - 保持
ABS	左フロントアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS	左フロントアクスルABSバルブ - 減圧
ABS	左フロントアクスルABSバルブ - 保持
ABS	左リアアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS	左リアアクスルABSバルブ - 減圧
ABS	左リアアクスルABSバルブ - 保持
ABS	車両安定制御システム (VSC) /トラクションコントロールソレノイド
ABS	耐久ブレーキリレー
ABS	微低速走行インジケータ
W a b c o EBS	ABSランプ (橙)
W a b c o EBS	EBSランプ (LED)
エアバッグ	エアバッグランプ
サスペンション	R1右開閉電磁弁
サスペンション	R1吸/排気切替電磁弁
サスペンション	エアサスウォーニングランプ
サスペンション	ハイトコントロール作動ランプ
サスペンション	ブザー点検
サスペンション	リモコン用電源出力: OFF
サスペンション	リモコン用電源出力: ON
ハイブリット	TC端子ON
ハイブリット	インバーター停止モード
ハイブリット	オイルポンプ動作 (1000 rpm)
ハイブリット	オイルポンプ動作 (500 rpm)
ハイブリット	クランキング

●日野 アクティブテスト(ver 2022.10)

システム	項目名
ハイブリット	シフトギアポジション
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド1
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド2
ハイブリット	外部均一充電リレー
ハイブリット	外部充電スタート
ハイブリット	冷却ファン 動作中
ハイブリット	冷却ファン回転数
車間クルーズ_車線逸脱警報_被害軽減ブレーキ	距離表示機能確認
車両制御システム	ESスタートブザー
車両制御システム	ESスタートランプ
車両制御システム	ESバルブ
車両制御システム	アイドルストップシステムインジケータランプ
車両制御システム	S L Dスタンバイランプ
車両制御システム	S L Dランプ
車両制御システム	T Mリターダランプ
車両制御システム	T Mリターダ電磁弁
車両制御システム	V C Sアクチュエーターリレー
車両制御システム	V C S警告灯
車両制御システム	アクチュエーターリレー
車両制御システム	エアコンOFFリレー
車両制御システム	エンジンリターダランプ
車両制御システム	スターターONリレー1
車両制御システム	スターターONリレー2
車両制御システム	タコメーター表示
車両制御システム	ブザー停止リレー
車両制御システム	ブロワーエアディレイリレー
車両制御システム	ローレンジカットリレー
車両制御システム	車外ブレーキロックブザー
車両制御システム	診断ランプ
車両制御システム	電動バキュームポンプリレー
車両制御システム	排気ブレーキランプ
車線逸脱警報表示	車線逸脱警報表示
車線逸脱警報表示	車線逸脱OFFインジケータ
ヘッドライトオートレベリング	レベリングモーター： 一次作動
ヘッドライトオートレベリング	レベリングモーター： 二次作動
ヘッドライトオートレベリング	メインインジケータ
ヘッドライトオートレベリング	フロント/リア 車高初期化