

●ジャガー 対応システム (Ver 2022.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAM (インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール)	●				●
AAM (オーディオアンブモジュール)	●				●
ABS (ABSコントロールモジュール)	●	●		●	●
ACM (オーディオフロントコントロールモジュール)	●				●
ADCM (アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●				●
ADHLS (ヘッドランプレベリングモジュール)	●				
ADHLS_L (左ライティングコントロールモジュール)	●				●
ADHLS_R (右ライティングコントロールモジュール)	●				●
ADRC (アダプティブダンピングライドコントロール)	●				
AHU (制御式タッチオーディオヘッドユニット)	●				●
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	●				●
ARM (レストレイントコントロールモジュール)	●				●
ATCM (オールテラインコントロールモジュール)	●	●			●
AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール)	●				●
AWDCM (オールホイールドライブレイトコントロールモジュール)	●	●			
BCM (ボディーコントロールモジュール)	●	●		●	●
BCMB (ボディーコントロールモジュールB)	●			●	●
BPM (ボディープロセッサモジュール)	●				●
CAV (コネクタアンドビューモジュール)	●				●
CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール)	●				●
CHCM (シャーンコントロールモジュール)	●			●	●
DABM (デジタルオーディオ放送モジュール)	●				●
DACMC (デジタルオーディオコントロールモジュールC)	●				●
DCCSM (運転席側エアコンモジュール)	●				●
DDM (運転席側ドアモジュール)	●				●
DHM (運転席ヘッドレストモジュール)	●				
DRDM (運転席リアドアモジュール)	●				●
DSM (運転席側モジュール)	●				●
ECM (エンジンコントロールモジュール)	●	●			
EPB (電子パーキングブレーキ)	●				
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	●				●
FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール)	●				●
FCIMB (フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	●				●
FETM (オーディオユニット)	●				●
FFH (燃料燃焼ヒーターモジュール)	●				
FLR (前方監視レーダー)	●				●
FTCM (ホールディングトップコントロールモジュール)	●				●
FTCMB (ホールディングトップコントロールモジュールB)	●				●
GEM (ジェネラルエレクトロニクスコントロールモジュール)	●				●
GSM (ギアシフトモジュール)	●	●			●
GWM (ゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	●				●
HCMB (ヘッドランプコントロールモジュールB)	●	●			●
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	●				●
HVAC (エアコンモジュール)	●	●			●
ICM (インフォテインメントコントロールモジュール)	●				●
ICP (統合コントロールパネル)	●				●
ICS (インパクト分類システム)	●				●
IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー)	●				●
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	●			●	●
IPMA (画像処理制御モジュールA)	●				●
IPMB (画像処理モジュールB)	●				●
ISC (インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー)	●				●
ISM (侵入センサモジュール)	●				●
KTM (キートランスポンダーモジュール)	●				

●ジャガー 対応システム (Ver 2022.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
KVM (キーレスビークルモジュール)	●				●
NAV (ナビゲーションコントロールモジュール)	●				●
NCM (ナビゲーションシステムコントロールモジュール)	●				●
OCS (レストレイントオキュパンスシステム)	●				●
PAM (パーキングアシストコントロールモジュール)	●				●
PAM (パーキング補助コントロールモジュール)	●	●			●
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●			●	●
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	●	●		●	●
PDM (助手席側ドアモジュール)	●				●
PHM (助手席ヘッドレストモジュール)	●				
PRDM (助手席リアドアモジュール)	●				●
PSCM (パワーステアリングセンサーモジュール)	●	●			●
PSM (助手席側モジュール)	●				●
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	●	●			●
RDCM (リアディファレンシャルコントロールモジュール)	●				●
RDCSM (リアシートエアコンモジュール)	●				●
REM (リアエンターテイメントコントロールモジュール)	●				●
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	●				●
RHVAC (リアエアコンモジュール)	●				●
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	●			●	●
RLSM (リア左シートモジュール)	●				●
RRSM (リア右シートモジュール)	●				●
RSM (リアシートコントロールモジュール)	●				●
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●			●
SLM (セキュリティ監視モジュール)	●				●
SODL (左サイドオブジェクト検出)	●				●
SODR (右サイドオブジェクト検出)	●				●
SPMA (シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA)	●				●
SPMB (シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB)	●				●
SRM (サテライトオーディオユニットモジュール)	●				●
TBM (配置可能トウバーコントロールモジュール)	●				●
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	●				●
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			●
TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール)	●				●
TEL (携帯電話コントロールモジュール)	●				●
TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール)	●				●
TVM (テレビジョンモジュール)	●				●
VDM (車両ダイナミクスコントロールモジュール)	●				●