

●日産 カスタマイズ(ver 2022.10)

システム	項目名	内容
BCM	(TBD) SHBW ID登録完了	
BCM	3回点滅設定	点滅回数の変更を行います。
BCM	ACCバッテリーセイバー設定	イグニッション ACC時のバッテリーセイバーの設定を変更します。
BCM	ID登録	
BCM	ID読み込み	
BCM	IGN OFF連動設定	イグニッションOFFに連動した設定を変更します。
BCM	R-DEFタイマー設定	Rランプタイマーロジックの設定を変更します。
BCM	Rレンジ連動設定	Rレンジに連動した設定を変更します。
BCM	TCU ID確認	
BCM	TPMS ON/OFF切替え	タイヤ空気圧モニターのON/OFF切替を行います。
BCM	アンサーバック	アンサーバック機能の設定を変更します。
BCM	アンサーバックキーアンロック機能	インテリジェントキーでアンロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
BCM	アンサーバックキーロック機能	インテリジェントキーでロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
BCM	アンサーバックハザード機能	アンサーバック機能の設定を変更します。
BCM	アンサーバックハザード設定	アンサーバックのハザードの設定を変更します。
BCM	イグニッション/ACCバッテリーセイバー	イグニッション ACC時のバッテリーセイバーの設定を変更します。
BCM	イグニッションバッテリーセイバー設定	バッテリーセイバーの設定を変更します。
BCM	イルミネーションディレイ設定	イルミネーションディレイの設定を変更します。
BCM	インテリジェントキーロック/アンロック アンサーバック	インテリジェントキーでロックまたはアンロック作動時の設定を変更します。
BCM	インテリジェントキー連動設定	インテリジェントキーでエンジンスタート時の設定を変更します。
BCM	ウェルカムライト作動設定	ウェルカムライトの設定を変更します。
BCM	ウェルカムライト選択	ウェルカムライト機能のON/OFF設定を変更します。
BCM	エンジンスタート機能	エンジンスタート時の設定を変更します。
BCM	エンジン始動連動設定	インテリジェントキーシステムによるエンジン始動機能の作動を設定します。
BCM	オートACC機能 (IGN OFF後オーディオ/ナビ設定)	
BCM	オートアンロックタイプ	オートアンロックの設定を変更します。
BCM	オートアンロック機能	オートアンロックの設定を変更します。
BCM	オートドアアンロック選択	オートドアのドアアンロックの設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2022.10)

システム	項目名	内容
BCM	オートドアロック／アンロック選択	オートドアのドアロックまたはアンロックの設定を変更します。
BCM	オートドアロック選択	オートドアのドアロックの設定を変更します。
BCM	オートライトロジック設定	オートライトロジックの設定を変更します。
BCM	オートロック機能	オートロックの設定を変更します。
BCM	オートロック制御設定	オートロックの制御設定を変更します。
BCM	オートロック設定	オートロックの設定を変更します。
BCM	カスタムオートライト設定	オートライトの設定を変更します。
BCM	キーフォブID確認	
BCM	キーフォブ低電圧警告	キーフォブ低電圧警告の設定を変更します。
BCM	キーレスロック／アンロック アンサーバック	
BCM	キーレスロック付ホーン	キーレスロック付ホーンの設定を変更します。
BCM	キーレス機能	キーレス機能の設定を変更します。
BCM	キー閉じ込め防止機能	キー閉じ込め防止機能の設定を変更します。
BCM	キー閉じ込め防止設定	キー閉じ込め防止機能の設定を変更します。
BCM	サイレン設定	サイレンの設定を変更します。
BCM	シグネチャーライト設定	シグネチャーライトの設定を変更します。
BCM	シナリオ照明設定	
BCM	ショートクラッキング出力機能	
BCM	ステアリングロックリリース（キーID消去）	
BCM	スモールランプON	スモールランプの設定を変更します。
BCM	セキュリティアラームトリガー設定	セキュリティアラームトリガーの設定を変更します。
BCM	セキュリティアラーム設定	セキュリティアラーム設定を変更します。
BCM	セキュリティアラーム設定（サイレン）	セキュリティアラーム（サイレンタイプ）の設定を変更します。
BCM	セキュリティドアロック設定	セキュリティドアロック設定を変更します。
BCM	セキュリティ設定	セキュリティ設定を変更します。
BCM	タッチセンサーアンロック機能設定	タッチセンサーでのアンロック設定を変更します。
BCM	ドアロック／アンロック設定	ドアのロック、アンロック設定を変更します。
BCM	ドアロック解除連動設定	

●日産 カスタマイズ(ver 2022.10)

システム	項目名	内容
BCM	ドアロック車速調整	
BCM	ドア連動設定	ドアロックを実施する車速の設定値を変更します。
BCM	トランク／ガラスハッチオープン	トランク／ガラスハッチオープンの設定を変更します。
BCM	トランクオープン機能	トランクオープンの設定を変更します。
BCM	トランクオープン設定	トランクオープンの設定を変更します。
BCM	ドロップワイパー機能設定	フロントとリヤのワイパー機能を変更します。
BCM	ドロップワイブ機能設定	
BCM	ドングルID確認	
BCM	ハザードアンサーバック	キーレスでのアンサーバック時のハザードの設定を変更します。
BCM	ハザードランプ設定	ハザードランプの設定を変更します。
BCM	ハザード設定	
BCM	バッテリーセイバー	
BCM	バッテリーセイバー設定	バッテリーセイバーの設定を変更します。
BCM	パニックアラーム設定	パニックアラームの設定を変更します。
BCM	パワーウィンドウダウン設定	パワーウィンドウ ダウンの設定を変更します。
BCM	パワーウィンドウ設定	パワーウィンドウの設定を変更します。
BCM	フォグラмп連動オートライト設定	
BCM	フロント・リアドリップ	フロント・リアドリップの設定を変更します。
BCM	ヘッドランプウォッシャーオート設定	ヘッドランプウォッシャーのオート設定を変更します。
BCM	ヘッドランプオートライト設定	ヘッドランプのオートライトの設定を変更します。
BCM	ヘッドランプタイマー設定	ヘッドランプのタイマー設定を変更します。
BCM	ヘッドランプバッテリーセイバー設定	ヘッドランプのバッテリーセイバーの設定を変更します。
BCM	ホーン設定	ホーンの設定を変更します。
BCM	マルチアンサーバック設定	マルチアンサーバックの設定を変更します。
BCM	リアワイパー・リバース連動設定	
BCM	リアワイパーリバース連動機能設定	
BCM	リモートエンジンスターター	リモートエンジンスターターの設定を変更します。
BCM	リモートクライメントコントロールアンサーバック機能	

●日産 カスタマイズ(ver 2022.10)

システム	項目名	内容
BCM	ルームランプOFF時間設定	ルームランプOFF時間の設定を変更します。
BCM	ルームランプONロック時間	ルームランプONでロックする時間の設定を変更します。
BCM	ルームランプON時間設定	ルームランプON時間の設定を変更します。
BCM	ルームランプタイマー設定	ルームランプのタイマーの設定を変更します。
BCM	ルームランプタイマー点灯条件設定	ルームランプの点灯条件の設定を変更します。
BCM	ルームランプバッテリーセ이버設定	ルームランプのバッテリーセーバーの設定を変更します。
BCM	レインセンサー	レインセンサーの設定を変更します。
BCM	ロック/アンロック機能	ロック/アンロックの設定を変更します。
BCM	ワイパー速度設定	ワイパー間欠スピードの設定値を変更します。
BCM	ワイパー連動	ワイパー連動の設定を変更します。
BCM	雨滴感知ワイパー機能設定	レインセンサーワイパー機能の設定を変更します。
BCM	格納ミラー設定	格納ミラーの設定を変更します。
BCM	室内アンテナ診断	
BCM	車速検知ワイパー設定	車速検知ワイパーの設定を変更します。
BCM	設定値リセット	
BCM	窓から持出し警報	ウィンドウ警告システムの設定を変更します。
BCM	昼間走行ライト設定	昼間走行ライトの設定を変更します。
BCM	電動格納ミラー設定	
BCM	盗難アラームトリガー	盗難アラームトリガーの設定を変更します。
BCM	保持電源設定	保持電力設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバック	アンサーバック機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックキーアンロック機能	インテリジェントキーでアンロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックキーロック機能	インテリジェントキーでロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックハザード機能	アンサーバック機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックブザー機能	アンサーバック時のブザーの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックホーン機能	アンサーバック時のホーン設定を変更します。
インテリジェントキー	アンロック機能選択	アンロック機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	インテリジェントキーロック/アンロック アンサーバック	インテリジェントキーでロックまたはアンロック作動時の設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2022.10)

システム	項目名	内容
インテリジェントキー	エンジンスタート機能	エンジンスタート時の設定を変更します。
インテリジェントキー	オートリロックタイマー機能	オートリロックタイマーの設定を変更します。
インテリジェントキー	オートロック設定	オートロックの設定を変更します。
インテリジェントキー	キーレスロック／アンロック アンサーバック	
インテリジェントキー	キーレス機能	キーレス機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	キー閉じ込め防止機能	キー閉じ込め防止機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	ショートクラッキング出力機能	
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック設定	ドアのロック、アンロック設定を変更します。
インテリジェントキー	トランク／ガラスハッチオープン機能	トランク／ガラスハッチオープン機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	トランクオープン機能	トランクオープンの設定を変更します。
インテリジェントキー	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	パワーウィンドウ機能	パワーウィンドウ機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	ラゲッジルームエンジンスタート機能	エンジンスタート時のラゲッジルームの設定を変更します。
インテリジェントキー	ロック／アンロック機能	ロック／アンロックの設定を変更します。
インテリジェントキー	室内アンテナ診断	
インテリジェントキー	設定値リセット	
インテリジェントキー	窓から持出し警報	ウィンドウ警告システムの設定を変更します。
インテリジェントキー	電池切れ警報	電池切れ警報の設定を変更します。
オートドライブポジション	シートスライド量設定	シートスライドの設定を変更します。
オートドライブポジション	降車時設定（シート）	降車時のシート位置の設定を変更します。
オートドライブポジション	降車時設定（ステアリング）	降車時のステアリング位置の設定を変更します。