

●ルノー 対応システム (Ver 2022.10)

| システム名 | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|-----------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| 4WD | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| AVM | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMC | ● | ● | ● | - | ● |
| PSNR | ● | ● | ● | - | ● |
| PTC | ● | ● | - | - | ● |
| UCH | ● | ● | ● | ● | ● |
| UPC | ● | ● | ● | ● | ● |
| イモビライザー | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアコン | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグ プリテンショナー | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガソリンエンジン | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートマチックギアボックス | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガスエンジン | ● | ● | ● | ● | ● |
| コネクションユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
| サスペンション | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンルーフコントロールユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
| シートメモリー | ● | ● | - | ● | ● |
| タイヤ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディスチャージランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| デフロック | ● | ● | ● | - | ● |
| テレマティックコントロールユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
| トラッカー | ● | ● | - | ● | ● |
| ナビゲーション | ● | ● | ● | - | ● |
| パーキングアシスタンス | ● | ● | ● | ● | ● |
| パーキングブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● |
| バッテリーモニタリングシステムセーフティー | ● | ● | - | - | ● |
| バリアブルPAS | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハンズフリーモジュール | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒーター | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチメディア | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラジオ | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーダー | ● | ● | ● | - | ● |
| 運転席ドア | ● | ● | ● | ● | ● |
| 助手席ドア | ● | ● | ● | ● | ● |
| 適合ユニット | - | ● | - | ● | ● |