

●スズキ 作業サポート(ver 2022.10)

システム	項目名	説明
EPI (エンジン_A T)	A/Fセンサー交換 (DPFなし)	
EPI (エンジン_A T)	A/F (O2) センサーデータ初期化	
EPI (エンジン_A T)	A/F (O2) センサーパラメーター初期化	
EPI (エンジン_A T)	A/F (O2) センサー露点初期化	
EPI (エンジン_A T)	DPFデータ初期化	
EPI (エンジン_A T)	DPF交換 (DPFあり)	DPF交換の設定を行います。
EPI (エンジン_A T)	DPF再生	DPF再生を実施します。
EPI (エンジン_A T)	DPF再生 (DPFあり)	DPF再生を実施します。
EPI (エンジン_A T)	DPF駆動パターンパラメーター初期化	
EPI (エンジン_A T)	DPF再生パラメーター初期化	
EPI (エンジン_A T)	DPF条件:パラメーター初期化	
EPI (エンジン_A T)	ECM交換	
EPI (エンジン_A T)	EGR (排気ガス再循環)バルブデータ初期化	
EPI (エンジン_A T)	EGR (排気ガス再循環) 交換	
EPI (エンジン_A T)	EGR-1データ初期化	
EPI (エンジン_A T)	EGR-2データ初期化	
EPI (エンジン_A T)	GPF再生	
EPI (エンジン_A T)	GPFデータ初期化	
EPI (エンジン_A T)	MAFセンサー交換 (A/Fデータリセット: DPFなし)	
EPI (エンジン_A T)	MAFセンサーデータ初期化	
EPI (エンジン_A T)	VIN登録	VIN登録を実施します。
EPI (エンジン_A T)	インジェクターコード補正	
EPI (エンジン_A T)	インジェクター交換	
EPI (エンジン_A T)	オイルリマインダー初期化	
EPI (エンジン_A T)	吸気スロットルバルブデータ初期化	
EPI (エンジン_A T)	吸気スロットルバルブ交換	
EPI (エンジン_A T)	スロットルバルブテスト	
EPI (エンジン_A T)	差圧センサー交換 (DPFあり)	
EPI (エンジン_A T)	差圧センサーデータ初期化	
EPI (エンジン_A T)	燃料フィルター警告ランプON状態での走行距離リセット	
EPI (エンジン_A T)	燃料噴射システム部品パラメーター初期化	
EPI (エンジン_A T)	車両仕様設定	
EPI (エンジン_A T)	触媒コンバーター交換 (DPFあり)	

●スズキ 作業サポート(ver 2022.10)

システム	項目名	説明
EPI (エンジン_AT)	ターボチャージャーテスト	
EPI (エンジン_AT)	油圧警告灯リセット (DPFあり)	油圧警告灯リセット (DPFあり) を実施します。
EPI (エンジン_AT)	フライホイールデータ初期化	
EPI (エンジン_AT)	フリーズフレームデータ消去	
EPI (エンジン_AT)	ブレーキストロークセンサー0点初期化	
EPI (エンジン_AT)	レール圧力センサー初期化	
EPI (エンジン_AT)	オーバプレッシャーバルブデータ初期化	
AT_CVT_AGS	2速固定解除	
AT_CVT_AGS	AGS一括学習値設定	オートギアシフト車の学習値の設定を行います。
AT_CVT_AGS	AGS学習値表示	オートギアシフト車の学習値の表示を行います。
AT_CVT_AGS	AT学習初期化	ATコントローラの学習値を消去します。
AT_CVT_AGS	AT学習初期化 (試験運用版)	
AT_CVT_AGS	AT学習値初期化	ATコントローラの学習値を消去します。
AT_CVT_AGS	CVTフルード量調整	CVTフルード量の調整を行う時に使用します。
AT_CVT_AGS	CVT学習値設定	CVTコントローラの学習値を設定します。
AT_CVT_AGS	クラッチ・トランスアクスル初期化	
AT_CVT_AGS	クラッチクランプポジション制御	
AT_CVT_AGS	クラッチ学習値設定	オートギアシフト車のクラッチ学習値の設定を行います。
AT_CVT_AGS	クラッチ初期化	
AT_CVT_AGS	クラッチ調整制御	
AT_CVT_AGS	シフトタワー学習値設定	オートギアシフト車のシフトタワーの学習値の設定を行います。
AT_CVT_AGS	スロープセンサー校正	スロープセンサーの校正を行います。
AT_CVT_AGS	トランスアクスル初期化	
AT_CVT_AGS	ニュートラルポジション校正 (試験運用版)	
AT_CVT_AGS	学習値初期化	AT (CVT) の学習値初期化を行います。
AT_CVT_AGS	学習値消去	AT (CVT) の学習値を消去します。
AT_CVT_AGS	電動オイルポンプエア抜き	CVT車のオイルポンプのエア抜きを行います。
AT_CVT_AGS	油圧ラインオイル排出	オートギアシフト車のオイルの排出を行います。
ABS (VST_ESP)	センサー一括校正	各センサーの一括校正を行います。
ABS (VST_ESP)	減圧作動点検	ABSアクチュエーター交換時の点検を行います。
ABS (VST_ESP)	整備モード	ABSまたはESPハイドロリックユニットまたはコントロールモジュールなどを交換し、ブレーキ配管の組み付けが正しいかどうか確認する時に実施します。
ABS (VST_ESP)	ESP機能設定	ESP関連の交換を実施した時に実施します。

●スズキ 作業サポート(ver 2022.10)

システム	項目名	説明
ABS (VST_ESP)	メンテナンス用変速回数初期化	
EPS	センサー一括校正	
エアバッグ	エアバッグ設定	車両のエアバッグの構成を確認できます。
イモビライザー	ECM交換 (SKC/PWDの登録)	ECMを交換する時に実施します。
イモビライザー	ECUリセット	イモビライザコントローラを交換した後に実施します。
イモビライザー	IDコード読み込み	
イモビライザー	IDコード読取	キーのIDコードを読取る時に実施します。
イモビライザー	イグニッションキー新規登録 (Fixコード)	イグニッションキーを新規登録する時に実施します。
イモビライザー	イモビライザー	
イモビライザー	イモビライザー (試験運用版)	
イモビライザー	イモビライザーリセット	
イモビライザー	イモビライザー交換 (SKコード登録)	
イモビライザー	イモビライザー情報	イモビライザーの情報を表示します。
BCM	リモート格納ミラー設定	
BCM	携帯スターターコード登録	
BCM	携帯リモコンバッテリー消耗警報	
BCM	携帯リモコン検出範囲外警報	
BCM	携帯リモコン電池消耗警告	
キーレススタート	アンサーバック (サイレン)	
キーレススタート	アンサーバック設定	
キーレススタート	アンサーバック設定 (車外ブザー)	
キーレススタート	キーレススタートシステム機能	
キーレススタート	ショックセンサー	
キーレススタート	ショックセンサー感度 (フル警告)	
キーレススタート	ショックセンサー感度 (ブレ警告)	
キーレススタート	セキュリティアラーム	
キーレススタート	携帯リモコン検出範囲外警報	
キーレススタート	携帯リモコン電池消耗警告	
メーター	A-STOP時間・節約燃料	
メーター	エコスコア	
メーター	コンディション設定	
メーター	オイル警告機能	
メーター	オイル交換条件 (ガソリンのみ)	

●スズキ 作業サポート (ver 2022.10)

システム	項目名	説明
メーター	オイル交換要求ランプ (ガソリンのみ)	
メーター	オイル交換要求ランプ初期化 (ガソリンのみ)	
メーター	オイルリマインダー初期化	
メーター	オイルリマインダー警告距離設定	
メーター	オイルリマインダー警告日数設定	
メーター	スタータースインフォメーションランプ/減速エネルギー回生インジケータ	
メーター	ナビゲーション情報初期化	
T P M S (タイヤモニタリングシステム)	T P S I D登録 (試験運用版)	
レーダーブレーキサポート_アダプティブクルーズコントロール	エーミング調整	
アイドリングストップ	スターターデータコピー	E C Uにあるスターターデータの書き換えを行います。
アイドリングストップ	スターターデータリセット	E C Uにあるスターターのデータをリセットします。
アイドリングストップ	スターター駆動回数リセット (試験運用版)	
アイドリングストップ	スターター駆動回数登録 (試験運用版)	
アイドリングストップ	スロープセンサー初期化	スロープセンサーの初期化を実施します。
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング再調整	
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整	
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整値クリア	
デュアルセンサーブレーキサポート	エーミング調整	
カメラコントローラー (全方位モニター)	キャリブレーション	全方位モニターの校正を行います。
カメラコントローラー (全方位モニター)	キャリブレーションマーカ	
カメラコントローラー (全方位モニター)	俯瞰映像強制表示	
オートレベリング	車高センサー初期化	
ソナー	フロント超音波センサークリア	
ハイブリッドコントローラー	衝突履歴クリア	
ハイブリッドコントローラー	インバーターアーム短絡履歴クリア	
高電圧バッテリー	電子監視 I C 起動	
高電圧バッテリー	パワーパック交換	
高電圧バッテリー	高電圧バッテリーコントローラー交換	