

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.04)

システム名	項目名
4WD (e-4WD/All Mode AWD)	RPS Offset Learning Value Clear
ABS (アンチロックブレーキシステム)	STANG SEN ADJUSTMENT
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DECEL G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	SIDE G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	PRESS SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Steering Angle Sensor Adjustment
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Deceleration G Sensor Calibration
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Valve Calibration
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Stroke Sensor Calibration
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Check Target Teeth
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Bleed HYD Unit Brake Circle
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Accelation Sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Steering Wheel Angle Sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Write Date Of Last After Sales OPE
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Speedo Index
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Bleeding Cycle 1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Bleeding Cycle 2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Bleed Front L/H
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Bleed Front R/H
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Speedo index
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Gearbox Type
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Longitudinal acceleration sensor offset
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Transverse Acceleration Sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Transverse Acceleration Sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Hill Start
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Improved Grip Function
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Steering wheel angle offset sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Transverse acceleration offset sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Brake pressure offset sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Longitudinal acceleration sensor offset
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Steering wheel angle sensor programming
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Reset
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Steering Wheel Angle Sensor
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Write Date Of Last After Sales OPE
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Speedo Index
AFS (Adaptive Front-Lighting System)	STANG SEN ADJUSTMENT
AFS (Adaptive Front-Lighting System)	Levelizer Adjustment
Air Levelizer	STANDARD HEIGHT LEVEL
Air Levelizer	ADJUST HEIGHT INI
Air Levelizer	CLEAR HEIGHT INI
Air Pressure Monitor	ID REGIST
Air Pressure Monitor	Switching The Status of TPMS Beteen On and Off
ANC (Active Noise Control)	ANC SETTING
ANC (Active Noise Control)	ASC SETTING
AC/CVT	EEPROM Clear Confirm
AC/CVT	ENGINE BRAKE ADJ
AC/CVT	G Sensor Calibration
AC/CVT	CONFORM CVTF DETERIORATION
AC/CVT	ECO MODE RESET FUNCTION
AC/CVT	Initialization
AC/CVT	G Sensor Calibration
AC/CVT	Erase Calibration Data
AC/CVT	Erase Learning Value
AC/CVT	Erase Memory Data
AC/CVT	Clutch Point Learning
AC/CVT	Electric O. P. Air Bleeding
AC/CVT	FWD Clutch Point Learning
AC/CVT	MAX. Clutch STRK MSRMNT
AC/CVT	Clutch Touchpoint Adjustment
AC/CVT	TM Actuator Self Adjustment
AC/CVT	Auxiliary Gearbox Clutch Point Learning
AC/CVT	Control Valve Replacement
AC/CVT	Shift Drum Reference Position
AC/CVT	Programming Selection/Engaging Zones
AC/CVT	Rotat Eng Time PF Regeneraton
AC/CVT	Auto Park Inhibition
Auto Drive Position	EXIT SEAT SLIDE SETTING
Auto Drive Position	EXIT TILT SETTING
Auto Drive Position	SEAT SLIDE VOLUME SET

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.04)

システム名	項目名
Auto Slide Door	Hands Free Sensor Parts Number
Auto Slide Door Right	Hands Free Sensor Parts Number
AVM (Around View Monitor)	Steering Wheel Angle Sensor
AVM (Around View Monitor)	Non-Viewable Area Reminder
AVM (Around View Monitor)	Select Language of Warning Message
AVM (Around View Monitor)	Predictive Course Line Display
AVM (Around View Monitor)	Initialize Camera Image Calibration
AVM (Around View Monitor)	Steering Angle Sensor Adjustment
AVM (Around View Monitor)	Parts With Door Mirror Auto Fold Function
AVM (Around View Monitor)	Sonar Off Pop-Up Display Setting Change
AVM (Around View Monitor)	Cause Of LDW Cancel
AVM (Around View Monitor)	Cause Of BSW Cancel
AVM (Around View Monitor)	Cause Of IPA Cancel
AVM (Around View Monitor)	Cause Of PSR Cancel
AVM (Around View Monitor)	Cause of Entry Cancel
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (Front Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (Pass-Side Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (DR-Side Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (Rear Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image 2 (Front Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image 2 (Pass-Side Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image 2 (DR-Side Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image 2 (Rear Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (Front Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (Rear Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (Driver Side Camera)
AVM (Around View Monitor)	Calibrating Camera Image (Passenger Side Camera)
AVM (Around View Monitor)	Tire Diameter Correction
AVM (Around View Monitor)	Fine Tuning Of Birds-Eye View
AVM (Around View Monitor)	Rear Wide-View Fixed Guide Line Correction
AVM (Around View Monitor)	Front Wide-View Fixed Guide Line Correction
AVM (Around View Monitor)	MOD Function
AVM (Around View Monitor)	Rear Center Line Setting Change
AVM (Around View Monitor)	Rear Center Line Calibration Adjustment
BCM (ボディコントロールモジュール)	G Sensor Calibration
BCM (ボディコントロールモジュール)	STANG SEN ADJUSTMENT
BCM (ボディコントロールモジュール)	RESET SETTING VALUE
BCM (ボディコントロールモジュール)	Steering Lock Release (Key ID Erase)
BCM (ボディコントロールモジュール)	DOOR LOCK-UNLOCK SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	AUTOMATIC DOOR LOCK SELECT
BCM (ボディコントロールモジュール)	AUTOMATIC DOOR UNLOCK SELECT
BCM (ボディコントロールモジュール)	AUTOMATIC DOOR LOCK/UNLOCK SELECT
BCM (ボディコントロールモジュール)	Signature Light Setting
BCM (ボディコントロールモジュール)	R LAMP TIMER LOGIC SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ROOM LAMP ON TIME SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	SET I/L D-UNLOCK INTCON
BCM (ボディコントロールモジュール)	ROOM LAMP ON TIME SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ROOM LAMP OFF TIME SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	Fog Lamp Override
BCM (ボディコントロールモジュール)	AUTO LIGHT LOGIC SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	BATTERY SAVER SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	CUSTOM A/LIGHT SETTING
BCM (ボディコントロールモジュール)	ILL DELAY SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	HEAD LIGHT TIMER
BCM (ボディコントロールモジュール)	Drop Wiper Function Set
BCM (ボディコントロールモジュール)	Rain Sensor Wiper Function Set
BCM (ボディコントロールモジュール)	WIPER SPEED SETTING
BCM (ボディコントロールモジュール)	HAZARD ANSWER BACK
BCM (ボディコントロールモジュール)	Remote Climate Cont Answer Back Function
BCM (ボディコントロールモジュール)	ROOM LAMP BAT SAV SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ROOM LAMP TIMER SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	IGN Battery Saver Set
BCM (ボディコントロールモジュール)	ACC Battery Saver Set
BCM (ボディコントロールモジュール)	PW DOWN SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	LOCK/UNLOCK BY I-KEY
BCM (ボディコントロールモジュール)	TRUNK/GLASS HATCH OPEN
BCM (ボディコントロールモジュール)	Anti Key Lock In Function
BCM (ボディコントロールモジュール)	Answer Back I-Key Unlock
BCM (ボディコントロールモジュール)	Intelligent Key Link Set

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.04)

システム名	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	Answer Back I-Key Lock Unlock
BCM (ボディコントロールモジュール)	HORN WITH KEYLESS LOCK
BCM (ボディコントロールモジュール)	ENGINE START BY I-KEY
BCM (ボディコントロールモジュール)	INSIDE ANT DIAGNOSIS
BCM (ボディコントロールモジュール)	WELCOME LIGHT OP SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	CONFIRM KEY FOB ID
BCM (ボディコントロールモジュール)	Retractable Mirror Set
BCM (ボディコントロールモジュール)	SHORT CRANKING OUTPUT
BCM (ボディコントロールモジュール)	WELCOME LIGHT SELECT
BCM (ボディコントロールモジュール)	PANIC ALARM SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	LO-BATT OF KEY FOB WARN
BCM (ボディコントロールモジュール)	AUTO LOCK SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ANSWER BACK FUNCTION
BCM (ボディコントロールモジュール)	TRUNK OPEN DELAY
BCM (ボディコントロールモジュール)	THEFT ALM TRG
BCM (ボディコントロールモジュール)	SECURITY ALARM SET (SIREN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	SECURITY ALARM SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	SIREN SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	CONFIRM DONGLE ID
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID READ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID REGIST
BCM (ボディコントロールモジュール)	Switch TPMS Between On/Off
BCM (ボディコントロールモジュール)	SECURITY DOOR LOCK SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	AUTO LOCK SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	SET REAR DEFOGGER -ENG INTCON
BCM (ボディコントロールモジュール)	R LAMP TIMER LOGIC SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ROOM LAMP ON AT LOCK
BCM (ボディコントロールモジュール)	RR WIP RVRS SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	HAZARD LAMP SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	D/LOCK VHCL SPD AJT
BCM (ボディコントロールモジュール)	HORN CHIRP SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	DROP WIPE FUNC SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	RAIN SEN WIP FUNC SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	TAKE OUT FROM WINDDOW WARN
BCM (ボディコントロールモジュール)	KEYLESS FUNCTION
BCM (ボディコントロールモジュール)	TRUNK OPEN SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ANTI-LOCK OUT SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	REMO CONT ID ERASUR
BCM (ボディコントロールモジュール)	REMO CONT ID REGIST
BCM (ボディコントロールモジュール)	REMO CONT ID CONFIR
BCM (ボディコントロールモジュール)	MULTI ANSWER BACK SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	RETAINED PWR SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	Anti Key Lock In Function
BCM (ボディコントロールモジュール)	Auto ACC Function (Audio/Navi Set After IGN Off)
BCM (ボディコントロールモジュール)	Auto Unlock Type
BCM (ボディコントロールモジュール)	Auto Lock Function
BCM (ボディコントロールモジュール)	Auto Unlock Function
BCM (ボディコントロールモジュール)	Set R-DEF Timer
BCM (ボディコントロールモジュール)	Answerback Keyless Lock Unlock
BCM (ボディコントロールモジュール)	Twilight ON
BCM (ボディコントロールモジュール)	Wiper Link
BCM (ボディコントロールモジュール)	Daytime Running Light Setting
BCM (ボディコントロールモジュール)	Rain Sensor
BCM (ボディコントロールモジュール)	FR RR Drip
BCM (ボディコントロールモジュール)	Rear Wiper Link With Reverse Setting
BCM (ボディコントロールモジュール)	3-Time Flasher Setting
BCM (ボディコントロールモジュール)	IGN/ACC Battery Saver
BCM (ボディコントロールモジュール)	Answer Back I-Key Lock Unlock
BCM (ボディコントロールモジュール)	Answerback I-Key Lock Unlock
BCM (ボディコントロールモジュール)	SECURITY ALARM SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	THEFT ALM TRG
BCM (ボディコントロールモジュール)	HZRD REM SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	CUSTOM A/LIGHT SETTING
Brake	Stroke Sensor 0 Point Learning
Chassis Control	Erase Last Driver Information
Chassis Control	Erase Key Allotement User
Chassis Control	Erase Personal Setting
Chassis Control	Cause of Auto-Cancel 1
Convertible Roof	Trunk Opener

●インフィニティ 作業サポート(Ver 2023.04)

システム名	項目名
Convertible Roof	Flipper Door
Convertible Roof	Roof Latch
Convertible Roof	Roof State Reset
Convertible Roof	Roof State Learning
E-Sus	FRONT RIGHT ACTUATOR
E-Sus	FRONT LEFT ACTUATOR
E-Sus	REAR RIGHT ACTUATOR
E-Sus	REAR LEFT ACTUATOR
E-Sus	FOUR WHEEL ACTUATOR
EHS/PKB	Actuator 0 Point Learning
EHS/PKB	Start Brake Pad Replacement
EHS/PKB	Finish Brake Pad Replacement
EHS/PKB	Initialization Position Adjustment
EHS/PKB	Clutch Sensor Reset
EHS/PKB	Brake Operation
EHS/PKB	Brake Release
EHS/PKB	System Mode Change
EHS/PKB	Auto Activation On (AT/CVT)
EHS/PKB	Parking Brake Brake In (Drag On)
EHS/PKB	G Sensor Calibration
EMCM	Starter Operation Counter Clear
EMCM	Cumulative Battery Discharge Current Clear
EMCM	Cumulative Sub-Battery Discharge Current Clear
EMCM	Chassis Dynamometer Mode
EPS (Electric Power Steering) /DAST3	Steering Angle Adjustment
EPS (Electric Power Steering) /DAST4	Power Steering Fluid Air Bleeding
EV/HEV (Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle)	VIN Registration
EV/HEV (Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle)	Battery Gradual Cap Loss Data Clear
EV/HEV (Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle)	HV Batt J/B Data Clear
EV/HEV (Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle)	Specific DTC Clear
EV/HEV (Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle)	G Sensor Calibration
EV/HEV (Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle)	Clutch 1 Zero Position Learning
EV/HEV (Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle)	CL1 Brake-In Function
FSCM	CK Fuel Press and INTRNL LKTGHTNSS of FL System
FSCM	Actuation of Fuel Pump
GENRTR	Clear Output Limit Reason
GENRTR	Resolver Offset
Head Lamp Levelizer	SENSOR INITIALISE
HV Battery1	IDM information clear
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	TEMP Set Correct
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	REC Memory Set
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	FRE Memory Set
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Blow Set
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Gas Sensor Adjustment
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Clean SW Set
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Door Motor Starting Position Reset
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Target Evaporator Temp Upper Limit Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Stop/Start System Operation Cond Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Air Inlet Change Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Air Flow Reduction Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Aroma Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Fragrance Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Blower Motor Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Aroma Diffuser Setting
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Rear Temp Set Correct
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Target Max RPM Adjust At Pre-Climate
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	Target Max RPM Adjust At Idle
HVAC (Heating/Ventilating and Air-Conditioning)	*COMP Operation At DEF (PRI_A/C) (TBD)
ICC (Intelligent Cruise Control)	FEB default setting
ICC (Intelligent Cruise Control)	Cause of Auto-Cancel 2
ICC (Intelligent Cruise Control)	Cause of Auto-Cancel 3
ICC (Intelligent Cruise Control)	Cause of Auto-Cancel 4
ICC (Intelligent Cruise Control)	FEB Operation Mileage
ICC (Intelligent Cruise Control)	Cause of Auto-Cancel 1
ICC (Intelligent Cruise Control)	Cause of Auto-Cancel
ICC (Intelligent Cruise Control)	Cause of Auto-Cancel 5
ICC/ADAS2	Cause of Auto-Cancel 2
Intelligent Key	RESET SETTING VALUE
Intelligent Key	DOOR LOCK-UNLOCK SET

●インフィニティ 作業サポート(Ver 2023.04)

システム名	項目名
Intelligent Key	HAZARD ANSWER BACK
Intelligent Key	LOCK/UNLOCK BY I-KEY
Intelligent Key	TRUNK/GLASS HATCH OPEN
Intelligent Key	Answer Back I-Key Unlock
Intelligent Key	Answer Back I-Key Lock Unlock
Intelligent Key	HORN WITH KEYLESS LOCK
Intelligent Key	ENGINE START BY I-KEY
Intelligent Key	INSIDE ANT DIAGNOSIS
Intelligent Key	SHORT CRANKING OUTPUT
Intelligent Key	PANIC ALARM SET
Intelligent Key	AUTO LOCK SET
Intelligent Key	ANSWER BACK FUNCTION
Intelligent Key	TAKE OUT FROM WINDOW WARN
Intelligent Key	KEYLESS FUNCTION
Intelligent Key	TRUNK OPEN SET
Intelligent Key	ANTI-LOCK OUT SET
Intelligent Key	Answerback Keyless Lock Unlock
Intelligent Key	CONFIRM KEY FOR ID
Intelligent Key	LOW BATT OF KEY FOR WARN
Intelligent Key	I-KEY FUNCTION
Intelligent Key	SELECTIVE UNLOCK FUNCTION
Intelligent Key	ANSWER BACK WITH I-KEY LOCK
Intelligent Key	AUTO RELOCK TIMER
Intelligent Key	P/W DOWN DELAY
Intelligent Key	LUG ROOM ENGINE START
Intelligent Key	Intelligent Key Register
IPDM Engine Room	CML B/DCHRG CRNT CLEAR
IPDM Engine Room	Cumulative Sub-Battery Discharge Current Clear
Lane Camera	Auto AIM
Lane Camera	AIM Check
Laser/Radar	FEB default setting
Laser/Radar	Cause of Auto-Cancel
Laser/Radar	Milliwave Radar Adjust
Laser/Radar	FEB Operation Mileage
Meter/Air Conditioner Amplifier	Fuel meter diagnosis (analog pointer)
Meter/Air Conditioner Amplifier	Warning lamp diagnosis
Motor Assist	CALIBRATE ALL
Motor Control	Resolver Write
Motor Control	Clear Output Limit Reason
Motor Control	Resolver Offset
Multi AV	VIN Registration
Multi AV	Steering Angle Sensor Adjustment
NATS (NISSAN Anti-Theft System)	C/U Initialization (20 digts)
NATS (NISSAN Anti-Theft System)	Program Mode
NATS (NISSAN Anti-Theft System)	C/U Initialization
Occupant Detection	Zero Point Reset Function
Pre-crash Seatbelt	Door Opening Retract Retry
Shift	P Position Learning Value Clear
エアバッグ	Enter Injector Calibration Data
エアバッグ	EGR/V Learn Clear
エンジン	VIN Registration
エンジン	EVAP system close
エンジン	ECT Learning Value Clear
エンジン	A/F Ratio Learning Value Clear
エンジン	TARGET IGN TIN ADJ
エンジン	Target Idle RPM Adjustment
エンジン	Target Ignition Timing Adjustment
エンジン	Idle Air Volume Learning (Quick TAS)
エンジン	Fuel Pressure Release
エンジン	Target Idle RPM Adjustment
エンジン	TP Swich/TP Sensor Idle Position Adjust
エンジン	Check Fuel Lines
エンジン	V/T Control Learn
エンジン	Ethanol M/R Adjust
エンジン	EXH V/T Control Learn
エンジン	TP Position Learn Clear
エンジン	A/F Sensor Learn Clear
エンジン	Service Generation
エンジン	DIF EX PRE Learn Clear

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.04)

システム名	項目名
エンジン	Injector Learning Value Clear
エンジン	Mixture Ratio Learning Value Clear
エンジン	Enter Injector Calibration Data
エンジン	PTO Registration
エンジン	DPF Data Clear
エンジン	OFF Accelerator Position Signal
エンジン	Idle Air Volume Learning
エンジン	Closed Throttle Position Learning
エンジン	G Sensor Calibration
エンジン	A/F INITIAL LEARNING
エンジン	STRT OPRTN CNTR CLEAR
エンジン	CML B/DCHRG CRNT CLEAR
エンジン	Self-Learning Control
エンジン	VVEL Position Sensor Adjustment Prep
エンジン	Cumulative Sub-Battery Dischg Current Clear
エンジン	Sub-Starter and Generator OPER Count Clear
エンジン	SC Magnetic Clutch Engage Count Clear
エンジン	Valve Timing Offset Data Clear
エンジン	Wastegate Actuator Position Learn Value Clear
エンジン	Enter Injector Calibration Data
エンジン	EGR/V Learn Clear
エンジン	PUMP LEANT CLEAR
エンジン	DF EXH PRES SEN LEARN CLR
エンジン	E/R AIR TEMP SEN LEARN CLR
エンジン	FUEL INJ QUANTITY LEARNING
エンジン	CONFIG CLR
エンジン	INJ ADJ VAL CLR
エンジン	EGR/V LEARN CLR
エンジン	EXH PRSR SEN LEARN CLEAR
エンジン	OC DATA CLEAR
エンジン	PROGRAMMED VALUES
エンジン	EGR ADAPTIVES
エンジン	RESET PUMP FORCEFEEDING
エンジン	RESET INJCTR ADAPTATIVE
エンジン	TP POS LEARN CLR
エンジン	EXH FUEL INJ DATA CLEAR
エンジン	ZFC VALUE RESET
エンジン	PRGRM REINITIALIZE
エンジン	PRES REG ADAPTIVE
エンジン	LEARNING
エンジン	P062F EXCLUSIVE FUNCTION
エンジン	ZFC VALVE RESET
エンジン	OC DATA LEAR
エンジン	ENTER INJECTOR CODES
エンジン	After DPF Regeneration
エンジン	After DPF Replacement
エンジン	EGR Valve Programming
エンジン	Air Damper Valve Programming
エンジン	CC/SL Programming
エンジン	E/O CC/SL Programming
エンジン	FLYWHL TGT Programming
エンジン	PRPR Rich Sensor Programming
エンジン	Exhaust Throttle Valve Programming
エンジン	Swirl Flap Programming
エンジン	Turbocharger Programming
エンジン	Adaptives on ETC Actuator Malfunction
エンジン	Air Flow Meter Programming
エンジン	Manifold Pressure Sensor Programming
エンジン	DIFF Exhaust Press. Sensor
エンジン	Low Pressure EGR Valve Programming
エンジン	Engine Adaptives
エンジン	Swirl Flap
エンジン	Rail Press Sensor Adaptives
エンジン	Number Of Starting Cycles
エンジン	Injection Pump Adaptatives
エンジン	Fuel Sply Prec
エンジン	H/P Fuel Pump Initial Starts Counter Reset
エンジン	H/P Fuel Pump Total Starts Counter Reset
エンジン	INJ ADJ VAL Regist

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.04)

システム名	項目名
エンジン	Speed Limiter
エンジン	Commercial VHCL Idle Speed MOD
エンジン	Service Regeneration
エンジン	Fuel Supply Prevention
エンジン	Number of Starting 1
エンジン	Number of Starting 3
エンジン	Number of Starting 4
エンジン	Flywheel Target Programming
エンジン	Exhaust Air Flap Programming
エンジン	Adaptives on Air Intake Flap Malfunction
エンジン	Fuel Pump Programming
エンジン	Injector Adaptives
エンジン	Air Path Programming
エンジン	EGR Programming
エンジン	Proportional Richness Sensor Programming
エンジン	Fuel Rail Press Limiting Injection Counter Clear
エンジン	Adaptives After Regenerating Particle Filter
エンジン	A/F Sensor 1 Learn Clear
エンジン	A/F Sensor 2 Learn Clear
エンジン	TC Boost Control Actuator Position Learning
エンジン	Engine Coolant Bypass Valve
エンジン	Adaptives After Replacing Cabin Filter
エンジン	Adaptives on Air Intake Flap Malfunction
エンジン	After Camshaft Position Sensor Replacement
エンジン	After Cluch Pedal Switch Replacement
エンジン	After Electric Throttle Control Actuator Replacement
エンジン	Air Damper Valve Programming (R044)
エンジン	Air Damper Valve Programming (R088)
エンジン	Air Fuel Ratio Sensor
エンジン	Alternator Setpoint Voltage
エンジン	Cabin Filter Regeneration
エンジン	Catalytic Converter
エンジン	Clutch Pedal End Stroke
エンジン	DPF Regeneration
エンジン	DPF Relative Pressure Sensor
エンジン	EGR Bypass Programming
エンジン	Exhaust Flap Low Setting
エンジン	Fast Idle Speed Modification
エンジン	FLYWHL TGT PG
エンジン	Fuel Pump
エンジン	Fuel Rail Pressure Test
エンジン	Fuel Sply Prev
エンジン	H/P Fuel Pump Total Starts Counter Clear
エンジン	High Pressure Pump Counter (V344)
エンジン	High Pressure Turbine Bypass Solenoid Valve
エンジン	Ignition Coil Component
エンジン	Injection Pump Adaptatives (R077)
エンジン	NOX TRAP
エンジン	Number of Starting Cycles (V343)
エンジン	P/FLT DIFF PRS Sensor
エンジン	Rail Pressure Sensor Adaptives
エンジン	Starter Operation Counter Clear
エンジン	Static Test
エンジン	Stop and Start Function
エンジン	Stratic Test
エンジン	Thermoplunger Programming
エンジン	Throttle Valve Offset (Max) 2
エンジン	Write H/P Fuel Pump Total Starts Count
エンジン	Write H/P Fuel Total Starts Count
エンジン	Write Starter Operation Count
エンジン	After Turbocharger Replacement
エンジン	After Fuel Rail Pressure Sensor Replacement
エンジン	After TC Solenoid Valve Replacement
エンジン	After Camshaft Pos Sensor Replacement
エンジン	After Fuel Injector Replacement
エンジン	Inhibit EVAP System
エンジン	Activate EVAP System
エンジン	Vacuum Pump
エンジン	Wirte H/P Fuel Pump Total Starts Count

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.04)

システム名	項目名
エンジン	After High Pressure Fuel Pump Replacement
エンジン	After Crankshaft Position Sensor Replacement
エンジン	High Pressure Fuel Circuit Fault Finding
エンジン	Urea Quality Sensor Programming
エンジン	Computer Reset
エンジン	Adaptives After Replacing DPF
エンジン	Starting Authorization
エンジン	Air flowmeter programming
エンジン	RUN
エンジン	Turbo ACT Circuit
エンジン	After High Pressure Fuel Pump Replacement
エンジン	After Crank Shaft Position Sensor Replacement
エンジン	NH3 Leak Counter Reset
エンジン	DIS Out From Warning Zone
エンジン	AFT Maintenance
エンジン	Battery Discharge Current Totalizing Clear
エンジン	Common Rail Switching Clear
エンジン	DEF Dosing Unit Override Test
エンジン	DEF Line Heater Test
エンジン	DEF System Leak Test
エンジン	DEF Tank Heater Test
エンジン	DPF Data Clear
エンジン	Engine Serial Number
エンジン	Fuel System Leakage Test
エンジン	Reset Fuel And Timing Learn Tables
エンジン	Reset Fuel Consumption Short Term Log
エンジン	RTCV Actuator Calibrate
エンジン	RTCV Hysteresis Test
エンジン	SCR Performance
エンジン	Valve Timing Offset Data Writing
エンジン	Valve Timing Adjustment
エンジン	Active Control Engine Mounting A
エンジン	Active Control Engine Mounting B
エンジン	Electric Intake Valve Timing Control Learning
エンジン	VCR Base Position Learning
エンジン	EGR Control Valve Closed Position Learning
エンジン	Engine Basis Parts Value 1 and 2 Clear
エンジン	Dual Battery Relay Voltage Drop Count Data Clear
エンジン	Fuel Injector Offset Learning
エンジン	GPF Service Regeneration Reset Routines Execution
エンジン	M/T Neutral Pos Learning
エンジン	SCR catalytic converter
エンジン	EGR Bypass Programming
エンジン	Adblue Quality
エンジン	EGR Valve POS CMD
エンジン	Upstream Nox Sensor
エンジン	Downstream NOx Sensor
エンジン	Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor
エンジン	Fuel Pump Priming Comp
エンジン	Electrical Actuator of Turbocharger Command
エンジン	Read VIN
エンジン	Decrement Idle Speed
エンジン	Increment Idle Speed
エンジン	Program Reinitialize
エンジン	Lock Injector Control
エンジン	Pressure Regulation Adaptives
エンジン	Fuel flow regulator
エンジン	Camshaft sensor programming
エンジン	Cruise control/speed limiter programming
エンジン	Injector adaptives No. 1
エンジン	Injector adaptives No. 2
エンジン	Injector adaptives No. 3
エンジン	Injector adaptives No. 4
エンジン	Programmed Valves
エンジン	EEPROM Clear Confirm
エンジン	ENGINE BRAKE ADJ
チャージャー	Charge current limitation history
チャージャー	Clear Battery Info
テレマティック	VIN Registration

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.04)

システム名	項目名
テレマティック	TCU Activate Setting
ベルダナ	Outside Air Temperature Diagnosis
ベルダナ	Fuel meter diagnosis (analog pointer)
ベルダナ	Warning lamp diagnosis