

●三菱ふそう 作業サポート (ver 2023. 06)

システム	項目名	説明
エンジン	００１ インジェクションバルブ	
エンジン	A／T通信履歴リセット	E C Uが記憶しているA／T通信履歴を消去します。
エンジン	D P F学習値リセット	
エンジン	D P F関連情報リセット	E C Uが記憶しているD P F関連情報を消去します。
エンジン	D P F差圧センサー学習値リセット	
エンジン	D P F再生	D P F再生を実施します。
エンジン	D P F再生（手動）	D P F再生を実施します。※所要時間 ＝ 約２０分
エンジン	E G Rバルブ学習値リセット	
エンジン	Q調整情報表示／Q調整N o. 書込み	
エンジン	S C R関連情報リセット	E C Uが記憶しているS C R関連情報を消去します。
エンジン	S C R情報表示／S C R特性N o. 書込み	
エンジン	S C R触媒コンバーター学習値リセット	
エンジン	インジェクターI Dコード確認	各気筒のインジェクターI Dコードを確認する際に使用します。 ※車種「ファイター」の一部の車種のみ本機能を搭載しています。
エンジン	インジェクター情報表示／インジェクターデータ書込み	
エンジン	エアフロー／吸気温度センサー学習値リセット	
エンジン	エアフローセンサー情報表示／特性N o. 書込み	E C Uが記憶しているエアフローセンサーの情報を表示し、 必要があれば特性N o. をE C Uへ書込みます。
エンジン	エンジンオイル学習値リセット	
エンジン	エンジンコントロールユニット学習値リセット (A d b l u eシステム異常)	
エンジン	エンジン始動禁止の解除	
エンジン	サプライポンプ機差学習値初期化	サプライポンプ交換またはエンジンE C U交換（再使用または流用）時に実施します。
エンジン	スターター学習値リセット	
エンジン	ターボチャージャー学習値リセット	
エンジン	トルクカット判断値情報／トルクカット判断書込み	
エンジン	ラムダコントロールテスター学習値リセット	
エンジン	レール圧センサー学習値リセット	
エンジン	レール学習値 圧力制御バルブリセット	
エンジン	尿素水メタリングユニット学習値リセット	
エンジン	尿素蓄積のリフレッシュモード	
エンジン	燃料インジェクター学習値リセット	

●三菱ふそう 作業サポート(ver 2023.06)

システム	項目名	説明
エンジン	履歴リセット	
A B S	E C U再起動	E C Uの再起動を実施します。
E Z G O	E C U履歴リセット	E C Uが記憶している履歴情報をリセットします。
リターダ	E C U再起動	E C Uの再起動を実施します。
A C M (A d B l u e 排気ガス後処理ユニット)	0 0 0 A d B l u e (R) システム	
A C M (A d B l u e 排気ガス後処理ユニット)	0 0 1 A d B l u e (R) 品質	
A C M (A d B l u e 排気ガス後処理ユニット)	0 0 2 S C R触媒コンバーター	
A C M (A d B l u e 排気ガス後処理ユニット)	0 0 3 A d B l u e (R) メータリングユニット	
I S S (アイドリングストップ&スタート)	D e l e t e w o r k i n f o r m a t i o n o f I S S	
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 0 F M U	レールボリュームコントロールバルブ交換後に実施してください。
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 1 P L V	P L Vの学習値リセットを行います。 燃料高圧系統部品の交換後に実施してください。
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 2 高圧ライン	高圧燃料系統漏れ計算値のリセットを行います。 燃料高圧系統部品や燃料システム高圧ポンプ交換後に実施してください。
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 3 D P F	D P F 灰含有量のリセットを行います。D P F 交換後に実施してください。
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 4 V G T	ターボチャージャー学習値リセットを行います。ターボチャージャーやモーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。* 2 0 1 4 モデルは非対応
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 5 N O x	モーターコントロールモジュール制御ユニットの学習を行います。モーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。* 2 0 1 4 モデルは非対応
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 6 E G R	E G Rアクチュエーターの学習を行います。 E G Rアクチュエーター交換後に実施してください。
M C M (エンジンコントロールモジュール)	0 0 7 エンジンスタート回数	エンジン始動回数のリセットを行います。 モーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。
M C M (エンジンコントロールモジュール)	D P Fリセット	D P F の状態をリセットします。
M C M (エンジンコントロールモジュール)	D P F再生	D P F 再生を実施します。
U D S (尿素)	ドージングバルブチェック	ドージングバルブチェックを行います。
U D S (尿素)	試運転	尿素還元システムの試運転を行います。
エンジン (U D トラック OEM)	E G Rチェック	
エンジン (U D トラック OEM)	P T O加速センサー調整	
エンジン (U D トラック OEM)	インジェクター I Dコード確認	各気筒のインジェクター I Dコードを確認する際に使用します。
エンジン (U D トラック OEM)	インジェクター I Dコード登録	インジェクター交換時、E C Uにインジェクター I Dコードを登録する際に使用します。
エンジン (U D トラック OEM)	各リレーチェック	
エンジン (U D トラック OEM)	吸入空気量チェック	
エンジン (U D トラック OEM)	走行用アクセルセンサー調整	

●三菱ふそう 作業サポート(ver 2023.06)

システム	項目名	説明
エンジン（UDトラックスOEM）	燃料噴射各気筒停止テスト	
エンジン（UDトラックスOEM）	燃料漏れチェック	