

●インフィニティ 作業サポート(Ver 2023.06)

システム名	項目名
4WD (e-4WD/AI Mode AWD)	RPSオフセット学習値クリア
ABS (アンチロックブレーキシステム)	STANG SEN ADJUSTMENT
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DECEL G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	SIDE G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	PRESS SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	バルブ補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ストロークセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	目標歯数チェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	油圧ユニットブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アクセルセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アフターケア情報書込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルスタートアシスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	改善グリップ機能
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ圧力センサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	学習値初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アフターケア情報書込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
AFS	STANG SEN ADJUSTMENT
AFS	レベライザー調整
エアレベライザー	標準ハイトレベル
エアレベライザー	ハイト初期値調整
エアレベライザー	ハイトセンサー初期化
タイヤ空気圧警報	ID登録
タイヤ空気圧警報	タイヤ空気圧警報システムON/OFF切替え
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロール設定
アクティブノイズコントロール	アクティブサウンドコントロール設定
AC/CVT	EEPROMクリア確認
AC/CVT	エンジンブレーキ調整
AC/CVT	Gセンサーキャリブレーション
AC/CVT	CVTF劣化度確認
AC/CVT	エコモードリセット機能
AC/CVT	初期化
AC/CVT	前後Gセンサーキャリブレーション
AC/CVT	キャリブレーションデータ消去
AC/CVT	学習値消去
AC/CVT	記憶データ消去
AC/CVT	クラッチポイント学習
AC/CVT	電動オイルポンプエア抜き
AC/CVT	フォワードクラッチポイント学習
AC/CVT	最大クラッチストローク測定
AC/CVT	クラッチタッチポイント調整
AC/CVT	ギアポジション調整
AC/CVT	補助ギアボックスクラッチポイント学習
AC/CVT	コントロールバルブ交換
AC/CVT	シフトドラム基準位置
AC/CVT	選択/係合範囲登録
AC/CVT	DPF再生 (エンジン回転時間)
AC/CVT	オートP禁止
ドライブポジションナ	降車時設定 (シート)
ドライブポジションナ	降車時設定 (ステアリング)
ドライブポジションナ	降車時シートスライド量設定

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.06)

システム名	項目名
オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
右側オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
A V M	舵角センサー調整
A V M	トップビュー境目の強調表示
A V M	警告文言語切替え
A V M	予想進路線表示
A V M	カメラ画像補正初期値
A V M	舵角センサー調整
A V M	ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更
A V M	ソナーOFFポップアップ表示
A V M	キャンセル要因 (L D W)
A V M	キャンセル要因 (B S W)
A V M	キャンセル要因 (I P A)
A V M	キャンセル要因 (P S R)
A V M	自動キャンセル要因 (E n t r y)
A V M	カメラ画像補正 (フロントカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (助手席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (運転席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (リアカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (フロントカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (助手席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (運転席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (リアカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (フロントカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (リアカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (運転席側サイドカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (助手席側サイドカメラ)
A V M	タイヤ径補正
A V M	トップビュー微調整
A V M	リアワイドビュー目安線補正
A V M	フロントワイドビュー目安線補正
A V M	MOD機能
A V M	リアセンターライン設定変更
A V M	リアセンターラインキャリブレーション調整
B C M (ボディーコントロールモジュール)	Gセンサーキャリブレーション
B C M (ボディーコントロールモジュール)	S T A N G S E N A D J U S T M E N T
B C M (ボディーコントロールモジュール)	設定値リセット
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ステアリングロックリリース (キー I D 消去)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック/アンロック設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートドアロック選択
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートドアアンロック選択
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートドアロック/アンロック選択
B C M (ボディーコントロールモジュール)	シグネチャーライト設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック解除連動設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプOFF時間設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フォグランプ連動オートライト設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートライトロジック設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプバッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプオートライト設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	イルミネーションディレイ設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプタイマー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドロップワイパー機能設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	車速検知ワイパー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックハザード機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リモートエアコンアンサーバック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプバッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプタイマー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションバッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	A C C バッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	パワーウィンドウダウン設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ロック/アンロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	トランク/ガラスハッチオープン機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックキーロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動設定

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.06)

システム名	項目名
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キーレスロック付ホーン
B C M (ボディーコントロールモジュール)	エンジンスタート機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	室内アンテナ診断
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ウェルカムライト作動設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	インテリジェントキー I D 確認
B C M (ボディーコントロールモジュール)	電動格納ミラー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ショートクランキング出力機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ウェルカムライト選択
B C M (ボディーコントロールモジュール)	パニックアラーム設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	電池切れ警報
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートロック制御設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックブザー機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	トランクオープン機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	盗難アラームトリガー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定 (サイレン)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	サイレン設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドングル I D 確認
B C M (ボディーコントロールモジュール)	I D 読み込み
B C M (ボディーコントロールモジュール)	I D 登録
B C M (ボディーコントロールモジュール)	T P M S O N / O F F 切替え
B C M (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティドアロック設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートロック制御設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	S E T R E A R D E F O G G E R - E N G I N T C O N
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯条件設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプ O N ロック時間
B C M (ボディーコントロールモジュール)	R レンジ運動設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックハザード設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	D / L O C K V H C L S P D A J T
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ホーン設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドロップワイブ機能設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	窓から持出し警報
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キーレス機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	トランクオープン設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	R E M O C O N T I D E R A S U R
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リモコン I D 登録
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リモコン I D 確認
B C M (ボディーコントロールモジュール)	マルチアンサーバック設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	保持電源設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オート A C C 機能 (I G N O F F 後オーディオ/ナビ設定)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートアンロックタイプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートアンロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	R - D E F タイマー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キーレスロック/アンロックアンサーバック
B C M (ボディーコントロールモジュール)	スモールランプ O N
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ワイパー連動
B C M (ボディーコントロールモジュール)	昼間走行ライト設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	レーンセンサー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント・リアドリブ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー・リバース運動設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	3 回点滅設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	イグニッション/A C C バッテリーセ이버
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	盗難アラームトリガー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	H Z R D R E M S E T
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトオートライト設定
ブレーキ	ストロークセンサー 0 点学習
シャシ制御	前回ドライバ情報消去
シャシ制御	K E Y 割当て U S E R 消去
シャシ制御	P E R S O N A L 設定消去
シャシ制御	自動キャンセル要因 1
コンバーチブルルーフ	トランクオープナー

●インフィニティ 作業サポート(Ver 2023.06)

システム名	項目名
コンバーチブルルーフ	フリッパードア
コンバーチブルルーフ	ルーフラッチ
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態リセット
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態学習
E-S u s	フロント右アクチュエーター
E-S u s	フロント左アクチュエーター
E-S u s	リア右アクチュエーター
E-S u s	リア左アクチュエーター
E-S u s	4輪アクチュエーター
EHS/PKB	アクチュエーター0点学習
EHS/PKB	ブレーキパッド交換開始
EHS/PKB	ブレーキパッド交換終了
EHS/PKB	初期位置調整
EHS/PKB	クラッチセンサーリセット
EHS/PKB	ブレーキ作動
EHS/PKB	ブレーキ解除
EHS/PKB	システムモード切替
EHS/PKB	自動作動ON (A T / C V T)
EHS/PKB	パーキングブレーキ慣らし
EHS/PKB	Gセンサーキャリブレーション
EMCM	スターター作動回数クリア
EMCM	バッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	サブバッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	シャシダイナモメーターモード
電動パワステ_D A S T 3	舵角調整
電動パワステ_D A S T 3	パワーステアリングフルードエア抜き
E V _ H E V	V I N (車台番号) 登録
E V _ H E V	バッテリー段階的キャップロスデータクリア
E V _ H E V	高電圧バッテリー-J / Bデータクリア
E V _ H E V	特殊D T Cクリア
E V _ H E V	Gセンサーキャリブレーション
E V _ H E V	クラッチ10点学習
E V _ H E V	クラッチ1慣らし機能
F S C M	燃圧及び燃料内部リーク点検
F S C M	フューエルポンプ調整
ジェネレーター	出力制限履歴クリア
ジェネレーター	レゾルバーオフセット
オートレベライザー	ハイトセンサー初期化
H V バッテリー	I D M情報クリア
H V A C	設定温度補正
H V A C	R E C (内気循環) メモリー設定
H V A C	F R E (外気導入) メモリー設定
H V A C	ブロー設定
H V A C	ガスセンサー調整
H V A C	クリーンスイッチ設定
H V A C	ドアモータースタート位置リセット
H V A C	目標エバポレーター温度上限設定
H V A C	アイドリングストップシステム作動条件設定
H V A C	吸入口切替え設定
H V A C	風量低下設定
H V A C	アロマ感度設定
H V A C	芳香剤設定
H V A C	ブローファン設定
H V A C	アロマディフューザー設定
H V A C	リア設定温度補正
H V A C	ブリクライメート時MA X回転数補正
H V A C	アイドル時MA X回転数補正
H V A C	D E Fモード時コンプレッサー作動設定 (タイマー/リモート空調)
車間自動制御システム_A D A S	F E B設定
車間自動制御システム_A D A S	自動キャンセル要因2
車間自動制御システム_A D A S	自動キャンセル要因3
車間自動制御システム_A D A S	自動キャンセル要因4
車間自動制御システム_A D A S	F E B作動時走行距離
車間自動制御システム_A D A S	自動キャンセル要因1
車間自動制御システム_A D A S	自動キャンセル要因
車間自動制御システム_A D A S	自動キャンセル要因5
車間自動制御システム_A D A S 2	自動キャンセル要因2
インテリジェントキー	設定値リセット
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック設定

●インフィニティ 作業サポート(Ver 2023.06)

システム名	項目名
インテリジェントキー	アンサーバックハザード機能
インテリジェントキー	ロック／アンロック機能
インテリジェントキー	トランク／ガラスハッチオープン機能
インテリジェントキー	アンサーバックキーアンロック機能
インテリジェントキー	アンサーバックキーロック機能
インテリジェントキー	キーレスロック付ホーン
インテリジェントキー	エンジンスタート機能
インテリジェントキー	室内アンテナ診断
インテリジェントキー	ショートクラッキング出力機能
インテリジェントキー	パニックアラーム設定
インテリジェントキー	オートロック制御設定
インテリジェントキー	アンサーバックブザー機能
インテリジェントキー	窓から持出し禁止
インテリジェントキー	キーレス機能
インテリジェントキー	トランクオープン設定
インテリジェントキー	キー閉じ込め防止設定
インテリジェントキー	キーレスロック／アンロック アンサーバック
インテリジェントキー	インテリジェントキーID確認
インテリジェントキー	LOW BATT OF KEY FOR WARN
インテリジェントキー	I-KEY FUNCTION
インテリジェントキー	SELECTIVE UNLOCK FUNCTION
インテリジェントキー	ANSWER BACK WITH I-KEY LOCK
インテリジェントキー	AUTO RELOCK TIMER
インテリジェントキー	P/W DOWN DELAY
インテリジェントキー	LUG ROOM ENGINE START
インテリジェントキー	インテリジェントキーID登録
IPDM E R	バッテリー放電電流積算値クリア
IPDM E R	サブバッテリー放電電流積算値クリア
レーンカメラ	カメラエーミング
レーンカメラ	エーミングズレ確認
レーザー__レーダー	FEBデフォルト設定
レーザー__レーダー	自動キャンセル要因
レーザー__レーダー	ミリ波レーダー光軸調整
レーザー__レーダー	FEB作動時走行距離
メーター__エアコンアンブ	燃料計診断機（アナログ針式）
メーター__エアコンアンブ	警告灯診断
モーターアシスト	全校正
モーターコントロール	レゾルバー書込み
モーターコントロール	出力制限履歴クリア
モーターコントロール	レゾルバーオフセット
マルチAV	VIN（車台番号）登録
マルチAV	舵角センサー調整
NATS	コントロールユニット初期化（20桁）
NATS	登録モード
NATS	コントロールユニット初期化
乗員検知システム	0点リセット機能
ブリクラッシュシートベルト	ドアOPEN時巻き取りリトライ回数変更
シフト	P位置学習値クリア
エアバッグ	インジェクター登録
エアバッグ	EGR V/POS 学習値クリア
エンジン	VIN（車台番号）登録
エンジン	EVAPシステムクローズ
エンジン	ECT Learning Value Clear
エンジン	A/F Ratio Learning Value Clear
エンジン	目標点火時期補正
エンジン	アイドル回転補正
エンジン	点火時期補正
エンジン	Idle Air Volume Learning (Quick TAS)
エンジン	燃圧除去
エンジン	アイドル回転補正
エンジン	スロットルバルブ位置学習
エンジン	燃料ライン点検
エンジン	V/Tコントロール学習
エンジン	エタノールM/R調整
エンジン	排気V/Tコントロール学習
エンジン	スロットル全閉位置学習クリア
エンジン	空燃比センサー学習値クリア
エンジン	DPF再生
エンジン	排気ガス差圧センサー学習クリア

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.06)

システム名	項目名
エンジン	インジェクター学習値クリア
エンジン	混合比学習値クリア
エンジン	インジェクター登録
エンジン	P T O登録
エンジン	D P F交換時クリア
エンジン	アクセル位置番号O F F
エンジン	吸入空気量学習
エンジン	スロットル全閉位置学習
エンジン	Gセンサーキャリブレーション
エンジン	空燃比初期学習
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	バッテリー放電電流積算クリア
エンジン	空燃比学習
エンジン	V V E Lポジションセンサー調整
エンジン	サブバッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	サブスターター&ジェネレーター作動カウンタークリア
エンジン	スーパーチャージャーマグネットクラッチ係数回数クリア
エンジン	バルブタイミングばらつき値クリア
エンジン	ウェストゲートアクチュエーター開度学習値クリア
エンジン	インジェクター登録
エンジン	E G R V / P O S 学習値クリア
エンジン	ポンプ学習クリア
エンジン	差圧センサー学習値クリア
エンジン	E / R 雰囲気温度センサー学習クリア
エンジン	燃料噴射量学習
エンジン	自動認識状態クリア
エンジン	インジェクター補正値クリア
エンジン	E G R全閉位置学習値クリア
エンジン	排気圧センサー補正値クリア
エンジン	触媒データクリア
エンジン	登録値
エンジン	E G R調整
エンジン	ポンプフォースフィーディングリセット
エンジン	インジェクター調整リセット
エンジン	T P位置学習値クリア
エンジン	燃料インジェクターデータクリア
エンジン	燃料インジェクターデータクリア
エンジン	登録再初期化
エンジン	プレッシャーレギュレーター調整
エンジン	学習
エンジン	P O 6 2 F 専用機能
エンジン	インジェクター学習値クリア
エンジン	触媒データクリア
エンジン	インジェクター I D 登録
エンジン	D P F 再生後
エンジン	D P F 交換後
エンジン	E G Rバルブ登録
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	P R P R R I C Hセンサープログラミング
エンジン	排気スロットルバルブ登録
エンジン	スワールフラップ登録
エンジン	ターボチャージャー登録
エンジン	E T Cアクチュエーター調整
エンジン	エアフロメータープログラミング
エンジン	マニホールド圧力センサー登録
エンジン	排気ガス差圧センサー
エンジン	低圧 E G Rバルブ登録
エンジン	エンジン調整
エンジン	スワールフラップ
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	起動サイクル数
エンジン	インジェクションポンプ調整
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	H / P 燃料ポンプ初期スタートカウンタリセット
エンジン	H / P 燃料ポンプ合計スタートカウンタリセット
エンジン	インジェクター補正値登録

●インフィニティ 作業サポート(Ver 2023.06)

システム名	項目名
エンジン	スピードリミッター
エンジン	商用車：アイドル回転数モード
エンジン	D P F 再生
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	始動回数 1
エンジン	始動回数 3
エンジン	始動回数 4
エンジン	フライホイール目標値登録
エンジン	エキゾーストフラップ登録
エンジン	吸気フラップ調整
エンジン	フューエルポンプ学習
エンジン	インジェクター補正
エンジン	エア通路登録
エンジン	E G R プログラミング
エンジン	空燃比センサー登録
エンジン	フューエルレール圧噴射回数制限クリア
エンジン	再生後微粒子捕集フィルター設定
エンジン	空燃比センサー学習値クリア
エンジン	A / F センサー 2 学習値クリア
エンジン	T C ブーストコントロールアクチュエーター
エンジン	エンジン冷却水バイパスバルブ
エンジン	キャビンフィルター交換後クリア
エンジン	吸気フラップ調整
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	クラッチペダルスイッチ交換後
エンジン	電子スロットルコントロールアクチュエーター交換後
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R 0 4 4)
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R 0 8 8)
エンジン	空燃比センサー
エンジン	オルタネーター電圧設定値
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	触媒コンバーター
エンジン	最大クラッチストローク測定
エンジン	D P F 再生
エンジン	D P F 相対圧力センサー
エンジン	E G R バイパス登録
エンジン	排気フラップ L o w 設定
エンジン	ファストアイドル回転数補正
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	フューエルポンプ
エンジン	フューエルレール圧テスト
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンターリセット
エンジン	高圧ポンプカウンター (V 3 4 4)
エンジン	高圧タービンバイパスソレノイドバルブ
エンジン	イグニッションコイル構成部品
エンジン	インジェクションポンプ調整 (R 0 7 7)
エンジン	N O X トラップ
エンジン	始動サイクル数 (V 3 4 3)
エンジン	D P F 差圧センサー
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	スタティックテスト
エンジン	I / S 機能
エンジン	スタティックテスト
エンジン	サーモブランジャープログラミング
エンジン	T h r o t t l e V a l v e O f f s e t (M a x) 2
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	スターター作動回数書込み
エンジン	ターボチャージャー交換後
エンジン	レール圧センサー交換後
エンジン	T C ソレノイドバルブ交換後
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	インジェクター交換後
エンジン	E V A P システム禁止
エンジン	E V A P システム作動
エンジン	バキュームポンプ
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.06)

システム名	項目名
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	高圧燃料回路異常検出
エンジン	尿素水品質センサープログラミング
エンジン	コンピューターリセット
エンジン	D P F 交換後調整
エンジン	始動許可
エンジン	エアフロメーター登録
エンジン	R U N
エンジン	ターボアクチュエーター系統
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	N H 3 (アンモニア) リークカウンタリセット
エンジン	警告ゾーンかた外れている D I S
エンジン	アフタートリートメントメンテナンス
エンジン	バッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	コモンレール交換時データクリア
エンジン	D E F ドージングユニットオーバーライドテスト
エンジン	D E F ラインヒーターテスト
エンジン	D E F システムリークテスト
エンジン	D E F タンクヒーターテスト
エンジン	D P F 交換時クリア
エンジン	エンジンシリアル番号
エンジン	燃料システムリークテスト
エンジン	燃料ノッキングテーブル学習値リセット
エンジン	燃料短期ログリセット
エンジン	R T C V アクチュエーター調整
エンジン	R T C V ヒステリシステスト
エンジン	S C R 動作
エンジン	バルブタイミングばらつき値書込み
エンジン	V a l v e T i m i n g A d j u s t m e n t
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウント A
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウント B
エンジン	電動インテークバルブタイミングコントロール学習
エンジン	V C R 基準位置学習
エンジン	E G R コントロールバルブ閉ポジション学習
エンジン	エンジン基本部品値 1 & 2 クリア
エンジン	デュアルバッテリーリレー電圧低下回数リセット
エンジン	インジェクターオフセット学習
エンジン	G P F 再生リセット
エンジン	M / T ニュートラルポジション学習
エンジン	S C R 触媒コンバーター
エンジン	E G R バイパス登録
エンジン	A d b l u e 品質
エンジン	E G R バルブ開度
エンジン	上流 N o x センサー
エンジン	下流 N O x センサー
エンジン	U E G O センサー
エンジン	フューエルポンプブライミング完了
エンジン	ターボチャージャー電動アクチュエーターコマンド
エンジン	V I N (車台番号) 読み込み
エンジン	アイドル回転数減少
エンジン	アイドル回転数増加
エンジン	登録再初期化
エンジン	インジェクターコントロールロック
エンジン	圧力調整
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	カムシャフトセンサー登録
エンジン	クルーズコントロール・スピードリミッター登録
エンジン	インジェクター適応 1
エンジン	インジェクター適応 2
エンジン	インジェクター適応 3
エンジン	インジェクター適応 4
エンジン	バルブ値登録
エンジン	E E P R O M クリア確認
エンジン	エンジンブレーキ調整
チャージャー	充電電流制限履歴
チャージャー	バッテリー充放電情報クリア
テレマティック	V I N (車台番号) 登録

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2023.06)

システム名	項目名
テレマティック	T C U アクティベート設定
ベルダナ	外気温診断
ベルダナ	燃料系診断 (アナログ針式)
ベルダナ	警告灯診断