

●スバル アクティブテスト(ver 2023.06)

システム	項目名	説明
エンジン	燃料ポンプリレー	
エンジン	CPCソレノイドバルブ	
エンジン	ラジファンリレー	
エンジン	エアコンリレー	
エンジン	アイドル点火時期固定	
エンジン	アイドル回転数コントロール	
エンジン	インジェクター停止#1	
エンジン	インジェクター停止#2	
エンジン	インジェクター停止#3	
エンジン	インジェクター停止#4	
エンジン	噴射量コントロール	
エンジン	EGRBバルブコントロール	
エンジン	オルタネーター制御コントロール(Lowモード)	
エンジン	オルタネーター制御コントロール(Middleモード)	
エンジン	オルタネーター制御コントロール(Highモード)	
エンジン	オルタネーター制御コントロール(Ex Highモード)	
エンジン	エレクトロニックベントソレノイドバルブ	
エンジン	燃料フィルターリッドロックソレノイドリレー	
エンジン	PCVソレノイド	
エンジン	ベントコントロールソレノイドバルブ	
エンジン	燃料タンクセンサー制御バルブ	
エンジン	ターボチャージャーウェストゲートソレノイド	
エンジン	2次エアコンビバルブ1	
エンジン	2次エアコンビバルブ2	
エンジン	2次エアポンプリレー	
エンジン	CPCソレノイド2	
エンジン	サブフューエルポンプリレー	
エンジン	燃圧スイッチングソレノイド	
エンジン	ELCM切替えバルブ	
エンジン	ELCMポンプ	
エンジン	ブレーキバキュームポンプリレー	
エンジン	フューエルポンプ制御	
エンジン	サブ燃料ポンプ制御	
エンジン	高圧燃料検査	
エンジン	コンプレッション計測	
トランスミッション(AT_CVT)	F&Rクラッチソレノイド	
トランスミッション(AT_CVT)	セカンダリーソレノイド	
トランスミッション(AT_CVT)	プライマリーDOWNソレノイド	
トランスミッション(AT_CVT)	プライマリーUPソレノイド	
トランスミッション(AT_CVT)	AWDソレノイド	
トランスミッション(AT_CVT)	ロックアップデューティソレノイド	
トランスミッション(AT_CVT)	ロックアップON/OFFソレノイド	
ボディーコントロール	ヒータコックバルブ出力	ヒータコックバルブのON/OFFを確認します。
ボディーコントロール	ドアロックアクチュエーターLOCK出力	ドアロックアクチュエーターLOCKのON/OFFを確認します。
ボディーコントロール	全席アンロック出力	全席アンロックのON/OFFを確認します。
ボディーコントロール	リアゲート／トランクロック出力	リアゲート／トランクロックのON/OFFを確認します。
ボディーコントロール	シフトロックソレノイド	シフトロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディーコントロール	キーロックソレノイド出力	キーロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディーコントロール	EKウォーニング	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	ACC	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	IGN1／2	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	STSW	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	スタートスイッチインジケータ点灯(緑)	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	スタートスイッチインジケータ点灯(橙)	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	スタートスイッチ文字照明点灯	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	ステアリングロック電源	
キーレスアクセス_ブッシュスタート	運転席センサー電源	

●スバル アクティブテスト(ver 2023.06)

システム	項目名	説明
キーレスアクセス_ブッシュスタート	助手席センサー電源	
コンビネーションメーター	指針動作チェック（スピードメーター）	スピードメーターの動作チェックを行います。
コンビネーションメーター	指針動作チェック（タコメーター）	タコメーターの動作チェックを行います。
コンビネーションメーター	液晶表示全点灯	液晶の全点灯を確認します。
コンビネーションメーター	ランプ全点灯	ランプの全点灯を確認します。
コンビネーションメーター	イルミネーションチェック	イルミネーションの点灯を確認します。
コンビネーションメーター	ブザー出力	ブザーが鳴るかどうか確認します。
コンビネーションメーター	スピードメーター	
コンビネーションメーター	タコメーター	
コンビネーションメーター	燃料ゲージ	
コンビネーションメーター	エコゲージ	
コンビネーションメーター	カラーチェック	
コンビネーションメーター	オド・トリップメーター	
コンビネーションメーター	シフト表示	
コンビネーションメーター	ハイビーム	
コンビネーションメーター	フロントフォグランプ	
コンビネーションメーター	リアフォグランプ	
コンビネーションメーター	ポジションランプ	
コンビネーションメーター	H I Dオートレベラー	
コンビネーションメーター	L E D L Oビーム	
コンビネーションメーター	S R H O F F	
コンビネーションメーター	H B A作動灯	
コンビネーションメーター	H B A O F F／フェール	
コンビネーションメーター	ターン右インジケーター	
コンビネーションメーター	ターン左インジケーター	
コンビネーションメーター	B R A K E（ブレーキ）	
コンビネーションメーター	A B S	
コンビネーションメーター	V D C作動／フェール	
コンビネーションメーター	V D C O F F	
コンビネーションメーター	E P B異常	
コンビネーションメーター	E P B作動	
コンビネーションメーター	E P Bヒルホールド	
コンビネーションメーター	E P S	
コンビネーションメーター	チェックE／G	
コンビネーションメーター	油圧	
コンビネーションメーター	チャージ	
コンビネーションメーター	水温（H O T）	
コンビネーションメーター	水温（C O O L）	
コンビネーションメーター	アイドリングストップ	
コンビネーションメーター	アイドリングストップ O F F／フェール	
コンビネーションメーター	A W D	
コンビネーションメーター	A T（C V T）油温	
コンビネーションメーター	E Y E S I G H T フェール	
コンビネーションメーター	L A N E O F F	
コンビネーションメーター	P - C R O F F	
コンビネーションメーター	全席ドア	
コンビネーションメーター	運転席ドア	
コンビネーションメーター	助手席ドア	
コンビネーションメーター	後席右ドア	
コンビネーションメーター	後席左ドア	
コンビネーションメーター	リアゲート	
コンビネーションメーター	キー無し	
コンビネーションメーター	D席シートベルト	
コンビネーションメーター	エアバッグ	
コンビネーションメーター	歩行者保護エアバッグ	
コンビネーションメーター	燃料残量	
コンビネーションメーター	デュアルレンジL Oインジケーター	

●スバル アクティブテスト(ver 2023.06)

システム	項目名	説明
コンビネーションメーター	S R V D	
コンビネーションメーター	S R V D O F F	
コンビネーションメーター	クルーズインジケータースランプ	
コンビネーションメーター	S E T インジケータース	
コンビネーションメーター	明るさチェック	
コンビネーションメーター	ブザー作動点検	
コンビネーションメーター	W A − B O X	
コンビネーションメーター	シフト操作部インジケータース点灯	
エアコン	内気温度設定	
エアコン	外気温度設定	
エアコン	日射量設定	
エアコン	ヒーター水温設定	
エアコン	A U T O スイッチモード設定	
エアコン	エアミックスドアアクチュエータース目標開度（運転席側）	
エアコン	内外気切り換えドアアクチュエータース目標開度	
エアコン	モードドアアクチュエータース目標開度	
エアコン	ブローファンレベル設定	
エアコン	エアコン切り換え設定	
エアコン	リアデフォグー設定	
エアコン	湿度設定	
パワーウィンドウ（運転席）	L E D スイッチ点灯テスト（助手席のみ）	
パワーウィンドウ（運転席）	パワーウィンドウ作動テスト（下降）	
パワーウィンドウ（運転席）	パワーウィンドウ作動テスト（上昇）	
パワーウィンドウ（助手席）	L E D スイッチ点灯テスト（助手席のみ）	
パワーウィンドウ（助手席）	パワーウィンドウ作動テスト（下降）	
パワーウィンドウ（助手席）	パワーウィンドウ作動テスト（上昇）	
アイサイト	ブレーキランプ点灯駆動	ブレーキランプが点灯するかどうか確認します。
後側方警戒支援システム（L H）	サイドドアミラーランプ出力	サイドドアミラーランプが点灯するかどうか確認します。
後側方警戒支援システム（R H）	サイドドアミラーランプ出力	サイドドアミラーランプが点灯するかどうか確認します。
マルチファンクションディスプレイ	カラーチェック：白色表示	
マルチファンクションディスプレイ	カラーチェック：黒色表示	
マルチファンクションディスプレイ	カラーチェック：赤色表示	
マルチファンクションディスプレイ	カラーチェック：緑色表示	
マルチファンクションディスプレイ	カラーチェック：青色表示	
マルチファンクションディスプレイ	明るさチェック（昼輝度チェック）：明るい	
マルチファンクションディスプレイ	明るさチェック（昼輝度チェック）：暗い	
マルチファンクションディスプレイ	明るさチェック（夜輝度チェック）：明るい	
マルチファンクションディスプレイ	明るさチェック（夜輝度チェック）：暗い	
ハイブリッドパワートレインコントロール	I S G コントロール	
ハイブリッドパワートレインコントロール	I S G 発電電圧コントロール（M i d）	
ハイブリッドパワートレインコントロール	I S G 発電電圧コントロール（H i g h）	
ハイブリッドパワートレインコントロール	I S G 発電電圧コントロール（E x t r a H i g h）	
ハイブリッドパワートレインコントロール	1 2 V バッテリー間接続リレー	
ハイブリッドパワートレインコントロール	D C D C コンバーター出力電圧コントロール（M i d）	
ハイブリッドパワートレインコントロール	D C D C コンバーター出力電圧コントロール（H i g h）	
ハイブリッドパワートレインコントロール	走行モード（モーター作動なし）	
ハイブリッドパワートレインコントロール	走行モード（オートスタートストップ作動無し&モーターのみ走行なし）	