

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023.10)

システム	
E C M (エンジンコントロールモジュール)	ECMプロキシアライメント
E C M (エンジンコントロールモジュール)	AFアルコール強制
E C M (エンジンコントロールモジュール)	AFガソリン強制
E C M (エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル学習
E C M (エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディーク作動セルフ学習
E C M (エンジンコントロールモジュール)	ジェネラル停止アクチュエーター
E C M (エンジンコントロールモジュール)	車両設定リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	アダプテーションパラメータリセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	AF学習強制
E C M (エンジンコントロールモジュール)	VIN確認&書込み
E C M (エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル学習
E C M (エンジンコントロールモジュール)	グローブラグリピーター系統テスト
E C M (エンジンコントロールモジュール)	ジェネラル停止全アクチュエーター
E C M (エンジンコントロールモジュール)	ラムダ機能リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	ミッションプロファイルカウンタリセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	NOx蓄積触媒 (NSC) 代用
E C M (エンジンコントロールモジュール)	オイルランプ点滅リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	燃料ランプON走行距離リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	水温ランプON走行距離リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	VGTクリーニング&DeNOx時間リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	燃料量0校正
E C M (エンジンコントロールモジュール)	カムシャフト適応リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	アダプテーションパラメータリセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	フォニックホイール歯学習リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	アクチュエーター一般停止
E C M (エンジンコントロールモジュール)	パーツ燃料系統リセット
E C M (エンジンコントロールモジュール)	電動スロットル交換
E C M (エンジンコントロールモジュール)	RPWセンサーおよびタイミングチェーン交換
E C M (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター交換
E C M (エンジンコントロールモジュール)	ラムダセンサーおよび触媒コンバーター交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	燃料タンク漏れテスト
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	気筒休止モード作動テスト
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	アダプテーションパラメーターリセット
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	ストップ&スタートデータ
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	オリジナルV I Nロック
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	エンジンオイルレベル初期化
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	電子スロットル交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	フューエルサプライシステム構成部品交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	ノックセンサー交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	ラムダセンサー／触媒コンバーター交換／インジェクター交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	オイル交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	オイルレベルセンサー交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	スーパーチャージングシステム構成部品交換
E C M 2 (エンジンコントロールモジュール2)	タイミングセンサー／カムシャフト交換
S C R M (選択触媒還元モジュール)	DW I S登録要求読み込み
S C R M (選択触媒還元モジュール)	初回充填リセット
S C R M (選択触媒還元モジュール)	インジェクター (R D U) リセット
S C R M (選択触媒還元モジュール)	ポンプリセット
S C R M (選択触媒還元モジュール)	タンクリセット
C D C M (シャシドメインコントロールモジュール)	加速度計補正
T V M (トルクベクタリングモジュール)	クラッチ調整
T V M (トルクベクタリングモジュール)	Eーモーター交換
T V M (トルクベクタリングモジュール)	ギアボックスステータス転送
T V M (トルクベクタリングモジュール)	オイル交換リセット
T V M (トルクベクタリングモジュール)	システム機能テスト
T V M (トルクベクタリングモジュール)	トルク要求制御
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	アクティブアライメント手順: レーダーキャリブレーション
A F L S (アダプティブフロントライティングシステム)	A F L S学習／コントロールユニット交換
A M P (アンプ)	オーディオ測定 A C + D C
A M P (アンプ)	チャンネル出力テスト
A M P (アンプ)	出力ショートテスト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023. 10)

システム	
AMP (アンプ)	トーンテスト
EMCM (エンターテインメントマルチメディアコントロールモジュール)	Touch pad self calibrationChannel Output Test
EMCM (エンターテインメントマルチメディアコントロールモジュール)	タッチパッドセルフテスト
H V A C (ヒートベンチレーション A / C)	自己学習モーターテスト
H V A C (ヒートベンチレーション A / C)	フラップモーター学習
T B M (テレマチックボックスモジュール)	バックアップバッテリーデータ
T B M (テレマチックボックスモジュール)	バックアップバッテリー交換
T B M (テレマチックボックスモジュール)	バックアップバッテリーテスト
T B M (テレマチックボックスモジュール)	ラウドスピーカーテスト
T B M (テレマチックボックスモジュール)	マイクテスト
T B M (テレマチックボックスモジュール)	セルフテスト
P L G M (パワーリフトゲートモジュール)	テールゲート閉位置補正
P L G M (パワーリフトゲートモジュール)	テールゲート開位置補正
P L G M (パワーリフトゲートモジュール)	シンチングユニットアセンブリチェック
P L G M (パワーリフトゲートモジュール)	セルフ学習データクリア
D C U (ドージングコントロールユニット)	DW I S 登録要求読み込み
D C U (ドージングコントロールユニット)	初回充填リセット
D C U (ドージングコントロールユニット)	インジェクター (R D U) リセット
D C U (ドージングコントロールユニット)	ポンプリセット
D C U (ドージングコントロールユニット)	タンクリセット
T T E B M (トレーラー牽引エレクトリックパーモジュール)	コントロールユニット交換
T T E B M (トレーラー牽引エレクトリックパーモジュール)	トーパー交換
T T E B M (トレーラー牽引エレクトリックパーモジュール)	トーパーパラメーターリセット
T T E B M (トレーラー牽引エレクトリックパーモジュール)	トーパー作動
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S ユニットエア抜き
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S ブロキシアライメント
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード交換／ブレーキフルードリザーバータンク交換
A B S (アンチロックブレーキシステム)	E P B ブレーキパッド交換 (B r e m b o / プレンボ)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	E P B キャリパー交換 (B r e m b o / プレンボ)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S ユニット内エアチェック
A B S (アンチロックブレーキシステム)	コントロールユニット&ブレーキキャリパー間の油圧系統内エアチェック
A B S (アンチロックブレーキシステム)	E C U 代用
A B S (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキモーター交換
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ローラーベンチモード有効／無効
A B S (アンチロックブレーキシステム)	E P B 自動学習
A B S (アンチロックブレーキシステム)	フロントブレーキディスク交換
A B S (アンチロックブレーキシステム)	フロントキャリパー交換
A B S (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキディスク交換 (B r e m b o / プレンボ)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキディスク交換 (C o n t i n e n t a l / コンチネンタル)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキパッド交換 (C o n t i n e n t a l / コンチネンタル)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	リアキャリパー交換 (B r e m b o / プレンボ)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	リアキャリパー交換 (C o n t i n e n t a l / コンチネンタル)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	セトリンググループ キャリパー&ブレーキパッド
A B S (アンチロックブレーキシステム)	T P M S キャリブレーション
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ識別
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ギア設定リセット
A B S (アンチロックブレーキシステム)	システムエア抜き
A B S (アンチロックブレーキシステム)	システム完全エア抜き
A B S (アンチロックブレーキシステム)	スタティックテスト
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルリセット
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングル校正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー校正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー校正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	角オフセットリセット
A B S (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサータイプテスト
A B S (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサーテスト
A B S (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサー学習
A B S (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサー検出
A B S (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー／横Gセンサー初期化
A B S (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー／横Gセンサー調整

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023.10)

システム	
A B S (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正リセット
A B S (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー校正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー補正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキ制御
A B S (アンチロックブレーキシステム)	動的テスト
A D A S (先進運転支援システム)	サービス単極校正 (試験運用版)
A D A S (先進運転支援システム)	目標校正 (試験運用版)
A T (オートマチックトランスミッション)	Nポジションセルフ学習
A T (オートマチックトランスミッション)	T C M V I N確認
A T (オートマチックトランスミッション)	アキュムレーター減圧
A T (オートマチックトランスミッション)	アクチュエーターベース調整
A T (オートマチックトランスミッション)	エラー関連統計データ削除
A T (オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールユニット交換
A T (オートマチックトランスミッション)	オリジナルV I Nロック
A T (オートマチックトランスミッション)	ギアボックスオイルアキュムレーター交換
A T (オートマチックトランスミッション)	ギアボックスコントロールユニット交換
A T (オートマチックトランスミッション)	ギアボックスレバー位置学習
A T (オートマチックトランスミッション)	ギアボックス交換
A T (オートマチックトランスミッション)	クラッチセルフキャリブレーション有効
A T (オートマチックトランスミッション)	クラッチドレイン
A T (オートマチックトランスミッション)	クラッチ交換
A T (オートマチックトランスミッション)	クラッチ劣化指数算出
A T (オートマチックトランスミッション)	コントロールユニット再登録
A T (オートマチックトランスミッション)	ステアリングホイールレバー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	セルフアダプテーションリセット
A T (オートマチックトランスミッション)	セレクトター／係合クラッチエレクトロバルブ交換
A T (オートマチックトランスミッション)	セレクトターレバー診断 (リターン)
A T (オートマチックトランスミッション)	センサーモジュール交換
A T (オートマチックトランスミッション)	トンネルレバー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	バルブボディソレノイド学習
A T (オートマチックトランスミッション)	プロダクション／サービス最終校正
A T (オートマチックトランスミッション)	ホイール交換レバー
A T (オートマチックトランスミッション)	ポンプリレー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	奇数および／または偶数ギアクラッチ交換
A T (オートマチックトランスミッション)	奇数ギアクラッチ (K1) コントロールソレノイドバルブコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	奇数ギアクラッチポジションセンサー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	急速学習
A T (オートマチックトランスミッション)	偶数ギアクラッチ (K2) コントロールソレノイドバルブコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	偶数ギアクラッチプレッシャーセンサー交換
A T (オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブP P V1コマンド (3速／2速／バック)
A T (オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブP P V2コマンド (1速／4速／5速／6速)
A T (オートマチックトランスミッション)	係合レバーピン固定ネジ診断
A T (オートマチックトランスミッション)	自己学習
A T (オートマチックトランスミッション)	自己学習機能リセット
A T (オートマチックトランスミッション)	自己学習値リセット
A T (オートマチックトランスミッション)	縦加速度信号学習
A T (オートマチックトランスミッション)	適応値リセット
A T (オートマチックトランスミッション)	電動ポンプドライブユニットコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	電動ポンプドライブユニット交換
A T (オートマチックトランスミッション)	電動ポンプ交換
A T (オートマチックトランスミッション)	統計データ削除
A T (オートマチックトランスミッション)	油圧キット交換
A T (オートマチックトランスミッション)	レンジセレクトターソレノイドバルブコマンド (P P V S)
A T (オートマチックトランスミッション)	レバーリリースソレノイドコマンド
A T (オートマチックトランスミッション)	油圧系統減圧
A T (オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブP P V2コマンド (1速／4速／5速／6速)
イモビライザー	T P Mアップデート (F F / F R アクスル基準タイヤ空気圧値)
イモビライザー	T P Mセンサーロールテスト
イモビライザー	T P Mセンサー検査消去
イモビライザー	T P Mフロント右タイヤセンサー I D登録

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023.10)

システム	
イモビライザー	T P Mフロント左タイヤセンサー I D登録
イモビライザー	T P Mリア右タイヤセンサー I D登録
イモビライザー	T P Mリア左タイヤセンサー I D登録
イモビライザー	キー登録
イモビライザー	ドアハンドル確認テスト
イモビライザー	リモート登録
インストルメント	E C U交換
インストルメント	I P Cプロキシアライメント
インストルメント	オイルサービスリセット
インストルメント	オドメーターリセット
インストルメント	サービスインターバル
インストルメント	サービスリセット
インストルメント	サービス情報リセット
インストルメント	シートベルト警報無効化
インストルメント	シートベルト警報有効化
インストルメント	パワーサプライモード（ロジスティックモード）
インストルメント	モジュール取付け
インストルメント	後輪圧力基準値
インストルメント	次回点検までの走行距離リセット
インストルメント	前回サービス日
インストルメント	前輪圧力基準値
エアコン	フラップモーター学習
エアコン	自己学習モーターテスト
エアバッグ	O R C（エアバッグ）プロキシアライメント
エアバッグ	モジュール取付け
エンジン	アクティブグリルシャッターテスト
エンジン	適応パラメーターリセット
エンジン	A Fアルコール強制
エンジン	A Fガソリン強制
エンジン	A F学習強制
エンジン	下流ラムダプローブ交換
エンジン	D P F圧力センサー調整
エンジン	D P F強制再生
エンジン	D P F交換
エンジン	D P F交換（D P F対応バージョンのみ）
エンジン	D P F再生（D P F対応バージョンのみ）
エンジン	E C Mプロキシアライメント
エンジン	E C Uリセット
エンジン	E G Rバルブ交換
エンジン	E G R高圧バルブテスト
エンジン	E G R高圧バルブ交換
エンジン	E G R低圧バルブテスト
エンジン	E G R低圧バルブ交換
エンジン	E S M I（エバポレーターシステムモニター）テスト
エンジン	インテークラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー／触媒コンバーター交換／インジェクター交換
エンジン	M A C（マルチインジェクションコントロール）： E C U交換、すべてのインジェクター、レールセンサー
エンジン	M A C（マルチインジェクションコントロール）： シングルインジェクター切替
エンジン	メガノックカウンタリセット
エンジン	メガノックセンサー／スパークプラグ交換
エンジン	N O x温度センサー交換（下流S C R触媒）
エンジン	N O x交換
エンジン	N O x蓄積触媒（N S C）代用
エンジン	P R O X Iリアライメント
エンジン	ニュートラルギアポジション学習値リセット
エンジン	フロントフェーズリセット
エンジン	R P Mセンサー&タイミングチェーン交換
エンジン	R P Mセンサーおよびタイミングチェーン交換
エンジン	S C Rドージングモジュールテスト
エンジン	S C Rドージングモジュール交換

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023.10)

システム	
エンジン	S C R 交換
エンジン	スロットルボディー自己学習
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	S I C (シングルインジェクションコントロール) : E C U 交換、すべてのインジェクター、レールセンサー
エンジン	S I C (シングルインジェクションコントロール) : シングルインジェクター切替
エンジン	U n i A i r アクチュエーターばらつき補正
エンジン	U n i A i r モジュール交換
エンジン	V C M アクチュエーター交換
エンジン	V G T および/またはターボポジションセンサー交換
エンジン	V G T およびターボポジションセンサー交換
エンジン	V G T クリーニング&D e N O x 時間リセット
エンジン	V I N 確認&書込み
エンジン	アイドルアクチュエーター/セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アイドルアクチュエーターリセット
エンジン	アクセルペダル適応値リセット
エンジン	アクチュエーター一般停止
エンジン	アダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アルコール燃料設定
エンジン	インジェクター交換
エンジン	インジェクター登録
エンジン	インテークマニホールド交換
エンジン	インテリジェントオルタネーター (I A M) 交換
エンジン	インテリジェントオルタネーター交換 (I A M)
エンジン	ウェストゲートバルブコマンド
エンジン	エアコンセルフ学習
エンジン	エアコンリレコマンド
エンジン	エアフローセンサー交換
エンジン	エアフローバイパス補正
エンジン	エアフローメーター交換 (ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	エンジン交換
エンジン	オイルコンディションインジケーター機能リセット
エンジン	オイルランプ点滅リセット
エンジン	オイルレベルセンサー交換
エンジン	オイル交換
エンジン	オイル交換 (D P F 対応バージョンのみ)
エンジン	オーバーブーストカウンターリセット
エンジン	ガソリン燃料設定
エンジン	カムエッジリセット (V V T)
エンジン	カムシャフト適応リセット
エンジン	カムまたはタイミングセンサー交換
エンジン	クラッチグループ&クラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチグループおよびクラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチグループまたはクラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチペダル学習
エンジン	クルーズコントロール再学習
エンジン	グローブラグプリヒーター系統テスト
エンジン	コードカードで始動
エンジン	コントロールユニットおよびインジェクター交換
エンジン	ジェネラル停止アクチュエーター
エンジン	ジェネラル停止全アクチュエーター
エンジン	スーパーチャージャーシステム構成部品交換
エンジン	スロットルバルブテスト
エンジン	スロットルポジション学習
エンジン	スロットルボディーセルフ学習
エンジン	スロットルボディー作動セルフ学習
エンジン	スロットルモーター交換
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターゼロイング
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	セルフアダプテーションリセット

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023.10)

システム	
エンジン	タイミングセンサー&カム交換
エンジン	タイミングセンサー／CAM交換
エンジン	ダンパーバルブ交換
エンジン	ディーゼル内水侵入警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	データリセット
エンジン	ドージングバルブ交換
エンジン	ニュートラルセンサー位置学習
エンジン	ニュートラル信号学習
エンジン	ノッキング回数リセット
エンジン	パージ燃料系統リセット
エンジン	パイロット噴射学習
エンジン	パラメーター適応リセット
エンジン	フェーズセンサー学習リセット
エンジン	フェーズフロントリセット
エンジン	フォニックホイールリセット
エンジン	フォニックホイールリセット学習
エンジン	フォニックホイール学習
エンジン	フォニックホイール交換
エンジン	フォニックホイール歯学習リセット
エンジン	フューエルサプライシステム構成部品交換
エンジン	フラグホイール歯学習リセット
エンジン	ブレーキスイッチ学習
エンジン	ブレ触媒交換
エンジン	ブレ触媒交換（DPF対応バージョンのみ）
エンジン	マルチエアローリングフィンガー交換
エンジン	ミクスチャー適応値リセット
エンジン	ミッションプロファイルカウンターリセット
エンジン	ラムダセンサーおよび触媒コンバーター交換
エンジン	ラムダセンサーまたは触媒コンバーター交換
エンジン	ラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー交換（ラムダセンサー対応バージョンのみ）
エンジン	ラムダ機能リセット
エンジン	レール圧センサー交換
エンジン	一体型ブレ触媒付き微粒子フィルター交換
エンジン	温度センサー交換（インレットSCR触媒）
エンジン	回転数センサー／ディストリビューションベルト交換
エンジン	学習適応リセット
エンジン	機械的油圧テスト（SCRシステム）
エンジン	機能制限OFF
エンジン	空燃比学習
エンジン	高圧EGRバルブ学習
エンジン	高圧ポンプ交換
エンジン	混合気適応値リセット
エンジン	差圧センサー交換
エンジン	差圧センサー交換（DPF対応バージョンのみ）
エンジン	自己学習のリセット
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	車両設定リセット
エンジン	出力制限OFF
エンジン	水温ランプON走行距離リセット
エンジン	水温警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	前側ラムダブローブ交換
エンジン	速度制限
エンジン	速度制限設定
エンジン	低圧EGRバルブ学習
エンジン	適応値リセット
エンジン	電源制限機能停止
エンジン	電動スロットル学習
エンジン	電動スロットル交換
エンジン	内蔵式ブレ触媒付き粒子フィルター交換（DPF対応バージョンのみ）
エンジン	尿素ドージングバルブリリーステスト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023.10)

システム	
エンジン	尿素排出テスト
エンジン	燃圧レギュレーター交換
エンジン	燃料ランプON走行距離リセット
エンジン	燃料量O校正
エンジン	微粒子フィルター再生
エンジン	噴射データーリセット (ECM)
エンジン	油温センサー交換
エンジン	粒子フィルター再生
エンターテインメント	オーディオビデオ信号検出
エンターテインメント	CarPlay: オプション オフライン作動
エンターテインメント	SDARSモジュール Syncコマンド
エンターテインメント	オーディオテストサブウーファー
エンターテインメント	パラメーターをデフォルトにリセット
エンターテインメント	パワーダウン
エンターテインメント	電圧オンおよびユーザー入力無効
キー登録	キー登録
キー登録	リモート登録
サービスリセット インストルメント	サービスリセット
サービスリセット インストルメントタイプ1	サービスリセット
サービスリセット インストルメントタイプ2	サービスリセット
サービスリセット エンジン	オイル交換 (DPF対応バージョンのみ)
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ1
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ2
ドライブトレインコントロールモジュール	2WDテストモード
ドライブトレインコントロールモジュール	初回キャリブレーション
ドライブトレインコントロールモジュール	パワーダウンキャリブレーション
ドライブトレインコントロールモジュール	PTU交換 (パワーテイクオフユニット)
ドライブトレインコントロールモジュール	RDU交換
ドライブトレインコントロールモジュール	トランスファーケースリセット
ドライブトレインコントロールモジュール	クラッチエネルギー
ドライブトレインコントロールモジュール	セルフテスト
ドライブトレインコントロールモジュール	補正リセット
ナビゲーション	CTMプロキシ設定
ナビゲーション	オーディオシステムテスト
ナビゲーション	シーリングライト学習値リセット
パーキングコントロール	トレーラーフック検出無効
パーキングコントロール	トレーラーフック検出有効
パーキングコントロール	牽引フック
パーキングコントロール	牽引フック (試験運用版)
パワーステアリング	EPSプロキシアライメント
パワーステアリング	システム校正
パワーステアリング	ステアリングアングル校正
パワーステアリング	ステアリング角センサー
パワーステアリング	トルク/ポジション校正リセット
パワーステアリング	トルクセンサー校正
パワーステアリング	ポジションセンサー校正
パワーステアリング	車両型式学習リセット
ヘッドランプ (左)	システム校正
ボディー	ALSRSLINチェック
ボディー	LINサイレンチェック
ボディー	LIN通信線確認要求
ボディー	アンチチルトセンサーチェック
ボディー	イナーシャスイッチ再組付け (FIS)
ボディー	インジケータコマンド
ボディー	キー登録
ボディー	コラムスイッチモジュール交換
ボディー	サイレンコマンド
ボディー	サイレンチェック (LIN)
ボディー	SHIPPINGモード終了
ボディー	デッキリッドリフトゲートリレー
ボディー	ドアアンロックコマンド

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2023.10)

システム	
ボディー	ドアロックコマンド
ボディー	ドア開／閉警告音
ボディー	パワーサブライモード
ボディー	パワーサブライモード（ロジスティックモード）
ボディー	ポリュメトリックセンサーチェック
ボディー	リモート登録
ボディー	ロジスティックモード終了
ボディー	体積センサーチェック
ボディー	配線チェック要求（L I N）
ボディー	防火システム作動
ボディー	プロキシアライメント手順
運転席ドア	DMMプロキシアライメント
運転席ドア	アンチトラップシーズ／ホールエフェクトセンサー
運転席ドア	ウィンドウリフター学習
運転席ドア	運転席および助手席ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席および助手席ミラー展開電動モーター
運転席ドア	運転席ミラーX軸コマンド
運転席ドア	運転席ミラーY軸コマンド
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー展開電動モーター
運転席ドア	助手席ミラーX軸コマンド
運転席ドア	助手席ミラーY軸コマンド
助手席ドア	アンチトラップシーズ／ホールエフェクトセンサー
電子シフター	ギアレバーポジションL E Dディスプレイテスト