

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
4 W A S (エアサスペンション)	フロントフィルソレノイド
4 W A S (エアサスペンション)	フロントゲートソレノイド
4 W A S (エアサスペンション)	リアフィルソレノイド
4 W A S (エアサスペンション)	可変アシストパワーステアリング
4 W A S (エアサスペンション)	ベントソレノイド
4 W A S (エアサスペンション)	ウォーニングランプオフ
4 W A S (エアサスペンション)	エアコンプレッサー
4 W A S (エアサスペンション)	リア右エアスプリングソレノイド
4 W A S (エアサスペンション)	リア左エアスプリングソレノイド
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	4 W D H i g h インジケータ－L E D
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	4 W D L o w インジケータ－L E D
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	4 W D (四輪駆動) モードランプ
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	4 x 4 L O W
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	P W M出力制御コマンド 1
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	トランスファーケースシフトリレー (L 2 H) 反時計回り
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	一体型ホイールエンドソレノイド
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	時計回りリレー制御
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	接触板電源
A B S (アンチロックブレーキシステム)	2 次低圧フィードバック
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S パワーリレー出力ステータス
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S パワーリレー
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S パワーリレー出力状態
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S ブースターソレノイド電流
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S ポンプモーターコントロール
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S 警告ランプ
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S 有効
A B S (アンチロックブレーキシステム)	D S C インジケータ－ランプ
A B S (アンチロックブレーキシステム)	縦 G センサー初期化スタート (G センサー)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ノリア右トラクションコントロール電源 2
A B S (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ノリア右トラクションコントロールバルブ 2
A B S (アンチロックブレーキシステム)	T C S O F F ランプ
A B S (アンチロックブレーキシステム)	T C S チェックランプ
A B S (アンチロックブレーキシステム)	アンチロックブレーキシステム電源リレー出力ステータス
A B S (アンチロックブレーキシステム)	エアバッグ警告灯およびチャイム
A B S (アンチロックブレーキシステム)	エバポレーター温度
A B S (アンチロックブレーキシステム)	スイッチテスト信号
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (L F アウトレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (L F インレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (L R アウトレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (L R インレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (R F アウトレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (R F インレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (R R アウトレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (R R インレット側)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト右コントロールバルブ状態
A B S (アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト左コントロールバルブ状態
A B S (アンチロックブレーキシステム)	トランスファーケースシフトリレー (L 2 H) 反時計回り
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ニュートラル牽引ライト
A B S (アンチロックブレーキシステム)	バルブ装着無効
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブースター学習サイクル
A B S (アンチロックブレーキシステム)	プライマリー低圧サブライバルブ
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバキュームポンプ状態
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキブースターバキュームポンプリレー (G T D 1 のみ)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ警告灯
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ二輪 D y n o モード
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレンドドア目標位置
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブローモータースピード (目標位置)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	フロントスタビリティコントロールソレノイドバルブ
A B S (アンチロックブレーキシステム)	フロントトラクションコントロールソレノイドバルブ
A B S (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ノリア左トラクションコントロールサブライ 2

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右／リア左トラクションコントロールバルブ 2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右絶縁バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左／リア右トラクションコントロールサブライ 1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左／リア右トラクションコントロールバルブ 1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストスイッチングバルブ出力ステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストブライミングバルブ出力ステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左絶縁バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアオンリーダンブバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアオンリー分離バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアストップランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアダンブ弁
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアー方向遮断バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションアシストバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右絶縁バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ状態

●フォード アクティブテスト(Ver 2023. 10)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左絶縁バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア遮断弁
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力変換機
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右側トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右側吹出し口温度
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左側トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左側吹出し口温度
ABS (アンチロックブレーキシステム)	時計回りリレー制御
ABS (アンチロックブレーキシステム)	助手席ブレンドドア目標位置
ABS (アンチロックブレーキシステム)	接触板電源
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (フロント右ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (フロント左ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (リア右ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (リア左ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	無効バルブトグル
ABS (アンチロックブレーキシステム)	油圧ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	DSCインジケータランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	TCS OFFランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	TCS チェックランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	DSCインジケータランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	TCS OFFランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	TCS チェックランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ポンプモーター
ACM (オーディオコントロールモジュール)	3列目右スピーカー
ACM (オーディオコントロールモジュール)	3列目左スピーカー
ACM (オーディオコントロールモジュール)	センター2スピーカステータス
ACM (オーディオコントロールモジュール)	FMラジオバンド
ACM (オーディオコントロールモジュール)	フロント左ミッドレンジスピーカステータス
ACM (オーディオコントロールモジュール)	リアセンタースピーカステータス
ACM (オーディオコントロールモジュール)	フロント右ミッドレンジスピーカステータス
ACM (オーディオコントロールモジュール)	サブウーファー2ステータス
ACM (オーディオコントロールモジュール)	サブウーファー
ACM (オーディオコントロールモジュール)	サブウーファースピーカステータス

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
A C M (オーディオコントロールモジュール)	スピードメーター
A C M (オーディオコントロールモジュール)	センタースピーカーステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	センターツイーターステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	タコメーター
A C M (オーディオコントロールモジュール)	フロント右スピーカーステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	フロント右ツイーターステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	フロント左スピーカーステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	フロント左ツイーターステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明
A C M (オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明：昼間最大
A C M (オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明：夜間最大
A C M (オーディオコントロールモジュール)	ボリューム
A C M (オーディオコントロールモジュール)	リア右スピーカーステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	リア右ツイーターステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	リア左スピーカーステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	リア左ツイーターステータス
A C M (オーディオコントロールモジュール)	温度計
A C M (オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択 (チューナー 1)
A C M (オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択 (チューナー 2)
A C M (オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択 (データ)
A C M (オーディオコントロールモジュール)	燃料残量
A H C M (補助ヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
A H C M (補助ヒーターコントロールモジュール)	ヒーター電源
A H C M (補助ヒーターコントロールモジュール)	ファン (ー)
A H C M (補助ヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (A M)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (B T ステレオ)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (D A B)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (F M 1)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (F M 2)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (S D A R S)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (U S B)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (インダッシュ C D)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (フロント A U X)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (フロント D I S C)
A P I M (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (リア D I S C)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (A M)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (B T ステレオ)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (D A B)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (F M 1)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (F M 2)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (S D A R S)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (U S B)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (インダッシュ C D)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (フロント A U X)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (フロント D I S C)
A P I M (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (リア D I S C)
A R C (オートマチックライドコントロール)	コンプレッサーリレー
A R C (オートマチックライドコントロール)	フロントフィルソレノイド
A R C (オートマチックライドコントロール)	フロントゲートソレノイド
A R C (オートマチックライドコントロール)	フロント左ショックモーター
A R C (オートマチックライドコントロール)	フロント左ショックポジション
A R C (オートマチックライドコントロール)	リア左ショックモーター
A R C (オートマチックライドコントロール)	リア左ショックポジション
A R C (オートマチックライドコントロール)	メッセージセンター警告表示
A R C (オートマチックライドコントロール)	リアフィルソレノイド
A R C (オートマチックライドコントロール)	フロント右ショックモーター
A R C (オートマチックライドコントロール)	フロント右ショックポジション
A R C (オートマチックライドコントロール)	リア右ショックモーター
A R C (オートマチックライドコントロール)	リア右ショックポジション
A R C (オートマチックライドコントロール)	エアコンプレッサー

●フォード アクティブテスト(Ver 2023. 10)

システム名	項目名
A R C (オートマチックライドコントロール)	エアサスペンションベントソレノイド
A S M (オートシフトマニュアル)	D S Cインジケータランプ
A S M (オートシフトマニュアル)	T C S O F Fランプ
A S M (オートシフトマニュアル)	T C S チェックランプ
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (L Fアウトレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (L Fインレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (L Rアウトレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (L Rインレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (R Fアウトレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (R Fインレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (R Rアウトレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (R Rインレット側)
A S M (オートシフトマニュアル)	ポンプモーター
B C M (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	D R L 電源 (左)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	D R L 電源 (右)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	デッキリッド／リフトガラスリリース出力ステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン／クローズコントロールステータス (O N)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン／クローズコントロールステータス (グローバルクローズ)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン／クローズコントロールステータス (グローバル学習)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン／クローズコントロールステータス (グローバルオープン)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン／クローズコントロールステータス (グローバルストップ)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キーパッドランプ出力ステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	L E Dバックライト
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント左位置／サイドマーカ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナル／トレーラーリリースステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左サイドランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左ステップランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートリリース出力ステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	P A T S ラジオ周波数送信ステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	P A T S レシオ頻度送信ステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	P C M ウェイクアップ出力制御
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント右位置／サイドマーカ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右サイドランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	R u n / A c c e s s o r y 出力制御
B C M (ボディーコントロールモジュール)	R u n / S t a r t 出力制御
B C M (ボディーコントロールモジュール)	3 列目パワーフォールドシート出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源ディレイ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンビエントライトレベル状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ：フル
B C M (ボディーコントロールモジュール)	カーテシバドルステップランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キーパッドランプ出力状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キー引き抜き禁止
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キー禁止
B C M (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン／クローズコントロールステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	スタートボタンモードインジケータ制御
B C M (ボディーコントロールモジュール)	センターハイマウントストップランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	セントラルアンロック電源
B C M (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	デタイムランニングランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	トランク／リフトゲートリリース出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
B C M (ボディーコントロールモジュール)	バックランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーチャージング電圧要求
B C M (ボディーコントロールモジュール)	パワーポイント出力リレー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロントウォッシャーポンプリレー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロントパーキングランプ出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ要求
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー (ハイリレー)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー (ローリレー)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーハイ/ローコントロール
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンライト出力状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント右フォグランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンライト出力状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フロント左フォグランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ホーン
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ホーン出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	マーカーランプ出力状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーポンプリレー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リアデフロスタ リレー状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リアパーキングランプ出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーリレー
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右シートヒーター
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティーサイクル
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右パークランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトハイビーム
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティーサイクル
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム (または左右)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右側コーナリングランプ出力状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	右側ストップランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
B C M (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック : アンロック
B C M (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック : ロック
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左シートヒーター
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左パークランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトハイビーム
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左側コーナリングランプ出力状態
B C M (ボディーコントロールモジュール)	左側ストップランプ
B C M (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト 1 P W M 出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト 2 P W M 出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	全ドアアンロック
B C M (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
B C M (ボディーコントロールモジュール)	点灯要求
B C M (ボディーコントロールモジュール)	盗難防止ホーンステータス
B C M (ボディーコントロールモジュール)	白色照明 (反射制御) 出力
B C M (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
B C M (ボディーコントロールモジュール)	負荷制限出力制御
B C M - B (ボディーコントロールモジュール B)	ハイビーム出力状態
B C M - B (ボディーコントロールモジュール B)	ステアリングコラム作動
B C M - B (ボディーコントロールモジュール B)	コンバーテブル/折り畳み式トッパダウンリレー
B C M - B (ボディーコントロールモジュール B)	ストップ/ターンランプ : ミドル
B C M - B (ボディーコントロールモジュール B)	セントラル高マウントストップランプ
B C M - B (ボディーコントロールモジュール B)	トランク/リフトゲートリリース出力

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	バックランプ
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	リア右ターンライト／トレーラーリレー状態
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	リア左ターンライト／トレーラーリレー状態
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ／ターンアウターランプ
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ／ターンインナーランプ
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ／ターンミドルランプ
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ヘッドランプロービーム
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ／ターンアウターランプ
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ／ターンインナーランプ
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ／ターンミドルランプ
B C M-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ヘッドランプロービーム
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	アンロックフィードバック
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	エバポレーター温度
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	オートロック
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	グローバルアンロック
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティアクセス遅延時間
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	デイトタイムランニングランプ
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	トランク／リフトゲートリリース出力
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキシフトインターロック
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	ブロワーモータースピード (目標位置)
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	ロックビジュアルフィードバック
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティーサイクル
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティーサイクル
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-C r a s h
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-F a c t o r y
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-N o r m a l
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-T r a n s p o r t
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-温度係数
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-機能無
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-全機能
B C M i i (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
B E C M (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ウェイクアップライン (P C M)
B E C M (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ファン回転数 (要求)
B E C M-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	電源供給A
B E C M-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	電源供給B
C-C M (クルーズコントロールモジュール)	C-C Mキャリブレーション
C-C M (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイLED 1 (左) 状態
C-C M (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイLED 2 (センター) 状態
C-C M (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイLED 3 (右) 状態
C-C M (クルーズコントロールモジュール)	高音
C-C M (クルーズコントロールモジュール)	低音
C C M i i (クルーズコントロールモジュール)	サービスアライメントコンバージェンス状態
C C M i i (クルーズコントロールモジュール)	サービスアライメント更新完了
C C M i i (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントオフセット
C C M i i (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントレンジ

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
CCM i i (クルーズコントロールモジュール)	外部ヨーレート有効
CCM i i (クルーズコントロールモジュール)	電動アライメント状態
CPM (携帯電話モジュール)	携帯電話制御
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	MAS
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アームUAS
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (MAS)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (UAS)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	インテリアランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	カーテシエンリー
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ターンライトノマーカールンプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロックロックノアンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ハザードスイッチ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン出力
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン制御
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー設定1
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー設定2
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	リアドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	リモート初期化
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ロックノアンロックセントラルロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	警告音
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止インジケーター
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止警告灯
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (REMI NIT)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (SCAN PWR)
CTM (セントラルタイマーモジュール)	MAS
CTM (セントラルタイマーモジュール)	カーテシランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	チャイムコントロール
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ハザード
CTM (セントラルタイマーモジュール)	バッテリーセーバーリレー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーターフロントガラス
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーター付きバックランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ホーン
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	リアワイパー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ロックノアンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ワイパー駆動リレー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	右ターンライト
CTM (セントラルタイマーモジュール)	運転席ドアアンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	左ターンライト
CTM (セントラルタイマーモジュール)	半ドア警告灯
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアバドルランプコントロール
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパワーウィンドスイッチイルミネーションコントロール
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール: アップ
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール: ダウン
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール: 右
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール: 左
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアインジケーターサイドリピーターコントロール
D__DCU (運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアセントラルロックモーターコントロール
DCSM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
DCSM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
DCSM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
DCSM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (プロワーフルスピード)

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席シートヒーター (ブローフルパワー)
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード (OFF)
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード (クーラー)
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード (ヒーター)
D D M (運転席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
D D M (運転席ドアモジュール)	キーパッドバックライト
D D M (運転席ドアモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
D D M (運転席ドアモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
D D M (運転席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
D D M (運転席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
D D M (運転席ドアモジュール)	メモリー1シート選択コントロール
D D M (運転席ドアモジュール)	メモリー2シート選択コントロール
D D M (運転席ドアモジュール)	メモリー設定1
D D M (運転席ドアモジュール)	メモリー設定2
D D M (運転席ドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
D D M (運転席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
D D M (運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウダウン
D D M (運転席ドアモジュール)	ロック
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック (または2ステップ)
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ドアロック
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
D D M (運転席ドアモジュール)	室内カーテシランプ
D D M (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
D D M (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
D D M (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
D D M (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
D D M (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
D D M (運転席ドアモジュール)	全ドアアンロック
D D M (運転席ドアモジュール)	全ドアロック
D S M (運転席シートモジュール)	シート高サモーター : ダウン
D S M (運転席シートモジュール)	シート高サモーター : アップ
D S M (運転席シートモジュール)	アジャスタブルペダル
D S M (運転席シートモジュール)	シートエグジットポジション
D S M (運転席シートモジュール)	シートエントリーポジション
D S M (運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択1
D S M (運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択2
D S M (運転席シートモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
D S M (運転席シートモジュール)	スライドモーター (フロント)
D S M (運転席シートモジュール)	スライドモーター (リア)
D S M (運転席シートモジュール)	チルトアップ
D S M (運転席シートモジュール)	チルトダウン
D S M (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ : アウト
D S M (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ : アップ
D S M (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ : イン
D S M (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ : ダウン
D S M (運転席シートモジュール)	テレスコ : DOWN
D S M (運転席シートモジュール)	テレスコ : IN
D S M (運転席シートモジュール)	テレスコ : OUT
D S M (運転席シートモジュール)	テレスコ : UP
D S M (運転席シートモジュール)	フロントモーター (アップ)
D S M (運転席シートモジュール)	フロントモーター (ダウン)
D S M (運転席シートモジュール)	ペダル (後)
D S M (運転席シートモジュール)	ペダル (前)
D S M (運転席シートモジュール)	ミラー展開
D S M (運転席シートモジュール)	メモリー設定1
D S M (運転席シートモジュール)	メモリー設定2

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
D S M (運転席シートモジュール)	リアモーター (アップ)
D S M (運転席シートモジュール)	リアモーター (ダウン)
D S M (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター (後)
D S M (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター (前)
D S M (運転席シートモジュール)	運転席ミラーアップ
D S M (運転席シートモジュール)	運転席ミラーダウン
D S M (運転席シートモジュール)	運転席ミラー右
D S M (運転席シートモジュール)	運転席ミラー左
D S M (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー (アップ)
D S M (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー (ダウン)
D S M (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー (右)
D S M (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー (左)
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラー：アップ
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラー：ダウン
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラー：右
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラー：左
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラーアップ
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラーダウン
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラー右
D S M (運転席シートモジュール)	助手席ミラー左
D S M (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー (アップ)
D S M (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー (ダウン)
D S M (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー (右)
D S M (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー (左)
D S M (運転席シートモジュール)	水平モーター (前)
D S M (運転席シートモジュール)	電動ミラーコマンド
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目右スピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目左スピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	サブウーファースピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センタースピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センターツイーターステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右スピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右ツイーターステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左スピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左ツイーターステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	ボリューム
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右スピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右ツイーターステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左スピーカーステータス
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左ツイーターステータス
E A T C (電子自動温度制御)	A / C 循環サーボポジション状態 (外気導入)
E A T C (電子自動温度制御)	A / C 循環サーボポジション状態 (内気循環)
E A T C (電子自動温度制御)	A U X ブレンドドアポジションフィードバック (コールド)
E A T C (電子自動温度制御)	A U X ブレンドドアポジションフィードバック (ホット)
E A T C (電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス：外気導入
E A T C (電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス：内気循環
E A T C (電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス：全開
E A T C (電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス：全閉
E A T C (電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態 (デフロスト)
E A T C (電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態 (パネル)
E A T C (電子自動温度制御)	ディマースイッチ入力状態
E A T C (電子自動温度制御)	デスロスター吹出しロクローズコマンド
E A T C (電子自動温度制御)	デフロストドアポジション：オープン
E A T C (電子自動温度制御)	デフロストドアポジション：クローズ
E A T C (電子自動温度制御)	デフロストドア開コマンド
E A T C (電子自動温度制御)	パネル / 足元 / デフロストドアポジション
E A T C (電子自動温度制御)	パネルドアオープンコマンド
E A T C (電子自動温度制御)	パネルドアクローズコマンド
E A T C (電子自動温度制御)	ヒーターコアソレノイド
E A T C (電子自動温度制御)	ヒーター付きバックランプリレー
E A T C (電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド：1 0 0 %

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーターコントロールコマンド：高速
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーターコントロールコマンド：中速
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーターコントロールコマンド：低速
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーターリレー
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 1 速度
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 2 速度
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 3 速度
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 4 速度
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 5 速度
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 6 速度
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 7 速度
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター状態 O F F
E A T C (電子自動温度制御)	ブローモーター制御コマンド
E A T C (電子自動温度制御)	フロントブローリレー
E A T C (電子自動温度制御)	リアサキュレーションドア閉コマンド
E A T C (電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション (コールド)
E A T C (電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション (フルコールド)
E A T C (電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション (フルホット)
E A T C (電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション (ホット)
E A T C (電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション：フルコールド
E A T C (電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション：フルホット
E A T C (電子自動温度制御)	高圧ブローモーターリレー
E A T C (電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルコールド
E A T C (電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルホット
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション (コールド)
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション (フルコールド)
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション (フルホット)
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション (ホット)
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション：クール
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション：ストップ
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション：フルコールド
E A T C (電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション：フルホット
E A T C (電子自動温度制御)	全セグメント
E A T C (電子自動温度制御)	足元ドア開コマンド
E A T C (電子自動温度制御)	足元ドア閉コマンド
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：I S Oファン
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：LED O N
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：アイコン表示
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：セグメント 0 0
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：セグメント 1 0 0
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：セグメント 5 5、5
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：セグメント A A
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：セグメント F F
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：デフロスト
E A T C (電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ：無効
E A T C (電子自動温度制御)	内外気切替ドア開コマンド
E A T C (電子自動温度制御)	内外気切替ドア閉コマンド
E A T C (電子自動温度制御)	内気循環ドア目標位置
E C S (エレクトロニククラッシュセンサー)	エアバッグ警告／警告音
E P B (エレクトロニクパーキングブレーキ)	E P Bサービスポジションヘリリースコマンド
E P B (エレクトロニクパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ解除コマンド
E P B (エレクトロニクパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ係合コマンド
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	# ボタン
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	A Mボタン
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	A U Xボタン
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	B l u e t o o t h L E D
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	C D L E D 1
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	C D L E D 2
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	C Dボタン
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	D o w nボタン
F C D I M (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	E C Uステレオ (セカンダリーソース)

●フォード アクティブテスト (Ver 2023.10)

[illegible]

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン0
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン1
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン2
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン3
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン4
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン5
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン6
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン7
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン8
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン9
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	メニューLED
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	メニューボタン
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	モノラル/ステレオLED1
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	右スイッチ (S4)
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	右ボタン
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	警告灯1 (赤)
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	警告灯2 (黄)
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	左スイッチ (S3)
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	左ボタン
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	取り出しボタン
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	全LCD (液晶) セグメント
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	全LCDセグメント
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電源ボタン
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話LED1
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話LED2
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話ボタン
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	読み込みボタン
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助スイッチ
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助入力LED1
FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助入力LED2
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左側クライメートシートモード
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リア温度フラップ開度
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右側クライメートシートモード
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアインテークドア
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアモードアクチュエーター
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ブローモータースピード
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	フロントブローリレー
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明：昼間最大
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明：夜間最大
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアHVACモード制御入力
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアデフロスター (ヒーター付きバックランプ)
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアブロー制御
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右シートヒーター
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右ブレンッドアポジション
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左シートヒーター
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左ブレンッドアポジション
FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明：昼間最大
FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明：夜間最大
FDSM (フロントディスタンスセンシングモジュール)	FMラジオバンド
FDSM (フロントディスタンスセンシングモジュール)	ボリューム
FFH (フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	グロープラグ
FFH (フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	ヒーター電源
FFH (フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	ファン (-)
FFH (フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	フューエルポンプ
GDM (ジェネリックディスプレイモジュール)	グロープラグ
GDM (ジェネリックディスプレイモジュール)	ヒーター電源
GDM (ジェネリックディスプレイモジュール)	ファン (-)
GDM (ジェネリックディスプレイモジュール)	フューエルポンプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	2段アンロック

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD High インジケータ-LED
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD Lowインジケータ-状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WDインジケータ-状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	MAS
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シフトクラッチ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	車速信号出力制御
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	T r TOWパーキングランプリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アームUAS
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アクセサリ-ディレイリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アプリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アラームリセットスイッチ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	イグニッション過負荷リレー出力ステータス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	インテリ আসキャナーパワーテスト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーフルード低インジケータ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーボンプリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーボンプリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーボンプリレー回路
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オートランプリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプリターン
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシエントリー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシパドルステップランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッドバックライト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッド照明
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	グローバルパワーウィンドウ学習モード
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シートベルト警告灯
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロックアース出力
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	スピードリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	セキュリティ-警告音
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクスルエンゲージソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクセルディスクコネクトソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	その他ドアアンロックリレーシングル作動
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ターニングシグナル出力ステータス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダウンリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	チャイムコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ入力
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリ-リレー 1
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリ-リレー 2
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	トランスファーケースシフトリレー (L 2 H) 反時計回り
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ニュートラル牽引ライト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パークランプ出力
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハイビームリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザード
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップエイドリパス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ 1 (右)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ 1 (左)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックランプ照度制御指令
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロックソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーターフロントガラス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きウィンドウガラスドライバ-出力状態

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ヒーター付きバックランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ヒーター付きフロントガラスステータス
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フォグランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ブレーキランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ブレーキ警告灯 (ブレーキフルード残量警告灯)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	プロワーモーターリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フロントガラスワイパー/ウォッシャー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フロントフォグリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フロントプロワーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フロントワイパー (ハイリレー)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フロントワイパー (ローリレー)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フロント右ターンランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	フロント左ターンランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ペダル (後)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ペダル (前)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ヘッドランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ヘッドランプウォッシャー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ホーン
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ホーン出力
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ホーン制御動作
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ミラーバドルランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	メモリーシート選択コントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ライセンスプレートランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リアデフロスタリレー系統
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リアワイパー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リアワイパーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リア右パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リア左パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リフトゲートリリースモータードライブ信号
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リフトゲート開コマンド
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	リモート初期化
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ロービームリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ロック
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ロック/アンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ワイパーランリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ワイパー駆動リレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	ワンタッチダウンモーターリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右PSD開閉
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右コーナー補助パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右ターンライト
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右ターンランプ点滅
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右パークランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右ハイビーム (または左右)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右ロービーム (または左右)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右側ハイビーム系統
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	右側ロービームランプドライバー出力状態
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	運転席ウィンドウ
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	運転席ドアアンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	運転席ドアアンロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	運転席ドアアンロック出力状態
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	運転席ドアインロック (または2段階)
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	運転席ドアロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	加熱ウィンドウ-フロントガラス
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	加熱ウィンドウ-リレー制御
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	警告音
GEM (ジェネリックエレクトロニクモジュール)	警告灯-シートベルト

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯一半開き
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左PSD開閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左コーナー補助パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンライト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンランプ点滅
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左パークランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ハイビーム系統
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプドライバー出力状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御 (CCW)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御 (CW)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	室内カーテシランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーアップ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーダウン
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー右
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー左
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	照明エントリーリレー系統
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	侵入検知
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	接触板電源
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック単独作動
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全警告灯
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	速度警告音
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	盗難防止ホーンステータス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯系統異常
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター開
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード1ブローリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード2ブローリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助ブローリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター開
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	要求ランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	PWMバックランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	アクセサリディレイリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	インテリアライト系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ウォッシャーポンプリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	オーバーヘッドランプリターン
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	カーテシエントリー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	カーテシランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	キーパッドバックライト
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	コンバーチブル／折り畳み式トップアップリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	コンバーチブル／折り畳み式トップダウンリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	スピードリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	スマートウィンドウコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	セキュリティ警告音
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	その他ドアアンロックリレーシングル作動
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ダブルロックロック／アンロック
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	デイトイムランニングランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ディレイアクセサリリレー 1
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ドームランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	トランク／デッキッドリリースリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	パーキングランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	パークランプ出力
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ハイビーム
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ハザード

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

[illegible]

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	運転席ドアアンロック出力状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	加熱ウィンドウフロントガラス
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	加熱ウィンドウリレー制御
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	警告音
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	警告灯ーシートベルト
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	警告灯ー半開き
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左ターンランプ点滅
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左パークランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左バックアップランプ2
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左側ハイビーム系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプドライバ出力状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	室内カーテシランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	助手席ウィンドウ有効コントロールコマンド
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	照明エントリーリレー系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	侵入センサーモジュールステータス
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック単独作動
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアロック
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアロックリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	足元ライト出力系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	調光コマンド
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	盗難防止インジケータ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	白色照明系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	履歴消去
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	アクティブバキュームブースター状態
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	エアサスペンションリリース
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	ブースターリリーススイッチ状態
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	運転席シートベルトセンサステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	油圧ポンプ状態
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	ディファレンシャルロック制御状態 (ドライバースイッチ要求)
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	タイヤ空気圧低下警告
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	モータリレー
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	パドルシフト/カーゴスイッチ入力
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	ホーン出力
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 1 出力ステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 2 出力ステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 3 出力ステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 4 出力ステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 5 出力ステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 6 出力ステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 7 出力ステータス
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ 8 出力ステータス
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライトポジション
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライトポジション
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	ステアリングホイール角度
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール: ストレート
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール: 右最大
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール: 左最大
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール: ストレート
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール: 右最大
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール: 左最大
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	2次低圧フィードバック
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	4WD High インジケータLED
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	4WD HIGH表示灯
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	4WD Lowインジケータ状態
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ABS警告ランプ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エアフィルターマインダー警告灯

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	バッテリー電圧インジケータークontrolコマンド
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チェックゲージインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ECTインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	MIL
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	MIL (マルチメータインジケータークontrol) ランプチェック
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	MILランプcontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	油圧計インジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	セキュリティアクセススイッチ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	タコメータインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	アクセサリディレイリレー
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ウォーニングメッセージ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ウォッシャーフルード低インジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジンMILチェック
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジンチェックランプMIL
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジン冷却水温インジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オーバードライブOFFインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オーバードライブOFF表示灯
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	グローインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードcontrolセッティングインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードメータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードメータークontrolインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	セーフティベルトウォーニングランプ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	タコメータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	タコメータークontrolインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チャイムcontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ：アウト
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ：アップ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ：イン
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ：ダウン
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ディミングcontrolコマンド：減光
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ディミングcontrolコマンド：増光
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ドア半ドア警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	トラクションアシスタクティブインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	トラクションcontrolインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	トランスミッション温度
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ハイビームインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	バッテリーセーバールールcontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	パラメータリセット
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	パワートレイン警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ヒーター付きバックランプリレー
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ブースター学習サイクル
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フューエルキャップインジケータークontrolランプコマンド点検
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ブライマリー低圧サブライバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ブレーキランプ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ブレーキ警告灯 (ブレーキフルード残量警告灯)
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右アウトレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右インレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右トラクションcontrolバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント左アウトレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント左インレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント左トラクションcontrolバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ヨーレートセンサー初期化スタート
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リアダンブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リアフォグランプインジケータークontrol
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア右アウトレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア右インレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア左アウトレットバルブ

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア左インレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア遮断弁
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	レッドスノーフレークインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	圧力変換機
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	横方向加速度センサー初期化
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	温度計
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	雪インジケータ (橙)
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	全LCD (液晶) セグメント
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	全セグメント
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	全警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	調光コマンド
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	電圧計指針交換コマンド
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	燃料計インジケータ制御
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	燃料残量警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	半ドア警告灯系統異常
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	防盜RF
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	油圧ポンプモーター
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	油圧計インジケータ
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール (ハイ)
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール (ロー)
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	加熱エレメントステータス/コントロール
HVAC (エアコン)	A/C循環サーボポジション状態 (外気導入)
HVAC (エアコン)	A/C循環サーボポジション状態 (内気循環)
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター: マニュアルHigh
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター: マニュアルLow
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター: マニュアルOFF
HVAC (エアコン)	LCDセグメントディスプレイ
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター: マニュアルHigh
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター: マニュアルLow
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター: マニュアルOFF
HVAC (エアコン)	PWMデューティサイクル2
HVAC (エアコン)	イルミネーションインプットデューティサイクル
HVAC (エアコン)	エアコンブロー出カリレー
HVAC (エアコン)	エアコンリサキュレーションサーボポジションステータス: 内気循環
HVAC (エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス: 外気導入
HVAC (エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス: 内気循環
HVAC (エアコン)	エアコン循環サーボポジション状態
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス: 全開
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス: 全閉
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態 (デフロスト)
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態 (パネル)
HVAC (エアコン)	エアモーターアクチュエーター
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: デフロスト
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: デフロスト/足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: パネル
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: パネル/足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: 足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: 足元/デフロスト
HVAC (エアコン)	エアモード目標位置
HVAC (エアコン)	デスロスター吹出しロクローズコマンド
HVAC (エアコン)	デフロストドア開コマンド
HVAC (エアコン)	パネルドアオープンコマンド
HVAC (エアコン)	パネルドアクローズコマンド
HVAC (エアコン)	ヒーターコアソレノイド
HVAC (エアコン)	ヒーター付きバックランプリレー
HVAC (エアコン)	ブローモーターコントロールコマンド: 高速
HVAC (エアコン)	ブローモーターコントロールコマンド: 中速
HVAC (エアコン)	ブローモーターコントロールコマンド: 低速

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
HVAC (エアコン)	ブローモータースピード
HVAC (エアコン)	ブローモータースピード (目標位置)
HVAC (エアコン)	ブローモーターリレー
HVAC (エアコン)	ブローモーター制御コマンド
HVAC (エアコン)	フロントブローリレー
HVAC (エアコン)	リアHVACモード制御入力
HVAC (エアコン)	リアガラスデフロストインジケータ
HVAC (エアコン)	リアデフロスター (ヒーター付きバックランプ)
HVAC (エアコン)	リアデフロスター (加熱バックライト)
HVAC (エアコン)	リアデフロスタインジケータ
HVAC (エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド: コールド
HVAC (エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド: ホット
HVAC (エアコン)	リアブロー制御
HVAC (エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド: 開
HVAC (エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド: 閉
HVAC (エアコン)	リア温度フラップ (HOT)
HVAC (エアコン)	リア温度フラップ開度 (HOT)
HVAC (エアコン)	右エアミックスドア (HOT)
HVAC (エアコン)	右エアミックスドア (Warm)
HVAC (エアコン)	右エアミックスドアポジション (%)
HVAC (エアコン)	右エアミックスドアポジション: ウォーム
HVAC (エアコン)	右シートヒーター
HVAC (エアコン)	右ブレンドドアポジション
HVAC (エアコン)	右ブレンドドアポジション (コールド)
HVAC (エアコン)	右ブレンドドアポジション (フルコールド)
HVAC (エアコン)	右ブレンドドアポジション (フルホット)
HVAC (エアコン)	右ブレンドドアポジション (ホット)
HVAC (エアコン)	右ブレンドドアポジション: フルコールド
HVAC (エアコン)	右ブレンドドアポジション: フルホット
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーターコントロール
HVAC (エアコン)	高圧ブローモーターリレー
HVAC (エアコン)	左エアミックスドア (HOT)
HVAC (エアコン)	左エアミックスドア (Warm)
HVAC (エアコン)	左エアミックスドアポジション (%)
HVAC (エアコン)	左エアミックスドアポジション: ウォーム
HVAC (エアコン)	左シートヒーター
HVAC (エアコン)	左ブレンドドアポジション
HVAC (エアコン)	左ブレンドドアポジション (コールド)
HVAC (エアコン)	左ブレンドドアポジション (フルコールド)
HVAC (エアコン)	左ブレンドドアポジション (フルホット)
HVAC (エアコン)	左ブレンドドアポジション (ホット)
HVAC (エアコン)	左ブレンドドアポジション: フルコールド
HVAC (エアコン)	左ブレンドドアポジション: フルホット
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーターコントロール
HVAC (エアコン)	全セグメント
HVAC (エアコン)	足元ドア開コマンド
HVAC (エアコン)	足元ドア閉コマンド
HVAC (エアコン)	調光コマンド
HVAC (エアコン)	内外気切替えドア開コマンド
HVAC (エアコン)	内外気切替えドア閉コマンド
HVAC (エアコン)	内外気切替えドア目標位置 (外気導入)
HVAC (エアコン)	内外気切替えドア目標位置 (内気循環)
IC (インストルメントクラスター)	1 速インジケータ
IC (インストルメントクラスター)	2 速インジケータ
IC (インストルメントクラスター)	3 速インジケータ
IC (インストルメントクラスター)	4WD High インジケータLED
IC (インストルメントクラスター)	4WD HIGH表示灯
IC (インストルメントクラスター)	4WD Low インジケータLED
IC (インストルメントクラスター)	4WD Lowインジケータ状態
IC (インストルメントクラスター)	4WD (四輪駆動) インジケータ
IC (インストルメントクラスター)	4WD (四輪駆動) ハイレンジインジケータ

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
I C (インストルメントクラスター)	4WDオートランプ
I C (インストルメントクラスター)	A B S / T C S / I V D
I C (インストルメントクラスター)	A B S 警告ランプ
I C (インストルメントクラスター)	バッテリー電圧インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	チェックゲージインジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	ディマークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	ディミングontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	エンジン冷却水レベルランプ出力 : O N / O F F
I C (インストルメントクラスター)	ギアインジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	H E V R e a d y ランプ
I C (インストルメントクラスター)	H E V ハザードインジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	L C D イルミネーションレベル
I C (インストルメントクラスター)	M I L
I C (インストルメントクラスター)	M I L (マルチメータインジケータークontrolランプ) ランプ
I C (インストルメントクラスター)	油圧インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	オーバーレブ警告設定
I C (インストルメントクラスター)	パーキングブレーキリトラクトリリースステータス
I C (インストルメントクラスター)	パーキングブレーキリリースリレー
I C (インストルメントクラスター)	P W M デューティサイクル 1
I C (インストルメントクラスター)	P W M デューティサイクル 2
I C (インストルメントクラスター)	P W M デューティサイクル 3
I C (インストルメントクラスター)	P W M デューティサイクル 4
I C (インストルメントクラスター)	P W M デューティサイクル 5
I C (インストルメントクラスター)	リアフォグランプ
I C (インストルメントクラスター)	タコメータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	T O W H A U L インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	T O W / H A U L インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	T P M S (タイヤ空気圧モニターシステム) インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	アクセサリディレイリレー
I C (インストルメントクラスター)	アダプティブクルーズontrolコマンド警告
I C (インストルメントクラスター)	アベレージエコアイコン (メートル)
I C (インストルメントクラスター)	アベレージスピードアイコン (メートル)
I C (インストルメントクラスター)	アラーム L E D
I C (インストルメントクラスター)	イルミネーション
I C (インストルメントクラスター)	インコードレスボンス
I C (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターレーンインジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	ウォッシャーフルード低インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	エアサスペンション警告灯ステータス
I C (インストルメントクラスター)	エアバッグ
I C (インストルメントクラスター)	エアバッグセカンダリー警告
I C (インストルメントクラスター)	エアバッグ警告灯
I C (インストルメントクラスター)	エクステリアランプ夜間 / 日中
I C (インストルメントクラスター)	エコノミー / スポーツランプ
I C (インストルメントクラスター)	エバポレータークontrolコマンド温度
I C (インストルメントクラスター)	エンジンチェックランプ M I L
I C (インストルメントクラスター)	エンジン過熱ランプ
I C (インストルメントクラスター)	エンジン警告灯
I C (インストルメントクラスター)	エンジン警告灯 (オーバーヒート)
I C (インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温度計
I C (インストルメントクラスター)	エンブティアイコンまでの距離 (メートル)
I C (インストルメントクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	オーバードライブ (O / D) O F F
I C (インストルメントクラスター)	オーバードライブ O F F インジケータークontrolコマンド
I C (インストルメントクラスター)	オーバードライブ O F F 信号
I C (インストルメントクラスター)	オーバードライブ O F F 表示灯
I C (インストルメントクラスター)	カーテシランプ
I C (インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド (アップ)
I C (インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド (ダウン)
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : 1 速
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : 2 速

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : 3 速
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : D
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : N
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : P
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : R
I C (インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ 1 : ギアなし
I C (インストルメントクラスター)	キー抜き忘れイグニッションリマインダーチャイム
I C (インストルメントクラスター)	キロメートル
I C (インストルメントクラスター)	クーラント温度過上昇
I C (インストルメントクラスター)	グラフィックリファレンス
I C (インストルメントクラスター)	クルーズコントロールランプ
I C (インストルメントクラスター)	グローインジケータールンプ
I C (インストルメントクラスター)	シートベルト警告チャイム
I C (インストルメントクラスター)	シートベルト警告灯
I C (インストルメントクラスター)	ジェネレータールンプ
I C (インストルメントクラスター)	スタビリティコントロールアクティブインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	スピードアラームチャイム (日本以外)
I C (インストルメントクラスター)	スピードコントロール設定インジケータ
I C (インストルメントクラスター)	スピードメーター
I C (インストルメントクラスター)	スピードメーター (km/h)
I C (インストルメントクラスター)	スピードメーター : MPH
I C (インストルメントクラスター)	スピードメーターインジケータコントロール (SPD)
I C (インストルメントクラスター)	スピードメーターゲージインジケータ制御
I C (インストルメントクラスター)	スピードメーターポインター位置
I C (インストルメントクラスター)	セーフティベルトステータス
I C (インストルメントクラスター)	セーフティベルト警告灯
I C (インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ : コード
I C (インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ : タイム
I C (インストルメントクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
I C (インストルメントクラスター)	ターボブースト計指針位置指令
I C (インストルメントクラスター)	ターニングナルクラック (ターニングナル T T OFF) チャイム
I C (インストルメントクラスター)	ターニングナルクラック (ターニングナル T T ON) Fチャイム
I C (インストルメントクラスター)	ターニングナルクラック (ターニングナル T T ON) チャイム
I C (インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
I C (インストルメントクラスター)	タコメーター (rpm)
I C (インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御
I C (インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御 (%)
I C (インストルメントクラスター)	タコメーターポインター位置
I C (インストルメントクラスター)	チャイム A : ベルトマインダーチャイム A
I C (インストルメントクラスター)	チャイム B : ベルトマインダーチャイム B
I C (インストルメントクラスター)	チャイムコントロール
I C (インストルメントクラスター)	ディーゼルプリヒートインジケータールンプ
I C (インストルメントクラスター)	ディーゼル燃料内水侵入
I C (インストルメントクラスター)	ディスプレイ照明
I C (インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド
I C (インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド : 減光
I C (インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド : 増光
I C (インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯
I C (インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯回路
I C (インストルメントクラスター)	ドライブ
I C (インストルメントクラスター)	トラクションアシストアクティブインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	トラクションアシスト作動インジケータ
I C (インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータOFF
I C (インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
I C (インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータールンプ
I C (インストルメントクラスター)	トランスミッションがパークでないチャイム
I C (インストルメントクラスター)	トランスミッション温度
I C (インストルメントクラスター)	トリップランプ
I C (インストルメントクラスター)	ニュートラルインジケータ

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
I C (インストルメントクラスター)	パーキング
I C (インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ警告チャイム
I C (インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ適用ランプ
I C (インストルメントクラスター)	ハイビームインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	ハイビームスイッチステータス
I C (インストルメントクラスター)	ハザードランプ
I C (インストルメントクラスター)	バックアップ警告チャイム
I C (インストルメントクラスター)	バッテリーセーバーリレーコントロール
I C (インストルメントクラスター)	パラメーターリセット
I C (インストルメントクラスター)	パワートレイン異常インジケータ (非 M I L)
I C (インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯
I C (インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯 (M I L 以外)
I C (インストルメントクラスター)	ヒーター付きバックランプリレー
I C (インストルメントクラスター)	ヒルディセント制御
I C (インストルメントクラスター)	フォグランプ
I C (インストルメントクラスター)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
I C (インストルメントクラスター)	プリヒート プリクール インジケータ
I C (インストルメントクラスター)	ブレーキシフトインターロック系統
I C (インストルメントクラスター)	ブレーキハードウェア入力ステータス
I C (インストルメントクラスター)	ブレーキランプ
I C (インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯
I C (インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯 (ブレーキフルード残量警告灯)
I C (インストルメントクラスター)	ブレンドドア目標位置
I C (インストルメントクラスター)	ブローモータースピード (目標位置)
I C (インストルメントクラスター)	フロントフォグランブインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	ヘッドライトON警告チャイム
I C (インストルメントクラスター)	メッセージセンター警告チャイム
I C (インストルメントクラスター)	リアフォグランブインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	リバースインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	レストレイントインジケータランプ
I C (インストルメントクラスター)	レンチ表示灯インジケータ
I C (インストルメントクラスター)	ロールスタビリティコントロール
I C (インストルメントクラスター)	右ターニングナルインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	右側ターニングナルランプ状態
I C (インストルメントクラスター)	右側吹出し口温度
I C (インストルメントクラスター)	温度計
I C (インストルメントクラスター)	温度計 (%)
I C (インストルメントクラスター)	温度計 (° C)
I C (インストルメントクラスター)	温度計 - 1 0 0 ° C
I C (インストルメントクラスター)	音声警告
I C (インストルメントクラスター)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
I C (インストルメントクラスター)	警告音
I C (インストルメントクラスター)	警告点灯
I C (インストルメントクラスター)	警告灯 1 (赤)
I C (インストルメントクラスター)	警告灯 1 : チャージ警告
I C (インストルメントクラスター)	警告灯 2 (黄)
I C (インストルメントクラスター)	警告灯状態 1 - 充電警告
I C (インストルメントクラスター)	警告灯点灯
I C (インストルメントクラスター)	左ターニングナルインジケータ
I C (インストルメントクラスター)	左ターニングナル警告チャイム
I C (インストルメントクラスター)	左側ターニングナルランプ状態
I C (インストルメントクラスター)	左側吹出し口温度
I C (インストルメントクラスター)	助手席ブレンドドア目標位置
I C (インストルメントクラスター)	全 L C D (液晶) セグメント
I C (インストルメントクラスター)	全 L C D (液晶) セグメント 1
I C (インストルメントクラスター)	全 L C D (液晶) セグメント 2
I C (インストルメントクラスター)	全 L C D (液晶) セグメントテスト
I C (インストルメントクラスター)	全セグメント
I C (インストルメントクラスター)	全警告灯
I C (インストルメントクラスター)	速度警告音
I C (インストルメントクラスター)	調光コマンド

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
I C (インストルメントクラスター)	調光コマンド (MAX)
I C (インストルメントクラスター)	低油圧警告灯
I C (インストルメントクラスター)	電圧計指針交換コマンド
I C (インストルメントクラスター)	盗難防止RF有効およびトランスミットコマンド
I C (インストルメントクラスター)	盗難防止インジケータ
I C (インストルメントクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
I C (インストルメントクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
I C (インストルメントクラスター)	燃料レベル
I C (インストルメントクラスター)	燃料レベルセンサーLOW
I C (インストルメントクラスター)	燃料計インジケータコントロール
I C (インストルメントクラスター)	燃料計インジケータ制御
I C (インストルメントクラスター)	燃料計インジケータ制御 (9%)
I C (インストルメントクラスター)	燃料残少警告灯
I C (インストルメントクラスター)	燃料残量
I C (インストルメントクラスター)	燃料残量ポインターポジション
I C (インストルメントクラスター)	燃料残量警告灯
I C (インストルメントクラスター)	燃料内水侵入インジケータ
I C (インストルメントクラスター)	半ドア警告灯OFF異常
I C (インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON
I C (インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ONT天絡
I C (インストルメントクラスター)	半ドア警告灯系統異常
I C (インストルメントクラスター)	防盜RF
I C (インストルメントクラスター)	油圧
I C (インストルメントクラスター)	油圧計インジケータ
I CM (インフォメーションセンターモジュール)	エンジン油温
I CM (インフォメーションセンターモジュール)	ターボゲージ
I CM (インフォメーションセンターモジュール)	油圧
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力：グリーン
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力：ブルー
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力：レッド
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力：信号
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力：グリーン
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力：ブルー
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力：レッド
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力：信号
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力：グリーン
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力：ブルー
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力：レッド
I L CM (インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力：信号
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ABS警告ランプ
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ディーゼルエキゾーストフルード (DEF) レベルポインター位置
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	DPF
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告：緑色
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告：赤色
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	基本情報
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	HEV Readyランプ
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	LCDイルミネーションレベル
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	メンテナンス警告灯
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	MIL
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音 (シートベルトリマインダー)
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音 (シートベルト)
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音 (チクタク)
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブクルーズコントロール警告
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブフロントライティング異常
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーション
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPWM値
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPW値
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントイルミネーション
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントクラスタートレーラインジケータ
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ウォッシャー液警告灯
I PC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	エコノミー／スポーツランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジンチェックランプM I L
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン温度計指針位置
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯 (オーバーヒート)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	オイルプレッシャーローインジケータ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	オーバードライブ (O / D) O F F
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : 1 速
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : 2 速
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : 3 速
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : D
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : N
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : P
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : R
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ 1 : ギアなし
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	クーラント温度過上昇
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	クルーズコントロールランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	サービスチェックランプ (M I L)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	サイドランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯状態
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ 2 (アンバー)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ 2 (レッド)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ 1 (レッド)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ 2 (アンバー)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネレータランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	シフトインジケータランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードコントロール設定インジケータ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター-%
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター : M P H
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーターゲージインジケータ制御
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーターポインタ位置
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ターボブースト計指針位置指令
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータインジケータコントロール
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータゲージインジケータ制御
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータゲージインジケータ制御 (%)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータゲージインジケータ制御-R P M
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータポインタ位置
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャージングシステム警告インジケータ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャイムコントロール
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドア半ドア警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドライブ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータO F F
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッションM I L異常
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッション温度
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	トリップランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキ適用ランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ハイビームインジケータ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音 (エアバッグ)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音 (キーイン)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音 (パーキングブレーキ)

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音 (ライティングON)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音 (ライトON)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯 (M I L以外)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御異常
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	フューエルキャップインジケータースランプコマンド点検
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキパッドウェア
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯 (ブレーキフルード残量警告灯)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロスト警告
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロントフォグランプインジケータース
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	リアフォグランプインジケータース
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	レストレイントインジケータースランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	レンチ表示灯インジケータース
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナルインジケータース
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナル状態
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ状態
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計 (%)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告チャイムステータス
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告点灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯 1 (エンジンマネジメントシステム故障)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯 1 (赤)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯 2 (黄)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯状態 1ー充電警告
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯点灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	左ターンシグナルインジケータース
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ状態
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ有効ランプ
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD (液晶) セグメント
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD (液晶) セグメント 1
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD (液晶) セグメント 2
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD (液晶) セグメントテスト
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	全警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告 : グリーン
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告 : レッド
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	速度計インジケータースコントロール
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	低油圧警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	電圧計指針交換コマンド
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータース
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータースランプ制御
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータース制御
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータース制御 (%)
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計指針位置
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残少警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量ポインターポジション
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	半ドア警告灯システム異常
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧
I P C (インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧計インジケータース制御
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	カメラ電源制御
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力 : 運転席側イメージのみ
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力 : メインフロントイメージ (左)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力 : メインフロントイメージ (OFF)

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインフロントイメージ (オーバーヘッド)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインフロントイメージ (右)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインフロントスプリットビューイメージ (OFF)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインリアイメージ (左)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインリアイメージ (OFF)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインリアイメージ (オーバーヘッド)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインリアイメージ (右)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：メインリアスプリットビューイメージ (OFF)
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：助手席側イメージのみ
I P M-B (イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力：リモートイメージのみ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
L C M (ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド2
L C M (ライティングコントロールモジュール)	アクセサリディレイリレー
L C M (ライティングコントロールモジュール)	オートライト
L C M (ライティングコントロールモジュール)	カーテシランプ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	シートベルト警告
L C M (ライティングコントロールモジュール)	チャイムコントロール
L C M (ライティングコントロールモジュール)	デタイムランニングランプ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	パーキングランプ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
L C M (ライティングコントロールモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
L C M (ライティングコントロールモジュール)	フッドランプ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	ホーン出力
L C M (ライティングコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
L C M (ライティングコントロールモジュール)	ラゲッジリッドランプ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	リア左ターンランプ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	右テールランプ (または左右)
L C M (ライティングコントロールモジュール)	右ハイビーム (または左右)
L C M (ライティングコントロールモジュール)	右ロービーム (または左右)
L C M (ライティングコントロールモジュール)	右側テールランプ (o r 両側)
L C M (ライティングコントロールモジュール)	左側ロービームランプ
L C M (ライティングコントロールモジュール)	盗難防止インジケーター
L H I D (レフトハインテンシティーディスチャージランプ)	オートマチックレベリングシステムにコントロールを戻す
L H I D (レフトハインテンシティーディスチャージランプ)	フロントおよびリアアクセルレベルセンサー補正
L H I D (レフトハインテンシティーディスチャージランプ)	右または左ビームローポジション
L H I D (レフトハインテンシティーディスチャージランプ)	右または左ビーム補正ポジション
L P S D M (左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
L P S D M (左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
L P S D M (左パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
L P S D M (左パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	アンラッチ作動
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	左パワーランニングボード (I N) コマンド
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	左パワーランニングボード (O U T) コマンド
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	リフトゲート閉コマンド
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	右パワーランニングボード (I N) コマンド
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	右パワーランニングボード (O U T) コマンド
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	チャイムコントロール
L T M (リフトゲート トランクモジュール)	リフトゲート開コマンド
M C (メッセージセンター)	L C Dセグメント制御
M C (メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低インジケーター
M C (メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低センサーオーバーライド
M C (メッセージセンター)	エアバッグ警告／警告音
M C (メッセージセンター)	セットスイッチ
M C (メッセージセンター)	ターボゲージ
M C (メッセージセンター)	チャイムコントロール
M C (メッセージセンター)	パラメーターリセットコマンド
M C (メッセージセンター)	ヒーター付きバックランプリレー
M C (メッセージセンター)	フロントガラス (O V R R D L o w)
M C (メッセージセンター)	フロントガラス (フルードL o w)
M C (メッセージセンター)	モードスイッチ

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
MC (メッセージセンター)	レッドスノーフレークインジケータ
MC (メッセージセンター)	警告灯／警告音
MC (メッセージセンター)	雪インジケータ (橙)
MC (メッセージセンター)	全LCD (液晶) セグメント
MC (メッセージセンター)	調光コマンド
MC (メッセージセンター)	油温計
PAM (パーキングエイドモジュール)	LED作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	LED停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	アクティブミュート
PAM (パーキングエイドモジュール)	エバポレータ温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	システム作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	システム停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	チャイム／ブザー／スピーカー停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	パーキングエイドシステム
PAM (パーキングエイドモジュール)	パーキング補助音
PAM (パーキングエイドモジュール)	ブレンドドア目標位置
PAM (パーキングエイドモジュール)	ブローモータースピード (目標位置)
PAM (パーキングエイドモジュール)	ミュート停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	リアスピーカー作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	右側吹出し口温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
PAM (パーキングエイドモジュール)	左側吹出し口温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	ISOライン
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	LEDゲート
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	LED出力
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	RFテスト
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	RF信号
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	盗難防止インジケータランプ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	4WD (四輪駆動) モードランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cクラッチ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cコンプレッササイクリングスイッチ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターBポジション: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコン要求信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	AWD (全輪駆動) クラッチコントロール: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バッテリーコンタクターOFFリレー: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキバキュームポンプ (PCMコントロールリレー)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーターON/OFF: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	給気クーラークーリングファン回転数コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (HVAC/キャビン)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (バッテリーバック)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (HVAC/キャビン)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (モーター)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PTCヒーター出力制御: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バッテリー/HVAC/キャビンソレノイドへ供給される冷却水を冷やすチラー: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク 1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク 2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプAコマンド: ON
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (バッテリーバック)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (モーター)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC電圧コンバータステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC (直流/直流) コンバータイネーブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットル指令位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ要求位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ (ステッピングモーター) 位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRモーターポジション要求

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	電動トランスミッションフルードコントロール (デューティサイクル) : コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンアイドルシャットダウン延長
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E V A P システムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (開)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E V A P システムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (閉)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E V A P システムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (変化)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E V A P システムリーク検出ポンプバキュームスイッチングバルブ指令 (ペントー>漏れ検出)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E V A P システム漏れ検出 (指令)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E V A P 排出キャニスターベントバルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	燃圧コントロールバルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプリフトコマンド状態
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーター2目標電圧
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターコマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグ電圧: コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグリレー状態: コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ハードワイヤー (P C M<->T C M)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	O 2 S 1 1 ヒーター出力 (デューティサイクル)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	O 2 S 1 2 ヒーター出力 (デューティサイクル)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	O 2 センサー1 1 およびO 2 センサー2 1 ヒーターコントロール
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	O 2 センサー1 2 およびO 2 センサー2 2 ヒーターコントロール
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ウェイクアップライン (P C M->S O B D M C)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ウェイクアップライン (P C M->T C M)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	合計燃料質量割合 (直接噴射ニヨル供給) : D I コマンドのみ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	合計燃料質量割合 (直接噴射ニヨル供給) : P F I コマンドのみ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	P S R コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤インjekター (デューティサイクル)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤ラインヒーター制御
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤タンクヒーター制御
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ブロックヒーターAリレー: コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ブロックヒーターBリレー: コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	H V A C とテラへの冷媒流量分離用ソレノイドバルブ: コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーター保護ステータス (防止)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	吸入グローブラグリレー状態: コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムタイミング目標開度 (吸気側)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	アウトプットテストモード
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	アダプティブ値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	アルコール (9. 0) を固定A/Fシステム設定
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザ識別保存
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター1
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター1 0 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター1 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター1 不動作
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター2
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター2 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター2 不動作
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター3
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター3 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター3 不動作
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター4
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター4 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター4 不動作
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター5 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター6 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター7 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター8 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インjekター9 停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーコマンド状態
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター温度
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出 キャニスターバーージバルブデューティサイクル: 変化
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出キャニスターバーージバルブデューティサイクル (9%)

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレータ－排出蒸気マネージメントバルブモード
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンク－ラントバイパスバルブ A 制御異常状態
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンク－ラントポンプ回転数 (指令)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンランキング
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ガスホール (1 3 . 2) を固定 A / F システム設定
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ギアコマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバ－ジバルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバ－ジバルブデューティサイクル
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバ－ジバルブデューティサイクル
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバ－ジベントバルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバ－ジベントバルブ (%)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒ－タ－ク－ラントポンプ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒ－タ－ダイバ－タ－バルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グリルシャッター A ポジションコマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グローインジケ－タ－ランプ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグリレー
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグ制御
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	コーストクラッチソレノイド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	コンバ－タ－圧制御
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド 1
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド 2
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド 3
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド 4
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド A
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御 A
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御 B
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御 C
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御 D
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御 E
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧力制御 E
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	シフト固定
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スタータ－H i g h 側許可
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スタータ－L o w 側許可
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スタータ－モ－タ－コントロール出力検出
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ステッピングモ－タ－実位置
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スワールコントロールソレノイド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャ－ジャ－ウ－ェストゲ－ト
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャ－ジャ－バイパスバルブ 1
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャ－ジャ－バイパスバルブ 2
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバ－タ－クラッチソレノイド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバ－タ－クラッチソレノイド : 係合
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバ－タ－クラッチソレノイド : 調整
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバ－タ－出力ステ－タ－ス制御
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバ－タ－出力状態コントロール : アンロック
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバ－タ－出力状態コントロール : ロック
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ニュ－トラ－ル牽引ライト
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロック / アンロックソレノイド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロックソレノイド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	バリアブルファンデューティ－サイクル
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ヒ－タ－ポンプコマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ヒ－タ－付 O 2 センサ－ヒ－タ－ (バンク 1 センサ－ 1)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ヒ－タ－付 O 2 センサ－ヒ－タ－ (バンク 1 センサ－ 2)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ヒ－タ－付き O 2 センサ－ヒ－タ－ (バンク 1 センサ－ 1)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ヒ－タ－付き O 2 センサ－ヒ－タ－ (バンク 1 センサ－ 2)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ファン 1 制御信号
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ファン 2 制御信号
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロール
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロール H i g h
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロール L o w
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ファン回転数要求

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ (%)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ 1
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ 2
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリッドアンロックコントロールアウトプットイネーブル
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フラグフライホイール学習リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド A
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド B
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド C
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ブロワーモータースピード (目標位置)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダ当量比 : E G O 1
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	リアデフロック出力デューティサイクル (光軸)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ワンタッチスタートステータス
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	汚染防止キャリブレーションエンジンスタート最大数設定 : 無効
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度 (エキゾースト)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	可変ジオメトリーターボチャージャー
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	可変ブーストコントロールソレノイド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ実測開度
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ 2
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定 (以前は P C A _ A M P と表示)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	高速電動駆動ファン
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス : アンロック
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス : ロック
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	全インジェクター無効
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	暖機ソレノイド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	点火時期
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	電磁プレッシャー制御
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー 1
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー 2
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止インジケータランプ制御
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	燃料学習サイクル開始
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	目標アイドル回転数
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	目標カムシャフトポジション (全バンク)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	目標吸気カムシャフト A 開度値 B 1
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	目標排気カムシャフト B 開度値 B 1
P C S M (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (O F F)
P C S M (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
P C S M (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
P C S M (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ブロワーフルスピード)
P D M (助手席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
P D M (助手席ドアモジュール)	サイドミラーターンシグナルランプ制御
P D M (助手席ドアモジュール)	サイドミラーヒーター出力コントロール
P D M (助手席ドアモジュール)	パドルランプ制御
P D M (助手席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報 L E D デューティサイクル
P D M (助手席ドアモジュール)	フロントドアロック状態 L E D デューティサイクル
P D M (助手席ドアモジュール)	リアドアロック状態 L E D デューティサイクル
P D M (助手席ドアモジュール)	運転席ドアセントラルロックモーターコントロール
P D M (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパドルランプコントロール
P D M (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
P R B (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード自動制御
P R B (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード手動制御
P R B (パワーランニングボード)	パワーランニングボード展開
P R B (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード格納
P R B (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード展開
P R B (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード格納
P R B (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード展開
P S C M (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
P S C M (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
P S C M (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
P S C M (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (プロワフルスピード)
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	スターター中断出力
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	インテリアランプ
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	キーパッドバックライト
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	パーキングランプ
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	ヘッドランプ
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	ホーン出力
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	メモリ設定1
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	メモリ設定2
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	ロック
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	運転席ドアロック
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	全ドアアンロック
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	全ドアロック
R A P (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	盗難防止インジケーター
R A S M (リアエアサスペンションモジュール)	V A P S I I 出力バルスコントロール
R A S M (リアエアサスペンションモジュール)	アナログハイトセンサー電源
R A S M (リアエアサスペンションモジュール)	エアコンプレッサー
R A S M (リアエアサスペンションモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
R A S M (リアエアサスペンションモジュール)	ベントソレノイド出力ステータス
R A S M (リアエアサスペンションモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
R A S M (リアエアサスペンションモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	2次低圧フィードバルブ
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク 1
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	電動トランスミッションフルードコントロール (デューティサイクル) : コマンド
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	E V A P システムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (開)
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	E V A P システムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (閉)
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	E V A P システムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (変化)
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	M I L (マルチメーターインジケーター) ランプチェック
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	O 2 センサー 1 1 および O 2 センサー 2 1 ヒーターコントロール
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	O 2 センサー 1 2 および O 2 センサー 2 2 ヒーターコントロール
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	可変カムタイミング目標開度 (吸気側)
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター 1 不動作
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター 2 不動作
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター 3 不動作
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター 4 不動作
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーコマンド状態
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告/警告音
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	エバポレーター温度
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	エンジン回転数
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	オーバードライブOFFインジケーター
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバジベントバルブ
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	キャビンヒータークーラントポンプ
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	グローインジケーターランプ
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
R C M (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフト固定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	スピードメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーウエストゲート
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ 1
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	タコメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	チャイムコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール：アンロック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール：ロック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールH i g h
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールL o w
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブースター学習サイクル
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	プライマリー低圧サプライバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブローモータースピード (目標位置)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー初期化スタート
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リアダンブ弁
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア右インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア左インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア遮断弁
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	レストレイントインジケータランプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	レッドスノーフレックインジケータ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	圧力変換機
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	横方向加速度センサー初期化
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	温度計
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度 (エキゾースト)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定 (以前は P C A _ A M P と表示)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ無効ランプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	雪インジケータ (橙)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	全セグメント
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯/警告音
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	調光コマンド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	点火時期
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	油圧ポンプモーター
RCU (オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明
RCU (オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明：昼間最大
RCU (オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明：夜間最大
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	還元剤インジェクター (デューティーサイクル)
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	還元剤ラインヒーター制御

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	還元剤ポンプヒーター制御
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	還元剤リパーティングバルブデューティサイクル：コマンド
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	還元剤タンクヒーター制御
REM (リアエレクトロニックモジュール)	VAPS II 出力パルスコントロール
REM (リアエレクトロニックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
REM (リアエレクトロニックモジュール)	エアコンプレッサー
REM (リアエレクトロニックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	オープン/クローズコントロール停止
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロック電源出力
REM (リアエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ハイマウントストップランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
REM (リアエレクトロニックモジュール)	フューエルポンプコントロールコマンド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウアップ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウダウン
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアアンロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウアップ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウダウン
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ターンランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアアンロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	右側ストップランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	左側ストップランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	助手席パワーウィンドウ
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	キーパッドランプステータス
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	センタードアロックリレー
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	トランクアンロックリレー
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	運転席ドアアンロックリレー
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	全ドアアンロックリレー
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	CD LED 1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	CD LED 2
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2 (アンバー)
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2 (レッド)
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	チューナーLED 1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	チューナーLED 2
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	デジタル信号処理LED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	トラフィックアシストLED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ナビゲーションLED 1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ナビゲーションLED 2
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	プログラムタイプLED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	メニューLED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	モノラル/ステレオLED 1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	電話LED 1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	電話LED 2
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング (パーキングランプ)
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング (ヘッドライト)
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	キーパッドバックライト
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	スタート中断
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	ドアアンロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	ドアロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	バッテリーセーバー/カーテシエントリー
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	ホーン制御
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	リアドアロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアアンロック

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
R I M (リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアロック
R I M (リモートイモビライザーモジュール)	盗難防止 L E D
R L C M - A (リアライティングコントロールモジュール A)	F E T 左 ステータス
R L C M - A (リアライティングコントロールモジュール A)	リアフォグランプコマンドステータス
R P S D M (右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
R P S D M (右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
R P S D M (右パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
R P S D M (右パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (ペダル前)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (ペダル後)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (テレスコ I N)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (テレスコ O U T)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (チルトダウン)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (チルトアップ)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (後方向)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動 (前方向)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	フォワードペダルポジション制御
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード (ハイビーム)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード (ロービーム)
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトモードスイッチ
S C C M (ステアリングコラムコントロールモジュール)	リパースペダルポジション制御
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	左ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	左サイドボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	下部ランバーブラダーインフレートステータス
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	中央ランバーブラダーインフレートステータス
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	右ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	右サイドボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	シートブラダーポンプステータス
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	シートクッションブラダーインフレートステータス 1
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	シートクッションブラダーインフレートステータス 2
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	シートクッションブラダーインフレートステータス 3
S C M - C (シートコントロールモジュール C)	シートクッションブラダーインフレートステータス 4
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	左ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	左サイドボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	下部ランバーブラダーインフレートステータス
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	中央ランバーブラダーインフレートステータス
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	右ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	右サイドボルスタブラダーインフレートステータス
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	シートブラダーポンプステータス
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	シートクッションブラダーインフレートステータス 1
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	シートクッションブラダーインフレートステータス 2
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	シートクッションブラダーインフレートステータス 3
S C M - D (シートコントロールモジュール D)	シートクッションブラダーインフレートステータス 4
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	左シートバックヒーター制御
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	左シートクッションヒーター制御
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	右シートバックヒーター制御
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	右シートクッションヒーター制御
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	シートクーリング制御 (左)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	シートクーリング制御 (右)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	シートヒーターコマンド (ブローワフルスピード)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	運転席シートヒーターコマンド (O F F)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	運転席シートヒーターコマンド (クーラー)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	運転席シートヒーターコマンド (ヒーター)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	助手席シートヒーター (ブローワフルパワー)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	助手席シートヒーターコマンド (O F F)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	助手席シートヒーターコマンド (クーラー)
S C M - E (シートコントロールモジュール E)	助手席シートヒーターコマンド (ヒーター)
S C M - F (シートコントロールモジュール F)	左シートバックヒーター制御
S C M - F (シートコントロールモジュール F)	左シートクッションヒーター制御
S C M - F (シートコントロールモジュール F)	右シートバックヒーター制御
S C M - F (シートコントロールモジュール F)	右シートクッションヒーター制御

●フォード アクティブテスト (Ver 2023.10)

[illegible]

●フォード アクティブテスト (Ver 2023.10)

[illegible]

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール：ON/OFFキャンセルスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール：ON/OFFスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：メニューボタン (－)
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：メニューボタン (+)
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：エンドボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：メディアボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：ミュートボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：OKボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：通話ボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：センドボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (－) シークボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (－) ボリュームボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (+) シークボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (+) ボリュームボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール：ボイスボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイールモードボタン
SOBDM (セカンダリーOBDコントロールモジュールA)	ファン回転数 (指令)
SOBDM-C (セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	DC/DC (直流/直流) コンバータイネーブル
SOBDM-C (セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	DC/DCイネーブル状態
SOBDM-C (セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	キャビンクーラントヒーターコントロール
SOBDM-C (セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
SOBDM-C (セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	補助トランスミッションフルードポンプ指令
SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	クロストラフィックアラート
SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	ランプコントロール
SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	静的アラートゾーンステータス
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	クロストラフィックアラート
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	トレーラー電源供給
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	バックランプ状態
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	フォグランプ状態
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランブインジケータ
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランプ状態
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ランプコントロール
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ストップランプ状態
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ターンランプ状態
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ストップランプ状態
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ターンランプ状態
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	静的アラートゾーンステータス
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	4WDクランチ (PWM)
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	CWWリレー
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	CWリレー
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	IWE出力制御
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースシフトモーターポジションセンサー接触板電源システムステータス
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	リアデフロクランプ出力制御 (光軸)
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	連続式真空ハブロックソレノイド
TCM (トランスミッションコントロール)	ATF油温ワーニングランプ
TCM (トランスミッションコントロール)	TCM指示ギア位置
TCM (トランスミッションコントロール)	トルクコンバータクラッチ制御ソレノイド
TCM (トランスミッションコントロール)	アウトプットステートコントロールからのギアコマンド
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [2]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [3]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [4]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [5]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [6]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [D]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [L]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [N]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [P]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド (出力状態制御) - [R]
TCM (トランスミッションコントロール)	コマンド圧カシフトソレノイドF
TCM (トランスミッションコントロール)	コンバーター圧制御
TCM (トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-アンロック

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
T C M (トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御ートランスミッションコントロール
T C M (トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御ーロック
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド 1
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド 2
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド 3
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド 4
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド D
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド E
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド F
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブ A
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブ A / (2-4 ブレーキ)
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブ B
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブ B / (ハイクラッチ)
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブ C
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブ F
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 A
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 A- F U L L
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 B
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 B- F U L L
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 C
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 C- F U L L
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 D
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 D- F U L L
T C M (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御 E
T C M (トランスミッションコントロール)	シフト固定
T C M (トランスミッションコントロール)	トランスミッションレンジ 入力許可 エンジンスタート
T C M (トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
T C M (トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール : アンロック
T C M (トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール : ロック
T C M (トランスミッションコントロール)	ニュートラルシフトソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド
T C M (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド A
T C M (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド B
T C M (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド C
T C M (トランスミッションコントロール)	ライン圧ソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求
T C M (トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求- F U L L
T C M (トランスミッションコントロール)	リダクションタイミングソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロール)	ロックアップ制御ソレノイドバルブ
T C M (トランスミッションコントロール)	現在のライン圧制御測定 (以前は P C A _ A M P と表示)
T C M (トランスミッションコントロール)	出力状態コントロールよりのギアコマンド
T P M (タイヤ空気圧モニター)	リセット (パラメーターリセットコマンド)
T R M (トレイラーモジュール)	牽引トレイラーパーキングランプ/テールランプ出力
T R M (トレイラーモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
T R M (トレイラーモジュール)	トレイラー電源供給
T R M (トレイラーモジュール)	バックランプ
T R M (トレイラーモジュール)	バックランプ状態
T R M (トレイラーモジュール)	パワーポイント出力リレー
T R M (トレイラーモジュール)	フォグランプ状態
T R M (トレイラーモジュール)	ポジションランブインジケーター
T R M (トレイラーモジュール)	ポジションランプ状態
T R M (トレイラーモジュール)	リア右ターンライト/トレイラーリレー状態
T R M (トレイラーモジュール)	リア左ターンライト/トレイラーリレー状態
T R M (トレイラーモジュール)	右ストップランプ状態
T R M (トレイラーモジュール)	右ターンランプ状態
T R M (トレイラーモジュール)	右側ストップランプ
T R M (トレイラーモジュール)	左ストップランプ状態
T R M (トレイラーモジュール)	左ターンランプ状態
T R M (トレイラーモジュール)	左側ストップランプ
V A P S (可変パワーステアリングアシスト)	V A P S 出力バルスコントロール
V D M (ビークルダイナミックモジュール)	V A P S I I 出力バルスコントロール

●フォード アクティブテスト (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	ウォーニングメッセージ
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	エアコンプレッサー
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	フロント右ショックアクチュエーター
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	フロント左ショックアクチュエーター
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア右ショックアクチュエーター
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア左ショックアクチュエーター
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	1速インジケーター
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	エンジン冷却水温インジケーターコントロール
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	オートランプリレーコントロール
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	オーバードライブ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	シートベルト警告灯
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	スピードメーターゲージインジケーター制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	タコメーターゲージインジケーター制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	ドライブ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	ニュートラルインジケーター
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	パーキング
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	ハイビームインジケーター
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	リバースインジケーター
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	盗難防止インジケーターランプ制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	燃料計インジケーター制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	補助ブレーキモーターリレー
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	防盜RF
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	パラメーターリセットコマンド
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	フロント右パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	フロント左パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	ホーン出力
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リア右パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リア左パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リフトガラスリリース
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2ステップ)
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	全ドアロック
パッシブアンチセーフティ	LEDゲート
パッシブアンチセーフティ	LED出力
パッシブアンチセーフティ	RFテスト
パッシブアンチセーフティ	RF信号
パッシブアンチセーフティ	セキュリティシステムスベアキースイッチ