

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
A B S (A B Sコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジション移行)
A B S (A B Sコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
A B S (A B Sコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き
A B S (A B Sコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
A B S (A B Sコントロールモジュール)	ロールレートセンサー補正
A B S (A B Sコントロールモジュール)	圧力センサー補正
A B S (A B Sコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
A B S (A B Sコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
A B S (A B Sコントロールモジュール)	舵角センサー補正
A B S (A B Sコントロールモジュール)	A B S設定消去
A H C M (補助ヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーターアクティベーションテスト
A H C M (補助ヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーターブライミングルーチン
A W D C M (全輪駆動コントロールモジュール)	4 W D : システムフラッシュ
A W D C M (全輪駆動コントロールモジュール)	4 W D : 補正
A W D C M (全輪駆動コントロールモジュール)	ポンプベント
B C M (ボディーコントロールモジュール)	バッテリー交換
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ有効/無効
B C M (ボディーコントロールモジュール)	サンルーフ補正
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルーフブラインド補正
B C M (ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧モニターセンサー I D 表示
C H C M (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
C H C M (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
C H C M B (シャーシコントロールモジュール B)	エアサスペンションインフレーション
C H C M B (シャーシコントロールモジュール B)	エアサスペンションデフレーション
E P B T I P	E P B T I P
G W M (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (サブバッテリー)
G W M (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (メインバッテリー)
G W M (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (両バッテリー)
H C M (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトコントロールユニットシステム補正
H V A C (エアコンモジュール)	アクチュエーターエンドストップ検出
H V A C (エアコンモジュール)	ステッパモーター初期化
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	A B S 設定
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	オイルサービスカウンタリセット
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット (ガソリン車)
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット (ディーゼル車)
I P M A (画像処理コントロールモジュール A)	カメラ補正
P A M (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングエイドコントロールモジュールリセット
P A M (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングエイドコントロールモジュールリセット設定ステータス
P B M (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキジャム処理
P B M (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジション移行)
P B M (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (メンテナンスモード終了)
P B M (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
P B M (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動 (ラッチポジション)
P B M (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動 (組付け位置)
P B M (パーキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	D P F リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	D P F 圧力センサー交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	D P F 交換
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	D P F 差圧センサー交換

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	D P F 動的再生
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E C M : スワールバルブアダプテーションクリア
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E C M : フューエルポンプアダプテーションリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E C M : マスエアフローアダプテーションクリア
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E C M : 低圧E G Rアダプテーションクリア
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E G Rスロットル交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	E G Rバルブ交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	O 2 センサー
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	P C M アダプテーションクリア
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	S C R クオリティモニターリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	S C R ドージング適応係数リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	S C R 始動禁止リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターコード表示
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エア通路設定手順
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	オイルサービスカウンタリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグ : 有効/無効
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグコントロール作動
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	サービスメッセージリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブアクチュエーター
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	タービンシャットオフバルブ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ディーゼル給油適応再初期化
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	パイロット補正学習
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	パワートレインコントロールモジュールアダプテーションクリア
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ有効化/無効化
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	高圧フューエルポンプ交換リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	高圧噴射ポンプ交換
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	速度制限
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (D E F) : ブライミング&圧力テスト (E U R O 6)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (D E F) タンクレベルセンサー交換 (E U R O 6)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (D E F) 噴射ポンプ交換 (E U R O 6)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	燃料水入り検出リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	排気バルブアダプテーション
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルプライムルーチン
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	サービス履歴データ
R D C M (リアディファレンシャルコントロールモジュール)	コントロールモジュールキャリブレーション
R L M (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
R L M (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー
R L M (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー設定/解除
R L M (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
R L M (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション狭許容性モード設定/解除 (ヘッドライト設定)
R L M (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション出荷/フリーズモード設定/解除
S A S M (ステアリングアングルセンサーモジュール)	舵角センサー補正

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2023. 10)

システム名	項目名
T C C M (トランスファーケースコントロールモジュール)	絶対位置センサー交換
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	T C Mオイルカウンターリセット
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクトセンサー補正
T P M (タイヤ空気圧モニタリングシステム)	絶対位置センサー交換
V D M (ビークルダイナミクスモジュール (A B S))	ブレーキエア抜き (ガソリン)
V D M (ビークルダイナミクスモジュール (A B S))	ブレーキエア抜き (ガソリン車)
V D M (ビークルダイナミクスモジュール (A B S))	ブレーキエア抜き (ディーゼル)
V D M (ビークルダイナミクスモジュール (A B S))	ブレーキエア抜き (ディーゼル車)